

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

## About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ™** website (<http://www.ezvizlife.com>).

## Revision Record

New release – January, 2019

## Trademarks Acknowledgement

™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

## Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

# الإعداد السريع

التعليمات

نظرة عامة

تركيب القفل

إعدادات القفل

استخدام القفل

الصيانة

الملحق

تفضل بزيارة الرابط تحت للمشاهدة على فيديو التثبيت.

<https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=38&title=How%20to%20Install%20L2>

تفضل بزيارة الرابط تحت للمشاهدة على فيديو الإعداد.

<https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=39&title=How%20to%20Setup%20L2>


# التعليمات

- يؤثر تركيب قفل بصمة الإصبع الذي من EZVIZ (المشار إليه فيما يلي بـ "القفل") في التشغيل العادي وعمر الخدمة. يوصى بالسماح للمتخصصين بالتركيب وإحداث ثقب لمجموعة القفل.
- وفقاً لطلب الثقب في الملحق.
- يوصى بإزالة القفل إذا كان منزلك يخضع لأعمال الدبكة وإعادة تركيبه بعد إنهاء أعمال الدبكة لمنع تلف القفل ونقص عمر الخدمة.
- يرجى ملاحظة أن المطهر قد يتسبب في تلف هيكل القفل.
- مجرد اكمال التهيئة، سيسمح القفل جميع معلومات المستخدم. بعد تركيب القفل وتكتينه، يُرجى إضافة بصمة الإصبع أو كلمة المرور أو البطاقة حسب الحاجة.
- عندما ينخفض جهد البطارية بعد الاستخدام لفترة من الوقت، يصدر إنذار انخفاض الجهد تبيئياً. استبدل البطارية في الوقت المناسب وانتبه إلى القطبين الموجب والسلب.
- إذا غادرت المنزل أو لم تستخدم القفل لفترة طويلة، فاحتفظ بالفتح الميكانيكي معك وتجنب تركه بالداخل. يجب إخراج البطارية لضمان إطالة عمر الخدمة للقفل.
- بالنسبة إلى المستخدمين الذين لديهم بصمة إصبع مسطحة أو رقيقة، يوصى باستخدام أصبع الإبهام تسجيل بصمة الإصبع من أجل زيادة معدل النجاح وتسجيل أكثر من بصمة إصبع واحدة للمستخدم نفسه.
- يسع القفل ما يصل إلى 50 بصمة إصبع و50 كلمة مرور و50 بطاقة.

## نظرة عامة

الخارج

الداخل




# تركيب القفل

## تبديل اتجاه مقبض الذراع (اختياري)


### 1. تبديل اتجاه مقبض الذراع

- انزع المطاط وقم بإزالة البرغي العكسي باستخدام مفك البراغي.
- أدر مقبض الذراع 180 درجة لأعلى.
- قم بربط البرغي العكسي في ثقب البرغي المعاكس.




### 2. تأكيد اتجاه القابض

- اللوحة الأمامية: أدخل القبضيب المرربع في الجلبة وارفع مقبض الذراع. أدر الجلبة 90 درجة إذا كان مقبض الذراع متوقفاً عن العمل.
- اللوحة الخلفية: قم بتشغيل زر التأمين ضد العبث، أدخل القبضيب المرربع في الجلبة وارفع مقبض الذراع. أدر الجلبة 180 درجة إذا كان مقبض الذراع متوقفاً عن العمل.



**2** أدر لسان المزلاج 90 درجة وأدخله في الجزء المركزي.

ارفع الجزء المعدني هنا. **1**



### خطوات التركيب

تُدعم الملحقات القياسية لهذا المنتج تركيب الأبواب الخشبية سمك 40-50 ملم. إذا كان سمك الباب يتجاوز هذا النطاق، فُرجِّح الاتصال بالوكيل المحلي لديك.

عند تثبيت اللوحتين الأمامية والخلفية، تجنب الضغط على كابل الاتصال الداخلي.

عند تركيب اللوحتين الأمامية والخلفية، تعامل بحذر لتجنب تلف اللوحة.


### 1. إحداث ثقب

يمكن استخدام المنتج مع الباب الخشبي والباب المعدني المقاوم للسرقة. أحدث ثقبًا وفقًا ل قالب الثقب في قائمة التعينة.


### 2. التركيب

نفضل بزيارة الرابط تحت للمشاهدة على فيديو التثبيت.

<https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=38&title=How%20to%20Install%20L2>




أدخل القصيب المربع في اللوحة الأمامية وقم بتثبيتها في الباب كما هو موضع أدناه.




3

قم بثبيت اللوحة الثابتة والوسادة المطاطية في الباب باستخدام ① مسمار تحديد الموضع و ② الجلبة المحكمة.



4

قم بثبيت اللوحة الخلفية باستخدام البراغي كما هو موضح أدناه، مع الحفاظ على مقبض الأمان في وضع قائم.



# إعدادات القفل

بعد التركيب، قم بإزالة الغطاء الخلفي لججيرة البطاريات وقم بتركيب 4 بطاريات بحجم AA. ثم يمكنك ضبط القفل حسب الحاجة.

نفضل بزيارة الرابط تحت للمشاهدة على فيديو الإعداد.

<https://support.ezvizlife.com/videos/map?id=39&title=How%20to%20Setup%20L2>

- يُرجى إزالة الغشاء الواقي من القفل قبل الاستخدام الأول.
- يُرجى ملاحظة أن المطهور قد يتسبب في تلف هيكل القفل.

## تنشيط القفل

الملس منطقة لوحة المفاتيح لتنشيط القفل.

## الدخول إلى القائمة

- اضغط على #3571# للدخول إلى القائمة.
- في الحالة الأولية، أدخل رمزاً قصيراً لإعدادات.
- في الحالة غير الأولية، تحقق أولاً من بصمة الإصبع أو كلمة المرور أو البطاقة المضافة. ثم أدخل رمزاً قصيراً لإعدادات.

## فهرس القائمة




بعد كل إعداد ناجح، ستعود إلى القائمة. يمكنك بعد ذلك إدخال رمز قصير مرة أخرى لتعيينه أو الضغط على \* للخروج.



## إضافة بصمة إصبع

**②** المس قارئ بصمة الإصبع. ثم امسه مرة أخرى بعد المطالبة الصوتية وكرر العملية 5 مرات للتأكد. سيومض رقم بصمة الإصبع على لوحة المفاتيح عند الاتمام.


**❶** بعد الدخول إلى القائمة، اضغط على #11 لإضافة بصمة إصبع.



- سيمت عرض عدد المرات على لوحة المفاتيح في كل مرة تلمس فيها قارئ بصمة الإصبع.
- يُرجى تذكر رقم بصمة الإصبع، حيث يكون مطلوبًا إذا أردت حذف بصمة الإصبع.
- لا يمكن إضافة بصمة الإصبع المضافة مرة أخرى.

## تجمیع بصمات الأصابع



عند جمع بصمة الإصبع، يُرجى ضبط إصبعك لزيادة سطح التلامس مع بصمة الإصبع إلى الحد الأقصى كما هو موضح أدناه، ما يساعد على تحسين معدل نجاح التتحقق من بصمات الأصابع.



## إضافة كلمة مرور

**②** أدخل كلمة المرور (من 6 إلى 10 أرقام) واضغط على #. ثم أدخل كلمة المرور واضغط على # مرة أخرى للتأكد. سيومض رقم كلمة المرور على لوحة المفاتيح عند الاتمام.

**❶** بعد الدخول إلى القائمة، اضغط على #12 لإضافة كلمة مرور.



- يُرجى تذكر رقم كلمة المرور، حيث يكون مطلوبًا إذا أردت حذف كلمة المرور.
- لا يمكن إضافة كلمة المرور المضافة مرة أخرى.

- ❶** بعد الدخول إلى القائمة، اضغط على # 13 لإضافة بطاقة.
- ❷** قم بتمرير البطاقة. سيومض رقم البطاقة على لوحة المفاتيح عند الالتمال.



- يُرجى تذكر رقم البطاقة، حيث يكون مطلوباً إذا أردت حذف البطاقة.
- لا يمكن إضافة البطاقة المضافة مرة أخرى.




### حذف بصمة الإصبع/كلمة المرور/البطاقة

#### حذف بصمة الإصبع

- ❶** بعد الدخول إلى القائمة، اضغط على # 21 لحذف بصمة الإصبع.
- ❷** أدخل رقم بصمة الإصبع واضغط على #.



- ❸** سيومض رقم بصمة الإصبع، ثم اضغط على #.




- لا يمكن حذف بصمة الإصبع الحالية التي تم التتحقق منها، على سبيل المثال، إذا تم التتحقق باستخدام بصمة الإصبع 1، فلا يمكن حذفها.




## حذف كلمة المرور


② أدخل رقم كلمة المرور واضغط على #.



① بعد الدخول إلى القائمة، اضغط على # 22 لحذف كلمة المرور.




③ سيموض رقم كلمة المرور، ثم اضغط على #.




لا يمكن حذف كلمة المرور الحالية التي تم التحقق منها.  
على سبيل المثال، إذا تم التتحقق باستخدام كلمة المرور 1، فلا يمكن حذفها.

## حذف البطاقة


② أدخل رقم البطاقة واضغط على #.



① بعد الدخول إلى القائمة، اضغط على # 23 لحذف البطاقة.





③ سيموض رقم البطاقة، ثم اضغط على #.



لا يمكن حذف البطاقة الحالية التي تم التتحقق منها.  
على سبيل المثال، إذا تم التتحقق باستخدام البطاقة 1، فلا يمكن حذفها.

❷ اضغط على # للتأكد.

❶ بعد الدخول إلى القائمة،  
اضغط على 31# لمسح بصمات الأصبع،  
واضغط على 32# لمسح كلمات المروور،  
واضغط على 33# لمسح البطاقات.





لا يمكن مسح الطريقة الحالية التي تم التحقق منها.  
على سبيل المثال، إذا تم التتحقق باستخدام بصمة الإصبع، فلا يمكن حذف بصمات الأصبع.



#### تهيئة


❷ اضغط على # للتأكد.

❶ بعد الدخول إلى القائمة، اضغط على # 3570 للتهيئة.



#### التحكم في مستوى الصوت

بعد الدخول إلى القائمة، اضغط على 41# لتحديد مستوى صوت مرتفع،  
واضغط على 42# لتحديد مستوى الصوت منخفض،  
واضغط على 43# لتحديد كم الصوت.




يمكنكم صوت المفاتيح وصوت التحقق فقط.




# استخدام القفل

إلغاء القفل

إلغاء القفل العادي



عند فتح الباب باستخدام مفتاح ميكانيكي، أدر المفتاح واضغط على المقيد.  
لأسفل.




## تشغير كلمة المرور

بطبق القفل الذي وظيفة تشغیر كلمة المرور، يعمل تشغیر كلمة المرور على زيادة الأمان وتتجنب اختراق كلمة المرور.  
عند إدخال كلمة المرور، يمكنك إدخال أي رقم عشوائي من بين الأرقام التي تشمل كلمة المرور الصحيحة. أقصى طول: 20 رقمًا (كلمة مرور مشفرة + كلمة المرور الصحيحة).  
على سبيل المثال: كلمة المرور الصحيحة هي 123456xxx، يمكنك إدخال xxx123456xxx ووضع علامة "#" في النهاية للتأكد، وسيتم إلغاء قفل الباب.

## مصدر إمداد الطاقة في حالة الطوارئ

عند نفاد طاقة البطاريات، قم بتوصيل واجهة مصدر إمداد طاقة USB صغيرة لحالات الطوارئ للقفل بينك الطاقة (أو هاتف يدعم OTG) لشحن القفل من خلال خط شحن USB صغير، ثم قم بإلغاء قفل الباب.



## تركيب البطارية

1. تركيب البطارية: قم بإزالة غطاء البطارية وتركيب 4 بطاريات بحجم AA في حجيرة البطاريات ثم أحكم ربط غطاء البطارية.
2. ملحوظة: ضع البطاريات الصحيحة لتجنب الانفجار.
- عند عدم استخدام البطاريات لفترة طويلة، قم بإزالتها من حجيرة البطاريات.
- تجنب استخدام بطاريات جديدة مع البطاريات القديمة.
- تجنب وضع البطارية بحيث يكون (+) و(-) في وضع خاطئ.
- تخلص من البطاريات المستخدمة وفقاً لقانون حماية البيئة المحلي.

## الإنذارات

1. إنذار العبث
 

يمجرد تفكيك القفل بالقوة، سيصدر القفل إنذاراً يدوم مدة دقيقة تقريباً.
2. إنذار قفل النظام
 

عند التحقق باستخدام بصمة إصبع أو كلمة مرور أو بطاقة خاطئة 5 مرات على التوالي، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق.
3. إنذار الجهد المنخفض
 

يمجرد انخفاض جهد البطارية، ستذكر المطالبة الصوتية باستبدال البطاريات.

## استعادة إعدادات المصنع

1. قم بإزالة غطاء البطاريات باللوحة الخلفية وأخرج البطاريات.
2. اضغط على زر إعادة التعيين لمدة 5 ثوانٍ باستخدام كافن شبه الإبرة، وفي هذه الأثناء أعد البطاريات إلى حجيرة البطاريات.
3. حرر زر إعادة التعيين واضغط على "#" للتأكد بعد المطالبات الصوتية.

## صيانة اليومية

- تجنب ملامسة القفل للمواد المسببة للتأكل لتجنب تلف القفل والتأثير في ملائمه.
- كجزء أساسي من القفل، تجنب تعليق أي شيء على مقبض الدراج نظراً لأن مرونته تؤثر بشكل مباشر في استخدام القفل.
- إذا تشهو بباب، فإنه يزيد من الاحتياط إذ إن لسان المزلاج المدمج الذي يدخل في صندوق صفيحة الدق واللسان لا يمكن قميدهما بالكامل. في هذا الوقت، يلزم تعديل موضع صفيحة الدق.

بعد استخدام قاري بصمة الإصبع لفترة طويلة، قد يكون سطحه ملطخاً أو رطباً. امسح سطحه برفق باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

- استبدل البطاريات على الفور بمجرد انخفاض جهد البطارية لضمان استخدام القفل بشكل طبيعي، انتبه لقطبي البطاريات الموجبة والمسلبية عند استبدالها.

احتفظ بالفتح الميكانيكي بشكل صحيح.

تجنب خس قاري بصمة الإصبع وسطح لوحة المقابض بأشياء صلبة وحادة.

عند جمع بصمة الإصبع، اضغط بإصبعك على القاري بشكل أدق.

اطلب من المتخصصين التحقق إذا لم يكن مرئياً أو يتعدى إدخاله في الوضع الصحيح.

حافظ على زيت التشحيم في الجزء الدوار للحفاظ على دورانه بسلامة وإطالة عمر الخدمة.

يوصى بفحص القفل مرة كل ستة أشهر أو كل سنة والتحقق مما إذا كانت براغي التثبيت مربوطة أم لا.

- ضع كمية صغيرة من مسووق العزفيف أو مسووق القلم الرصاص في الفتحة الأسطوانية للقفل لضمان إدخال المفتاح وإزالته بسلامة بشكل منتظم (كل ستة أو ستة أشهر). ومع ذلك، لا تضع أي شحم من أجل التشحيم لتجنب التصاق الشحم بزنبرك اللسان الدوار.

## الأسئلة المتداولة

الحل	السبب	المشكلة
اطلب من المتخصصين التحقق من القفل.	هناك مشكلة في تركيب القفل.	يتعدى فتح الباب على الرغم من نجاح التحقق من خلال بصمة الإصبع وكلمة المرور والبطاقة.
أعد مقبض الدراج إلى موضعه، ثم أعد إدخال كلمة المرور أو بصمة الإصبع.	عند التتحقق بواسطة بصمة الإصبع أو كلمة المرور، لا يعود مقبض الدراج إلى موضعه.	
استخدم المفتاح الميكانيكي غير الصحيح.	المفتاح الميكانيكي غير صحيح.	
اطلب من المتخصصين التتحقق من القفل واستبدال المكونات الثالثة بعد فتح الباب بطريق آخر.	تلف هيكيل القفل. لا يمكن إدخال المفتاح حتى النهاية.	يتعدى فتح الباب باستخدام المفتاح الميكانيكي.
قم بالغا قفل الباب باستخدام بصمة إصبع أو كلمة مرور صالحة أو المفتاح الميكانيكي.	بصمة الإصبع غير صالحة. تم حذف بصمة الإصبع.	
أعد التتحقق من بصمة الإصبع واضغط بإصبعك على القاري بشكل أدق لتقليل الانحراف، أو قم بالغا قفل الباب باستخدام كلمة المرور أو المفتاح الميكانيكي.	هناك انحراف كبير وبصمة الإصبع الصالحة.	عند الفتح باستخدام بصمة الإصبع، يتعدى فتح الباب.
أعد إضافة بصمة إصبع (يوصى بتسجيل أكثر من بصمة إصبع للمستخدم نفسه)، أو قم بالغا قفل الباب باستخدام كلمة المرور أو المفتاح الميكانيكي.	تلفت بصمة الإصبع.	
أعد التتحقق من بصمة الإصبع بعد أن تكون الأصبع في حالة مناسبة.	الأصبع جافة أو مبللة أو متتسخة للغاية.	

المشكلة	السبب	الحل
عند الفتح باستخدام بصمة الإصبع، يتعذر فتح الباب.	تشوهت بصمة الإصبع بسبب الضغط الزائد عند جمع بصمة الإصبع.	أعد التحقق من بصمة الإصبع بالطريقة الصحيحة.
نحو التتحقق بواسطة بصمة الإصبع وكلمة المرور والبطاقة، ولكن المอتوّر لا يعمل ويتعرّض لفتح الباب.	لم تلامس بصمة الإصبع قاري بصمة الإصبع بشكل كامل لتطبيق القليل من الضغط عند جمع بصمة الإصبع.	طلب من المتخصصين التتحقق من القفل واستبدال المكونات التالفة.
لوحة المفاتيح لا تستجيب.	نفت طاقة البطاريات أو تم تركيب البطاريات بطريقة خطأ.	قم بفتح قفل القفل من خلال مصدر إمداد طاقة خارجي أو مفتاح ميكانيكي، وتحقق من البطاريات.
يظل القفل مفتوحاً، ويتعذر استخدامه بشكل طبيعي.	ارتكب خط الاتصال بين هيكل القفل الأمامي والخلفي.	طلب من المتخصصين التتحقق من القفل بعد فتح الباب باستخدام المفتاح الميكانيكي.
لا توجد استجابة من قاري بصمة الإصبع.	تلف قاري بصمة الإصبع.	طلب من المتخصصين التتحقق من القفل واستبدال المكونات التالفة بعد فتح الباب بطرق أخرى.
يظل القفل مفتوحاً، ويتعذر استخدامه بشكل طبيعي.	هناك عطل في مكونات القابض.	طلب من المتخصصين التتحقق من القفل.
لا يمكن أن يهدى اللسان الرئيسي، أو يهدى جزءاً في صفيحة الدق.	دخل القفل في وضع الفتح المستمر.	تحقق بواسطة بصمة الإصبع أو كلمة المرور أو البطاقة لإلغاء وضع الفتح المستمر.
عن طريق رفع مقاييس الدراج.	تشوه الباب، ولم يتم محاداة اللسان الرئيسي مع الثقب في صفيحة الدق.	طلب من المتخصصين التتحقق من القفل.

## الملحق

قائمة التعبئة

1	اللوحة الأمامية	x1
2	اللوحة الخلفية	x1
3	هيكل القفل	x1
4	التقسيب المربع	x1
5	البطاقة	x2
6	قالب الثقب	x1
7	حقيقة البراغي القياسية	x1
8	حقيقة براغي هيكل القفل	x1
9	حقيقة المفاتيح	x1
10	بطارية بحجم AA	x4
11	الدليل	x1