

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم ينص على خلاف ذلك.

معلومات عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته، الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتختصر المعلومات الواردة في الدليل التفصيلى، من دون إخطار، بسبب تحديات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير، 2025

اعتراف بالعلامات التجارية

 EZVIZ™، وـ™، وغيرها من العلامات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملكية لـ EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه هي ملكها أصحابها المعنين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أحجهته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والملاعة المُؤضية والجودة المُؤضية والجودة المُؤضية لغرض معين وعدم التعدي على الجهات الخارجية. لن تحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مدبروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولية أياً ماكم عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبالغ EZVIZ باحتياطه وفوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج، ولا تحمل أنت مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناتج عن: (أ) التبديل أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القوية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تحمل أنت مسؤولية استخدامه كلياً. لا تحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انهاك الشخصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترن特 أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترن特 المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تقيتاً في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تحمل EZVIZ مسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة.

في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

1.....	التعليمات
2.....	قائمة التعبئة
4.....	نظرة عامة
4.....	1. اللوحة الأمامية
5.....	2. اللوحة الخلفية
6.....	التركيب
6.....	1. مخطط التركيب.
7.....	2. كيفية اختيار طول الملفات اللوبلية والبراغي؟
7.....	3. عرض فيديو التثبيت
8.....	تركيب البطارية
8.....	الحصول على تطبيق EZVIZ
9.....	إعدادات القفل
9.....	1. لوحة المفاتيح
10.....	2. الدخول إلى القائمة
11.....	3. فهرس القائمة
11.....	4. إضافة المسؤولين//المستخدمين
12.....	5. إضافة بصمة إصبع.
12.....	6. إضافة رمز مرور.
13.....	7. إضافة بطاقة الإقتراب.
13.....	8. حذف المسؤولين//المستخدمين.
14.....	9. تحقق من معلومات النظام
14.....	10. حذف معلومات الشبكة.
15.....	11. ادخل وضع المطابقة.
15.....	طرق إلغاء القفل المتعددة
16.....	1. إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع
16.....	2. إلغاء القفل باستخدام رمز المرور
17.....	3. إلغاء القفل باستخدام البطاقة.
17.....	4. إلغاء القفل باستخدام المفتاح الميكانيكي.
18.....	5. فتح متزامن
18.....	6. رمز المرور لمرة واحدة
18.....	7. قفل أمان للأطفال
19.....	التشغيل والإدارة
19.....	1. إلغاء القفل في حالة الطوارئ.

19.....	.2	الإنذارات
19.....	.3	استعادة إعدادات المصنع
19.....	.4	وضع توفير الطاقة الفائق
19.....	.5	وظيفة كم الصوت لمراة واحدة

20.....	EZVIZ	 عمليات التشغيل على تطبيق
20.....	.1	الصفحة الرئيسية
21.....	.2	إعدادات

21.....	الصيانة	
21.....	.1	الصيانة اليومية
22.....	.2	الأستلة المتداولة

- يؤثر تركيب القفل الذكي من EZVIZ (المشار إليه في ما بعد باسم "القفل") في التشغيل العادي وعمر الخدمة. يوصى بترك عملية التركيب وحفر الثقوب لمجموعة القفل للمحترفين وفقًا ل قالب التثبيت في الملحق.
- يوصى بإزالة القفل إذا كان منزلك يخضع لأعمال الديكور وإعادة تركيبه بعد إنهاء أعمال الديكور لمنع تلف القفل ونقص عمر الخدمة.
- يرجى ملاحظة أن المطهر قد يتسبب في تلف هيكل القفل.
- بمجرد إكمال التثبيت، سيسحب القفل جميع معلومات المستخدم. بعد تركيب القفل وتثوينه، يُرجى إضافة بصمة الإصبع أو كلمة المرور أو البطاقة حسب الحاجة.
- عندما ينخفض جهد البطارية بعد الاستخدام لفترة من الوقت، يصدر إنذار انخفاض الجهد تنبئه. اشحن البطارية في الوقت المناسب.
- إذا غادرت المنزل أو لم تستخدم القفل لفترة طويلة، فاحتفظ بالمفتاح الميكانيكي معك وتحتب تركه بالداخل. يجب إخراج البطارية لضمان إطالة عمر الخدمة للقفل.
- مع الأخذ في الاعتبار أن القفل موضوع في بيئة مفتوحة، نقترح عليك الانتهاء إلى السلامة المستخدمة، بما في ذلك الاحتفاظ بالأجزاء الصغيرة، مثل المفتاح الميكانيكي أو بطاقة الاستشعار، بطريقة صحيحة. و يجب عليك التتحقق من البيئة المحيطة قبل إلغاء القفل وتحديث إعدادات كلمة المرور وبطاقة الاستشعار في الوقت المحدد وكذلك في حالة وجود أي خطر من السرقة أو السخ غير القانوني لمعلومات إلغاء القفل الخاصة بك.
- بالنسبة للمستخدمين ذوي البصمات المسطحة أو الرقيقة، يُوصى باستخدام الإبهام لتسجيل البصمة لزيادة معدل النجاح، وتسجيل أكثر من بصمة لكل مستخدم. يدعم كل مستخدم حد أقصى 5 بصمات أصابع.
- يسع القفل ما يصل إلى 50 بصمة إصبع و50 رمز مرور و50 بطاقة.
- تعمل تقنية التعرف البيولوجي في هذا المنتج بشكل كامل محلًّا على المنتج الذي تحكم فيه وتدبره بنفسك، وتخدم فقط الغرض الوحد وهو دعم قرارك بفتح القفل. خلال الدورة بأكملها، تحتوي البيانات المحفوظة دائمًا على القيم التقنية فقط، أي البيانات البيومترية التي تم الحصول عليها من القوالب التي قدمتها مسبقاً بشكل استباقي (مثل صور الوجه، قالب بصمة الإصبع، قالب أوردة الكف)، والتي لا يمكن استخدامها لإعادة بناء البيانات الأصلية.

ةَرْوُص

يِمْكُلَا

ءَرْجَلَ مَسَا

مَقْرَر



×1

اللوحة الأمامية


1



×1

اللوحة الخلفية

2



×1

قالب الثقب

3



×1

هيكل القفل

4



×1

حقيبة الراغي القياسية

5



×1

بطارية الليثيوم

6



2x

مفتاح ميكانيكي

7



1x

القضيب المربع

8



2x

بطاقة التقارب

9



1x

المعلومات التنظيمية

10



1x


دليل البدء السريع


11

يعتمد شكل القفل على النموذج الفعلي الذي قمت بشرائه.



1. اللوحة الأمامية






يعتمد شكل القفل على التموج الفعلي الذي قمت بشرائه.




.1 مخطط التركيب



2. كيفية اختيار طول الملفات التوليبية والبراغي؟

قم بقياس سمك الباب واختر المغناط الكهربائية والمسامير المناسبة من المعيار

طول البراغي	طول الملفات التوليبية	سمك بابك
 20 ملم	 25 ملم	من 30 إلى 40 ملم
 30 ملم	 35 ملم	من 40 إلى 55 ملم
 40 ملم	 35 ملم	من 50 إلى 65 ملم
 40 ملم	 55 ملم	من 60 إلى 85 ملم
 75 ملم	 55 ملم	من 85 إلى 120 ملم

3. عرض فيديو الشيت



يرجى الضغط على لمشاهدة فيديو التركيب.



تركيب البطارية

1. بعد التثبيت، قم بإزالة غطاء فتحة البطارية من اللوحة الخلفية.
2. تثبيت بطارية الليثيوم في فتحة البطارية.
3. ضع غطاء البطارية مرة أخرى.



الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز (مفترض).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google Play أو App Store.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.




إذا كنت قد استخدمنا التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.


EZVIZ إضافة القفل إلى

1. قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنسيقه على هاتفك.

يرجى إضافة القفل إلى تطبيق EZVIZ باتباع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
2. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
3. اضغط واستمر في الضغط على زر SET على اللوحة الخلفية حتى يرسل القفل إشارة صوتية ويومض الرقم 0 على لوحة المفاتيح للدخول في وضع المطابقة.





5. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإضافة القفل إلى حساب تطبيق .EZVIZ

إعدادات القفل


ثم يمكنك ضبط القفل حسب الحاجة.
١ يُرجى إزالة الغشاء الواقي من القفل قبل الاستخدام لأول مرة.

1. لوحة المفاتيح

وصف	رمز	لوحة المفاتيح
مفتاح أرقام		
إلغاء أو رجوع أو خروج		
تأكيد		
منطقة مرير البطاقة		
جرس الباب		
مؤشر البطارقة المخفضة		

١ يُرجى اتباع هذه الخطوات للإعدادات.

• في حالة الأولية، اتبع هذه الخطوات للإعدادات.



1. المس منطقة لوحة المفاتيح على اللوحة الأمامية لتفعيل القفل.

2. "لـ" على لوحة المفاتيح يضيء، اضغط على "لـ" لإضافة مسؤول.

3. تضيء "3" "2" "1" على لوحة المفاتيح.

- اضغط على "1" لإضافة بصمة إصبع.

- اضغط على "2" لإضافة رمز مرور.

- اضغط على "3" لإضافة بطاقة.

• في حالة غير الأولية، اتبع هذه الخطوات للإعدادات.



1. قم بإزالة غطاء البطارية من اللوحة الخلفية.

2. اضغط زر SET مرة واحدة.

3. عند إضافة لوحة المفاتيح، تحقق باستخدام بصمة الإصبع المحددة مسبقاً من قبل المسؤول أو رمز المرور أو البطاقة.

4. "لـ" على لوحة المفاتيح ستضيء.

١ تستخدم القائمة هنا كمخرج فقط.



٤. إضافة المسوؤلين/المستخدمين

١. اضغط على زر SET مرة واحدة على اللوحة الخلفية.

٢. عند إضافة لوحة المفاتيح في اللوحة الأمامية،تحقق باستخدام مفتاح المصادة الخاص بالمسؤول.

٣. اضغط على "١" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "٢" لإضافة مستخدم.


الدور	إلغاء قفل الباب	الدخول إلى القائمة وتعيين القفل
المسؤول	✓	✓
المستخدم	✓	X

يمكن للمستخدمين العاديين فتح الباب فقط بعد إدخال طريقة الفتح؛ بينما يمكن للمسؤول أن فتح الباب، ولكن قم أيضًا بتسجيل الدخول إلى القائمة وإضافة وحذف المستخدمين وتشغيل إعدادات أخرى.

١ عند إضافة مسؤول أو مستخدم، ستضيء أرقام المستخدم بدءاً من 001 افتراضياً (على سبيل المثال، بالنسبة لرقم المستخدم 001، ستومض الأرقام الثلاثة 001 ببطء مرة واحدة بالتسلسل).

5. إضافة بصمة إصبع

١. أضف ما يصل إلى 5 بصمات لكل مستخدم.
- ضع إصبعك لغطية قارئ بصمة الإصبع بالكامل، مع تحجب الضغط الرائد أو الزوايا المائلة.
1. اضغط على زر SET مرة واحدة على اللوحة الخلفية.
2. عند إضافة لوحة المفاتيح في اللوحة الأمامية، تحقق باستخدام مفتاح المصادقة الخاص بالمسؤول.
3. اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.
4. اضغط على "1" لإضافة بصمة إصبع.



6. إضافة رمز مرور


١. أضف ما يصل إلى رمز مرور واحد لكل مستخدم.
1. اضغط على زر SET مرة واحدة على اللوحة الخلفية.
2. عند إضافة لوحة المفاتيح في اللوحة الأمامية، تتحقق باستخدام مفتاح المصادقة الخاص بالمسؤول.
3. اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.
4. اضغط على "2" لإضافة رمز مرور.
5. أدخل رمز مرور مكون من 6 إلى 10 أرقام عندما يكون طول المرور ≤ 6 أرقام، بمعنى "≤" في هذا الوقت، اضغط على "/" للتأكيد.
6. كرر رمز المرور مرة أخرى، واضغط على "/" للتأكيد، ومن ثم تتم إضافة رمز المرور بنجاح ويصبح ذلك إشارة تنبية بالنجاح.

١. لا يُسمح بـ 6-10 أرقام متتالية أو مكررة.
• 123456/654321
• 6-10 أرقام متتالية، مثل 111111
• 6-10 مكررة أرقام، مثل .111111



أضف بطاقة قرب واحدة لكل مستخدم.

- اضغط على زر SET مرة واحدة على اللوحة الخلفية.
- عند إضافة لوحة المفاتيح في اللوحة الأمامية، تحقق باستخدام مفتاح المصادقة الخاص بالمسؤول.
- اضغط على "1" لإضافة مسؤول، أو اضغط على "2" لإضافة مستخدم.
- اضغط على "3" لإضافة بطاقة.
- ضع بطاقة القرب غير المسجلة على منطقة تمرير البطاقة.
- اضغط على "7" للتأكيد.



8. حذف المسؤولين/المستخدمين

- اضغط على زر SET مرة واحدة على اللوحة الخلفية.
- عند إضافة لوحة المفاتيح في اللوحة الأمامية، تتحقق باستخدام مفتاح المصادقة الخاص بالمسؤول.
- اضغط على "3" لحذف مسؤول/مستخدم.
- ادخل رقم المستخدم واضغط على "4".



- إذا مضغطة على رقم مستخدم خاطئ، سترى رقم المستخدم يضيء واحداً تلو الآخر، مصحوباً بصوت صفير يدل على الفشل. اضغط على "—" للعودة إلى الخطوة الأخيرة، أو أدخل أرقام المستخدم الصحيحة لحذفها مرة أخرى.
- عندما يكون هناك مستخدم واحد فقط متبقياً، وتقوم بالتشغيل لحذفه، سترى رقم المستخدم يضيء واحداً تلو الآخر، مصحوباً بصوت إنذار فشل.
- لا يمكن حذف آخر مسؤول.

9. تحقق من معلومات النظام


- اضغط على زر SET مرة واحدة على اللوحة الخلفية.
- عند إضافة لوحة المفاتيح في اللوحة الأمامية،تحقق باستخدام مفتاح المصادقة الخاص بالمسؤول.
- اضغط على "4" للتحقق من معلومات النظام للقفل.
- سوف يقوم القفل ببث معلومات النظام.



١ سوف يقوم القفل ببث الرقم التسلسلي للقفل،إصدار الجهاز الحالي،ورمز التحقق باللغة الإنجليزية بالتتابع،اضغط للعودة إلى المستوى السابق. أو سيعود النظام إلى المستوى السابق تلقائياً بعد البث الناجح.


10. حذف معلومات الشبكة

- اضغط على زر SET مرة واحدة على اللوحة الخلفية.
- عند إضافة لوحة المفاتيح في اللوحة الأمامية،تحقق باستخدام مفتاح المصادقة الخاص بالمسؤول.
- اضغط على "5" لحذف معلومات الشبكة.
- اضغط على "7" للتأكد.



١ إذا كنت تريدين تغيير تقنية البلوتوث الخاصة بالقفل،اتبع الخطوات المذكورة أعلاه. على سبيل المثال: إذا كنت قد قفلت بالفعل الاتصال عبر البلوتوث من المستخدم A وقمت بالاتصال بأخر.

1. اضغط واستمر في الضغط على زر SET على اللوحة الخلفية حتى يرسل القفل إشارة صوتية ويومض الرقم 0 على لوحة المفاتيح للدخول في وضع المطابقة.



2. يرجى اتباع دليل النظام لإنهاء التوافق في غضون 3 دقائق.

! سيم خروج النظام من وضع المطابقة تلقائياً بعد 3 دقائق.

طرق إلغاء القفل المتعددة

وصـف	رمـز
إلغـاء القـفل باسـتخدام بصـمة الإصـبع	
إلغـاء القـفل باسـتخدام رـمز المرـور	
فتح القـفل بـتمرـير الـبطـاقـة	
إلغـاء القـفل باسـتخدام المـفتـاح المـيكـانـي	
فتح القـفل بـمـفتـاح الـبـلوـتوـث	
إلغـاء القـفل عن يـُدـلـلـ	



- ! لفتح الباب باستخدام المفتاح الميكانيكي، قم بتدوير المفتاح واضغط على المقبض للأسفل.
- يرجى لمس منطقة لوحة المفاتيح لتفعيل القفل قبل فتح الباب باستخدام الرمز السري.
- لحماية خصوصيتك، يُوصى بتغيير رمز المرور بشكل منتظم وتنظيف منطقة لوحة المفاتيح في حالبقاء أي علامات.

- يرجى ملاحظة أن هذا المنتج يحتوي على وظيفة حماية أمينة، إذا وصل عدد أخطاء التعرف على البصمة/رمز المرور/البطاقة إلى 5 مرات متتالية خلال 5 دقائق، سيتم قفل النظام قسرًا لمدة 3 دقائق.
- يقوم النظام بفتح القفل تلقائيًا بعد 3 دقائق.
- يمكن تعطيل هذه الوظيفة عن طريق تطبيق EZVIZ.



1. إلغاء القفل باستخدام بصمة الإصبع



1. ضع إصبعك على قارئ بصمة الإصبع.
2. عند سماع المطالبة الصوتية، اضغط على المقابض أسفل الباب.



2. إلغاء القفل باستخدام رمز المرور

- i المنتج محمي برموز مرور مضادة للتتجسس. إذا كان شخص ما يراقبك أثناء إدخال رمز المرور، يمكنك إضافة أرقام طويلة إضافية قبل أو بعد رمزك الأصلي لجعله أكثر تعقيدًا، مع الاستمرار في القدرة على فتحه.

1. امس لتنشيط لوحة المفاتيح.
2. أدخل رمز المرور وأضغط ↗.
3. عند سماع المطالبة الصوتية، اضغط على المقابض أسفل الباب.





3. إلغاء القفل باستخدام البطاقة

عندما يتم تفعيل وظيفة "القفل يكتشف بطاقة القرب بشكل نشط"، يقوم القفل تلقائياً باكتشاف بطاقات القرب القريبة دون الحاجة إلى لمس لوحة المفاتيح.

العملية:


- قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
- الرجاء الانتقال إلى "الإعدادات" <- "إلغاء القفل" والضغط لتمكين "قفل الباب يكتشف بطاقة الاقراب بنشاط".



4. إلغاء القفل باستخدام المفتاح الميكانيكي

يرجى الاحتفاظ بالمفتاح الميكانيكي بشكل صحيح لاستخدامه بعد ذلك.

- افتح غطاء ثقب المفتاح الميكانيكي.
- أدخل المفتاح وقم بتدويره، ثم اضغط المقipض لفتح الباب.



i أنت تقوم بتمكين ميزة "فتح القفل المتزامن" ("الميزة"), يرجى ملاحظة أن:

1. بالنظر إلى ميزة الفتح التلقائي للوظيفة، تفتح أن تقوم بما يلي:

a. قم بتمكين الوظيفة فقط عند الضغط وبشكل آمن:

b. أبلغ المستخدمين المترددين على الجهاز (إن وجد) للتأكد من أنهم يعرفون ما سيحدث.

2. يجب أن يتم إدارة الوظيفة بواسطة مستخدم المسؤول، وقد تكون خاضعة لإعدادات أخرى للجهاز (مثل وظيفة البلوتوث). يرجى الرجوع إلى تعليمات الصفحة للحصول على التفاصيل.

3. يتم توفير الوظيفة "كما هي". تستبعد EZVIZ صراحةً أي وعد أو ضمانات بشأن استقرار الوظيفة أو دقتها أو توقيتها. وقد تقوم EZVIZ بتغيير أو تعليق أو إنهاء الوظيفة وأو هذه

الصفحة من وقت لآخر من خلال إخطارك مسبقاً.

تمكين الفتح المتزامن:

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.

2. انقل إلى "الإعدادات" <-> "إعدادات الفتح" <-> "فتح متزامن" واضغط لتفعيل "فتح متزامن".

3. انقر فوق "Confirm to use" >-> "Link Now" >-> "Link Now".

4. اضغط لاختيار القفل الذي تريده ربطه ثم اضغط على "ربط".

5. قبل انتهاء العد التنازلي، قم بفتح الباب المرتبط باستخدام المفتاح السري للمسؤول لإكمال عملية ربط القفل.

6. تم الربط بنجاح.

i 1. عند تفعيل الوظيفة، سيؤدي فتح الباب من الخارج إلى فتح القفل المرتبط في نفس الوقت.

2. تذكر الضغط على مقبض القفل المرتبط خلال 10 ثوانٍ (مدة الفتح الافتراضية)، وإلا سيعاد قفله تلقائياً.

3. يمكن تعديل مدة المراقبة عبر تطبيق EZVIZ.

6. رمز مرور طرة واحدة


عندما يصل الزوار، يمكنك إنشاء رمز مرور للباب يستخدم واحدة لهم.

i 1. رمز المرور لمرة واحدة يصبح ساري المفعول فور إنشائه.


2. بمجرد التفعيل، يمكن إنشاء رموز مرور لمرة واحدة حتى عندما يكون القفل غير متصل بالإنترنت.

7. قفل أمان للأطفال

i 1. من المستحسن تفعيل وضع قفل أمان الأطفال عندما يترك الأطفال بمفردهم في المنزل.



تم تفعيل وضع قفل أمان الأطفال




تم تعطيل وضع قفل أمان الأطفال

عند تفعيل وضع قفل أمان الأطفال، لا يمكن فتح الباب بالضغط على المقبض من الداخل. يمكن فتح الباب فقط من خلال التحقق باستخدام البصمة إضافةً أو رمز المرور أو البطاقة الخارجية.

i

1. إلغاء القفل في حالة الطوارئ

عند نفاد طاقة البطارية، قم بتوصيل واجهة مصدر الطاقة الطارئ في اللوحة الأمامية مع بنك الطاقة لشحن القفل باستخدام كابل طاقة من نوع Type-C ثم افتح الباب.



2. الإنذارات

1. إنذار مقاومة العبث

يمجرد تفكيك القفل بالقوة، سيصدر القفل إنذاراً يدوم لمدة دقيقة تقريباً.

2. إنذار قفل النظام

عند التحقق باستخدام بصمة إصبع أو كلمة مرور أو بطاقة خاطئة 5 مرات على التوالي، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق. يمكنك إلغاء قفل في تطبيق EZVIZ.

3. تحذير بانخفاض طاقة البطارية

يمجرد أن يكون جهد البطارية منخفضاً، ستدرك الرسالة الصوتية بشحن البطارية.

3. استعادة إعدادات المصنع

1. أزيل غطاء البطارية من اللوحة الخلفية وأخرج البطارية.

2. اضغط على زر SET لمدة 5 ثوانٍ في الوقت نفسه، ضع البطارية في فتحة البطارية.

3. حزر الضغط على زر SET التعيين واضغط على لـ لتأكيد بعد المطالبات الصوتية.

4. وضع توفير الطاقة الفاقع

أضف وضع الطاقة الفاقعة الملوفرة، الذي يحسن أداء البطارية ويديم لفترة أطول.

طريقة الفتح ادخل إلى خيار إدارة البطارية من صفحة الإعدادات.

5. وظيفة كتم الصوت مرة واحدة

1. المس من منطقة لوحة المفاتيح لتنبيه لوحة المفاتيح.

2. اضغط مع الاستمرار على "0" حتى يوضع لوحة المفاتيح مرتين للإشارة إلى أن الوظيفة قيد التشغيل.


- عند تفعيل وظيفة كتم الصوت لمرة واحدة، يدخل القفل في وضع المامات.

- سيم خروج القفل تلقائياً من هذا الوضع عندما يتم فتحه بالتحقق من البصمة أو الرمز السري أو البطاقة المضافة من الخارج.

قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنسيقه على هاتفك.

١. الصفحة الرئيسية

عند تشغيل تطبيق EZVIZ والنقر فوق القفل، يمكنك عرض القفل وإدارته حسب الحاجة في الصفحة الرئيسية.



All Events >

Today

- 15:59**
User2 unlocked the door outdoors with finger...
- 15:59**
User1 unlocked the door outdoors with passc...
- 15:59**
User2 unlocked the door outdoors with finger...
- 15:59**
User1 unlocked the door outdoors with passc...
- 15:59**
User2 unlocke~~d~~ the door outdoors with finger...

المعلومة	وصف
البطارية	يمكنك معرفة سعة البطارية المتبقيّة هنا.
Wi-Fi	يمكنك رؤية قوة إشارة شبكة Wi-Fi للقفل هنا.
بلوتوث	يمكنك رؤية حالة اتصال البلوتوث هنا.
إلغاء القفل	اضغط لفتح القفل.
إدارة المستخدم	يمكنك الترقّي لإدارة المستخدمين هنا. بعد إضافة مستخدم، يمكنك أيضًا إضافة طرق فتح لذلك المستخدم، مثل بصمة الإصبع، الرمز الرقمي، بطاقة القرب، ورمز الضغط. يرجى ملاحظة أن طريقة الفتح تحتاج إلى التشغيل على القفل.
رمز دخول الزائر	انقر لإنشاء رمز وصول مؤقت للزوار لفتح الباب.
مفتاح بلوتوث	اضغط لمشاركة مفتاح البلوتوث مع أفراد عائلتك أو الضيوف.
كل الأحداث	تحقق من جميع الأحداث التي حدثت للقفل.

الملعبة	وصف
نجمة	اعرض أو انقر لشخصين اسم جهازك هنا.
إلغاء قفل الإعدادات	يمكنك تكوين إعدادات فتح القفل هنا.
البطارية	تحقق من سعة بطارية القفل وأضغط لتمكين وضع توفير الطاقة فائق هنا.
إشارات الرسائل	يمكنك إدارة رسالة البهار وشعارات تطبيق EZVIZ.
إعدادات الصوت	يمكنك تعين معلمات الصوت المناسبة لجهازك.
إدارة الملحقات	• مستشعر باب بلوتوث بمجرد الربط، يمكنك عرض حالة الباب التي يكتشفها مستشعر الباب على صفحة الرئيسية للقفل. • جهاز تحكم عن بعد بتقنية البلوتوث بمجرد الربط، يمكنك فتح الباب باستخدام جهاز التحكم عن بعد.
سجل فتح الباب	يمكنك رؤية سجلات فتح الأبواب هنا.
إعدادات الخصوصية	• وضع الخصوصية: عند تعيين وضع الخصوصية، لا يمكن إلغاء قفل الباب إلا ببصمة الإصبع ورمز المرور وبطاقة التقارب الخاصة بالمسؤول أو باستخدام المفتاح الميكانيكي. وسوف يتم حفظ كم صوت القفل في الوقت نفسه. • قفل المحاولة والخطأ: عند التفعيل، سيتم قفل النظام لمدة 3 دقائق ولا يمكنك استخدام المفتاح الإلكتروني لفتح القفل عند الوصول إلى 5 أخطاء فتح خلال 5 دقائق.
إعدادات الشبكة	يمكنك عرض حالة اتصال Wi-Fi وتغيير التمكين أو تعطيل اتصال Wi-Fi في حالة الشبكة غير المستقرة، يوصى بتعطيل هذه الوظيفة لتمديد عمر البطارية.
معلومات الجهاز	يمكنك عرض معلومات الجهاز هنا.
مشاركة الجهاز	يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو صيف.
حذف جهاز	اضغط لحذف القفل من حساب EZVIZ بك.

الصيانة

1. الصيانة اليومية

- تجنب وضع المواد المسببة للتأكل بالقرب من القفل لتجنب تلف القفل والتأثير في لمعانه.
- إذا تقوه الباب، فإنه يزيد من الاختناك إذ إن لسان المزلاج المدمج الذي يدخل في صندوق صفيحة الدق واللسان لا يمكن تمديدهما بالكامل. في هذا الوقت، يلزم تعديل موضع صفيحة الدق.
- قم بشحن البطارية فور انخفاض جهدها لضمان الاستخدام الطبيعي للقفل.
- احتفظ بالمفتاح الميكانيكي بشكل صحيح.
- اطلب من المتخصصين التحقق من القفل إذا لم يكن مرئي.
- حافظ على زيت التشحيم في الجزء الدوار للقفل للحفاظ على دورانه بسلاسة وإطالة عمر الخدمة.
- يوصى بفحص القفل مرة كل ستة أشهر أو كل سنة وتحقق مما إذا كانت براعги التثبيت مربوطة أم لا.
- ضع كمية صغيرة من مسحوق الجرافيت أو مسحوق القلم الرصاص في الفتحة الأسطوانية للقفل لضمان إدخال المفتاح وإزالته بسلاسة بشكل منتظم (كل ستة أو ستة أشهر). ومع ذلك، لا تضع أي شحم من أجل التشحيم لتجنب التصاق الشحم بمنبرك اللسان الدوار.
- يرجى ملاحظة أن المطهر قد يتسبب في تلف هيكل القفل.

المشكلة	السبب	الحل
لا يمكن فتح الباب بشكل طبيعي من خلال التحقق بصمة الإصبع أو رمز المرور أو البطاقة.	مشكلة تركيب القفل صلاحية المستخدم ليست ضمن فترة الصلاحية	يرجى أن يقوم المخترفون بإعادة فحص التركيب.
يتعدّر فتح الباب باستخدام المفتاح الميكانيكي.	المفتاح الميكانيكي غير صحيح.	يرجى استخدام بصمات الأصوات أو رموز المرور أو بطاقات المستخدمين الآخرين، أو تطبيق قرعة صلاحية المسخدم من خلال تطبيق EZVIZ.
لا توجد استجابة من قارئ بصمة الإصبع.	أسطوانة القفل تالفة	استخدم المفتاح الميكانيكي الصحيح بعد فتح الباب، يرجى الاستعانة بالمخترفين تتحقق قرعة صلاحية المسخدم من خلال تطبيق EZVIZ.
القفل مفتوح دائمًا.	قارئ بصمة الإصبع تالفة.	يرجى أن يقوم المخترفون بإعادة فحص التركيب.
تم تعطيل البلوتوث في الهاتف المحمول.	برنامـج قارئ بصمة الإصبع يعمل بشكل غير طبيعي.	1. المسـن لتنشـط لوحة المفاتـيح. 2. اضغطـ مع الاستمرـار عـلـى "ـ" لمدة 3 ثـوان لاستعادـة قارئ بصمة الإصبع.
غير قادر على الاتصال ببلوتوث الهاتف المحمول.	خطأ التثبيـت	يرجـي أن يـقوم المـخـترـفـون بإـعادـة فـحـص التـركـيبـ.
غير قادر على الاتصال ببلوتوث الهاتف المحمول.	التثبيـت تـالـفـ.	يرجـي أن يـقوم المـخـترـفـون بإـعادـة فـحـص التـركـيبـ.
المسافة بين القفل وهاتفك محمول خارج نطاق البلوتوث (50 متراً).	تم تعـطـيلـ البلـوتـوـثـ فـيـ الـهـاـفـنـ.	يرجـي تـفعـيلـ البلـوتـوـثـ فـيـ هـاـفـنـ المـحمـولـ وـالـحاـواـلـةـ مـرـةـ أـخـرىـ.
استهلاك سريع لطاقة البطارية.	رمـزـ الـاقـتـارـانـ غـيرـ صـحـيـحـ	يرجـي إـدخـالـ رـمـزـ الـاقـتـارـانـ الصـحـيـحـ. أـفـارـدـ رـمـزـ الـاقـتـارـانـ هو 0 بـالـإـضـافـةـ إـلـىـ آخرـ 5 أـقـامـ لـرـقـمـ التـسـلـسـلـيـ. بـ خـلـافـ ذـلـكـ، يـمـ تـحـصـيـنـ رـمـزـ الـاقـتـارـانـ، إـذـاـ تمـ نـسـيـانـ رـمـزـ الـمـأـمـنةـ، فـقـمـ ـمـسـحـ مـعـلـومـاتـ الـمـأـمـنةـ (ـرـاجـعـ "ـحـذـفـ مـعـلـومـاتـ الشـبـكـةـ").ـ سـيـتـمـ بـعـدـ ذـلـكـ اـسـتـعـادـةـ رـمـزـ الـاقـتـارـانـ إـلـىـ الـقـيمـةـ الـأـقـرـاضـيـةـ وـيـكـنـ اـسـتـخـادـهـ لـلـاتـصـالـ.
الجهاز غالباً ما يكون غير متصل بالإنترنت.	أسـيـابـ أـخـرىـ	أـشـدـ الـمـحاـواـلـةـ بـعـدـ إـعادـةـ تـشـغـيلـ بـلـوتـوـثـ الـهـاـفـنـ. بـ حـاـوـلـ مـرـةـ أـخـرىـ بـعـدـ الخـروـجـ مـنـ تـطـيـقـ EZVIZـ وـإـعادـةـ الدـخـولـ إـلـيـهـ. جـ قـمـ ـمـسـحـ مـعـلـومـاتـ التـزـامـنـ (ـرـاجـعـ "ـحـذـفـ مـعـلـومـاتـ الشـبـكـةـ"),ـ ثـمـ حـاـوـلـ مـرـةـ أـخـرىـ بـعـدـ تـشـغـيلـ نـسـيـانـ مـعـلـومـاتـ التـزـامـنـ بـيـنـ هـاـفـنـ وـقـفلـ الـبـابـ.
لا يمكن إضافة المستخدمين وبصمات الأصوات، رموز المرور، البطاقات على تطبيق EZVIZ.	هـاـفـنـ الـمـحـمـولـ غـيرـ مـتـصـلـ بـلـوتـوـثـ القـفلـ	يرجـي توـصـيلـ قـفلـ بـلـوتـوـثـاـولاـ،ـ ثـمـ إـضاـفـهـ فـيـ إـدارـةـ الـمـسـتـخـدـمـ عـلـىـ تـطـيـقـ EZVIZـ.
استهلاك سريع لطاقة البطارية.	بـيـنـةـ الشـبـكـةـ غـيرـ مـسـتـقـرـةـ	يرجـي التـغـيـيرـ إـلـىـ إـشارـةـ شـبـكـةـ مـسـتـقـرـةـ
الحصول على معلومات إضافية عن الجهاز، تُرجـي مـراجـعـةـ المـوقـعـ .www.ezviz.com/ar	بـيـنـةـ الشـبـكـةـ غـيرـ مـسـتـقـرـةـ	يرجـي إـيقـافـ تـشـغـيلـ مـفـتـاحـ الـوـاـيـ فـايـ عـلـىـ تـطـيـقـ EZVIZـ