

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم لهذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم ينص على خلاف ذلك.

نبذة عن هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصول والتوضيح فقط. وتتضمن المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرنامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع "EZVIZ الإلكتروني" (<http://www.eviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير، 2022

إقرار العلامات التجارية

 EZVIZ، وغيرها من علامات التجارية وشعاراتها مملوكة في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه مملوكة

أصحابها المعندين.

إخلاء المسؤولية القانونية

في إطار أقصى حد يسمح به القانون الساري، يتم توفير المنتج المذكور مع أجهزته وبرامجه الثابتة "كما هو" بجميع عيوبه وأخطائه، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات صريحة أو ضمنية بشأن - بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر - قابلية التسويق والجودة المرضية والملاءمة لغرض معين وعدم التعدى على الجهات الخارجية. لن تتحمل بأي حال من الأحوال أو مديريها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤلية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تحطيم الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناتج عن: (أ) التثبيت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح الفردية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كلياً. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاء الشخصية، أو غيرها من الأضرار الناتجة عن الهجوم السيبراني أو هجمات فرصة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تقنياً في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تبيّنها قبل استخدام هذا المنتج لضمان تواافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

1.....	نظرة عامة
1.....	1. محتويات الغموضة
1.....	2. المكونات الأساسية
2.....	الإعداد
2.....	1. تشغيل الكاميرا
3.....	2. الحصول على تطبيق EZVIZ
3.....	3. إضافة الكاميرا إلى EZVIZ
3.....	تثبيت الكاميرا
3.....	1. موقع التركيب
4.....	2. تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)
4.....	3. تركيب بطاقة Micro SIM
6.....	4. خطوات التركيب
8.....	عرض الجهاز الخاص بك
8.....	1. محلي
9.....	2. الإعدادات
10.....	توصيل EZVIZ
10.....	1. استخدام Amazon Alexa
11.....	2. استخدام Google Assistant
11.....	الأسئلة المتداولة
12.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو



(x1) الكاميرا



(x1) Micro SIM إلى Nano SIM بطاقة



(x1) كابل من النوع C



(x1) قالب الحفر



دليل البدء السريع (x1)



المعلومات التفصيلية (x1)




دليل التركيب السريع (x1)



لقطم البراغي (x1)

2. المكونات الأساسية



الاسم	الوصف
LED مؤشر	الأشعة تحت الحمراء السلبية
LED مؤشر	الترانزistor الضوئي
LED مؤشر	صباح الأشعة تحت الحمراء
LED مؤشر	ضوء كثاف
LED مؤشر	العدسة
LED مؤشر	ميكروفون
LED مؤشر	أحمر وامض ببطء: الخطأ في الشبكة.
LED مؤشر	أحمر وامض بسرعة: الخطأ في الكاميرا.
LED مؤشر	أزرق ثابت: يمكّن تشغيل الكاميرا أو العرض بطريقة العرض المباشر في تطبيق EZVIZ.
LED مؤشر	أزرق وامض ببطء: الكاميرا تعمل بشكل صحيح.
LED مؤشر	أخضر ثابت: تم شحن الكاميرا بالكامل.
LED مؤشر	أخضر وامض ببطء: قيد الشحن.



الوصف	الاسم
اضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثوان لإعادة التشغيل وتعيين جميع المعلمات على الوضع الإفتراضي.	زر إعادة التعيين
قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.	بطاقة Micro SD
مواصفات التواصق الموصى بها: الفئة 10، والحد الأقصى للمساحة يبلغ 512 جيجابايت.	(ثبات بشكل منفصل)
أدخل بطاقة Micro SIM صالحة في فتحة البطاقة قبل تشغيل الجهاز.	بطاقة Micro SIM
• التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيةين في حالة إيقاف التشغيل. • إيقاف التشغيل: اضغط مع الاستمرار لمدة 4 ثوان لإيقاف تشغيل الكاميرا. لشن الكاميرا.	دز الطاقة
إذا نفذت طاقة بطارية الكاميرا، فقم بتوصلها بأخذ الطاقة باستخدام مهابين الطاقة لشنها (5 فولت 2 أمبير).	منفذ الطاقة

الإعداد

1. تشغيل الكاميرا

في حالة إيقاف التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة ثانيةين للتشغيل.

إذا نفذت طاقة بطارية الكاميرا، فقم بتوصلها بأخذ الطاقة باستخدام مهابين الطاقة لشنها (5 فولت 2 أمبير).



• يجب إزالة كل من مهابين الطاقة (5 فولت 2 أمبير) واللوح الشمسي بشكل منفصل.



• قم بإزالة الكاميرا عن الجدار قبل الشحن.

• يرجى عدم شحن الكاميرا عندما تتجاوز درجة الحرارة 45 درجة أو تتحسن عن 0 درجة.

• غير مسموح بشحن الكاميرا في الخارج باستخدام مهابين الطاقة.



• عند الشحن، س يتم تشغيل الكاميرا تلقائياً.

2. الحصول على تطبيق EZVIZ


- قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتنسيقه من خلال البحث عن "EZVIZ" في Google Play™ أو App Store.
- قم بتشغيل التطبيق وتسجل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

3. إضافة الكاميرا إلى EZVIZ

1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على تطبيق EZVIZ.
2. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
3. امسح رمز QR على غلاف دليل البدء السريع أو الموجود على جسم الكاميرا مسحًا ضوئيًا.



4. اتبع ملخص تطبيق EZVIZ لإضافة الجهاز إلى حساب تطبيق EZVIZ.

ثنيت الكاميرا

1. موقع التركيب

اختر موقعًا يتميز بمحاجل رؤية واضح ومحظوظ وإشارة لاسلكية جيدة واردة إلى الكاميرا. يرجى وضع المصانح التالية في الاعتبار.

- تأكد من أن الجدار قوي بما فيه الكفاية بحيث يتحمل ثلاثة أضعاف وزن الكاميرا.
- ارتفاع التركيب الموصى به: 10 أقدام (3 م):
- نطاق مسافة الاكتشاف: 32.8-6.5 قدمًا (10.2 م).
- تأكد من أن حركة الممرور من جانب إلى آخر تغطي مجال رؤية الكاميرا. يُعد مستشعر الحركة في الكاميرا أكثر حساسية للحركة من جانب إلى آخر غير مجال الرؤية من الحركة مباشرة تجاه الكاميرا أو بعيدًا عنها.



قد تفشل الكاميرا بسبب تقادها بتنقية الاكتشاف بالأشعة تحت الحمراء السلبية في اكتشاف الحركة عندما تكون درجة حرارة البيئة قريرة من درجة حرارة جسم الإنسان أو عندما يقترب شخص من مستشعر الأشعة تحت الحمراء السلبية بشكل عمودي.



- تُجنب تركيب الكاميرا في طرف الإيهادة القوية، والتي تشمل أشعة الشمس وأضواء المصباح الساطعة وما إلى ذلك.
 - تُجنب وضع الكاميرا بالقرب من أي منافذ، والتي تشمل فتحات مكيفات الهواء ومنافذ أجهزة الترطيب وفتحات نقل الحرارة في أجهزة العرض وما إلى ذلك.
 - تُجنب تركيب الكاميرا في أماكن بها رياح شديدة.
 - تُجنب تركيب الكاميرا أمام ألمواة.

2. تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)

- قم بزالة غطاء الكاميرا.
 - أدخل بطاقة Micro SD (تُباع بشكل منفصل) في فتحة البطاقة كما هو موضح بالشكل أدناه.
 - ضع الغطاء مرة أخرى.



بعد تركيب بطاقة SD Micro، عليك تهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.

- ١. في تطبيق EZVIZ، انقر فوق قائمة التسجيل في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة SD.
 - ٢. إذا كانت حالة بطاقة الذاكرة المعرفة هي غير مهداً، فاضغط لتهيئتها.
 - ٣. ستحتاج إلى إعادة تعيين بطاقة SD، إما عارضة ومحكمًا بقطعة قماطنة الفدنة.

ستخرج الحالة بعد ذلك إلى عاديه وعكبتها حفظ مقاطع الفيديوه.


3. تركيب بطاقة Micro SIM

- عند تأمين رمز PIN بطاقات SIM، يجب إلغاء تأمينه قبل دخال البطاقة في الجهاز.

س: كيف يمكنني إلغاء تأمين PIN لبطاقات SIM؟


ج: يمكن إعداد معظم رموز PIN لبطاقات SIM لإلغاء تأمينها.

* ففي بعض نظام iOS:



- فيما يخص نظام Android: Micro SIM بطاقة SIM داخل آلة.
 - على هاتفيك، انتقل إلى الإعدادات > الأمان > المزيد من الإعدادات > إعداد تأمين بطاقة SIM.
 - أسفل إعداد تأمين بطاقة SIM، المس لتعطيل "تأمين بطاقة SIM" عن طريق إدخال رمز PIN.
 - إذا تغيرت إعداد تأمين رمز PIN في بطاقة SIM أو كان غير صالح، يرجى الاتصال بشركة الهاتف المحمول.

ما المقصود ببطاقة SIM؟
يقل مقص بطاقة Micro SIM واحداً عن البطاقة القياسية. لذا فهي أصغر قليلاً. إذ تأتي بمقاس 12 مم * 15 مم.



- إذا كانت لديك بالفعل بطاقة Nano SIM، يرجى استخدام الملحق المضمن في الحزمة لتحويل بطاقة Micro SIM إلى بطاقة Nano SIM.

قبل	التشغيل	بعد
بطاقة Nano SIM	→ Smartphone	بطاقة Micro SIM

- قم بإزالة غطاء الكاميرا.
- أدخل بطاقة 4G Micro SIM في فتحة بطاقة Micro SIM كما هو موضح في الشكل أدناه.
- ضع الغطاء مرة أخرى.




4. خطوات التركيب

يمكن تركيب الكاميرا على الجدار وبالسقف.

الثبتت بالسقف/على الحائط

1. يرجى فصل قاعدة التركيب والكاميرا أولاً.



2. أزّل الشّاء الواقي من العدّسة.

3. ضع قالب التّثبيت على سطح نظيف ومستوّ.


4. (في حالة الجدار الإسمنتي فقط) اختر ثقباً لبّراغي تتناسب مع القالب، وأدخل مثبتات البراغي.

5. استخدم البراغي لثبيت قاعدة التركيب وفقاً للقالب.

6. قم بثبيت الكاميرا على قاعدة التركيب.



الشكل 1 التثبيت بالسقف




الشكل 2 التثبيت على الحائط

قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الألوان/واجهة التطبيق الذي قمت بتنسيقه على هاتبك.

1. محل

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، تم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه. يمكنك عرض موجز المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات وتسجيل مقاطع فيديو، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.



الوصف	رمز
المشاركة. قم بمشاركة جهازك.	↗
الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.	⚙️
البطارية. اعرض سعة البطارية المتبقية.	🔋
لقطة. حذ لقطة.	📸
التسجيل. بدء/إيقاف التسجيل بدءًأ.	⌚
PTZ: التدوير/الإهالة/التكبير/التصغير. قم بتدوير الكاميرا للحصول على مجال رؤية أوسع.	ଓ
التحدد. اضغط على الأيقونة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتحدد إلى الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا أو الاستماع إليهم.	ଓ
الجودة. حدد دقة الفيديو من دقة كاملة أو دقة فانقة أو دقة عالمة.	📐
تنبيه. أطلق صوتاً أو ومهماً لارفع المتسلين.	🔔
المباشر متعدد الشاشات. اضغط لتحديد تحطيمات النافذة.	חלון

مرد إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

الوصف	الإعدادات
اعرض أو انقر لتخصيص اسم جهازك هنا.	الاسم
يمكنك تحديد نوع واحد من أوضاع عمل الجهاز هنا.	وضع العمل
يمكنك التحديد من بين أنواع الكشف المختلفة لجهازك.	الاكتشاف الذي
يمكنك إدارة رسالة الجهاز وإشعارات تطبيق EZVIZ.	إشعار
يمكنك ضبط الصوت والمطالبة الصوتية للجهاز هنا.	إعدادات الصوت
يمكنك تعيين معلمات الصورة المناسبة لجهازك.	إعدادات الصورة
عند التعطيل، سيتم إيقاف تشغيل مؤشر الجهاز. ١ استثناء: سيظل مؤشر الكاميرا قيد التشغيل عندما تكون الكاميرا في حالة استثنائية.	إعدادات الإضاءة
يمكنك تعيين معلمات PTZ لجهازك، مثل معايرة موضع PTZ وصورة بزاوية 360 درجة هنا.	إعدادات PTZ
يمكنك معرفة سعة البطارية المتبقية هنا.	البطارية
يمكنك الحصول على معلومات موقع جهازك هنا.	موقع الجهاز
يمكنك الاشتراك في التخزين السحابي والتحكم فيه.	CloudPlay
يمكنك الاطلاع على سعة بطاقة micro SD والممساحة المستخدمة والممساحة الخالية هنا، ويمكنك أيضًا تغيير خدمات التخزين السحابي أو تعطيلها هنا.	قائمة التسجيل
يمكنك تشفير مقاطع الفيديو باستخدام كلمة مرور للتشغير.	إعدادات الأمان
يمكنك الاطلاع على حالة الاتصال والبيانات المستخدمة والبيانات المتبقية هنا.	شبكة 4G
يمكنك رؤية معلومات الجهاز هنا.	معلومات الجهاز
يمكنك مشاركة الجهاز مع أحد أفراد عائلتك أو ضيف.	مشاركة الجهاز
اضغط لحذف الكاميرا من تطبيق EZVIZ.	حذف جهاز

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

قبل البدء، تأكيد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق Alexa.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشغيل الفيديو" و"تشغيل (الموت)" في صفحة [إعدادات الجهاز].
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Spot أو Echo Show أو Echo-Show) أو TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار (Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد المهارات والألعاب من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن مهارات EZVIZ "وستعثر على مهارات EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ. ثم انقر فوق مكثف الاستخدام.
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ. ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
5. انقر فوق الزر تفويض تشغيل Alexa بالوصول إلى حساب Alexa بحيث يمكن تطبيق Alexa في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح. ثم انقر فوق اكتشاف الأجهزة ليمكّن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد الأجهزة، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الامر الصوتي

اكتشف جهازاً ذكياً جديداً عبر قائمة الصفحة الرئيسية الذكية في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد النقر على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قلل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

١ على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تغيير "طهار كاميرا xxxx" في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتنغير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما الذي يجب على فعله إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهاز؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

٢

حاول إعادة تشغيل الجهاز الذي إعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

٣ لماذا ظهر حالة الجهاز "غير متصل بالإنترنت" على Alexa؟

ربما تم فصل جهازك عن الشبكة. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي إعادة اكتشافه على Alexa.

تحقق من توصيل الموجة بالإنترنت وأعد المحاولة.

٤ للحصول على تفاصيل عن الدليل التي يتتوفر فيها تطبيق Amazon Alexa، راجع موقع على الويب.

مع Google Assistant، يمكنك تشغيل جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر مجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تلزيم الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشغيل الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
4. تطبيق Google Assistant على الهاتف.

بلده التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ وتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر Google Play Store™ أو قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة في، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية السري، ثم حدد "إعدادات الجهاز" من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
4. انقر فوق يعمل مع Google ثم ابحث عن "EZVIZ" وستجد مهارات "EZVIZ".
5. أدخل اسم المستخدم المزور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
6. انقر فوق الزر تفويض Google إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في جهاز EZVIZ.
7. اضغط على عودة إلى التطبيق.
8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال المراقبة. عند إدخال المراقبة، سيتم إدخال خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتفوقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز رمز خدمة EZVIZ.
9. جرب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.

يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة كبيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

الأسئلة المتداولة

س:

إذا كانت الكاميرا غير متصلة في التطبيق، قم بستيرم تسجيل الفيديو؟

ج:

إذا كانت الكاميرا قيد التشغيل ولكن غير متصلة بالإنترنت، فستستمر التسجيل المحلي ولكن سيتوقف التسجيل السحابي. إذا تم إيقاف تشغيل الكاميرا، فسيتوقف تسجيلاً الفيديو.

س:

ماذا يتم تشغيل التنبية عندما لا يوجد أحد في الصورة؟

ج:

حاول ضبط حساسية التنبية على مستوى أقصى. يرجى ملاحظة أن المركبات والحيوانات تُعد أيضًا مصدر التشغيل.

س:

كيف يمكن إلغاء تأمين رمز PIN بطاقة SIM؟

ج:

يمكن إعداد معظم رموز PIN ببطاقات SIM لإلغاء تأمين هاتفيك على النحو التالي:

* فيما يخص نظام iOS:

1. أدخل بطاقة Micro SIM.

2. على هاتفيك، انتقل إلى الإعدادات > الشبكة الخلوية > رمز PIN بطاقة SIM.

3. أنسف رمز PIN بطاقة SIM، المنس لتعطيل "تأمين بطاقة SIM" عن طريق إدخال رمز PIN.



* فيما يخص نظام Android:

1. أدخل بطاقة Micro SIM.

2. على هاتفيك، انتقل إلى الإعدادات > الأمان > المزيد من الإعدادات > إعداد تأمين بطاقة SIM.

3. أنسف إعداد تأمين بطاقة SIM، المنس لتعطيل "تأمين بطاقة SIM" عن طريق إدخال رمز PIN.

إذا تعرّض لغاء تأمين رمز PIN بطاقة SIM أو كان غير صالح، يرجى الاتصال بشركة المحمول.



شكلاً لاختبار منتجات EZVIZ

تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا. بصفتها شركة ذات تقنية عالية، فإننا ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كافة الأعمال ونمط الحياة، ولكن في نفس الوقت، الضرر المحمول من استخدام غير السليم، على سبيل المثال، منتجات الفيديو قادرة على تسجيل صور حقيقة وكاملة وواضحة. يوفر هذا قيمة عالية في استعادة الأحداث الماضية والحفاظ على الواقع في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فقد يؤدي أيضاً إلى انتهاء الحقوق والمصالح المشروعة لطرف آخر في حالة حدوث توزيع غير صحيح لبيانات الفيديو وأو استخدامها وأو معالجتها. مع فلسفة "التكنولوجيا من أجل الأفضل"، ظلّ EZVIZ أن يلتزم كل مستخدم بهائي لเทคโนโลยياً الفيديو ومنتجاته. يُرجى قراءة المبادرات التالية بعناية:

1. كل شخص لديه توقعات معقولة بشأن الشخصية، ويجب لا يتعارض ثبيت منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعقول. ولذلك، يجب إشعار تجذير بطريقة معقولة وفعالة وتوضيح نطاق المراقبة، عند ثبيت منتجات الفيديو في المكان العام، وبالنسبة للمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الطرف الآخر عند ثبيت منتجات الفيديو، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، ثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم ثبيت منتجات فيديو غير مرئية بطريقة مفرطة.
2. الغرض من منتجات الفيديو هو تسجيل أنشطة حقيقة في وقت ومساحة محددين وتحت ظروف محددة. ولذلك، يجب على كل مستخدم أولاً تحديد حقوقه/حقوقها بشكل معقول في مثل هذا النطاق المحدد، لتجنب التعدي على صور الطرف الآخر أو حقوقه/حقوقها المشروعة الأخرى.
3. أثناء استخدام منتجات الفيديو، سيستمر توليد بيانات صور الفيديو المستمدة من مشاهد حقيقة، بما في ذلك كمية كبيرة من البيانات البيولوجية (مثل صور الوجه)، ومهن تطبيق البيانات أو إعادة معالجتها بشكل أكبر. لا تستطيع منتجات الفيديو نفسها التمييز بين الجيد والسيئ فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات استناداً فقط إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة منتجات الفيديو. تعتمد نتيجة استخدام البيانات على طريقة استخدام مراقبين البيانات وغرضهم. ولذلك، يجب لا يلتزم مراقبو البيانات بجميع القوانين واللوائح المعمول بها والمتطلبات المعيارية الأخرى فحسب، بل يجب أيضاً احترام المعايير الدولية، والأخلاق الاجتماعية، والأخلاق الحميدة، والممارسات الشائعة، والمتطلبات غير الإلزامية الأخرى، واحترام خصوصية الأفراد، والصور الشخصية، وغيرها من الحقوق والاهتمامات.
4. يجب دائمًا مراعاة الحقوق، والقيم، والمطالب الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة عند معالجة بيانات الفيديو التي يتم توليدها باستمار أو بواسطة منتجات الفيديو. في هذا الصدد، يعد أمان المنتج، وأمان البيانات أمرين حاسمين جدًا. ولذلك، يتوجب على كل مستخدم نهائي ومراقب بيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لضمان أمن البيانات، وتجنب تسرب البيانات، والإفصاح غير المناسب، والاستخدام غير السليم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد التحكم في الوصول، واختيار بيئة الشبكة المناسبة (الإنترنت أو الإنترنت) حيث تكون فيها منتجات الفيديو متعلقة، مما يؤدي إلى ترسيخ أمان الشبكة وتحسينه باستمرار.
5. قدمت منتجات الفيديو مسهامات ظفيمية في تحسينHuman الاتجاهات حول العالم، ونعتقد أن هذه المنتجات سلعب أيضًا دورًا نشطًا في المزيد من جوانب الحياة الاجتماعية. أي إساءة استخدام منتجات الفيديو مما يتلذذ حقوق الإنسان أو يؤدي إلى أنشطة إجرامية يتعارض مع القصد الأصلي للابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات. ولذلك، يجب على كل مستخدم ترسيخ آلية تقييم وتتبع لتطبيق المنتج الخاص به لضمان استخدام كل منتج بطريقة مناسبة ومحقولة وبثقة كبيرة.