

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outros, os termos, imagens e gráficos, é da propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (doravante designada por "EZVIZ"). Este manual do utilizador (doravante designado por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcial ou totalmente, através de quaisquer meios, sem o consentimento prévio e por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não oferece quaisquer garantias ou declarações, implícitas ou explícitas, em relação ao Manual.

Sobre este manual

O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. A versão mais recente pode ser consultada no website da EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Registo de revisão

Novo lançamento - Junho de 2026

Reconhecimento de marcas comerciais

EZVIZ™, , e outros logótipos e marcas comerciais da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em vários territórios. Outras marcas comerciais e logótipos abaixo mencionados são propriedade dos respetivos proprietários.

Exclusão de responsabilidade legal

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, O PRODUTO DESCRITO, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", COM TODOS OS DEFEITOS E ERROS, E A EZVIZ NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A COMERCIALIZAÇÃO, A QUALIDADE SATISFATÓRIA, A ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO E A NÃO VIOLAÇÃO DE TERCEIROS. EM CASO ALGUM A EZVIZ, OS SEUS DIRETORES, ADMINISTRADORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PARTE DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, SUBSEQUENTES, ACIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE RENDIMENTOS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE DADOS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO, AINDA QUE A EZVIZ TENHA SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO.

A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS RESULTANTES DA INTERRUPÇÃO DO PRODUTO OU DA CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADOS PELA: A) INDEVIDA INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARA ALÉM DA PREVISTA; B) PROTEÇÃO DE INTERESSES NACIONAIS OU PÚBLICOS; C) FORÇA MAIOR; D) UTILIZAÇÃO SUA OU DE TERCEIROS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES, DE PRODUTOS, SOFTWARE, APLICAÇÕES, ENTRE OUTROS, DE TERCEIROS.

RELATIVAMENTE A PRODUTOS COM LIGAÇÃO À INTERNET, A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. A EZVIZ NÃO SE RESPONSABILIZA PELO FUNCIONAMENTO ANÓMALO, VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, VÍRUS OU OUTROS RISCOS DE SEGURANÇA NA INTERNET; NO ENTANTO, A EZVIZ DISPONIBILIZARÁ SUPORTE TÉCNICO OPORTUNO, SE NECESSÁRIO. AS LEIS EM MATÉRIA DE VIGILÂNCIA E AS LEIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODAS AS LEIS RELEVANTES NO SEU TERRITÓRIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DE FORMA A GARANTIR QUE O UTILIZA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA CASO ESTE PRODUTO SEJA UTILIZADO DE FORMA ILEGAL.

NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE AS INFORMAÇÕES ACIMA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice

Visão geral	1
1. Conteúdo da embalagem	1
2. Noções básicas	1
Configuração	3
1. Obter a aplicação EZVIZ	3
2. Ligue a câmara	3
Adicione a câmara à EZVIZ	4
1. Opção A: Configuração de Wi-Fi	4
2. Opção B: Configuração de 4G	4
Instalação	5
1. Instale um cartão microSD™ (Opcional)	5
2. Carregue a câmara.	5
3. Selecione um Local de Instalação	7
4. Instalação da câmara	7
5. Ajuste o ângulo	10
Visualize o seu dispositivo	11
1. Página do dispositivo	11
2. Visualização em direto	12
3. Penetração de Radar	13
4. Posicionamento GPS	13
Ligue a Aplicação EZVIZ	14
1. Utilizar o assistente Amazon Alexa	14
2. Utilizar o Google Assistant	15
Perguntas frequentes	16
Iniciativas relativas à utilização de produtos de vídeo	17

Visão geral

1. Conteúdo da embalagem



Câmara (x1)




Pino (x1)



Cabo de alimentação (x1)



Peça de pressão de assistência (x2)



Kit de parafusos (x1)



Autocolante de espuma (x2)



Placa metálica (x1)



Informações regulamentares (x3)




Guia de início rápido (x1)


2. Noções básicas



Nome	Descrição
Indicador LED	■ Azul fixo: A câmara está a iniciar ou a ser visualizada em direto na aplicação EZVIZ. ●●●● Azul intermitente rápido: Câmara pronto para configuração de rede. ● ● Azul intermitente lento: A câmara está a funcionar corretamente. ● ● Vermelho intermitente lento: Exceção de rede. ●●●● Vermelho intermitente rápido: Exceção da câmara. / Bateria fraca. ■ Verde fixo: A câmara está completamente carregada. ● ● Verde intermitente lento: Câmara em carregamento.



Nome	Descrição
Furo de redefinição	Utilize o pino fornecido para pressionar e manter pressionado o orifício de REINICIALIZAÇÃO durante 4 segundos para reiniciar e definir todos os parâmetros para os valores padrão.
Botão de LIGAR/DESLIGAR	- Ligar: manter premido durante 2 segundos. - Desligar: manter premido durante 4 segundos.
Ranhura do cartões microSD™	- Insira um cartão microSD™ (comprado separadamente) na ranhura para cartões. Inicialize o cartão na aplicação EZVIZ antes de o utilizar. - Compatibilidade recomendada: Classe 10, espaço máximo de 512 GB.
Ranhura para cartão Nano SIM	Insira um cartão Nano SIM (comprado separadamente) na ranhura para cartões.
Porta de carregamento	Para carregar a câmara.



Configuração

Siga os passos para configurar a sua câmara:

1. Obtenha a aplicação EZVIZ e inicie sessão na sua conta da aplicação EZVIZ.
2. Ligue a sua câmara.
3. Adicione a sua câmara à sua conta EZVIZ.

1. Obter a aplicação EZVIZ

Antes de baixar o aplicativo:

- Se o aplicativo já estiver instalado, verifique se é a versão mais recente procurando por atualizações na sua loja de aplicativos.
- Se o aplicativo não estiver instalado, siga as etapas abaixo para baixá-lo.

1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido).
2. Baixe o aplicativo EZVIZ pesquisando "EZVIZ" na App Store ou Google Play™.
3. Registre uma conta EZVIZ e faça login no aplicativo.



2. Ligue a câmara

Pressione e segure o botão de energia por 2 segundos para ligar.



Adicione a câmara à EZVIZ.

Ligue a câmara a uma rede Wi-Fi ou 4G e, em seguida, adicione-a à aplicação EZVIZ.

- Configuração Wi-Fi: configurar as definições de Wi-Fi. Consulte a "[Opção A: Configuração de Wi-Fi](#)".
- Conexão 4G: ative a ligação 4G através do cartão SIM. Consulte a "[Opção B: Configuração de 4G](#)".

Prioridade de Rede: Wi-Fi > Rede 4G

1. Opção A: Configuração de Wi-Fi

Ligue a sua câmara à rede Wi-Fi à qual o seu telemóvel está ligado.

1. Inicie sessão na sua aplicação EZVIZ.
2. No ecrã inicial, toque em "+" no canto superior direito para aceder à página Ler código QR.
3. Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo da câmara.



Também pode entrar diretamente no SN do dispositivo para adicionar.

4. Toque em "Rede Wi-Fi" e siga o assistente do aplicativo EZVIZ para concluir a configuração do Wi-Fi e adicionar a câmara à sua conta EZVIZ.
-  É recomendável ativar a rede 4G para manter a câmara sempre online. (Para a ligação de rede 4G, consulte a "[Opção B: Configuração de 4G](#)"). Observe que esta operação pode consumir uma pequena quantidade de dados 4G.

2. Opção B: Configuração de 4G

A utilização de uma rede 4G pode acarretar encargos por dados. Recomenda-se que monitorize regularmente a utilização de dados em Definições da rede > Rede 4G.

1. Abra a tampa impermeável na parte traseira do dispositivo.
2. Insira um Cartão Nano SIM 4G (vendido separadamente) na ranhura para cartões Nano SIM, conforme indicado na figura abaixo.



3. Volte a colocar a tampa impermeável.

Após a instalação de um cartão Nano SIM, a câmara será automaticamente ligada à rede 4G. Quando você ouvir o aviso de voz "Registro na plataforma bem-sucedido", significa que a câmara se conectou com sucesso à rede 4G.

4. Inicie sessão na sua aplicação EZVIZ.
5. No ecrã inicial, toque em "+" no canto superior direito para aceder à página Ler código QR.
6. Leia o código QR na capa do Guia de Início Rápido ou no corpo da câmara.



i Também pode entrar diretamente no SN do dispositivo para adicionar.

7. Siga o assistente da aplicação EZVIZ para adicionar a câmara.

i Se a câmara ainda indicar "Falha na conexão", toque em Configurações de Rede APN na interface de Configurações de Rede e siga o assistente do aplicativo para concluir a Configuração de APN. (Para obter informações sobre o APN, contacte a sua operadora.)

Instalação

1. Instale um cartão microSD™ (Opcional)

1. Abra a tampa à prova de água na parte traseira do dispositivo e insira um cartão microSD™ (comprado separadamente) na ranhura para cartões.



2. Volte a colocar a tampa impermeável.

i Depois de instalar o cartão microSD™, siga os passos abaixo para inicializar o cartão na aplicação EZVIZ antes de o utilizar.

1. Na aplicação EZVIZ, toque em Lista de gravações na interface "Definições do dispositivo" para verificar o estado do cartão SD.
2. Se o estado do cartão microSD™ for apresentado como "Não inicializado", toque para o inicializar. O estado mudará então para Em uso, permitindo que os vídeos sejam armazenados.

2. Carregue a câmara.

- i** • Não carregue a câmara quando a temperatura for superior a 45 °C ou inferior a 0 °C.
- A câmara liga-se automaticamente durante o carregamento.

Método 1 Carregamento do adaptador de alimentação

Para uso inicial, recomenda-se carregar completamente a câmara com o adaptador de energia.

1. Abrir a tampa impermeável.



2. Ligue a câmara a uma tomada elétrica com um adaptador de alimentação (DC5V 2A, adquirido separadamente) para carregar.

- Não é permitido carregar a câmara com o adaptador de corrente no exterior.
- Para desligar da fonte de alimentação, desligue o conector de alimentação do dispositivo.



3. Após o término do carregamento, certifique-se de que a tampa à prova d'água na porta de carregamento esteja devidamente selada para evitar a entrada de umidade ou danos causados pela água.

Método 2 Carregamento do adaptador de alimentação

- Se tiver adquirido o kit, o painel solar é fornecido juntamente com a câmara; caso contrário, o painel solar é vendido separadamente. Para operações detalhadas de carregamento, consulte o [manual do usuário do painel solar de 3w](#).

Se você planeja usar energia solar para operação contínua ao ar livre, siga as etapas abaixo para carregar a câmera.

1. Completar a instalação. (Para operações detalhadas, consulte ["Instalação da câmara"](#)).
2. Conecte o cabo de saída de energia do painel solar à porta de carregamento da câmera. Passamos a usar a câmera montada na parede para ilustração.




3. Selecione um Local de Instalação

Escolha um local com um campo de visão amplo e desobstruído, e com boa recepção do sinal sem fios. Certifique-se de que a parede é suficientemente forte para suportar três vezes o peso da câmara.


Para uso com painel solar: instale o dispositivo abaixo do painel solar. Este posicionamento proporciona sombra para reduzir a exposição direta à luz solar na carcaça do dispositivo, minimizando o aumento de temperatura.

Altura recomendada para instalação do suporte de parede: 8,2 pés (2,5 metros) acima do solo.

Altura recomendada para instalação em mesa: não superior a 5,9 pés (1,8 metros) acima do chão.



Evite luz solar direta



Evite vistas obstruídas (por exemplo, centro de uma mesa)



Evite saídas de ar ou correntes de ar
(por exemplo, perto de janelas)



Evite posicionar-se diante de superfícies
altamente reflexivas (por exemplo, espelhos)



Notas importantes sobre a redução de falsos alarmes:

- Não instale a câmara sob condições de forte luminosidade, incluindo luz solar, candeeiros com lâmpadas fortes, etc.;
- não coloque a câmara junto de escapes, incluindo saídas de aparelhos de ar condicionado, saídas de humidificadores, saídas de transferência de calor de projetores, etc.;
- Não instale a câmara em locais sujeitos a ventos fortes;
- Não instale a câmara diante de um espelho;
- Mantenha a câmara a, pelo menos, 1 metro de distância de quaisquer dispositivos sem fios, incluindo routers Wi-Fi e telefones, a fim de evitar interferências sem fios.

4. Instalação da câmara




- Para uma melhor qualidade da imagem, remova a película protetora do lente antes da instalação.
- Para perfuração, use uma broca de 6 mm e perfure até uma profundidade de 30 mm.

Opção 1: Colocação em secretária (recomendada)

Coloque a câmara em uma superfície estável e plana.



- Para uma qualidade de imagem e experiência do usuário ideais, posicione-o próximo à borda da mesa e certifique-se de que a área em frente à lente do dispositivo esteja livre de obstruções.




Opção 2: Com Placa de Metal

A placa de metal suporta dois métodos de montagem. Selecione o método apropriado com base no material da superfície do local de instalação:

- Montagem com Adesivo de Espuma Ideal para superfícies planas e lisas, como mármore ou vidro.
- Kit de Parafusos de Montagem Ideal para paredes pintadas, acabamentos de tinta látex, drywall (gesso) ou outras superfícies onde o adesivo de espuma pode perder aderência ou não fixar com segurança.


Montagem com Adesivo de Espuma

1. Limpe a área de instalação e aplique o adesivo de espuma.
2. Fixe a placa de metal no adesivo de espuma e pressione firmemente.
3. Remova o papel de liberação da Peça de pressão de assistência e aplique-o suavemente sobre a placa de metal e a parede.
 - 1 • Pressione firmemente para garantir uma fixação segura entre o adesivo de espuma e a placa de metal. Deixe o adesivo curar por 3 horas antes de remover o adesivo de pressão assistida.
 - Para garantir a adesão segura da placa de metal, siga rigorosamente esta etapa.
4. Fixe a câmera magneticamente na placa de metal.



Kit de Parafusos de Montagem

1. (Apenas para parede de cimento) Perfure os furos para os parafusos em uma superfície limpa e plana e insira as buchas.
2. Utilize os parafusos para fixar a placa metálica.
3. Fixe a câmera magneticamente na placa de metal.



Opção 3: Com Suporte de Montagem na Parede

i Se você adquiriu o kit, o suporte de montagem na parede para a Câmera de Bateria EZVIZ (doravante referido como "suporte de parede") é fornecido junto com a câmera, caso contrário, adquira-o separadamente.

Para Montagem em Poste

1. Use um aro (adquirido separadamente) para fixar o suporte de montagem na parede a um poste.
2. Gire o dispositivo no sentido horário até o suporte de parede.



Para montagem em parede

1. (Apenas para parede de cimento) Perfure os furos para os parafusos em uma superfície limpa e plana e insira as buchas.
2. Use parafusos para fixar o suporte de parede.
3. Gire o dispositivo no sentido horário até o suporte de parede.



Opção 4: Com Suporte de Interface Padrão


- i** Recomenda-se adquirir um suporte de interface padrão (equipado com um pino de rosca de 1/4 de polegada) para garantir a instalação adequada e a compatibilidade com o dispositivo.

Alinhe o orifício do parafuso na parte inferior do dispositivo com o pino de parafuso de 1/4 de polegada no suporte de interface padrão, em seguida, gire no sentido horário para apertar.




5. Ajuste o ângulo

1. Após a conclusão da instalação, para conseguir uma boa monitorização, pode ajustar o ângulo da lente da câmara ao visualizar o ecrã de pré-visualização em tempo real na aplicação EZVIZ.



2. Mantenha a lente nivelada para cobertura de monitoramento ideal.




Visualize o seu dispositivo

 A interface da aplicação pode mudar devido a uma atualização da versão.

1. Página do dispositivo


Inicie o aplicativo EZVIZ, toque no cartão do dispositivo para acessar a página do dispositivo. Você pode visualizar informações relacionadas aqui.



Ícone	Descrição
Battery	Nível da bateria. Consulte o nível restante da bateria. Toque para acessar a página da bateria, conectar um parceiro de energia ou alternar os modos de funcionamento.
4G	Sinal de Rede. Verifique a força atual do sinal da rede. Toque para acessar as configurações de rede para uma configuração detalhada.
	Localização GPS. Toque para acessar a página de GPS para rastreamento do dispositivo ou gerenciamento de localização. Para operações detalhadas, consulte "Posicionamento GPS" .
	Visualização em direto. Toque em para aceder à página de visualização em direto. Para operações detalhadas, consulte "Visualização em direto" .
	Penetração de Radar. Ativar ou desativar a função de penetração do radar. Para operações detalhadas, consulte "Penetração de Radar" .
	Modo de funcionamento. Toque para acessar a página da bateria e alterar o modo de funcionamento do seu dispositivo.

2. Visualização em direto

Na página inicial, toque no botão Visualização ao Vivo para acessar a página de visualização ao vivo, onde você pode assistir e ouvir a transmissão ao vivo, tirar capturas de tela, gravar vídeos e selecionar uma resolução de vídeo conforme necessário.



 Deslize para a esquerda ao longo do ecrã para ver mais ícones.

Ícone	Descrição
	Bateria. Ver a capacidade restante da bateria.
	Partilhar. Partilhe o dispositivo com quem desejar.
	Definições. Visualize ou altere as definições do dispositivo.
	PTZ. Rode a câmara para ter um campo de visão mais amplo.
	Falar. Toque para falar com as pessoas diante do dispositivo.
	Controle de Zoom. • Toque no botão 1x ou 3x para alternar entre os níveis de zoom predefinidos. • Pressione e segure a barra de zoom para ativar o ajuste contínuo de zoom de 1x a 8x.
	Fotografia. Tire uma fotografia.
	Gravar. Inicie/pare manualmente a gravação.
	Definição. Toque para selecionar uma resolução de vídeo.
	Dispositivo próximo. Toque para selecionar dispositivos próximos disponíveis para visualização em direto em múltiplos ecrãs.
	Imagem sobre imagem. Toque para ver o vídeo sobre outras aplicações.
	Dica. Toque para ver mais informações sobre o dispositivo.
	Reorganizar. Reorganize a sequência de todas as funções acima.

3. Penetração de Radar


Se houver uma barreira de vidro entre o dispositivo e o alvo de detecção, você pode ativar a penetração de radar. Isso permite que o dispositivo detecte movimento atrás do vidro.

- Em um espaço de vidro selado, o radar pode ser acionado falsamente devido à interferência de reflexos da atividade humana. Para melhorar a precisão da detecção, considere o seguinte:
 1. Ajuste manualmente o ângulo do dispositivo para evitar o alinhamento direto com superfícies de vidro.
 2. Reduzir a sensibilidade de detecção.
- Para prolongar a vida útil da bateria, utilize a penetração de radar apenas quando o dispositivo estiver estacionário. Usá-lo enquanto se move aumenta significativamente o consumo de energia.
- Após ativar a penetração por radar, as configurações do modo de trabalho não estarão mais disponíveis. A gravação é acionada apenas mediante detecção.



4. Posicionamento GPS

O dispositivo suporta posicionamento GPS. Para ativá-lo, vá para Configurações > GPS para habilitar esta função. Uma vez ativado, o aplicativo EZVIZ irá recuperar a localização em tempo real do dispositivo e exibi-la na página inicial.



Localizar Dispositivo: Na página inicial do dispositivo, toque  para acessar a página de GPS. Em seguida, toque em "Tocar" para ativar um alerta sonoro no dispositivo e localizá-lo rapidamente pelo som. Você também pode tocar em "Navegar" para visualizar rotas de navegação detalhadas até a localização atual do dispositivo.

- Ative o GPS apenas quando necessário para reduzir o consumo de energia.
- O posicionamento GPS requer áreas externas abertas sem obstruções. A precisão pode variar em até 1 quilômetro em condições climáticas ou ambientes desfavoráveis. Os resultados reais dependem das condições.
- O posicionamento inicial ou sinal fraco pode levar vários minutos. Mantenha o dispositivo parado e aguarde.

Ligue a Aplicação EZVIZ

1. Utilizar o assistente Amazon Alexa

Estas instruções permitir-lhe-ão controlar os seus dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa. Se, durante o processo, se deparar com algum problema, consulte a secção Resolução de problemas.

Antes de começar, certifique-se de que:

1. Os dispositivos EZVIZ estão ligados à aplicação EZVIZ.
2. Na aplicação EZVIZ, desligue a opção "Encriptação de vídeo" e ligue a opção de "Áudio" na página "Definições do dispositivo".
3. Tem um dispositivo compatível com o assistente (p. ex., Echo Spot, Echo-Show, o último Echo-Show, Fire TV (todas as gerações), pen Fire TV (apenas segunda geração) ou smart TV Fire TV Edition).
4. A aplicação do assistente Amazon Alexa já se encontra instalada no seu dispositivo inteligente e já criou uma conta.

Para controlar os dispositivos EZVIZ com o assistente Amazon Alexa:

1. Abra a aplicação Alexa e selecione "Competências e jogos" a partir do menu.
2. No ecrã de competências e jogos, pesquise "EZVIZ" e encontrará as competências "EZVIZ".
3. Selecione a competência do seu dispositivo EZVIZ e, em seguida, toque em ATIVAR PARA UTILIZAR.
4. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em Iniciar sessão.
5. Toque no botão Autorizar para autorizar o assistente Alexa a aceder à sua conta EZVIZ, de modo a poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
6. Verá a mensagem 'a EZVIZ foi ligada com sucesso', e, em seguida, toque em DETETAR DISPOSITIVOS para permitir que o Alexa detete todos os seus dispositivos EZVIZ.
7. Regresse ao menu da aplicação Alexa, selecione "Dispositivos" e aí encontrará todos os seus dispositivos EZVIZ.

Comando de voz

Detete um novo dispositivo inteligente através do menu "Casa inteligente" na aplicação Alexa ou na função de controlo por voz do assistente Alexa.

Depois de detetar o dispositivo, poderá controlá-lo através da sua voz. Dê comandos de voz simples ao assistente Alexa.

- ❗ O nome do seu dispositivo, por exemplo: "mostrar câmara xxxx," pode ser modificado na aplicação EZVIZ. Sempre que alterar o nome do dispositivo, terá de detetar novamente o dispositivo para atualizar o nome.

Resolução de problemas

O que devo fazer se o assistente Alexa não conseguir detetar o meu dispositivo?

Verifique se existem problemas relacionados com a ligação à Internet.

Tente reiniciar o dispositivo inteligente e procurar novamente o dispositivo no assistente Alexa.

Porque é que o estado do dispositivo está indicado como "Offline" no assistente Alexa?

A sua ligação sem fios pode ter sido desligada. Reinicie o dispositivo inteligente e procure novamente o dispositivo no assistente Alexa.

O acesso à Internet no router pode estar indisponível. Verifique se o seu router se encontra ligado à Internet e tente novamente.

- ❗ Para mais detalhes sobre os países que suportam a utilização do assistente Amazon Alexa, visite o seu website oficial.

2. Utilizar o Google Assistant

Com o Google Assistant, pode ativar o seu dispositivo EZVIZ e desfrutar da visualização em direto através de comandos de voz do Google Assistant.

São necessários os seguintes dispositivos e aplicações:

1. Uma aplicação EZVIZ funcional.
2. Na aplicação EZVIZ, desligue a opção "Encriptação de vídeo" e ligue a opção de "Áudio" na página "Definições do dispositivo".
3. Uma TV com Chromecast funcional ligado à mesma.
4. A aplicação do Google Assistant no seu telefone.

Para começar, siga os passos abaixo:

1. Configure o dispositivo EZVIZ e certifique-se de que funciona devidamente na aplicação.
2. Transfira a aplicação Google Home através da App Store ou Google Play™ e inicie sessão na sua conta Google.
3. No ecrã "Myhome", toque em "+" no canto superior esquerdo, e selecione "Configurar dispositivo" a partir da lista do menu para avançar para a interface configuração.
4. Toque em "Funciona com Google" e pesquise "EZVIZ"; encontrará as competências "EZVIZ".
5. Insira o seu nome de utilizador e a sua palavra-passe EZVIZ, e toque em Iniciar sessão.
6. Toque no botão Autorizar para autorizar o Google Assistant a aceder à sua conta EZVIZ, para, assim, poder controlar os seus dispositivos EZVIZ.
7. Toque em "Regressar à aplicação".
8. Siga os passos acima para finalizar a autorização. Quando a sincronização estiver concluída, o serviço EZVIZ aparecerá listado na sua lista de serviços. Para ver uma lista dos dispositivos compatíveis na sua conta EZVIZ, toque no ícone do serviço EZVIZ.
9. Experimente agora alguns comandos. Utilize o nome da câmara que criou quando configurou o sistema.

Os utilizadores podem gerir dispositivos enquanto entidade singular ou em grupo. Adicionar dispositivos a uma divisão permite aos utilizadores controlar um grupo de dispositivos ao mesmo tempo, utilizando um único comando.

Siga o link para obter mais informações:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Perguntas frequentes

P: O que devo fazer se o vídeo do dispositivo frequentemente apresentar atrasos, travamentos ou a conexão Wi-Fi cair repetidamente após conectar-se a uma rede Wi-Fi?

A: O sinal atual da rede Wi-Fi é fraco ou experimenta interferências, resultando numa transmissão instável de dados.

É recomendável mudar o dispositivo para 4G ou para uma rede com fios.

Para alternar para uma rede 4G:

1. Vá para Definições do dispositivo > Definições da rede, ative a Rede 4G e desative a Rede Wi-Fi.

i Você pode ativar simultaneamente a rede 4G e a rede Wi-Fi. Isso melhora o desempenho de rede da câmera, mas pode levar a um aumento no consumo de energia.

2. Insira um Cartão Nano SIM 4G na ranhura para cartões Nano SIM. (Para operações detalhadas, consulte "[Opção B: Configuração de 4G](#)".)

3. Quando você ouvir o aviso de voz "Registro na plataforma bem-sucedido", significa que a câmera se conectou com sucesso à rede 4G.

Para alternar para uma rede com fio:

Ligue a câmera a uma porta LAN do seu router utilizando um cabo Ethernet (adquirido em separado); o dispositivo dará então prioridade à rede por cabo.

P: Como resolver o consumo rápido de dados 4G?

A: Se o seu dispositivo estiver instalado num local com Wi-Fi ou redes por cabo disponíveis, é recomendável mudar para Wi-Fi ou para uma rede por cabo para guardar dados.

Para mudar para uma rede Wi-Fi:


1. Vá para Definições do dispositivo > Definições de rede, ative a rede Wi-Fi.
2. Toque em "Não configurado" para concluir a configuração do Wi-Fi seguindo o assistente do aplicativo.

Para alternar para uma rede com fio:

Ligue a câmera à porta LAN do seu router com um cabo de Ethernet (comprado separadamente). O dispositivo irá priorizar a utilização de uma rede com fios.

P: O que é um cartão Nano SIM?

A: Os cartões Nano SIM medem 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, sendo, por isso, os menores dos três tipos.



Se o PIN do cartão SIM estiver bloqueado, é necessário desbloqueá-lo antes de o inserir no dispositivo.

P: Como posso desbloquear o PIN SIM do meu cartão Nano SIM?

A: A maioria dos PIN SIM pode ser definida para desbloquear no seu telefone da seguinte maneira:


•Sistemas iOS:

1. Insira o seu cartão Nano SIM.
2. No seu telefone, vá a "Definições > Móvel > SIM > PIN SIM".
3. Em SIM PIN, toque para desativar o "SIM PIN", introduzindo o código PIN.



•Sistemas Android:

1. Insira o seu cartão Nano SIM.
2. No seu telemóvel, vá a Definições > Segurança > Mais Definições > PIN do SIM.
3. Em SIM PIN, toque para desativar o "SIM PIN", introduzindo o código PIN.



Se não for possível desbloquear o PIN do SIM ou for inválido, agradecemos que contacte a sua operadora.

- i** Para informação adicional acerca do dispositivo, visite www.ezviz.com/eu.
- Para obter informações detalhadas sobre a bateria do dispositivo, consulte <https://support.ezviz.com/download/Battery-Replacement-Instructions>.

Iniciativas relativas à utilização de produtos de vídeo

Prezados Usuários Valiosos da EZVIZ,

A tecnologia afeta todos os aspetos da nossa vida. Como uma empresa de tecnologia visionária, estamos cada vez mais conscientes do papel que a tecnologia desempenha na melhoria da eficiência e qualidade de nossa vida. Ao mesmo tempo, também estamos cientes do potencial dano de seu uso inadequado. Por exemplo, os produtos de vídeo podem gravar imagens reais, completas e claras, portanto, possuem grande valor na representação de fatos. No entanto, a distribuição, utilização e/ou processamento indevidos de gravações de vídeo podem violar a privacidade, os direitos e os interesses legítimos de terceiros.

Comprometidos em inovar a tecnologia para o bem, nós da EZVIZ advogamos sinceramente que cada usuário deve usar produtos de vídeo de forma adequada e responsável, a fim de criar coletivamente um ambiente positivo onde todas as práticas e usos relacionados estejam em conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, respeitem os interesses e direitos individuais e promovam a moralidade social.

Aqui estão as iniciativas da EZVIZ às quais agradecemos a sua atenção:

1. Cada indivíduo possui uma expectativa razoável de privacidade, e o uso de produtos de vídeo não deve entrar em conflito com tal expectativa razoável. Portanto, um aviso de advertência que esclareça o alcance da monitorização deve ser exibido de maneira razoável e eficaz, ao instalar produtos de vídeo em áreas públicas. Para áreas não públicas, os direitos e interesses das pessoas envolvidas devem ser avaliados cuidadosamente, incluindo, mas não se limitando a, instalar produtos de vídeo somente após obter o consentimento das partes interessadas e não instalar produtos de vídeo altamente invisíveis sem o conhecimento dos outros.
2. Os produtos de vídeo registam objetivamente imagens de atividades reais num espaço e tempo específicos. Os utilizadores deverão identificar com antecedência as pessoas e os direitos envolvidos nesta matéria, de modo a evitar qualquer violação dos direitos de imagem, privacidade ou outros direitos legais de terceiros, ao mesmo tempo que se protegem através de produtos de vídeo. É importante notar que, se optar por ativar a função de gravação de áudio na sua câmara, ela capturará sons, incluindo conversas, dentro do alcance de monitoramento. Recomendamos vivamente uma avaliação abrangente das potenciais fontes de som no alcance do monitoramento, para entender completamente a necessidade e a razoabilidade antes de ativar a função de gravação de áudio.
3. Os produtos de vídeo em uso gerarão consistentemente dados de áudio ou visuais de cenas reais - possivelmente incluindo informações biométricas, como imagens faciais - com base na seleção do usuário das características do produto. Tais dados podem ser usados ou processados para uso. Produtos de vídeo são apenas ferramentas tecnológicas que não podem, humanamente, praticar padrões legais e morais para orientar o uso adequado e legal dos dados. São os métodos e os propósitos das pessoas que controlam e utilizam os dados gerados que fazem a diferença. Portanto, os controladores de dados não só devem obedecer estritamente às leis e regulamentos aplicáveis, mas também respeitar plenamente regras não obrigatórias, incluindo convenções internacionais, padrões morais, normas culturais, ordem pública e costumes locais. Além disso, devemos sempre priorizar a proteção da privacidade e dos direitos de imagem, bem como outros interesses razoáveis.
4. Os dados de vídeo gerados continuamente pelos produtos de vídeo carregam os direitos, valores e outras exigências de várias partes interessadas. Assim sendo, é extremamente crucial garantir a segurança dos dados e proteger os produtos contra intrusões maliciosas. Cada utilizador e controlador de dados deverão adotar todas as medidas razoáveis e necessárias para maximizar a segurança dos produtos e dos dados, evitando fugas de dados, divulgação indevida ou utilização indevida, incluindo, entre outros, a criação de um controlo de acesso, selecionar um ambiente de rede adequado onde os produtos de vídeo estejam ligados, estabelecer e otimizar constantemente a segurança da rede.
5. Os produtos de vídeo têm feito grandes contribuições para o aumento da segurança da nossa sociedade e acreditamos que continuarão a desempenhar um papel positivo em vários aspectos da nossa vida diária. Qualquer tentativa de abusar desses produtos para violar os direitos humanos ou se envolver em atividades ilegais contradiz a essência do valor na inovação tecnológica e no desenvolvimento de produtos. Encorajamos cada utilizador a estabelecer os seus próprios métodos e regras para avaliar e monitorizar a utilização de produtos de vídeo, de modo a garantir que estes produtos são sempre utilizados corretamente, com cuidado e com boa vontade.