



Felhasználói kézikönyv



Kattintson a <https://www.ezviz.com/page/hg1-250-Pro-choose-language> linkre vagy olvassa be a QR-kódot a tanfolyam videóinak megtekintéséhez.

www.ezviz.com

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.
Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezik. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorosítható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Erről a kézikönyvről

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.ezviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás - 2026. augusztus

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE-JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKIG AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÁSÁRLÁSI ÁRÁT.

AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYEKNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

Biztonsági előírások	1
Áttekintés	3
1. Csomag tartalma	3
2. Szükséges anyagok (nem biztosított)	5
3. Helyigények	6
4. Alkalmazási terület	6
5. Általános telepítési nézet	7
6. Tipikus csatlakozás	8
Telepítési előfeltételek.....	10
1. Kockázatelemzés.....	10
1.1 Szabályzatok.....	10
1.2 A kapunyitó műszaki adatai.....	10
1.3 Biztonsági ellenőrzés a kapunál	10
1.4 Biztonsági szabályok.....	11
2. Kockázat megszüntetése.....	12
2.1 Másodlagos élek mentén.....	12
2.2 Alsó szélek	12
2.3 A levelek és a közelben lévő rögzített részek között.....	13
2.4 Egyéb kockázatok megelőzése	13
Telepítse a vezeték nélküli jelerősítőt.....	14
1. Alapok.....	14
2. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást.....	15
3. Válasszon telepítési helyet.....	15
4. Csatlakoztatható Vezeték nélküli Jelismétlő	16
5. Adjon vezeték nélküli jelerősítőt az EZVIZ-fiókjához.....	17
6. Adja hozzá a kapunyitót az EZVIZ-fiókjához.....	18
Telepítse a kapunyitót.....	19
1. Alapok.....	19
2. Előkészítés	22
3. Telepítse az oszloprögzítő konzolokat.....	23
4. Távolítsa el a motorburkolatokat	24
5. Oldja fel a motorokat	24
6. Javítsa a motorokat és karokat	25
7. Telepítse a motor megállító blokkokat (Ajánlott)	28
7.1 Telepítse a motoros ütközőblokkokat a kapunyitáshoz	29
7.2 Telepítse a motoros záróblokkokat a kapu bezárásához	29
8. Csatlakoztassa a fő- és mellékmotorokat	30
9. Csatlakoztassa a tápkábelt.....	30
10. Zárd le a motorokat	31
Telepítse a fotocellákat	32
1. Szükséges alkatrészecskék	32
2. A fotócellák alapjai	32

3. Telepítés menete	32
Telepítse a riasztófény kamerát.....	35
1. Szükséges alkatrészek	35
2. Riasztófény kamera alapjai	35
3. Telepítés menete	36
Telepítse a többi komponenst (opcionális).....	40
1. Csatlakozás az interkom panelhez, nyomógombhoz vagy kulcskapcsolóhoz.....	40
2. Csatlakozás az Egyedi Nyílt Vezérlőhöz.....	41
3. Csatlakoztassa a Stop érzékelőhöz vagy a vészleállító gombhoz	41
4. Csatlakozás az elektromos zárlemezhez.....	42
5. Csatlakoztatás a területtest világításához.....	43
Előkészítő konfiguráció	44
1. Vezeték ellenőrzés.....	44
2. Kapunyitó bekapcsolása	44
3. Állítsa be a kapunyitási irányt	45
4. Adja hozzá a távirányítót	46
5. Tesztelje a fotocellákat	48
6. Tesztkapu nyitása/zárása	49
7. Telepítse a tartalék akkumulátort	50
8. Zárja be a kapunyitó fedelét.....	51
Beállítások	52
1. Vezeték nélküli jelerősítő kezelése	52
1.1 Vezeték nélküli jelerősítő részletes oldala	52
1.2 Vezeték nélküli jelerősítő beállítások	52
1.3 Új vezeték nélküli jelerősítő csatlakoztatása	53
2. Kapunyitó Kezelés.....	55
2.1 Kapunyitó részletes oldala	55
2.2 Kapunyitó beállítások	57
2.3 Hangszóró beállítások	63
3. Riasztófény kamera kezelés.....	63
3.1 Élő nézet.....	63
3.2 Kamera beállítások.....	65
3.3 Hangszóró beállítások	65
Hibakódok	67
GYIK	70
Műszaki adatok.....	72
Garancia.....	74
Segítség és támogatás.....	75
A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések	76
Feltölthető lítiumion-akkumulátor	77

Biztonsági előírások

Fenntartjuk a jogot, hogy termékeink műszaki, funkcionális vagy esztétikai jellemzőit bármikor módosítsuk. Ez a karos lengőkapunyitó (a továbbiakban „kapunyitó” vagy „eszköz”), valamint a hozzá tartozó használati útmutató úgy lett tervezve, hogy automatizálja a kapu működését, miközben megfelel a jelenlegi európai szabványoknak.

Használati óvintézkedések

- A kapunyitó olyan termék, amely kockázatot jelenthet emberekre, állatokra és vagyontárgyakra. A személyes biztonság érdekében elengedhetetlen, hogy kövesse és megtartsa ezeket az utasításokat.
- Ez az eszköz alkalmas 8 éves és idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező, illetve korlátozott tapasztalattal és tudással bíró személyek számára, feltéve, hogy megfelelő felügyelet alatt állnak, megkapták a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat, és megértik a kapcsolódó kockázatokat. A gyerekeknek nem szabad játszaniuk a készülékkel. Tartsa távol a távirányítókat a gyerekektől. A tisztítást és karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ez az eszköz kizárólag a rendeltetésének megfelelően használható, amely a kapu motoros működtetése egy- vagy kétszárnyú kivitelben járművek számára. Bármilyen más felhasználás veszélyesnek minősül.
- A kapu nyitási vagy zárási műveleteit csak a kapu jól látható állapotában szabad elvégezni. Ha a kapu kívül esik a felhasználó látóterén, a telepítést biztonsági eszközzel, például fotocellákkal kell ellátni, és annak megfelelő működését hat havonta ellenőrizni kell.
- Minden potenciális felhasználót ki kell képezni a kapunyitó használatára a kézikönyv elolvasásával. Fontos biztosítani, hogy a kaput ne kezelhesse képzetlen személy (például gyermek).
- Mielőtt a kaput mozgásba hozná, győződjön meg arról, hogy senki nincs a kapu mozgási területén.
- Kerülje el a természetes akadályokat (például ágakat, köveket, magas fűvet stb.), amelyek akadályozhatják a kapu mozgását.
- Ne működtesse kézzel a kaput, amíg a kapunyitó nincs leválasztva a kapuról.
- A készülék használata a kézikönyvben található utasításokkal ellentétes módon, amely károsodást okoz, nem vonja felelősségre az EZVIZ vállalatot.

Telepítési óvintézkedések

- Olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet a telepítés megkezdése előtt.
- Ennek a kapunyitónak a tápellátása meg kell feleljen a hatályos szabványoknak (különösen az NFC 15-100-nak), és szakképzett személyzetnek kell elvégeznie.
- A 230 voltos hálózati áramforrást védeni kell egy megfelelő, az előírásoknak megfelelő megszakítón.
- Minden elektromos csatlakozást kikapcsolt állapotban kell elvégezni (védelmi kapcsoló OFF pozícióban) és az akkumulátort le kell csatlakoztatni.
- Ügyeljen arra, hogy a motoros kapu mozgó részei és a környező rögzített részek közötti zúzódás és nyírás elkerülhető vagy egyértelműen jelezve legyen a telepítés során.
- Ha a kapuján nincs keresztgerenda, kérjük, szereljen fel egyet előzetesen.
- A kapunak nem szabad jelentősen megdőlnie, és stabilnak kell maradnia anélkül, hogy a gravitáció miatt kilengene teljesen nyitott vagy teljesen zárt állapotban.
- A kapunyitót olyan kapura kell felszerelni, amely megfelel a kézikönyvben ismertetett előírásoknak.
- A kapunyitót nem szabad robbanásveszélyes környezetben telepíteni (pl. gáz, gyúlékony füst jelenléte stb.).
- A telepítőnek ellenőriznie kell, hogy a telepítési környezet megfelel-e a kapunyitó által meghatározott hőmérséklet-tartomány követelményeinek.
- Antenna szerepét betöltő vezetéknek az elektronikai dobozon belül kell maradnia.
- Szigorúan tilos a készletben található bármely alkatrész módosítása, valamint a kézikönyvben nem ajánlott további elemek használata.

- A telepítés során, és különösen a kapunyitó beállítása közben elengedhetetlen biztosítani, hogy senki, beleértve a szerelőt is, ne tartózkodjon a kapu mozgási zónájában a beállítás kezdetekor és annak teljes időtartama alatt.
- A riasztófény-kamera alapvető biztonsági funkció.
- Ha a telepítés nem felel meg a kézikönyvben leírt esetek egyikének sem, elengedhetetlen, hogy kapcsolatba lépjen velünk, hogy biztosítani tudjuk a biztonságos és megfelelő telepítéshez szükséges összes elemet.
- A telepítés után győződjön meg arról, hogy a mechanizmus megfelelően van beállítva, és hogy a védelmi rendszerek, valamint a kézi kioldó eszköz megfelelően működnek.
- Ne engedje, hogy a gyerekek rögzített vezérlőeszközökkel játszanak. Tartsa távol a távirányító eszközöket a gyermekektől.
- Az EZVIZ vállalat nem vállal felelősséget semmilyen kárért, ha a telepítés nem az ebben a kézikönyvben meghatározottak szerint történik.

Karbantartás és tisztítás

- Fontos, hogy alaposan olvassa el az ebben a kézikönyvben található összes utasítást, mielőtt karbantartást vagy tisztítást végezne a kapunyitón.
- Húzza ki a tápegységet tisztítás vagy karbantartás során, különösen, ha a készüléket automatikusan vezérlik.
- Bármilyen műszaki, elektronikai vagy mechanikai módosítást a kapunyitón csak a műszaki osztályunk hagyhat jóvá. Ellenkező esetben a garancia azonnal érvényét veszti.
- Hiba esetén a hibás alkatrészt csak eredeti alkatrészre szabad cserélni.
- Gyakran ellenőrizze a telepítést, hogy észlelje a kapu vagy kapunyitó esetleges hibáit.
- Ne tisztítsa a terméket súroló vagy maró hatású anyagokkal.
- Ne tisztítsa a terméket nagynyomású tisztítóval.
- Használjon egyszerű, enyhén nedves puha ruhát a tisztításhoz.
- Ne permetezze be ezt a kapunyitót aeroszollal, mert az károsíthatja a belső alkatrészeket.
- Kérjük, rendszeresen ellenőrizze a kapuautomatika és a kapu összes csuklópontjának kenését.

Akkumulátorhasználati figyelmeztetések

- Az akkumulátor tűzben vagy forró sütőben való elhelyezése, illetve mechanikus összezúzása vagy vágása robbanást okozhat.
- Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben való hagyása robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- Az extrém alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását is okozhat.

Áttekintés

1. Csomag tartalma


Karos kapunyitó és tartozékok




Fő motor elektronikus panellel (1 db)



Másodlagos motor (1 db)




Eszközkészlet (1 db) *



Kulcs (2 db)




Egyenes kar (2 db)



Csuklós kar (2 db)




Oszloprögzítő konzol (2 db)




Kapurögzítő konzol (2 db)


Riasztófény kamera és tartozékok




Riasztófény kamera (1 db)



Fali konzol (1 db)




Fúrósablon (1 db)




Csavarkészlet (4 db) *

Fotocellák és tartozékok




Fotocella (2 db)




Csavarkészlet (1 db) *


Egyéb adatok




Vezeték nélküli jelerősítő
(1 db)



Távírányító (2 db) és Pin (1 db)



Tartalék akkumulátor
(1 db)




Szabályozási információk (6 db)



Gyors üzembe helyezési útmutató (1 db)

* Karos kapunyitó szerszámkészlet




Sz.	Név	Mennyiség
1	M6×20mm belső kulcsnyílású csavar	8
2	M8-as csavaranya	4
3	Rögzítő gyűrű	6
4	Forgócsap	4
5	Szilikon burkolat	2
6	Mini szint	1
7	M5×20 mm csavar rögzített alátétekkel	6
8	M8×85mm belső kulcsnyílású hengerfejű csavar	4
9	Motor leállító blokk	4
10	M8×85mm-es táguló horgony szerelvény	8

* Riasztófény-kamera csavar készlet



Sz.	Név	Mennyiség
1	PA3×25 menetvágó csavar	3 darabos csomag
2	M3×12 gömbfejű csavar	3 darabos csomag
3	6×25 horgony	3 darabos csomag

* Csavar készlet fotocellákhoz



Sz.	Név	Mennyiség
1	KA3×20 fúrócsavar	6
2	6×25 horgony	6

2. Szükséges anyagok (nem biztosított)

A telepítéshez szükséges eszközöknek jó állapotban kell lenniük, és meg kell felelniük a jelenlegi biztonsági előírásoknak.



A használt kábeleket kültéri használatra kell kiválasztani. A kábelek áthaladása a két oszlop között meg kell feleljen a jelenlegi szabványoknak. Az ajánlott kábel specifikációk az alábbi táblázatban találhatók.




- A fő motor (az elektronikus pannellel) az elsőként nyíló kapuszárny oldalára kell felszerelni. Eltávolíthatja a motorburkolatot, hogy megkülönböztesse a fő- és a másodlagos motorokat.**
- A felhasználói kézikönyv ábrái példaként a fő motort a bal oldalon helyezik el.**
- A fő motort a másodlagos motorhoz csatlakoztató vezetéknek legalább meg kell felelniük a 60227 IEC 52 szabványnak, kivéve, ha a vezetékek föld alatt vannak elhelyezve.**

Sz.	Csatlakoztatás	Kábel	Maximális hosszúság
1	AC 230 V áramforrás	3×1,5mm ²	Nincs korlátozva
2	Másodlagos motor	2×1,5mm ²	10 m
3	Riasztófény Kamera	2×0,75mm ² *	10 m
4	Fotocella adó (TX)	2×0,75mm ²	10 m
5	Fotocella vevő (RX)	2×0,75mm ²	10 m

* A jobb jelzavarás elleni képesség érdekében ajánlott csavart érpárú kábeleket használni az alarmfény kamera csatlakoztatásakor.

3. Helyigények




* Egység: mm (hüvelyk)

4. Alkalmazási terület

Ez a termék két szárnyú kapu működtetésére szolgál:

- akár 2,5 m széles és akár 200 kg súlyú, vagy akár 2 m széles és akár 250 kg súlyú
- PVC-ben, fában vagy fémben
- családi házhoz

5. Általános telepítési nézet




Sz.	Név	Sz.	Név
A	Riasztófény Kamera	I	Fotocella RX (vagy TX)
B	Területvilágítás *	J	Központi Leállítás *
C	Kaputelefon panel *	K	Oldalsó megálló *
D	Fő motor (vagy másodlagos motor)	L	Vezeték nélküli jelerősítő
E	Másodlagos motor (vagy fő motor)	M	Kulcskapcsoló *
F	Egyenes kar	N	Nyomógomb *
G	Csuklós kar	O	Belső talapzatra szerelt fotocella
H	Fotocella TX (vagy RX)		

* jelzi, hogy az alkatrész nincs benne a csomagban.

6. Tipikus csatlakozás

Ajánlott a kábeleket elhelyezni a telepítés megkezdése előtt.
A kábelezésnek meg kell felelnie a hatályos szabványoknak. A kábel vagy 80 cm mélyen van, piros jelzőszalaggal, vagy a kábelt védőcsövön keresztül vezetik.



A „Kábelcsatlakozási utasítások” címke (a főmotor elektronikus paneljének tetején) leírja a sorkapcsok csatlakozásait, ahogy az alábbi táblázatban szerepel.

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	BATT		4	3	2	1
FLASH		STOP		OPEN		CONTINUOUS		BUS		LOCK				SOLAR		MOTOR 2	
Orange Alarm Light		Stop Sensor		Customized open		Intercom		Photocellule		Lock Power		Backup Battery		Solar Kit		MOTOR 2	


Cable connection instructions
Wiring Preparation
For more details on wiring, please refer to the electronic user manual.

Terminálok	Név	Leírás
1 és 2	MOTOR 2	Használják a másodlagos motor csatlakoztatására. - A "+" terminál csatlakozzon a másodlagos motor piros vezetékéhez. - A "-" terminált csatlakoztatni kell a másodlagos motor fekete vezetékéhez.
3 és 4	SOLAR	Használható a 24V-os napelem készlet csatlakoztatására. Figyeljen a polaritásra a kábelek csatlakoztatásakor.

Terminálok	Név	Leírás
5 és 6	LOCK	12V DC áramot biztosít egy elektromos zárlemezhez (vezérlőjelek biztosítása nélkül). i Figyeljen a polaritásra a kábelek csatlakoztatásakor.
7 és 8	BUS	Használható fotocellák csatlakoztatására. i Egyszerre legfeljebb 2 pár fotocella csatlakoztatható. (A második párt külön kell megvásárolni.)
9 és 10	CONTINUOUS	Kaputelefon panelekhez, nyomógombokhoz vagy kulcskapcsolókhoz való csatlakoztatásra használható a kapu "Nyit-Stop-Zár" sorrendben történő vezérléséhez.
11 és 12	OPEN (Opcionális)	Használható külső vezérlőjelekhez a kapu kinyitásához. Az EZVIZ alkalmazásban testreszabhatja a nyitási módot (beleértve a teljes nyitást és csak egy szárny nyitását).
13 és 14	STOP (Opcionális)	Használható külső vezérlőjelekhez, például egy stop szenzorhoz való csatlakozáshoz. Amikor akadályba ütközik, a kapu azonnal megáll.
15 és 16	FLASH	Használható a riasztófény kamerához való csatlakozáshoz.
	BATT	Használható a tartalék akkumulátor csatlakoztatására. i Figyeljen a polaritásra a kábelek csatlakoztatásakor.



Név	Leírás	
LIGHT	N	A semleges vezetékhez való csatlakozáshoz használják területvilágításhoz.
	Lout	Használják az élő vezetékhez való csatlakozáshoz területvilágításhoz.
230 V	N	A tápkábel semleges vezetékéhez való csatlakoztatásra használatos.
	L	A tápkábel fázisvezetékéhez való csatlakoztatásra használatos.
Földelő rúd		A tápkábel földelő vezetékéhez való csatlakoztatásra használatos.



Telepítési előfeltételek

1. Kockázatelemzés

1.1 Szabályzatok

A kapunyitó telepítése meglévő kapura „Lakossági” típusú használat esetén meg kell feleljen a 89/106/EEC irányelvnek az építési termékekre vonatkozóan.

A megfelelőség ellenőrzésére használt referencia szabvány az EN 13241-1, amely több szabvány gyűjteményét használja, beleértve az EN 12445 és EN 12453 szabványokat, amelyek meghatározzák a motoros kapu biztonságossá tételéhez szükséges módszereket és alkatrészeket, hogy csökkentsék vagy teljesen kiküszöböljék az emberekre leselkedő veszélyeket.

A telepítőnek meg kell tanítania a végfelhasználót a motoros kapu megfelelő használatára, és a betanított felhasználónak ezzel az útmutatóval kell betanítania a motoros kaput valószínűleg használó más személyeket.

Az EN 12453 szabvány előírja, hogy a kapu elsődleges élének minimális védelme a használat típusától és a kapu mozgatására használt vezérlés típusától függ.

A kapumotorosítás egy impulzusvezérelt rendszer, ami azt jelenti, hogy a vezérlőelemek (távírányító, kulcskapcsoló stb.) egyikén adott egyszerű impulzus mozgásba hozza a kaput.

Az EN 12453 szabvány előírásai tehát a következő 3 felhasználási esetet, valamint a minimális védelmi szinteket engedélyezik:

- Impulzus működtetés látható kapuval
 - Csak erőhatároló.
- Impulzus működtetés nem látható kapuval
 - Erőhatároló és 2 pár fotocella a kapu nyitásának és zárásának védelmére.
- Automatikus vezérlés (időzített késleltetéssel történő automatikus zárás)
 - Erőhatároló és 1 pár fotocella az automatikus zárás védelmére.

A riasztófény-kamera alapvető biztonsági elem.

Biztonsági eszközöket, például fotocellákat, valamint azok megfelelő működését hat havonta ellenőrizni kell.

1.2 A kapunyitó műszaki adatai

Ez a termék két szárnyú kapu működtetésére szolgál:

- akár 2,5 m széles és akár 200 kg súlyú, vagy akár 2 m széles és akár 250 kg súlyú
- PVC-ben, fában vagy fémben
- családi házhoz

Ezek a maximális méretek és súlyok egy áttört kapura vonatkoznak alacsony szélesebségű területen. **Egy masszív kapuhoz vagy nagy szélesebségű területen történő használathoz a kapu motoros működtetésére korábban megadott maximális értékeket csökkenteni kell.**

1.3 Biztonsági ellenőrzés a kapunál

A kapunyitó szigorúan lakossági használatra van fenntartva. A kaput nem szabad robbanásveszélyes vagy korrozív környezetben telepíteni (gáz, gyúlékony füst, gőz vagy por jelenléte).

- A kaput nem szabad biztonsági rendszerekkel ellátni, amelyek zárást biztosítanak (zárnylev, zár, retesz stb.).
- A kapu zsanérjainak ugyanazon tengelyben kell lenniük, és ennek a tengelynek függőlegesnek kell lennie.

- A kaput tartó oszlopoknak kellően erősnek és stabilnak kell lenniük, hogy ne hajoljanak meg (vagy törjenek el) a kapu súlya alatt.
- Motorosítás nélkül a kapunak jó mechanikai állapotban kell lennie, megfelelően kiegyensúlyozottnak, és súrlódás vagy ellenállás nélkül kell nyílnia és záródnia.
- Ajánlott bekenni a zsanérokat. Ellenőrizze, hogy a különböző elemek rögzítési pontjai ütésektől védett helyeken vannak-e, és hogy a felületek kellően szilárdak-e.
- Ellenőrizze, hogy a kapu szerkezetében nincsenek kiálló részek. A középső megállót és az oldalsó megállókat megfelelően rögzíteni kell, hogy ne törjenek el a motoros kapu által kifejtett erő hatására.

Ha a telepítés nem felel meg a jelen útmutatóban feltüntetett esetek egyikének, lépjen kapcsolatba velünk, hogy minden szükséges elemet biztosítani tudjunk a megfelelő telepítéshez, kár kockázata nélkül.

A motorizáció nem használható kaput tartalmazó hajtott alkatrészszel.

1.4 Biztonsági szabályok

A kapu tényleges mozgása veszélyes helyzeteket teremthet a közelben tartózkodó emberek, áruk és járművek számára, amelyeket természetüknél fogva nem mindig lehet elkerülni a tervezés során.

A lehetséges kockázatok a kapu állapotától, használatától és a telepítési helytől függenek.


Miután ellenőrizte, hogy a motoros kapu megfelel az ebben a fejezetben megadott követelményeknek, és mielőtt megkezdene a telepítést, elengedhetetlen, hogy kockázatelemzést végezzen a telepítésről annak érdekében, hogy kiküszöbölje a veszélyes helyzeteket, vagy jelezze azokat, ha nem távolíthatók el.

2. Kockázat megszüntetése

A motoros, kétszárnyú kapu által okozott kockázatok, valamint az ezek megszüntetésére alkalmazott megoldások a következők:


2.1 Másodlagos élek mentén

A telepítéstől függően előfordulhat nyírozóna a levél és az oszlop sarka között. Ebben az esetben ajánlott eltávolítani ezt a területet, legalább 15 mm hasznos távolságot hagyva, akár az oldalsó ütközők megfelelő elhelyezésével, akár az oszlopok sarkának kivágásával anélkül, hogy gyengítené őket, vagy szükség esetén mindkettővel. Ha ez nem lehetséges, a kockázatot vizuálisan jelezni kell.




2.2 Alsó szélek

A telepítéstől függően a kapu alsó széle és a padló között lábveszélyes zóna alakulhat ki, ahogy az ábrán látható. A veszély elkerülése érdekében tartson minimum 50 mm biztonsági távolságot, vagy maximum 5 mm rést a kapu és a padló között.



2.3 A levelek és a közelben lévő rögzített részek között

A telepítési konfigurációtól függően rögzített részek közelében korlátozott zónák alakulhatnak ki, amikor a kapuszárnyak nyitva vannak. A zónák megszüntetése érdekében tartson minimális biztonsági távolságot a kapu rögzített és mozgó részei között (a távolsági követelmények táblázata alapján ["Előkészítés"](#)).




2.4 Egyéb kockázatok megelőzése

A nem reteszelő kapcsoló működtető tagjának közvetlen rálátásban kell lennie a hajtott részre, de távol a mozgó alkatrészektől. Hacsak nem kulccsal működtetik, legalább 1,5m magasságban kell telepíteni, és nem lehet hozzáférhető nyilvánosság számára.

A telepítés után győződjön meg arról, hogy a kapu részei nem nyúlnak túl a járdán vagy a nyilvánosan hozzáférhető úttesten.

Telepítse a vezeték nélküli jelerősítőt

1. Alapok




Név	Leírás
Antenna	Fokozza a vezeték nélküli hálózati jelek továbbítását a vezeték nélküli jelerősítő, kapunyitó és riasztófény kamera között.
LED jelző	Folyamatos piros: A vezeték nélküli jelerősítő elindul.
	Lassan villogó piros: a Wi-Fi-kapcsolat megszakadt.
	Gyorsan villogó piros: A vezeték nélküli jelerősítő kapcsolata a kapunyitóval vagy a riasztófény kamerával megszakadt.
	Folyamatos kék: A vezeték nélküli jelerősítő megfelelően működik.
	Gyorsan villogó kék: A vezeték nélküli jelerősítő készen áll a Wi-Fi kapcsolatra.
RESET gomb	Állítsa vissza a vezeték nélküli jelerősítőt: Ez a művelet szükséges, amikor módosítani kell a vezeték nélküli jelerősítő hálózatát, például a kapunyitó áthelyezése után. Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot legalább 3 másodpercig (de kevesebb mint 10 másodpercig), amíg sípoló hangot nem hall, majd engedje el a gombot. A LED jelzőfény folyamatosan pirosan világít, ami azt jelzi, hogy a vezeték nélküli jelerősítő újraindult, és minden paraméter visszaállt az alapértelmezett értékekre.
	Újrakapcsolja a vezeték nélküli jelerősítőt: Ez a művelet csak akkor szükséges, ha egy újonnan vásárolt vezeték nélküli jelerősítőt állít be, miután az eredeti használhatatlanná vált. Nyomja meg és tartsa lenyomva ezt a gombot 10 másodpercig, amíg a LED jelzőfény gyorsan villogó piros és kék színre vált felváltva, jelezve, hogy a vezeték nélküli jelerősítő készen áll az újrapárosításra.
	Gyors némítás: Nyomja meg egyszer a gombot a vezeték nélküli jelerősítő némításához.
Tápfeszültség-bemenet	100 - 240 VAC, 50/60Hz

2. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást

- i** **Az alkalmazás letöltése előtt:**
- **Ha az alkalmazás már telepítve van, ellenőrizze, hogy a legfrissebb verzió-e, az alkalmazásboltban elérhető frissítések keresésével.**
 - **Ha az alkalmazás nincs telepítve, kövesse az alábbi lépéseket a letöltéséhez.**


1. Csatlakoztassa mobiltelefonját a Wi-Fi hálózatra (javasolt).
2. Töltse le az EZVIZ alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™ áruházban az "EZVIZ" keresésével.
3. Regisztráljon egy EZVIZ fiókot, és jelentkezzen be az alkalmazásba.




3. Válasszon telepítési helyet

Válasszon olyan telepítési helyet, ahol jó a vezeték nélküli jel az ismétlőhöz. Kérjük, tartsa szem előtt a következő tippeket:

- Telepítse a vezeték nélküli jelerősítőt a kapunyitóhoz és a riasztófény kamerához a lehető legközelebb, minél kevesebb fal közbeiktatásával.
- A vezeték nélküli jelerősítő antennáit fel kell húzni.
- Győződjön meg arról, hogy nincsenek fém akadályok a közelben.



Vezeték nélküli kommunikációs topológia



i Az adatkommunikáció a vezeték nélküli jelerősítő, a riasztófény kamera és a kapunyitó között saját protokollokon alapul, függetlenül a Wi-Fi hálózattól.


Vezeték nélküli jelerősítő átvitelének teljesítménye

Környezet	Távolság *
Nyílt környezetben	300 méter
1 fal között	110 méter
Két fal között	75 méter
Három fal között	65 méter

* A távolság a vezeték nélküli jelerősítő, a riasztófény kamera és a kapunyitó közötti távolságra vonatkozik. Az adatok az EZVIZ Lab teszteredményeiből származnak standard körülmények között.


4. Csatlakoztatható Vezeték nélküli Jelismétlő

Csatlakoztassa a vezeték nélküli jelerősítőt egy konnektorba. Amikor a LED jelző gyorsan villogó kékre vált, az azt jelzi, hogy a vezeték nélküli jelerősítő készen áll a Wi-Fi kapcsolatra.




5. Adjon vezeték nélküli jelerősítőt az EZVIZ-fiókjához

1. Jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. A kezdőképernyő jobb felső sarkában található „+” jelre koppintva nyissa meg a QR-kód beolvasása felületet.
3. Olvassa be a QR-kódot a vezeték nélküli jelerősítő készülékházán.



4. Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a Wi-Fi konfiguráció befejezéséhez, és adja hozzá a vezeték nélküli jelerősítőt az EZVIZ fiókjához.
 5. Miután hozzáadta a vezeték nélküli jelerősítőt, végezze el a terminálengedélyezést az EZVIZ alkalmazásban.
- i** Ha a terminálengedélyezés nem fejeződik be, a kapunyitó és a riasztófény kamera nem lesz hozzáadva bekapcsolás után.




- i**
- Kérjük, csatlakoztassa a vezeték nélküli jelerősítőt ahhoz a Wi-Fi hálózathoz, amelyhez a mobiltelefonja csatlakozott.
 - Ha a vezeték nélküli jelerősítő nem csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz, nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot körülbelül 5 másodpercig a vezeték nélküli jelerősítő újraindításához, majd ismételje meg a fenti lépéseket.
 - Ha a vezeték nélküli jelerősítőt egy másik Wi-Fi hálózathoz szeretné csatlakoztatni, lépjen az EZVIZ alkalmazás Beállítások > Hálózati beállítások menüpontjába, hogy megváltoztassa a Wi-Fi hálózatot.

6. Adja hozzá a kapunyitót az EZVIZ-fiókjához


A terminál engedélyezésének befejezése után megjelenik a QR-kód beolvasási oldal, amely emlékeztet arra, hogy olvassa be a kódot a fő motoron.

1. Koppintson a Következő gombra.
 2. Olvassa be a QR-kódot (a „Eszközinformáció” címmel fölött) a fő motoron.
- NE szkennelje be a vezeték nélküli jelerősítőn található QR-kódot, amelyet éppen beolvasott.
 - NE szkennelje be a telepítési videók QR-kódját (a "Telepítési videók" cím fölött található kóddal).



Sikeres kódbeolvasás után megjelenik a telepítési varázsló. Kövesse a telepítési varázslót a kapunyitó telepítésének megkezdéséhez.


Ha a riasztófény kamera élő nézete normál használat közben lefagy, ellenőrizze a kamera és a vezeték nélküli jelerősítő közötti hálózati kapcsolatot. Amint az alábbi képen látható, az EZVIZ alkalmazásban lépjen az alarm fénykamera Beállítások felületére, válassza a „Hálózati beállítások” lehetőséget, és engedélyezze a „Vezeték nélküli teszt módot”. Ez a mód jelentősen javítja a vezeték nélküli teljesítményt a teszteléshez.



Telepítse a kapunyitót

1. Alapok


Fő motor (elektronikus pannellel)



Sz.	Leírás	Sz.	Leírás
A	Felső borítás	J	Biztosítéktartó *
B	Vízálló dugó	K	Áramcsatlakozás Címke
C	Csatlakozóblokkok	L	Kulcslyuk
D	„Cable connection instructions” (kábelcsatlakoztatási utasítások) címke	M	Fedőlemez
E	Vezérlőgombok és jelzők	N	Energia- és világítási interfészek
F	Digitális kijelző	O	Tartalék akkumulátor rekesz
G	Antenna	P	Szilikon burkolat (a készletben található)
H	Alsó védőburkolat	Q	Csavarnyílás (4 db)
I	Kulcslyuk takaró	R	Földelő rúd


* Biztosíték specifikációk: Φ5×20mm 250VAC 2A

Másodlagos motor



Sz.	Leírás	Sz.	Leírás
A	Felső borítás	L	Kulcslyuk
B	Vízálló dugó	S	Vezetékek
I	Kulcslyuk takaró		

Vezérlőgombok és jelzők bemutatása



Név	Leírás	
Set gomb	Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig	Lépjen be vagy ki a főmenüből.
	Nyomja meg egyszer	Az almenü módban nyomja meg egyszer, hogy kilépjen az almenüből és visszatérjen a főmenübe.
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig	Állítsa vissza a kapunyitót gyári beállításokra.

Név	Leírás		
Radio gomb	Nyomja meg egyszer	Lépjen be a távirányító párosítási módjába.	
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig	Törölje az összes információt a párosított távirányítókról.	
IR gomb	Nyomja meg egyszer	Lépjen be vagy lépjen ki az infravörös önellenőrzési módból.	
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig	Kezdje el a csatlakozást egy vezeték nélküli jelerősítőhöz.  Ez a művelet csak akkor szükséges, ha egy újonnan vásárolt vezeték nélküli jelerősítőt állít be, miután az eredeti használhatatlanná vált.	
Open gomb	Nyomja meg egyszer	Normál működési módban	Nyisd ki a kaput.
		Menü módban	Váltson a következő opcióra.
Stop gomb	Nyomja meg egyszer	Normál működési módban	Állítsd meg a kaput.
		Menü módban	Erősítse meg az aktuális beállítást.
	Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig	Törölje az aktuális kapumozgást.	
Close gomb	Nyomja meg egyszer	Normál működési módban	Zárja be az ajtót.
		Menü módban	Váltson az előző lehetőségre.

LED jelző	Leírás	
Rádiójelző		Folyamatos piros: A kapunyitó most távirányító párosítási módba lépett.
		KI: Kilépés párosítási módból.
		Lassan villogó piros (3 másodpercig): A távirányító sikeresen párosítva, vagy a párosított távirányítók száma elérte a 8-at.
		Gyorsan villogó piros (3 másodpercig): Minden távirányító törölve lett.
IR jelző	Normál működési módban:	
		KI: Nem észlelhető akadály.
		Folyamatos piros: Az akadályok érzékelve vannak.
	Infravörös önellenőrzési módban:	
		Folyamatos piros: Nem észlelhető akadály.
		Lassan villogó piros: Az akadályok érzékelve vannak.
Teljesítményjelző		Folyamatos piros: A kapunyitó egy AC 220-240V-os tápegységgel vagy egy DC 24V-os napelemes készlettel működik.
		KI: A kapunyitó a tartalék akkumulátorról működik.

2. Előkészítés


- i

• A telepítést szakképzett személyzetnek kell elvégeznie, és be kell tartani a “Biztonsági előírások” fejezetben megadott összes utasítást.
- A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy:
 - 1.A kockázatok csökkenthetők az “Kockázatelemzés” fejezetben található ajánlások követésével.
 - 2.A kívánt használat helyesen lett meghatározva.
 - 3.A kapu megfelel az “A kapunyitó műszaki adatai” fejezetben megadott előírásoknak.
- A telepítés különböző szakaszait sorrendben és a megadott utasításoknak megfelelően kell elvégezni.

A telepítés megkezdése előtt határozza meg az oszloprögzítő konzolok és a kapurögzítő konzolok megfelelő telepítési helyeit.

Kövesse az alábbi lépéseket.

1. Határozza meg a kívánt maximális nyitási szöget (α).
2. A maximális nyitási szög (α) és az aktuális A méret alapján határozza meg a B méretet, ügyelve arra, hogy:
 - Biztonságos legkisebb távolság (minimum 15 mm) van a motorburkolat és a kapuszárny között;
 - A C minimális mérete megfelel a táblázatban szereplő követelményeknek.



- Méret A: a zsanér tengelye és az oszlop belső felülete közötti távolság.
- B méret: a zsanér tengelye és az oszloprögzítő konzol középpontja (egyben a motor középpontja) közötti távolság.
- Minimális C méret: a távolság az oszloprögzítő konzol középpontja (egyben a motor középpontja) és az oldalfal (ha van) között.

Maximális nyitási szög α (°)	Méret A (mm)	Méret B (mm)	Minimális C méret (mm)
90	0	140	345
	150		390
	250		370
95	100	165	410
100	50	185	425
105	0	195	515
110	0	215	700
115	0	240	870
120	0	270	1035

Hogyan kell használni az asztalt?

- i** A táblázatban feltüntetett méretek ajánlott tipikus értékek. A és α méretek rögzítettek; határozza meg B és C méreteket szükség szerint.


Például:

A kívánt maximális nyitási szög (α) 90 fok, és az aktuális A méret 100 mm. A táblázat szerint a B méretnek 140 mm-nek kell lennie, és a minimális C méretnek 390 mm-nek kell lennie.

3. Telepítse az oszloprögzítő konzolokat

- i** Ajánlott először a fő motort (az elektronikus pannellel) telepíteni, és azt az elsőként nyíló kapuszárny oldalára kell felszerelni.



1. Helyezzen egy oszloprögzítő konzolt az oszlophoz, körülbelül a kapuszárny magasságának 1/3-ánál, ahol a csuklós kar vége rögzítésre kerül.



2. **(Ajánlott)** Használjon kapurögzítő konzolt, hogy megtalálja az oszloprögzítő konzol megfelelő telepítési magasságát (ahogy a fenti piros kiemelés mutatja).
 - a. Helyezzen egy kapurögzítő konzolt megfelelő helyre (a függőleges középpontban) a kapu keresztgerendájára.
 - b. A kapurögzítő konzol csavarfuratainak közepétől húzzon egy vízszintes vonalat a keresztgerenda mentén a pillér felé.
 - c. A pilléren húzzon egy másik vízszintes vonalat a meglévő vonal fölé, 26,5 mm távolságot hagyva.
3. Állítsa be a konzolt vízszintes irányban, hogy megtalálja a pontos helyet, amely megfelel az **“Előkészítés”** által meghatározott B méret követelményeinek.
4. Használjon elektromos fúrót (13 mm átmérőjű), hogy a konzolon lévő négy lyuknak megfelelően lyukakat fúrjon az oszlopba.

- i** Lyukak fúrásakor használja a mini vízmértéket (a szerszámkészletben található), hogy biztosítsa a lyukak szigorú vízszintes irányú igazítását.

5. Használjon négy táguló rögzítőelemet (a készlet tartalmazza), hogy a konzolt az oszlophoz rögzítse.




6. Rögzítse a másik oszlop rögzítő konzolját a másik oszlopra ugyanilyen módon.


A meghúzás után az oszloprögzítő konzoloknak tökéletesen vízszintesnek kell lenniük. Ügyeljen arra, hogy a telepítés során ne gyengítse az oszlopokat.

4. Távolítsa el a motorburkolatokat

1. Nyissa ki a felső fedél mindkét oldalán található vízálló dugókat.
2. Csavarja ki a csavarokat a dugók belsejében, és emelje le a motor felső burkolatát.




3. Csavarja ki a csavarokat, és távolítsa el az alsó fedelet.



- A fenti ábra a fő motort (az elektronikus panellel) használja példaként. Távolítsa el a második motor burkolatát ugyanilyen módon.
- Kérjük, tartsa biztonságban az eltávolított csavarokat.

5. Oldja fel a motorokat


Helyezze be a kulcsot (a szerszámkészletben található) a kulcslyukba, és forgassa el a kulcsot 180 fokkal az óramutató járásával megegyező irányba, hogy kioldja a motorokat, és kézzel mozgathassa a karokat.



6. Javítsa a motorokat és karokat

1. lépés: Szerelje össze az egyenes karokat.


1. Helyezze a motort az oldalára, az alját előre nézve.
2. Igazítsa a motor alján lévő kiálló tengelyhez a egyenes kar rögzítőnyílását, ügyelve arra, hogy az egyenes karon lévő nyíl ugyanabba az irányba mutasson, mint a motor alján jelzett nyíl.
3. Használjon három M5×20 mm-es csavart beépített alátétekkel (a készlet tartalmazza), hogy rögzítse az egyenes kart a motor aljához.



4. Szerelje fel a másik egyenes kart a második motorra ugyanilyen módon, ügyelve a nyilak egyenletes igazítására.

2. lépés: Rögzítse a motorokat az oszlopokra.

1. Emelje fel a motort (a felszerelt egyenes karral), és igazítsa a motor hátulján lévő lyukakat az oszloprögzítő konzolon lévő függőleges lyukakhoz.
2. Használjon két M8×85 mm-es belső kulcsnyílású csavart és két M8-as anyát (a szerszámkészletben található), hogy rögzítse a motort a konzolra.




3. Rögzítse a másik motort a konzolra ugyanilyen módon.




- Győződjön meg róla, hogy a fő motort (az elektronikus pannellel) azon kapuszárny oldalára szereli, amelyik először nyílik.
- Ha az otthoni elektromos környezet megköveteli, hogy a fő motor a később nyíló kapu oldalára legyen telepítve, egyszerűen engedélyezze a Tükör funkciót az EZVIZ alkalmazásban (lásd ["Állítsa be a kapunyitási irányt"](#)) a telepítés után. Ez biztosítja, hogy a kapu helyesen nyíljon és záródjon, igazodva a fizikai telepítési beállításhoz, miközben teljes funkcionalitást megőriz.

3. lépés: Rögzítse az alsó burkolatokat a motorokra.

1. Illessze az alsó fedelet a motor aljára a egyenes karon keresztül.



2. Használjon csavarhúzó a három csavar meghúzásához az alsó fedélen.





3. Rögzítse a másik alsó fedelet ugyanilyen módon.

4. lépés: Szerelje össze az ízületes karokat.

1. Illessze az ízületes kar nagyobb végét az egyenes kar végéhez.


2. Helyezzen be egy forgótüskét (a szerszámkészlet tartalmazza) az összehangolt lyukakba, majd rögzítse egy rögzítőgyűrűvel.



3. Szerelje fel a másik csuklós kart a megfelelő egyenes karra ugyanilyen módon.

5. lépés: Szerelje fel a kapurögzítő konzolokat.


1. Igazítsa az állítható kar kisebb végét a kapu rögzítő konzolhoz.
2. Helyezzen be egy forgótüskét (a szerszámkészlet tartalmazza) az összehangolt lyukakba. **Ne rögzítse még rögzítőgyűrűvel.**




6. lépés: Rögzítse a kapurögzítő konzolokat a kapura.

- i** • A csavarok ehhez a lépéshez nincsenek mellékelve. Készítsen elő négy csavart előre.
- Használjon M6-os csavarokat, amelyek megfelelnek a kapu anyagának. Használjon önfúró csavarokat fémkapuhoz, és önmetsző csavarokat fa kapuhoz. Az alábbi lépések önmetsző csavarokat használnak egy fa kapu esetében példaként.
- Ha a kapuja fémkapu, használhat más rögzítési módszereket, például hegesztést.

1. Teljesen zárja be a kaput.
2. Helyezze az állítható kart (a kapurögzítő konzollal) a kapuhoz, ügyelve arra, hogy:
 - A kiegyenesített kart a kapu felé tolja a végső határig;
 - A nyílegyenes karon lévő nyíl egy vonalban van a csuklós karon lévő nyíllal.





3. Rögzítse két csavart a hosszúkás lyukak közepén, miközben az mellékelt mini vízmértéket használja annak biztosítására, hogy a konzol vízszintes helyzetben legyen.



- i** A merev kapurész közepén kell lennie az egyenes karok végeinek, hogy a csuklós karok tökéletesen vízszintesek legyenek.

4. Nyissa ki és zárja be kézzel a kaput, hogy tesztelje, megfelelően nyílik és záródik-e a kapu az elvárásoknak megfelelően. Állítsa a konzolt balra és jobbra, amíg a kapu nem remeg nyitáskor vagy záráskor.
5. A megerősítés után rögzítsen még két csavart a konzol kis kerek lyukaiba, hogy véglegesen rögzítse a konzolt. Ezután használjon rögzítőgyűrűt a forgótengely rögzítéséhez, amely összeköti a kapurögzítő konzolt az ízületes karral.




6. Rögzítse a másik kapurögzítő konzolt a másik kapuszárnyra ugyanilyen módon.

7. Telepítse a motor megállító blokkokat (Ajánlott)

Erősen ajánlott a motor megállító blokkok (a készletben található) telepítése, függetlenül attól, hogy a kapu már rendelkezik-e ütközőkkel.


Ha a kapu már központi megállóval és oldalsó megállókval van felszerelve, dönthet úgy, hogy nem telepíti a motor megállóblokkjait (a készlet tartalmazza). Vegye figyelembe, hogy a megállók (középső és oldalsó) meg kell tartásuk a kaput megállított helyzetben, anélkül hogy azt bezárnák. Ez megköveteli az összes zármechanizmus eltávolítását, beleértve a mechanikus záróelemeket, billenő cipőket és rögzítőket.




i A fenti ábrán látható oldalsó ütközők pozíciója csak tájékoztató jellegű.

7.1 Telepítse a motoros ütközőblokkokat a kapunyitáshoz

1. Teljesen nyissa ki a kaput (a nyitási szögig).




2. Helyezzen egy motorleállító blokkot a motor alján lévő forgótengely határhelyzetébe.
3. Használjon két M6×20 mm-es belső kulcsnyílású csavart a motor ütközőblokk rögzítéséhez.



4. Rögzítsen egy motor megállító blokkot a másik motor aljára ugyanilyen módon.


7.2 Telepítse a motoros záróblokkokat a kapu bezárásához

1. Teljesen zárja be a kaput, ügyelve arra, hogy a két kapuszárny tökéletesen illeszkedjen.



2. Helyezzen egy motorleállító blokkot a motor alján lévő forgótengely határhelyzetébe.

3. Használjon két M6×20 mm-es belső kulcsnyílású csavart a motor ütközőblokk rögzítéséhez.




4. Rögzítsen egy motor megállító blokkot a másik motor alá ugyanilyen módon.

8. Csatlakoztassa a fő- és mellékmotorokat

i A fő motort a másodlagos motorhoz csatlakoztató vezetékeknek legalább meg kell felelniük a 60227 IEC 52 szabványnak, kivéve, ha a vezetékek föld alatt vannak elhelyezve.

1. Lazítsa meg a főmotoron lévő 1-es és 2-es ("MOTOR 2") terminálok csavarjait.
2. Használjon egy piros vezetéket és egy fekete vezetéket, hogy megfelelően csatlakoztassa a másodlagos motor két vezetékét, vezesse át őket a kábelbevezetésen és a kábelcsíptetőn, majd helyezze a piros vezetéket az 1-es kapocsba, a fekete vezetéket pedig a 2-es kapocsba.
3. Húzza vissza a csavarokat a két csatlakozóra.

- i**
- Győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelően meg vannak húzva, és a vezetékek nem esnek le.
 - Ügyeljen arra, hogy ne okozzon rövidzárlatot a vezetékekben.




9. Csatlakoztassa a tápkábelt

- !**
- A kapunyitóhoz szükség van egy tápkábelre (dugóval), amelyet külső áramforráshoz kell csatlakoztatni, vagy csatlakoztatni kell egy EN 60664-1 szabványnak megfelelő kettős áramkapcsolóhoz.
 - Először feltétlenül nyissa ki a kapunyitóhoz használandó megszakítót.

1. Távolítsa el a motor hátulján lévő szilikon burkolatot.
2. Vágjon egy lyukat a szilikon fedél közepébe, és vezesse át a tápkábelt a lyukon.

3. Lazítsa meg a két csavart (lásd A az ábrán), és távolítsa el a kapunyitó kábelbejáratának fedőlapját (lásd B az ábrán).




4. Csatlakoztassa a fázisvezetékét (a képen piros vezeték) az L interfészhez, és a nullvezetékét (a képen kék vezeték) az N interfészhez (lásd a kapunyitón található matricát, az alábbiak szerint).



5. Csatlakoztassa a földelő vezetékét (a képen szürke vezeték) a földelő rúdhoz.
- Lazítsa meg a csavart (lásd C az ábrán) a földelő rúdon.
 - Csavarja össze a földelő vezetékét a meglévő földelő vezetékkel.
 - Húzza vissza a csavart a földelő rúdra.
6. Helyezze a vezetékeket a kábelbevezetőbe, és csavarokkal rögzítse vissza a fedőlapot.

10. Zárd le a motorokat


Helyezze be a kulcsot (a szerszámkészletben található) a kulcslyukba, és forgassa el a kulcsot 180 fokkal az óramutató járásával ellentétes irányba a motorok lezárásához.




Telepítse a fotocellákat

Az infravörös sugarak kibocsátásán alapulva a fotocellák érzékelik egy személy vagy jármű áthaladását a kapun, hogy megakadályozzák bármilyen sérülés vagy kár okozását a kapu záródása során. A fotocelluláris sugár elvágása azonnal leállítja az átjárót.

1. Szükséges alkatrészek




Fotocella (2 db)



Csavarkészlet (1 db)

2. A fotócellák alapjai



3. Telepítés menete


- **Ne telepítse a fotocellákat instabil felületekre.**
- **Ha a fotocellákat közvetlen fény- vagy napsugaraknak kitett helyre telepíti, intézkedéseket kell tenni a fotocellák belső optikai alkatrészeinek védelme érdekében a fény- vagy napsugaraktól.**
- **A RX fotocella csak a TX fotocella által kibocsátott fénysugarakat fogadhatja. Ne irányítsa más érzékelők által kibocsátott infravörös fény sugarait az RX fotocellára.**
- **Ügyeljen arra, hogy a két fotocellát ugyanazon és megfelelő magasságban szerelje fel (ajánlott magasság: 0,5 méterrel a föld felett).**
- **Ajánlott vízszintes távolság a fotocellák között: 3-8 m.**
- **Legfeljebb két pár fotocella telepíthető. Ne telepítsen két TX-et (vagy RX-et) ugyanarra az oldalra.**

Előkészítés


1. Ha bármilyen meglévő fotocella van telepítve az oszlopra, először távolítsa el őket. A vezetékek felhasználásra megtarthatók.
2. Győződjön meg arról, hogy a környezet megfelel a telepítési követelményeknek. Használjon mérőszalagot, hogy segítsen meghatározni a megfelelő telepítési helyet az oszlopon. Ajánlott, hogy a fotocellákat körülbelül 50 cm magasságban a talaj felett szereljék fel, és a fotocellákat a kapun kívül, az oszlopra kell felszerelni.
3. Egy pár fotocella található a csomagban. A két fotocella külön-külön legyen felszerelve mindkét oszlopra, anélkül, hogy konkrét követelmény lenne arra vonatkozóan, hogy melyik oszlopra kerüljön a TX vagy az RX.
4. Minden fotocella két vezetéket igényel a kapunyitóhoz való csatlakozáshoz. Ha négy rejtett vezeték van, válasszon közülük kettőt.

Telepítse a fotocellákat

1. Vegye ki a fotocellát (TX vagy RX) a dobozból. Használjon csavarhúzó a fedél alján lévő csavar meglazításához. (Tartsa megfelelően a csavart.)




2. Fogja meg a burkolat alsó részét, és hajtsa felfelé, hogy elválassza a burkolatot az alaplapról.
3. Használja az alaplapot és egy mérőszalagot, hogy kiválassza a megfelelő telepítési helyet az oszlopon. Ajánlott, hogy a helyszín körülbelül 50 cm magasságban legyen a talaj felett (az alábbiak szerint).



i A fotocellák telepíthetők akár a kapu belsejébe, akár a kapu külső részére az oszlopra.

4. Használjon jelölőt, hogy megjelölje a két rögzítési pontot az alaplap két csavarfurata szerint.
5. Vegye le az alaplemezt, és egy fúróval fúrjon két lyukat (fúrás mélysége: 25-30 mm) a két rögzítési pontban.
6. Csatlakoztassa a vezetékeket.
- a. Lazítsa meg a két csavart a vezetékcsatlakozókon.
- b. Vezesse át a két vezetéket az 1-es vezetékházon (ha rejtett vezetékezést használ) vagy a 2-es vezetékházon (ha látható vezetékezést használ), és helyezze be őket külön-külön a vezetékcsatlakozókba.




- Csatlakozóblokk (2 db)
- Vezeték belépés 1 (rejtett kábelezéshez)
- Vezeték belépés 2 (látható kábelezéshez)

- c. Húzza vissza a két csavart a vezetékcsatlakozókra.


- i**
- **A talplemezen lévő két vezetékcsatlakozó polaritásérzéketlen.**
 - **Győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelően meg vannak húzva, és a vezetékek nem esnek le.**
 - **Ügyeljen arra, hogy ne zárja rövidre a két vezetéket.**
7. Helyezzen két horgonyt az oszlopon lévő lyukakba, és kalapálja őket csak a lyukakba.

8. Igazítsa a talplemez két csavarfuratát az oszlop két furatához, és rögzítsen két csavart a csavarfuratokba.



9. Szerelje fel a fedelet az alaplpra (felülről lefelé), majd húzza vissza a csavart (az 1. lépésben meglazított) a fedél alján.

Miután az egyik fotocellát telepítette, ismételje meg a fenti lépéseket a másik fotocella telepítéséhez, ügyelve arra, hogy a két fotocella azonos magasságban legyen rögzítve, és a két fotocella az alábbiak szerint legyen igazítva.




Felülnézet

Kapunyitó bekötése

1. Lazítsa meg a kapunyitó 7-es és 8-as ("BUS") csatlakozóin lévő két csavart.
2. Vezesse át az egyik fotocella két vezetékét a kábelbevezetésen, és helyezze őket külön-külön a 7-es és 8-as csatlakozókba.
3. Vezesse át a másik fotocella két vezetékét a kábelbevezetőn és a kábelcsíptetőn, majd helyezze őket külön-külön a 7-es és 8-as csatlakozókba.
4. Húzza vissza a csavarokat a két csatlakozóra.


- **Ne helyezze a két vezetéket ugyanabba a csatlakozóba.**
- **Ügyeljen arra, hogy ne zárja rövidre ugyanazon fotocella két vezetékét.**

- **Győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelően meg vannak húzva, és a vezetékek nem esnek le.**




Telepítse a riasztófény kamerát


1. Szükséges alkatrészek




Riasztófény kamera (1 db)



Fali konzol (1 db)




Fúrósablon (1 db)




Csavarkészlet (2 db)


2. Riasztófény kamera alapjai



Előlnézet



Hátsó nézet



Alsó nézet

Név	Leírás
microSD™-kártyanyílás	Helyezze a microSD™-kártyát (külön kapható) a kártyanyílásba. Használat előtt az EZVIZ alkalmazásban inicializálja a kártyát. Ajánlott jellemzők: 10. osztály, minimum 16 GB tárhely, maximum 512 GB tárhely.
RESET gomb	Amikor a kamera működik, nyomja meg és tartsa lenyomva körülbelül 4 másodpercig, és az összes paraméter visszaáll az alapértelmezett beállításokra.

3. Telepítés menete


- **Ajánlott az alarmfény kamerát ugyanarra az oldalra telepíteni, mint a kapunyitót, amely az a oldal, amerre a kapu nyílik.**
- **A jó élő nézet hatás biztosítása érdekében telepítse a riasztófény kamerát a vezeték nélküli jelerősítőhöz minél közelebb, úgy, hogy ne legyenek falak vagy fém akadályok közte.**
- **Ajánlott az alarmfény kamerát 2 m magasságban telepíteni. A kamera túl magasra vagy túl alacsonyra történő telepítése vakfoltokat eredményezhet, és befolyásolhatja a megfigyelési teljesítményt.**

Előkészítés


1. Ha bármilyen meglévő riasztófény-kamera van felszerelve az oszlopra, először távolítsa el. A vezetékek felhasználásra megtarthatók.
2. A riasztófény-kamera két vezetéket igényel a kapunyitóhoz való csatlakozáshoz. Ha nincsenek vezetékek, először fúrjon lyukakat, és készítse elő a vezetékeket.
3. Nézze meg a pillér környékét, és válasszon ideális telepítési helyet a riasztófény kamerának (akár a falon, akár a pillér tetején), hogy a kamera telepítés után jó megfigyelési perspektívát kapjon.
4. Ajánlott az alarmfény kamerát az oszlop tetejére (felső szerelés) telepíteni, mivel a kamera szélesebb megfigyelési perspektívát és erősebb vezeték nélküli teljesítményt biztosíthat.
5. A riasztófény-kamera megfigyelési perspektíváját befolyásolhatják olyan tényezők, mint az oszlop tetejének magassága és a felső felület dőlésszöge.
6. Válasszon a felső szerelés és a falra szerelés között a kapu és oszlopok szerkezete alapján.

Felső szerelés

1. Válasszon megfelelő telepítési helyet az oszlop tetején, és ragassza fel a fúrás sablont (biztosítva, hogy a telepítési terület tiszta és sík legyen).
- **Győződjön meg arról, hogy a riasztófény kamerájának lencséje és az oszlop szélei közötti távolság kevesebb mint 2 cm; ellenkező esetben vakfolt keletkezhet a megfigyelési nézetben.**
 - **Ajánlott, hogy az oszlop ne legyen magasabb 2,5 m-nél.**




2. Fúróval (5,5 mm átmérőjű) fúrjon lyukakat a fúrósablon körének három pontja mentén (fúró mélysége: körülbelül 25 mm).




- i** Győződjön meg arról, hogy a fúró sablon belső háromszögének tompaszöge ugyanabba az irányba mutat, mint amerre a riasztófény kamera lencséje néz (ahogy azt a nyíl jelzi az ábrán).


3. Távolítsa el a fúrósablont, helyezze be a tipliket a lyukakba, és kalapálja őket éppen a lyukakba.



4. Igazítsa a kamera testén lévő nyíl jelet a kamera talapzatán lévő nyíl jelhez, és használjon csavarhúzóval a talapzat elválasztásához a riasztófény kamerától (az elválasztási nyílásnál).



5. Nyissa ki a kameraház alján lévő kisebb szilikon fedelet, helyezze a microSD™-kártyát (külön kapható) a kártyanyílásba, majd helyezze vissza a fedelet.



i A microSD™-kártya behelyezése után használat előtt inicializálja a kártyát a EZVIZ alkalmazásban:

- Az EZVIZ alkalmazásban **koppintson a Készülékbeállítások felület Felvételek listája elemére, és ellenőrizze az microSD™-kártya állapotát.**
- **Ha a memóriakártya állapota Inicializálatlan, koppintson ide az inicializálásához. A kártya ekkor normál állapotra vált, lehetővé téve a videók tárolását.**

6. Távolítsa el a két rejtett vezeték szigetelő burkolatát 6-10 mm hosszan, és vezesse át a vezetékeket a kamera talapzatán.


7. Igazítsa a talpon lévő három csavarfuratot az oszlop tetején lévő kifúrt lyukakhoz (ügyelve arra, hogy a talpon lévő nyíl a kapu felé nézzen). Használjon három csavart az alap rögzítéséhez.

8. Csatlakoztassa a vezetékeket a kamerához.

- a. Távolítsa el a kamera testének alján lévő nagyobb szilikon burkolatot.
- b. Használjon csavarhúzó a két csavar meglazításához a két vezetékcsatlakozón.
- c. Irányítsa a rejtett vezetékeket a nagyobb szilikon burkolat lyukain keresztül, és csatlakoztassa őket a két vezetékezési terminálhoz.


i Ügyeljen arra, hogy ne okozzon rövidzárlatot a vezetékekben.

- d. Használjon csavarhúzó a csavarok visszahúzásához a vezetékcsatlakozókra.
- e. Tedd vissza a szilikonborítást szépen és szorosan.



i Ha látható vezetékezést használ, a csatlakoztatás után vezesse a vezetékeket a vezeték kimenetén keresztül.

9. Igazítsa a kamera testén lévő nyíl jelét a kamera talapzatán lévő nyílhoz, majd nyomja le a kamera testét, hogy rögzítse. Állítsa be a kamera testének helyzetét (vízszintes irányban) és az objektívét (függőleges irányban), hogy széles megfigyelési perspektívát biztosítson.




Falra szerelés

Ha a kapu és az oszlopok nem alkalmasak felső szerelésre, használhat falra szerelést.

- Fali rögzítéshez ajánlott, hogy a riasztófény kamera 1,5–2,5 méter magasságban legyen felszerelve.
- A falra szerelés részletei hasonlóak a tetejére szereléshez, ezért itt nem ismételjük meg őket.

1. Válassza szét a kamera talapzatát a kamera testétől, és rögzítse a talapzatot a falikonzolra (a csomagban található).
2. Válasszon megfelelő telepítési helyet az oszlop falán, és szerelje fel a fali konzolt.
3. Csatlakoztassa a vezetékeket, és rögzítse a kamera testét a fali konzolra.




4. Állítsa be a kamera testének és az objektívnek a pozícióját.

Kapunyitó bekötése

1. Lazítsa meg a kapunyitó 15-ös és 16-os ("FLASH") csatlakozóin lévő két csavart.
2. Vezesse át a riasztófény kamerájának két vezetéket a kábelbevezetőn és a kábelcsíptetőn, majd helyezze be őket külön-külön a 15-ös és 16-os csatlakozókba.
3. Húzza vissza a csavarokat a két csatlakozóra.

- Győződjön meg arról, hogy a csavarok megfelelően meg vannak húzva, és a vezetékek nem esnek le.
- Ügyeljen arra, hogy ne okozzon rövidzárlatot a vezetékekben.



Telepítse a többi komponenst (opcionális)


Ez a kapunyitó a következő külső eszközökhöz is csatlakoztatható, hogy elérje a megfelelő célokat.

Külső eszköz	Cél
Kaputelefon panel/ nyomógomb/ kulcskapcsoló	Írányítsa a kapu mozgását az „Nyit-Stop-Zár” sorrendben.
Testreszabott nyitott vezérlő	Nyissa ki a kaput külső vezérlőjelek használatával. Az EZVIZ alkalmazásban testreszabhatja a nyitási módot (beleértve a Gyalogos módot és a Teljes nyitást).
Leállítás érzékelő/védő leállító gomb	Állítsa meg azonnal a kaput, ha akadályba ütközik, vagy vészhelyzet esetén.
Elektromos zárlemez	12V DC tápellátás biztosítása egy elektromos zárlemezhez (vezérlőjelek biztosítása nélkül).
Területvilágítás	Áramellátás biztosítása egy reflektornak.


1. Csatlakozás az interkom panelhez, nyomógombhoz vagy kulcskapcsolóhoz

Ha van bármilyen kaputelefon panel, nyomógomb vagy kulcskapcsoló, csatlakoztathatja őket ehhez a kapunyitóhoz, így ezekkel az eszközökkel vezérelheti a kapu mozgását.

Sikeres csatlakozás után a kapunyitó minden alkalommal, amikor vezérlőjelet kap a csatlakoztatott kaputelefon paneltől, nyomógombtól vagy kulcskapcsolótól, a kaput az „Nyit-Stop-Zár” sorrendben vezérli.



Csatlakoztassa készüléke vezetékeit a kapunyitó 9-es és 10-es ("CONTINUOUS") csatlakozóihoz.




- A "CONTINUOUS" csatlakozók polaritásérzékenyek.
- Több eszköz csatlakoztatható egyszerre a "CONTINUOUS" terminálokhoz.


2. Csatlakozás az Egyedi Nyílt Vezérlőhöz

Bizonyos helyzetekben szükség lehet egyedi kapunyitásra, például amikor csak az egyik kapuszárnyat kell kinyitni, hogy valaki bejuthasson. Ilyen esetekben csatlakoztathat egy egyedi nyitásvezérlőt ehhez a kapunyitóhoz, és az EZVIZ alkalmazásban kiválaszthatja a kívánt egyedi nyitási módot (Gyalogos mód vagy Teljes nyitás; alapértelmezett mód: Gyalogos mód), hogy megvalósítsa az egyedi kapunyitást.

1. Csatlakoztassa az egyedi nyitóvezérlő vezetékét a kapunyitó 11-es és 12-es ("OPEN") termináljához.



2. Az EZVIZ alkalmazásban lépjen a kapunyitó beállítások oldalára, válassza a „Kapunyitási/Zárási beállítások” > „Egyéni gombbeállítások” lehetőséget.
3. Válasszon testreszabott nyitási módot igény szerint.




- A „NYITOTT” terminálok polaritásérzéketlenek.
- Több eszköz csatlakoztatható az "OPEN" terminálokhoz egyszerre.
- Sikeres csatlakozás után a kapunyitó minden alkalommal, amikor vezérlőjelet kap a csatlakoztatott, testreszabott nyitóvezérlőtől, azonnal kinyitja a kaput.

3. Csatlakoztassa a Stop érzékelőhöz vagy a vészleállító gombhoz

Biztonsági szempontok miatt ajánlott megállásérzékelőt vagy vészleállító gombot használni, hogy a kapu mozgása ne okozzon személyi sérüléseket.

- Ha a kapu keretén lévő erőhatárolón nincs beépített megállásérzékelő, javasolt egy megállásérzékelőt telepíteni az erőhatárolóra (az alábbi ábra szerint), és a megállásérzékelő vezetékét csatlakoztatni a kapunyitó 13-as és 14-es ("STOP") csatlakozóihoz.
- Ha a kapu keretén lévő erőhatároló már beépített megállásérzékelővel rendelkezik, csak csatlakoztatnia kell a megállásérzékelő vezetékét a kapunyitó 13-as és 14-es ("STOP") csatlakozóihoz.



Megállásérzékelő nélkül a kapunyitó ütközésvédelmét kizárólag a kapunyitó saját ellenállási visszapattnási mechanizmusa biztosítja.

A megállásérzékelőhöz való csatlakozás révén minden alkalommal, amikor a megállásérzékelő ellenállást észlel, jelet küld a kapunyitónak, hogy az azonnal megállítsa a kaput, így érzékenyebb és gyorsabb ütközés elleni védelmet biztosít, amely hatékonyabban előzi meg a személyi sérüléseket.


- Továbbá csatlakoztathat egy vészleállító gombot a STOP terminálokhoz, így veszélyes vészhelyzet esetén megnyomhatja a vészleállító gombot a kapu azonnal leállításához.

- **A "STOP" terminálok polaritásérzéketlenek.**
- **Több eszköz csatlakoztatható egyszerre a "STOP" terminálokhoz.**
- **Sikeres csatlakozás után a kapunyitó minden alkalommal, amikor jelet kap a csatlakoztatott megállásérzékelőtől vagy vészleállító gombtól, azonnal megállítja a kaput.**


4. Csatlakozás az elektromos zárlemezhez

Ha az elektromos zárlemez az intercom panelhez van csatlakoztatva, az elektromos zárlemez energiafogyasztása nagy lehet, és az intercom panel nem biztos, hogy elegendő energiát tud biztosítani a zárlemez számára. Ebben az esetben az elektromos zárlemez csatlakoztathatja a kapunyitóhoz, így a kapunyitó áramforrásként szolgálhat, és 12V DC áramot biztosíthat az elektromos zárlemez számára (ahogy az alábbi ábra mutatja).

Vegye figyelembe, hogy a kapunyitó csak áramforrásként szolgál, és nem küld vezérlőjeleket az elektromos zárlemezhez.



Csatlakoztassa az elektromos zárlemez vezetékeit az 5-ös és 6-os ("LOCK") kapunyitó csatlakozókhoz. Győződjön meg arról, hogy a pozitív vezetéket a 6-os terminálhoz, a negatív vezetéket pedig az 5-ös terminálhoz csatlakoztatja.



5. Csatlakoztatás a területtest világításához


A kapunyitó tápegységként is szolgálhat, hogy 230V AC áramot biztosítson a reflektor számára.

Csatlakoztassa a reflektor fázisvezetékét az "Lout" interfészhez, és a nullavezetékét az "N" interfészhez a kapunyitón.



Ajánlott, hogy a csatlakoztatott reflektor teljesítménye ne haladja meg a 100 wattot.

Miután a területvilágítás csatlakoztatva van, kiválaszthatja, hogyan kapcsolja be vagy ki a reflektort. Lépjen a kapunyitó beállítások oldalára (lásd ["2.2 Kapunyitó beállítások"](#)), és érintse meg a "Spotlight beállítás" lehetőséget:





- **Reflektor:** Itt manuálisan be- vagy kikapcsolhatja a világítást.
- **Fénykapcsolat** (csak akkor látható, ha a "Reflektorfény" kapcsoló ki van kapcsolva): Amikor a reflektorfény ki van kapcsolva, bekapcsolhatja a „Fénykapcsolatot”, hogy a fény automatikusan bekapcsoljon, amikor a kapu nyílik vagy záródik. (A fény automatikusan kikapcsol 30 másodperccel azután, hogy a kapu megáll.)

Előkészítő konfiguráció

1. Vezeték ellenőrzés


Ellenőrizze az összes vezetéket a kapunyitón található két útmutató címke (az alábbiak szerint) alapján. Győződjön meg arról, hogy nincs rövidzárlat.



2. Kapunyitó bekapcsolása

Mielőtt bekapcsolná, győződjön meg arról, hogy a vezeték nélküli jelerősítő hozzá lett adva az EZVIZ alkalmazáshoz, online állapotban van, és a terminál engedélyezése befejeződött.

1. Zárja be a kapunyitóhoz használt áramköri megszakítót.



2. Ellenőrizze a következő tételeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kapunyitó sikeresen bekapcsolt.
- A teljesítményjelző folyamatosan pirosan világít.
 - A digitális kijelzőcső világít és "00"-t mutat, jelezve, hogy a kapunyitó elindul. Körülbelül 20 másodperc elteltével a digitális kijelzőcső "---" jelet mutat, jelezve, hogy az indítás befejeződött.
3. Bekapcsolás után a kapunyitó önellenőrzést végez, majd automatikusan hozzáadódik az EZVIZ fiókjához (ami néhány percet igénybe vehet) a vezeték nélküli jelerősítővel való kommunikáció alapján. Az EZVIZ alkalmazásban található varázslót követve elvégezheti az előzetes konfigurációt.

3. Állítsa be a kapunyitási irányt


1. módszer (ajánlott):

Miután a kapunyitót hozzáadta az EZVIZ-fiókjához, kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját a kapunyitási irány beállításához.

- i

A kapunyitási irány attól függ, hogy a kapu melyik szárnya nyílik először (a kapu belsejéből nézve):


 - Ha a kapu bal szárnya nyílik először, válassza a „Bal oldali telepítés” lehetőséget.
 - Ha a kapu jobb szárnya nyílik először, válassza a „Jobb telepítés” lehetőséget.



- i

Fontos:

Ha a kapu bal oldali szárnya nyílik először, de a fő motor a jobb oldalon van telepítve az otthoni elektromos környezet miatt, kérjük: 1) válassza a "Bal oldali telepítés" opciót, és 2) kattintson az "Tükörbeállítások" gombra az oldal alján a kapcsoló bekapcsolásához. Ez biztosítja, hogy a kapu helyesen nyíljon és záródjon, igazodva a fizikai telepítési beállításhoz, miközben teljes funkcionalitást megőriz.



2. módszer:

A kapunyitási irányt a kapunyitó fizikai gombjaival is beállíthatja:

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Set” gombot 3 másodpercig a főmenübe lépéshez.
2. Nyomja meg az „Open” vagy „Close” gombot, amíg a „P2” meg nem jelenik a digitális kijelzőcsövön.
3. Nyomja meg a „Stop” gombot a „P2” almenübe való belépéshez. A jelenlegi kapunyitási irány van megjelenítve.

- i


Tekintse meg az alábbi táblázatot a megjelenített kód és a kapunyitási irány közötti megfelelésért.

Kód megjelenítve	Kapunyitási irány
01	Bal
02	Jobb

- Nyomja meg az „Nytás” vagy „Zárás” gombot, amíg a kívánt kapunyitási irány meg nem jelenik a digitális kijelzőn.
- Nyomja meg a „Stop” gombot. A kapunyitó rendszer visszatér a főmenübe.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Set” gombot 3 másodpercig a főmenüből való kilépéshez.

4. Adja hozzá a távirányítót

A távirányító alapjai



Név	Leírás
LED jelző	Gyorsan villogó piros: Távirányító párosításra kész.
Egyedi gomb	A távirányítót összepárosítva a kapunyitóval, személyre szabhatja ennek a gombnak a funkcióját a kapunyitó beállítási oldalán az EZVIZ alkalmazásban (Útvonal: Beállítások > Zár/Azár beállítás > Gomb személyre szabása).
SET gomb	A bekapcsoláshoz tartsa benyomva 2 másodpercig: Távirányító párosításra kész.


Kapcsolódás a kapunyitóval

- Mielőtt összepárosítaná a távirányítót az kapunyitóval, győződjön meg róla, hogy a kapunyítót hozzáadták az EZVIZ alkalmazáshoz.**

 - Helyezze be a csomagban található tűt a fedél nyílásába, majd nyomja befelé a fedél kinyitásához.
 - Helyezze be a tűt a távirányító és a fedél közötti részbe, majd nyomja le a tűt, hogy leemelje a fedőt.



- Távolítsa el az akkumulátor szigetelőcsíkját.





4. Párosítsa a távirányítót a kapunyitóval az alábbi módszerek egyikének használatával:

- **Ajánlott, hogy a távirányító és a kapunyitó közötti távolság ne haladja meg a 30 métert, és ne legyen közöttük több mint 2 fal.**
- **Akár 8 távirányító is párosítható egy kapunyitóval.**



1. módszer (ajánlott):

- Kövesse a varázslót az EZVIZ alkalmazásban, és koppintson a „Hozzáadás indítása” gombra.
- 60 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón található "SET" gombot 2 másodpercig, amíg a távirányító LED jelzője gyorsan villogó pirosra vált.



2. módszer:

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányítón található „SET” gombot 2 másodpercig, amíg a távirányító LED jelzője gyorsan villogó pirosra vált.
- Nyomja meg a kapunyítón a „Rádió” gombot.



5. Amikor a távirányító LED jelzője folyamatos pirosról gyorsan villogó pirosra vált, majd elhalványul, az azt jelzi, hogy a távirányító sikeresen párosítva lett a kapunyitóval.




Elemcsere

i Használjon CR2032 elemeket cseréhez.


Amikor a távirányító hatótávolsága jelentősen csökken, és a piros fény halvány, ez azt jelenti, hogy a távirányító akkumulátora hamarosan teljesen lemerül.

1. Nyissa ki a fedelet a "Kapunyitó párosítása" 1. és 2. lépése szerint.
2. Helyezze be a csapot az akkumulátor nyílásába, és nyomja le a csapot, hogy eltávolítsa az akkumulátort.
3. Telepítsen egy új akkumulátort.
4. Helyezze vissza a fedelet a távirányítóra.




5. Tesztelje a fotocellákat

1. Nyomja meg a kapunyitón az „IR” gombot.



2. Az IR jelzőfény folyamatosan pirosan világít, jelezve, hogy a kapunyitó belépett az infravörös önellenőrzési módba.
3. Helyezzen akadályt a fotocellák közé, hogy ellenőrizze, az IR jelző lassan villogó pirosra vált-e.



4. Távolítsa el az akadályt, hogy ellenőrizze, visszatér-e az IR jelző folyamatos pirosra.
5. Nyomja meg ismét az „IR” gombot az infravörös önellenőrzési mód kilépéséhez.
6. Az IR jelző elhalványul, ami azt jelenti, hogy a kapunyitó sikeresen kilépett az infravörös önellenőrzési módból.


6. Tesztkapu nyitása/zárása

Használja az alábbi módszerek bármelyikét annak tesztelésére, hogy a kapunyitó képes-e a kaput az elvárásoknak megfelelően kinyitni és bezárni.

1. módszer (ajánlott):


Kövesse az EZVIZ alkalmazás varázslóját, és érintse meg az „Nyitás”, „Stop” és „Zárás” gombokat, hogy tesztelje, megfelelően működik-e a kapunyitó.

A folyamat során a kapunyitó megtanulja és elmenti a kapu mozgását.



2. módszer:

Nyomja meg a Távirányítón az Nyitás, Zárás és Stop gombokat, hogy ellenőrizze, a kapu megfelelően nyitható, zárható és megállítható-e.




7. Telepítse a tartalék akkumulátort



- **Akkumulátor információ:**
 - Akkumulátor modell: INR18650-26E 4S1P
 - Névleges feszültség: DC14.6V
 - Névleges kapacitás: 2400mAh
 - Akkumulátorgyártó: Guangdong Pow-Tech New Power Co. Ltd.
- Ajánlott ugyanazt az akkumulátormodellt használni, vagy azonos specifikációjú akkumulátort cseréhez. További akkumulátorokat vásárolhat az EZVIZ-től.




- Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve mechanikus összetörése vagy vágása robbanást okozhat.
- Akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyása robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- Az extrém alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.



Tartalék akkumulátor (1 db)

Első használatkor szerelje be a tartalék akkumulátort a kapunyitóba:

1. Helyezze be a tartalék akkumulátort a kapunyitó akkumulátortartójába.
2. Csatlakoztassa az akkumulátorkábel az akkumulátor csatlakozóihoz („BATT”).




Ha a tartalék akkumulátor lemerült, távolítsa el a tartalék akkumulátort a kapunyítóból, és cserélje ki egy újra.

1. Húzza ki az akkumulátorkábel az akkumulátor csatlakozókról („BATT”).
2. Emelje ki a tartalék akkumulátort az akkumulátorkamrából.
3. Telepítsen egy új akkumulátort.

8. Zárja be a kapunyitó fedelét

1. Helyezze vissza a kapunyitó burkolatát a kapunyitóra.
2. Használjon csavarhúzózt a csavarok visszahúzásához.
3. Zárja le a kapunyitó burkolatának mindkét oldalán lévő vízálló dugókat.




i Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

1. Vezeték nélküli jelerősítő kezelése

1.1 Vezeték nélküli jelerősítő részletes oldala

Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a vezeték nélküli jelerősítő eszközkártyájára. A vezeték nélküli jelerősítő részletes oldala megjelenik (az alábbiak szerint).



Ikon	Leírás
	Beállítások. Tekintse meg vagy módosítsa a vezeték nélküli jelerősítő beállításait.
	Némítás. Érintse meg a vezeték nélküli jelerősítő hangszórójának elnémításához.
	Lépjen be a csatlakoztatott riasztófény kamera élő nézet felületére.

i Bekapcsolás után a kapunyitó és a riasztófény kamera automatikusan csatlakozik a vezeték nélküli jelerősítőhöz, hozzáadódik az EZVIZ fiókjához, és megjelenik a vezeték nélküli jelerősítő részletes oldalának „Csatlakoztatott eszközök” területén.

1.2 Vezeték nélküli jelerősítő beállítások

A vezeték nélküli jelerősítő részletes oldalán koppintson a ikonra a beállítások oldalának megnyitásához. A következő beállításokat végezheti el igény szerint.

Beállítások	Leírás
Név	Tekintse meg, vagy koppintson ide a vezeték nélküli jelerősítő nevének testreszabásához.
Hangbeállítások	Itt beállíthatja az emlékeztető hangjának hangerősségét, valamint a csengőhang DND (Ne zavarj) sémáját.
Fénybeállítások	Itt be tudja kapcsolni vagy ki tudja kapcsolni a LED jelzőt.
Hálózati beállítások	Megtekintheti az aktuálisan csatlakoztatott hálózat nevét, vagy koppintson a másik Wi-Fi hálózatra való váltáshoz.

Beállítások	Leírás
Eszköz Információ	Itt láthatja a készülék információit, beleértve a felhasználói útmutatót.
Több	Engedélyezheti a terminálokat, hogy hozzáadja őket az EZVIZ-fiókjához.
Eszköz törlése	Érintse meg a vezeték nélküli jelerősítő törléséhez az EZVIZ alkalmazásban.


1.3 Új vezeték nélküli jelerősítő csatlakoztatása

Ez a művelet csak akkor szükséges, ha egy újonnan vásárolt vezeték nélküli jelerősítőt állít be, miután az eredeti használhatatlanná vált. Ha csak áthelyezte a kapunyitót, egyszerűen állítsa vissza a vezeték nélküli jelerősítőt (lásd az “Alapok” RESET gomb leírását).

Új vezeték nélküli jelerősítőt kétféleképpen köthetsz össze:

1. módszer (ajánlott): Új vezeték nélküli jelerősítő csatlakoztatása az EZVIZ alkalmazásban


1. Csatlakoztassa az új vezeték nélküli jelerősítőt, és adja hozzá az EZVIZ fiókjához (a működési részletekért lásd [“5. Adjon vezeték nélküli jelerősítőt az EZVIZ-fiókjához”](#)).
2. Lépjen a vezeték nélküli jelerősítő részletes oldalára.
3. Koppintson a kötési bejegyzésre a kötési oldal megnyitásához.
4. Olvassa be a QR-kódot a kapunyitón.
5. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapunyitó „IR” gombját 5 másodpercig. A digitális kijelzőcső "22"-t mutat. A kapunyitó belép a kötési módba (hatékony időtartam: 300 másodperc).




A kapunyitó digitális kijelzőcsöve visszaállt normál állapotba. A kapunyitó össze lett kapcsolva a vezeték nélküli jelerősítővel, és hozzá lett adva az EZVIZ fiókjához.

2. módszer: Új vezeték nélküli jelerősítő csatlakoztatása a kapunyitóra

1. Csatlakoztassa az új vezeték nélküli jelerősítőt, és adja hozzá az EZVIZ fiókjához (a működési részletekért lásd [“5. Adjon vezeték nélküli jelerősítőt az EZVIZ-fiókjához”](#)).
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a RESET gombot a vezeték nélküli jelerősítőn 10 másodpercig, amíg a LED jelzőfény gyorsan villogó piros és kék színre vált felváltva, jelezve, hogy a vezeték nélküli jelerősítő készen áll az újrapárosításra.



3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a kapunyitó „IR” gombját 5 másodpercig. A digitális kijelzőcső "22"-t mutat. A kapunyitó belép a kötési módba (hatékony időtartam: 300 másodperc).




4. Amikor a kapunyitó megkapja a vezeték nélküli jelerősítő azonosító információját, a digitális kijelzőcső gyors villogási módban "22"-t mutat.
5. Nyomja meg a kapunyitón az „IR” gombot. A vezeték nélküli jelerősítő azonosító adatai a kapunyitón vannak elmentve, és a kapunyitó visszaküld egy sikeres kötési üzenetet a vezeték nélküli jelerősítőnek.

A kapunyitó kilép a kötési módból, és a digitális kijelzőcső visszatér a normál állapotba. A kapunyitó össze lett kapcsolva a vezeték nélküli jelerősítővel, és hozzá lett adva az EZVIZ fiókjához.

2. Kapunyitó Kezelés



2.1 Kapunyitó részletes oldala

Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a kapunyitó eszközkártyájára. A kapunyitó részletes oldala megjelenik (az alábbiak szerint).



Sz.	Terület	Leírás
1	Állapot	Megjeleníti a kapu aktuális állapotát és a hibakódot (ha van).
2	Funkciók	Biztosítja a hozzáférést az Élő Nézethez, valamint a Súlyó és Karbantartás funkcióhoz.
3	Eseményrekordok	Megjeleníti az összes eseményrekordot.
4	Gombok	Négy működtető gombot biztosít az EZVIZ alkalmazásban a kapu mozgatásának vezérléséhez.

Ikon	Leírás
	Megosztás. Ossa meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Tekintse meg vagy módosítsa a kapunyitó beállításait.
	Élő nézet. Koppintson az élő nézet oldalának megnyitásához.



Ikon	Leírás
	Segítség és karbantartás. Koppintson az útmutató, hibaelhárítás és GYIK eléréséhez.
	Nyitva. Érintse meg a kapu kinyitásához.
	Állj. Érintse meg a kapu leállításához.
	Bezár. Érintse meg a kapu bezárásához.
	Egyedi. Érintse meg a kapu kinyitásához egyedi módban. A kapu gyalogos üzemmódban vagy teljesen nyitva lesz (az Ön által beállított egyéni mód szerint).

- **Ha a kapunyitó offline, használja telefonja Bluetooth-ját a csatlakozáshoz és vezérléshez:**
- 1.Kapcsolja be a telefonja Bluetooth-ját.

2.A készülék részleteinek oldalán koppintson a Bluetooth ikonra, majd erősítse meg a párosítást.

3.Adja meg az ellenőrző kódot (a QR-kód címkéjén található), és várja meg a csatlakozást.

4.Miután csatlakozott, érintse meg a gombokat a kapu vezérléséhez.




2.2 Kapunyitó beállítások

Belépés 1:

A kapunyitó részletes oldalán koppintson a jobb felső sarokban található  ikonra a beállítások oldalának megnyitásához.

Belépés 2:

A vezeték nélküli jelerősítő részletes oldalán koppintson a kapunyitó eszközkártyájára, majd válassza a „Kapunyitó beállításai” lehetőséget a kapunyitó beállítási oldalának megnyitásához.



A kapunyitó beállítási oldalán az alábbi beállításokat végezheti el igény szerint.


Beállítások	Leírás
Kapunyitási/zárási beállítások	Állítsa be a kapu nyitási/zárási sebességét, ellenállás visszapattanási érzékenységét, automatikus zárást, nyitási irányt, egyedi gombbeállítást és az útvonal újratanulását.
Tartozékok kezelése	Kezelje a tartozékokat, például a távirányítókat.
Riasztófény hangereje	Állítsa be a riasztó lámpás kamera hangerővel kapcsolatos paramétereit.
Riasztófény fényerő	Kapcsolja be vagy ki a riasztófény kamerájának villogó fényét, és állítsa be a fényval kapcsolatos paramétereket.
Reflektorfény beállítása	Ha reflektort csatlakoztattál a kapunyitóhoz, itt be- vagy kikapcsolhatod a reflektort.
Üzenetértesítés	Kezelheti az eszközüzeneteket és az EZVIZ alkalmazás értesítéseit.
Terminál beállítás	Állítsa be itt a STOP terminálokat.
Hálózati beállítások	Ellenőrizze a jel erősségét a kapunyitó és a vezeték nélküli jelerősítő között itt.  A vezeték nélküli riasztórugó pozíciója a jelerősségnek megfelelően állítható be az ajtónyitó stabil hálózati állapotának biztosítása érdekében.
Eszköz Információ	Itt láthatja a készülék információit, beleértve a felhasználói útmutatót.
Eszköz megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjával vagy vendégével.
Eszköz újraindítása	Koppintson a kapunyitó újraindításához.
Eszköz törlése	Koppintson a kapunyitó törléséhez az EZVIZ alkalmazásból.

Állítsa be a kapu nyitási/zárási sebességét

Ha úgy gondolja, hogy a kapu nyitási/zárási sebessége túl gyors vagy lassú, két módon állíthatja be a sebességet:

1. módszer (ajánlott):

1. A kapunyitó beállítások oldalán érintse meg a „Kapunyitási/Zárási beállítások” lehetőséget.
2. A tényleges környezet függvényében válassza ki a kívánt kapunyitási/ajtózárási sebességet a csúszka beállításával.



2. módszer:


1. Nyissa fel a kapunyitó fedelét.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig a főmenübe lépéshez. A digitális kijelzőcsövön a "P1" jelenik meg, ami azt jelenti, hogy jelenleg a kapunyitási/zárási sebességet állítja be.

i Tekintse meg az alábbi táblázatot a megjelenített kód és az almenü közötti megfeleltetéshez.

Kód megjelenítve	Almenü
P1	Kapunyitási/zárási sebesség
P2	Kapunyitási irány
P3	Ellenállás visszapattanás érzékenység

3. Nyomja meg a Stop gombot a "P1" almenübe való belépéshez. A jelenlegi sebességszint megjelenik.

i Tekintse meg az alábbi táblázatot a megjelenített kód és a sebességszint közötti megfeleléshez.



Kód megjelenítve	Sebességszint
01	Alacsony
02	Középen
03	Magas


4. Nyomja meg az Nyitás vagy Zárás gombot, amíg a kívánt sebességszint meg nem jelenik a digitális kijelzőcsövön.
5. Nyomja meg a Stop gombot. A kapunyitó rendszer visszatér a főmenübe.

Állítsa be az ellenállás visszapattanási érzékenységet

Ajánlott a környezetének megfelelően beállítani az ellenállás visszapattanási érzékenységet. Például, ha nincs akadály a kapu mozgási útvonalán, de mégis akadályt észlel, csökkentheti az érzékenységi szintet. A visszapattanási ellenállás érzékenységet kétféleképpen állíthatja be:

1. módszer (ajánlott):

- 1. A kapunyitó beállítások oldalán érintse meg a „Kapunyitási/Zárási beállítások” lehetőséget.
- 2. A tényleges környezetének alapján állítsa be a kívánt ellenállás-visszapattanási érzékenységi szintet a csúszka segítségével.



2. módszer:

- 1. Nyissa fel a kapunyitó fedelét.
- 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig a főmenübe lépéshez.
- 3. Nyomja meg az Nyitás vagy Zárás gombot, amíg a "P3" meg nem jelenik a digitális kijelzőcsövön.
- 4. Nyomja meg a Stop gombot a "P3" almenübe való belépéshez. A jelenlegi érzékenységi szint van megjelenítve.

i Tekintse meg az alábbi táblázatot a megjelenített kód és a kapunyitási irány közötti megfelelésért.

Kód megjelenítve	Ellenállás Visszapattanás Érzékenység
01	Alacsony
02	Közép-alacsony
03	Középen
04	Közép-Magas
05	Magas


- 5. Nyomja meg az Nyitás vagy Zárás gombot, amíg a kívánt érzékenységi szint meg nem jelenik a digitális kijelzőcsövön.
- 6. Nyomja meg a Stop gombot. A kapunyitó rendszer visszatér a főmenübe.

i Ha a kapu telepítési környezetében nagy az ellenállás, vagy a kapu nehéz, javasolt alacsony kapusebességet és magas ellenállás-visszapattanási érzékenységi szintet beállítani, valamint erőhatárolót rögzíteni a kapu keretének elsődleges és másodlagos szélein.

Állítsa be az automatikus zárást

Biztonsági okokból az automatikus záró funkcióval is rendelkezik, hogy megakadályozza a bejárat elfelejtése által okozott potenciális biztonságveszélyeket. Amikor ez a funkció engedélyezve van, a kapu automatikusan bezáródhat a megadott időtartam után, ha ezen időn belül nem érkezik vezérlőjel a kapuhoz.


1. A kapunyitó beállítások oldalán koppintson a „Kapunyitási/Zárási beállítások” > „Automatikus zárás” elemre.
2. Kapcsolja be az „Automatikus zárás” kapcsolót a funkció engedélyezéséhez.
3. Válasszon egy intervallumot az automatikus záráshoz.



Módosítsa a kapu nyitási irányát

i A fő motor (az elektronikus panellel) az elsőként nyíló kapuszárny oldalára kell felszerelni.

Ha a kapu bal szárnya nyílik először, és a jobb szárny követi, akkor a fő motort a bal oldalra kell telepíteni, és itt a bal oldali telepítést kell kiválasztani. Ellenkező esetben válassza a megfelelő telepítést.




A kapunyitás irányát kétféleképpen állíthatja be:

1. módszer (ajánlott):

1. A kapunyitó beállítások oldalán érintse meg a „Kapunyitási/Zárási beállítások” lehetőséget.
2. A telepítési varázsló során beállított kapunyitási irány jelenik meg. Megérintéssel módosíthatja a nyitási irányt.



- i • A kapunyitási irány megváltoztatása törli a megtanult mozgást, és a kapunyitó újra megtanulja a kapu mozgását. Haladjon óvatosan.**
- Fontos:**
Ha a kapu bal oldali szárnya nyílik először, de a fő motor a jobb oldalon van telepítve az otthoni elektromos környezet miatt, kérjük: 1) válassza a "Bal oldali telepítés" opciót, és 2) koppintson az "Tükörbeállítások" gombra az oldal alján a kapcsoló bekapcsolásához. Ez biztosítja, hogy a kapu helyesen nyíljon és záródjon, igazodva a fizikai telepítési beállításához, miközben teljes funkcionalitást megőriz.



2. módszer:

- 1. Nyissa fel a kapunyitó fedelét.
- 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 3 másodpercig a főmenübe lépéshez.
- 3. Nyomja meg az Nyitás vagy Zárás gombot, amíg a "P2" meg nem jelenik a digitális kijelzőcsövön.
- 4. Nyomja meg a Stop gombot a "P2" almenübe való belépéshez. A jelenlegi kapunyitási irány van megjelölve.

i Tekintse meg az alábbi táblázatot a megjelenített kód és a kapunyitási irány közötti megfelelésért.

Kód megjelenítve	Kapunyitási irány
01	Bal
02	Jobb

- 5. Nyomja meg a Nyitás vagy Bezárás gombot, amíg a kívánt kapunyitási irány nem jelenik meg a digitális kijelzőn.
- 6. Nyomja meg a Stop gombot. A kapunyitó rendszer visszatér a főmenübe.

Állítsa be az egyéni gombbeállítást

Ha egy testreszabott nyitott vezérlőt csatlakoztattál a kapunyítóhoz, az EZVIZ alkalmazásban testreszabott nyitási módot választhatsz.

- 1. A kapunyitó beállítások oldalán érintse meg a „Kapunyitási/Zárási beállítások” lehetőséget.
- 2. Érintse meg a „Gombbeállítás testreszabása” lehetőséget.
- 3. Válasszon testreszabott nyitási módot igény szerint.

Opció	Leírás
Gyalogos mód	A kapu csak a főmotor (M1 motor) által hajtott szárnyat nyitja ki, miután végrehajt egy kapunyitási műveletet.
Teljesen nyitva	A kapu teljesen kinyílik, miután végrehajt egy kapunyitási műveletet.

Törölje és tanulja újra a kapu mozgását

Miután beállította a kapunyitó telepítési pozícióját, kövesse az alábbi lépéseket a kapu mozgásának manuális törléséhez és újratanulásához.

1. módszer (ajánlott):

- 1. A kapunyitó beállítások oldalán érintse meg a „Kapunyitási/Zárási beállítások” lehetőséget.
- 2. Érintse meg a „Utazási újratanulás” lehetőséget.
- 3. Egy figyelmeztető üzenet jelenik meg. Koppintson a „Folytatás” gombra.

i Ennek az utazási újratanulási műveletnek a végrehajtása törli a meglévő utazást. Haladjon óvatosan.

2. módszer:

- 1. Nyissa fel a főmotor fedelét.
- 2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a Stop gombot 5 másodpercig.
- 3. A digitális kijelzőcső gyorsan villogó "11"-et mutat 3 másodpercig, jelezve, hogy a megtanult kapumozgás törölve lett.
- 4. Nyomja meg az Egyéni gombot a távirányítón. A kapunyitó újra elkezd megtanulni az útvonalat. Várjon, amíg befejeződik.

i Utazás közbeni újratanulás során ne akadályozza vagy zavarja mesterségesen a kapu mozgását.

Riasztó lámpa beállítások


Fontos:
A hangerő- és fényerő-beállításokat a kapunyitó beállítási oldalán kell megadni, nem az alarmfény-kamera beállítási oldalán.

Beállíthatja a riasztófény-kamera hangerejét és fényerejét a kapunyitó beállítási oldalán.

Az riasztófény kamerájának hangerő beállítása:

Lépjen a kapunyitó beállítások oldalára, és érintse meg az „Riasztófény hangereje” opciót.


- Riasztófény hangereje
Ha engedélyezve van, a riasztófény hangot ad ki, amikor a kapu kinyílik.
- Ne zavarjanak
Ha engedélyezi ezt a funkciót, és beállít egy időszakot, a riasztófény nem ad ki hangot a megadott időszak alatt.
- Emlékeztető hangereje
Beállíthatja a riasztási hangok kívánt hangerősségét a csúszka állításával.



Az ébresztőfény fényerejének beállítása:

Lépjen a kapunyitó beállítások oldalára, és koppintson az „Riasztófény fényereje” elemre.

- Eszköz villogó fény
Ha engedélyezve van, a riasztófény bekapcsol, amikor a kapu mozog (akár nyitáskor, akár záráskor).
- Villogó fény típusa
Amikor az eszköz villogó fénye engedélyezve van, itt kiválaszthatja a szükséges villogó fény típusát.
- Riasztófény fényerő
Beállíthatja a riasztófény kívánt fényerősségét a csúszka állításával.



Kapunyitó visszaállítása


1. Nyissa fel a kapunyitó fedelét.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a SET gombot 8 másodpercig, amíg a digitális kijelzőcső gyorsan villogó „88”-at nem mutat.
3. 3 másodperc elteltével a kapunyitó visszaáll a gyári beállításokra.

i A kapunyitó alaphelyzetbe állítása törli az összes felhasználói adatot és felhasználó által meghatározott beállítást, például a megtanult kapumozgást, beállítási paramétereket, távirányító párosítást és hálózati információkat.

2.3 Hangszóró beállítások

A kapunyitó hangszóró-beállításainak konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A vezeték nélküli jelerősítő részletes oldalán koppintson a kapunyitó eszközkártyájára, majd válassza a „Hangszóró részletei” lehetőséget.
2. A „Hangszóró részletei” oldalon bekapcsolhatja az Ajtónyitási emlékeztetőt, és tetszés szerint választhat emlékeztető hangot.
3. Koppintson a Takarítás gombra a jobb felső sarokban.



Miután engedélyezi az Ajtónyitási Emlékeztetőt, minden alkalommal, amikor a kapu kinyílik vagy bezáródik, a vezeték nélküli jelerősítő hangot ad ki.

3. Riasztófény kamera kezelés

3.1 Élő nézet

Belépés 1:

Az EZVIZ alkalmazásban koppintson a riasztófény-kamera eszközkártyájára.


Belépés 2:

A kapunyitó részletes oldalán koppintson a „Élő nézet” lehetőségre.

Belépés 3:

A vezeték nélküli jelismétlő részletes adatlapján koppintson a  ikonra a riasztófény-kamera eszközkártyáján.

A riasztófény-kamera élő nézetének oldala az alábbiak szerint jelenik meg.



Ikon	Leírás
	Megosztás. Ossa meg eszközét, akivel csak akarja.
	Beállítások. Tekintse meg vagy módosítsa a riasztófény kamerájának beállításait.
	Szünet/Lejátszás. Szüneteltesse vagy játssza le az élő nézetet.
	Hang. Kapcsolja be vagy ki a hangot az élő nézetben.
	Beszélgetés. Érintse meg az ikont, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy beszéljen vagy hallgassa meg a kamera közelében lévő embereket.
	Teljes képernyő. Nézze a valós idejű nézetet teljes képernyős módban.
	(Csak teljes képernyős módban látható) Tekintse meg a korábbi videoklipeket.
	Pillanatkép. Érintse meg a pillanatkép készítéséhez az élő nézetről.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	Ajtó nyitása. Érintse meg a kapu kinyitásához.
	Felbontás. Válasszon videófelbontást igény szerint.
	Közeli eszköz. Koppintson, hogy ellenőrizze a közelben elérhető eszközöket.
	PiP (Kép-a-képben). Koppintson ide, hogy a videót más alkalmazások felett nézhesse.
	Tipp. Koppintson a ikonra az eszközzel kapcsolatos további információk megtekintéséhez.

Ikon	Leírás
	Átrendezés. Átrendezze a fenti funkciók sorrendjét.

3.2 Kamera beállítások

A riasztófény kamerájának hangerő- vagy fényerő-beállításához lépjen a kapunyitó beállítási oldalára, és válassza a „Riasztófény hangereje” vagy „Riasztófény fényerő” lehetőséget.


A valós idejű nézet oldalon kattintson a  ikonra az alarm fénykamera beállítási oldalának megnyitásához.

Beállítások	Leírás
Név	Tekintse meg, vagy kattintson ide, hogy testre szabja a riasztófény kamerájának nevét.
Intelligens észlelés	Kiválaszthatja a riasztófény kamerájához különböző érzékelési típusokat.
Üzenetértesítés	Kezelheti az eszközüzeneteket és az EZVIZ alkalmazás értesítéseit.
Hangbeállítások	Beállíthatja a megfelelő audio paramétereket az eszközhöz.
Képbeállítások	Beállíthatja a készülékéhez kapcsolódó képparamétereket.
Felvétel lista	Itt kiválaszthatja a készülékhez tartozó különböző rögzítési típusokat, és megtekintheti a microSD™-kártya állapotát.
Adatvédelmi beállítások	Itt kódolhatja a videókat egy kódolási jelszóval, és megadhatja az egyedi adatvédelmi beállításokat.
Hálózati beállítások	Megtekintheti a csatlakoztatott Wi-Fi hálózatot, elvégezheti a sávszélesség-érzékelést, és engedélyezheti a vezeték nélküli tesztelési módot.
Eszköz Információ	Itt láthatja a készülék információit, beleértve a felhasználói útmutatót.
Eszköz megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjával vagy vendégével.
EZVIZ Cloud	Előfizethet és kezelheti a felhőalapú tárhelyet.
Eszközvizsgálat	Az eszközvizsgálatra itt iratkozhat fel.
Eszköz törlése	Kattintson az alarm light kamerának az EZVIZ alkalmazásból való törléséhez.

3.3 Hangszóró beállítások

A riasztófény-kamera hangszóróbeállításainak konfigurálásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. A vezeték nélküli jelerősítő részletes oldalán kattintson a riasztófény kamerájának eszközkártyájára, majd válassza a „Hangszóró részletei” lehetőséget.
2. A „Hangszóró részletei” oldalon bekapcsolhatja az intelligens hangérzékelési emlékeztetőt, és kiválaszthat egy tetszőleges emlékeztető hangot.
3. Kattintson a Takarítás gombra a jobb felső sarokban.



Miután engedélyezi az intelligens észlelés hangjelzését, minden alkalommal, amikor a kamera intelligens észlelése aktiválódik, a vezeték nélküli jelerősítő hangot ad ki.

Hibakódok

Hibakódok	Jelentés	Felhasználói művelet	Kapunyitás és -zárás rendben?
E0	Nem sikerült elindítani az önellenőrzést	Lépjen kapcsolatba az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Nem
E2	Rendellenes árammintavétel	Lépjen kapcsolatba az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Nem
E3	Akkumulátor alacsony feszültsége	1.Nyissa ki a kapunyitó áramköri megszakítóját, vagy az otthoni főáramköri megszakítót, hogy leválassza a kapunyitót az áramellátásról. 2.Távolítsa el a fő motor burkolatát. Húzza ki az akkumulátorkábelt, majd csatlakoztassa vissza. 3.Ha a hiba továbbra is fennáll, csatlakoztassa a kapunyitót a hálózati áramellátáshoz, hogy 1-2 órán keresztül töltse az akkumulátort, majd válassza le a hálózati áramellátásról, és az akkumulátorral működtesse a kapunyitót, hogy ellenőrizze, továbbra is jelentkezik-e a hiba. 4.Ha a hiba továbbra is fennáll, javasolt egy EZVIZ akkumulátor vásárlása és annak telepítése a kapunyitóra. 5.Ha további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Nem
E4	Műveleti időkorlát	1.Ellenőrizze, hogy a motorok megfelelően rögzítve vannak-e. 2.Ellenőrizze, hogy a motor leállító blokkok elmozdultak-e. 3.Ha további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Nem
E5	Akadályok fennmaradnak	1.Ellenőrizze, hogy vannak-e akadályok a vezetősínen, és távolítsa el azokat. 2.Ha a hiba továbbra is fennáll, javasolt az EZVIZ motoros érzékelők megvásárlása a hibás érzékelők cseréjéhez. 3.Ha további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Nem

Hibakódok	Jelentés	Felhasználói művelet	Kapunyitás és -zárás rendben?
E6	Akadályhiba	1. Ellenőrizze, hogy vannak-e akadályok a vezetősínen, és távolítsa el azokat. 2. Ellenőrizze, hogy a kapunyitó és a karok megfelelően vannak-e felszerelve. Kifejezetten használja a mellékelt kulcsot a kapunyitó kinyitásához, majd nyissa és zárja be teljesen a kaput, hogy ellenőrizze az esetleges nyilvánvaló ellenállást. Szükség esetén állítsa be a kapunyitó telepítési helyzetét. 3. Ha a hiba továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Nem
E8	Tápellátás alacsony feszültsége	Lépjen kapcsolatba az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Igen
E9	Meghajtó áramkör hiba	Lépjen kapcsolatba az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Nem
F1	Akkumulátor túlfeszültség	1. Nyissa ki a kapunyitó áramköri megszakítóját, vagy az otthoni főáramköri megszakítót, hogy leválassza a kapunyitót az áramellátásról. 2. Távolítsa el a kapunyitó burkolatát. Húzza ki az akkumulátorkábelt, és távolítsa el az akkumulátort. 3. Javasolt, hogy vásároljon egy EZVIZ akkumulátort, és szerelje fel a kapunyitóra. Ezután szerelje vissza a kapunyitó burkolatát. 4. Ha további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Igen
F2	Túlfeszültség a nagyfeszültségű rendszerben	Lépjen kapcsolatba az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Igen
F5	Első szintű túlmelegedés (HaLow modul)	1. Várjon 10 percet, mielőtt kinyitja vagy bezárja a kaput. 2. Ha további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Igen
F7	Wi-Fi/HaLow offline	1. Ellenőrizze, hogy a kapunyitó és a vezeték nélküli jelerősítő közötti távolság megfelel-e a követelménynek: A vezeték nélküli jelerősítőt legfeljebb 30 méteren belül kell telepíteni (legfeljebb két fal közbeiktatásával és egyéb akadályok nélkül) a kapunyitótól 2. Újratelepítheti a vezeték nélküli jelerősítőt közelebb a kapunyítóhoz. 3. Ha további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Igen

Hibakódok	Jelentés	Felhasználói művelet	Kapunyitás és -zárás rendben?
F8	Eszköz offline	1. Ellenőrizze, hogy a kapunyitó és a vezeték nélküli jelerősítő közötti hálózati kapcsolat megfelelő-e. 2. Ha további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Igen
F9	A vezérlőfrekvencia meghaladta a határértéket	1. A kaput túl gyakran nyitották és zárták, és a kapunyitón aktiválódott a túlmelegedés elleni védelem. Kérjük, várjon 40 percet, mielőtt újra kinyitná vagy bezárná a kaput. 2. Ha további kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az EZVIZ ügyfélszolgálatával.	Nem

K: Miért van látható rés a két kapuszárny között zárás után?

V: [Lehetséges ok 1:](#) A motorleállító blokkok nincsenek megfelelően igazítva.
Leírás: A motorleállító blokkok a motorok aljára vannak felszerelve. Ha az ütközőelem nincs megfelelően beállítva, a motor idő előtt leáll, megakadályozva, hogy a kapu teljesen bezáródjon.

[Megoldás:](#)

1. Oldja fel a motort.
2. Manuálisan tolja a kaput teljesen zárt helyzetbe, ügyelve arra, hogy a két szárny hézagmentesen illeszkedjen.
3. Lazítsa meg a motor záróblokkot rögzítő két csavart a kapu bezárásához.
4. Tolja a megállító blokkot a forgótengely szélső pozíciójába.
5. Húzza meg a csavarokat.
6. Zárja be a motort.
7. Végezzen elektromos zárasi tesztet a kapu teljes záródásának ellenőrzésére.

[Lehetséges ok 2:](#) A nyílvevesszők az egyenes karon és a csuklós karon nincsenek összehangolva.

Leírás: A nyilak eltolódása az ízületes kar helytelen hajlítási szögét jelzi, ami megakadályozza a kapu teljes bezáródását.

[Megoldás:](#) Lazítsa meg a kapu rögzítő konzolt, és állítsa újra az ízületes kar szögét. Győződjön meg róla, hogy az egyenes karon és a csuklós karon lévő nyilak pontosan egy vonalban vannak, amikor a kapu teljesen zárt helyzetben van.

K: Miért pattan vissza a kapu nyitás vagy zárás közben?

V: [Lehetséges ok 1:](#) A ellenállás visszapattanási érzékenysége túl magasra van állítva.

Leírás: A kapunyitó beépített biztonsági funkcióval rendelkezik az ellenállás visszapattanására. Ha az érzékenység túl magasra van állítva, enyhe ellenállás vagy kapu tehetetlensége aktiválhatja ezt a funkciót, ami a kapu irányváltását okozhatja.

[Megoldás:](#) Az EZVIZ alkalmazásban lépjen a „Beállítások -> Kapunyitás/Zárás beállítása” menüpontra, és állítsa a érzékenységi csúszkát megfelelő pozícióba.

[Lehetséges ok 2:](#) Fizikai ellenállás van a telepítési környezetben.

Leírás: A kapu önmagából eredő súrlódása, például az elállítódás vagy a dőlésszög, ellenállást okozhat a mozgás során. Ez akadályt észlelhet az nyitóban, és biztonsági intézkedésként visszafordíthatja a kaput.

[Megoldás:](#) Oldja ki a motort, és kézzel nyissa ki és csukja be a kaput, hogy azonosítsa a súrlódási pontokat. Miután megtalálta, próbálja csökkenteni vagy megszüntetni az ellenállást (például az igazítás beállításával vagy a mozgó alkatrészek kenésével).

K: Miért lehet a kaput kívülről kinyitni, miután bezárták?

V: Lehetséges ok 1: A nyílvevesszők az egyenes karon és a csuklós karon nincsenek összehangolva.

Leírás: A nyilak eltolódása az ízületes kar helytelen hajlítási szögét jelzi, ami megakadályozza a kapu teljes bezáródását.

Megoldás: Lazítsa meg a kapu rögzítő konzolt, és állítsa újra az ízületes kar szögét. Győződjön meg róla, hogy az egyenes karon és a csuklós karon lévő nyilak pontosan egy vonalban vannak, amikor a kapu teljesen zárt helyzetben van.

Lehetséges ok 2: A motor nincs lezárva.

Leírás: Amikor a motor ki van oldva, a motor lekapcsolódik az átvitel mechanizmusáról, és nem képes tartóerőt biztosítani, lehetővé téve a kapu kézi kinyitását.

Megoldás: Ellenőrizze a kulcs pozícióját. Forgassa el a kulcsot 180°-kal az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy mindkét motort lezárja.

Műszaki adatok

Motor	
Motor típusa	24 V DC
Bemeneti teljesítmény	230V AC 50Hz; 14,6V DC tartalék akkumulátorral
Maximális teljesítmény	250 W
Névleges működési idő	15 perc
Mozgások maximális gyakorisága	20 ciklus óránként Naponta 480 ciklus * Tesztelve 90°-os kapu alatt, az eszköz alacsony sebességbeállításon működik.
Zárja le a teljesítménykimenetet	12V 1,5A, egyenáram
Fotocella bemenet	Legfeljebb 2 pár, nincs polaritás
Folyamatos nyitás/megállítás/zárás bemenet	Normál nyitott száraz kontaktus, több bemenet engedélyezett
Nyitás	Normál nyitott száraz kontaktus, több bemenet engedélyezett
Leállítás	Alapértelmezett normál záró száraz kontaktus, az alkalmazásban átkapcsolható normál nyitó száraz kontaktusra
Riasztófény kamera kimenet	DC 10-18V 700 mA
Fénykibocsátás	230V AC Maximális teljesítmény 100W
Működési feltételek	-30°C-tól 60°C-ig, páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Védettségi besorolás	IP55
Távírányítók száma	Maximum 8

Riasztófény Kamera	
Felbontás	2048*1536
Nappali és Éjszakai Módváltó	IR-vágószűrő automatikus átkapcsolással
Csatlakozási mód	Vezetékes kapcsolat (2-vezetékes), Digitális jeltovábbítás
Intelligens riasztó	Intelligens emberi mozgásérzékelés + Lézengésérzékelés
Működési feltételek	-30°C-tól 55°C-ig, páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Védettségi besorolás	IPX5

Wi-Fi HaLow Ismétlő	
Tápellátás	AC 110-240V
Wi-Fi szabvány	Wi-Fi 6: IEEE802.11b, 11g, 11a, 11n, 11ac, 11ax; Wi-Fi HaLow: IEEE802.11ah
Modul	Wi-Fi 6 2,4GHz/5GHz HaLow

Fotocella	
Tartalom	1 TX adó és 1 RX vevő
Tápellátás	12 V DC
Maximális névleges teljesítmény	0,8 W (TX&RX)
Távolság	8m MAX
Működési feltételek	-30°C-tól 60°C-ig, páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)
Védettségi besorolás	IP55

Távirányító	
Frekvencia	433 MHz
Nyílt területi hatótáv	60 m
Táp	3V - CR2032
Gomb	4 gomb (plusz 1 visszaállító gomb belül)
Az elem élettartama	1 év napi 20 használat alapján, 2 másodpercenként
Működési feltételek	-10°C-tól 45°C-ig, páratartalom 95% vagy kevesebb (nem lecsapódó)

Garancia


- **A garanciális feltételekről (kapunyitó és tartozékok) az Ön régiójában érdeklődjön helyi forgalmazójánál, vagy látogasson el az EZVIZ hivatalos weboldalára ügyfélszolgálati információkért.**
- A termék jótállási ideje az értékesítési régiótól és a csatornapolitikától függően változik. Kérjük, tekintse meg a termék csomagolásán feltüntetett jótállási időszakot a részletekért.
- Ennek a terméknek a garanciája a alapvető funkciók biztosítására terjed ki, és nem tartalmazza a kozmetikai sérüléseket.

Név	Jótállási időszak
Karos lengőkapunyitó	Max. 5 év (a terméket értékesítő ország vagy állam függvényében; lásd a csomagoláson található címkét)
Fotocella	Max. 3 év (nem hosszabb, mint a kapunyitó garanciális időszaka)
Távirányító	
Riasztófény Kamera	
Wi-Fi HaLow Ismétlő	

Belépés 1 a Súgó és Támogatás részhez

Ha bármilyen kérdése van a termék használatával kapcsolatban, tekintse meg a Súgó és Karbantartás információkat az EZVIZ alkalmazásban.

1. Lépjen a kapunyitó részletes oldalára.
2. Érintse meg a „Súgó és karbantartás” lehetőséget.
3. A „Segítség és karbantartás” oldalon megtekintheti a telepítési útmutatót és a hibaelhárítási segítséget, valamint a GYIK-et.



Belépés 2 a Súgóhoz és Támogatáshoz

A termék bemutató videóit az EZVIZ hivatalos weboldalon is megtekintheti, ha rákattint a linkre (<https://www.ezviz.com/page/hg1-250-Pro-choose-language>) vagy beolvassa a QR-kódot a felhasználói kézikönyv borítóján.

Belépés 3 a Súgóhoz és Támogatáshoz

Ha további kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba az EZVIZ hivatalos ügyfélszolgálatával a support@ezviz.com címen.

A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések

Kedves Tisztelt EZVIZ Felhasználók,

A technológia érinti életünk minden területét. Előretekintő technológiai vállalként egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepnek, amit a technológia játszik életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy helytelen használat esetén milyen potenciális károkat okozhat. A videókamerák például valós, teljes és tiszta képeket rögzíthetnek, ezért kiválóan alkalmasak tények reprezentálására. Ennek ellenére a videofelvételek helytelen terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogos jogait és érdekeit.

Elköteleztük magunk az innovatív technológia fejlesztése mellett a jó ügy érdekében, és ezért az EZVIZ-nél határozottan támogatjuk, hogy minden felhasználó helyesen és felelősségteljesen használja a videótermékeket, ezzel közösen pozitív környezetet teremtve, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és felhasználás megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, valamint elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Itt vannak az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékeljük figyelmét:

1. Minden egyes személy jogosult arra, hogy magánéletét védje, és a videókamerák használata nem kerülhet ellentétbe ezekkel a jogos elvekkel. Ezért ésszerű és hatékony módon kell megjeleníteni egy figyelmeztető értesítést, amely tisztázza a megfigyelési tartományt, amikor videótermékeket telepítenek nyilvános helyeken. Nem nyilvános területek esetében alaposan meg kell mérni az érintett személyek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videókamerákat csak az érdekelt felek beleegyezése után telepítheti, és a rendkívül láthatatlan videókamerákat nem szabad mások tudomása nélkül telepíteni.
2. A videótermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységek felvételeit meghatározott időben és térben. A videókamerákkal történő önvédelem érdekében a felhasználóknak ésszerű módon előre meg kell jelölniük az érintett személyeket és jogokat, hogy elkerüljék mások képalkotási, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb joguk megsértését. Megjegyzendő, ha a kamerán engedélyezi a hangfelvétel funkciót, a kamera a figyelési tartományon belüli hangokat rögzíti, beleértve a beszélgetéseket is. Javasoljuk, hogy a térfigyelési tartományban található potenciális hangforrásokról végezzen átfogó értékelést, hogy a hangfelvétel bekapcsolása előtt teljesen megérthesse a szükségességet és a ésszerűséget.
3. A használatban lévő videókamerák folyamatosan generálnak hang- és vizuális adatokat valós helyszínekről - lehetőség szerint biometrikus adatokat is tartalmazva, például arcképeket - a felhasználó termékjellemzéseinek alapján. Az ilyen adatok felhasználhatók vagy feldolgozhatók használatra. A videótermékek csupán technológiai eszközök, amelyek nem képesek és nem is tudnak emberi módon jogi és erkölcsi normákat gyakorolni az adatok törvényes és megfelelő használatának irányítására. Azoknak a módszereknek és céloknak a különbséget jelentik, amelyeket az adatokat generáló emberek irányítására és felhasználására használnak. Ezért az adatkezelőknek nemcsak az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket kell szigorúan betartaniuk, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező érvényű szabályokat is, beleértve a nemzetközi egyezményeket, az erkölcsi normákat, a kulturális normákat, a közrendet és a helyi szokásokat is. Továbbá mindig előtérbe kell helyeznünk az adatvédelemet, a képalkotási jogokat és más ésszerű érdekeket.
4. A videókamerák által folyamatosan generált videóadatok a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos az adatbiztonság biztosítása és a termékek rosszindulatú behatolás elleni védelem. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden ésszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatszivárgást, helytelen közzétételt vagy visszaélést, beleértve, de nem kizárólag, a hozzáférési ellenőrzés beállítását, a megfelelő hálózati környezet kiválasztását, ahol a videótermékek csatlakoznak, a hálózati biztonság létrehozását és folyamatos optimalizálását.
5. A videókamerák nagy mértékben hozzájárultak társadalmunk biztonságának fokozásához, és úgy gondoljuk, hogy továbbra is pozitív szerepet játszanak majd mindennapi életünk különböző aspektusaiban. A termékekkel való visszaélés bármilyen kísérlete emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységek folytatására ellentmond a technológiai innováció és a termékfejlesztés értékének lényegének. Minden felhasználót arra ösztönzünk, hogy saját módszereket és szabályokat állítson fel a videókamerák használatának értékelésére és felügyeletére, hogy a videókamerák mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják őket.

Feltölthető lítiumion-akkumulátor

A készülék akkumulátor típusa: Hordozható akkumulátor.

Veszélyes összetevők (Kémiai név)	CAS szám.	Koncentrációtartományok	Kémiai képlet
Nikkel-kobalt-mangán lítium	346417-97-8	36,6	LiNiCoMnO ₂
Grafit	7782-42-5	19,8	C
PVDF	24937-79-9	0,4	(CH ₂ -CF ₂) _n
CMC	9000-11-7	0,3	C ₈ H ₁₆ NaO ₈
Acetilénfekete	1333-86-4	0,9	C
Sztirén-butadién gumi	9003-55-8	0,4	(C ₈ H ₈ .C ₄ H ₆) _x
PP	9003-07-0	0,7	(C ₃ H ₆) _n
Lítium-hexafluorofoszfát	21324-40-3	2,0	LiF ₆ P
Etilén-karbonát	96-49-1	2,0	C ₃ H ₄ O ₃
Etil-metil-karbonát	623-53-0	1,0	C ₄ H ₈ O ₃
Dimetil-karbonát	616-38-6	6,8	C ₃ H _v O ₃
Réz	7440-50-8	7,6	Cu
Alumínium	7429-90-5	3,5	Al
Nikkel	7440-02-0	0,7	Ni
Vas	7439-89-6	17,3	Fe