

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ**™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.


EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Installatie

Stap 1 Inschakelen

Sluit het netsnoer aan op de camera en op de voedingsadapter en vervolgens op een wandcontactdoos, zoals aangegeven in onderstaande afbeelding.



Stap 2 Instellen van de camera

1. Een gebruikersaccount aanmaken

- Verbind uw mobiele telefoon met WiFi met behulp van uw [2,4 GHz](#)-netwerk.
- Download en installeer de EZVIZ-app door "EZVIZ" te zoeken in de App Store en Google Play™.
- Start de app en registreer een EZVIZ-gebruikersaccount via de opstartwizard.


2. Een camera toevoegen aan EZVIZ

- Log in bij de EZVIZ-app.
- Tik vanuit het startscherm van de EZVIZ-app op "+" in de rechterbovenhoek om naar de scan QR-code interface te gaan.



- Scan de QR-code aan de onderkant van de camera.

Onderkant van
de camera




- Volg de wizard van de EZVIZ-app om de WiFi-configuratie te voltooien.

i Zorg dat uw telefoon is verbonden met de 2,4 GHz WiFi van de router voor WiFi-configuratie.

3. Het standaard wachtwoord veranderen (optioneel)

Nadat u de camera hebt toegevoegd, moet u het wachtwoord van het apparaat wijzigen om uw videosoftware te waarborgen. Het wachtwoord wordt gebruikt voor de beeldencryptie. Als u de beeldencryptie inschakelt, dient u uw wachtwoord in te voeren wanneer u live kijkt of de camera afspeelt.

- Ga naar het scherm camera-instellingen om het standaardwachtwoord te wijzigen.
- Tik op "Change Password (Wachtwoord wijzigen)".



- Tik op "Edit (Bewerken)".
- Voer de originele verificatiecode in die u kunt vinden aan de onderkant van de camera.
- Voer het nieuwe wachtwoord in. Gebruik letters en cijfers en tussen 6 en 12 karakters.

Installatie


Stap 1 Monteer de metalen plaat (optioneel)

Kies een schone en vlakke ondergrond en bevestig de metalen plaat op de gewenste positie met de schuimplakkers of schroeven (niet meegeleverd).

- i** Er zit een magnetisch onderdeel in de camera. U kunt deze stap overslaan als het oppervlak van metaal is gemaakt.

Stap 2 De camera monteren

Plaats de camera magnetisch op de metalen plaat of het metalen oppervlak (zie onderstaande afbeelding).




Stap 3 Montage voltooien

Pas zonodig de camerahoek aan.

Bijlage

Algemeen



Naam	Omschrijving
Luidspreker	Tweezijdig gesprek.
Voeding	$\text{---} 5\text{V} \pm 10\%$
micro SD-kaart	Voor micro SD-kaart (niet meegeleverd bij dit product). U kunt deze afzonderlijk aanschaffen. Aanbevolen compatibiliteit: Klasse 10, maximale ruimte 256 GB. U kunt na het plaatsen van de kaart de gebeurtenis in de camera opnemen.
RESETTEN	Houd bij draaiende camera de toets RESETTEN gedurende 5 seconden ingedrukt; de camera herstart en alle parameters worden naar de standaard gereset.

Naam

Omschrijving

LED-indicator

- Constant rood: Camera wordt opgestart.
- Langzaam rood knipperend: WiFi-verbinding is mislukt.
- Snel rood knipperend: Apparaatuitzondering (bijv. micro-SD-kaartfout).
- Constant blauw: Video wordt bekeken of afgespeeld in de EZVIZ-app.
- Snel blauw knipperend: Camera is gereed voor WiFi-verbinding.
- Langzaam blauw knipperend: Camera werkt correct.

IR-verlichting

Automatische lichtbron voor donkere omgeving.
De video van de camera heeft twee modi:
kleur (voor daglichtopnamen) en zwart-wit
met IR-verlichting (voor nachtomstandigheden).

Inhoud van de doos



Camera (x1)



USB-kabel (x1)



Voedingsadapter (x1)



Schuimplakker (x2)




Metalen plaat (x1)
(3,5 mm diameter gat)



Snelstartgids (x1)

Geheugenkaart installeren

Steek een micro SD-kaart in het slot totdat deze vastklikt.



Geheugenkaart initialiseren

1. Controleer in de EZVIZ app. de status van de geheugenkaart door op de Storage Status (Opslagstatus) in de Device Settings (Apparaatinstellingen)-interface te tikken.

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi	📶	>
Storage Status			>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx		No new version.

2. Als de status van de geheugenkaart als Uninitialized (Niet geïnitieerd) wordt weergegeven, dan tikt u om de kaart te initialiseren. De status verandert dan in Normal (Normaal). U kunt dan beginnen met het opnemen in de camera van een door een gebeurtenis geactiveerde video, zoals bewegingsdetectie.

Probleemoplossing

- V:** Tijdens het toevoegen van de camera met de EZVIZ-app verschijnt de prompt “The device is offline (Het apparaat is offline)” of “The device is not registered (Het apparaat is niet geregistreerd)”.
- A:**
1. Zorg dat het netwerk waarop de camera is aangesloten juist werkt en dat de DHCP van de router is ingeschakeld.
 2. Houd de toets RESETTEN gedurende 5 seconden ingedrukt om de instellingen te resetten als u de netwerkparameters wijzigt.
- V:** De mobiele telefoon kan geen alarmeringen ontvangen wanneer de camera online is.
- A:**
1. Zorg dat de EZVIZ-app op uw mobiele telefoon draait.
 2. Zorg er bij mobiele telefoons met Android besturingssysteem voor dat de app op de achtergrond draait; schakel bij mobiele telefoons met iOS, in “Settings (Instellingen) > Notification (Melding)” de functie pushberichten in.
- V:** Ondersteunt de camera stroomvoorziening via USB-apparaten of een draagbare batterij?
- A:** Het wordt aanbevolen om de standaard EZVIZ-lichtnetadapter te gebruiken om in stabiele stroomvoorziening te voorzien.



Bezoek voor meer informatie www.ezvizlife.com.

BLOOTSTELLING AAN RADIOFREQUENTIE RF

De frequentiebanden en de nominale grenswaarden van het uitgezonden vermogen (uitgestraald en/of geleid) die van toepassing zijn op dit radioapparaat zijn als volgt:

Band	2,4 GHz WiFi
Frequentie	Van 2,412 GHz tot 2,472 GHz
Vermogensoverdracht (EIRP)	60 mW