

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED. Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the **EZVIZ**™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.


EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Configuração

Etapa 1 Ligar

Conecte o cabo de alimentação à câmera e ao adaptador de corrente. Em seguida, conecte-o à tomada elétrica, como mostrado na figura abaixo.




Etapa 2 Configurações da câmera

1. Criar uma conta de usuário


- Conecte o seu celular usando a rede Wi-Fi de **2.4 GHz**.
- Baixe e instale o aplicativo EZVIZ pesquisando "EZVIZ" na Apple Store ou Google Play TM.
- Abra o aplicativo e registre uma conta de usuário do EZVIZ seguindo as instruções do assistente de inicialização.

2. Adicionar uma câmera ao EZVIZ

- Efetue o login no aplicativo EZVIZ.
- Na tela inicial do aplicativo, toque em "+" no canto superior direito para acessar a interface de leitura de códigos QR.



- Faça a leitura do código QR localizado na base da câmera.




- Siga o assistente do aplicativo EZVIZ para finalizar a configuração de Wi-Fi.

i Verifique se o telefone está conectado ao Wi-Fi de 2.4 GHz do roteador para configuração de Wi-Fi.

3. Alterar a senha padrão (opcional)

Após adicionar a câmera, será necessário alterar a senha do dispositivo para garantir a segurança de seus vídeos. A senha é utilizada para a função de criptografia de imagens. Caso a criptografia de imagens for ativada, será necessário inserir sua senha para a visualização ao vivo ou para a reprodução da câmera.

- Vá para a tela de ajustes da câmera para alterar a senha padrão.
- Toque em "Change Password" (Alterar senha).



- Toque em "Edit" (Editar).
- Digite o código de verificação original localizado na base da câmera.
- Digite a nova senha. A senha deve ter de 6 a 12 caracteres e deve conter letras e números.

Instalação

Etapa 1 Instalar a placa de metal (opcional)


Escolha uma superfície limpa e plana e prenda a placa de metal na posição desejada com os adesivos de espuma ou parafusos(não incluídos).



Há uma placa com ímã dentro da câmera. Você pode pular esta etapa se a superfície for feita de metal.

Etapa 2 Instalar a câmera

Prenda a câmera magnética na placa ou superfície de metal (veja a figura abaixo).




Etapa 3 Instalação completa

Ajuste o ângulo da câmera, conforme necessário.

Apêndice

Elementos básicos



Nome	Descrição
Alto falante	Comunicação bidirecional.
Entrada de alimentação	$\pm 5V \pm 10\%$
Cartão micro SD	Para o cartão micro SD (não incluído neste produto). Você pode adquirir separadamente. Compatibilidade recomendada: Classe 10, espaço máximo de 256 GB. Após inserir o cartão, você pode gravar o evento com a câmera.
REDEFINIR	Mantenha o botão REDEFINIR pressionado por 5 segundos enquanto a câmera estiver em funcionamento. A câmera reiniciará e todos os parâmetros serão redefinidos para o modo padrão.

Nome

Descrição

Indicador de LED

- Vermelho fixo: A câmera está iniciando.
- Vermelho piscando lentamente: A conexão Wi-Fi falhou.
- Vermelho piscando rapidamente: Erro do dispositivo (p.ex.: erro no cartão micro SD).
- Azul fixo: O vídeo está sendo visualizado ou reproduzido no aplicativo EZVIZ.
- Azul piscando rapidamente: A câmera está pronta para a conexão Wi-Fi.
- Azul piscando lentamente: A câmera está funcionando corretamente.

Luz IR

Fonte de luz automática para ambientes escuros. O vídeo da câmera possui dois modos: colorido (para gravação à luz do dia) e preto e branco com iluminador IR (para condições noturnas).

Conteúdo da caixa



Câmera
(1 unidade)



Cabo USB
(1 unidade)



Adaptador de corrente
(1 unidade)



Adesivo de espuma (2 unidades)




Placa de metal (1 unidade)
(diâmetro do furo: 3,5 mm)



Guia de Início Rápido (1 unidade)

Instalar o cartão de memória

Insira um cartão micro SD na ranhura até ouvir um clique.



Inicializar o cartão de memória

1. No aplicativo EZVIZ, verifique o status do cartão de memória tocando em Storage Status (Status do Armazenamento) na interface Device Settings (Configurações do Dispositivo).

Wi-Fi Configure	TEST-WiFi  >
Storage Status	>
Device Version	Vx.x.x build xxxxxx No new version.

2. Se o status do cartão de memória for exibido como Uninitialized (Não inicializado), toque para inicializá-lo. O status será alterado para Normal. Você pode começar a gravar qualquer vídeo acionado por evento na câmera, como detecção de movimento.

Resolução de problemas

- P:** Os avisos “The device is offline.” (“O dispositivo está offline.”) ou “The device is not registered.” (“O dispositivo não está registrado.”) aparecem ao adicionar a câmera usando o aplicativo EZVIZ.
- R:**
1. Verifique se a rede à qual a câmera está conectada está funcionando corretamente e se o DHCP do roteador está ativado.
 2. Mantenha pressionado o botão REDEFINIR por 5s para redefinir as configurações se você alterar os parâmetros da rede.
- P:** O celular não pode receber avisos de alarme quando a câmera está ligada.
- R:**
1. Verifique se o aplicativo EZVIZ está em execução no seu celular.
 2. No celular com sistema operacional Android OS, verifique se o aplicativo está sendo executado em segundo plano. Em celulares iOS, ative a função de envio de mensagens em “Settings (Configurações) > Notificação (Notification)”.
- P:** A câmera aceita carga de energia via dispositivos USB ou bateria portátil?
- R:** É recomendável usar o adaptador de energia padrão EZVIZ para fornecer uma fonte de energia estável.
- i** Para mais detalhes visite nosso site: www.ezvizlife.com.