

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


### **About this Manual**

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

### **Revision Record**

New release – January, 2019

### **Trademarks Acknowledgement**

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

### **Legal Disclaimer**

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

## Obsah balení



Základnová stanice



Kamera



Napájecí adaptér  
(pro základnovou stanici)



Napájecí adaptér (pro kameru)



Kabel USB



Vrtací šablona



Magnetická základna



Šroubovací základna



Montážní deska



Sada šroubů



Právní informace




Stručná příručka

**i** Kameru lze v případě potřeby zakoupit také samostatně.


## Popis

### Kamera



Název	Popis
Tlačítko pro synchronizaci	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zapnutí: Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte po dobu 2 sekund.</li><li>• Resetování a příprava na párování: Držte po dobu 2 sekund.</li><li>• Vypnutí: Během jedné sekundy třikrát stiskněte tlačítko.</li></ul>
Napájecí port	Slouží k napájení kamery.
Indikátor LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Nepřerušovaná modrá: Kamera se spouští nebo probíhá živé sledování v aplikaci EZVIZ.</li><li>• Rychle blikající modrá: Kamera je připravena k párování. / Probíhá párování.</li><li>• Pomalu blikající červená: Došlo k výjimce sítě.</li><li>• Rychle blikající červená: Došlo k výjimce kamery.</li><li>• Trvale zelená: Kamera je plně nabitá.</li><li>• Pomalu blikající zelená: Nabíjení.</li></ul>

## Základnová stanice




Název	Popis
Indikátor LED	<ul style="list-style-type: none"><li>• Trvale zelená: Základnová stanice pracuje správně.</li><li>• Nepřerušovaná modrá: Základnová stanice není připojena k internetu.</li><li>• Blikající modrá: Probíhá párování základnové stanice s kamerou.</li><li>• Nepřerušovaná bílá: Tovární nastavení bylo úspěšně obnoveno.</li><li>• Blikající červená: Došlo k alarmu.</li><li>• Nepřerušovaná červená: chyba karty microSD.</li></ul>
Tlačítko pro synchronizaci	<ul style="list-style-type: none"><li>• V případě alarmu vypněte sirénu krátkým stisknutím.</li><li>• Stisknutím tlačítka po dobu 2 sekund spustíte párování s kamerou (párování může trvat až 2 minuty).</li></ul>
Vypínač	Stisknutím provedete připojení nebo odpojení napájení.
Indikátor sítě	Trvale zelená: Ethernetový kabel je připojen.
Tlačítko resetování	Podržetím po dobu 5 sekund provedete restartování a obnovení výchozího nastavení všech parametrů.

## Instalace

### Krok 1: Nabití kamery (volitelné)

Připojte kameru k síťové zásuvce pomocí napájecího adaptéru (5 V, 2 A).


Pokud je kamera vypnutá, zapněte ji krátkým stisknutím tlačítka pro synchronizaci.



- Před nabitím kameru sejměte ze zdi.
- Nenabíjejte kameru, pokud je teplota vyšší než 45 °C nebo pokud klesne pod 0 °C.
- Není povoleno nabíjet kameru pomocí napájecího adaptéru venku.
- Při nabití se kamera automaticky zapne.


### Krok 2: Zapnutí základnové stanice

Připojte základnovou stanici k síťové zásuvce pomocí napájecího adaptéru (12 V, 1 A).



### Krok 3: Připojení základnové stanice k internetu

Připojte základnovou stanici pomocí ethernetového kabelu k volnému portu LAN na směrovači.




- Ujistěte se, že směrovač má přístup k internetu.

### Krok 4: Získání aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k internetu.
2. V obchodech App Store nebo Google Play™ vyhledejte EZVIZ.
3. Stáhněte a nainstalujte aplikaci EZVIZ.
4. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.

### Krok 5: Přidání základnové stanice do uživatelského účtu aplikace EZVIZ

1. Přihlaste se do aplikace EZVIZ.
2. Klepnutím na tlačítko „+“ v pravém horním rohu domovské obrazovky přejděte do okna skenování kódu QR.



3. Základnovou stanici přidáte naskenováním kódu QR na spodní straně základnové stanice nebo manuálním zadáním sériového čísla.




4. Konfiguraci sítě základnové stanice dokončete podle průvodce aplikace EZVIZ.
5. Po úspěšném přidání základnové stanice do vašeho EZVIZ účtu propojte klepnutím na tlačítko „Next (Další)“ kameru nebo kamery se základnovou stanicí.

### Krok 6: Párování základnové stanice s kamerou

1. Stiskněte a podržte tlačítko pro synchronizaci na základnové stanici po dobu 2 sekund. Indikátor LED bude modře blikat.



2. Umístěte kameru do vzdálenosti 30 až 100 cm od základnové stanice. Stiskněte a podržte tlačítko pro synchronizaci na kameře po dobu 2 sekund. Indikátor LED bude rychle modře blikat.



3. Počkejte přibližně 120 sekund, poté stránku znovu načtěte klepnutím na tlačítko ↻.


- Pomalu blikající červený indikátor LED kamery značí, že se párování nezdařilo. Můžete provést nový pokus zopakováním výše uvedených kroků.
- S každou základnovou stanicí můžete současně spárovat až 4 kamery.

# Instalace kamery

## Místo instalace

Zvolte místo s čistým a nezakrytým zorným polem a s dobrým bezdrátovým signálem pro základnovou stanici. Důležitá upozornění:

- Ujistěte se, zda je zeď dostatečně pevná na to, aby unesla trojnásobnou hmotnost kamery.
- Kamera nesmí být namontována před klimatizací ani na místě s přímým slunečním zářením.
- Doporučená montážní výška: 2–3 m nad zemí.



- Ujistěte se, že provoz ze strany na stranu protíná zorné pole kamery. Pohybový senzor kamery je v zorném poli mnohem citlivější na pohyb ze strany na stranu než na pohyb směrem od kamery nebo k ní.



- Při volbě umístění doporučujeme nastavit citlivost detekce v aplikaci EZVIZ. Můžete tím ověřit, zda může být v umístění kamery detekován pohyb, a nastavit citlivost na základě velikosti a vzdálenosti detekovaného objektu.

## Postup instalace


**Krok 1** Přiložte vrtací šablonu na čistý a rovný povrch.

**Krok 2 (pouze pro betonové stěny)** Vyvrtejte podle šablony otvory a vložte do nich hmoždinky.


**Krok 3** Pomocí šroubů upevněte podle šablony montážní desku.

**Krok 4** Našroubujte na montážní desku magnetickou základnu (obr. 1) nebo šroubovou základnu (obr. 2).

**Krok 5** Připevněte kameru k základně.



Obr. 1 Připevnění pomocí magnetické základny




Obr. 2 Připevnění pomocí šroubové základny

## VYSTAVENÍ RADIOFREKVENČNÍMU ZÁŘENÍ

Frekvenční pásma a jmenovité limity přenášeného výkonu (vyzařovaného a vedeného) jsou ve vztahu k tomuto rádiovému zařízení následující:

Pásmo	Síť Wi-Fi 2,4 GHz
Frekvence	Od 2,412 GHz do 2,472 GHz
Přenos výkonu (EIRP)	100 mW

 Podrobné informace naleznete na webu [www.ezviz.eu](http://www.ezviz.eu).