

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as "EZVIZ"). This user manual (hereinafter referred to as "the Manual") cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.


About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (<http://www.ezvizlife.com>).

Revision Record

New release – January, 2019

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED "AS IS", WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.


TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ'S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY'S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS.

REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITIES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Pakkauksen sisältö



Tukiasema



Kamera



Verkkolaite (tukiasemalle)



Verkkolaite (kameralle)



USB-kaapeli



Porauskaavio



Magneettinen pohja



Ruuvipohja



Asennuslevy



Ruuvipakkaus



Tietoja säädöksistä




Pika-aloitusopas

i Voit ostaa kameras tarvittaessa myös erikseen.


Perustiedot

Kamera



Nimi	Kuvaus
SYNKRONOINTI-painike	<ul style="list-style-type: none">Virran kytkeminen päälle: Pidä sammutetussa tilassa 2 sekunnin ajan.Nollaa ja valmistele pariliitosta varten: paina 2 sekunnin ajan.Virran kytkeminen pois päältä: paina painiketta kolme kertaa yhden sekunnin kuluessa.
Virtaliitäntä	Kameran lataamiseen.
LED-merkkivalo	<ul style="list-style-type: none">Tasaisesti palava sininen: Kamera käynnistyy tai sitä katsotaan live-näkymässä EZVIZ-sovelluksessa.Nopeasti vilkkuva sininen: kamera on valmis pariliitokseen / pariliittäminen käynnissä.Hitaasti vilkkuva punainen: verkkovirhe.Nopeasti vilkkuva punainen: kameravirhe.Tasaisesti palava vihreä: kamera ladattu täyteen.Hitaasti vilkkuva vihreä: lataa.

Tukiasema




Nimi	Kuvaus
LED-merkkivalo	<ul style="list-style-type: none">Tasaisesti palava vihreä: tukiasema toimii oikein.Tasaisesti palava sininen: tukiasema ei ole yhteydessä Internetiin.Viilkkuva sininen: tukiasema muodostaa pariliitosta kameraan.Tasaisesti palava valkoinen: tehdasasetusten palauttaminen onnistui.Viilkkuva punainen: hälytys käynnissä.Tasaisesti palava punainen: microSD-kortin virhe.
SYNKRONOINTI-painike	<ul style="list-style-type: none">Sammuta sireeni lyhyellä painalluksella, kun hälytys on käynnissä.Aloita pariliittäminen kameran kanssa painamalla 2 sekunnin ajan (pariliitos voi kestää enintään 2 minuuttia).
Virtapainike	Painamalla kytket tai katkaiset virran.
Verkon merkkivalo	Tasaisesti palava vihreä: Ethernet-kaapeli on kytketty.
Nollauspainike	Pitämällä 5 sekuntia painettuna käynnistät uudelleen ja palautat kaikki parametrit oletusasetuksiin.

Määrittäminen

Vaihe 1: lataa kamera (valinnainen)

Kytke kamera pistorasiaan verkkolaitteella (5 V, 2 A).


Jos kamera on kytketty pois päältä, kytke virta painamalla lyhyesti SYNKRONOINTI-painiketta.



- Poista kamera seinältä ennen latausta.
- Älä lataa kameraa, kun lämpötila on yli 45 astetta tai alle 0 astetta.
- Kameraa ei saa ladata ulkona verkkolaitteella.
- Latauksen aikana kamera käynnistyy automaattisesti.


Vaihe 2: kytke tukiasemaan virta

Kytke tukiasema pistorasiaan verkkolaitteella (12 V, 1 A).



Vaihe 3: yhdistä tukiasema Internetiin

Liitä tukiasema reitittimen vapaaseen LAN-porttiin Ethernet-kaapelilla.




- i** Varmista, että reititin muodostaa Internet-yhteyden.

Vaihe 4: hanki EZVIZ-sovellus


1. Yhdistä matkapuhelimesi Internetiin.
2. Etsi hakusanalla EZVIZ App Storesta tai Google Play™ -kaupasta.
3. Lataa ja asenna EZVIZ-sovellus.
4. Käynnistä sovellus ja rekisteröi EZVIZ-käyttäjätili.

Vaihe 5: lisää tukiasema EZVIZ-tiliisi

1. Kirjaudu EZVIZ-sovellukseen.
2. Siirry QR-koodin skannausnäkyymään napauttamalla aloitusnäytön oikeassa yläkulmassa olevaa "+"-symbolia.



3. Lisää tukiasema skannaamalla tukiaseman pohjassa oleva QR-koodi tai kirjoittamalla sarjanumero manuaalisesti.




4. Viimeistele tukiaseman verkkoasetukset EZVIZ-sovelluksen ohjatulla toiminnolla.
5. Kun tukiasema on lisätty onnistuneesti EZVIZ-tiliin, linkitä kamera(t) tukiasemaan valitsemalla "Next" (seuraava).

Vaihe 6: pariliitä tukiasema kameroihin

1. Pidä tukiaseman SYNKRONOINTI-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan. LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.



2. Sijoita kamera 30–100 cm (1–3 ft):n etäisyydelle tukiasemasta. Pidä kameran SYNKRONOINTI-painiketta painettuna 2 sekunnin ajan. LED-merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.



3. Odota noin 120 sekuntia ja päivitä nykyinen sivu napauttamalla ↻.


- i** Kameran hitaasti vilkkuva punainen LED-valo tarkoittaa, että pariliitos on epäonnistunut. Yritä uudelleen toistamalla edelliset vaiheet.
- Voit pariliittää enintään 4 kameraa kuhunkin tukiasemaan samanaikaisesti.

Kameran asentaminen


Asennussijainti

Valitse sijainti, jossa on selkeä ja esteetön kuvakenttä ja hyvä langaton signaali tukiasemaan. Pidä seuraavat neuvot mielessä:

- Varmista, että seinä on riittävän vahva kestämään kameras painon kolminkertaisesti.
- Kameraa ei saa asentaa ilmastointilaitteen eteen eikä se saa osoittaa suoraan auringonvaloon.
- Suositeltu asennuskorkeus: 2–3 m (7–10 ft) maanpinnan yläpuolella.



- Varmista, että sivusuuntainen liikenne kulkee kameras kuvakentän läpi. Kameras liiketunnistin tunnistaa huomattavasti herkemmin kuvakentässä sivuttaisen liikkeen kuin liikkeen suoraan kameraa kohti tai kamerasta pois päin.



- On suositeltavaa asettaa tunnistusherkkyys EZVIZ-sovelluksessa sijaintia valittaessa. Näin voit tarkistaa, tunnistetaanko liike kameras asennuskohdassa, ja säätää herkkyyttä tunnistetun kohteen koon ja etäisyyden perusteella.

Asennusvaiheet


Vaihe 1 Aseta porauskaavio puhtaalle ja tasaiselle pinnalle.

Vaihe 2 (Vain betoniseinä/-katto.) Poraä ruuvinreiät kaavion mukaisesti ja aseta reikiin kolme ankkuria.


Vaihe 3 Kiinnitä asennuslevy ruuveilla kaavion mukaisesti.

Vaihe 4 Kierrä magneettinen pohja (kuva 1) tai ruuvipohja (kuva 2) asennuslevyyn.

Vaihe 5 Kiinnitä kamera pohjaan.



Kuva 1 Asennus magneettisella pohjalla



Kuva 2 Asennus ruuvipohjalla

ALTISTUMINEN RADIOTAAJUJUELLE RF

Tähän radiolaitteeseen sovellettavat taajuuskaistat ja lähetetyn tehon (säteilevän ja/tai voimalinjaperäisen) nimellisrajat ovat seuraavat:

Kaista	Wi-Fi 2,4 GHz
Taajuus	2,412–2,472 GHz
Lähetysteho (EIRP)	100 mW

 Katso lisätietoa osoitteesta www.ezviz.eu.