

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Opis podręcznika

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2025

Znaki towarowe

EZVIZ™,  en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEÏNDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Wprowadzenie	1
1. Inhoud van de verpakking	1
2. Basis	2
Download de EZVIZ-app	2
Vorbereidingen	3
Koppelen met poortopener	4
Vervang de batterij	4

1. Inhoud van de verpakking



Afstandsbediening 1×



Wettelijke informatie 1×



Pin 1×



Snelstartgids 1×

 Het uiterlijk van het apparaat is afhankelijk van het daadwerkelijke apparaat dat u aankocht.


2. Basis



Nazwa	Beschrijvingen
Led-indicator	Knippert snel rood: Afstandsbediening gereed voor koppeling.
Aangepaste knop	Na het koppelen van de afstandsbediening met de poortopener, pas de functie van deze knop aan in de instellingenpagina van de poortopener in de EZVIZ-app (Pad: Instellingen > Vergrendel/Ontgrendel Instelling > Knop Aanpassen).
INSTELKNOP	Houd 2 seconden ingedrukt: Afstandsbediening gereed voor koppeling.

Download de EZVIZ-app

- 1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
- 2. Download en installeer de EZVIZ-app door “EZVIZ” te zoeken in de App Store of Google Play Store™.
- 3. Start de app en meld u aan voor een EZVIZ-gebruikersaccount.




1 Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.


Voorbereidingen

- De afstand tussen de afstandsbediening en de poortopener moet binnen 30 meter zijn.
- Tot 4 afstandsbedieningen kunnen worden gekoppeld aan een poortopener.


1. Steek de pin in de opening van de hoes A en druk naar binnen om de hoes te ontgrendelen. Tegelijkertijd, wrik de afdekking opening B los met je vinger.



2. Steek de pin in de opening tussen de afstandsbediening en de hoes en druk de pin naar beneden om de hoes los te wrikken.



3. Verwijder het isolatiestrookje van de batterij zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.



- Zorg dat uw handen droog en schoon zijn wanneer u de printplaat aanraakt.
- Als u de batterij moet vervangen, koop dan alstublieft een CR2032-batterij.

Koppelen met poortopener

- i** Voordat u de afstandsbediening koppelt aan de poortopener, zorg ervoor dat de poortopener is toegevoegd aan de EZVIZ App. Voor details, raadpleeg de gebruikershandleiding van de poortopener.

1. Houd de SET-knop 2 seconden ingedrukt totdat de LED-indicator van de afstandsbediening snel knipperend rood wordt.



2. Na stap 1, koppel de afstandsbediening met de poortopener via de volgende twee methoden.
 - Druk op de radioknop op de poortopener.
 - Log in op de EZVIZ-app, ga naar Instellingen > Accessoiresbeheer, selecteer de afstandsbediening en tik vervolgens op Afstandsbediening toevoegen.
3. Wanneer de LED-indicator van de afstandsbediening verandert van snel knipperend rood naar vast rood en vervolgens gedimd wordt, geeft dit aan dat de afstandsbediening succesvol is gekoppeld aan de poortopener.

Vervang de batterij

- i** Bij het vervangen van de batterij, plaats deze dan met de positieve kant naar boven.

Wanneer de batterij van de afstandsbediening bijna leeg is, zal de EZVIZ-app een melding sturen.

1. Open de hoes volgens stap 1 tot stap 2 van "Vorbereitung".
2. Steek de pin in de batterijopening, druk de pin naar beneden om de batterij los te wrikken.
3. Installeer een nieuwe batterij.



- ⚠**
- Risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.
 - Onjuiste vervanging van de batterij door een onjuist type kan een beveiliging omzeilen (bijvoorbeeld in het geval van sommige typen lithiumbatterijen).
 - Gooi de batterij niet in het vuur of een hete oven, of verpletter of snijd de batterij niet mechanisch, wat kan leiden tot een explosie.
 - Laat de batterij niet liggen in een omgeving met een extreem hoge temperatuur of een extreem lage luchtdruk, want dit kan resulteren in een explosie of lekkage van ontvlambare vloeistof of gas.
 - Gooi de gebruikte batterij weg volgens de instructies.
 -  identificeert de batterijhouder zelf en identificeert de positionering van de cel(len) in de batterijhouder.
 - "+" identificeert de positieve terminal(en) van het apparaat dat wordt gebruikt met gelijkstroom, "-" identificeert de negatieve terminal(en) van het apparaat dat wordt gebruikt met gelijkstroom.

- i** Meer informatie over het apparaat vindt u op www.ezviz.com/eu.