



دليل المستخدم



يرجى النقر على الرابط <https://www.ezviz.com/page/hp7-pro-choose-language> أو مسح الرمز الشريطي QR لمشاهدة الفيديوهات التعليمية.

حقوق الطبع والنشر © محفوظة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

جميع المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الضيغ والصور والرسوم البيانية مملوكة لشركة Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ"). يحظر إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو ترجمته أو توزيعه، جزئيًا أو كليًا، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفالات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما لم يُنص على خلاف ذلك.

حول هذا الدليل

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصف والتوضيح فقط. وتخضع المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديثات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى. يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ™ الإلكتروني (<http://www.ezviz.com>).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير، 2025

الاعتراف بالعلامات التجارية

تُعد EZVIZ™، ، وغيرها من العلامات التجارية والشعارات الخاصة بـ EZVIZ ملكية لـ EZVIZ في مختلف الولايات القضائية. والعلامات التجارية والشعارات الأخرى المذكورة أدناه يملكها أصحابها المعنيون.

إخلاء المسؤولية القانونية

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، يتم توفير المنتج الموصوف، مع أجهزته وبرامجه وبرامجه الثابتة، "كما هو"، مع جميع الأعطال والأخطاء، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات، سواءً كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قابلية التداول التجاري، والجودة المرصية، والملاءمة لغرض معين، وعدم التعدي على الغير. لن تتحمل EZVIZ بأي حال من الأحوال أو مديروها أو مسؤولوها أو موظفوها أو وكلاؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ باحتمالية وقوع مثل هذه الأضرار. إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار سعر الشراء الأصلي للمنتج. ولا تتحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التشييت أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛ (ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أنت أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجها، وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامه كليًا. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاك الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناجمة عن الهجوم السيبراني أو هجمات قرصنة الإنترنت أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترنت المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستوفر EZVIZ دعمًا تقنيًا في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يُرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائرة الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي تضارب بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

1.....	تعليمات السلامة المهمة.....
2.....	نظرة عامة.....
2.....	1. محتويات العبوة.....
3.....	2. عام.....
3.....	3. المكونات الأساسية.....
4.....	حول بطاقة الاسم.....
5.....	الإعداد.....
5.....	1. الحصول على تطبيق EZVIZ.....
5.....	2. تعليمات التوصيلات.....
8.....	3. التركيب.....
12.....	4. الإضافة إلى تطبيق EZVIZ.....
13.....	ضبط طرق الفتح.....
13.....	1. تكوين شارة RFID.....
13.....	2. تكوين رمز المرور.....
13.....	3. ضبط رمز الاستجابة السريعة.....
13.....	4. ضبط الوريد النخاعي.....
15.....	5. ضبط الوجه البشري.....
16.....	طرق فتح متعددة.....
18.....	عرض جهازك في تطبيق EZVIZ.....
18.....	1. عرض مباشر.....
19.....	2. الإعدادات.....
21.....	EZVIZ Connect.....
21.....	1. استخدام Amazon Alexa.....
22.....	2. استخدام Google Assistant.....
23.....	تدابير السلامة.....
24.....	مبادرات حول استخدام منتجات الفيديو.....



هام!


1. يُرجى قراءة دليل المستخدم بعناية قبل تركيب أو استخدام هذا المنتج.
2. إذا كنت تقوم بتركيب هذا المنتج لجهة خارجية، فُرجى تذكر ترك الدليل أو نسخة منه مع المستخدم النهائي.

تدابير السلامة:

1. لتشغيل هذا النظام بأمان تام، من الضروري أن يتبع المثبتون والمستخدمون والفنيون جميع إجراءات السلامة الموضحة في هذا الدليل.
2. يتم إعطاء تحذيرات ورمز تحذير محددين للعناصر إذا لزم الأمر.
3. يجب إعداد المنتج وفقًا للمعايير المعمول بها في البلد الذي تم تركيبه فيه.




مهايئ طاقة لجهاز المراقبة (x1)



حامل حائط لتثبيت جهاز المراقبة (x1)



مراقبة (x1)
شاشة لمس 8 بوصة




طبعة معايرة تثقيب لجهاز المراقبة (x1)



طبعة معايرة تثقيب للوحة نظام الاتصال الداخلي (x1)



لوحة نظام الاتصال الداخلي (جرس الباب)
مزودة بعلبة واقية مقاومة للعوامل الجوية (x1)



الأسلاك وموصلات الأسلاك (x2)



كابل موصل جاك مزود الطاقة (x1)



مفك براغي سداسي (x1)



مفك براغي برأس مسنن (x1)




كتيب التعليمات (x1)



المعلومات التنظيمية (x1)



مجموعة براغي (x2)



بطاقة اسم (x2)




شارة (x3)


يتكون هذا الفيديو فون من وحدة إجابة داخلية تحتوي على شاشة تعمل باللمس ولوحة خارجية مع جهاز اتصال داخلي يتيح لك رؤية والتواصل مع الزائر الذي ضغط على زر لوحة الاتصال الداخلية. من السهل تركيبه حيث يحتاج إلى ثمانية أسلاك لجميع الوظائف: الجرس، وتغذية الفيديو، والاتصال الداخلي، وأوامر الفتح (لوحة الضرب وفتح البوابة التلقائي). للحصول على أقصى استفادة من هاتف الباب الخاص بك، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية.

3. المكونات الأساسية

جهاز المراقبة




الاسم	الوصف
زر تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة	- اضغط لتشغيل/إيقاف الشاشة. - اضغط عليه مع الاستمرار لمدة 8 ثوانٍ لإعادة تشغيل جهاز المراقبة.
فتحة بطاقة Micro SD	أدخل بطاقة Micro SD (تباع بشكل منفصل) في هذا الفتحة. قم بتهيئة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها. مواصفات التوافق الموصى بها: الفئة 10، والحد الأقصى للمساحة يبلغ 512 جيجابايت.



الوصف	الاسم
لتغيير بطاقة الاسم في حامل الاسم، اسحب صينية حامل الاسم من الجانب الأيسر للوحة الاتصال الداخلي.	حامل الاسم
عندما يضغط شخص ما على زر لوحة الاتصال الداخلية، يتم تشغيل إضاءة لوحة الاتصال الداخلية، ويبدأ الرنين في جهاز المراقبة الداخلي ويتم عرض الفيديو.	زر لوحة الاتصال الداخلي مع الإضاءة
اسحب البطاقة على هذه المنطقة للفتح.	منطقة قراءة الشارة

وصف لوحة المفاتيح

الوصف	رمز
9-0 مفتاح الأرقام	0-9
اضغط على الرمز السري (الذي يمكنك تعيينه في تطبيق EZVIZ) ثم هذا المفتاح لفتح البوابة المتصلة بجهاز الباب الذي هذا.	🔑
اضغط على رمز المرور (الذي يمكنك تعيينه في تطبيق EZVIZ) ثم هذا المفتاح لفتح لوحة الشارة الكهربائية أو القفل المتصل بهذا الهاتف الباب الذي.	🔑



حول بطاقة الاسم

- تم لصق بطاقة اسم في لوحة نظام الاتصال الداخلي المضمنة في الحزمة، ويمكنك كتابة الاسم مباشرة عليها.
- تشمل العبوة على بطاقتي أسماء إضافيتين، ويُرجى الاحتفاظ بهما لاستخدامهما فيما بعد.
- يمكن تمزيق بطاقة الاسم، ويمكن لصق بطاقة اسم جديدة فوقها.
- إذا كنت لا ترغب في لصق بطاقة اسم، فيمكنك أيضًا استخدام قلم تحديد لكتابة الاسم مباشرة على حامل الاسم.
- يمكن إضاءة منطقة حامل الاسم، ويمكن إدارتها من خلال تطبيق EZVIZ.
- نوصيك بسحب صينية حامل الأسماء وكتابة الاسم قبل تركيب لوحة الاتصال على درع مقاوم للطقس.

1. احصل على تطبيق EZVIZ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ.
2. توصيل نظامك.
3. قم بتركيب لوحة الاتصال الداخلي والشاشة.
4. أضف جهاز المراقبة إلى حساب EZVIZ الخاص بك.

1. الحصول على تطبيق EZVIZ

1. قم بتوصيل هاتفك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وثبتيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في متجر App Store أو Google Play™.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

2. تعليمات التوصيلات

لتجنب مخاطر التداخل والأعطال، لا تمرر أسلاك هاتف الباب المرئي عبر الغلاف نفسه مثل الأسلاك الكهربائية.

1.2. مخطط الأسلاك لهاتف الباب الذي

⚠️ تحذير: لا تعتمد على مضاعفة الأسلاك لزيادة المقطع العرضي تحت أي ظرف من الظروف.


مواصفات الأسلاك

زوج ملتوي (TP)	قطر 2 × 1.5 مم ²	قطر 2 × 0.75 مم ²	
ما يصل إلى 120 مترًا	0-100 متر	0-50 متر	
1-10 م	1-10 م	1-10 م	

قم بتوصيل الأسلاك بشكل صحيح وفقًا لمواصفات التوصيل أعلاه.

• الطريقة الأولى: استخدام كابل موصل الجاك + محول الطاقة لتوصيل الشاشة:


قم بتوصيل السلك الأحمر لكابل موصل الجاك بطرف +24VDC من شاشة العرض، والسلك الأسود بطرف GND همك براغي (مضمن)، وقم بتوصيل موصل الجاك بمحول الطاقة.



⚠ تحذير: يُرجى التأكد من توصيل جميع الأسلاك بشكل جيد قبل توصيل مهاتن الطاقة بمأخذ طاقة بالحائط.

• الطريقة الثانية: استخدام مصدر الطاقة +24VDC الذي حجزته على الحائط لتوصيل الشاشة، بحيث لا تترك أسلاك مكشوفة على الحائط

⚠ تحذير: قبل التثبيت، يرجى فصل التيار الكهربائي.





هام: إذا لم تتمكن الأسلاك في منزلك من الاتصال بشكل جيد بكتل الطرف على ظهر جهاز الباب الذي (شاشة العرض ولوحة الاتصال الداخلي)، على سبيل المثال:

س: ماذا تفعل عندما يكون لأسلاكك قطر كابل كبير جدًا، ويكون كابل BVR ولا يمكن لحمة؟

ج: توصيك بمحاولة أحد الحلول الآتية حسب الحاجة:

الخيار 1: استخدم قاطع الأسلاك لضبط سمك الكابل

قبل	التشغيل	بعد

الخيار 2: قم بتوصيل الأسلاك بكتل الطرف باستخدام الأسلاك وموصلات الأسلاك المرفقة في العبوة.

قبل	التشغيل	بعد

2.2. الاتصال بلوحة ضرب كهربائية أو قفل


قم بتوصيل أسلاك لوحة الإضراب الكهربائية أو القفل مباشرة إلى أطراف LOCK- و LOCK+ على الجزء الخلفي لوحدة الاتصال الداخلية.

- لاحظ أن هذه الوظيفة صالحة فقط إذا كانت الشاشة تعرض موجز فيديو خارجيًا.
- عند توصيل الأسلاك، تأكد من التمييز بين الطرفين الإيجابي والسالب.



هام: لضمان إمكانية إلغاء قفل مصدر لسان القفل أو القفل الكهربائي بواسطة هاتف الباب المرئي، يجب عليك استيفاء الشرطين التاليين:

1. يجب أن يحتوي مصدر لسان القفل أو القفل الكهربائي الذي تطلبه على ذاكرة ميكانيكية.
 2. يجب ألا يتجاوز مصدر الطاقة للوحة القفل أو القفل الكهربائي 12 فولت/1.1 أمبير
- إذا تجاوز مصدر الطاقة للوحة القفل أو القفل الكهربائي 12 فولت/1.1 أمبير، فقم بما يلي.



3.2. الاتصال بفتاحة البوابة

قم بتوصيل أسلاك فتاحة البوابة مباشرة إلى محطات GATE- و GATE+ على الجزء الخلفي لوحدة الاتصال الداخلي. توفر لوحة نظام الاتصال الداخلي اتصالاً "جافاً"، بدون تيار كهربائي، للاتصال بالضغط على البوابة الآلية.

- لاحظ أن هذه الوظيفة صالحة فقط إذا كانت الشاشة تعرض موجز فيديو خارجيًا.
- عند توصيل الأسلاك، تأكد من التمييز بين الطرفين الإيجابي والسالب.



هام: التحكم بالبوابة: سعة الفصل: 12 فولت/2 أمبير.



نصائح وتعليمات مهمة:


- إذا قمت بفحص جهاز الباب الذكي الخاص بالفيديو قبل تثبيته، تأكد من عدم اختباره مع لوحة الاتصال الداخلي والشاشة في نفس الغرفة لتجنب إصدار جهاز الباب الذكي الخاص بالفيديو للضوء العالية.
- لا تعرض عدسة لوحة نظام الاتصال الداخلي لأشعة الشمس المباشرة أو لسطح عاكس.
- تلميح: نوصي باستخدام غلاف واقي عند توصيل الكابلات لحماية الكابلات من التعطل والأحوال الجوية السيئة.
- بالنسبة إلى طراز EZVIZ، وللحصول على أقصى استفادة من وظيفة Wi-Fi الخاصة بالمراقبة، نوصيك بالتحقق من إمكانية الوصول إلى شبكة Wi-Fi في موقع التركيب المخطط له.

3.1 تركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي

يوصى بتمرير الأسلاك عبر غلاف واقي لحمايتها من الصدمات والعوامل الجوية.

2

اسحب صينية حامل الأسماء، اكتب الاسم على بطاقة الاسم، ثم ضع صينية الحامل مرة أخرى.




1

قم بإزالة مسامير التثبيت في أسفل لوحة البوابة الداخلية، واميل لوحة البوابة الداخلية إلى الأمام لفصلها عن درع مقاوم للطقس.




4

ضع قالب الحفرة، ادل على الأسلاك من خلال ثغوب قالب الحفرة والدرع المضاد للطقس، ثم استخدم مسامير التثبيت لتثبيت الدرع المضاد للطقس على الحائط.




3

يجب وضع عدسة لوحة الباب الداخلي على ارتفاع يبلغ حوالي 1.6 متر فوق الأرض.



5 قم بتوصيل الأسلاك بمحاور الطرفية لوحدة الاتصال الداخلي وفقاً لتعليمات التوصيل. استخدم مفك البراغي المرفق.




6 قم بتركيب لوحة نظام الاتصال الداخلي على الدرع المقاوم للعوامل الجوية.



7 استخدم مفك البراغي (المرفق) لإعادة تثبيت براغي التثبيت.



⚠ هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يرجى إزالة الغشاء الواقي من لوحة نظام الاتصال الداخلي قبل استخدامه.



نصيحة: يوصى بتمير الأسلاك عبر غلاف واقي لحمايتها من الصدمات والعوامل الجوية.

3.2 تركيب بطاقة Micro SD (اختياري)

1. أدخل بطاقة Micro SD (تُباع بشكل منفصل) في فتحة البطاقة كما هو موضح بالشكل أدناه.



1 بعد تثبيت بطاقة Micro SD، يجب تهينة البطاقة في تطبيق EZVIZ قبل استخدامها.

2. في تطبيق EZVIZ، اضغط على قائمة التسجيل في واجهة إعدادات الجهاز للتحقق من حالة بطاقة SD.

3. إذا ظهرت حالة بطاقة الذاكرة غير مهياة، فانقر فوقها لتهيئتها.


1 ستغير الحالة بعد ذلك إلى Normal (عادية) وستتمكن من حفظ مقاطع الفيديو.



تحذير: تأكد من توصيل محول الطاقة بمأخذ الحائط فقط بعد توصيل جميع الأسلاك الأخرى بشكل صحيح.


1

ضع طبعة معايرة التنقيب لجهاز المراقبة بحيث تكون شاشة جهاز المراقبة على ارتفاع حوالي 1.6 م فوق سطح الأرض.




2

استرشد بالأسلاك من الحائط عبر ثقب قالب الحفر وحامل الحائط، ثم قم بتثبيت حامل الحائط بالمسامير والمثبتات (PA4x25) على الحائط.




4

ضع جهاز المراقبة على حامل الحائط.



3

قم بتوصيل السلك الأحمر من كابل موصل الجاك إلى محطة +24VDC من المراقب، السلك الأسود إلى محطة GND همك براغي (مضمن)، موصل الجاك إلى محول الطاقة.



5

قم بتوصيل المهايئ بمأخذ الطاقة بالحائط.

- يجب تثبيت مأخذ الطاقة بالقرب من محول الطاقة ويجب أن يكون سهل الوصول إليه.
- عندما يتم توصيل جهاز الفيديو الباب الذكي بالطاقة، يتم تشغيل الشاشة تلقائياً.




هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من جهاز المراقبة قبل استخدامه.




الطريقة الثانية: قم بتوصيل الشاشة بمصدر طاقة تيار مستمر +24 فولت مسموح على الحائط.

تحذير: بما أنك ستعمل مع الكهرباء عالية الجهد، يرجى أولاً إيقاف مفتاح الطاقة الرئيسي في صندوق الفيوز أو وحدة المستهلك الخاصة بك.


تحذير: يجب أن يكون مصدر الطاقة تيار مستمر ولا يجب أن تتجاوز الجهد 24 فولت، وإلا قد يتسبب ذلك في تلف خطير للجهاز.




4 استرشد بالأسلاك من الحائط عبر ثقوب قالب الحفر وحامل الحائط، ثم قم بتثبيت حامل الحائط بالمسامير والمثبتات (PA4x25) على الحائط.



1 ضع طبعة معايرة التنقيب لجهاز المراقبة بحيث تكون شاشة جهاز المراقبة على ارتفاع حوالي 1.60 م فوق سطح الأرض.




4 ضع جهاز المراقبة على حامل الحائط.



3 قم بتوصيل السلك الأحمر (+24VDC) من الحائط بمحطة +24VDC للشاشة، والسلك الأسود (الأرضية) من الحائط بمحطة GND للشاشة.

تحذير: يجب أن يكون مصدر الطاقة تيار مستمر ولا يجب أن تتجاوز الجهد 24 فولت، وإلا قد يتسبب ذلك في تلف خطير للجهاز.




5

قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي في منزلك
صندوق الصمامات أو وحدة المستهلك.

i

عندما يتم توصيل جهاز الفيديو الباب الذي بالطاقة، يتم تشغيل الشاشة تلقائياً.



هام: للحصول على جودة صورة أفضل، يُرجى إزالة الغشاء الواقي من
جهاز المراقبة قبل استخدامه.



4. الإضافة إلى تطبيق EZVIZ

1. اضغط على "زر تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة" لتشغيل الشاشة.

i



عند توصيله بالطاقة للمرة الأولى، يتم تشغيل الشاشة تلقائياً.



2. اتبع معالج الشاشة لتوصيل جهاز المراقبة بشبكة Wi-Fi (يوصى بذلك).

3. على هاتفك الذكي، قم بتسجيل الدخول إلى حساب تطبيق EZVIZ الخاص بك، على الشاشة الرئيسية، اضغط على "+" في الزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة مسح رمز الاستجابة السريعة.

4. امسح رمز QR الموجود على شاشة جهاز المراقبة.



5. اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإنهاء تكوين الواي فاي وإضافة الشاشة إلى حسابك على EZVIZ.

i

إذا فشلت في توصيل الشاشة بشبكة الواي فاي، أو تخطيت هذه الخطوة (الخطوة 1/2) على الشاشة، يمكنك اختيار استخدام تطبيق EZVIZ لإنهاء العملية

تكوين الواي فاي:

(1) قم بتوصيل هاتفك الذكي بشبكة Wi-Fi (مقترح)

(2) قم بتسجيل الدخول إلى تطبيق EZVIZ الخاص بك، ومسح رمز الاستجابة السريعة على الشاشة.

(3) اتبع معالج تطبيق EZVIZ لإكمال تكوين الواي فاي وإضافة جهاز الباب الذي إلى تطبيق EZVIZ.

1. تكوين شارة RFID

أضف بطاقة RFID

- عند تشغيل جهاز البوابة الذكية للفيديو لأول مرة، من الضروري تكوين الشارات في تطبيق EZVIZ.
- سجل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
- انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة الاتصال الداخلي، اختر "إعدادات الفتح" > إدارة البطاقات > إضافة بطاقات.
- قم بتعيين اسم البطاقة ومدة الصلاحية.
- ضع بطاقة RFID على منطقة قراءة البطاقة، يومض الضوء الأحمر في الجزء العلوي من لوحة الاتصال الداخلي 3 مرات ليشير إلى نجاح إضافة البطاقة.
- انقر فوق "إنهاء".

حذف بطاقة RFID

- سجل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
- انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة الباب الداخلي، اختر "إدارة البطاقات".
- انقر لاختيار البطاقة التي تريد حذفها، وانقر فوق "حذف" > "موافق" لحذف البطاقة.

2. تكوين رمز المرور

إضافة رمز سري

- سجل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
- انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة الاتصال الداخلي، اختر "إعدادات الفتح" > إدارة رمز المرور.
- انقر فوق "إضافة رمز المرور"، وقم بتعيين اسم رمز المرور ومدة الصلاحية.
- أدخل رمز المرور، واضغط التالي لإنهاء تكوين رمز المرور.

حذف رمز المرور

- سجل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
- انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة نظام الاتصال الداخلي، واختر إدارة رمز المرور.
- اضغط لاختيار الرمز السري الذي ترغب في حذفه، واضغط "حذف" > موافق لحذف الرمز السري.

3. ضبط رمز الاستجابة السريعة

إضافة رمز الاستجابة السريعة

- سجل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
- انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة الاتصال الداخلي، اختر "إعدادات الفتح" > إدارة رمز الاستجابة السريعة.
- انقر على "إضافة رمز الاستجابة السريعة"، وقم بتعيين اسم رمز الاستجابة السريعة، وفترة الصلاحية، واستخدام رمز الاستجابة السريعة.
- يتم إنشاء رمز الاستجابة السريعة (QR code)، ويمكنك اتباع معالج التطبيق لمشاركة رمز الاستجابة السريعة (QR code) مع ضيفك.

حذف رمز الاستجابة السريعة

- سجل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
- انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة الباب الداخلي، اختر "إدارة رمز الاستجابة السريعة".
- اضغط لاختيار رمز الاستجابة السريعة الذي تريد حذفه، واضغط "حذف" > موافق لحذف رمز الاستجابة السريعة.

4. ضبط الوريد النخاعي

إضافة وريد النخاع

- سجل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
- انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة الباب الداخلي، اختر "إعدادات الفتح" > إدارة الأوردة بواسطة الكف.
- اضغط على "إضافة عروق اليد"، واتبع معالج التطبيق لبدء إدخال عروق يدك.
- ضبط اسم الوريد النخاعي لليد واستخدام الوريد النخاعي.
- اضغط على التالي لإنهاء تكوين الوريد النخاعي في اليد.

1. سجل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
2. انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة الاتصال الداخلي، اختر "إدارة الأوعية الدموية في الكف".
3. اضغط لاختيار الوريد النخاعي الذي تريد حذفه، واضغط "حذف" > موافق " لحذف الوريد النخاعي.

تعليمات إدخال الوريد النخاعي للكف

مدى التعرف على الوريد النخاعي لليد هو 15-25 سم، مع المسافة الأشل للتعرف تكون 20 سم. إذا كنت تقوم بإضافة يد طفل، يرجى أن تكون على مسافة أقرب تقريبًا 10 سم.




2

الم منطقة الصالحة لجمع بيانات الوريد في اليد هي وسط اليد.



1

عندما يضيء الضوء الأحمر في الجزء العلوي من لوحة الاتصال الداخلي، ابدأ في إضافة أوردة يدك.



4

احتفظ بيدك على بعد حوالي 20 سم. يمكن أن يكون راحة يد الطفل على مسافة قريبة من 10 سم تقريبًا.


يرجى عدم إزالة يدك حتى يتم تنفيذ الإشارة الصوتية التي تؤكد اكتمال الدخول.



3

ضع مركز راحة يدك مباشرة أمام أيقونة الكف، مع تهدد يدك بشكل طبيعي، دون فتحها بالكامل. اتبع دليل الصوت لإنهاء إدخال الوريد النخاعي.

يُوضّح بتسجيل نفس الكف تحت ظروف النهار والليل.



5. ضبط الوجه البشري

إضافة وجه بشري

1. سجّل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
2. انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة الباب الداخلي، اختر "إعدادات الفتح" > "إدارة الوجوه البشرية".
3. اضغط على "إضافة وجه بشري"، وقم بتعيين اسم الوجه البشري واستخدامه.
4. اتبع الدليل الصوتي لإكمال تكوين الوجه البشري.

حذف وجه بشري

1. سجّل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
2. انتقل إلى صفحة إعدادات لوحة الباب الداخلي، اختر "إدارة الوجوه البشرية".
3. اضغط لاختيار الوجه البشري الذي تريد حذفه، واضغط "حذف" > موافق " لحذف الوجه البشري.


تعليمات دخول بواسطة الوجه البشري

- يرجى عدم ارتداء القبعات أو الأقنعة. أظهر ملامح وجهك بشكل كامل عند الدخول.
- يُوصى بتسجيل نفس وجه الإنسان تحت ظروف النهار والليل.

2 اتبع دليل الصوت وحرّك رأسك قليلاً حول المحور العمودي أو الأفقي، مع الحفاظ على الدوران ضمن 15 درجة.



1 يرجى الوقوف أمام لوحة الباب الداخلي على بعد ذراع (حوالي 50 سم).



(1) فتح على الشاشة

1. انتقل إلى القائمة الرئيسية على شاشتك.
 2. اضغط على أُو في الزاوية العلوية اليسرى لفتح القفل أو البوابة.
- يمكنك أيضًا الدخول إلى صفحة العرض المباشر للوحة الباب الداخلي على الشاشة، اضغط  أو  لفتح القفل أو البوابة.

(2) فتح على تطبيق EZVIZ


1. سجل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
2. انتقل إلى صفحة العرض المباشر للوحة نظام الاتصال الداخلي، وانقر فوق  أو  لإلغاء قفل القفل أو البوابة.

(3) فتح بواسطة بطاقة RFID

- إلغاء قفل مصد لسان القفل/القفل الكهربائي:
- اسحب بطاقتك بسرعة على منطقة قراءة البطاقة. صدى صوت قصير يؤكد نجاح العملية.
- يرجى التأكد من تمرير بطاقة RFID اللاكية بأقرب مسافة ممكنة إلى منطقة قراءة البطاقة.
- افتح فتحة البوابة
- امسك الشارة لمدة لا تقل عن 3 ثوانٍ على منطقة قراءة الشارة. صدى صوت قصير يؤكد نجاح العملية.

(4) فتح بواسطة تعرف على الأوعية الدموية في اليد

1. مس اللوحة الرقمية لتفعيل وحدة التعرف على الوريد في اليد.
2. عندما يضيء الضوء الأحمر في الجزء العلوي من لوحة الاتصال الداخلي، يرجى وضع كف يدك على بعد 20 سم أمام وحدة التعرف على الأوعية الدموية في لوحة الاتصال الداخلي.
3. إذا كانت أشعة الشمس المباشرة تضيء الجزء العلوي من لوحة الباب الداخلي، يرجى استخدام يدك أو جسمك لحماية اللوحة من أشعة الشمس.



(5) فتح بواسطة مسح رمز الاستجابة السريعة

- محاذاة رمز الاستجابة السريعة مع عدسة الوحدة الخارجية، احتفظ بمسافة تبلغ حوالي 10 سم، وانتظر لبضع ثوانٍ حتى يتم اكتمال فتح الباب وفتح القفل المقابل.
- عند استخدام رمز الاستجابة السريعة للفتح، حافظ على شاشة هاتفك بوضع عمودي قدر الإمكان، وتجنب الإمالة، وزد سطوع الشاشة.
 - يرجى الانتظار لحظة وعدم نقل رمز الاستجابة السريعة بسرعة كبيرة.



(6) فتح بواسطة رمز المرور

1. اضغط لتفعيل لوحة المفاتيح (إذا كان ضوء لوحة المفاتيح مضاءً، يرجى تخطي هذه الخطوة).



2. ادخل رمز المرور واضغط

3. سيقوم لوحة الباب الداخلي بالتحقق من رمز المرور وفتح الباب.

عند الضغط على لوحة المفاتيح، سيتم إرسال صوت إنذار واحد مع الضغط على رقم واحد. يمكنك الانتقال إلى "الإعدادات" > إعدادات الصوت > صوت لوحة المفاتيح" في تطبيق EZVIZ.



إذا قمت بإدخال رمز المرور بشكل غير صحيح، يرجى الضغط على  أو  لإنهاء برنامج إدخال رمز المرور ثم حاول الضغط عليه مرة أخرى. إذا أدخلت رمز المرور بشكل غير صحيح ١٠ مرات متتالية، سيتم قفل الحساب. يجب عليك فتح فتح على الشاشة أو تطبيق EZVIZ.

(7) فتح بواسطة التعرف على الوجه

1. اضغط لتفعيل وحدة التعرف على الوجه.

2. عندما يضيء الضوء الأحمر في الجزء العلوي من لوحة الاتصال الداخلي، يرجى الوقوف أمام لوحة الاتصال الداخلي على بعد ذراع (حوالي 50 سم)، ستقوم لوحة الاتصال الداخلي بالتحقق من وجه الإنسان وفتح الباب.

3. إذا كانت أشعة الشمس المباشرة تضيء الجزء العلوي من لوحة الباب الداخلي، يرجى استخدام يدك أو جسمك لحماية اللوحة من أشعة الشمس.




تشير ثلاثة أصوات صفير قصيرة إلى فشل فتح القفل/البوابة.

قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتثبيته على هاتفك.

1. عرض مباشر

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، يتم عرض صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه. يمكنك عرض موجز البث المباشر والاستماع إليه، وأخذ لقطات وتسجيل مقاطع فيديو، واختيار جودة الفيديو حسب الحاجة.



مرر إلى اليسار واليمين عبر الشاشة لرؤية المزيد من الرموز.

رمز	الوصف
	المشاركة. قم بمشاركة جهازك.
	الإعدادات. عرض أو تغيير إعدادات الجهاز.
	عرض الشاشة الكاملة. انقر للاستمتاع بالعرض ملء الشاشة لمجال الرؤية الخاص بك.
	لقطة. خذ لقطة.
	التسجيل. بدء/إيقاف التسجيل يدويًا.
	سجل المكالمات. عرض سجلات المكالمات.
	التحدث. اضغط على الأيقونة، ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة للتحدث إلى الأشخاص الموجودين أمام الكاميرا أو الاستماع إليهم.
	إلغاء القفل. انقر لإلغاء قفل مصد لسان القفل أو القفل الكهربائي.
	فتح البوابة. اضغط لإلغاء قفل البوابة.
	الجودة. حدد دقة الفيديو حسب الحاجة.
	الجهاز القريب. اضغط للتحقق من الأجهزة المتاحة القريبة.
	صورة داخل صورة شاهد الفيديو المعروض فوق تطبيق آخر تستخدمه.
	نصيحة. اضغط لعرض مزيد من المعلومات حول الجهاز.
	إعادة ترتيب. إعادة ترتيب تسلسل جميع الوظائف أعلاه.

٢,١ لوحة نظام الاتصال الداخلي (جرس الباب)

في صفحة الإعدادات، يمكنك تعيين معلمات لوحة نظام الاتصال الداخلي.

قمة العمل	فصولا
مسالا	انه كزاهج مسا صيصختل رقنا وأ ضرعا
تادادعلا لفق ماغل	كزاهجل انه يرشبلا هوجلولاو ديلل يعاغلنلا ديرولا ،ةعيرسلا ةباجتسالا زمريرسلا مقرلا ،كتقاطب قرادل كنكمي
يكذللا فاشتكاللا	يكنك اختيار خوارزميات الذكاء الاصطناعي لجهازك.
لئاسرلا راغش	EZVIZ قيبطت تاراعشلاو زاهجلا ةلاسر قرادل كنكمي
توصللا تادادع	كزاهجل ةبسانملا توصلا تاملعم نبيعت كنكمي
ةروصلا تادادع	كزاهجل ةبسانملا ةروصلا تاملعم نبيعت كنكمي
ءاضلا تادادع	كزاهجل ةبسانملا ءاضلا تاملعم نبيعت كنكمي
ةيصوصلا تادادع	انه ةيصوصلا ةقطنم صيصخت كنكمي
زاهجلا تامولعم	انه زاهجلا تامولعم ةيؤر كنكمي
زاهجلا ةكراشم	ف.في.و أكتلتاع دارفأ دحأ عم زاهجلا ةكراشم كنكمي
Cloud EZVIZ	هيف مكحتلاو يباسرلا نيزختلا يف كارتشالا كنكمي الوظيفة متاحة فقط في بلدان معينة. يرجى التحقق من التوافر في بلدك قبل الشراء.
زاهجلا ليغشت ةداع	زاهجلا ليغشت ةداعل رقنا

معلومات	فصول
مرسال	انه كزاهج مسا صي صختل رقتا وأ ضرعا
لائسردل راعش	ل.اصتالا مدع عضو يف تاراعشإلإ فاقيلليغشت نيينعت كنكمي
توصلاتاداع	ب.ابلل سرج تاعن راي تخواو نينرلا فاقيلليغشت طبض كنكمي
دسرل تاداع	انه عشاشلل يئالقتل لافقلل تقوو عشاشل اع وطر نيينعت كنكمي
ليجستل عمئاق	زاهجلل يف تراكذلل عقاطب نيزخت علاجلل ععالطال كنكمي
قيصولل تاداع	ري فشتلل رورم قملل م ادخت ساب ويديفلل عطاقم ري فشت كنكمي
كشبلا تاداع	اهب كزاهج لصتلا يئاللا يف اوللا ككشب قيوور كنكمي إذا كنت ترغب في تغيير شبكة الواي فاي الخاصة بجهازك، يرجى الانتقال إلى الشاشة، واختيار "الإعدادات" > الشبكة والوقت > الواي فاي العالي". والضغط لاختيار الواي فاي الذي ترغب في الاتصال به.
زاهجلل تامولعم	انه زاهجلل تامولعم قيوور كنكمي
رثكأ	ليعمل عم قفاوتللا عضو نيكمتو قياهنللا ضيوقت نيينعت كنكمي
زاهجلل ليغشت اداع	زاهجلل ليغشت اداعل رقتا
زاهج فذح	EZVIZ. قيبطت نم زاهجلل فذحل رقتا

1. استخدام Amazon Alexa

ستتيح لك هذه التعليمات التحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa. إذا واجهت أي صعوبات في أثناء العملية، فُرجى الرجوع إلى استكشاف الأخطاء وإصلاحها. قبل البدء، تأكد مما يأتي:

1. تم توصيل أجهزة EZVIZ بتطبيق EZVIZ.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشغيل الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
3. لديك جهاز مزود بتطبيق Alexa (مثل أجهزة Echo Spot أو Echo Show أو Echo Show الجديد تمامًا أو Fire TV (كل الأجيال) أو Fire TV Stick (الجيل الثاني فقط) أو أجهزة التلفاز الذكية من الإصدار Fire TV).
4. تم تثبيت تطبيق Amazon Alexa بالفعل على جهازك الذكي وقمت بإنشاء حساب.

للتحكم في أجهزة EZVIZ باستخدام Amazon Alexa، يجب القيام بما يأتي:

1. افتح تطبيق Alexa وحدد المهارات والألعاب من القائمة.
2. على شاشة المهارات والألعاب، ابحث عن "EZVIZ" وستعثر على مهارات "EZVIZ".
3. حدد مهارة جهاز EZVIZ، ثم انقر فوق ENABLE TO USE (تمكين الاستخدام).
4. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
5. انقر فوق الزر تفويض التفويض Alexa بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Alexa التحكم في أجهزة EZVIZ.
6. ستظهر رسالة "تم ربط جهاز EZVIZ بنجاح"، ثم انقر فوق اكتشاف الأجهزة ليتمكن Alexa من اكتشاف جميع أجهزة EZVIZ.
7. ارجع إلى قائمة تطبيق Alexa وحدد الأجهزة، وستجد ضمن هذه الأجهزة جميع أجهزة EZVIZ.

الأمر الصوتي

اكتشف جهازًا ذكيًا جديدًا عبر قائمة الصفحة الرئيسية الذكية في تطبيق Alexa أو من خلال وظيفة التحكم الصوتي في Alexa. بمجرد العثور على الجهاز، يمكنك التحكم فيه بصوتك. قُل بعض الأوامر البسيطة لتطبيق Alexa.

الرد على لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ باستخدام Alexa

بعد توصيل لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ بجهازك الذي يدعم Alexa، يمكنك التحدث إلى زوارك من خلال جهاز Echo أو Fire TV. للتحدث إلى زائر، يمكنك أن تقول:

- Alexa، أجب على [اسم لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ].
- Alexa، تحدث إلى [اسم لوحة نظام الاتصال الداخلي EZVIZ].

1 على سبيل المثال اسم جهازك: يمكن تغيير "إظهار كاميرا xxxx" في تطبيق EZVIZ. في كل مرة تقوم فيها بتغيير اسم الجهاز، ستحتاج إلى اكتشاف الجهاز مرة أخرى لتحديث الاسم.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ما الذي يجب علي فعله إذا لم يتمكن تطبيق Alexa من اكتشاف جهازي؟

تحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلات تتعلق بالاتصال بالإنترنت.

حاول إعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشاف الجهاز على Alexa.

لماذا تظهر حالة الجهاز "غير متصل بالإنترنت" على Alexa؟

ربما تم فصل جهازك عن الشبكة. قم بإعادة تشغيل الجهاز الذي وإعادة اكتشافه على Alexa.

تحقق من توصيل الموجه بالإنترنت وأعد المحاولة.

1 للحصول على تفاصيل عن الدول التي يتوفر فيها تطبيق Amazon Alexa، راجع موقع Amazon Alexa الرسمي على الويب.

1 للحصول على تفاصيل عن الدول التي يتوفر فيها تطبيق Amazon Alexa، راجع موقع Amazon Alexa الرسمي على الويب.

مع Google Assistant، يمكنك تنشيط جهاز EZVIZ ومشاهدة البث المباشر بمجرد أن تقول الأوامر الصوتية لتطبيق Google Assistant.

تتطلب الأجهزة والتطبيقات التالية:

1. تطبيق EZVIZ الوظيفي.
2. في تطبيق EZVIZ، قم بإيقاف تشغيل "تشغيل الفيديو" وتشغيل (الصوت) في صفحة (إعدادات الجهاز).
3. جهاز تلفاز متصل به مشغل Chromecast الوظيفي.
4. تطبيق Google Assistant على هاتفك.

لبدء التشغيل، اتبع الخطوات الواردة أدناه:

1. قم بإعداد جهاز EZVIZ والتأكد من أنه يعمل بصورة صحيحة على التطبيق.
 2. قم بتنزيل تطبيق Google Home من متجر App Store أو Google Play™ وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك.
 3. في شاشة الصفحة الرئيسية الخاصة بي، انقر فوق "+" في الزاوية العلوية اليسرى، ثم حدد "إعداد الجهاز" من القائمة للانتقال إلى واجهة الإعداد.
 4. انقر فوق يعمل مع Google، ثم ابحث عن "EZVIZ"، حيث ستجد مهارات "EZVIZ".
 5. أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور لجهاز EZVIZ، ثم انقر فوق تسجيل الدخول.
 6. انقر فوق الزر تفويض لتفويض Google بالوصول إلى حساب EZVIZ بحيث يمكن لتطبيق Google التحكم في أجهزة EZVIZ.
 7. انقر فوق العودة إلى التطبيق.
 8. اتبع الخطوات المذكورة أعلاه لإكمال التفويض. عند اكتمال المزامنة، سيتم إدراج خدمة EZVIZ ضمن قائمة الخدمات لديك. لعرض قائمة بالأجهزة المتوافقة ضمن حساب EZVIZ، انقر فوق رمز خدمة EZVIZ.
 9. جرب الآن بعض الأوامر. استخدم اسم الكاميرا الذي قمت بإنشائه عند إعداد النظام.
- يمكن للمستخدمين إدارة الأجهزة ككيان واحد أو في مجموعة. تتيح إضافة الأجهزة إلى الغرفة للمستخدمين التحكم في مجموعة من الأجهزة في الوقت نفسه باستخدام أمر واحد.

انقر فوق الرابط أدناه لمزيد من المعلومات:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

للوصول إلى معلومات إضافية عن الجهاز، تُرجى مراجعة الموقع www.ezviz.com/ar.

إن أي ضرر ناتج عن عدم الالتزام بالدليل سيؤدي إلى إبطال الضمان. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية عن الأضرار الناجمة عن ذلك!

لا يمكننا تحمل أي مسؤولية عن أي ضرر على الممتلكات أو الأشخاص ناجم عن الاستخدام غير الصحيح أو عدم الالتزام بتعليمات السلامة.

تم تصنيع هذا المنتج وفقًا لتعليمات السلامة بالكامل. للحفاظ على هذه الحالة واستفادة المنتج إلى أقصى حد، يجب على المستخدمين الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الواردة في هذا الدليل.



يشير هذا الرمز إلى وجود خطر حدوث صدمة كهربائية أو دائرة قصر.

- يجب عليك استخدام هذا المنتج فقط مع جهد يتراوح بين: 240-100 فولت و60-50 هرتز.
- لا تحاول أبدًا استخدام هذا الجهاز بجهد مختلف.
- تأكد من أن جميع الاتصالات الكهربائية للنظام تتوافق مع تعليمات الاستخدام.
- في المؤسسات التجارية، تأكد من الالتزام بوائح منع حدوث حوادث التركيبات الكهربائية.
- في المدارس ومرافق التدريب وورش العمل وما إلى ذلك، يجب توفر موظفين مؤهلين لمراقبة تشغيل المعدات الإلكترونية.
- ويجب اتباع تعليمات استخدام أي أجهزة أخرى متصلة بالنظام.
- يُرجى الاتصال بشخص ذي خبرة إذا كانت لديك أي شكوك بشأن تشغيل المعدات أو سلامتها.
- لا تقم أبدًا بتوصيل أو فصل المعدات الكهربائية بأيدي متلة.
- عند تركيب هذا المنتج، تحقق من عدم وجود كابلات إمداد الطاقة معرضة لخطر التلف.
- لا تستبدل الكابلات الكهربائية التالفة بنفسك أبدًا! وفي هذه الحالة، قم بإزالتها والاتصال بخبير.
- يجب أن يكون مصدر التيار الكهربائي قريبًا من الجهاز ويجب أن يكون من السهل الوصول إليه.
- يجب أن يكون من السهل الوصول إلى جهاز التبديل (فاصل التبديل أو قاطع الدائرة أو جهاز مكافئ) ودمجه في تركيب أسلاك المبنى للمعدات المتصلة بشكل دائم بالشبكة.
- لضمان توفير التهوية الكافية للجهاز، يجب الاحتفاظ بالمنطقة المحيطة بالجهاز بدون عوائق.
- يجب عدم حظر التهوية عن طريق غطاء فتحة التهوية بجسم مثل جريدة أو ستارة وما إلى ذلك.
- يجب عدم وضع أي مصادر للاضواء المفتوحة، مثل الشموع المضاءة، على الجهاز.
- امثل لدرجة حرارة تشغيل المنتج.
- يجب عدم تعريض الجهاز لسائل جارٍ أو رشاش ويجب عدم وضع أي كائن مملوء بالسائل على الجهاز. مبادئ استخدام منتجات الفيديو

شكراً لاختيارك منتجات EZVIZ.

تؤثر التكنولوجيا على كل جانب من جوانب حياتنا. بصفتنا شركة ذات تقنية عالية، فإننا ندرك بشكل متزايد الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في تحسين كفاءة الأعمال ونُحيط الحياة، ولكن في نفس الوقت، الضرر المحتمل من الاستخدام غير السليم. على سبيل المثال، منتجات الفيديو قادرة على تسجيل صور حقيقية وكاملة وواضحة. يوفر هذا قيمة عالية في استعادة الأحداث الماضية والحفاظ على الوقائع في الوقت الفعلي. ومع ذلك، فقد يؤدي أيضًا إلى انتهاك الحقوق والمصالح المشروعة لطرف آخر في حالة حدوث توزيع غير صحيح للبيانات الفيديو و/أو استخدامها و/أو معالجتها. مع فلسفة "التكنولوجيا من أجل الأفضل"، نطلب EZVIZ أن يلتزم كل مستخدم نهائي للتكنولوجيا الفيديو ومنتجات الفيديو بجميع القوانين واللوائح المعمول بها، بالإضافة إلى العادات الأخلاقية، بهدف إنشاء مجتمع أفضل بشكل مشترك.

يُرجى قراءة المبادرات التالية بعناية:

1. كل شخص لديه توقعات معقولة بشأن الخصوصية، ويجب ألا يتعارض تثبيت منتجات الفيديو مع هذا التوقع المعقول. ولذلك، يجب إعطاء إشعار تحذير بطريقة معقولة وفعالة وتوضيح نطاق تركيب جرس الباب، عند تثبيت منتجات الفيديو في الأماكن العامة. وبالنسبة للمناطق غير العامة، يجب تقييم حقوق ومصالح الطرف الآخر عند تثبيت منتجات الفيديو، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تثبيت منتجات الفيديو فقط بعد الحصول على موافقة أصحاب المصلحة، وعدم تثبيت منتجات فيديو غير مرئية بطريقة مفرطة.
2. الغرض من منتجات الفيديو هو تسجيل أنشطة حقيقية في وقت ومساحة محددين وتحت ظروف محددة. ولذلك، يجب على كل مستخدم أولاً تحديد حقوقه/حقوقها بشكل معقول في مثل هذا النطاق المحدد، لتجنب التعدي على صور الطرف الآخر أو خصوصيته أو حقوقه المشروعة الأخرى.
3. أثناء استخدام منتجات الفيديو، سيستمر توليد بيانات صور الفيديو المستخدمة من مشاهد حقيقية، بما في ذلك كمية كبيرة من البيانات البيولوجية (مثل صور الوجه)، ويمكن تطبيق البيانات أو إعادة معالجتها بشكل أكبر. لا تستطيع منتجات الفيديو نفسها التمييز بين الجيد والسيئ فيما يتعلق بكيفية استخدام البيانات استناداً فقط إلى الصور التي تم التقاطها بواسطة منتجات الفيديو. تعتمد نتيجة استخدام البيانات على طريقة استخدام مراقبي البيانات وغرضهم. ولذلك، يجب ألا يلتزم مراقبو البيانات بجميع القوانين واللوائح المعمول بها والمتطلبات المعيارية الأخرى حسب، بل يجب أيضاً احترام المعايير الدولية، والأخلاق الاجتماعية، والأخلاق الحميدة، والممارسات الشائعة، والمتطلبات غير الإلزامية الأخرى، واحترام خصوصية الأفراد. والصور الشخصية، وغيرها من الحقوق والاهتمامات.
4. يجب دائماً مراعاة الحقوق، والقيم، والمطالب الأخرى لمختلف أصحاب المصلحة عند معالجة بيانات الفيديو التي يتم توليدها باستمرار بواسطة منتجات الفيديو. في هذا الصدد، يعد أمان المنتج، وأمان البيانات أمرين حاسمين جداً. ولذلك، يتوجب على كل مستخدم نهائي ومراقب بيانات اتخاذ جميع التدابير المعقولة والضرورية لضمان أمن البيانات، وتجنب تسرب البيانات، والإفصاح غير المناسب، والاستخدام غير السليم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، إعداد التحكم في الوصول، واختيار بيئة الشبكة المناسبة (الإنترنت أو الإنترنت) حيث تكون فيها منتجات الفيديو متصلة، مما يؤدي إلى ترسيخ أمان الشبكة وتحسينه باستمرار.
5. قدمت منتجات الفيديو مساهمات عظيمة في تحسين الضمان الاجتماعي حول العالم، ونعتقد أن هذه المنتجات ستلعب أيضاً دوراً نشطاً في المزيد من جوانب الحياة الاجتماعية. أي إساءة استخدام لمنتجات الفيديو بما ينتهك حقوق الإنسان أو يؤدي إلى أنشطة إجرامية يتعارض مع القصد الأصلي للابتكار التكنولوجي وتطوير المنتجات، وذلك، يجب على كل مستخدم ترسيخ آلية تقييم وتتبع لتطبيق المنتج الخاص به لضمان استخدام كل منتج بطريقة مناسبة ومعقولة وثيقة كبيرة.