

Manualul utilizatorului

Faceți clic pe linkul https://www.ezviz.com/page/hp7-pro-choose-language sau scanați codul QR pentru video tutorial.

www.ezviz.com

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.
Orice informaţie, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietăţile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parţial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepţia cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanţie sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucţiuni pentru utilizarea şi gestionarea produsului. Fotografiile, diagramele, imaginile şi toate celelalte informaţii de mai jos sunt doar pentru descriere şi explicaţii. Informaţiile conţinute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteţi consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (http://www.ezviz.com).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă — ianuarie 2025

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ ™, ™ şi alte mărci comerciale şi sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicţii. Alte mărci comerciale şi sigle menţionate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deţinători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAŢIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ŞI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AŞA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ŞI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNŢELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ŞI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAŢIILOR TERŢILOR. ÎN NICIO SITUAŢIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCŢIONARII, ANGAJAŢII SAU AGENŢII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂŢII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂŞI ÎN NICIUN CAZ PREŢUL INIŢIAL DE ACHIZIŢIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎŞI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECŢIA INTERESELOR NAŢIONALE SAU PUBLICE; C) FORŢA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERŢI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAŢIILOR TERŢILOR ŞI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEŞTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎŞI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCŢIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAŢII CONFIDENŢIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUŞI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTEA, EZVIZ VA OFERI ASISTENŢĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ŞI LEGILE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCŢIE DE JURISDICŢIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICŢIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ŞI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

CUPRINS

Instrucțiuni importante de siguranță 1

Prezentare Generală 2

1. Conținutul pachetului 2
2. Generalități 3
3. Noțiuni de bază 3

Despre cartela pentru nume 4

Configurare 5

1. Instalați aplicația EZVIZ 5
2. Instrucțiuni de cablare 5
3. Instalare 8
4. Adăugare la aplicația EZVIZ 12

Configurare metode de deblocare 13

1. Configurare Badge RFID 13
2. Configurarea codului de acces 13
3. Configurarea codului QR 13
4. Configurați vena palmelor 14
5. Configurați fața umană 15

Metode multiple de deblocare 16

Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ 18

1. Vizualizare live 18
2. Setări 19

EZVIZ connect 21

1. Utilizarea Amazon Alexa 21
2. Utilizarea Google Assistant 22

Măsuri de siguranță 23

Inițiative privind utilizarea produselor video 24

Instrucțiuni importante de siguranță



Important!

1. Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare înainte de a instala sau a utiliza acest produs.
2. Dacă instalați acest produs pentru o terță parte, vă rugăm să nu uitați să lăsați manualul sau o copie a acestuia utilizatorului final.

Măsuri de siguranță:


1. Pentru a opera acest sistem în siguranță completă, este esențial ca instalatorii, utilizatorii și tehnicienii să urmeze toate procedurile de siguranță descrise în acest manual.
2. Dacă este necesar, pentru anumite elemente sunt furnizate avertismente specifice şi simboluri de avertizare.
3. Produsul trebuie să fie configurat în conformitate cu standardele aplicabile în ţara în care este instalat.

Prezentare Generală

1. Conținutul pachetului



Monitor (1 buc.)
Ecran tactil de 8 inchi



Suport de perete pentru monitor (1 buc.)




Adaptor de alimentare pentru monitor (1 buc.)



Panou interfon (sonerie) cu scut de protecţie la intemperii (1 buc.)



şablon de găurire pentru panoul interfon (1 buc.)



şablon de găurire pentru monitor (1 buc.)




Șurubelniță cu cap în cruce (1 buc.)



Șurubelniță hexagonală(1 buc.)



Conector cablu jack de alimentare (1 buc.)



Fire și conectori de fire (2 buc.)



Ecuson (3 buc.)

Carte de vizită (2 buc.)



Kit de șuruburi (2 buc.)



Informaţii de reglementare (3 buc.)




Ghid de iniţiere rapidă (1 buc.)

2. Generalități

Acest interfon video este format dintr-o unitate de răspuns interioară cu ecran tactil şi un panou exterior cu un interfon care vă permite să vedeţi şi să comunicaţi cu vizitatorul care a apăsat butonul panoului interfon. Este uşor de instalat, deoarece sunt necesare șase fire pentru toate funcţiile: sonerie, flux video, interfon și comenzi de deschidere (placa de închidere și deschiderea automată a porţii).
Pentru a beneficia la maximum de telefonul dvs. electronic, citiţi cu atenţie acest manual de utilizare.


3. Noțiuni de bază

Monitor



Nume	Descriere
Buton de pornire/oprire ecran	• Apăsaţi pentru a porni/opri monitorul. • Apăsaţi şi ţineţi apăsat timp de 8 secunde pentru a reporni monitorul.
Slot pentru card Micro SD	Introduceţi cardul Micro SD (achiziţionat separat) în slotul pentru card. Iniţializaţi cardul în aplicaţia EZVIZ înainte de a-l utiliza. Compatibilitate recomandată: Clasa 10, spaţiu maxim de 512 GB.

Panou interfon (sonerie) fără scut rezistent la intemperii



Nume	Descriere
Titulator nume	Pentru a schimba cartela cu numele în suportul de nume, trageți tava suportului de nume din partea stângă a panoului interfonului.
Buton panou interfon (cu iluminare)	Când cineva apasă butonul panoului interfonului, lumina panoului interfonului se aprinde, monitorul interior sună și este afișat videoclipul.
Zonă citire ecuson	Glisați cardul pe această zonă pentru deblocare.

Descrierea tastaturii



Pictogramă	Descriere
0~9	Tasta numerică.
	Apăsați codul de acces (pe care îl puteți seta în aplicația EZVIZ) și apoi această tastă pentru a debloca poarta conectată la acest interfon video.
	Apăsați codul de acces (pe care îl puteți seta în aplicația EZVIZ) și apoi această cheie pentru a debloca placa de grevă electrică sau încuietoarea conectată la acest videointerfon.

Despre cartela pentru nume

- La panoul interfon inclus în pachet a fost atașată o cartelă pentru nume și puteți scrie numele direct pe aceasta.
- Există 2 cartele pentru nume suplimentare incluse în pachet, vă rugăm să le păstrați pentru utilizare ulterioară.
- Cartela pentru nume poate fi îndepărtată și o nouă cartelă pentru nume poate fi lipită peste ea.
- Dacă nu doriți să lipiți cartela pentru nume, puteți utiliza un marcator pentru a scrie numele direct pe suportul pentru nume.
- Zona pentru nume poate fi luminată, prin intermediul aplicației EZVIZ
- Vă recomandăm să scoateți suportul pentru nume și să scrieți numele, înainte de a instala panoul interfon pe scutul de protecție la intemperii.


Configurare

Urmați pașii pentru a configura sistemul:

1. Obţineţi aplicaţia EZVIZ şi conectaţi-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Cablarea sistemului.
3. Instalaţi panoul interfon şi monitorul.
4. Adăugaţi monitorul în contul dvs. EZVIZ.

1. Instalați aplicația EZVIZ

1. Conectaţi telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcaţi şi instalaţi aplicaţia EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansaţi aplicaţia și înregistraţi un cont de utilizator EZVIZ.



Dacă aţi folosit deja aplicaţia, asiguraţi-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesaţi magazinul de aplicaţii şi căutaţi EZVIZ.

2. Instrucțiuni de cablare

Pentru a evita riscurile de interferență și disfuncționalitate, nu treceți firele pentru videointerfon prin aceeași teacă cu firele electrice.

2.1. Diagrama de cablare a videointerfonului

Avertizare: În niciun caz nu dublați firele pentru a mări secțiunea transversală.


Specificații de cablare

	Ø 2 × 0,75 mm²	Ø 2 × 1,5 mm²	Pereche torsiunată (TP)
	0-50 m	0-100 m	până la 120 m
	1-10 m	1-10 m	1-10 m

Conectaţi corect firele conform specificaţiilor de cablare de mai sus.

- **Metoda 1: Folosiți cablul conector jack + adaptor de alimentare pentru a conecta monitorul:**


  Conectați firul roșu al cablului conectorului jack la terminalul +24VDC al monitorului, firul negru la terminalul GND cu șurubelnița (inclusă), conectorul conectorului jack la adaptorul de alimentare.



Avertizare: Asigurați-vă că toate firele sunt bine conectate înainte de a conecta adaptorul de alimentare la o priză de perete.

- **Metoda 2: Folosiți sursa de alimentare +24VDC pe care ați rezervat-o pe perete pentru a conecta monitorul, astfel încât să nu rămână cabluri expuse pe perete**

Avertizare: Înainte de instalare, vă rugăm să opriți curentul.



Important: Dacă firele din locuinţa dvs. nu pot fi bine conectate la blocurile de conexiuni din spatele dispozitivului (monitor şi panou interfon), de exemplu:



Î: Cum să procedaţi în cazul în care firele dvs. au un diametru prea mare şi este un cablu BVR şi nu poate fi sudat?

R: Vă recomandăm să încercaţi una dintre următoarele soluţii aşa cum aveţi nevoie:

- **Opţiunea 1: Utilizaţi un clește pentru dezizolat cablu pentru a regla grosimea cablului.**

Înainte	Operație	După
		 Conectaţi capătul firului la blocul de conexiuni.

- **Opţiunea 2: Conectaţi firele la bornele de conexiune folosind firele și conectorii de fire incluși în pachet.**

Înainte	Operație	După
		 Conectaţi capătul firului la blocul de conexiuni.

2.2. Conexiune la o placă de blocare electrică sau la un încuietoare


Conectaţi firele plăcii dvs. de blocare electrică sau a încuietorii direct la bornele LOCK- şi LOCK+ de pe spatele panoului interfonului.

- Reţineţi că această funcţie este valabilă doar dacă ecranul afişează fluxul video exterior.
- Când conectaţi firele, asiguraţi-vă că faceţi distincţia între bornele pozitive şi negative.

Important: Pentru a vă asigura că placa de blocare electrică sau încuietoarea poate fi deblocată de către videointerfon, trebuie să îndepliniţi următoarele două condiţii:

1. Placa de închidere sau încuietoarea electrică pe care o comandaţi trebuie să aibă o memorie mecanică.
2. Sursa de alimentare pentru placa de blocare electrică sau încuietoare nu trebuie să depăşească 12V/1.1A

Dacă alimentarea plăcii de blocare electrică sau a încuietorii depăşeşte 12V/1.1A, procedaţi după cum urmează.



2.3. Conexiune la un deschizător de poartă

Conectaţi direct firele deschizătorului de poartă la bornele GATE- și GATE+ de pe spatele panoului interfon. Panoul interfon oferă o conexiune de tip „uscat”, fără curent electric, pentru a se conecta la butonul porţii automate.

- Reţineţi că această funcţie este valabilă doar dacă ecranul afişează fluxul video exterior.
- Când conectaţi firele, asiguraţi-vă că faceţi distincţia între bornele pozitive şi negative.

Important: Controlul porţii: Capacitatea de rupere: Curent continuu 12V 2A

3. Instalare

Sfaturi şi instrucțiuni importante:

- Dacă testaţi interfonul video înainte de a-l instala, asiguraţi-vă că nu îl testaţi cu panoul interfon şi monitorul în aceeaşi cameră pentru a evita ca interfonul video să emită un zgomot zgomotos.
- Nu expuneţi obiectivul panoului interfon la lumina directă a soarelui sau la o suprafaţă reflectantă.
  Sfat: recomandăm să folosiți o teacă de protecție atunci când faceți cablajul pentru a proteja cablurile împotriva ruperii și a vremii nefavorabile.
- Pentru modelul EZVIZ, pentru a beneficia la maximum de funcţia Wi-Fi a monitorului, vă recomandăm să verificaţi dacă reţeaua Wi-Fi este accesibilă în locaţia de instalare planificată


3.1. Instalați panoul interfon

Se recomandă ca firele să fie trecute printr-o teacă pentru a le proteja de impacte și vreme.


1. Scoateţi şuruburile de fixare din partea inferioară a panoului interfon şi înclinaţi panoul interfon înainte pentru a-l separa de scutul rezistent la intemperii.




2. Scoateţi tava pentru suport de nume, scrieţi numele pe cardul de nume şi apoi puneţi înapoi tava pentru suport.




3. Obiectivul panoului interfon trebuie plasat la o înălţime de aproximativ 1,6 m deasupra solului.



4. Aşezaţi şablonul de găurire, ghidaţi firele prin găurile şablonului de găurire şi scutului rezistent la intemperii, apoi utilizaţi ancore şi şuruburi pentru a fixa scutul rezistent la intemperii pe perete.



5 Conectați firele la blocuri terminale ale panoului interfon conform instrucțiunilor de cablare. Folosește șurubelnița inclusă.



6 Montați panoul interfonului pe scutul său rezistent la intemperii.



7 Utilizați șurubelnița (inclusă) pentru a reinstala șuruburile de atașare.



Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, vă rugăm să îndepărtați folia de protecție de pe panoul interfonului înainte de a-l utiliza.



Sfat: Se recomandă ca firele să fie trecute printr-o teacă pentru a le proteja de impacte și vreme.

3.2. Instalați cardul Micro SD (opțional)

1. Introduceţi un card Micro SD (vândut separat) în slotul pentru card, așa cum se arată în figura de mai jos.



După instalarea cardului Micro SD, trebuie să iniţializaţi cardul în aplicaţia EZVIZ înainte de a-l utiliza.

2. În aplicația EZVIZ, atingeți Lista de înregistrări din interfața Setări dispozitiv pentru a verifica starea cardului SD.
3. Dacă starea cardului de memorie este afișată ca Neiniţializat, atingeţi pentru a iniţializa.


Starea se va schimba apoi înNormală şi se vor putea stoca videoclipuri.

3.3. Instalați și porniți monitorul


Metoda 1: Folosiți cablul conector jack + adaptor de alimentare pentru a conecta monitorul:

Avertizare: Asigurați-vă că conectați adaptorul de alimentare într-o priză de perete numai după ce toate celelalte fire sunt conectate corect.


1. Amplasați șablonul de găurire pentru monitor, astfel încât ecranul monitorului să se afle la o înălțime de aproximativ 1,6 m deasupra solului.




2. Gidați firele de pe perete prin găurile șablonului de găurire și ale suportului de perete, apoi fixați suportul de perete cu ancore și șuruburi (PA4x25) pe perete.



3. Conectați firul roșu al cablului conectorului jack la terminalul +24VDC al monitorului, firul negru la terminalul GND cu șurubelnița (inclusă), conectorul jack la adaptorul de alimentare.



4. Așezați monitorul pe suportul de perete.



5. Conectați adaptorul în priză.

- Priza de alimentare trebuie instalată în apropierea adaptorului de alimentare și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Când interfonul video este conectat la alimentare, monitorul se aprinde automat.




Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtați folia de protecție de pe monitor înainte de a o utiliza.




Metoda 2: Conectați monitorul la o sursă de alimentare cu curent continuu de +24 V rezervată pe perete.

Avertizare: Deoarece veți lucra cu electricitate de înaltă tensiune, opriți mai întâi întrerupătorul principal din cutia de siguranțe sau unitatea consumatorului.


Avertizare: Alimentarea electrică trebuie să fie de tip CC, iar tensiunea nu poate depăşi 24 V, în caz contrar, poate cauza daune grave dispozitivului.



1 Amplasaţi şablonul de găurire pentru monitor, astfel încât ecranul monitorului să se afle la o înălţime de aproximativ 1,6 m deasupra solului.




2 Gidaţi firele de pe perete prin găurile şablonului de găurire şi ale suportului de perete, apoi fixaţi suportul de perete cu ancore şi şuruburi (PA4x25) pe perete.




3 Conectați firul roșu (+24VDC) de la perete la terminalul +24VDC al monitorului, firul negru (Pământ) de la perete la terminalul GND al monitorului.

Avertizare: Alimentarea electrică trebuie să fie de tip CC, iar tensiunea nu poate depăşi 24 V, în caz contrar, poate cauza daune grave dispozitivului.




4 Aşezaţi monitorul pe suportul de perete.




5 Porniţi întrerupătorul de alimentare principal în cutie de siguranţe sau unitate de consum.

Când interfonul video este conectat la alimentare, monitorul se aprinde automat.



Important: Pentru o calitate mai bună a imaginii, îndepărtaţi folia de protecţie de pe monitor înainte de a o utiliza.



4. Adăugare la aplicaţia EZVIZ


1. Apăsaţi butonul „Buton de pornire/oprire ecran” pentru a porni ecranul.

   Când este conectat la alimentare pentru prima dată, monitorul se aprinde automat.



2. Urmaţi expertul de pe ecran pentru a conecta monitorul la Wi-Fi (recomandat).
3. Pe smartphone-ul dumneavoastră, conectaţi-vă la contul dvs. de aplicaţie EZVIZ, pe ecranul principal, atingeţi „+” în colţul din dreapta sus pentru a accesa interfaţa de scanare a codului QR.
4. Scanaţi codul QR de pe ecranul monitorului.





5. Urmaţi ghidul aplicaţiei EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi şi a adăuga monitorul la contul dvs. EZVIZ.

Dacă nu aţi reuşit să conectaţi monitorul la Wi-Fi sau aţi omis acest pas (pasul (1/2) de pe monitor), puteţi alege să utilizaţi aplicaţia EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi:
1) Conectaţi smartphone-ul la Wi-Fi (sugerat)
2) Conectaţi-vă la aplicaţia EZVIZ şi scanaţi codul QR de pe monitor.
3) Urmaţi ghidul aplicaţiei EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi şi a adăuga videointerfonul în aplicaţia EZVIZ.

Configurare metode de deblocare

1. Configurare Badge RFID

Adăugarea unui badge RFID

La prima pornire a videointerfonului, este esențial să configurați ecusoanele în aplicația EZVIZ

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează "Setări deblocare -> Management carduri -> Adaugă carduri ".
3. Setaţi numele cardului și termenul de valabilitate.
4. Puneți cardul RFID pe zona de citire a cardului, lumina roșie din partea de sus a panoului interfonului va clipi de 3 ori pentru a indica adăugarea cu succes a cardului
5. Atingeți Finish.

Ștergeți un breloc RFID

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează "Gestionare carduri ".
3. Atingeţi pentru a alege cardul pe care doriţi să îl ștergeți și atingeți „ștergere" -> „OK" pentru a șterge cardul.

2. Configurarea codului de acces

Adăugarea unui cod de acces

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează "Setări deblocare -> Management cod de acces ".
3. Atingeți Adăugați codul de acces, și setați numele codului de acces și termenul de valabilitate.
4. Introduceți codul de acces și apăsați Următorul pentru a finaliza configurarea codului de acces.

Ștergerea unei parole

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează "Gestionare carduri ".
3. Atingeți pentru a alege codul de acces pe care doriți să-l ștergeți și apăsați „Șterge -> OK" pentru a șterge codul de acces.

3. Configurarea codului QR

Adăugarea unui cod QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează "Setări deblocare -> Management cod QR ".
3. Atingeți Adăugați codul QR, setați numele codului QR, termenul de valabilitate și utilizarea codului QR.
4. Un cod QR este creat, iar poți urma ghidul aplicației pentru a partaja codul QR cu oaspeții tăi.

Ștergerea unui cod QR

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează "Gestionare cod QR ".
3. Atingeți pentru a alege codul QR pe care doriți să-l ștergeți și apăsați „Șterge -> OK" pentru a șterge codul QR.

4. Configurați vena palmelor

Adăugați o venă de palmă

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează "Setări deblocare -> Managementul venelor palmelor ".
3. Atingeți „Adăugați venă de palmă" și urmați ghidul aplicației pentru a începe introducerea venelor palmelor.
4. Setează numele venei palmare și utilizarea venei palmare.
5. Apăsați Următorul pentru a finaliza configurarea venelor palmare.


Ștergeți o venă de palmă

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează "Managementul venelor palmare ".
3. Atingeți pentru a alege vena palmelor pe care doriți să o ștergeți și apăsați „Șterge -> OK" pentru a șterge vena palmelor.

Instrucțiuni de introducere a venelor palmelor

Intervalul de recunoaștere a venelor palmare este de 15-25 cm, cu distanța optimă de recunoaștere fiind de 20 cm. Dacă adăugați palma unui copil, vă rugăm să fiți la o distanță mai apropiată de aproximativ 10 cm.

1 Aria validă pentru colectarea venelor palmare este centrul palmei.




2 Când lumina roșie din partea de sus a panoului interfonului se aprinde, începeți să adăugați venele palmelor.




3 Plasați centrul palmei direct în fața iconiței palmei, cu palma întinsă în mod natural, fără a o ține complet deschisă. Urmați ghidul vocal pentru a finaliza introducerea venelor palmare.

Se recomandă introducerea aceleiași amprente a palmei atât în condiții de zi, cât și de noapte.



4 Ține-ți palma la o distanță de aproximativ 20 cm. Palma unui copil poate fi la o distanţă apropiată de aproximativ 10 cm.

Vă rugăm să nu vă retrageți mâna până când prompterul vocal indică că introducerea s-a încheiat.



5. Configurați fața umană

Adăugați o față umană

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează "Deblochează Setările -> Managementul Feței Umane ".
3. Atingeți „Adăugați fața umană” și setați numele feței umane și utilizarea acesteia.
4. Urmați ghidul vocal pentru a finaliza configurarea feței umane.


Ștergeți un chip uman

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Mergi la pagina de setări a panoului interfonului, selectează "Managementul feței umane ".
3. Atingeți pentru a alege fața umană pe care doriți să o ștergeți și apăsați „Șterge -> OK” pentru a șterge fața umană.


Instrucțiuni de intrare cu recunoaștere facială

- Vă rugăm să nu purtați pălării sau măști. Arată-ți trăsăturile faciale complet atunci când intri.
- Se recomandă să se introducă aceeași față umană în condiții de zi și de noapte.

1 Vă rugăm să stați în fața panoului interfon la distanță de un braț (aproximativ 50 cm).



2 Urmați ghidul vocal și întoarceți ușor capul în jurul axei verticale sau orizontale, menținând rotația în limitele a 15 grade.



Metode multiple de deblocare

(1) Deblocare pe monitor

1. Accesaţi meniul principal de pe monitor.
2. Atingeți sau din colțul stâng superior pentru a debloca încuietoarea sau poarta.

Puteți intra și pe pagina de vizualizare live a panoului interfon pe monitor, apăsați sau pentru a debloca ușa sau poarta.

(2) Deblocare în aplicația EZVIZ

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ App.
2. Accesaţi pagina de vizualizare în timp real a panoului interfon, atingeți sau pentru a debloca încuietoarea sau poarta.

(3) Deblocare cu badge RFID

- **Deblocare placă de închidere electrică/Blocare:**

  Glisaţi rapid insigna în zona de citire a acestuia. Un semnal sonor scurt confirmă o operațiune reușită.


  Asigurați-vă că treceți insigna RFID cât mai aproape posibil de zona de citire a insignei.


- **Deblocare deschizător poartă:**

  Țineți ecusonul pe zona de citire a ecusonului timp de cel puțin 3 secunde. Un semnal sonor scurt confirmă o operațiune reușită.

(4) Deblocare prin recunoașterea venelor palmelor

1. Atingeți tastatura pentru a trezi modulul de recunoaștere a venelor palmelor.
2. Când lumina roșie din partea de sus a panoului interfonului se aprinde, vă rugăm să plasați palma la o distanță de 20 cm în fața modulului de recunoaștere a venelor palmelor de pe panoul interfonului.
3. Dacă lumina directă a soarelui strălucește pe partea superioară a panoului interfonului, vă rugăm să folosiți mâna sau corpul pentru a acoperi lumina soarelui.







(5) Deblocare prin scanare cod QR

Aliniați codul QR cu lentila unității exterioare, păstrați o distanță de aproximativ 10 cm și așteptați câteva secunde pentru ca acțiunea corespunzătoare de deschidere și deblocare a ușii să fie finalizată.

- Când utilizați codul QR pentru deblocare, țineți ecranul telefonului cât mai vertical posibil, evitați înclinarea acestuia și creșteți luminozitatea ecranului.
- Așteptați un moment și nu deplasați prea repede codul QR.




(6) Deblocare cod de acces

1. Atingeți pentru a trezi tastatura (Dacă lumina tastaturii este aprinsă, vă rugăm să săriți peste acest pas).
2. Introduceţi codul de acces şi apăsaţi sau .
3. Panoul interfonului va verifica codul de acces și va debloca ușa.

- Când apăsați tastatura, va fi emis un sunet de bip pentru fiecare apăsare a unei cifre. Puteți merge la "Setări->Setări audio->Sunet tastatură parolă " în aplicația EZVIZ.
- Dacă introduceți codul de acces incorect, vă rugăm să apăsați sau pentru a încheia programul de introducere a codului de acces și apoi încercați să îl introduceți din nou.
- Dacă introduceți codul de acces incorect de 10 ori consecutiv, contul va fi blocat. Trebuie să deblocați pe monitor sau în aplicația EZVIZ.

(7) Deblocare prin recunoaștere facială

1. Atingeți pentru a activa modulul de recunoaștere facială.
2. Când lumina roșie de la partea superioară a panoului interfonului se aprinde, vă rugăm să stați în fața panoului interfon la o distanță de un braț (aproximativ 50 cm), panoul interfonului va verifica fața umană și va debloca ușa.
3. Dacă lumina directă a soarelui strălucește pe partea superioară a panoului interfonului, vă rugăm să folosiți mâna sau corpul pentru a acoperi lumina soarelui.




Trei bipuri scurte indică eșecul de deschidere a lacătului/porții.

Vizualizarea dispozitivului în aplicația EZVIZ

Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

1. Vizualizare live

Atunci când lansați aplicația EZVIZ, afișajele paginii dispozitivului sunt prezentate mai jos.
Puteți să vizualizați și să ascultați un flux live, să faceți instantanee, să înregistrați videoclipuri și să alegeți definiția videoclipului după cum este necesar.



Glisați spre stânga și spre dreapta pe ecran pentru a vedea mai multe pictograme.

Pictogramă	Descriere
	Partajare. Partajați dispozitivul.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Ecran complet. Atingeți pentru afișarea pe tot ecranul în câmpul dvs. vizual.
	Instantaneu. Faceți un instantaneu.
	Înregistrare. Porniți/opriți manual înregistrarea.
	Jurnal de apeluri. Vizualizați jurnalele de apeluri.
	Discuție. Atingeți pictograma, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vorbi sau asculta persoane din fața camerei.
	Deblocare. Atingeți pentru a debloca placa de grevă electrică sau încuietoare.
	Deschidere poartă. Atingeți pentru a debloca poarta.
	Definiție. Selectați rezoluția video după cum este necesar.
	Dispozitiv în apropiere. Atingeți pentru a verifica dispozitivele disponibile din apropiere.
	PiP. Vizualizați videoclipul afișat deasupra altei aplicații pe care o utilizați.
	Sfat. Atingeți pentru a vedea mai multe informații despre dispozitiv.
	Rearanjarea. Rearanjați secvența tuturor funcțiilor de mai sus.

2. Setări

2.1 Panou Interfon (Sonerie)

În pagina de setări, puteți seta parametrii panoului interfon.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteţi vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Setări deblocare	Poți gestiona cardul tău, codul de acces, codul QR, vena palmelor și fața umană aici pentru dispozitivul tău.
Detectare inteligentă	Puteți selecta algoritmi de inteligență artificială pentru dispozitivul dvs.
Notificare mesaj	Puteţi gestiona mesajul dispozitivului şi notificarea aplicaţiei EZVIZ.
Setări audio	Puteţi seta parametrii audio relevanţi pentru dispozitivul dvs.
Setări imagine	Puteţi seta parametrii de imagine relevanţi pentru dispozitivul dvs.
Setări lumină	Puteţi seta parametrii de lumină relevanţi pentru dispozitivul dvs.
Setări de confidențialitate	Puteți personaliza zona de confidențialitate aici.
Informaţii dispozitiv	Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteţi partaja dispozitivul cu membrul familiei sau cu un oaspete.
EZVIZ Cloud	Puteţi să vă abonaţi şi să gestionaţi spaţiul de stocare în cloud. Funcția este disponibilă numai în anumite țări. Vă rugăm să verificați disponibilitatea în țara dvs. înainte de a cumpăra.
Repornire dispozitiv	Atingeţi pentru a reporni dispozitivul.

2.2 Monitor

În pagina de setări, poți seta parametrii monitorului.

Parametru	Descriere
Nume	Aici puteţi vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.
Notificare mesaj	Puteți activa/dezactiva notificările offline.
Setări audio	Puteţi seta soneria monitorului pornită/oprită şi puteţi alege tonurile soneriei soneriei.
Setările monitorului	Aici puteţi seta luminozitatea ecranului şi timpul de blocare automată a ecranului.
Lista de înregistrări	Puteţi vedea starea de stocare a dispozitivului pentru cardul de memorie.
Setările de confidențialitate	Puteţi cripta videoclipurile cu parola de criptare.
Setări de rețea	Puteţi vedea Wi-Fi la care este conectat dispozitivul. Dacă doriţi să modificaţi reţeaua Wi-Fi a dispozitivului, accesaţi ecranul şi alegeţi Setări -> Reţea şi oră - > Reţea Wi-fi curentă şi atingeţi pentru a alege reţeaua Wi-Fi la care doriţi să vă conectaţi.
Informaţii dispozitiv	Aici puteţi vedea informaţiile despre dispozitiv.
Mai multe	Puteţi seta autorizaţia terminalului şi puteţi activa modul de compatibilitate a clientului.
Repornire dispozitiv	Atingeţi pentru a reporni dispozitivul.
Ştergere dispozitiv	Apăsaţi pentru a şterge dispozitivul din aplicaţia EZVIZ.

EZVIZ connect

1. Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucţiuni vă vor permite să controlaţi dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinaţi dificultăţi în timpul procesului, vă rugăm să consultaţi Remedierea defecţiunilor.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicaţia EZVIZ.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi „Criptare video” şi activaţi „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Aveţi un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generaţiile), Fire TV stick (numai a doua generaţie) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
4. Aplicaţia Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent şi aţi creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideţi aplicaţia Alexa şi selectaţi „Abilităţi şi jocuri” din meniu.
2. Pe ecranul Abilităţi şi jocuri, căutaţi „EZVIZ” şi veţi găsi abilităţi „EZVIZ”.
3. Selectaţi abilităţile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeţi ACTIVAŢI PENTRU A UTILIZA.
4. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi Conectare.
5. Atingeţi butonul Autorizare pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veţi vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsaţi DESCOPERĂ DISPOZITIVE pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniţi la meniul aplicaţiei Alexa şi selectaţi „Dispozitive”, iar sub dispozitive veţi vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiţi un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicaţia Alexa sau Funcţia de control vocal Alexa.
Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteţi controla cu vocea. Rostiţi comenzi simple pentru Alexa.

Remedierea defecțiunilor

Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reuşeşte să descopere dispozitivul meu?
Verificaţi dacă există probleme de conectare la Internet.
Încercaţi să reporniţi dispozitivul inteligent şi să redescoperiţi dispozitivul pe Alexa.
De ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?
Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la reţea. Reporniţi dispozitivul inteligent şi redescoperiţi-l pe Alexa.
Verificaţi dacă routerul este conectat la internet şi încercaţi din nou.

Pentru detalii despre ţările în care Amazon Alexa este disponibil, consultaţi site-ul oficial al Amazon Alexa.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteţi activa dispozitivul EZVIZ şi puteţi viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive şi aplicații:

1. O aplicaţie EZVIZ funcţională.
2. În aplicaţia EZVIZ, dezactivaţi „Criptare video” şi activaţi „Audio” din pagina Setări dispozitiv.
3. Un televizor cu Chromecast funcţional care se conectează la acesta.
4. Aplicaţia Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmați paşii de mai jos:

1. Configuraţi dispozitivul EZVIZ şi asiguraţi-vă că acesta funcţionează corect în aplicaţie.
2. Descărcaţi aplicaţia Google Home din App Store sau Google Play™ şi conectaţi-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul MyHome, atingeţi „+” din colţul din stânga sus şi selectaţi „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfaţa Configurare.
4. Apăsaţi Funcţionează cu Google, şi căutaţi „EZVIZ”, unde veţi găsi abilităţi „EZVIZ”.
5. Introduceţi numele de utilizator şi parola EZVIZ şi apăsaţi Conectare.
6. Atingeţi butonul Autorizare pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeţi Revenire la aplicaţie.
8. Urmaţi paşii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeţi pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercaţi câteva comenzi. Utilizaţi numele camerei pe care aţi creat-o atunci când configuraţi sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultaţi linkul pentru mai multe informaţii:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Pentru informaţii suplimentare despre dispozitiv, vă rugăm să consultaţi www.ezviz.com/ro.

Măsuri de siguranță

Orice daune cauzate de neconformarea la manual vor anula garanția. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele rezultate în urma acestora!

Nu putem fi făcuți responsabili pentru orice daune aduse proprietății sau persoanelor cauzate de utilizarea incorectă sau de nerespectarea instrucțiunilor de siguranță.

Acest produs a fost fabricat în conformitate deplină cu instrucțiunile de siguranță. Pentru a menține acest statut și a obține cel mai mult din produs, utilizatorii trebuie să respecte instrucțiunile de siguranță și avertismentele conținute în acest manual.

: Acest simbol indică faptul că există un risc de șoc electric sau scurtcircuit.

- Ar trebui să folosiți acest produs doar cu o tensiune cuprinsă între: 100-240 volți și 50-60 hertzi.
- Nu încercați să utilizați acest dispozitiv cu o tensiune diferită.
- Asigurați-vă că toate conexiunile electrice ale sistemului respectă instrucțiunile de utilizare.
- În cadrul instituţiilor comerciale, asiguraţi-vă că respectaţi reglementările privind prevenirea accidentelor în instalaţiile electrice.
- În școli, facilități de instruire, ateliere, etc., personal calificat trebuie să fie disponibil pentru a monitoriza funcționarea echipamentelor electronice.
- Trebuie să urmați instrucțiunile de utilizare ale oricăror alte dispozitive conectate la sistem.
- Vă rugăm să contactaţi o persoană cu experienţă dacă aveţi dubii cu privire la funcţionarea sau siguranţa echipamentului.
- Niciodată nu conectați sau deconectați echipamente electrice cu mâinile ude.
- La instalarea acestui produs, verificați că cablurile de alimentare nu sunt expuse riscului de a fi deteriorate.
- Niciodată nu înlocuiți singuri cablurile electrice deteriorate! În acest caz, îndepărtați-le și apelați un expert.
- Sursa de curent principală ar trebui să fie amplasată în apropierea dispozitivului și trebuie să fie ușor accesibilă.
- Un dispozitiv de comutare (un întrerupător de siguranță, un întrerupător de circuit sau un dispozitiv echivalent) trebuie să fie ușor accesibil și integrat în instalația cablajului clădirii pentru echipamentele care sunt conectate permanent la rețea.
- Pentru a asigura ventilarea suficientă a dispozitivului, mențineți zona din jurul dispozitivului neobstrucționată.
- Ventilația nu ar trebui blocată acoperind deschiderea de ventilație cu un obiect precum un ziar, o față de masă sau o perdea, etc.
- Nu ar trebui să fie plasate surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse, pe dispozitiv.
- Respectați temperatura de funcționare a produsului.
- Dispozitivul nu ar trebui expus la lichide în mișcare sau stropire și niciun obiect umplut cu lichid nu ar trebui plasat pe dispozitiv

Inițiative privind utilizarea produselor video

Stimați utilizatori valoroși EZVIZ,

Tehnologia afectează fiecare aspect al vieţii noastre. În calitate de companie de tehnologie cu orientare către viitor, suntem tot mai conştienţi de rolul pe care îl joacă tehnologia în îmbunătăţirea eficienţei şi a calităţii vieţii noastre. În acelaşi timp, suntem conştienţi de potenţialul de rău al utilizării necorespunzătoare. De exemplu, produsele video pot înregistra imagini reale, complete şi clare, prin urmare, ele prezintă valori excelente în reprezentarea faptelor. Cu toate acestea, distribuirea, utilizarea și/sau prelucrarea necorespunzătoare a înregistrărilor video pot încălca confidențialitatea, drepturile și interesele legitime ale terților.

Angajată să inoveze tehnologia în beneficiul tuturor, noi, la EZVIZ, susținem cu seriozitate ca fiecare utilizator să folosească produsele video în mod corespunzător și responsabil, astfel încât să creăm împreună un mediu pozitiv în care toate practicile și utilizările conexe să respecte legile și reglementările aplicabile, să respecte interesele și drepturile individuale și să promoveze moralitatea socială.

Iată inițiativele EZVIZ la care am aprecia atenția dumneavoastră:

1. Fiecare individ are o așteptare rezonabilă de confidențialitate, iar utilizarea produselor video nu ar trebui să intre în conflict cu această așteptare rezonabilă. Prin urmare, un anunț de avertizare care clarifică gama de monitorizare ar trebui afișat într-un mod rezonabil și eficient, atunci când se instalează produse video în zone publice. Pentru zonele nepublice, drepturile și interesele persoanelor implicate trebuie evaluate cu grijă, inclusiv, dar fără a se limita la, instalarea produselor video numai după obținerea consimțământului părților interesate și neinstalarea produselor video foarte invizibile fără cunoștința celorlalți.

2. Produsele video înregistrează obiectiv imagini ale activităților reale într-un anumit timp și spațiu. Utilizatorii trebuie să identifice în mod rezonabil persoanele şi drepturile implicate în acest domeniu de aplicare în avans, pentru a evita orice încălcare a drepturilor de imagine, de confidenţialitate sau a altor drepturi legale ale terţilor, în timp ce se protejează prin intermediul produselor video. În special, dacă alegeți să activați funcția de înregistrare audio pe cameră, aceasta va captura sunete, inclusiv conversații, în intervalul de monitorizare. Vă recomandăm insistent o evaluare cuprinzătoare a potențialelor surse de sunet în raza de monitorizare, pentru a înțelege pe deplin necesitatea și raționalitatea înainte de a activa funcția de înregistrare audio.

3. Produsele video utilizate vor genera în mod constant date audio sau vizuale din scene reale - posibil inclusiv informații biometrice precum imagini faciale - în funcție de selecția utilizatorului a caracteristicilor produsului. Astfel de date pot fi utilizate sau prelucrate pentru a fi utilizate. Produsele video sunt doar instrumente tehnologice care nu respectă şi nu pot respecta standardele legale şi morale pentru a ghida utilizarea legală şi adecvată a datelor. Metodele și scopurile persoanelor care controlează și utilizează datele generate sunt cele care fac diferența. Prin urmare, operatorii de date nu numai că trebuie să respecte cu strictețe legile şi reglementările aplicabile, ci şi să respecte pe deplin regulile neobligatorii, inclusiv convenţiile internaţionale, standardele morale, normele culturale, ordinea publică şi obiceiurile locale. În plus, ar trebui să acordăm întotdeauna prioritate protecției vieții private și drepturilor de portret, precum și altor interese rezonabile.

4. Datele video generate continuu de produsele video poartă drepturile, valorile și alte cerințe ale diferiților stakeholderi. Astfel, este extrem de important să se asigure securitatea datelor şi să se protejeze produsele împotriva intruziunilor rău intenţionate. Fiecare utilizator şi controler de date trebuie să întreprindă toate măsurile rezonabile şi necesare pentru a maximiza securitatea produselor şi a datelor, evitând scurgerile de date, divulgarea necorespunzătoare sau utilizarea incorectă, inclusiv, dar fără a se limita la, stabilirea controlului accesului, selectarea unui mediu de reţea adecvat în care să fie conectate produsele video, stabilirea şi optimizarea constantă a securităţii reţelei.

5. Produsele video au făcut contribuții semnificative pentru îmbunătățirea siguranței societății noastre, iar noi credem că ele vor continua să joace un rol pozitiv în diverse aspecte ale vieții noastre de zi cu zi. Orice încercare de a abuza de aceste produse pentru a încălca drepturile omului sau de a se angaja în activități ilegale contravine esenței înseși a valorii inovării tehnologice și a dezvoltării produselor. Încurajăm fiecare utilizator să stabilească propriile metode și reguli pentru a evalua și monitoriza utilizarea produselor video, astfel încât să se asigure că aceste produse sunt întotdeauna utilizate în mod corespunzător, cu atenţie şi cu bunăvoinţă.