

EZVIZ Software Co., Ltd. (المشار إليها فيما بعد باسم "EZVIZ").
 جمجم المعلومات، بما فيها، من بين أمور أخرى، الصيغ والصور والرسوم البيانية المملوكة لشركة
 يحظر إعادة انتاج دليل المستخدم لهذا (المشار إليه فيما بعد باسم "الدليل") أو تغييره أو توزيعه، جزئياً أو كلياً، بأي وسيلة كانت، من دون الحصول على إذن كتابي سابق من EZVIZ. لا تقدم EZVIZ أي ضمانات أو كفارات أو إقرارات، صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدليل، ما ينص على خلاف ذلك.

يتضمن الدليل تعليمات بشأن استخدام المنتج وإدارته. الصور والمخططات والرسومات وجميع المعلومات الأخرى الواردة فيما بعد مقدمة للوصول والتوضيح فقط، وتفضح المعلومات الواردة في الدليل للتغيير، من دون إخطار، بسبب تحديات البرامج الثابتة أو أسباب أخرى، يرجى الاطلاع على أحدث نسخة على موقع EZVIZ الإلكتروني (www.ezviz.com).

سجل المراجعة

إصدار جديد - يناير، 2025

الاعتراف بالعلامات التجارية



، وغيرها من علامات EZVIZ التجارية وشعاراتها تملكها EZVIZ في مختلف الولايات القضائية.

إخلاء المسئولية القانونية

إلى أقصى حد يسمح به القانون المعمول به، يتم توفير المنتج الموصوف، مع أحجهته وبرامجه الثابتة، "كما هو"، مع جميع الأعطال والأخطاء، ولا تقدم EZVIZ أي ضمانات، سواء كانت ضرحة أو ضمينة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، قابلية التداول التجاري، والجودة المرضية، والملازمة لعرض معن، وعدم التعدي على الغير. لن تحمل EZVIZ أي حال من الأحوال أو مدبروها أو مسؤولوها أو مظفروها أو وكلاؤها المسؤولية أمامك عن أي أضرار خاصة أو تبعية أو عرضية أو غير مباشرة، بما في ذلك من بين جملة أمور، أضرار خسارة الأرباح التجارية أو تعطل الأعمال أو فقدان البيانات أو الوثائق، التي ترتبط باستخدام هذا المنتج، حتى في حال إبلاغ EZVIZ بأحتيالية وقوع مثل هذه الأضرار.

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون المعمول به، لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مسؤولية EZVIZ الإجمالية عن جميع الأضرار التي تحدث في الشراء الأصلي للمتجر.
ولا تحمل EZVIZ أي مسؤولية عن الإصابة الشخصية أو تلف الممتلكات نتيجة لانقطاع المنتج أو إنهاء الخدمة الناجم عن: (أ) التبديل أو الاستخدام غير الصحيح بخلاف المطلوب؛
(ب) حماية المصالح القومية أو العامة؛ (ج) القوة القاهرة؛ (د) أذن أو جهة أخرى، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، استخدام أي من منتجات الجهة الأخرى، وبرامجه،
وتطبيقاتها، وغير ذلك.

وفيما يتعلق بالمنتج المتصل بالإنترنت، تتحمل أنت مسؤولية استخدامك كلياً. لا تتحمل EZVIZ أي مسؤوليات عن التشغيل غير العادي أو انتهاءه الخصوصية، أو غيرها من الأضرار الناتجة عن الهجمات السيبراني أو هجمات قراصنة الإنترن特 أو اكتشاف وجود فيروسات أو غيرها من مخاطر الإنترن特 المتعلقة بالأمان؛ لكن، ستتوفر EZVIZ دعماً تلقياً في الوقت المناسب إذا لزم الأمر. تختلف قوانين المراقبة وقوانين حماية البيانات حسب السلطة القضائية. يرجى مراجعة جميع القوانين ذات الصلة في دائر الاختصاص القضائي التي تتبعها قبل استخدام هذا المنتج لضمان توافق استخدامك مع القانون الساري. لا تتحمل EZVIZ المسؤولية في حال استخدام هذا المنتج لأغراض غير مشروعة. في حالة حدوث أي ضرر بين ما سبق والقانون المعمول به، يسري القانون الأخير.

جدول المحتويات

نظرة عامة

- 1.....**المكونات الأساسية**.
1.....**محتويات العبوة**.

الإعداد

- 2.....EZVIZ
2.....الحصول على تطبيق EZVIZ
3.....اختر موقع التثبيت
3.....قم بتشغيل الجهاز
4.....قم بتوصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية
4.....EZVIZ
5.....إضافة الجهاز إلى تطبيق EZVIZ

الإقتران بنقرة واحدة

عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ

- 6.....الصفحة الرئيسية.
6.....الإعدادات...
7.....الإعدادات.



جهاز ×1



المعلومات التنظيمية ×1



كتيب التعليمات ×1

2. المكونات الأساسية



الاسم	الوصف
مؤشر LED	أحمر ثابت: الجهاز يبدأ في العمل،/ الجهاز يتم استعادته إلى الإعدادات المصنوعية.
مؤشر LED	أحمر وامض ببطء: استثناء في الشبكة.
مؤشر LED	أزرق ثابت: الجهاز يعمل بشكل صحيح.
مؤشر LED	أزرق وامض بسرعة: الجهاز في حالة بحث عن الشبكة الصاعدة * ومحاولة الاتصال بها.
مؤشر LED	الشبكة الصاعدة: الشبكة اللاسلكية التي يتصل بها الجهاز.
مؤشر LED	يومض بالتناوب باللونين الأحمر والأزرق: إقران/ توصيل كamera EZVIZ بشبكة (WPS) (الإعداد المحمي من Wi-Fi).
مؤشر LED	قيد الإيقاف: الجهاز غير متصل بالطاقة.

الاسم	الوصف
إعادة البث زر WPS / زر المراقبة / زر إعادة الاتصال	<ul style="list-style-type: none"> • اضغط مرة واحدة لتمكن التوصيل WPS والتوصيل بنقرة واحدة في نفس الوقت. • اضغط مع الاستمرار لمدة 7 ثوان لإعادة تشغيل جميع المعلمات وتعيينها على الوضع الافتراضي. •  تم تعيين الإقتران بنقرة واحدة حتى يتم توصيل الجهاز بالشبكة الرابطة العلية. • يظل إقتران WPS واقرأن النقر الواحد نشطاً لمدة 120 ثانية.

الإعداد

اتبع الخطوات لتعيين جهازك:

1. احصل على تطبيق EZVIZ وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.
2. اختر موقع التثبيت.
3. قم بتشغيل جهازك.
4. أضف الجهاز إلى حساب المستخدم EZVIZ الخاص بك.

EZVIZ على تطبيق

1. قم بتوصيل هاتفيك المحمول بشبكة Wi-Fi (مقترح).
2. قم بتنزيل تطبيق EZVIZ وتثبيته من خلال البحث عن "EZVIZ" في App Store أو Google Play™.
3. قم بتشغيل التطبيق وتسجيل حساب مستخدم EZVIZ.



إذا كنت قد استخدمت التطبيق بالفعل، يرجى التأكد من أنه أحدث إصدار. معرفة ما إذا كانت هناك أي تحديثات متوفرة، انتقل إلى App Store وابحث عن EZVIZ.

2. اختر موقع التثبيت

i

- ضع الجهاز في المتنصف بين الموجه ومنطقة التغطية اللاسلكية الجبلية. يجب أن يكون الموقع الذي تختاره ضمن نطاق جهاز التوجيه الخاص بك. يوصى بفضل الجهاز والأجهزة الأخرى عن طريق جدار واحد فقط لتجنب انخفاض قوة الإشارة.
- تأكد من أن موقع التثبيت يبعد عن مصادر قوية للتدخل الكهرومغناطيسي، مثل معدات الطاقة عالية الجهد وأجهزة RF.
- يجب أن يكون مأخذ الطاقة الذي يزود هذا الجهاز بعيداًقدر الإمكان عن الأرض وتأكد من أن مأخذ الطاقة غير مغطى.
- إذا كانت الشبكة بطيئة أو غير مستقرة، حاول تثبيت الجهاز في موقع مختلف أو ضبط المواي على زاوية مختلفة، ثم قم بمراقبة أداء الشبكة.



3. قم بتشغيل الجهاز

1. قم بتوصيل الجهاز في مأخذ الطاقة. عندما يكون مؤشر LED يومض بسرعة باللون الأزرق، يكون الجهاز جاهزاً للاتصال بالشبكة اللاسلكية.
2. افتح الهوائيات وحافظ على أنها عمودية على الأرض.



4. قم بتوصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية

يمكنك توصيل الجهاز بالشبكة اللاسلكية للموجة الخاصة بك من خلال الطرق الثلاثة التالية:

الاتصال عبر الإقتران WPS

- هذه الطريقة تعمل فقط إذا كان الموجه يدعم وظيفة WPS.
- بعد إكمال إقران WPS، سيكون للجهاز نفس اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور ونوع التشفير مثل الموجه. يمكنك تعديل هذه المعلومات في تطبيق EZVIZ. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى ["صفحة الرئيسية"](#).
- اضغط على زر WPS على جهاز التوجيه الخاص بك ثم اضغط على زر WPS/SYNC على هذا الجهاز. سيتصل هذا الجهاز تلقائياً بالشبكة اللاسلكية للموجة الخاصة بك.

اتصال عبر تطبيق EZVIZ

يرجى إضافة الجهاز إلى EZVIZ واختيار الشبكة الرابطة العليا. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى ["عمليات التشغيل على تطبيق EZVIZ"](#).

الاتصال عبر واجهة إدارة الويب

1. يرجى توصيل هاتفيك بشبكة الجهاز اللاسلكية (الاسم: EZVIZ_xxxxxx ، بدون كلمة مرور بشكل افتراضي).
2. أدخل "wifi.ezvizlife.com" أو "192.168.8.1" في المتصفح للوصول إلى واجهة إدارة الويب الخاصة بالجهاز.
3. اتبع التعليمات السحرية لإكمال الإعداد السريع: قم بتعيين كلمة المرور للدخول واختر الشبكة الرابطة.

5. إضافة الجهاز إلى تطبيق EZVIZ

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب EZVIZ الخاص بك.
2. في الشاشة الرئيسية، انقر فوق "+" بالزاوية العلوية اليمنى للانتقال إلى واجهة المسح الضوئي لرمز QR.
3. قم بمسح الرمز الشريطي QR الموجود على غلاف دليل البدء السريع أو على جسم الجهاز.



4. اتبع الدليل في تطبيق EZVIZ لإضافة الجهاز إلى حسابك في تطبيق EZVIZ.

- بعد الانتهاء من تكوين الشبكة، يمكنك توصيل أجهزة EZVIZ الأخرى التي تدعم الإقتران بنقرة واحدة بشبكة الجهاز اللاسلكية. هنا تأخذ كاميرا الشبكة EZVIZ كمثال.
- قم بتشغيل الكاميرا واضبطها على وضع تكوين الشبكة.
 - اضغط بشكل قصير على زر WPS/SYNC على الجهاز، ستتصل الكاميرا تلقائيًا بالشبكة اللاسلكية.






قد تكون واجهة التطبيق مختلفة بسبب تحديث الإصدار، وتظل الأولوية لواجهة التطبيق الذي قمت بتنسيقه على هاتفك.

1. الصفحة الرئيسية

عند تشغيل تطبيق EZVIZ، ستظهر صفحة الجهاز كما هو موضح أدناه. يمكنك تحديد إلغاء الربط بالشبكة وتعيين معلمات الشبكة اللاسلكية هنا.



الوصف

رمز

الإعدادات. اضغط على الرمز لعرض أو تغيير إعدادات الجهاز.



إعداد موسع النطاق. اضغط على الرمز لاختيار شبكة الربط العلوى.



إعدادات Wi-Fi. يمكنك تعين اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور ونوع التشفير.



وضع العمل. اضغط على الرمز لتعيين وضع عمل الواي فاي: وضع 5G، وضع 2.4G، وضع النطاق المزدوج.



كلمة سر تسجيل الدخول عبر الويب. اضغط على الرمز لتعيين كلمة المرور للدخول إلى واجهة إدارة الويب.



المعلمة	الوصف	الاسم
	اعرض أو انقر لتخفيض اسم جهازك هنا.	
معلومات الجهاز	مـ.دـخـتـسـمـلـاـلـيـلـدـكـلـذـيـفـاـبـ،ـاـنـهـزـاهـجـلـاـتـاـمـوـلـعـمـةـيـؤـرـكـنـكـمـيـ	
إعادة تشغيل الجهاز	دـعـثـنـعـزـاهـجـلـاـلـيـغـشـتـةـدـاعـإـلـرـقـنـاـ	
حذف جهاز	انـقـرـلـحـذـفـالـكـامـيـراـمـنـتـطـيـقـEZVIZـ.	
	لـلـحـصـولـعـلـىـمـعـلـومـاتـإـضـافـيـةـعـنـالـجـهـازـ،ـرـجـىـمـرـاجـعـةـاـمـوـقـعـwww.ezviz.com/ar	i