

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Tutte le informazioni e i contenuti come, tra gli altri, testo, immagini e grafici, appartengono a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (di seguito "EZVIZ"). Il presente manuale dell'utente (di seguito "il Manuale") non può essere in alcun modo riprodotto, modificato, tradotto o distribuito, parzialmente o interamente, senza previo consenso scritto di EZVIZ. Se non diversamente specificato, EZVIZ non rilascia alcuna garanzia o dichiarazione, esplicita o implicita, riguardante il Manuale.

## **Informazioni sul presente Manuale**

Il presente Manuale contiene le istruzioni per l'uso e la gestione del prodotto. Le illustrazioni, i grafici e tutte le altre informazioni che seguono hanno solo scopi illustrativi ed esplicativi. Le informazioni contenute nel Manuale sono soggette a modifiche senza preavviso in seguito ad aggiornamenti del firmware o per altri motivi. È possibile scaricare la versione più recente dal sito di **ezviz™** (<http://www.ezviz.com>).

## **Note sugli aggiornamenti**

Nuova edizione – Gennaio 2025

## **Titolarità dei Marchi**

**ezviz™**, ™, e gli altri marchi registrati e loghi di EZVIZ sono di proprietà di EZVIZ nelle varie giurisdizioni. Gli altri marchi registrati e loghi menzionati di seguito appartengono ai rispettivi proprietari.

## **Esclusione di responsabilità**

NELLA MASSIMA MISURA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, IL PRODOTTO DESCRIPTTO E I RELATIVI HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, SONO FORNITI NELLO STATO IN CUI SI TROVANO, CON TUTTI GLI EVENTUALI DIFETTI ED ERRORI. EZVIZ NON FORNISCE ALCUNA GARANZIA, NÉ ESPLICITA NÉ IMPLICITA, ESCLUDENDO TRA LE ALTRE QUALSIASI GARANZIA SOTTINTESA DI COMMERCIALITÀ, QUALITÀ SODDISFALENTE O IDONEITÀ A UNO SCOPO SPECIFICO E DI NON VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI TERZI. EZVIZ, I SUOI AMMINISTRATORI, FUNZIONARI, DIPENDENTI O AGENTI NON SARANNO RESPONSABILI IN ALCUN CASO DI QUALSIVOGLIA DANNO SPECIALE, CONSEQUENZIALE, ACCIDENTALE O INDIRETTO, INCLUSI, TRA GLI ALTRI, DANNI PER PERDITA O MANCATO PROFITTO, INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ, PERDITA DI DATI O DOCUMENTAZIONE, COLLEGATO ALL'USO DEL PRESENTE PRODOTTO, ANCHE QUALORA EZVIZ SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI.

NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE VIGENTE, LA RESPONSABILITÀ TOTALE DI EZVIZ PER TUTTI I DANNI NON SUPERERÀ IN ALCUN CASO IL PREZZO ORIGINARIAMENTE PAGATO PER L'ACQUISTO DEL PRODOTTO.

EZVIZ DECLINA QUAISIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A LESIONI PERSONALI O DANNI MATERIALI DERIVANTI DALL'INTERRUZIONE DEL PRODOTTO O DALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO A CAUSA DI: A) INSTALLAZIONE INADEGUATA O UTILIZZO DIVERSO DA QUANTO PREVISTO; B) TUTELA DI INTERESSI NAZIONALI O PUBBLICI; C) FORZA MAGGIORE; D) CAUSE CONNESSE ALL'UTENTE O A TERZI, TRA CUI, SENZA LIMITAZIONI, UTILIZZO DI PRODOTTI, SOFTWARE, APPLICAZIONI DI TERZI, TRA LE ALTRE POSSIBILI CAUSE.

IN RIFERIMENTO AI PRODOTTI CON ACCESSO A INTERNET, L'USO DEL PRODOTTO È DA CONSIDERARSI TOTALMENTE A RISCHIO DELL'UTENTE. EZVIZ DECLINA QUAISIASI RESPONSABILITÀ IN RELAZIONE A FUNZIONAMENTI ANOMALI, VIOLAZIONE DELLA RISERVATEZZA O ALTRI DANNI RISULTANTI DA ATTACCHI INFORMATICI, INFEZIONE DA VIRUS O ALTRI RISCHI LEGATI ALLA SICUREZZA SU INTERNET; TUTTAVIA, EZVIZ FORNIRÀ TEMPESTIVO SUPPORTO TECNICO, SE NECESSARIO. LE LEGGI SULLA SORVEGLIANZA E SULLA PROTEZIONE DEI DATI VARIANO IN BASE ALLA GIURISDIZIONE. PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE TUTTE LE LEGGI PERTINENTI IN VIGORE NELLA PROPRIA GIURISDIZIONE PER GARANTIRE UN UTILIZZO CONFORME. EZVIZ DECLINA QUAISIASI RESPONSABILITÀ QUALORA IL PRESENTE PRODOTTO SIA UTILIZZATO PER FINI ILLECITI.

IN CASO DI CONFLITTO TRA QUANTO SOPRA E LA LEGGE VIGENTE, PREVARRÀ QUEST'ULTIMA.

# Indice

<b>Panoramica .....</b>	<b>1</b>
1. Contenuto della confezione .....	1
2. Informazioni di base .....	1
<b>Configurazione .....</b>	<b>2</b>
1. Download dell'app EZVIZ .....	2
2. Scegli una Posizione per l'Installazione .....	3
3. Accensione del dispositivo .....	3
4. Collega il dispositivo alla rete wireless .....	4
5. Aggiungere il dispositivo a EZVIZ .....	4
<b>Abbinamento con un tocco .....</b>	<b>5</b>
<b>Operazioni nell'app EZVIZ .....</b>	<b>6</b>
1. Pagina iniziale .....	6
2. Impostazioni .....	7

# Panoramica

## 1. Contenuto della confezione



Dispositivo 1 pz.




Informazioni sulle normative 1 pz.



Guida rapida 1 pz.

## 2. Informazioni di base



Nome	Descrizione
Indicatore LED	— Rosso fisso: Il dispositivo si sta avviando./Il dispositivo viene ripristinato alle impostazioni di fabbrica.
	●●● Rosso lampeggiante lento: Eccezione di rete.
	— Blu acceso fisso: il dispositivo funziona correttamente.
	●●● ● Blu lampeggiante veloce: Il dispositivo sta cercando e connettersi alla rete uplink *.
	●●●● Rete uplink: La rete wireless a cui si conserverà il dispositivo.
	●●●● Lampeggi alternativamente in rosso e blu: Abbinamento WPS (Wi-Fi Protected Setup) / Collegamento della telecamera EZVIZ alla rete wireless.
	— Off: il dispositivo non è acceso.

Nome	Descrizione
Pulsante WPS/SYNC/ Pulsante RESET	<ul style="list-style-type: none"> <li>Premere una volta per abilitare contemporaneamente l'abbinamento WPS e l'abbinamento con un solo tocco.</li> <li>Tenere premuto per 7 secondi per riavviare la telecamera e ripristinare i valori predefiniti di tutti i parametri.             <ul style="list-style-type: none"> <li>Il collegamento con un solo tocco è sospeso fino a quando il dispositivo non è connesso alla rete di uplink.</li> <li>Il pairing WPS e l'abbinamento con un solo tocco rimangono attivi per 120 secondi.</li> </ul> </li> </ul>


## Configurazione

Attenersi ai seguenti passaggi per configurare il dispositivo:

1. Scaricare l'app EZVIZ e accedere al proprio account.
2. Scegliere un luogo di installazione.
3. Accendi il tuo dispositivo.
4. Aggiungi il dispositivo al tuo account utente EZVIZ.

### 1. Download dell'app EZVIZ

1. Collegare il proprio telefono alla rete Wi-Fi (opzione consigliata).
2. Scaricare e installare l'app EZVIZ cercando "EZVIZ" nell'App Store o in Google Play™.
3. Avviare l'app e creare un account utente EZVIZ.



- i** Se l'app è già stata utilizzata, verificare di avere la versione più recente. Per verificare la presenza di aggiornamenti, accedere all'App Store e cercare EZVIZ.

## 2. Scegli una Posizione per l'Installazione

- Posiziona il dispositivo nel mezzo tra il router e la zona morta di copertura wireless. La posizione selezionata deve trovarsi entro il raggio di portata del router. Per evitare segnali scarsamente intensi, si consiglia di tenere il dispositivo a distanza minima da altri dispositivi.
- Assicurarsi che la posizione di installazione sia lontana da fonti di interferenza elettromagnetiche forti, come apparecchiature ad alta tensione e dispositivi RF.
- La presa di corrente che alimenta il dispositivo deve essere posizionata il più possibile lontano dal suolo e assicurarsi che non sia coperta.
- Se la rete è lenta o instabile, prova a installare il dispositivo in un'altra posizione o a regolare l'antenna a un angolo diverso, quindi monitora le prestazioni della rete.



## 3. Accensione del dispositivo

1. Collegare il dispositivo a una presa di corrente. Quando l'indicatore LED lampeggia velocemente in blu, il dispositivo è pronto per la connessione alla rete wireless.
2. Sviluppa le antenne e mantienile verticali rispetto al terreno.



## 4. Collega il dispositivo alla rete wireless

Il dispositivo può essere connesso alla rete wireless del router in uno dei seguenti tre modi:

### Connessione tramite abbinamento WPS

- i** : Questo metodo è efficace solo se il router supporta la funzione WPS.
- Al termine dell'abbinamento WPS, il dispositivo avrà lo stesso nome Wi-Fi, la stessa password e lo stesso tipo di crittografia del router. È possibile modificare questi parametri nell'app EZVIZ. Per i dettagli, fare riferimento al "[Pagina iniziale](#)".

Premere il pulsante WPS sul tuo router e poi premere il pulsante WPS/SYNC su questo dispositivo. Questo dispositivo si connetterà automaticamente alla rete wireless del router.

### Connessione tramite l'app EZVIZ

Aggiungere il dispositivo a EZVIZ e selezionare la rete uplink. Per i dettagli, fare riferimento al "[Operazioni nell'app EZVIZ](#)".

### Connessione tramite interfaccia di gestione web

1. Collega il tuo telefono alla rete wireless del dispositivo (nome: EZVIZ\_xxxxxx, nessuna password per impostazione predefinita).
2. Inserisci "wifi.ezvizlife.com" o "192.168.8.1" nel browser per accedere all'interfaccia di gestione Web del dispositivo.
3. Segui le indicazioni della procedura guidata per completare l'impostazione rapida: imposta la password di accesso e seleziona la rete di uplink.

## 5. Aggiungere il dispositivo a EZVIZ

1. Accedere al proprio account EZVIZ.
2. Nella schermata iniziale, toccare il segno "+" nell'angolo superiore destro per passare all'interfaccia di scansione del codice QR.
3. Scansionare il codice QR sulla copertina della guida introduttiva rapida o sul corpo del dispositivo.



4. Seguire la procedura guidata dell'app EZVIZ per aggiungere il dispositivo all'app EZVIZ.

## Abbinamento con un tocco

Una volta completata la configurazione di rete, è possibile connettere altri dispositivi EZVIZ che supportano l'abbinamento one-tap alla rete wireless del dispositivo. Prendiamo come esempio la telecamera di rete EZVIZ.

1. Accendere la telecamera e impostarla in modalità di configurazione di rete.
2. Premere brevemente il pulsante WPS/SYNC sul dispositivo per connettere automaticamente la telecamera alla rete wireless.




# Operazioni nell'app EZVIZ

**i** L'interfaccia dell'app può essere diversa a seguito dell'aggiornamento della versione; fare riferimento all'interfaccia dell'app installata sul telefono.

## 1. Pagina iniziale

Quando si avvia l'app EZVIZ, viene visualizzata la pagina del dispositivo come mostrato di seguito. Da qui è possibile selezionare la rete non collegata e impostare i parametri della rete wireless.



Icona	Descrizione
	Impostazioni. Toccare l'icona per visualizzare o modificare le impostazioni del dispositivo.
	Impostazione dell'Estensore di Portata. Tocca l'icona per selezionare la rete di uplink.
	Impostazioni Wi-Fi. È possibile impostare nome, password e tipo di crittografia della rete Wi-Fi.
	Modalità operativa. Toccare l'icona per impostare la modalità di funzionamento della rete Wi-Fi: Modalità 2,4 G, Modalità 5 G, Modalità dual-band.
	Password di accesso web. Toccare l'icona per impostare la password di accesso dell'interfaccia di gestione Web.

## 2. Impostazioni

Parametri	Descrizione
Nome	Visualizzare o toccare per personalizzare il nome del dispositivo.
Informazioni sul dispositivo	Qui sono riportate le informazioni sul dispositivo e la guida per l'utente.
Riavvio del dispositivo	Tocca per riavviare il dispositivo da remoto.
Elimina Dispositivo	Tocca per eliminare la telecamera dall'app EZVIZ.

 Per altre informazioni dettagliate, visitare il sito [www.ezviz.com/it](http://www.ezviz.com/it).