

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Opis podręcznika

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2025

Znaki Towarowe

EZVIZ™, ™ en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Alle hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEÏNDIGING VEROOorzaakt DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENSBESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Wprowadzenie	1
1. Inhoud van de verpakking	1
2. Basis	1
Instellen	2
1. Download de EZVIZ-app	2
2. Kies een installatielocatie	3
3. Het apparaat inschakelen	3
4. Het apparaat verbinden met een draadloos netwerk	4
5. Voeg het apparaat toe aan EZVIZ	4
Een tik voor koppelen	5
Bewerkingen in de EZVIZ-app	6
1. Startpagina	6
2. Instellingen	7

Wprowadzenie

1. Inhoud van de verpakking



Apparaat 1×



Wettelijke informatie 1×



Snelstartgids 1×

2. Basis



Nazwa	Beschrijvingen
Led-indicator	Constant rood: Het apparaat wordt opgestart./Het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
	Knippert langzaam rood: Netwerkuitzondering.
	Constant blauw: Apparaat werkt correct.
	Knippert snel blauw: Apparaat zoekt naar en maakt verbinding met het uplinknetwerk *.
	Uplinknetwerk: Het draadloze netwerk waarmee het apparaat verbinding maakt.
	Knippert afwisselend rood en blauw: WPS (Wi-Fi Protected Setup) koppelen/ EZVIZ-camera verbinden met het draadloze netwerk.
	Uit: Apparaat is niet ingeschakeld.

Nazwa	Beschrijvingen
WPS/SYNC-knop/ RESET-knop	• Druk één keer om de WPS-koppeling en one-tap-koppeling tegelijkertijd in te schakelen. • Houd 7 seconden ingedrukt om te herstarten en alle parameters in de standaardwaarden te zetten.  • Het koppelen met één tik wordt opgeschort totdat het apparaat is verbonden met het uplinknetwerk. • De WPS-koppeling en one-tap-koppeling blijven 120 seconden actief.


Instellen

Volg de volgende stappen om uw apparaat in te stellen:

1. Download de EZVIZ-app en log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Kies een installatielocatie.
3. Zet uw apparaat aan.
4. Voeg het apparaat toe aan uw EZVIZ-gebruikersaccount.

1. Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met wifi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door op “EZVIZ” te zoeken in de App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.



-  Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

2. Kies een installatielocatie

- Plaats het apparaat in het midden tussen de router en de dode zone draadloze dekking. De locatie die u kiest moet binnen het bereik van uw router liggen. Het wordt aanbevolen om het apparaat en andere apparaten niet met meer dan één muur te scheiden om een lage signaalsterkte te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de installatielocatie ver weg is van sterke bronnen van elektromagnetische interferentie, zoals hoogspanningsapparatuur en RF-apparaten.
- Het stopcontact dat dit apparaat voedt, moet zo ver mogelijk van de grond zijn en zorg ervoor dat het stopcontact niet wordt bedekt.
- Als het netwerk traag of onstabiel is, probeer dan het apparaat op een andere locatie te installeren of de antenne naar een andere hoek aan te passen en monitor dan de netwerkprestaties.



3. Het apparaat inschakelen

1. Sluit het apparaat aan op een stopcontact. Wanneer de led-indicator snel blauw knippert, is het apparaat gereed voor verbinding met het draadloze netwerk.
2. Vouw de antennes uit en houd ze verticaal tegen de grond.



4. Het apparaat verbinden met een draadloos netwerk

U kunt het apparaat op de drie volgende manieren verbinden met het draadloze netwerk van uw router:

Verbinden via WPS-koppeling

- Deze methode werkt alleen als uw router de WPS-functie ondersteunt.
- Nadat de WPS-koppeling is voltooid, heeft het apparaat dezelfde Wi-Fi-naam, wachtwoord en het encryptie-type als de router. U kunt deze parameters aanpassen in de EZVIZ-app. Raadpleeg voor meer informatie "[Startpagina](#)".

Druk op de WPS-toets op uw router en druk vervolgens op de WPS/SYNC-toets op dit apparaat. Dit apparaat maakt automatisch verbinding met het draadloze netwerk van uw router.

Verbinding maken met de EZVIZ-app

Voeg het apparaat toe aan EZVIZ en selecteer het uplinknetwerk. Raadpleeg voor meer informatie "[Bewerkingen in de EZVIZ-app](#)".

Verbinden via de interface webbeheer

1. Verbind uw telefoon met het draadloze netwerk van het apparaat (naam: EZVIZ_xxxxxx, standaard geen wachtwoord).
2. Voer "wifi.ezvizlife.com" of "192.168.8.1" in in de browser om de interface webbeheer van het apparaat te openen.
3. Volg de instructies van het hulpprogramma om de installatie snel te voltooien: stel het wachtwoord in en selecteer het uplinknetwerk.

5. Voeg het apparaat toe aan EZVIZ

1. Log in op uw EZVIZ-account.
2. Tik in het hoofdscherm op "+" in de rechterbovenhoek om de QR-code te openen.
3. Scan de QR-code op de omslag van de snelstartgids of op de behuizing van het apparaat.



4. Volg de wizard van de EZVIZ-app om het apparaat toe te voegen aan uw account in de EZVIZ-app.

Een tik voor koppelen

Nadat de netwerkconfiguratie is voltooid, kunt u andere EZVIZ-apparaten aansluiten die One-tap Pairing ondersteunen op het draadloze netwerk van het apparaat. Hier wordt de EZVIZ-netwerkcamera als voorbeeld gebruikt.

1. Schakel de camera in en stel deze in op de netwerkconfiguratiemodus.
2. Druk kort op de WPS/SYNC-toets op het apparaat, waarna de camera automatisch verbinding maakt met het draadloze netwerk.




Bewerkingen in de EZVIZ-app

i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Startpagina

Wanneer u de EZVIZ-app start, wordt de apparaatpagina weergegeven zoals hieronder getoond. Hier kunt u netwerk ontkoppelen selecteren en parameters van het draadloze netwerk instellen.



Pictogram	Beschrijvingen
	Instellingen. Tik op het pictogram om de apparaatinstellingen te bekijken of te wijzigen.
	Instelling bereikverlenger. Tik op het pictogram om het uplinknetwerk te selecteren.
	WiFi-instellingen. U kunt de naam, het wachtwoord en het type versleuteling van de wifi instellen.
	Bedrijfsmodus. Tik op het pictogram om de werkmodus van de wifi in te stellen: 2,4G-modus, 5G-modus, dual-bandmodus.
	Wachtwoord voor internetlogin. Tik op het pictogram om het wachtwoord voor aanmelden in te stellen voor de interface webbeheer.

2. Instellingen

Parameter	Beschrijvingen
Nazwa	Bekijk of tik om de naam van uw apparaat hier aan te passen.
Apparaatinformatie	Hier kunt u de apparaatinformatie zien, inclusief de gebruikershandleiding.
Apparaat opnieuw opstarten	Tik om het apparaat op afstand opnieuw op te starten.
Apparaat verwijderen	Tik op om de camera uit de EZVIZ-app te verwijderen.

 Bezoek voor meer informatie www.ezviz.com/eu.