

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outras, frases, imagens e gráficos, são propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a seguir referidas por "EZVIZ"). O presente manual do usuário (a seguir referido por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcialmente ou na sua totalidade, por quaisquer meios, sem a permissão prévia por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não fornece nenhuma garantia nem apresenta quaisquer declarações, expressas ou implícitas, em relação ao Manual.


### **Sobre este manual**

O Manual inclui instruções para a utilização e gestão do produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. Obtenha a última versão no site da EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Registro de revisão**

Nova versão – Janeiro de 2025

### **Reconhecimento de marcas registradas**

EZVIZ™,  e outras marcas registradas e logotipos da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em diversas jurisdições. Outras marcas registradas e logotipos mencionados abaixo são propriedade dos respectivos proprietários.

### **Aviso legal**

NO LIMITE MÁXIMO PERMITIDO PELA LEI APLICÁVEL, O PRODUTO DESCRITO, COM SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ELE É", COM TODAS AS FALHAS E ERROS, E A EZVIZ NÃO FORNECE NENHUMA GARANTIA, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, PORÉM SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS DE COMERCIALIZAÇÃO, QUALIDADE SATISFATÓRIA, ADEQUAÇÃO PARA UMA FINALIDADE EM PARTICULAR E A NÃO INFRAÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS. EM NENHUM CASO, A EZVIZ, SEUS DIRETORES, EXECUTIVOS, EMPREGADOS OU AGENTES SERÃO RESPONSÁVEIS POR QUAISQUER DANOS CONSEQUENCIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDAS DE LUCROS CORPORATIVOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, PERDA DE DADOS OU DOCUMENTAÇÃO, RESULTANTES DO USO DESTE PRODUTO, MESMO QUE A EZVIZ TENHA SIDO ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

DENTRO DOS LIMITES PERMITIDOS POR LEI, EM NENHUMA HIPÓTESE A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS DEVERÁ EXCEDER O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO.

A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS À PROPRIEDADE COMO RESULTADO DA INTERRUPÇÃO DO PRODUTO OU CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADAS POR: A) INSTALAÇÃO OU USO IMPRÓPRIO QUE NÃO SEJA CONFORME EXIGIDO; B) A PROTEÇÃO DE INTERESSES PÚBLICOS OU NACIONAIS; C) FORÇA MAIOR; D) VOCÊ MESMO OU TERCEIROS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O USO DE QUAISQUER PRODUTOS, SOFTWARES E APLICATIVOS DE TERCEIROS, ENTRE OUTROS.

EM RELAÇÃO AO PRODUTO COM ACESSO À INTERNET, O USO DO PRODUTO SERÁ TOTALMENTE POR SUA CONTA E RISCO. A EZVIZ NÃO É RESPONSÁVEL PELO FUNCIONAMENTO IRREGULAR, VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES CIBERNÉTICOS, ATAQUES DE HACKERS, INSPEÇÃO DE VÍRUS OU OUTROS RISCOS RELACIONADOS À SEGURANÇA NA INTERNET; CONTUDO, A EZVIZ FORNECERÁ SUPORTE TÉCNICO EM TEMPO HÁBIL, SE NECESSÁRIO. AS LEIS DE VIGILÂNCIA E LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODA A LEGISLAÇÃO RELEVANTE NA SUA JURISDIÇÃO ANTES DE USAR ESTE PRODUTO A FIM DE ASSEGURAR QUE A SUA UTILIZAÇÃO ESTÁ CONFORME A LEI APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSÁVEL EM CASO DE UTILIZAÇÃO DO PRODUTO PARA FINS ILEGÍTIMOS.

NA EVENTUALIDADE DE QUALQUER CONFLITO ENTRE O DESCRITO ACIMA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

# Inventário

<b>Visão geral .....</b>	<b>1</b>
1. Conteúdo da embalagem.....	1
2. Elementos básicos .....	1
<b>Configuração .....</b>	<b>2</b>
1. Obtenha o aplicativo EZVIZ .....	2
2. Escolha um local de instalação.....	3
3. Ligar o dispositivo .....	3
4. Conecte o dispositivo à rede sem fio .....	4
5. Adicionar o dispositivo ao EZVIZ .....	4
<b>Emparelhamento com um toque .....</b>	<b>5</b>
<b>Operações no aplicativo EZVIZ .....</b>	<b>6</b>
1. Página inicial.....	6
2. Configurações.....	7

# Visão geral

## 1. Conteúdo da embalagem



Dispositivo (×1)




Informações regulamentares (×1)



Guia de Início Rápido (×1)

## 2. Elementos básicos



Nome	Descrições	
Indicador de LED		Vermelho fixo: O dispositivo está sendo iniciado/restaurado para as configurações de fábrica.
		Vermelho piscando lentamente: Exceção de rede.
		Azul fixo: o dispositivo está funcionando corretamente.
		Azul intermitente rápido: O dispositivo está procurando e conectando-se à rede de uplink *.
		Rede de uplink: A rede sem fio à qual o dispositivo se conectará.
		Piscando alternadamente em vermelho e azul: Emparelhamento WPS (Configuração Protegida por Wi-Fi) / Conexão da câmera EZVIZ à rede sem fio.
		Desligado: O dispositivo não está ligado.

Nome	Descrições
Botão WPS/SYNC/ REDEFINIR	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pressione uma vez para habilitar simultaneamente o emparelhamento WPS e o emparelhamento de toque único.</li><li>• Pressione por 7 segundos para reiniciar e restaurar todos os parâmetros para o padrão.<ul style="list-style-type: none"><li>• A unificação de toque é suspensa até que o dispositivo seja conectado à rede de uplink.</li><li>• O emparelhamento WPS e o paramento de toque único permanecem ativos por 120 segundos.</li></ul></li></ul>

## Configuração

### Siga os passos para configurar seu dispositivo:

1. Baixe o aplicativo EZVIZ e faça login na sua conta do aplicativo EZVIZ.
2. Escolha um local de instalação.
3. Ligue o dispositivo.
4. Adicione o dispositivo à sua conta de usuário do EZVIZ.

### 1. Obtenha o aplicativo EZVIZ

1. Conecte seu telefone celular ao Wi-Fi (sugerido).
2. Baixe e instale o aplicativo EZVIZ pesquisando por "EZVIZ" na App Store ou no Google Play™.
3. Abra o aplicativo e crie uma conta de usuário do EZVIZ.



- i** Se você já usou o aplicativo, verifique se possui a última versão. Para ver se há uma atualização disponível, acesse a loja de aplicativos e pesquise por EZVIZ.

## 2. Escolha um local de instalação

- Coloque o dispositivo no meio entre o roteador e a zona morta de cobertura sem fio. O local escolhido deve estar dentro do alcance do seu roteador. Recomenda-se que o dispositivo e outros dispositivos sejam separados por não mais do que uma parede para evitar baixa intensidade do sinal.
- Garanta que o local da instalação esteja longe de fortes fontes de interferência eletromagnética, como equipamentos de energia de alta tensão e dispositivos de RF.
- A tomada de energia que alimenta este dispositivo deve estar o mais longe possível do chão e certifique-se de que ela não esteja coberta.
- Se a rede for lenta ou instável, tente instalar o dispositivo em um local diferente ou ajuste a antena para um ângulo diferente e, em seguida, monitore o desempenho da rede.



## 3. Ligar o dispositivo

1. Conecte o dispositivo a uma tomada. Quando o indicador de LED piscar rapidamente em azul, o dispositivo estará pronto para a conexão à rede sem fio.
2. Desdobre as antenas e mantenha-as na vertical para o chão.



## 4. Conecte o dispositivo à rede sem fio

Você pode conectar o dispositivo à rede sem fio do seu roteador através dos três métodos a seguir.

### Conectar via emparelhamento WPS

- Este método só funciona se o roteador suportar a função WPS.
- Após a conclusão do emparelhamento WPS, o dispositivo terá o mesmo nome, a mesma senha e o mesmo tipo de criptografia do Wi-Fi do roteador. Você pode modificar esses parâmetros no aplicativo EZVIZ. Para obter mais detalhes, consulte "[Página inicial](#)".

Pressione o botão WPS no roteador e, em seguida, pressione o botão WPS/SYNC neste dispositivo. Este dispositivo se conectará automaticamente à rede sem fio do seu roteador.

### Conectar via aplicativo EZVIZ

Adicione o dispositivo ao EZVIZ e selecione a rede de uplink. Para obter mais detalhes, consulte "[Operações no aplicativo EZVIZ](#)".

### Conectar via interface de gerenciamento web

1. Conecte o telefone à rede sem fio do dispositivo(nome: EZVIZ\_xxxxxx, sem senha por padrão).
2. Insira "wifi.ezvizlife.com" ou "192.168.8.1" no navegador para acessar a interface de gerenciamento Web do dispositivo.
3. Siga as instruções do assistente para concluir a configuração rápida: defina a senha de login e selecione a rede de uplink.

## 5. Adicionar o dispositivo ao EZVIZ

1. Faça login na sua conta da EZVIZ.
2. Na tela inicial, toque em "+" no canto superior direito para acessar a interface Ler código QR.
3. Leia o código QR na capa do guia de início rápido ou no corpo do dispositivo.



4. Siga o assistente do aplicativo EZVIZ para adicionar o dispositivo à sua conta do aplicativo EZVIZ.

## Emparelhamento com um toque

Após a conclusão da configuração da rede, é possível conectar outros dispositivos EZVIZ que suportam o emparelhamento de toque único à rede sem fio do dispositivo. Aqui, tomamos a câmera de rede EZVIZ como exemplo.

1. Ligue a câmera e defina-a para o modo de configuração de rede.
2. Pressione o botão WPS/SYNC no dispositivo para que a câmera se conecte automaticamente à rede sem fio.




# Operações no aplicativo EZVIZ

**i** A interface do aplicativo pode variar devido às atualizações de versões, e a interface do aplicativo instalado no seu telefone deve prevalecer.

## 1. Página inicial

Quando você inicia o aplicativo EZVIZ, a página do dispositivo será exibida como mostrado abaixo. Aqui você pode selecionar a rede de desligação e definir os parâmetros da rede sem fio.



Ícone	Descrições
	Configurações. Toque no ícone para visualizar ou alterar as configurações do dispositivo.
	Ajuste do extensor de alcance. Toque no ícone para selecionar a rede de uplink.
	Configuração Wi-Fi. É possível definir o nome, a senha e o tipo de criptografia do Wi-Fi.
	Modo operacional. Toque no ícone para definir o modo de operação do Wi-Fi: Modo 2.4G, Modo 5G, Modo de banda dupla.
	Senha de login na Web. Toque no ícone para definir a senha de login da interface de gerenciamento Web.



## 2. Configurações

Parâmetros	Descrições
Nome	Visualize ou toque para personalizar o nome do seu dispositivo aqui.
Informações do dispositivo	Você pode ver as informações do dispositivo aqui, incluindo o manual do usuário.
Reiniciar dispositivo	Toque para reiniciar remotamente o dispositivo.
Excluir dispositivo	Toque para excluir a câmera do aplicativo EZVIZ.

 Para ver outras informações detalhadas, acesse [www.ezviz.com/br](http://www.ezviz.com/br).