

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

Toda e qualquer informação, incluindo, entre outros, os termos, imagens e gráficos, é da propriedade da Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (doravante designada por "EZVIZ"). Este manual do utilizador (doravante designado por "o Manual") não pode ser reproduzido, alterado, traduzido ou distribuído, parcial ou totalmente, através de quaisquer meios, sem o consentimento prévio e por escrito da EZVIZ. Salvo disposição em contrário, a EZVIZ não oferece quaisquer garantias ou declarações, implícitas ou explícitas, em relação ao Manual.

### **Acerca deste Manual**

O Manual inclui instruções para utilizar e gerir o produto. As fotografias, os gráficos, as imagens e todas as outras informações doravante apresentadas destinam-se apenas a fins de descritivos e informativos. As informações que constam do Manual estão sujeitas a alteração, sem aviso prévio, devido a atualizações de firmware ou a outros motivos. A versão mais recente pode ser consultada no website da EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Registo de revisão**

Novo lançamento – Janeiro de 2025

### **Reconhecimento de Marcas Comerciais**

™, e outros logótipos e marcas comerciais da EZVIZ são propriedade da EZVIZ em vários territórios. Outras marcas comerciais e logótipos abaixo mencionados são propriedade dos respetivos proprietários.

### **Exclusão de responsabilidade legal**

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, O PRODUTO DESCrito, COM O SEU HARDWARE, SOFTWARE E FIRMWARE, É FORNECIDO "TAL COMO ESTÁ", COM TODOS OS DEFEITOS E ERROS, E A EZVIZ NÃO OFERECE QUAISQUER GARANTIAS, IMPLÍCITAS OU EXPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, A COMERCIALIZAÇÃO, A QUALIDADE SATISFATÓRIA, A ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO PROPÓSITO E A NÃO VIOLAÇÃO DE TERCEIROS. EM CASO ALGUM A EZVIZ, OS SEUS DIRETORES, ADMINISTRADORES, FUNCIONÁRIOS OU AGENTES SERÃO RESPONSABILIZADOS POR PARTE DO UTILIZADOR EM RELAÇÃO A QUAISQUER DANOS ESPECIAIS, SUBSEQUENTES, ACIDENTAIS OU INDIRETOS, INCLUINDO, ENTRE OUTROS, DANOS POR PERDA DE RENDIMENTOS DE NEGÓCIOS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS OU PERDA DE DADOS OU DOCUMENTOS RELACIONADOS COM A UTILIZAÇÃO DESTE PRODUTO, AINDA QUE A EZVIZ TENHA SIDO NOTIFICADA DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

NA EXTENSÃO MÁXIMA PERMITIDA PELA LEI APLICÁVEL, A RESPONSABILIDADE TOTAL DA EZVIZ POR TODOS OS DANOS, EM CIRCUNSTÂNCIA ALGUMA EXCEDERÁ O PREÇO DE COMPRA ORIGINAL DO PRODUTO.

A EZVIZ NÃO ASSUME QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PESSOAIS OU DANOS MATERIAIS RESULTANTES DA INTERRUPÇÃO DO PRODUTO OU DA CESSAÇÃO DO SERVIÇO CAUSADOS PELA: A) INDEVIDA INSTALAÇÃO OU UTILIZAÇÃO PARA ALÉM DA PREVISTA; B) PROTEÇÃO DE INTERESSES NACIONAIS OU PÚBLICOS; C) FORÇA MAIOR; D) UTILIZAÇÃO SUA OU DE TERCEIROS, INCLUINDO SEM LIMITAÇÕES, DE PRODUTOS, SOFTWARE, APLICAÇÕES, ENTRE OUTROS, DE TERCEIROS.

RELATIVAMENTE A PRODUTOS COM LIGAÇÃO À INTERNET, A UTILIZAÇÃO DOS MESMOS É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO UTILIZADOR. A EZVIZ NÃO SE RESPONSABILIZA PELO FUNCIONAMENTO ANÓMALO, VIOLAÇÃO DE PRIVACIDADE OU OUTROS DANOS RESULTANTES DE ATAQUES INFORMÁTICOS, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, VÍRUS OU OUTROS RISCOS DE SEGURANÇA NA INTERNET; NO ENTANTO, A EZVIZ DISPONIBILIZARÁ SUPORTE TÉCNICO OPORTUNO, SE NECESSÁRIO. AS LEIS EM MATÉRIA DE VIGILÂNCIA E AS LEIS SOBRE PROTEÇÃO DE DADOS VARIAM DE ACORDO COM A JURISDIÇÃO. CONSULTE TODAS AS LEIS RELEVANTES NO SEU TERRITÓRIO ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUTO DE FORMA A GARANTIR QUE O UTILIZA DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. A EZVIZ NÃO SERÁ RESPONSABILIZADA CASO ESTE PRODUTO SEJA UTILIZADO DE FORMA ILEGAL.

NA EVENTUALIDADE DA OCORRÊNCIA DE ALGUM CONFLITO ENTRE AS INFORMAÇÕES ACIMA E A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

# Índice

<b>Descrição geral .....</b>	<b>1</b>
1. Conteúdo da embalagem.....	1
2. Apresentação .....	1
<b>Configuração .....</b>	<b>2</b>
1. Obter a aplicação EZVIZ .....	2
2. Escolher um local de instalação .....	3
3. Ligar o dispositivo .....	3
4. Ligar o dispositivo a uma rede sem fios.....	4
5. Adicionar o dispositivo à aplicação EZVIZ .....	4
<b>Emparelhamento com um toque .....</b>	<b>5</b>
<b>Operações na Aplicação EZVIZ .....</b>	<b>6</b>
1. Página inicial.....	6
2. Definições .....	7

# Descrição geral

## 1. Conteúdo da embalagem



Dispositivo×1



Informações regulamentares×1



Guia de início rápido×1

## 2. Apresentação



Nome	Descrição
Luz indicadora LED	Vermelho fixo: O dispositivo está a iniciar./O dispositivo está a ser reposto para as definições de fábrica.
	Vermelho intermitente lento: Exceção de rede.
	Azul fixo: O dispositivo está a funcionar corretamente.
	Azul intermitente rápido: O dispositivo está a procurar e a ligar à rede de ligação superior *. Rede de ligação superior: Rede sem fios à qual o dispositivo se ligará.
	Piscá alternadamente a vermelho e azul: Emparelhamento de WPS (Wi-Fi Protected Setup) /Ligar a câmara EZVIZ à rede sem fios.
	Desl.: O dispositivo não está ligado.

Nome	Descrição
WPS/botão SINC/botão REINICIALIZAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prima uma vez para ativar simultaneamente o emparelhamento de WPS e o emparelhamento de um toque.</li> <li>Premir, sem soltar, durante 7 segundos para reiniciar e repor as predefinições de todos os parâmetros.           <ul style="list-style-type: none"> <li><b>i</b> • O emparelhamento de um toque é suspenso até o dispositivo ser ligado à rede de uplink.</li> <li>• O emparelhamento de WPS e o emparelhamento de um toque permanecem ativos durante 120 segundos.</li> </ul> </li> </ul>

## Configuração

**Siga os passos para configurar o seu dispositivo:**

1. Obtenha a aplicação EZVIZ e inicie sessão na sua conta da aplicação EZVIZ.
2. Escolha um local de instalação.
3. Ligue o seu dispositivo.
4. Adicione o dispositivo à sua conta de utilizador EZVIZ.

### 1. Obter a aplicação EZVIZ

1. Ligue o seu telemóvel à rede Wi-Fi (sugerido).
2. Transfira e instale a aplicação EZVIZ, pesquisando "EZVIZ" na App Store ou no Google Play™.
3. Inicie a aplicação e registe uma conta de utilizador EZVIZ.



- i** Se já tiver utilizado a aplicação, certifique-se de que dispõe da versão mais recente. Para verificar se está disponível uma atualização, visite a App Store e pesquise "EZVIZ".

## 2. Escolher um local de instalação

- Coloque o dispositivo no meio entre o router e a zona de cobertura sem fios. O local escolhido deve estar dentro do alcance do seu router. É recomendável que o dispositivo e outros dispositivos sejam separados por não mais do que uma parede para evitar uma baixa intensidade do sinal.
- Certifique-se de que o local de instalação se encontra afastado de fontes de interferência eletromagnética fortes, tais como equipamento de alimentação de alta tensão e dispositivos RF.
- A tomada de alimentação que alimenta este dispositivo deve ser colocada o mais afastada possível do solo e certifique-se de que a tomada não se encontra coberta.
- Se a rede for lenta ou instável, tente instalar o dispositivo num local diferente ou ajustar a antena num ângulo diferente e, em seguida, monitorizar o desempenho da rede.



## 3. Ligar o dispositivo

1. Ligue o dispositivo a uma tomada elétrica. Quando o indicador LED estiver a piscar rapidamente a azul, o dispositivo está pronto para a ligação à rede sem fios.
2. Desdobre as antenas e mantenha-as na vertical com relação ao solo.



## 4. Ligar o dispositivo a uma rede sem fios

Pode ligar o dispositivo à rede sem fios do seu router através dos três métodos seguintes:

### Ligar através de emparelhamento WPS

- Este método apenas funciona se o seu router suportar a função WPS.
- Depois de o emparelhamento WPS ser concluído, o dispositivo terá o mesmo nome, palavra-passe e tipo de encriptação do Wi-Fi que o router. Pode modificar estes parâmetros na aplicação EZVIZ. Para obter mais detalhes, consulte o ["Página inicial"](#).

Prima o botão WPS no seu router e, em seguida, prima o botão WPS/SINC neste dispositivo. Este dispositivo ligar-se-á automaticamente à rede sem fios do seu router.

### Ligar através da aplicação EZVIZ

Adicione o dispositivo à EZVIZ e selecione a rede de ligação de cima. Para obter mais detalhes, consulte o ["Operações na Aplicação EZVIZ"](#).

### Ligar através da interface de Gestão de Web

1. Ligue o seu telefone à rede sem fios do dispositivo (nome: EZVIZ\_xxxxxx, sem palavra-passe por predefinição).
2. Insira "wifi.ezvizlife.com" ou "192.168.8.1" no browser para aceder à interface de gestão Web do dispositivo.
3. Siga as instruções do assistente para concluir a configuração rápida: defina a palavra-passe de início de sessão e selecione a rede de ligação superior.

## 5. Adicionar o dispositivo à aplicação EZVIZ

1. Inicie sessão na sua conta EZVIZ.
2. No ecrã inicial, toque em "+" no canto superior direito para ir para a interface Ler código QR.
3. Leia o código QR na capa do guia de início rápido ou no corpo do dispositivo.



4. Siga o assistente da aplicação EZVIZ para adicionar o dispositivo à sua conta da aplicação EZVIZ.

## Emparelhamento com um toque

Depois de a configuração da rede estar concluída, poderá ligar outros dispositivos EZVIZ que suportem o Emparelhamento de um toque à rede sem fios do dispositivo. A câmara de rede EZVIZ é um exemplo.

1. Ligue a câmara e defina-a para o modo de configuração de rede.
2. Prima brevemente o botão WPS/SINC no dispositivo e a câmara ligar-se-á automaticamente à rede sem fios.




# Operações na Aplicação EZVIZ

**i** A interface da aplicação pode ser diferente devido a uma atualização da versão, pelo que prevalecerá sempre a interface da aplicação instalada no seu telefone.

## 1. Página inicial

Quando inicia a aplicação EZVIZ, a página do dispositivo será apresentada conforme indicado abaixo. Pode selecionar desligar rede e definir parâmetros de rede sem fios aqui.



Ícone	Descrição
	Definições. Toque no ícone para ver ou alterar as definições do dispositivo.
	Definição do extensor de alcance. Toque no ícone para selecionar a rede de ligação de cima.
	Definições do Wi-Fi. Pode definir o nome, a palavra-passe e o tipo de encriptação da rede Wi-Fi.
	Modo de funcionamento. Toque no ícone para definir o modo de funcionamento da rede Wi-Fi: Modo 2,4G, Modo 5G, Modo de dupla banda.
	Palavra-passe de início de sessão na Web. Toque no ícone para definir a palavra-passe de início de sessão da interface de Gestão da Web.

## 2. Definições

Parâmetro	Descrição
Nome	Veja ou toque em para personalizar o nome do seu dispositivo aqui.
Informações do Dispositivo	Pode ver aqui as informações do dispositivo, incluindo o guia de utilizador.
Reiniciar dispositivo	Toque para reiniciar remotamente o dispositivo.
Eliminar dispositivo	Toque para eliminar a câmara da aplicação EZVIZ.

 Para obter outra informação detalhada, visite [www.ezviz.com/eu](http://www.ezviz.com/eu).