

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

### **Despre acest Manual**

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografiiile, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

### **Înregistrare revizuire**

Versiune nouă – Ianuarie 2025

### **Recunoașterea mărcilor comerciale**

EZVIZ™,  și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivilor deținători.

### **Declinarea răspunderii legale**

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA OBLIGAȚIILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE SECUNDARE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZATĂ ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

# Tabelul de conținut

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>Prezentare generală .....</b>                    | <b>1</b> |
| 1. Conținutul pachetului .....                      | 1        |
| 2. Noțiuni de bază .....                            | 1        |
| <b>Configurare .....</b>                            | <b>2</b> |
| 1. Instalați aplicația EZVIZ.....                   | 2        |
| 2. Alegeți o locație de instalare .....             | 3        |
| 3. Pornirea dispozitivului.....                     | 3        |
| 4. Conectați dispozitivul la rețeaua wireless ..... | 4        |
| 5. Adăugați dispozitivul la EZVIZ .....             | 4        |
| <b>Împerecherea cu o singură atingere.....</b>      | <b>5</b> |
| <b>Operațiuni în aplicația EZVIZ .....</b>          | <b>6</b> |
| 1. Pagina principală.....                           | 6        |
| 2. Setări .....                                     | 7        |

# Prezentare generală

## 1. Conținutul pachetului



Dispozitiv (1 buc.)




Informații de reglementare (1 buc.)



Ghid de inițiere rapidă (1 buc.)

## 2. Noțiuni de bază



| Nume          | Descriere                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicator LED |  Roșu continuu: Dispozitivul pornește./Dispozitivul este restabilit la setările din fabrică.                                            |
|               |  Roșu intermitent lent: Excepție de rețea.                                                                                              |
|               |  Albastru continuu: Dispozitivul funcționează corespunzător.                                                                            |
|               |  Albastru intermitent rapid: Dispozitivul caută și se conectează la rețeaua de conectare *.                                             |
|               |  Rețeaua de conectare: Rețeaua wireless la care se va conecta dispozitivul.                                                             |
|               |  Intermitent alternativ în roșu și albastru: Asociere WPS (Configurare protejată Wi-Fi) / Conectarea camerei EZVIZ la rețeaua wireless. |
|               |  Oprit: Dispozitivul nu este pornit.                                                                                                    |

| Nume                                          | Descriere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Buton WPS/<br>SINCRONIZARE/<br>Buton RESETARE | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apăsați o dată pentru a activa simultan asocierea WPS și asocierea cu o singură atingere.</li> <li>• Apăsați lung timp de 7 secunde pentru a reporni și seta toți parametrii la implicit. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pararea cu o singură atingere este suspendată până când dispozitivul este conectat la rețeaua de transfer.</li> <li>• Asocierea WPS și asocierea cu o singură atingere rămân active timp de 120 de secunde.</li> </ul> </li> </ul> |


## Configurare

### Urmați pașii pentru a vă seta dispozitivul:

1. Obțineți aplicația EZVIZ și conectați-vă la contul aplicației EZVIZ.
2. Alegeți o locație de instalare.
3. Porniți dispozitivul.
4. Adăugați dispozitivul la contul dvs. de utilizator EZVIZ.

### 1. Instalați aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.



- ❗ Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.

## 2. Alegeți o locație de instalare

- 1. Așezați dispozitivul în mijloc între router și zona de acoperire wireless. Locația pe care o alegeți trebuie să fie în raza de acțiune a routerului dvs. Se recomandă ca dispozitivul și alte dispozitive să fie separate de nu mai mult de un perete pentru a evita o putere de semnal scăzută.
- Asigurați-vă că locul de instalare este departe de sursele puternice de interferențe electromagnetice, cum ar fi echipamentele de putere de înaltă tensiune și dispozitivele RF.
- Priza de alimentare care alimentează acest dispozitiv trebuie să fie cât mai departe de sol și asigurați-vă că nu este acoperită.
- Dacă rețeaua este lentă sau instabilă, încercați să instalați dispozitivul într-o altă locație sau să reglați antena la un alt unghi, apoi monitorizați performanțele ei.



## 3. Pornirea dispozitivului

1. Conectați dispozitivul la o priză de alimentare. Când indicatorul LED clipește rapid în albastru, dispozitivul este pregătit pentru conectarea la rețeaua wireless.
2. Desfaceți antenele și țineți-le verticale la sol.



## 4. Conectați dispozitivul la rețeaua wireless

Puteți conecta dispozitivul la rețeaua wireless a routerului prin cele trei metode următoare:

### Conectare prin asociere WPS

- Această metodă funcționează numai dacă routerul dvs. acceptă funcția WPS.
- După ce asocierea WPS este finalizată, dispozitivul va avea același nume Wi-Fi, parolă și tipul de criptare ca routerul. Puteți modifica acești parametri în aplicația EZVIZ. Pentru detalii, consultați "[Pagina principală](#)".

Apăsați butonul WPS de pe router și apoi apăsați butonul WPS/SINCRONIZARE de pe acest dispozitiv. Acest dispozitiv se va conecta automat la rețeaua wireless a routerului dvs.

### Conectare prin aplicația EZVIZ

Adăugați dispozitivul la EZVIZ și selectați rețeaua de transfer. Pentru detalii, consultați "[Operațiuni în aplicația EZVIZ](#)".

### Conectare prin interfața de management web

1. Conectați telefonul la rețeaua wireless a dispozitivului (Nume: EZVIZ\_xxxxxx, fără parolă în mod implicit).
2. Introduceți [wifi.ezvizlife.com](http://wifi.ezvizlife.com) sau 192.168.8.1 în browser pentru a accesa interfața de management web a dispozitivului.
3. Urmăriți instrucțiunile experților pentru a finaliza configurarea rapidă: setați parola de conectare și selectați rețeaua de conectare.

## 5. Adăugați dispozitivul la EZVIZ

1. Conectați-vă la contul dvs. EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scaanează codul QR.
3. Scanați codul QR de pe coperta ghidului de pornire rapidă sau de pe corpul dispozitivului.



4. Urmăriți expertul aplicației EZVIZ pentru a adăuga dispozitivul la contul aplicației EZVIZ.

## Împerecherea cu o singură atingere

După finalizarea configurării rețelei, puteți conecta alte dispozitive EZVIZ care acceptă asocierea cu o singură apăsare la rețeaua wireless a dispozitivului. Aici luăm camera de rețea EZVIZ ca exemplu.

1. Porniți camera și setați-o în modul de configurare a rețelei.
2. Apăsați scurt butonul WPS/SYNC de pe dispozitiv, camera se va conecta automat la rețeaua wireless.




# Operațiuni în aplicația EZVIZ

**i** Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

## 1. Pagina principală

Când lansați aplicația EZVIZ, pagina dispozitivului va fi afișată după cum se arată mai jos. Aici puteți selecta deconectarea rețelei și puteți seta parametrii rețelei wireless.



| Pictogramă | Descriere                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Setări. Atingeți pictograma pentru a vizualiza sau a schimba setările dispozitivului.                                     |
|            | Setarea extensorului de autonomie. Atingeți pictograma pentru a selecta rețeaua de transfer.                              |
|            | Setări Wi-Fi. Puteți seta numele Wi-Fi, parola și tipul de criptare.                                                      |
|            | Mod de lucru. Atingeți pictograma pentru a seta modul de funcționare al rețelei Wi-Fi: Mod 2.4G, Mod 5G, Mod dublu bandă. |
|            | Parola de conectare la web. Atingeți pictograma pentru a seta parola de conectare a interfeței de management web.         |



## 2. Setări

| Parametru             | Descriere                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Nume                  | Aici puteți vizualiza sau atinge pentru a personaliza numele dispozitivului dvs.  |
| Informații dispozitiv | Puteți vedea informațiile despre dispozitiv aici, inclusiv ghidul utilizatorului. |
| Repornire dispozitiv  | Atingeți pentru a reporni dispozitivul de la distanță.                            |
| Ștergere dispozitiv   | Atingeți pentru a șterge camera din aplicația EZVIZ.                              |

 Pentru alte informații detaliate, vă rugăm să vizitați [www.ezviz.com/ro](http://www.ezviz.com/ro).