

© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Все права защищены.

Вся информация, включая, помимо прочего, формулировки, изображения и графики, является собственностью компании Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (далее именуемой EZVIZ). Никакая часть настоящего руководства пользователя (в дальнейшем называемого «Руководство») не может быть воспроизведена, скопирована, переведена или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании EZVIZ. Если иное не указано, EZVIZ не дает никаких гарантий, поручительств или заявлений, прямо выраженных или подразумеваемых, в отношении Руководства.


Об этом руководстве

В Руководстве содержатся инструкции по эксплуатации Изделия. Фотографии, схемы, иллюстрации и прочие материалы приведены исключительно в качестве описаний и пояснений. Информация, приведенная в Руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с обновлением микропрограммы или по другим причинам. Актуальную версию см. на веб-сайте EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

История Редакций

Новая версия — январь 2025 г.

Признание товарных знаков

EZVIZ™,  и все другие товарные знаки и логотипы EZVIZ являются собственностью компании EZVIZ в различных юрисдикциях. Другие торговые марки и логотипы, упоминаемые в настоящем руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

Заявление Об Ограничении Ответственности

В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОПИСЫВАЕМОЕ ЗДЕСЬ ИЗДЕЛИЕ, А ТАКЖЕ ПРИЛАГАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», С ВОЗМОЖНЫМИ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. КОМПАНИЯ EZVIZ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ) В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ EZVIZ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EZVIZ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.

EZVIZ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЯ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАЛО СЛЕДУЮЩЕЕ: А) НЕНАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ; Б) ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ; В) ФОРС-МАЖОР; Г) ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ КИБЕРАТАКАМИ, ХАКЕРАМИ, КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ ИЛИ СЕТЕВЫМИ УГРОЗАМИ; ОДНАКО НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. ЗАКОНЫ О ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СОБЛЮДАЮТСЯ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ.

В СЛУЧАЕ РАЗНОЧТЕНИЙ МЕЖДУ ИЗЛОЖЕННЫМИ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.

Оглавление

Общий вид	1
1. Комплектация	1
2. Основные Сведения	1
Настройка	2
1. Загрузка приложения EZVIZ	2
2. Выбор места установки	3
3. Включение устройства	3
4. Подключение устройства к беспроводной сети	4
5. Добавление устройства в EZVIZ	4
Пара с помощью одного нажатия	5
Операции в приложении EZVIZ	6
1. Главная страница	6
2. Настройки	7

Общий вид

1. Комплектация



Устройство, 1 шт.




Нормативная информация, 1 шт.



Краткое руководство пользователя, 1 шт.

2. Основные Сведения



Имя	Описание	
Светодиодный индикатор		Постоянно светится красным: устройство запускается./ восстанавливаются заводские настройки устройства.
		Медленно мигает красным: Исклучение в сети.
		Постоянный синий свет: Устройство работает нормально.
		Мигает быстро синим цветом: Устройство выполняет поиск и подключение к восходящей сети *.
		восходящей сети: Беспроводная сеть, к которой подключится устройство.
		Попеременно мигает красным и синим цветом: Сварка WPS (Wi-Fi Protected Setup) / подключение камеры EZVIZ к беспроводной сети.
		Выкл: Устройство не включается.

Имя	Описание
Кнопка WPS/SYNC/ RESET	<ul style="list-style-type: none">• Нажмите один раз, чтобы одновременно включить сопряжение WPS и сопряжение одним нажатием.• Нажмите и удерживайте 7 секунды для перезагрузки и сброса всех параметров к значениям по умолчанию.<ul style="list-style-type: none">❗ Парнировка в одно касание приостанавливается до подключения устройства к восходящей сети.• Пара WPS и пары с одним нажатием остаются активными в течение 120 секунд.


Настройка

Для настройки устройства выполните следующие шаги:

1. Загрузите приложение EZVIZ и войдите в аккаунт приложения EZVIZ.
2. Выберите место установки.
3. Включите устройство.
4. Добавьте устройство к учетной записи пользователя EZVIZ.

1. Загрузка приложения EZVIZ

1. Подключите ваш мобильный телефон к Wi-Fi (рекомендуется).
2. Найдите приложение EZVIZ по запросу «EZVIZ» в App Store или Google Play™, загрузите и установите его.
3. Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.



- ❗ Если вы уже используете приложение, убедитесь, что установлена его последняя версия. Для этого проверьте наличие доступных обновлений на странице EZVIZ в магазине приложений.

2. Выбор места установки

- Установите устройство между маршрутизатором и беспроводной зоной неисправности. Выбранное вами место должно находиться в пределах действия маршрутизатора. Во избежание низкой интенсивности сигнала рекомендуется размещать устройство на расстоянии не более одной стены от других устройств.
- Убедитесь, что место установки удалено от источников сильных электромагнитных помех, таких как высоковольтное электрооборудование и радиочастотные устройства.
- Выход питания устройства должен находиться как можно дальше от земли. Убедитесь, что выходной розетка не закрыт крышкой.
- Если сеть медленная или нестабильная, попробуйте установить устройство в другом месте или настроить антенну под другим углом, а затем просмотрите работу сети.



3. Включение устройства

1. Подключите устройство к розетке электросети. Когда светодиодный индикатор быстро мигает синим, устройство готово к подключению к беспроводной сети.
2. Раскройте антенны и прикрепите их вертикально к земле.



4. Подключение устройства к беспроводной сети

Устройство можно подключить к беспроводной сети маршрутизатора тремя способами:

Подключение через сопряжение WPS

- Этот метод работает только в том случае, если ваш маршрутизатор поддерживает функцию WPS.
- После завершения сопряжения WPS устройство получит то же имя сети Wi-Fi, пароль и тип шифрования, что и маршрутизатор. Вы можете изменить эти параметры в приложении EZVIZ. Подробную информацию см. в ["Главная страница"](#).

Нажмите кнопку WPS на маршрутизаторе, а затем нажмите кнопку WPS/SYNC на этом устройстве. Это устройство автоматически подключится к беспроводной сети маршрутизатора.

Подключение через приложение EZVIZ

Добавьте устройство в EZVIZ и выберите сеть восходящего канала. Подробную информацию см. в ["Операции в приложении EZVIZ"](#).

Подключение через интерфейс веб-управления

1. Подключите телефон к беспроводной сети устройства (имя: EZVIZ_xxxxxx, пароль по умолчанию отсутствует).
2. Чтобы получить доступ к веб-интерфейсу управления устройством, введите в браузере адрес ezvizlife.com или "192.168.8.1".
3. Следуйте инструкциям мастера для быстрой настройки: установите пароль для входа в систему и выберите сеть восходящего канала.

5. Добавление устройства в EZVIZ

1. Войдите в аккаунт пользователя в приложении EZVIZ.
2. На главном экране нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти к сканированию QR-кода.
3. Отсканируйте QR-код на обложке руководства по быстрому запуску или на корпусе устройства.



4. Следуйте инструкциям мастера приложения EZVIZ, чтобы добавить устройство в аккаунт приложения EZVIZ.

Пара с помощью одного нажатия

После завершения настройки сети вы можете подключить другие устройства EZVIZ, поддерживающие сопряжение одним нажатием к беспроводной сети устройства. В качестве примера используем сетевую камеру EZVIZ.


1. Включите камеру и установите ее в режим сетевой настройки.
2. Нажмите кнопку WPS/SYNC на устройстве, и камера автоматически подключится к беспроводной сети.



i Интерфейс приложения может изменяться по мере обновления версий, и приоритетным будет интерфейс приложения, установленного на вашем телефоне.

1. Главная страница

При запуске приложения EZVIZ на странице устройства отобразится иллюстрация ниже. Здесь можно выбрать разъединение сети и задать параметры беспроводной сети.



Значок	Описание
	Настройки. Коснитесь значка, чтобы просмотреть или изменить настройки устройства.
	Настройка расширителя дальности действия. Коснитесь значка, чтобы выбрать сеть восходящего канала.
	Настройки Wi-Fi. Вы можете задать имя сети Wi-Fi, пароль и тип шифрования.
	Рабочий режим. Коснитесь значка, чтобы задать рабочий режим Wi-Fi: Режим 2,4G, режим 5G, режим двойной полосы.
	Пароль для входа в веб-сайт. Коснитесь значка, чтобы задать пароль для входа в интерфейс веб-управления.

2. Настройки

Параметр	Описание
Имя	Просмотрите или нажмите здесь для настройки имени устройства.
Информация об устройстве	Здесь можно просмотреть информацию об устройстве и руководство пользователя.
Перезапустить устройство	Коснитесь, чтобы удаленно перезапустить устройство.
Удаление устройства	Нажмите, чтобы удалить камеру из приложения EZVIZ.

 Подробная информация представлена на сайте www.ezviz.com/ru.