

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny version – Januari 2025

Varumärkeserkännande

EZVIZ™,  och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSE ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVAN NÄMNDA OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehåll

Översikt.....	1
1. Förpackningens innehåll.....	1
2. Grundläggande information.....	1
Konfiguration	2
1. Hämta appen EZVIZ.....	2
2. Välj en installationsplats	3
3. Slå på enheten	3
4. Anslut enheten till det trådlösa nätverket.....	4
5. Lägg till enheten i EZVIZ.....	4
Parkoppling med en knapp	5
Funktioner i appen EZVIZ.....	6
1. Startside	6
2. Inställningar	7

Översikt

1. Förpackningens innehåll



Enhet (1 st.)




Föreskrifter (1 st.)



Snabbstartsguide (1 st.)

2. Grundläggande information



Namn	Beskrivning
LED-indikering	Lyser rött: Enheten startar/Enheten återställs till fabriksinställningar.
	Blinkar långsamt rött: Nätverksundantag.
	Lyser blått: Enheten fungerar korrekt.
	Blinkar snabbt blått: Enheten söker och ansluter till upplänknätverket *.
	Upplänknätverket: Det trådlösa nätverk som enheten ska ansluta till.
	Blinkar växelvis i rött och blått: Parkoppling av WPS (Wi-Fi Protected Setup) / Anslutning av EZVIZ-kamera till det trådlösa nätverket.
	Släckt: Enheten är inte påslagen.

Namn	Beskrivning
WPS/SYNK-knapp/ ÅTERSTÄLLNINGSKnapp	- Tryck en gång för att samtidigt aktivera WPS-parkoppling och parkoppling med en knapp. - Tryck och håll in i 7 sekunder för att starta om och återställa alla inställningar till standardinställningen. - En-tappsparningen är avstängd tills enheten är ansluten till uppkopplingsnätverket. - WPS-parningen och en-tappningsparningen förblir aktiva i 120 sekunder.


Konfiguration

Följ stegen för att ställa in din enhet:

1. Ladda ned EZVIZ-appen och logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Välj en monteringsplats.
3. Slå på enheten.
4. Lägg till enheten i ditt EZVIZ-användarkonto.

1. Hämta appen EZVIZ

1. Anslut din mobiltelefon till WiFi-nätverket (rekommenderas).
2. Ladda ned och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™ Butik.
3. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.



- i** Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

2. Välj en installationsplats

- Placera enheten i mitten mellan routern och den trådlösa täckningsdödzonen. Den plats du väljer måste vara inom räckvidden för din router. Det är rekommenderat att enheten och andra enheter inte är åtskilda av mer än en vägg för att undvika låg signalstyrka.
- Se till att installationsplatsen är långt borta från starka källor till elektromagnetiska störningar, såsom högspänningsutrustning och RF-enheter.
- Strömuttaget till enheten bör vara så långt från marken som möjligt och se till att det inte är täckt.
- Om nätverket är långsamt eller instabilt, försök att installera enheten på en annan plats eller justera antennen till en annan vinkel och övervaka sedan nätverkets prestanda.



3. Slå på enheten

1. Anslut enheten till ett eluttag. När LED-indikatorn blinkar snabbt blått är enheten redo för trådlös nätverksanslutning.
2. Utveckla antennerna och håll dem vertikalt mot marken.



4. Anslut enheten till det trådlösa nätverket

Du kan ansluta enheten till det trådlösa nätverket i din router på följande tre sätt:

Anslut via WPS-par

- Denna metod fungerar endast om din router har stöd för WPS-funktionen.
- När WPS-parkopplingen är slutförd kommer enheten att ha samma Wi-Fi-namn, lösenord och krypteringstyp som routern. Du kan ändra dessa parametrar i EZVIZ-appen. Se ["Startsida"](#) för mer information.

Tryck på WPS-knappen på din router och tryck sedan på WPS/SYNK-knappen på enheten. Enheten ansluts automatiskt till det trådlösa nätverket i din router.

Anslut via EZVIZ-appen

Vänligen lägg till enheten i EZVIZ och välj uppkopplingsnätverket. Se ["Funktioner i appen EZVIZ"](#) för mer information.

Ansluta via webbhanteringsgränssnitt

1. Anslut telefonen till enhetens trådlösa nätverk (namn: EZVIZ_xxxxxx, inget lösenord som standard).
2. Ange "wifi.ezvizlife.com" eller "192.168.8.1" i webbläsaren för att komma åt enhetens webbhanteringsgränssnitt.
3. Följ guiden för att slutföra en snabb konfiguration: ställ in inloggningslösenordet och välj nätverket för den uppgående länken.

5. Lägg till enheten i EZVIZ

1. Logga in på ditt EZVIZ-konto.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Skanna QR-koden på snabbstartsguidens omslag eller på enhetens kropp.



4. Följ guiden i EZVIZ-appen för att lägga till enheten i ditt EZVIZ-appkonto.

Parkoppling med en knapp

När nätverkskonfigurationen är klar kan du ansluta andra EZVIZ-enheter som stöder parkoppling med ett tryck till enhetens trådlösa nätverk. Här används EZVIZ nätverskamera som exempel.

1. Slå på kameran och ställ in den på nätverkskonfigurationsläge.
2. Tryck kort på WPS/SYNC-knappen på enheten, kameran kommer automatiskt att ansluta till det trådlösa nätverket.




Funktioner i appen EZVIZ

i Appens gränssnitt kan se olika ut beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet för appen som har installerats på telefonen är det gränssnitt som gäller.

1. Start sida

När du startar EZVIZ-appen kommer enhetssidan att visas som visas nedan.
Här kan du välja bort nätverk och ställa in parametrar för det trådlösa nätverket.



Symbol	Beskrivning
	Inställningar. Tryck på symbolen för att visa eller ändra enhetens inställningar.
	Inställningar för räckviddsextension. Tryck på symbolen för att välja nätverket för upplink.
	Wi-Fi-konfiguration. Du kan ställa in Wi-Fi:s namn, lösenord och krypteringstyp.
	Driftläge. Tryck på symbolen för att ställa in Wi-Fi:s arbetsläge: 2,4G-läge, 5G-läge, Dualband-läge.
	Webbinloggningslösenord. Tryck på ikonen för att ställa in lösenordet för webbhanteringsgränssnittet.

2. Inställningar

Parameter	Beskrivning
Namn	Visa eller klicka för att ändra namnet på din enhet här.
Enhetsinformation	Du kan se enhetsinformationen här, inklusive användarhandboken.
Starta om enheten	Tryck för att starta om enheten på distans.
Radera enhet	Tryck för att radera kameran från EZVIZ-appen.

 Besök www.ezviz.com/eu, för övrig detaljerad information.