

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu Kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon Kaydı

Yeni sürüm - Ocak 2025

Ticari Marka Tanıma

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir. Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal Uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMAÇA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. EZVIZ, EZVIZ'IN YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA ACENTELERİ, BU ÜRÜNÜN KULLANIMIYLA BAĞLANTILI OLARAK,EZVIZBU TÜR ZARARLARIN OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARILMIŞOLSA BİLEDİĞERLERİNİN YANI SIRA, İŞ KARI KAYBI, İŞ KESİNTİSİ VEYAVERİ VEYA BELGE KAYBINDAN KAYNAKLANA ZARARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE, ÖZEL, SONUÇSAL, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARARLARDAN HİÇBİR ŞEKİLDE SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR .

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI YARGI BÖLGESİNE GÖRE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler

Genel Bakış	1
1. Kutu İçeriği.....	1
2. Temel Bilgiler	1
Kurulum	2
1. EZVIZ Uygulamasını indirme	2
2. Bir Kurulum Konumu Seçin	3
3. Cihazı Açın	3
4. Cihazı Kablosuz Ağa Bağlayın	4
5. Cihazı EZVIZ'e Ekleyin	4
Tek Dokunuşla Eşleştirme	5
EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler	6
1. Ana Sayfa.....	6
2. Ayarlar	7

Genel Bakış

1. Kutu İçeriği



Cihaz x1




Düzenleyici Bilgi x1



Hızlı Başlangıç Kılavuzu x1

2. Temel Bilgiler



İsim	Açıklama
LED Gösterge	Sürekli Kırmızı: Cihaz başlatılıyor./Cihaz fabrika ayarlarına geri yükleniyor.
	Yavaş Yanıp Sönen Kırmızı: Ağ istisnası.
	Sürekli Mavi: Cihaz düzgün çalışıyor.
	Hızlı Yanıp Sönen Mavi: Cihaz, yukarı bağlantı ağına * bağlanmak için arıyor.
	Yukarı bağlantı ağına: Cihazın bağlanacağı kablosuz ağ.
	Çevrimsel olarak kırmızı ve mavi yanıp söner: WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulum) eşleştirme / EZVIZ kamerasını kablosuz ağa bağlama.
	KAPALI: Cihaz açıktır değil.

İsim	Açıklama
WPS/SENK Düğmesi/ SIFIRLAMA Düğmesi	- WPS eşleştirme ve tek dokunuşla eşleştirmeyi aynı anda etkinleştirmek için bir kez basın. - Yeniden başlatmak ve tüm parametreleri varsayılan ayarlamak için 7 saniye basılı tutun.  • Cihaz, bağlantı ağına bağlanana kadar tek dokunuşla eşleştirme askıya alınır. • WPS eşleştirme ve tek dokunuşla eşleştirme 120 saniye boyunca aktif kalır.

Kurulum

Cihazınızı ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. EZVIZ Uygulamasını indirin ve EZVIZ Uygulama hesabınızda oturum açın.
2. Bir montaj yeri seçin.
3. Cihazınızı açın.
4. Cihazı EZVIZ kullanıcı hesabınıza ekleyin.

1. EZVIZ Uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



-  Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için, app store'a gidin ve EZVIZ araması yapın.

2. Bir Kurulum Konumu Seçin

- Cihazı yönlendirici ile kablosuz kapsama ölü bölgesi arasında yerleştirin. Seçtiğiniz konum yönlendiricinizin menzili içinde olmalıdır. Düşük sinyal gücünü önlemek için cihazın diğer cihazlardan en fazla bir duvarla ayrılması önerilir.
- Montaj yerinin, yüksek voltajlı güç ekipmanları ve RF cihazları gibi güçlü elektromanyetik parazit kaynaklarından uzak olduğundan emin olun.
- Bu cihaza güç sağlayan priz, mümkün olduğunca yerden yüksekte olmalı ve priz kapalı olmadığından emin olunmalıdır.
- Ağ yavaş veya kararsızsa, cihazı farklı bir konuma kurmayı veya anteni farklı bir açıya ayarlamayı deneyin ve ardından ağ performansını izleyin.



3. Cihazı Açın

1. Cihazı bir güç prizine takın. LED göstergesi hızlı yanıp söndüğünde, cihaz kablosuz ağ bağlantısı için hazırdır.
2. Antenleri açın ve yere dikey tutun.



4. Cihazı Kablosuz Ağa Bağlayın

Cihazı aşağıdaki üç yöntemle yönlendiricinizin kablosuz ağına bağlayabilirsiniz:

WPS Eşleştirme ile Bağlama

- Bu yöntem yalnızca routerinizin WPS fonksiyonunu desteklemesi durumunda çalışır.
- WPS eşleştirme tamamlandıktan sonra, cihazın Wi-Fi adı, şifresi ve şifreleme türü router ile aynı olacaktır. Bu parametreleri EZVIZ Uygulamasında değiştirebilirsiniz. Ayrıntılar için lütfen Ana Sayfaya bakın ["Ana Sayfa"](#).

Yönlendiricinizdeki WPS düğmesine basın ve ardından bu cihazdaki WPS/SYNC düğmesine basın. Bu cihaz otomatik olarak yönlendiricinizin kablosuz ağına bağlanır.

EZVIZ Uygulaması ile Bağlanma

Lütfen cihazı EZVIZ'e ekleyin ve bağlantı ağı seçin. Ayrıntılar için lütfen Ana Sayfaya bakın ["EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler"](#).

Web Yönetim Arayüzü üzerinden bağlanın

1. Telefonunuzu cihazın kablosuz ağına bağlayın(name: EZVIZ_xxxxxx, no password by default).
2. Cihazın Web yönetim arayüzüne erişmek için tarayıcıya "wifi.ezvizlife.com" veya "192.168.8.1" yazın.
3. Hızlı kurulumu tamamlamak için sihirbazın yönlendirmelerini takip edin: giriş şifresini ayarlayın ve yükleme ağı seçin.

5. Cihazı EZVIZ'e Ekleyin

1. EZVIZ hesabınızda oturum açın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tara arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Hızlı başlangıç kılavuzunun kapağındaki veya cihazın gövdesindeki QR Kodunu tarayın.



4. Cihazı EZVIZ Uygulama hesabınıza eklemek için EZVIZ Uygulama sihirbazını takip edin.

Tek Dokunuşla Eşleştirme

Ağ yapılandırması tamamlandıktan sonra, Tek Dokunuşla Eşleştirmeyi destekleyen diğer EZVIZ cihazlarını cihazın kablosuz ağına bağlayabilirsiniz. Burada örnek olarak EZVIZ ağ kamerasını ele alalım.

1. Kamerayı açın ve ağı yapılandırma moduna ayarlayın.
2. Cihaz üzerindeki WPS/SYNC düğmesine kısa süre basın, kamera otomatik olarak kablosuz ağına bağlanır.




EZVIZ Uygulamasındaki İşlemler

i Sürüm güncellemesi nedeniyle uygulama arayüzü farklı olabilir. Telefonunuza yüklediğiniz uygulamanın arayüzü geçerli olacaktır.

1. Ana Sayfa

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, cihaz sayfası aşağıda gösterildiği gibi görüntülenecektir. Burada ağ bağlantısını kesebilir ve kablosuz ağ parametrelerini ayarlayabilirsiniz.



Simge	Açıklama
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntülemek veya değiştirmek için simgeye dokunun.
	Menzil Genişletme Ayarı. Uplink ağı seçmek için simgeye dokunun.
	Wi-Fi ayarları. Wi-Fi'nin adını, şifresini ve şifreleme türünü ayarlayabilirsiniz.
	Çalışma Modu. Wi-Fi'nin çalışma modunu ayarlamak için simgeye dokunun: 2.4G Modu, 5G Modu, Çift-bant Modu.
	Web Oturum Açma Parolası. Web yönetim arayüzünün oturum açma parolasını ayarlamak için simgesine dokunun.

2. Ayarlar

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirmek için görüntüleyin veya dokunun.
Cihaz Bilgilerini.	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz, kullanım kılavuzu da dahil.
Cihazı Yeniden Başlatın	Cihazı uzaktan yeniden başlatmak için dokunun.
Cihazı Sil	Kamerayı EZVIZ uygulamasından silmek için dokunun.

 Diğer detaylı bilgi için lütfen www.ezviz.com/tr adresini ziyaret edin.