

© Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. 保留所有權利。

包括字詞、圖片、圖形等在內的任何和所有資訊均為 Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (以下簡稱「EZVIZ」) 的財產。未經 EZVIZ 事先書面允許，不得以任何方式部分或全部重製、變更、翻譯或散發本使用手冊 (以下簡稱「本手冊」)。除非另有規定，否則 EZVIZ 對本手冊不做任何明示或暗示性擔保、保證或表示。

關於本手冊

本手冊提供有關使用和管理產品的指示。本手冊中的圖片、圖表、影像及其他所有資訊僅供描述與說明之用。手冊內容可能因韌體更新或其他原因而變更，恕不另行通知。請在 ezviz™ 網站 (<http://www.ezviz.com>) 中找到最新版本。

修訂記錄

新發行 – 2025 年 1 月

商標認可

 和其他 EZVIZ 的商標和標誌是 EZVIZ 在各個司法管轄區的財產。下面所提及的其他商標和標誌為各自擁有者的財產。

法律免責聲明

在適用法律允許的最大範圍內，所述產品及其硬體、軟體和韌體係伴隨所有故障和錯誤按「原樣」提供，並且 EZVIZ 不作任何明示性或暗示性保證，包括但不限於適銷性、品質滿意度、特定用途適應性以及未對第三方造成侵權。無論是何種情況，對於任何特殊性、衍生性、偶發性或間接性損害，當中還包括營業利潤損失、業務中斷或資料或文件遺失，連帶關於本產品之使用，即使 EZVIZ 已獲知此類損害的可能性，EZVIZ、其董事、主管、員工或代理商概不對您承擔任何責任。

在適用法律允許的最大範圍內，無論是何種情況，EZVIZ 對於所有損害的全部責任概不超出產品的原始購買價格。

對於因以下原因造成產品中斷或服務終止而導致的人身傷害或財產損害，EZVIZ 概不承擔任何責任：A) 除要求外的不當安裝或使用；B) 保護國家或公共利益；C) 不可抗力；D) 您本人或第三方，包括但不限於，使用任何第三方的產品、軟體、應用程式等等。

關於具有網際網路存取功能的產品，使用產品的風險應完全由您自己承擔。對於網路攻擊、駭客攻擊、病毒檢查或其他網際網路安全性風險所造成的異常操作、隱私權洩漏或其他損害，EZVIZ 概不負責；但 EZVIZ 會視需要提供及時的技術支援。監視法和資料保護法因司法管轄區而異。在使用本產品之前，請查閱您司法管轄區中的所有相關法律，以便確保您的使用符合適用法律的規定。如果將本產品用於非法用途，EZVIZ 概不承擔任何責任。

如果以上所述與適用法律之間產生任何衝突，以後者為準。

目錄

概覽	1
1. 包裝內容	1
2. 基本說明	1
設定	2
1. 取得 EZVIZ 應用程式	2
2. 選擇安裝位置	3
3. 開啟裝置電源	3
4. 將裝置連線至無線網路	4
5. 將裝置新增到 EZVIZ	4
一點按配對	5
EZVIZ 應用程式上的操作	6
1. 首頁	6
2. 設定	7

概覽

1. 包裝內容



裝置 (×1)



法規資訊 (×1)



快速使用指南 (×1)

2. 基本說明



名稱	說明
LED 指示燈	恒亮紅色：裝置啟動中 / 裝置正在還原至原廠設定。
	緩慢閃紅燈：網路例外狀況。
	恒亮藍色：裝置運作正常。
	快速閃藍燈：裝置正在搜尋並連接到上行網路 *。
	上行網路：裝置將連線的無線網路。
	交替閃紅藍燈：WPS(Wi-Fi Protected Setup)配對 / 將 EZVIZ 攝影機連線至無線網路。
	關：裝置未開啟電源。

名稱	說明
WPS/SYNC 按鍵 / 重設按鍵	<ul style="list-style-type: none"> 按一次即可同時啟用 WPS 配對和單點配對。 按住約 7 秒鐘即可重新啟動並將所有參數設定為預設值。 <p>i • 一點觸控配對暫停，直到裝置連線至上行連線網路。 • WPS 配對和一鍵配對將持續活躍 120 秒。</p>

設定

按照步設定您的裝置：

1. 取得 EZVIZ 應用程式，然後登入您的 EZVIZ 應用程式帳戶。
2. 選擇安裝位置。
3. 請開啟您的設備。
4. 將裝置添加到您的 EZVIZ 用戶帳戶。

1. 取得 EZVIZ 應用程式

1. 將您的手機連線至 Wi-Fi（建議）。
2. 請在 App Store 和 Google Play™ 搜尋「EZVIZ」來下載和安裝 EZVIZ 應用程式。
3. 啟動應用程式並且註冊 EZVIZ 使用者帳戶。



- i** 如果您已經使用應用程式，請確定其為最新版本。要找到是否有可用的更新，請移至應用程式商店並搜尋 EZVIZ。

2. 選擇安裝位置

- 將裝置放置在路由器和無線覆蓋死區的中間。您選擇的位置必須位於路由器的範圍內。建議將裝置與其他裝置隔離一牆以上，以免訊號強度低。
- 確保安裝位置遠離強烈電磁干擾源，例如高壓電源設備和 RF 裝置。
- 供應本裝置電源的插座應盡可能遠離地面，並且請確保電源插座未被蓋住。
- 如果網路速度緩慢或不穩定，請嘗試將設備安裝在不同位置或調整天線至不同角度，然後監測網路性能。



3. 開啟裝置電源

1. 將裝置插入電源插座。當LED指示燈快速閃爍藍色時，該設備已準備好進行無線網路連接。
2. 展開天線並保持垂直至地面。



4. 將裝置連線至無線網路

您可以透過以下三種方法將裝置連線至路由器的無線網路：

透過 WPS 配對連線

1. 只有當路由器支持 WPS 功能時，此方法才會有效。

- 完成 WPS 配對後，裝置的 Wi-Fi 名稱、密碼和加密類型與路由器相同。您可以在 EZVIZ 應用程式中修改這些參數。詳細資訊請參閱 [“首頁”](#)。

按下路由器上的 WPS 按鈕，然後按下本裝置上的 WPS/SYNC 按鈕。本裝置會自動連線至路由器的無線網路。

透過 EZVIZ 應用程式連接

請將設備添加到 EZVIZ 並選擇上鏈網路。詳細資訊請參閱 [“EZVIZ 應用程式上的操作”](#)。

透過網頁管理介面連線

1. 將您的手機連線至裝置的無線網路(名稱: EZVIZ_xxxxxx,預設無密碼)。
2. 在覽器中輸入「wifi.ezvizlife.com」或「192.168.8.1」以存取裝置的網頁管理介面。
3. 按照精靈提示完成快速設定：設定登入密碼並選擇上行網路。

5. 將裝置新增到 EZVIZ

1. 登入您的 EZVIZ 帳號。
2. 在主畫面中，點選右上角的「+」以移至掃描 QR 碼介面。
3. 掃描快速入門指南封面或裝置機身上的 QR 代碼。



4. 按照 EZVIZ 應用程式精靈步驟將裝置新增到您的 EZVIZ 應用程式帳戶。

一點按配對

網路設定完成後，您可以將支援單點配對的其他 EZVIZ 裝置連線至裝置的無線網路。這裡以 EZVIZ 網路攝影機為例。

1. 開啟攝影機電源並將其設定為網路設定模式。
2. 短按裝置上的 WPS/SYNC 按鍵，攝影機將自動連線至無線網路。




EZVIZ 應用程式上的操作

● 應用程式介面可能因版本更新而有所不同，以您手機安裝的應用程式介面為準。

1. 首頁

啟動 EZVIZ 應用程式時，裝置頁面會顯示如下所示。
您可以在此選取消連線並設定無線網路參數。



圖示	說明
	設定。點按圖示可檢視或變更裝置設定。
	範圍擴展器設定。點擊圖標選擇上行網路。
	Wi-Fi 設定。您可以設定 Wi-Fi 的名稱、密碼和加密類型。
	工作模式。點按圖示即可設定 Wi-Fi 的工作模式：2.4G 模式,5G 模式、雙頻模式。
	網頁登入密碼。點按圖示即可設定網頁管理介面的登入密碼。

2. 設定

參數	說明
名稱	檢視或點選即可在此處客製化裝置的名稱。
裝置資訊	您可在此查看裝置資訊,包括使用者指南。
重新啟動裝置	點按即可從遠端重新啟動裝置。
刪除裝置	點擊以從 EZVIZ 應用程式中刪除相機。

 如需其他詳細資訊，請造訪 www.ezviz.com。