

BẢN QUYỀN © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

Bất kỳ và tất cả các thông tin, bao gồm câu từ, hình ảnh, đồ thị và những thứ khác đều thuộc tài sản của Công ty TNHH Phần mềm EZVIZ Hàng Châu (sau đây gọi tắt là "EZVIZ"). Không được sao chép, thay đổi, dịch hay phân phối, dù chỉ một phần hay toàn phần trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này (sau đây được gọi tắt là "sách hướng dẫn") bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của EZVIZ. Trừ khi có quy định nào khác, EZVIZ không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm, bảo lãnh hoặc cam đoan nào, cho dù rõ ràng hay không, liên quan đến sách hướng dẫn.

Về hướng dẫn này

Cuốn sách hướng dẫn bao gồm các hướng dẫn sử dụng và quản lý sản phẩm. Hình ảnh, biểu đồ, minh họa và tất cả các thông tin khác sau đây chỉ để mô tả và giải thích. Thông tin trong sách hướng dẫn có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do cập nhật firmware hoặc các lý do khác. Vui lòng tìm đọc bản mới nhất trong trang web của EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Theo dõi Sửa đổi

Mới phát hành – Tháng 01 năm 2025

Công Nhận Thương Hiệu

EZVIZ™, ™, và các thương hiệu và logo khác của EZVIZ là tài sản của EZVIZ tại các khu vực pháp lý khác nhau. Các thương hiệu và logo khác được đề cập dưới đây là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Từ chối Trách nhiệm Pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, SẢN PHẨM ĐƯỢC MÔ TẢ, CÙNG VỚI PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM VÀ FIRMWARE CỦA NÓ, ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TRẠNG”, VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ SAI SỐ, VÀ EZVIZ KHÔNG ĐẢM BẢO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY KHÔNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CỦA BÊN THỨ BA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, EZVIZ, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN VỀ BẤT KỲ THIẾT HẠI ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN, DO HẬU QUẢ HOẶC GIÁN TIẾP, TRONG ĐÓ BAO GỒM THIẾT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC MẤT DỮ LIỆU HOẶC TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY, NGAY CẢ KHI EZVIZ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIẾT HẠI ĐÓ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, EZVIZ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO VƯỢT QUÁ GIÁ MUA BAN ĐẦU CỦA SẢN PHẨM.

EZVIZ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THƯƠNG TẬT VỀ NGƯỜI HAY HƯ HỎNG TÀI SẢN BỞI SẢN PHẨM HOẶC NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DO: A) LẮP ĐẶT KHÔNG ĐÚNG CÁCH HOẶC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC SO VỚI MỤC ĐÍCH ĐƯỢC YÊU CẦU; B) BẢO VỆ LỢI ÍCH QUỐC GIA HOẶC CÔNG CỘNG; C) TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG; D) BẢN THÂN BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG THỨ KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ QUYỀN TRUY CẬP INTERNET, BẠN PHẢI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG, RÒ RỈ QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC NHỮNG THIẾT HẠI KHÁC DO CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG, TẤN TẬP CÔNG, NHIỄM VI-RÚT HOẶC RỦI RO BẢO MẬT INTERNET KHÁC; TUY NHIÊN, EZVIZ SẼ CUNG CẤP HỖ TRỢ KỸ THUẬT KỊP THỜI NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU. LUẬT GIÁM SÁT VÀ LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO MỖI KHU VỰC NẪM TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN. VUI LÒNG KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN TẠI KHU VỰC PHÁP LÝ CỦA BẠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN TUÂN THỦ LUẬT HIỆN HÀNH. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH TRÁI PHÁP LUẬT.

TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BẤT KỲ Mâu thuẫn nào giữa các điều trên và luật hiện hành, luật hiện hành sẽ được ưu tiên áp dụng.

Nội dung

Tổng Quan.....	1
1. Chi tiết bộ sản phẩm.....	1
2. Thông tin cơ bản.....	1
Cài đặt.....	2
1. Tải ứng dụng EZVIZ.....	2
2. Chọn vị trí lắp đặt.....	3
3. Bật nguồn Thiết bị.....	3
4. Kết nối Thiết bị với mạng không dây.....	4
5. Thêm Thiết bị vào EZVIZ	4
Kết nối một lần chạm	5
Hoạt động trên Ứng dụng EZVIZ.....	6
1. Trang chủ.....	6
2. Cài Đặt.....	7

Tổng Quan

1. Chi tiết bộ sản phẩm



Thiết bị (×1)



Thông tin quy định (×1)



Hướng dẫn bắt đầu nhanh (×1)

2. Thông tin cơ bản



Tên	Mô tả
Đèn báo LED	Sáng đỏ: Thiết bị đang khởi động./Điện bị đang được khôi phục về cài đặt gốc.
	Nháy chậm màu đỏ: Ngoại lệ mạng.
	Đèn màu xanh dương sáng: Thiết bị đang hoạt động bình thường.
	Xanh nhấp nháy nhanh: Thiết bị đang tìm kiếm và kết nối với mạng uplink*.
	Mạng uplink: Mạng không dây mà thiết bị sẽ kết nối.
	Nháy luân phiên bằng màu đỏ và xanh dương: Kết nối WPS (Wi-Fi Protected Setup) / Kết nối camera EZVIZ với mạng không dây.
	Tắt: Thiết bị chưa được bật nguồn.

Tên	Mô tả
Nút WPS/Nút TT/Nút ĐT LẠI	• Nhấn một lần để đồng thời bật kết nối WPS và kết nối một lần chạm. • Nhấn và giữ trong 7 giây để khởi động lại và đặt tất cả các thông số về mặc định. • Việc ghép nối bằng một lần chạm sẽ bị đình chỉ cho đến khi thiết bị được kết nối với mạng đường lên. • Việc ghép nối WPS và ghép nối một lần chạm vẫn hoạt động trong 120 giây.

Cài đặt

Thực hiện theo các bước sau để cài đặt thiết bị của bạn:

1. Tải ứng dụng EZVIZ và đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ.
2. Chọn vị trí lắp đặt.
3. Bật nguồn thiết bị của bạn.
4. Thêm thiết bị vào tài khoản người dùng EZVIZ của bạn.

1. Tải ứng dụng EZVIZ

1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi (được đề xuất).
2. Tải xuống và cài đặt ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm “EZVIZ” trong App Store hoặc Google Play™.
3. Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản người dùng trên EZVIZ.



- i** Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng bản mới nhất. Để biết có bản cập nhật hay không, truy cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm EZVIZ.

2. Chọn vị trí lắp đặt

- Đặt thiết bị ở giữa giữa bộ định tuyến và vùng phủ sóng không dây. Vị trí bạn chọn phải nằm trong phạm vi của bộ định tuyến. Nên ngăn cách thiết bị với các thiết bị khác không quá một bức tường để tránh cường độ tín hiệu thấp.
- Đảm bảo vị trí lắp đặt cách xa các nguồn nhiễu điện từ mạnh, chẳng hạn như thiết bị điện áp cao và các thiết bị RF.
- Cổng nguồn cấp điện cho thiết bị này phải cách mặt đất càng xa càng tốt và đảm bảo rằng ổ cắm điện không bị che.
- Nếu mạng chậm hoặc không ổn định, hãy thử lắp đặt thiết bị ở một vị trí khác hoặc điều chỉnh ăng-ten ở một góc khác, sau đó theo dõi hiệu suất mạng.



3. Bật nguồn Thiết bị

1. Cắm thiết bị vào ổ cắm điện. Khi đèn báo LED nhấp nháy nhanh màu xanh dương, thiết bị đã sẵn sàng để kết nối mạng không dây.
2. Nở ăng-ten và giữ cho ăng-ten nằm thẳng đứng trên mặt đất.



4. Kết nối Thiết bị với mạng không dây

Bạn có thể kết nối thiết bị với mạng không dây của bộ định tuyến bằng ba phương pháp sau:

Kết nối qua Gắn nối WPS

- Phương pháp này chỉ hoạt động nếu bộ định tuyến của bạn hỗ trợ chức năng WPS.
- Sau khi kết nối WPS hoàn tất, thiết bị sẽ có cùng tên Wi-Fi, mật khẩu và loại mã hóa với bộ định tuyến. Bạn có thể sửa đổi các thông số này trong Ứng dụng EZVIZ. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo ["Trang chủ"](#).

Nhấn nút WPS trên bộ định tuyến của bạn và sau đó nhấn nút WPS/SYNC trên thiết bị này. Thiết bị này sẽ tự động kết nối với mạng không dây của bộ định tuyến.

Kết nối qua Ứng dụng EZVIZ

Vui lòng thêm thiết bị vào EZVIZ và chọn mạng đường lên. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo ["Hoạt động trên Ứng dụng EZVIZ"](#).

Kết nối qua Giao diện Quản lý Web

1. Kết nối điện thoại của bạn với mạng không dây của thiết bị (tên: EZVIZ_xxxxxx, không có mật khẩu theo mặc định).
2. Nhập "wifi.ezvizlife.com" hoặc "192.168.8.1" trong trình duyệt để truy cập giao diện quản lý Web của thiết bị.
3. Thực hiện theo lời nhắc của trình hướng dẫn để hoàn tất cài đặt nhanh chóng: đặt mật khẩu đăng nhập và chọn mạng đường lên.

5. Thêm Thiết bị vào EZVIZ

1. Đăng nhập vào tài khoản EZVIZ.
2. Trên màn hình Trang chủ, nhấn "+" ở góc trên bên phải màn hình để truy cập giao diện Quét mã QR.
3. Quét mã QR trên trang bìa của hướng dẫn sử dụng nhanh hoặc trên thân thiết bị.



4. Làm theo trình hướng dẫn ứng dụng EZVIZ để thêm thiết bị vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.

Kết nối một lần chạm

Sau khi cấu hình mạng hoàn tất, bạn có thể kết nối các thiết bị EZVIZ khác hỗ trợ Gắn nối một lần chạm với mạng không dây của thiết bị. Ví dụ về camera mạng EZVIZ.

1. Bật nguồn camera và đặt camera vào chế độ cấu hình mạng.
2. Nhấn nhanh nút WPS/SYNC trên thiết bị, camera sẽ tự động kết nối với mạng không dây.




Hoạt động trên Ứng dụng EZVIZ

i Giao diện ứng dụng có thể khác nhau do cập nhật phiên bản và giao diện ứng dụng bạn đã cài đặt trên điện thoại của mình sẽ được ưu tiên.

1. Trang chủ

Khi bạn khởi chạy ứng dụng EZVIZ, trang thiết bị sẽ hiển thị như hình dưới đây. Bạn có thể chọn gỡ liên kết mạng và đặt thông số của mạng không dây tại đây.



Biểu tượng	Mô tả
	Cài đặt. Nhấn vào biểu tượng để xem hoặc thay đổi cài đặt thiết bị.
	Cài đặt bộ mở rộng phạm vi. Nhấn vào biểu tượng để chọn mạng đường lên.
	Cài đặt Wi-Fi. Bạn có thể đặt tên, mật khẩu và loại mã hóa của Wi-Fi.
	Chế độ làm việc. Nhấn vào biểu tượng để cài đặt chế độ làm việc của Wi-Fi: Chế độ 2.4G, Chế độ 5G, Chế độ băng tần kép.
	Mật khẩu đăng nhập Web. Nhấn vào biểu tượng để thiết lập mật khẩu đăng nhập của giao diện quản lý Web.

2. Cài Đặt

Tham số	Mô tả
Tên	Xem hoặc nhấn để tùy chỉnh tên thiết bị của bạn tại đây.
Thông tin thiết bị	Bạn có thể xem thông tin thiết bị tại đây, bao gồm hướng dẫn sử dụng.
Khởi động lại thiết bị	Nhấn để khởi động lại thiết bị từ xa.
Xóa thiết bị	Nhấn để xóa camera khỏi Ứng dụng EZVIZ.

 Để biết thông tin chi tiết khác, vui lòng truy cập www.ezviz.com/vn.