

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp, formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. īpašums. (Turpmāk – „EZVIZ”). Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk – „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bides un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija – 2025 gada janvāris

Preču zīmju apliecinājums

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKŅĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, ĀMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI ĀGENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU ŠAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZ IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKŅĀL TO PIELĀUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDŽĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VĀRAS APSTĀKLĪ; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDŽĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS, PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

PRETRUNU GADĪJUMĀ STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	2
Iestatīšana	3
1. EZVIZ lietotnes lejupielāde	3
2. Kameras ieslēgšana	4
3. Pievienojiet kameru lietotnē EZVIZ	4
Kameras uzstādīšana	5
1. Micro SD kartes instalēšana (izvēles)	5
2. Ielieciet kameru	5
Skatīt ierīci	6
1. Sāukmlapa	6
2. Tiešraide	7
3. Iestatījumi	8
EZVIZ savienošana	9
1. Amazon Alexa izmantošana	9
2. Google Assistant izmantošana	10
BUJ	10
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	11

Pārskats


1. Iepakojuma saturs



Kamera (1 gab.)



Strāvas kabelis (1 gab.)



Barošanas adapteris (x1)



Normatīvā informācija (2 gab.)



Īsā lietošanas pamācība (1 gab.)


 Strāvas adaptera izskats ir atkarīgs no iegādātā adaptera.

2. Pamatinformācija



Priekšējais skats


Nosaukums	Apraksts
LED indikators	 Nepārtraukti spīd sarkanā krāsā: kamera tiek startēta.
	 Lēni mirgo sarkans: tīkla izņēmums.
	 Ātri mirgo sarkans: kameras izņēmums (piemēram, Micro SD kartes kļūda).
	 Nepārtraukti spīd zils: lietotne sazinās ar kameru.
	 Lēni mirgo zils: kamera darbojas pareizi.
	 Ātri mirgo zils: kamera ir gatava savienošanai ar Wi-Fi tīklu.
Ieslēgšanas/izslēgšanas poga	Nospiediet pogu vienu reizi, lai ieslēgtu/izslēgtu to.



Augšējais skats

Nosaukums	Apraksts
Atbildes poga un beigu poga	- Nospiediet Atbildes pogu, lai atbildētu uz zvani, vai nospiediet Beigu pogu, lai pārtrauktu zvani.  Ja ir savienota zvani, atbildēšanas poga/Beidzot poga var darboties pareizi. - Bez zvani lietošanas laikā abas pogas tiek izmantotas kā ātrās zvanes poga. - Jūs varat izmantot EZVIZ lietotni (pieskarieties kameras sākumlapā Savana iestatījumi Straujās zvanes iestatījumi), lai iestatītu abas pogas kā ātrās zvanes poga.

Privātuma aizkarš	(Pārsaistīts pēc noklusējuma) Nospiediet to pa kreisi, lai aizvērtu objektīvu un aktivizētu privātuma režīmu. Privātuma režīmā EZVIZ lietotnē nav pieejams tiešraides attēls.  Privātuma režīmu nevar izslēgt attālināti.
-------------------	---



Apakšējā skats

Nosaukums	Apraksts
Mikro SD kartes slots	Pirms kartes lietošanas, inicializējiet to EZVIZ lietotnē. Ieteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.
Atiestatīt pogu	Kad kamera darbojas, turiet nospiestu pogu aptuveni 4 sek., un kamera restartēs.  Kameras restartēšana notīrīs visu lietotāja informāciju. Lūdzu, rīkojieties piesardzīgi.
Energijas ports	Ieslēdziet kameru


Iestatīšana

Lai iestatītu kameru, rīkojieties šādi:

1. Lejupielādējiet lietotni EZVIZ un pierakstieties jūsu EZVIZ lietotnes kontā.
2. Ieslēdziet kameru.
3. Pievienojiet kameru savam EZVIZ kontam.

1. EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



 Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

2. Kameras ieslēgšana

1. Atvērt kamerai vāciņu.



- Kad kameras LED indikators ātri mirgo zilā krāsā, tas norāda, ka kamera ir ieslēgta un gatava Wi-Fi konfigurācijai.
- Strāvas kontaktligzda ir uzstādīta strāvas adaptera tuvumā un ir viegli pieejama.
- Ieteicams izmantot komplektācijā iekļauto strāvas kabeli un strāvas adapteri.

3. Pievienojiet kameru lietotnē EZVIZ

1. Piesakieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Noskenējiet QR kodu, kas atrodas uz Īsās lietošanas pamācības vāka vai kameras korpusa.



2. Izsekot EZVIZ lietotnes vedņa norādījumiem, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu kameru savam EZVIZ lietotnes kontam.

- Lūdzu, savienojiet savu kameru ar Wi-Fi, ar kuru savienojies jūsu mobilais telefons.
- Ja kamera nevar pievienoties jūsu Wi-Fi tīklam, nospiediet un turiet atiestatīšanas pogu apmēram 4 sekundes, lai restartētu kameru, un atkārtojiet iepriekšējos soļus.
- Ja vēlaties savienot kameru ar citu Wi-Fi tīklu, dodieties uz Iestatījumi > Tīkla iestatījumi EZVIZ lietotnē, lai mainītu Wi-Fi tīklu.

Kameras uzstādīšana

1. Micro SD kartes instalēšana (izvēles)

1. Ievietojiet mikro SD karti (pārdod atsevišķi) mikro SD kartes slotā kamerai apakšpusē.



i Pēc Micro SD kartes instalēšanas, inicializējiet karti EZVIZ lietotnē pirms tās lietošanas.

- Lietotnē EZVIZ pārbaudiet SD kartes statusu, pieskaroties vienumam „**lerakstu saraksts**” saskarnē „**lerīces iestatījumi**”.
- Ja atmiņas kartes statuss ir „**Neinicializēts**”, pieskarieties tam, lai to inicializētu.

i Pēc tam statuss mainīsies uz „**Normāls**”, un videoklipus varēs saglabāt.

2. Ielieciet kameru

Novietojiet kameru uz stabilas, plakanas virsmas.

i Ieteicamā uzstādīšanas augstums nav augstāks par 1,8 m (5,9 pēdas).




Skatīt ierīci

 Lietotnes saskarne var mainīties atkarībā no versijas atjauninājuma. Skatiet aktuālo saskarni.

1. Sākumlapa


Startējiet EZVIZ lietotni, pieskarieties kameras kartīnai, lai ienāktu sākumlapā (kā redzams zemāk).



Ikona	Apraksts
	Tīkls. Apskatiet pašreizējo tīkla statusu
	Video tiešraide. Pieskarieties, lai skatītu video tiešraidi un veiktu saistītās darbības. Lai uzzinātu vairāk, skatiet sadaļu "Pievienots skatījums".
	Videozvans. Pieskarieties, lai uzsāktu videozvanu uz kameru.
	Kontakti. Pieskarieties, lai pievienotu kontaktu vai pielāgotu automātisko zvanu savienojumu.
	Sazvana iestatījumi. Varat pielāgot automātisko zvanu savienojumu, veikt ātrās zvanes iestatījumus utt.
	Ziņojumi. Jūs varat apskatīt visus ierakstus no zvanu žurnāla un inteligento detektēšanu.
	Ekrānsaglabāšanas iestatījumi. Jūs varat iestatīt automātisko miega intervālu un ekrānsaglabātāju

2. Tiešraide

Atverot lietotni EZVIZ, tiek parādīta ierīces lapa, kā redzams tālāk. Varat skatīties un klausīties tiešraidi, uzņemt momentuzņēmumus vai ierakstīt video un, pēc vajadzības, izvēlēties video izšķirtspēju.



 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	PTZ. Pagrieziet kameru, lai iegūtu plašāku redzes lauku.  Jūs varat pieskarties ikonai zem PTZ, lai iegūtu pašreizējo PTZ atrašanās vietu.
	Videozvans. Pieskarieties, lai sāktu videozvanu kamerai
	Runāt. Lai klausītos vai runātu ar cilvēkiem, kas atrodas kameras priekšā, pieskarieties ikonai un izpildiet ekrānā sniegtos norādījumus.
	Izšķirtspēja. Izvēlieties vajadzīgo video izšķirtspēju.
	360° Attēls. Pieskarieties, lai ģenerētu 360 grādu skata attēlu.
	Netālu esošs ierīce. Pieskarieties, lai atlasītu logu izkārtojumu.
	Uznirstošais logs. Pieskarieties ikonai, pašreizējais ekrāns kļūs par atsevišķu mazu logu, kas var peldoši atrasties virs interfeisa.
	Padomi. Pieskarieties, lai uzzinātu par dažām ierīces funkcijām.
	Pārkārtot. Pārkārtot visu funkciju virkni augšā.

3. Iestatījumi

Iestatījumu sadaļā varat iestatīt ierīces parametrus.

Parametri	Apraksts
Nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Zvanu iestatījumi	Jūs varat pielāgot automātisko zvanu savienojumu, veikt ātru zvanu iestatījumus utt.
Viedā uztveršana	Varat izvēlēties dažādus ierīces noteikšanas veidus.
Ziņojuma paziņojums.	Varat pārvaldīt ierīces ziņojumus un EZVIZ lietotnes paziņojumus.
Skaņas iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus skaņas parametrus savai ierīcei.
Attēla iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus attēla parametrus savai ierīcei.
Ekrāna iestatījumi	Jūs varat iestatīt ekrāna spilgtumu un automātisko miega intervālu
Gaismas iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces gaismas parametrus.
PTZ iestatījumi	Jūs varat iestatīt PTZ parametrus savam ierīcei, piemēram, cilvēku izsekošanu, PTZ pozīcijas kalibrēšanu un PTZ iepriekš iestatījumus šeit.
Ierakstu saraksts	Jūs varat izvēlēties dažādus ieraksta veidus savam ierīcei un šeit redzēt mikro SD kartes statusu.
Privātuma iestatījumi	Jūs varat šifrēt savus video ar šifrēšanas paroli.
Tīkla iestatījumi	Jūs varat redzēt šeit, pie kura Wi-Fi tīkla ierīce ir pieslēgusies un kāds ir Wi-Fi signāla statuss.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Koplietot ierīci	Jūs varat abonēt un katru dienu pārbaudīt ierīces statusu.
EZVIZ Cloud	Varat abonēt un pārvaldīt mākoņkrātuvi.  Funkcija ir pieejama tikai noteiktajās valstīs. Pirms pirkšanas pārbaudiet, vai tā ir pieejama jūsu valstī.
Telefona signāla pakalpojums	Katkritā reāžumā, ja ieslēgts, notiek zvanījums, lai atgādinātu par alarmu.  • Funkcija ir pieejama tikai noteiktajās valstīs. Pirms pirkšanas pārbaudiet, vai tā ir pieejama jūsu valstī. • Ražotājs patur tiesības sniegt galīgo paskaidrojumu.
Restartēt ierīci	Pieskarieties, lai atiestatītu kameru.
Dzēst ierīci	Nospiediet, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties „ATKLĀT IERĪCES”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

-  Piemērs ierīces nosaukumam: „parādīt xxxx kameru” — var tikt mainīts EZVIZ lietotnē. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, ierīce jāatrod no jauna, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Mēģiniet atsāknēt viedierīci un atkārtoti atklājiet ierīci Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Iespējams, jūsu bezvadu savienojums ir atslēgts. Atsāknējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Interneta piekļuve maršrutētājā varētu nebūt pieejama. Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

-  Sīkāku informāciju par valstīm, kas atbalsta Amazon Alexa izmantošanu, skatiet tās oficiālajā tīmekļa vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play Store™ un autorizējieties savā Google kontā.
3. Myhome ekrānā pieskarieties „+” augšējā kreisajā stūrī un izvēlnes sarakstā izvēlieties „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „**Darbojas ar Google**” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „**Pierakstīties**”.
6. Pieskarieties pogai „**Autorizēt**”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „**Atgriezties lietotnē**”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

BUJ

J: Vai video ierakstīšana turpināsies, ja kamera lietotnē ir bezsaistē?

A: Ja kamera ir ieslēgta, bet atvienota no interneta, vietējā ierakstīšana turpināsies, bet mākoņa ierakstīšana tiks pārtraukta. Ja kamera ir izslēgta, abi videoieraksti tiks pārtraukti.

J: Kāpēc ieslēdzas signalizācija, ja attēlā neviena nav?

A: Iestatiet zemāku uztveršanas jutīguma vērtību. Ņemiet vērā, ka arī transportlīdzekļi un dzīvnieki ir trauksmes iedarbināšanas avoti.

J: Kāpēc brīdinājums netiek ieslēgts, kad cilvēks ir PIR detektoru zonā?

- A:
1. Mēģiniet iestatīt brīdinājuma jutīgumu augstāk.
 2. Pārliecinieties, ka detekcijas zonā ir cilvēks, un PIR detekcijas attālums ir 9 metri, kad detekcijas jutīgums ir iestatīts 100.
 3. PIR detekcijas tehnoloģijas ierobežojumu dēļ, kameras var nespēt noteikt kustību, ja vides temperatūra ir tuvu cilvēka ķermeņa temperatūrai vai cilvēks pieejas PIR detektora vertikāli.

 Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.eviz.com/eu.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģija ietekmē katru mūsu dzīves aspektu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju kompānija, mēs arvien vairāk apzināmies tehnoloģijas lomu efektivitātes un dzīves kvalitātes uzlabošanā. Tāpat mēs arī esam apzinīgi par tās nepareizas izmantošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tādējādi tie ir lielā vērtībā faktisko notikumu atspoguļošanā. Tomēr nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Piedāvājot inovatīvas tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, aicinām katru lietotāju pareizi un atbildīgi izmantot video produktus, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kurā visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un regulējumiem, ievēro indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Šeit ir EZVIZ iniciatīvas, kam vēlamies, lai pievērst uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tādēļ, uzstādot video produktus publiskās vietās, ir jāparāda brīdinājuma paziņojums, kas skaidro uzraudzības diapazonu, saprātīgā un efektīvā veidā. Attiecībā uz ne-publiskām vietām, cilvēku tiesības un intereses ir jānovērtē rūpīgi, ieskaitot, bet ne tikai, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanas.

2. Video produkti objektīvi ieraksta materiālu par reālām aktivitātēm noteiktā laikā un vietā. Lietotājiem jāsaprot cilvēki un tiesības, kas ir iesaistītas šajā jomā, lai izvairītos no citu portreta, privātuma vai citu likumīgu tiesību pārkāpšanas, vienlaikus aizsargājot sevi ar video produktiem. Jāatzīmē, ka, ja izvēlaties ieslēgt skaņas ierakstīšanas funkciju savā kamerā, tā iegūs skaņas, ieskaitot sarunas, kas notiek uzraudzības diapazonā. Mēs ļoti iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un pamatošību, pirms ieslēdzat skaņas ierakstīšanas funkciju.

3. Video produkti, kas tiek izmantoti, pastāvīgi radīs audio vai vizuālos datus no reālām ainām - iespējams, ietverot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - pamatojoties uz lietotāja izvēlētajām produktu funkcijām. Šādi dati var tikt izmantoti vai apstrādāti. Video produkti ir tikai tehnoloģiskie rīki, kas nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Svarīgi ir cilvēku, kas kontrolē un izmanto radītos datus, metodes un mērķi. Tāpēc datu kontrolieriem ne tikai stingri jāievēro piemērojamus likumus un noteikumus, bet arī pilnībā jāievēro neobligāti noteikumi, ieskaitot starptautiskos līgumus, morālos standartus, kultūras normas, sabiedrības kārtību un vietējos paraugus. Turklāt mēs vienmēr vēlamies prioritāti dot privātuma un portreta tiesību aizsardzībai un citiem saprātīgiem interesēm.

4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes līdzīgu dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citus pieprasījumus. Tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt datu drošību un aizsargāt produktus no ļaunprātīgas iebrukšanas. Katram lietotājam un datu kontrolierim jāveic visi saprātīgie un nepieciešamie pasākumi, lai maksimāli palielinātu produktu un datu drošību, izvairīties no datu noplūdes, nepiemērotas atklāšanas vai ļaunprātīgas izmantošanas, ieskaitot, bet ne tikai, piekļuves kontroles iestatīšanu, piemērotas tīkla vides izvēli, kurā ir savienoti video produkti, tīkla drošības izveidošanu un pastāvīgu optimizāciju.

5. Video produkti ir veikuši lieliskus ieguldījumus, lai uzlabotu mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie turpinās spēlēt pozitīvu lomu dažādās mūsu ikdienas dzīves jomās. Jebkāda mēģinājuma izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai nodarītu nelikumīgas darbības, pretrunā pašai tehnoloģiju inovācijas un produktu attīstības vērtības būtībai. Mēs aicinām katru lietotāju izveidot savus paņēmienus un noteikumus, lai novērtētu un uzraudzītu video produktu izmantošanu, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, apdomīgi un ar labu gribu. eo products, so as to ensure that these products are always used properly, thoughtfully and with goodwill.