

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite „EZVIZ™“ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų pripažinimas

EZVIZ™,  ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIAIS ATVEJAIS „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO NUTRAUKIMO AR DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, SUSIJUSIUS SU ŠIO GAMINIO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKIRUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys


Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai	2
Bazinė elektros laidų schema	3
Gaukite EZVIZ programėlę	4
Įrenginio įtraukimas į EZVIZ programėlę	4
1. Pridėti Wi-Fi relę	4
2. Nustatyti Matter	5
Įrenginio montavimas	6
1. Išjunkite maitinimą	6
2. Kabelių prijungimas	7
3. Įrenginio montavimas	7
Veiksmai su EZVIZ programėle	8
1. „Wi-Fi“ relės puslapis	8
2. Jungiklio puslapis	9
Specifikacija	10
EZVIZ Connect	11
1. „Amazon Alexa“ naudojimas	11
2. „Google Assistant“ naudojimas	12

„Wi-Fi“ relė T35 yra mažas išmanusis jungiklis, kuris leidžia nuotoliniu būdu valdyti elektros įrenginius per mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, asmeninį kompiuterį arba namų automatizavimo sistemą. Ji gali veikti atskirai vietiniame „Wi-Fi“ tinkle arba ją taip pat galima valdyti per debesysse veikiančias namų automatizavimo paslaugas.

Ją galima pasiekti, valdyti ir stebėti nuotoliniu būdu iš bet kurios vietos, kurioje naudotojas turi interneto ryšį, jei įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“ kelvedžio ir interneto.

Ją galima montuoti standartinėse elektros sieninėse dėžutėse, už maitinimo mygtukų ir šviesos jungiklių ar kitose vietose, kur mažai erdvės.

1. Pakuotės turinys



Kabliukas
(1 vnt.)



„Matter“ sąrankos
instrukcija (1 vnt.)



Teisinė informacija
(2 vnt.)




Greito parengimo
vadovas (1 vnt.)


- Visa prietaiso išvaizda priklauso nuo konkretaus prietaiso, kurį įsigijote.
- Juoda T35 turi galios matavimo funkciją.

2. Pagrindai

Toliau kaip pavyzdys aprašoma T35 su galios matuokliu.



Priekinė vaizdo perspektyva



Vaizdas iš galo

* LED indikatorius

- Šviečianti mėlyna: Įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- • Lėtai mirksinti mėlyna spalva: Įrenginys atjungtas nuo „Wi-Fi“ tinklo.
- • • Greitai mirksinti mėlyna: įrenginys parengtas „Wi-Fi“ konfigūracijai.

* RESET mygtukas

Ijunkite „Wi-Fi“ konfigūravimo režimą:

Naudokite smeigtuką, kad paspaustumėte ir palaikytumėte RESET mygtuką 4 sekundes, indikatorius pradės greitai mirksėti mėlynai, nurodymas, kad įrenginys paruoštas Wi-Fi konfigūracijai.

- i „Wi-Fi“ konfigūravimo režimas trunka 180 sekundžių. Jei per šį laikotarpį neužbaigsite „Wi-Fi“ konfigūracijos, įrenginys automatiškai prisijungs prie pradinio „Wi-Fi“ tinklo.

* RESET mygtukas

Gamyklinių nuostatų atkūrimas:

Naudokite segtuką, kad nuspaustumėte ir laikytumėte RESET mygtuką 10 sekundžių, kol indikatorius vėl pradės greitai mirkčioti mėlynai, tada atleiskite mygtuką. Įrenginys bus atkurtas į gamyklinius nustatymus.

* Pijungimo instrukcija




Gaminį galima prijungti prie liuminescencinių lempučių su išoriniu balastu (0–400 W).



Gaminį galima prijungti prie kaitrinių lempučių (0–800 W).

Bazinė elektros laidų schema



Terminalai		Kabeliai	
N	Neutralus gnybtas	N	Neutralus kabelis
L	Faziniai (100–240 V (KS)) gnybtai	L	Faziniai (100–240 V (KS)) kabeliai
SW	Jungiklio įvesties gnybtas		
O	Apkrovos grandinės išvesties gnybtas		
NC	Nėra vidinio ryšio		

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie „Wi-Fi“ (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



- ❗ Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujinsys, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Įrenginio įtraukimas į EZVIZ programėlę

1. Pridėti Wi-Fi relę

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį įrenginio gale arba greitojo paleidimo vadovo viršelyje.




4. Sekite EZVIZ programos vedlį, kad užbaigtumėte Wi-Fi konfigūraciją ir pridėtumėte įrenginį prie savo EZVIZ programos paskyros.

- ❗ Sėkmingai įtraukus, įrenginio LED indikatorius bus švies mėlyna spalva.

2. Nustatyti Matter

- Norint nustatyti Matter, „Wi-Fi“ relė ir jūsų mobilusis telefonas turi būti prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- Prašome išsaugoti kodą ateities nuorodoms.

1. Po to, kai „Wi-Fi“ relė bus pridėta prie „EZVIZ“ programėlės, atidarykite programėlę, kuri palaiko „Matter“.
2. Pagal programėlės instrukcijas nuskaitykite Matter nustatymo kodą arba įveskite skaitinį nustatymo kodą, esantį ant Matter nustatymo instrukcijos viršelio arba ant Wi-Fi relės korpuso.



3. Vadovaukitės vedliu, kad pridėtumėte savo Wi-Fi relę į programėlę.
4. Po nustatymo užbaigimo, „Wi-Fi“ relė bus įtraukta į jūsų programėlę.

Įrenginio montavimas




- Prieš montuodami įsitikinkite, kad nėra pažeista kabelio izoliacija.
- Montavimą būtinai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Kiekvieną jungčių pakeitimą reikia atlikti įsitikinus, kad įrenginio gnybtuose nėra įtampos!
- Įrenginį galima prijungti ir valdyti elektros grandines ir prietaisus tik tuo atveju, jei jie atitinka atitinkamus standartus ir saugos normas!
- Neprijunkite įrenginio prie prietaisų, viršijančių nurodytą didžiausią apkrovą!
- Prijunkite įrenginį tik taip, kaip parodyta šiose instrukcijose. Bet koks kitas būdas gali sugadinti ir (arba) sužaloti!
- Nebandykite patys atlikti įrenginio techninės priežiūros ar taisymo darbų!


1. Išjunkite maitinimą

Prieš montuodami įrenginį, išjunkite jungtuvus ir fazės bandikliu arba multimetru patikrinkite, ar jų gnybtuose nėra įtampos.

- Galite prijungti ir prijungti įrenginį tik tada, kai esate tikri, kad įrenginyje nėra įtampos.



2. Kabelių prijungimas



1. Prijunkite abu L gnybtus prie fazinio kabelio, o N gnybtą – prie neutralaus kabelio.
2. Prijunkite apkrovos grandinę prie O gnybto ir neutralaus kabelio.

i Pagal poreikį prijunkite įrenginį prie mygtuko arba jungiklio.

3. Įrenginio montavimas

Baigę laidų montavimą, sumontuokite įrenginį už jungiklio ar mygtuko, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, tada atsuktuvu priveržkite jungiklį ar mygtuką ir montavimas bus baigtas.




Veiksmai su EZVIZ programėle

❗ Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. „Wi-Fi“ relės puslapis

Paleidę EZVIZ programėlę, galėsite pagal poreikį valdyti prietaisą.



Piktograma	Aprašas
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Jungiklio puslapis. Palieskite, kad atvertumėte įrenginio išsamios informacijos puslapį.

Galite bakstelėti piktogramą, kad sukonfigūruotumėte šiuos parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
"Matter" sistema	Peržiūrėkite įrenginio materijos kodą ir materijos sistemas, prie kurių įrenginys pridėtas.
Tinklo nustatymai	Peržiūrėkite prijungto įrenginio „Wi-Fi“.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Naikinti	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

2. Jungiklio puslapis



Piktograma	Aprašas
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Jungiklis. Palieskite, kad įjungtumėte (išjungtumėte) lemputę.
	Laikmatis. Palieskite, kad nustatytumėte numatytą planą.
	Galios matuoklis. Palieskite, norėdami peržiūrėti galios matuoklį. *Ši funkcija taikoma tik T35 su galios matuokliu.

Galite bakstelėti piktogramą, kad sukonfigūruotumėte šiuos parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Atvirkštinio veikimo uždelstas jungiklis	Įrenginys bus automatiškai perjungtas atvirkštinio būdu su nedidele delsa.
Įrenginio tipo nuostatos	Nustatykite įrenginio įvesties tipą ir susijusius parametrus.
Išmanioji sąsaja	Sukurkite išmanųjį savo įrenginių susiejimą.

Parametras	Aprašas
Saugos nuostatos	Nustatykite maitinimo apsaugą, įtampos apsaugą, srovės apsaugą ir maksimalią jų vertę. *Ši funkcija taikoma tik T35 su galios matuokliu.
Eksportuoti retrospektyvos duomenis	Palieskite, norėdami eksportuoti retrospektyvos duomenis į el. pašto dėžutę. *Ši funkcija taikoma tik T35 su galios matuokliu.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Dalintis įrenginiu	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariais ar svečiais.

Specifikacija

Parametras	Aprašas
Produkto dydis (aukštis × plotis × gylis)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Maitinimo šaltinis	100–240 V (KS), 50/60 Hz
Elektros energijos sąnaudos	<1,5 W
Darbinė temperatūra	–10 °C ~ 45 °C
Valdantys elementai	16 A relė
Aukščiausia perjungimo įtampa	250 V (KS)
Radijo protokolas	IEEE 802.11b/g/n

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su sunkumais, žr. **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
3. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada palieskite **ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo „EZVIZ“ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
5. Palieskite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Duokite „Alexa“ paprastas komandas balsu.

- Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. įrenginio xxxx parodyti galima pakeisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

- Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

- 1.veikianti EZVIZ programėlė.
- 2.Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
- 3.„Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

- 1.Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
- 2.Atsisiųskite Google Home programėlę iš App Store arba Google Play™ ir prisijunkite prie savo Google paskyros.
- 3.Pagrindiniame mano namų ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir pasirinkite „Nustatyti įrenginį“ iš meniu sąrašo, kad pereitumėte į nustatymo sąsają.
- 4.Bakstelėkite **Veikia su „Google“** ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
- 5.Įveskite savo „EZVIZ“ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
- 6.Palieskite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
- 7.Bakstelėkite **„Grįžti į programėlę“**.
- 8.Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
- 9.Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite įrenginio pavadinimą, kurį sukūrėte nustatydami sistemą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>