

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas ieraksts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Rādījumu atzīšana

EZVIZ™,  un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻNAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBA PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NĒKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠĶIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTAJAIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	2
Vadojuma pamatshēma	3
EZVIZ lietotnes lejupielāde	4
Pievienojiet ierīci EZVIZ lietotnei	4
1. Pievienot Wi-Fi releju	4
2. Iestatīt Matter	5
Ierīces uzstādīšana	6
1. Izslēdziet strāvu	6
2. Pievienojiet kabelus	7
3. Ierīces uzstādīšana	7
Darbības EZVIZ lietotnē	8
1. Wi-Fi releja lapa	8
2. Pārslēgt lapu	9
Specifikācija	10
EZVIZ savienošana	11
1. Amazon Alexa izmantošana	11
2. Google Assistant izmantošana	12


Pārskats

T35 Wi-Fi relejs ir maza izmēra viedais slēdzis, kas ļauj attālināti vadīt elektroierīces, izmantojot mobilo tālruni, planšetdatoru, datoru vai mājas automatizācijas sistēmu. Tas var darboties atsevišķi lokālā Wi-Fi tīklā vai tikt vadīts caur mājas automatizācijas mākoņpakalpojumu.

Tam var piekļūt, to var vadīt un kontrolēt attālināti no jebkuras vietas, kur lietotājam pieejams interneta savienojums, ja vien ierīce ir pieslēgta Wi-Fi maršrutētājam un internetam.

To var uzstādīt standarta elektrisko savienojumu sienas instalācijas kārbās, aiz ieslēgšanas pogām un gaismas slēdžiem vai citās vietās, kur ir ierobežota telpa.

1. Iepakojuma saturs



Wi-Fi relejs (1 gab.)



Poga (1 gab.)



Matter iestatīšanas instrukcija (1 gab.)



Normatīvā informācija (2 gab.)



Īsā lietošanas pamācība (1 gab.)


- Viss ierīces izskats ir atkarīgs no jūsu iegādātās ierīces.
- Melnais T35 darbojas ar jaudas mērīšanas funkciju.

2. Pamatinformācija

Nākamajā aprakstā kā piemērs ir ņemts T35 ar jaudas mērierīci.



Priekšējais skats



Skats no aiz mugures

* LED indikators

- Nepārtraukti deg zilā krāsā: Ierīce ir savienota ar Wi-Fi tīklu.
- • Lēni mirgo zilā krāsā: Ierīce ir atvienota no Wi-Fi tīkla.
- • • Ātri mirgo zils: Ierīce ir gatava Wi-Fi konfigurēšanai.

* Poga RESET

levadiet Wi-Fi konfigurācijas režīmu:

Izmantojiet adatu, lai nospiestu un turētu RESET pogu 4 sekundes, indikators sāk ātri mirgot zilā krāsā, norādot, ka ierīce ir gatava Wi-Fi konfigurācijai.

- ① Wi-Fi konfigurācijas režīms ilgst 180 sekundes. Ja šajā laika posmā Wi-Fi konfigurācija netiek pabeigta, ierīce automātiski atkal pieslēdzas sākotnējam Wi-Fi tīklam.

* Poga RESET

Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana:

Izmantojiet tapu, lai nospiestu un turētu RESET pogu 10 sekundes, līdz indikators atkal sāk ātri mirgot zilu, pēc tam atlaidiet pogu. Ierīce tiks atjaunota uz rūpnīcas iestatījumiem.

* Savienojuma instrukcija




Produktu var savienot ar ārēji balastētām dienasgaismas spuldzēm (0 – 400 W).



Produktu var savienot ar kvēlspuldzēm (0 – 800 W).

Vadojuma pamatshēma



Termināļi		Kabeļi	
N	Neitrālā spaile	N	Neitrālais kabelis
L	Spriegumaktīvas (100–240 V AC) spailes	L	Spriegumaktīvi (100-240 V AC) kabeļi
SW	Slēdža ievades spaile		
O	Slodzes ķēdes izejas spaile		
NC	Nav iekšējā savienojuma		

EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu viedtālruni Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



- i** Ja lietotni jau izmantojat, pārlicinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Pievienojiet ierīci EZVIZ lietotnei

1. Pievienot Wi-Fi releju

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotāja kontā.
2. Lai dotos uz QR kodu skenēšanas saskarni, pieskarieties simbolam „+” sākuma ekrāna augšējā labajā stūrī.
3. Skenējiet QR kodu ierīces aizmugurē vai ātrās palaišanas rokasgrāmatas vāka.




4. Sekojiet EZVIZ lietotnes vednim, lai pabeigtu Wi-Fi konfigurāciju un pievienotu ierīci savam EZVIZ lietotnes kontam.

- i** Pēc sekmīgas pievienošanas ierīces LED indikators degs zilā krāsā.

2. Iestatīt Matter

- Lai iestatītu Matter, Wi-Fi relejam un jūsu mobilajam telefonam jābūt pieslēgtiem vienam un tam pašam Wi-Fi tīklam.
- Lūdzu, saglabājiēt kodu turpmākai atsaucei.

1. Pēc tam, kad Wi-Fi relejs ir pievienots EZVIZ lietotnei, atveriet lietotni, kas atbalsta Matter.
2. Saskaņā ar lietotnes norādījumiem noskenējiet Matter iestatīšanas kodu vai ievadiet ciparu iestatīšanas kodu, kas atrodas uz Matter iestatīšanas instrukcijas vāka vai uz Wi-Fi releja korpusa.



3. Izpildiet vedņa norādījumus, lai pievienotu lietotnei Wi-Fi releju.
4. Pēc iestatīšanas pabeigšanas Wi-Fi relejs tiks parādīts jūsu lietotnē.

Ierīces uzstādīšana




- Pirms uzstādīšanas pārliedzieties, ka kabeļu izolācija nav bojāta.
- Pārliedzieties, ka uzstādīšanu veic kvalificēts elektriķis.
- Pirms katru savienojuma izmaiņu veikšanas jāpārliedz, ka ierīces spailēs nav sprieguma!
- Ierīci drīkst pieslēgt un ar to drīkst vadīt tikai tādas elektriskās ķēdes, kas atbilst attiecīgajiem standartiem un drošības normām!
- Nepieslēdziet ierīci tādām ierīcēm, kas pārsniedz norādīto maksimālo slodzi!
- Pieslēdziet ierīci tikai šajā pamācībā norādītajā veidā. Citas metodes var izraisīt bojājumus un/vai traumas!
- Nemēģiniet pats veikt ierīces apkopi vai remontu!


1. Izslēdziet strāvu

Pirms ierīces uzstādīšanas izslēdziet slēdžus un izmantojiet fāzes testeru vai multimetru, lai pārbaudītu, vai to spailēs nav sprieguma.

- Ierīci drīkst montēt un pieslēgt tikai tad, ja esat pārliedzinājies, ka ierīcei nav sprieguma.



2. Pievienojiet kabelus



1. Savienojiet abas L spaiļas ar spriegumaktīvo kabeli un N spaili – ar neitrālo kabeli.
2. Savienojiet slodzes ķēdi ar O spaili un neitrālo kabeli.

i Lūdzu, pievienojiet ierīci pogai vai slēdzim pēc vajadzības.

3. Ierīces uzstādīšana


Pēc elektroinstalācijas pabeigšanas uzstādiet ierīci aiz slēdža vai pogas, kā parādīts attēlā, un pēc tam ar skrūvgriezi pieskrūvējiet slēdzi vai pogu. Uzstādīšana ir pabeigta.



i Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

1. Wi-Fi releja lapa

Kad atverat lietotni EZVIZ, ierīci varat pārvaldīt pēc vajadzības.



Ikona	Apraksts
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Pārslēgt lapu. Pieskarieties, lai atvērtu detalizētu savas ierīces lapu.

Varat pieskarties  ikonai, lai konfigurētu šādus parametrus.

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Materiāla sistēma	Skatīt ierīces materiāla kodu un materiāla sistēmas, kurām ierīce ir pievienota.
Tīkla iestatījumi	Skatiet Wi-Fi tīklu, kam ir pieslēgta ierīce.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Dzēst	Pieskarieties, lai dzēstu ierīci no EZVIZ lietotnes.

2. Pārslēgt lapu



Ikona	Apraksts
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Koplietot. Koplietojiet ierīci ar jebkuru vēlamu personu.
	Slēdzis. Pieskarieties, lai ieslēgtu/izslēgtu gaismu.
	Taimeris. Pieskarieties, lai iestatītu plānu.
	Jaudas mērierīce. Pieskarieties, lai skatītu jaudas mērierīci. * Šī funkcija ir piemērojama tikai T35 ar jaudas mērierīci.

Varat pieskarties  ikonai, lai konfigurētu šādus parametrus.

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Pielāgojiet ierīces nosaukumu.
Atliktais iedarbības reversa slēdzis	Ierīces darbība tiek automātiski pagriezta pretējā virzienā ar nelielu laika nobīdi.
Ierīces veida iestatījumi	Atlasiet ierīces ieejas veidu un saistītos parametrus.
Inteliģentais savienojums	Izveidojiet inteliģento ierīču savienojumu.

Parametrs	Apraksts
Drošības iestatījumi	Iestatiet jaudas aizsardzību, spriegumaizsardzību, strāvas aizsardzību un to maksimālās vērtības. * Šī funkcija ir piemērojama tikai T35 ar jaudas mērierīci.
Eksportēt vēstures datus	Pieskarieties, lai eksportētu vēstures datus uz e-pastu. * Šī funkcija ir piemērojama tikai T35 ar jaudas mērierīci.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju.
Kopīgot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.

Specifikācija

Parametrs	Apraksts
Izstrādājuma izmērs (A*P*D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Barošanas avots	100–240 V AC, 50/60 Hz
Elektroenerģijas patēriņš	<1,5 W
Darba temperatūra	-10 °C – 45 °C
Vadības elementi	16 A relejs
Maksimālais pārslēgšanas spriegums	250 V AC
Radio protokols	IEEE 802.11b/g/n

EZVIZ savienošana

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „**Problēmu novēršana**”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Jums ir ierīce, kas atbalsta Alexa (t. i., Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrās paaudzes) vai Fire TV Edition viedie televizori).
3. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „**ATĻAUT IZMANTOT**”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „**Pierakstīties**”.
5. Pieskarieties pogai **Autorizēt**, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties **ATKLĀT IERĪCES**, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju.

Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

- ❗ Piemērs ierīces nosaukumam: "parādīt xxxx ierīci" var mainīt EZVIZ lietotnē. Katru reizi, kad maināt ierīces nosaukumu, jums būs jāatrod ierīce vēlreiz, lai atjauninātu nosaukumu.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Mēģiniet restartēt viedierīci un atkārtoti atklājat ierīci Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājat to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

- ❗ Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidī, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
3. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet Google Home lietotni no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Sākuma ekrānā "Mana māja" pieskarieties "+" augšējā kreisajā stūrī un izvēlieties "Iestatīt ierīci" no izvēlnes saraksta, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties **„Darbojas ar Google”** un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties **„Pierakstīties”**.
6. Pieskarieties pogai **„Autorizēt”**, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties **„Atgriezties lietotnē”**.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet ierīces nosaukumu, ko izveidojat, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3Dandroid&hl=en>