

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan på förhand skriftligt tillstånd från EZVIZ. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende bruksanvisningen.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för ezviz™ (<http://www.eviz.com>).

Revisionshistorik

Ny version – Januari 2025

Bekräftelse av varumärken

EZVIZ™,  och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSABVROTTELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER MED INTERNETANSLUTNING SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVAN NÄMND OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMND.

Innehållsförteckning

Översikt	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	2
Grundläggande kopplingsschema	3
Hämta appen EZVIZ	4
Lägg till enheten i EZVIZ-appen	4
1. Lägg till Wi-Fi-relä	4
2. Ställ in Matter	5
Enhetsinstallation	6
1. Stäng av strömmen	6
2. Anslut kablarna	7
3. Montera enheten	7
Funktioner i appen EZVIZ	8
1. Sida för Wi-Fi-relä	8
2. Omkopplarsida	9
Specifikation	10
EZVIZ Connect	11
1. Använda Amazon Alexa	11
2. Använda Google Assistant	12


Översikt

T35 Wi-Fi-relä är en liten, smart omkopplare som möjliggör fjärrstyrning av elektriska apparater via mobiltelefon, surfplatta, dator eller ett system för hemautomation. Det kan fungera helt fristående i ett lokalt Wi-Fi-nätverk eller kan drivas via molntjänster för hemautomation.

Den kan kommas åt, kontrolleras och övervakas på distans från valfri plats där användaren har en internetuppkoppling. Detta gäller så länge enheten är ansluten till en Wi-Fi-router och internet.

Den kan eftermonteras i elektriska väggdosor, bakom strömbrytare och ljusknappar eller andra platser med begränsat utrymme.

1. Innehåll i förpackningen



Wi-Fi-relä (1 st.)



Stift (1 st.)



Instruktion för Matter-installation (1 st.)



Föreskrifter (2 st.)



Snabbstartsguide (1 st.)


- Alla enheters utseende beror på den enhet du har köpt.
- Den svarta T35 har en funktion för effektmätning.

2. Grundläggande information

Följande beskrivning använder T35 med effektmätare som ett exempel.



Framifrånvy



Baksida

* LED-indikering

- Lyser blått: Enheten är ansluten till Wi-Fi-nätverket.
- • Blikar långsamt blått: Enheten är fränkopplad från Wi-Fi-nätverket.
- • • Blikar snabbt blått: Enheten är redo för konfigurering av trådlöst nätverk.

* RESET-knapp

Ange Wi-Fi-konfigurationsläge:

Använd stiftet för att trycka och hålla in RESET-knappen i 4 sekunder, indikatorn börjar blinka snabbt blått, vilket indikerar att enheten är redo för Wi-Fi-konfiguration.

- ❗ Wi-Fi-konfigurationsläget varar i 180 sekunder. Om du inte slutför Wi-Fi-konfigurationen inom denna tidsperiod, ansluter enheten automatiskt till det ursprungliga Wi-Fi-nätverket.

* RESET-knapp

Återställning till fabriksinställningar:

Använd stiften för att trycka och hålla ned RESET-knappen i 10 sekunder tills indikatorn blir snabbt blinkande blå igen, och släpp sedan knappen. Enheten kommer att återställas till fabriksinställningar.

* Anslutningsinstruktion




Produkten kan anslutas till fluorescerande lampor med extern ballast (0–400 W).



Produkten kan anslutas till glödlampor (0–800W).


Grundläggande kopplingsschema



Terminaler		Kablar	
N	Neutral terminal	N	Neutral kabel
L	Strömförande terminaler (100–240 VAC)	L	Strömförande (100–240 VAC) kablar
SW	Inmatningsterminal för omkopplare		
O	Utmatningsterminal med förbrukningskrets		
NC	Ingen intern anslutning		

Hämta appen EZVIZ

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi-nätverket (rekommenderas).
2. Ladda ned och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™ Butik.
3. Starta appen och registrera ett användarkonto för EZVIZ.



- i** Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till app-butiken och söka efter EZVIZ.

Lägg till enheten i EZVIZ-appen

1. Lägg till Wi-Fi-relä

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Skanna QR-koden på baksidan av enheten eller på omslaget till snabbstartsguiden.




4. Följ EZVIZ-appens guide för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen och lägg till enheten till ditt EZVIZ-appkonto.

- i** När den har lagts till lyser enhetens LED-indikator blått.

2. Ställ in Matter

- För att konfigurera Matter måste Wi-Fi-repeatern och din mobiltelefon vara anslutna till samma Wi-Fi-nätverk.
- Vänligen spara koden för framtida referens.

1. Efter att Wi-Fi-reläet har lagts till i EZVIZ-appen, öppna appen som stöder Matter.
2. Enligt instruktionerna i appen, skanna Matter-setupkoden eller ange den numeriska setupkoden på omslaget till Matter-setupinstruktionen eller på kroppen av Wi-Fi-reläet.



3. Följ guiden för att lägga till din Wi-Fi-relä i appen.
4. När installationen är slutförd kommer Wi-Fi-reläet att visas i din app.

Enhetsinstallation




- Se till att kablarnas isolering inte är skadad innan monteringen.
- Se till att installationen utförs av en behörig elektriker.
- Säkerställ att det inte finns någon spänning i enhetens terminaler innan några ändringar utförs på anslutningarna!
- Enheten får anslutas till och styra elektriska kretsar och apparater om de uppfyller respektive standarder och säkerhetsnormer!
- Anslut inte enheten till apparater som överskrider den indikerade maximala belastningen!
- Anslut enheten endast på det sätt som visas i dessa anvisningar. Alla andra metoder kan orsaka skada och/eller personskada!
- Försök inte att utföra underhåll på eller reparera den här enheten själv!


1. Stäng av strömmen

Innan du monterar enheten måste du stänga av strömbrytarna och använda en fastestare eller multimeter för att kontrollera att det inte finns någon spänning i terminalerna.

- Du får endast fortsätta med att montera och ansluta enheten när du är säker på att det inte finns någon spänning till den.



2. Anslut kablarna



1. Anslut båda L-terminalerna till den strömförande kabeln och N-terminalen till den neutrala kabeln.
2. Anslut belastningskretsen till O-terminalen och den neutrala kabeln.

i Anslut enheten till valfri knapp eller omkopplare.

3. Montera enheten

När dragningen av kablarna är slutförd kan enheten monteras bakom strömbrytaren eller knappen enligt följande bild. Använd sedan en skruvmejsel för att dra åt omkopplaren eller knappen och monteringen är slutförd.




Funktioner i appen EZVIZ

- i** Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

1. Sida för Wi-Fi-relä

När EZVIZ-appen startas kan du hantera enheten efter behov.



Symbol	Beskrivning
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Omkopplarsida. Tryck för att öppna sidan med detaljerad info om din enhet.



Du kan trycka på -ikonen för att konfigurera följande parametrar.

Parameter	Beskrivning
Namn	Anpassa namnet på din enhet.
Mattersystem	Visa enhetens Matter-kod och de Matter-system som enheten har lagts till i.
Nätverksinställningar	Visa det Wi-Fi som enheten är anslutet till.
Enhetens information	Du kan se enhetens information här.
Radera	Tryck för att radera enheten från EZVIZ-appen.

2. Omkopplarsida



Symbol	Beskrivning
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Switch. Tryck för att tända/släcka lampan.
	Timer. Tryck för att ställa in en schemalagd plan.
	Effektmätare. Tryck för att visa effektmätaren. * Den här funktionen gäller bara T35 med effektmätare.

Du kan trycka på -ikonen för att konfigurera följande parametrar.

Parameter	Beskrivning
Namn	Anpassa namnet på din enhet.
Omkopplare för omvänd åtgärd	Enheten reverserar åtgärden automatiskt med en kort tidsfördröjning.
Inställningar för enhetstyp	Ställ in enhetens ingångstyp och relaterade parametrar.
Intelligent länkning	Skapa den intelligenta kopplingen mellan dina enheter.

Parameter	Beskrivning
Säkerhetsinställningar	Ställ in effektskydd, spänningsskydd, strömskydd och de maximala värdena för dem. * Den här funktionen gäller bara T35 med effektmätare.
Exportera historiska data	Tryck för att exportera historiska data till en e-postadress. * Den här funktionen gäller bara T35 med effektmätare.
Enhetens information	Du kan se enhetens information här.
Dela enhet	Du kan dela enheten med dina familjemedlemmar och gäster.

Specifikation

Parameter	Beskrivning
Produktstorlek (H × B × D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Strömförsörjning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Elförbrukning	< 1,5 W
Arbetstemperatur	-10–45 °C
Kontrollelement	16 A-relä
Maximal kopplingsspänning	250 VAC
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n

1. Använda Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du stöter på några svårigheter under processen, vänligen hänvisa till **Felsökning**.

Innan du börjar ser du till att följande är klart:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
3. Att Amazon Alexa är installerat på din smarta enhet och att du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa-appen och välj "Skills och spel" på menyn.
2. På skärmen Skills och spel söker du efter "EZVIZ". Du kommer då att hitta "EZVIZ"-skills.
3. Välj din EZVIZ-enhets skill och tryck sedan på **AKTIVERA FÖR ATT ANVÄNDA**.
4. Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på **Logga in**.
5. Tryck på knappen **Auktorisera** för att auktorisera att Alexa får åtkomst till ditt EZVIZ-konto. Detta låter Alexa styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ har länkats", tryck då på **UPPTÄCK ENHETER** för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Enheter", så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röststyrning

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart hem" i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa.

När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

- ❗ Exempelvis enhetens namn: visa xxxx-enhet, kan ändras i EZVIZ-appen. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen för att uppdatera namnet.

Felsökning

Vad ska jag göra om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med internetanslutningen.

Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.

Varför är enhetens status "Offline" i Alexa?

Din enhet kan ha kopplats bort från nätverket. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

- ❗ Gå till Amazon Alexas officiella webbplats för att få information om i vilka länder Amazon Alexa finns.

2. Använda Google Assitant

Med Google-assistenten, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google Assistant.

Följande enheter och appar krävs:

- 1.En fungerande EZVIZ-app.
- 2.En TV med en fungerande Chromecast-anslutning.
- 3.Google Assistant-appen på din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

- 1.Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
- 2.Hämta Google Home-appen från App Store eller Google Play™ och logga in på ditt Google-konto.
- 3.På startsidan för Mitt hem, tryck på "+" i det övre vänstra hörnet och välj "Ställ in enhet" från menyn för att gå till inställningsgränssnittet.
- 4.Tryck på **Fungerar med Google** och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
- 5.Ange användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck sedan på **Logga in**.
- 6.Tryck på knappen **Auktorisera** för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto. Sedan kan Google styra dina EZVIZ-enheter.
- 7.Tryck på **Gå tillbaka till app**.
- 8.Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Tryck på symbolen för EZVIZ, om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto.
- 9.Prova nu några kommandon. Använd namnet på enheten som du skapade när du satte upp systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Mer information finns via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>