

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2025

Anerkendelse af varemærker

EZVIZ™,  og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I DET VIDEST MULIGE OMFANG, HVORI DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, LEVERES DET BESKREVNE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESMEDLEMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZ SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL.

VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Bemærk.....	1
Indholdet i pakken	1
Oversigt.....	2
1. Panel.....	2
2. Kamera:.....	2
3. Monteringsbase	3
Konfiguration	3
Hent appen EZVIZ	3
1. Installer et microSD-kort (valgfrit)	4
2. Opsætning af dørspion	4
Tænd for strømmen	7
Føj til appen EZVIZ.....	8
Vedligeholdelse	8
1. Oplad panelet	8
2. Gendan til fabriksindstillinger	9
Vis din enhed	10
EZVIZ Connect	12
1. Brug Amazon Alexa	12
2. Brug Google Assistant	13
Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter	14

Bemærk



- Udsæt ikke kameraet for voldsomme driftsbetingelser som f.eks. høje temperaturer, fugt, saltvandssprøjt eller regn, som kan beskadige enheden.
- Tryk ikke på kameraets sensor eller objektiv, idet det kan beskadige enheden.
- Træk ikke for hårdt i ledningen, og undgå at skære i eller beskadige ledningen. Garantien dækker ikke skader på ledningen forårsaget af forkert brug.
- Brug den eksklusive strømforstyrning til at oplade panelet, ellers kan systemet blive beskadiget.

Indholdet i pakken




Panel (×1)




Spænde (×1)



Strømkabel (×1)




Monteringsfod (×1)



Skruer (×6)



Lovgivningsmæssige oplysninger
(×2)



Kamera (×1)



Bunddæksel (×1)




Startvejledning (×1)

i Udseendet af produktet og tilbehøret kan variere afhængigt af den model, du køber.


Oversigt

1. Panel




Navn	Beskrivelse
Strømport	Tilslut den til en stikkontakt med en strømforsyningsadapter (DC5V 2A, købes separat) for at oplade panelet.
Hjem-knap	• Tænd/sluk: Tryk og hold i 3 til 5 sekunder. • Skærm tænd/sluk: Tryk én gang.
LED-indikator	Når Hjem-knappen trykkes, eller når kameraet registrerer nogen uden for døren, tændes indikatorlyset.
microSD-kortplads	• Indsæt et microSD-kort (sælges separat) i denne slot. Initialiser kortet i EZVIZ-appen, inden du bruger det. • Anbefalet kompatibilitet: Klasse 10, maks. lagerkapacitet 512 GB.
Datagrænseflade	Til tilslutning til kameraet.

2. Kamera:



 Undgå at tildække sensorerne.

3. Monteringsbase




Konfiguration

Følg vejledningen for at sætte din dørspion op:

1. Hent appen EZVIZ, og log ind på din konto til appen EZVIZ.
2. Installér din dørspion, og tænd den.
3. Slut din dørspion til internettet.
4. Føj din dørspion til din EZVIZ-konto.

Hent appen EZVIZ


1. Hent og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
2. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.



- ❶ Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig, at du har den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

1. Installér et microSD-kort (valgfrit)

1. Sæt et microSD-kort (sælges separat) i kortholderen som vist i tegningen herunder.



i Når microSD-kortet er sat i, skal du formatere kortet i appen EZVIZ, før du bruger det.


2. I EZVIZ-appen skal du trykke på Optagelsesliste i Enhedsindstillingerne for at tjekke SD-kortets status.
3. Hvis hukommelseskortet viser status som Ikke formateret, skal du trykke på initialisér for at formatere kortet.
4. Status ændres til Normal, og den kan gemme videoer.

2. Opsætning af dørspion

Hvis du allerede har en dørspion, skal du installere enheden på samme sted. Ellers skal du bore et hul med en diameter på ca. 14 mm (højest 50 mm) i en højde over jorden på 145 cm. Derved opnås det bedste synsfelt.


1. Mål dørens tykkelse, og vælg de passende skruer.

Tykkelse	Skrue
35 mm til 60 mm	
60mm til 85mm	
85mm til 105mm	




2. Drej skruerne ind i bagsiden af kameraet uden at stramme.

i Bare fix det, ingen stramning nødvendig.




3. Riv slipfolien af.




4. Før skruer og ledning gennem døren.


i Pak dem ind i et papirrør for lettere indsættelse.




5. Regulér kameraets position, og skub det forsigtigt tættere på døren.




6. Tag basen ud, og tilslut kameraets stik til porten på undersiden af basen.




7. Fastgør bunddækslet (inkluderet i pakken) til kabeltilslutningen




8. Før skruer gennem monteringshullerne.




9. Træk forsigtigt kamerakonnektorkablet gennem monteringsbasens åbning.




10. Juster monteringsbasens position og stram skruerne.




11. Sæt ledningerne i dataledningshullet og indsæt spændet.



12. Justér panelet tilbage med monteringsbasen og match krogene på panelet med rillerne på monteringsbasen.




13. Glid panelet nedad, indtil det sidder forsvarligt på monteringspladen.




14. Efter installation skal alle beskyttelsesfilm fjernes fra kameralinsen og panelet.

Tænd for strømmen

1. Tryk og hold Hjem-knappen nede i 3 til 5 sekunder for at tænde panelet.




2. Tryk på touchskærmen for at vælge dit sprog.



3. (Anbefalet) Følg guiden for at oprette forbindelse til Wi-Fi

i Panelet understøtter ikke 5GHz Wi-Fi, forbind det venligst med 2.4GHz Wi-Fi.



Føj til appen EZVIZ

1. På din smartphone skal du logge ind på din EZVIZ App-konto, på startskærmen skal du trykke på "+" i øverste højre hjørne for at gå til Scan QR Code-grænsefladen.
2. Scan QR-koden på panelets skærm.




3. Følg EZVIZ App-guiden for at tilføje panelet til din EZVIZ-konto.

i Hvis du ikke har kunnet hente QR-koden eller vil omkonfigurere wi-fi, skal du trykke på Indstillinger -> Firmware på berøringsskærmen for at se QR-koden.

Vedligeholdelse

1. Oplad panelet


Hvis panelet er uden batteri, tilslut panelet til en stikkontakt via strømforsyningsadapter (DC5V 2A, sælges separat)



- i** • Fjern panelet fra monteringsbasen før opladning.
- Når opladning pågår, vil panelet automatisk blive tændt.
- Strømtikket skal installeres nær strømadapteren og skal være let tilgængeligt.
- Du kan også oplade panelet med den bærbare oplader, som hænges på kroge.
- Undlad at oplade panelet, når miljøtemperaturen overstiger 45°C eller er under 0°C.

2. Gendan til fabriksindstillinger

Tryk på "Indstillinger -> Firmware -> Standard og "Bekræft" for at gendanne enheden til fabriksindstillinger.




Forsigtig! Alle indstillinger vil blive gendannet til fabriksindstillinger.

Vis din enhed

1. Livevisning

i Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

Åbn EZVIZ-appen, og tryk på knappen Livevisning, hvorefter du kan se og lytte til livefeed, tage billeder, optage video og vælge videoopløsning efter behov.



i Stryk mod venstre og højre over skærmen for at få vist flere ikoner.

Ikon	Beskrivelser
	Del. Del din enhed.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Fuldskærmsvisning. Tryk for visning af dit synsfelt i fuld skærm.
	Snapshot. Tag et snapshot.
	Optag video. Starter/stopper optagelse manuelt.
	Opkaldslog. Vis opkaldslogge.
	Tal. Tryk på ikonet, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at tale med eller lytte til personer foran kameraet.
	Opløsning. Vælg videoopløsning som du har brug for.
	Nærliggende enhed. Tryk for at kontrollere tilgængelige enheder i nærheden.
	PiP. Vis videoen oveni en anden app, du bruger.
	Tip. Tryk for at se flere oplysninger om enheden.
	Omarranger. Omarranger rækkefølgen af alle funktionerne ovenfor.

2. Indstillinger

På siden med indstillinger kan du angive parametrene for enheden.

Parameter	Beskrivelser
Navn	Vis, eller tryk for at tilpasse navnet på din enhed her.
Batteri	Du kan se den tilbageværende batterikapacitet her og vælge din enheds arbejdstilstand.
Intelligent detektion	Du kan vælge mellem forskellige detektionstyper for din enhed.
Beskednotifikation	Du kan styre enhedsbeskeder og notifikationer i appen EZVIZ.
Lydindstillinger	Her kan du kan indstille lyd og stemmeprompt for enheden.
Billedindstillinger	Du kan indstille relevante billedparametre for din enhed.
Skærmindstillinger	Her kan du indstille skærmlysstyrken og perioden for automatisk låsning af skærm.
Lysindstillinger	Du kan indstille relevante lysparametre for din enhed.
Optagelsesliste	Her kan du se microSD-kortets status og aktivere eller deaktivere cloud-lagringstjenesten.
Privatindstillinger	Du kan kryptere dine videoer med en krypteringsadgangskode og tilpasse området til beskyttelse af privatliv.
Netværksindstillinger	Her kan du se tilslutningsstatussen og brugte data.
Enhedsoplysninger	Her kan du se enhedsoplysningerne samt brugervejledningen.
EZVIZ Cloud	Du kan abonnere på og håndtere lagring i skyen.
Del enhed	Du kan dele enheden med et familiemedlem eller en gæst.
Slet enhed	Tryk for at slette kameraet fra appen EZVIZ.

1. Brug Amazon Alexa

Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Se Fejlfinding, hvis du støder på vanskeligheder i forløbet.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttet til appen EZVIZ.
2. I EZVIZ-appen skal du slå "Videokryptering" fra og "Lyd" til på siden Enhedsindstillinger.
3. Du har en Alexa-aktiveret enhed (f.eks. Echo Spot, Echo Show, All-new Echo Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV Stick (kun anden generation) eller Fire TV Edition smart-tv'er).
4. Appen Amazon Alexa er allerede installeret på din intelligente enhed, og at du har oprettet en konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Færdigheder og spil" i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på AKTIVÉR FOR AT BRUGE.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på Log ind.
5. Tryk på knappen Godkend for at give Alexa adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder.
6. Meddelelsen "EZVIZ er tilknyttet" vises. Tryk dernæst på FIND ENHEDER for, at Alexa kan finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Enheder", hvor du nu kan se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Det intelligente hjem" i appen Alexa eller med Alexas stemmekontrolfunktion.

Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

Fejlfinding

Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?

Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.

Prøv at genstarte den smarte enhed og genfind enheden på Alexa.

Hvorfor vises enhedens status som "Offline" i Alexa?

Din enhed kan have mistet forbindelsen til netværket. Genstart smartenheden, og find den igen med Alexa.

Kontrollér, at din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

 For nærmere oplysninger om lande, hvor Amazon Alexa er tilgængelig, se det officielle websted for Amazon Alexa.

2. Brug Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved hjælp af Google Assistants stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. I EZVIZ-appen skal du slå "Videokryptering" fra og "Lyd" til på siden Enhedsindstillinger.
3. Et tv med tilsluttet Chromecast.
4. Appen Google Assistant på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:

1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play™, og log ind på din Google-konto.
3. På skærmen Mit hjem skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Konfigurer enhed" i menulisten for at åbne skærmen Konfiguration.
4. Tryk på "Fungerer med Google", og søg efter "EZVIZ", hvor du finder "EZVIZ" skills.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på Log ind.
6. Tryk på knappen Godkend for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på Tilbage til app.
8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine tjenester. For at se en liste over compatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.
9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på det kamera, som du oprettede, da du konfigurerede systemet.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du føjer enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Se www.ezviz.com/eu for yderligere oplysninger om apparatet.

Initiativer vedrørende brugen af videoprodukter

Kære EZVIZ-brugere,

Teknologien påvirker alle aspekter af vores liv. Som et fremsynet teknologiselskab er vi i stigende grad opmærksomme på den rolle, teknologi spiller i at forbedre effektiviteten og kvaliteten af vores liv. Samtidig er vi også opmærksomme på den potentielle skade ved ukorrekt brug. Videoprodukter kan eksempelvis optage virkelige, fuldstændige og skarpe billeder og har derfor stor værdi for at vise fakta. Ikke desto mindre kan forkert distribution, brug og/eller behandling af videooptagelser krænke andres privatliv og legitimt ret til beskyttelse af personlige rettigheder og interesser.

Forpligtet til at innovere teknologi til det gode, hermed opfordrer vi hos EZVIZ oprigtigt til, at enhver bruger skal bruge videoprodukter korrekt og ansvarligt, for at skabe et positivt miljø, hvor alle relaterede praksisser og brug overholder gældende love og regler, respekterer individuelle interesser og rettigheder og fremmer social moral.

Her er EZVIZ's initiativer, som vi ville sætte pris på, hvis du ville lægge mærke til:

1. Alle mennesker har en rimelig forventning om beskyttelse af deres privatliv, og brugen af videoprodukter bør ikke være i konflikt med disse rimelige forventninger. Derfor bør en advarselsseddel, der klargør overvågningsområdet, vises på en rimelig og effektiv måde, når man installerer videoprodukter i offentlige områder. For private områder skal de berørte personers rettigheder og interesser vurderes omhyggeligt, herunder bl.a. efter indhentelse af interessenternes samtykke til at installere videoprodukter og ikke at installere meget synlige videoprodukter uden andres viden.
2. Videoprodukter optager objektivt optagelser af faktiske aktiviteter inden for en nærmere angivet tid og sted. Brugere skal identificere de personer og rettigheder, der er involveret i dette område, i forvejen for at undgå enhver overtrædelse af andres ret til personlige oplysninger eller andre juridiske rettigheder, mens de beskytter sig selv ved hjælp af videoprodukter. Hvis du vælger at aktivere funktionen lydoptagelse på kameraet, optager kameraet lyd, inkl. samtaler, inden for overvågningsrækkevidde. Vi anbefaler kraftigt, at du foretager en omfattende vurdering af de potentielle lydkilder inden for overvågningsrækkevidde for at forstå behovet og begrundelsen for det, før du tænder funktionen til optagelse af lyd.
3. Bruges videoprodukter, der konsekvent genererer lyd- eller visuelle data fra virkelige scener - muligvis inkl. biometriske oplysninger som fx ansigtsbilleder - baseret på brugerens valg af produktets egenskaber. Sådanne data kan bruges eller behandles. Videoprodukter er kun teknologiske værktøjer, der ikke kan bruges til at anvende juridiske og moralske standarder til at styre den lovlige og korrekte brug af data. Det er metoderne og formålene med de personer, der styrer og bruger de genererede data, der gør en forskel. Dataansvarlige skal derfor ikke kun overholde gældende love og bestemmelser strengt, men også fuldt ud overholde ikke-obligatoriske regler, herunder internationale konventioner, moralske standarder, kulturelle normer, offentlig orden og lokale skikke. Vi bør desuden altid prioritere beskyttelsen af rettighederne til privatliv og billede samt andre rimelige interesser.
4. Videodataene, der kontinuerligt genereres af videoprodukter, indeholder rettigheder, værdier og andre krav fra forskellige interessenter. Derfor er det ekstremt afgørende at sikre datasikkerhed og beskytte produkterne mod ondsindede indtrængninger. Hver bruger og dataansvarlig skal træffe rimelige og nødvendige foranstaltninger for at maksimere produkt- og datasikkerheden ved at undgå datalækage, forkert videregivelse eller misbrug, herunder bl.a. ved at oprette adgangskontrol, vælge et egnet netværksmiljø, hvor videoprodukter er tilsluttet, etablere og løbende optimere netværkssikkerheden.
5. Videoprodukter har bidraget væsentligt til at øge vores samfunds sikkerhed, og vi tror, at de fortsat vil spille en positiv rolle i forskellige aspekter af vores hverdag. Ethvert forsøg på at misbruge disse produkter og krænke menneskerettighederne eller på ulovlige aktiviteter modsiger værdien af teknologisk innovation og produktudvikling i sig selv. Vi opfordrer brugere til at etablere egne metoder og regler til vurdering og overvågning af brugen af videoprodukter for at sikre, at produkterne bruges korrekt, fornuftigt og med god vilje.