

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

À Propos de ce Manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Fiche des révisions

Nouvelle version - janvier 2025

Reconnaissance des Marques Déposées

EZVIZ™, ™, et d'autres marques de commerce et logos d'EZVIZ appartiennent à EZVIZ dans divers pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON-VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL OU INDIRECT, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, OUPERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SIEZVIZA ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LE DROIT EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE D'EZVIZ POUR LES DOMMAGES NE SAURA EXCÉDER LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT. EZVIZ N'ACCEPTE AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURE OU DE DOMMAGE À LA PROPRIÉTÉ RÉSULTANT DE L'INTERRUPTION DU PRODUIT OU LA FIN DU SERVICE EN RAISON DES ÉLÉMENTS SUIVANTS : A) INSTALLATION OU UTILISATION INCORRECTE OU DIFFÉRENTE DE L'USAGE PRESCRIT ; B) PROTECTION DES INTÉRêTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) CAS DE FORCE MAJEURE ; D) UTILISATION, Y COMPRIS, SANS TOUTEFOIS S'Y LIMITER DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS PAR VOUS OU UNE TIERCE PARTIE.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT DISPOSANT D'UN ACCÈS À INTERNET, L'USAGE DU PRODUIT SE FERA ENTIÈREMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE FONCTIONNEMENT ANORMAL, DE FUITE D'INFORMATIONS CONFIDENTIELLES OU D'AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT D'UNE CYBER-ATTAQUE, D'UN PIRATAGE, D'UN VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ SUR INTERNET ; CEPENDANT, EZVIZ OFFRIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE EN CAS DE BESOIN. LA LÉGISLATION SUR LA SURVEILLANCE ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIANT D'UNE JURIDICTION À L'AUTRE. Veuillez vérifier toutes les lois pertinentes dans votre juridiction avant d'utiliser ce produit afin de vous assurer que votre usage est conforme au droit en vigueur. EZVIZ NE SERA PAS TENU POUR RESPONSABLE SI CE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS ILLÉGITIMES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE CE QUI PRÉCÈDE ET LE DROIT EN VIGUEUR, CE DERNIER PRÉVAUDRA.

Table des matières

Vue d'ensemble	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Principe de base	2
Schéma de câblage de base	3
Obtenir l'application EZVIZ	4
Ajout de votre appareil dans l'application EZVIZ	4
1. Ajouter un relais Wi-Fi	4
2. Configurer Matter	5
Installation des appareils	6
1. Coupez l'alimentation	6
2. Connexion des câbles	7
3. Installation de l'appareil	7
Opérations dans l'application EZVIZ	8
1. Page du relais Wi-Fi	8
2. Page de l'interrupteur	9
Spécification	10
Connecter EZVIZ	11
1. Utilisez Amazon Alexa	11
2. Utiliser Google Assistant	12


Vue d'ensemble

Le relais Wi-Fi T35 est un interrupteur intelligent compact qui permet de contrôler des appareils électriques à distance à l'aide d'un téléphone portable, d'une tablette, d'un PC ou d'un système domotique. Il fonctionne de manière autonome au sein d'un réseau Wi-Fi local ou est exploité par des services domotiques sur cloud.

Il est possible d'y accéder, de le commander et de le superviser à distance depuis tout endroit où l'utilisateur dispose d'une connexion Internet, à condition que l'appareil soit connecté à un routeur Wi-Fi et à Internet.

Il s'installe dans les boîtes électriques murales standard, derrière les boutons d'alimentation et les interrupteurs de lumière ou dans d'autres endroits où l'espace est réduit.

1. Contenu de l'emballage



Relais Wi-Fi (x1)



Broche
(x1)



Instructions de configuration
Matter (x1)



Document d'informations
réglementaires (x1)




Guide de démarrage
rapide (x1)


- 1 • Toutes les apparences de l'appareil dépendent de celui que vous avez acheté.
• Le T35 noir inclut une fonction Compteur électrique.

2. Principe de base

La description suivante utilise le T35 avec compteur électrique comme exemple.



Vue avant



Vue arrière

* Indicateur lumineux

- Bleu plein : L'appareil est connecté au réseau Wi-Fi.
- • Bleu clignotant lentement : L'appareil est déconnecté du réseau Wi-Fi.
- Clignotement rapide en bleu : L'appareil est prêt pour la configuration Wi-Fi.

* Bouton RESET

Entrez en mode de configuration Wi-Fi :

Utilisez la broche pour pousser et maintenir le bouton RÉINITIALISATION enfoncé pendant 4 secondes, l'indicateur devient bleu clignotant rapidement, indiquant que l'appareil est prêt pour la configuration Wi-Fi.

- 1 Le mode de configuration Wi-Fi dure 180 secondes. Si vous ne terminez pas la configuration Wi-Fi dans ce délai, l'appareil se reconnecte automatiquement au réseau Wi-Fi d'origine.

* Bouton RESET

Restaurez les paramètres d'usine :

Utilisez la broche pour appuyer et maintenir le bouton RESET pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote à nouveau rapidement en bleu, puis relâchez le bouton. L'appareil sera réinitialisé aux paramètres d'usine.

* Instructions de connexion




Ce produit peut se connecter à des lampes fluorescentes à ballast externe (0 à 400 W).



Ce produit peut se connecter à des lampes à incandescence (0 à 800 W).


Schéma de câblage de base



Terminaux	Câble
N Borne neutre	N Câble neutre
L Bornes sous tension (100 à 240 V CA)	L Câbles sous tension (100 à 240 VCA)
SW Borne d'entrée de l'interrupteur	
O Borne de sortie du circuit de charge	
NC Aucune connexion interne	

Obtenir l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone portable au Wi-Fi (suggéré).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en cherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou sur Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.



- ➊ Assurez-vous d'utiliser la version la plus récente de l'application si vous avez eu à l'utiliser auparavant. Pour savoir si une mise à jour est disponible, allez sur App Store et cherchez EZVIZ.

Ajout de votre appareil dans l'application EZVIZ

1. Ajouter un relais Wi-Fi

1. Connectez-vous à votre compte EZVIZ via l'application.
2. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur le symbole « + » dans le coin supérieur droit pour accéder à l'interface de numérisation de code QR.
3. Scannez le code QR à l'arrière de l'appareil ou sur la couverture du guide de démarrage rapide.




4. Suivez l'assistant de l'application EZVIZ pour terminer la configuration Wi-Fi et ajoutez l'appareil à votre compte de l'application EZVIZ.

➊ Une fois l'ajout correctement terminé, le voyant lumineux de l'appareil s'allume en bleu fixe.

2. Configurer Matter

- ➊ • Pour configurer Matter, le relais Wi-Fi et votre téléphone portable doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
• Veuillez conserver le code pour référence ultérieure.

1. Une fois que le relais Wi-Fi a été ajouté à l'application EZVIZ, ouvrez l'application qui prend en charge Matter.
2. Selon les instructions sur l'application, scannez le code de configuration Matter ou entrez le code de configuration numérique sur la couverture des instructions de configuration Matter ou sur le corps du relais Wi-Fi.



3. Suivez l'assistant pour ajouter votre relais Wi-Fi à l'application.
4. Une fois la configuration terminée, le relais Wi-Fi apparaîtra dans votre application.

Installation des appareils




- Avant l'installation, assurez-vous que l'isolation du câble n'est pas endommagée.
- Veuillez vous assurer que l'installation est effectuée par un électricien qualifié.
- Chaque modification des connexions doit être effectuée après s'être assuré qu'il n'y a aucune tension présente aux bornes de l'appareil !
- L'appareil peut être connecté à des circuits électriques et des appareils et les contrôler uniquement s'ils sont conformes aux normes et standards de sécurité respectifs.
- Ne connectez pas l'appareil à des appareils dépassant la charge maximale indiquée !
- Connectez l'appareil uniquement de la manière indiquée dans ces instructions. Toute autre méthode pourrait entraîner des dommages ou des blessures !
- Ne tentez pas de réparer ou d'entretenir l'appareil vous-même !


1. Coupez l'alimentation

Avant d'installer le dispositif, coupez les disjoncteurs et utilisez un testeur de phase ou un multimètre pour vérifier qu'il n'y a aucune tension au niveau des bornes du dispositif.

- ❶ Le montage et le câblage de l'appareil ne peuvent être effectués que si vous vous assurez que l'appareil n'est pas sous tension.



2. Connexion des câbles




1. Connectez les bornes L au câble sous tension et la borne N au câble neutre.
2. Connectez le circuit de charge à la borne O et au câble neutre.

i Veuillez connecter le dispositif au bouton ou à l'interrupteur selon vos besoins.

3. Installation de l'appareil

Une fois le câblage terminé, installez l'appareil derrière l'interrupteur ou le bouton en vous reportant à la figure suivante, puis serrez l'interrupteur ou le bouton à l'aide d'un tournevis. L'installation est désormais terminée.




Opérations dans l'application EZVIZ

- 💡 L'interface de l'application peut être différente en raison de la mise à jour de la version, et celle de l'application que vous avez installée sur votre téléphone prévaudra.

1. Page du relais Wi-Fi

Lancez l'application EZVIZ pour gérer votre appareil selon vos besoins sur la page d'accueil.



Icône	Description
	Paramètres. Afficher ou modifier les paramètres de l'appareil.
	Page de l'interrupteur. Appuyez ici pour accéder à la page détaillée de votre dispositif.

Vous pouvez appuyer sur l'icône

Paramètre	Description
Nom	Personnalisez le nom de votre appareil.
Système Matter	Affichez le code Matter de l'appareil et les systèmes Matter auxquels l'appareil a été ajouté.
Réglages réseau	Pour afficher le Wi-Fi auquel votre appareil est connecté.
Information sur l'appareil	Vous pouvez voir les informations sur l'appareil ici.
Supprimer	Appuyez pour supprimer l'appareil de l'application EZVIZ.

2. Page de l'interrupteur



Icône	Description
	Paramètres. Afficher ou modifier les paramètres de l'appareil.
	Partager. Partagez votre appareil avec qui vous voulez.
	Commutateur. Touchez l'écran pour allumer/éteindre les lampes.
	Minuteur. Touchez l'écran pour effectuer une programmation.
	Wattmètre. Touchez l'écran pour afficher le wattmètre. * Cette fonction s'applique uniquement au T35 avec compteur électrique.

Vous pouvez appuyer sur l'icône pour configurer les paramètres suivants.

Paramètre	Description
Nom	Personnalisez le nom de votre appareil.
Interrupteur retardateur d'inversion	Le sens d'actionnement de l'appareil sera inversé automatiquement avec un petit délai.
Paramètre de type d'appareil	Pour régler le type d'entrée de l'appareil et les paramètres correspondants.
Liaison intelligente	Créez la liaison intelligente de vos appareils.

Paramètre	Description
Paramètres de sécurité	<p>Pour régler la protection de la puissance, la protection de la tension, la protection du courant et la valeur maximale de ces protections.</p> <p>* Cette fonction s'applique uniquement au T35 avec compteur électrique.</p>
Exporter l'historique des données	<p>Touchez l'écran pour exporter l'historique des données par e-mail.</p> <p>* Cette fonction s'applique uniquement au T35 avec compteur électrique.</p>
Information sur l'appareil	Vous pouvez voir les informations sur l'appareil ici.
Partager l'appareil	Vous pouvez partager l'appareil avec les membres de votre famille ou vos invités.

Spécification

Paramètre	Description
Dimensions du produit (H*L*P)	43,8 x 38,5 x 18,5 mm
Alimentation électrique	100 à 240 V CA, 50/60 Hz
Consommation électrique	< 1,5 W
Température de travail	Entre -10 °C et - 45 °C
Éléments de commande	Relais 16 A
Tension d'interruption max	250 V CA
Protocole radio	IEEE 802.11b/g/n

Connecter EZVIZ

1. Utilisez Amazon Alexa

Ces instructions vous permettront de contrôler vos appareils EZVIZ à l'aide d'Amazon Alexa. Si vous rencontrez des difficultés au cours de la procédure, veuillez vous reporter à la section **Dépannage**.

Avant de commencer, assurez-vous que :

- 1.Les appareils EZVIZ sont connectés à l'application EZVIZ.
- 2.Vous disposez d'un appareil compatible avec Alexa (c'est-à-dire l'Echo Spot, l'Echo Show, le tout nouveau Echo Show, le Fire TV [toutes générations], le Fire TV Stick [deuxième génération uniquement] ou le téléviseur intelligent Fire TV Edition).
- 3.L'application Amazon Alexa est déjà installée sur votre appareil intelligent et vous avez créé un compte.

Pour contrôler les appareils EZVIZ avec Amazon Alexa :

- 1.Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez « Compétences et jeux » dans le menu.
- 2.Sur l'écran compétences et jeux, cherchez « EZVIZ » et vous trouverez les compétences « EZVIZ ».
- 3.Sélectionnez la compétence de votre appareil EZVIZ, puis appuyez sur **ACTIVER L'UTILISATION**.
- 4.Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Se connecter**.
- 5.Appuyez sur le bouton **Autoriser** pour autoriser Alexa à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Alexa puisse maîtriser vos appareils EZVIZ.
- 6.Vous verrez « EZVIZ a été couplé avec succès », puis appuyez sur **DÉCOUVRIR LES DISPOSITIFS** pour permettre à Alexa de découvrir tous vos dispositifs EZVIZ.
- 7.Retournez au menu de l'application Alexa et sélectionnez « Dispositifs » et sous les dispositifs vous verrez tous vos dispositifs EZVIZ.

Commande vocale

Découvrez le nouvel appareil intelligent au moyen du menu « Smart Home » de l'application Alexa ou de la commande vocale.

Une fois l'appareil trouvé, vous pouvez le manipuler à l'aide de votre voix. Donnez des ordres simples à Alexa.

- ❶ Le nom de votre appareil, par exemple : « afficher l'appareil XXXX » peut être modifié dans l'application EZVIZ. Chaque fois que vous modifiez le nom de l'appareil, vous devrez le découvrir à nouveau pour la mise à jour du nom.

Dépannage

Que dois-je faire si Alexa ne parvient pas à découvrir mon appareil ?

Vérifiez s'il y a des problèmes de connexion à internet.

Essayez de redémarrer l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Pourquoi l'état de l'appareil est-il « Hors ligne » sur Alexa ?

Votre appareil a peut-être été déconnecté du réseau. Redémarrez l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Vérifiez si votre routeur est connecté à Internet et réessayez.

- 1 Pour plus de renseignements sur les pays où Amazon Alexa est disponible, consultez le site officiel d'Amazon Alexa.

2. Utiliser Google Assistant

Avec le Google Assistant, vous pouvez activer votre dispositif EZVIZ et regarder en direct en prononçant les commandes vocales du Google Assistant.

Les applications et les appareils suivants sont nécessaires :

- 1.Une application EZVIZ fonctionnelle.
- 2.Un téléviseur avec Chromecast fonctionnel connecté à celui-ci.
- 3.L'application Google Assistant sur votre téléphone.

Pour commencer, effectuez les opérations suivantes:

- 1.Configurez le dispositif EZVIZ et assurez-vous qu'il fonctionne correctement sur l'application.
- 2.Téléchargez l'application Google Home sur l'App Store ou Google Play™ et connectez-vous à votre compte Google.
- 3.Depuis l'écran « My Home », appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez « Configurer un appareil » dans la liste du menu pour accéder à l'interface de configuration.
- 4.Appuyez sur **Fonctionne avec Google**, et cherchez « EZVIZ », où vous trouverez les compétences « EZVIZ ».
- 5.Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Se connecter**.
- 6.Appuyez sur le bouton **Autoriser** pour autoriser Google à accéder à votre compte EZVIZ, afin que Google puisse contrôler vos dispositifs EZVIZ.
- 7.Appuyez sur le bouton **Revenir à l'application**.
- 8.Suivez les étapes ci-dessus pour compléter l'autorisation. Lorsque la synchronisation est terminée, le service EZVIZ sera répertorié sous votre liste de services. Pour voir la liste des appareils compatibles sous votre compte EZVIZ, appuyez sur l'icône du service EZVIZ.
- 9.Essayez maintenant quelques commandes. Utilisez le nom de l'appareil que vous avez créé lors de la configuration du système.

Les utilisateurs peuvent gérer les appareils comme une seule entité ou comme un groupe. L'ajout de dispositifs dans une pièce permet aux utilisateurs de contrôler un groupe de dispositifs en même temps à l'aide d'une seule commande.

Voir le lien pour en savoir plus :

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE&Platform%3DAndroid&hl=en>