

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Alle informatie, inclusief onder andere bewoordingen, afbeeldingen en grafieken, zijn eigendom van Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hierna "EZVIZ" genoemd). Deze gebruiksaanwijzing (hierna "de handleiding" te noemen) mag op geen enkele wijze, geheel of gedeeltelijk, worden vermenigvuldigd, gewijzigd, vertaald of verspreid, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EZVIZ. Tenzij anders bepaald, geeft EZVIZ geen enkele garanties, waarborgen of representaties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de handleiding.

Over deze handleiding

De handleiding bevat instructies voor het gebruik en beheer van het product. Afbeeldingen, grafieken, afbeeldingen en alle andere informatie hierna worden verstrekt voor beschrijving en uitleg. De informatie in de handleiding is onderhevig aan verandering, zonder voorafgaande kennisgeving, als gevolg van firmware-updates of andere redenen. U vindt de nieuwste versie op de website van EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Herziening

Nieuwe uitgave – januari 2025

Znaki towarowe

EZVIZ™,  en andere handelsmerken en logo's van EZVIZ zijn eigendom van EZVIZ in de verschillende rechtsgebieden. Andere hierna genoemde handelsmerken en logo's zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars.

Juridische disclaimer

HET BESCHREVEN PRODUCT, MET DE HARDWARE, SOFTWARE EN FIRMWARE, WORDT VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING VERSCHAFT "ZOALS HET IS", MET ALLE STORINGEN EN FOUTEN, EN EZVIZ GEEFT GEEN WAARBORGEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF EN ZONDER BEPERKINGEN, VOOR VERHANDELBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK DOOR EEN DERDE PARTIJ. EZVIZ, HAAR DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK NAAR U VOOR ENIGE SPECIALE, GEVOLG-, BIJKOMENDE OF INDIRECTE SCHADE, INCLUSIEF, ONDER ANDERE, SCHADE VOOR VERLIES VAN BEDRIJFSWINSTEN, BEDRIJFSONDERBREKING OF VERLIES VAN GEGEVENS OF DOCUMENTATIE IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DIT PRODUCT, ZELFS ALS EZVIZ IS GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN ZULKE SCHADE.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EZVIZ DE OORSPRONKELIJKE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT OVERSCHRIJDEN.

EZVIZ ACCEPTEERT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR PERSOONLIJK LETSEL OF SCHADE AAN EIGENDOMMEN ALS GEVOLG VAN PRODUCTONDERBREKING OF SERVICEBEÏNDIGING VEROORZAAKT DOOR: A) ONJUISTE INSTALLATIE OF GEBRUIK ANDERS DAN AANBEVOLEN; B) DE BESCHERMING VAN NATIONALE OF OPENBARE BELANGEN; C) OVERMACHT; D) UZELF OF DERDEN, MET INBEGRIIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, HET GEBRUIK VAN PRODUCTEN, SOFTWARE, TOEPASSINGEN, ENZ. VAN DERDEN.

WAAR HET EEN PRODUCT MET INTERNETTOEGANG BETREFT, IS HET GEBRUIK VAN HET PRODUCT VOLLEDIG VOOR UW EIGEN RISICO. EZVIZ NEEMT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR ABNORMALE WERKING, HET UITLEKKEN VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS OF ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN CYBERAANVALLEN, HACKERAANVALLEN, VIRUSINSPECTIES OF ANDERE BEVEILIGINGSRISICO'S OP HET INTERNET; INDIEN NODIG VOORZIET EZVIZ ECHTER WEL IN TIJDIGE TECHNISCHE ONDERSTEUNING. WETGEVING BETREFFENDE TOEZICHT EN GEGEVENS BESCHERMING VERSCHILLEN PER RECHTSGEBIED. CONTROLEER ALLE RELEVANTE WETTEN IN UW JURISDICTIE VOORDAT U DIT PRODUCT GEBRUIKT OM TE VERZEKEREN DAT UW GEBRUIK VOLDOET AAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EZVIZ NIET AANSPRAKELIJK IN HET GEVAL DAT DIT PRODUCT WORDT GEBRUIKT VOOR ILLEGALE DOELEINDEN.

IN GEVAL VAN CONFLICTEN TUSSEN HET BOVENSTAANDE EN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE LAATSTGENOEMDE PREVALEREN.

Inhoudsopgave

Overzicht	1
1. Pakketinhoud	1
2. Basis	2
Basis bedradingsschema	3
Download de EZVIZ-app	4
Voeg uw apparaat toe aan de EZVIZ-app	4
Apparaatinstallatie	5
1. Schakel de stroom uit	5
2. Sluit de draden aan	6
3. Installeer het apparaat	8
Bewerkingen in de EZVIZ-app	9
1. Wi-Fi-Relaispagina	9
2. Pagina wisselen	10
3. Motorpagina	11
Specificaties	12
EZVIZ Connect	13
1. Gebruik Amazon Alexa	13
2. Gebruik Google Assistant	14


Overzicht

T36 Wi-Fi Relais is een kleine schakelaar met 2-kanalen in een compact formaat, voorzien van stroommeting. Hiermee kun je elektrische apparaten op afstand bedienen via een mobiele telefoon, tablet, PC of home automatiseringssysteem. Het kan standalone werken in een lokaal Wi-Fi-netwerk of het kan ook worden bediend via cloud-domoticaservices.

Hij kan op afstand worden geopend, bestuurd en bewaakt vanaf elke plaats waar de gebruiker een internetverbinding heeft, zolang het apparaat is verbonden met een Wi-Fi-router en internet.

Hij kan achteraf worden ingebouwd in standaard elektrische wandkasten, achter aan/uitknoppen en lichtschakelaars of op andere plaatsen met beperkte ruimte.

1. Pakketinhoud



Wi-Fi relais (×1)



Pin (×1)




Wettelijke informatie (×1)




Snelstartgids (×1)

i Het uiterlijk van alle apparaten is onder voorbehoud van degene die u feitelijk heeft gekocht.

2. Basis



Voorraanzicht



Achteraanzicht

* LED-indicator

- Continu blauw: Het apparaat is verbonden met het Wi-Fi-netwerk.
- • Langzaam knipperend blauw: Het apparaat is losgekoppeld van het Wi-Fi-netwerk.
- • • Knippert snel blauw: Het apparaat is gereed voor Wi-Fi-configuratie.

i De functionaliteit van de RESET-knop verschilt tussen de modellen T36-R100 en T36-R200. Verifieer uw apparaatmodel voordat u de RESET-knop gebruikt.

* RESET-knop (voor T36-R100-model)

Gebruik de pin om de RESET-knop 5 seconden ingedrukt te houden, waarna het apparaat naar de fabrieksinstellingen wordt teruggezet.

* RESET-knop (voor T36-R200-model)

Ga naar de Wi-Fi-configuratiemodus:

Gebruik de pin om de RESET-knop 4 seconden ingedrukt te houden. De indicator knippert snel blauw, wat aangeeft dat het apparaat gereed is voor Wi-Fi-configuratie.

- 1 De Wi-Fi-configuratiemodus duurt 180 seconden. Als u de Wi-Fi-configuratie niet binnen deze tijdperiode voltooit, maakt het apparaat automatisch opnieuw verbinding met het oorspronkelijke Wi-Fi-netwerk.

Herstellen naar fabrieksinstellingen:

Gebruik de pin om de RESET-knop 10 seconden ingedrukt te houden totdat de indicator weer snel blauw knippert, en laat dan de knop los. Het apparaat wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

* Verbindingsinstructie



Het product kan worden aangesloten op extern gegalste fluorescerende lampen (0 - 500 W voor 2 relais, 0 - 250 W voor elk relais).




Het product kan worden aangesloten op gloeilampen (0 - 1000 W voor 2 relais, 0 - 500 W voor elk relais).



Het product kan worden aangesloten op de motor met 0 - 250 W.


Basis bedradingsschema



Aansluitklemmen		Kabels	
N	Neutrale Terminal	N	Neutrale Kabel
L	Live (100 - 240 VAC) Aansluitingen	L	Live (100 - 240 VAC) kabels
O1, O2	Uitgangsterminals van Belastingcircuit		
S1, S2	Schakeling Ingangsterminals		

Download de EZVIZ-app

1. Verbind uw mobiele telefoon met Wi-Fi (aanbevolen).
2. Download en installeer de EZVIZ-app door "EZVIZ" te zoeken in App Store of Google Play™.
3. Start de app en maak een EZVIZ-gebruikersaccount aan.



- i** Als u de app al eens hebt gebruikt, zorg er dan voor dat het de nieuwste versie is. Ga naar de App Store en zoek naar EZVIZ om erachter te komen of er een update beschikbaar is.

Voeg uw apparaat toe aan de EZVIZ-app

1. Log in op uw account in de EZVIZ-app.
2. Tik in het hoofdscherm op + in de rechterbovenhoek om naar de interface QR-code scannen te gaan.
3. Scan de QR-code op de achterkant van het apparaat of op de omslag van de snelstartgids.



4. Volg de wizard van de EZVIZ-app om de wifi-configuratie te voltooien en het apparaat toe te voegen aan uw EZVIZ-account.

- i** Na het succesvol toevoegen is de LED-indicator van het apparaat continu blauw.

Apparaatinstallatie




- Zorg er voor de installatie voor, dat de kabelisolatie daar niet beschadigd is.
- Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Elke verandering in de verbindingen moet worden gedaan nadat ervoor is gezorgd dat er geen spanning aanwezig is op de apparaataansluitingen!
- Het apparaat mag alleen worden aangesloten op en mag op elektrische circuits en apparaten werken als ze voldoen aan de respectieve normen en veiligheidsnormen!
- Sluit het apparaat niet aan op apparaten die de opgegeven maximale belasting overschrijden!
- Sluit het apparaat alleen aan op de manier die in deze instructies wordt weergegeven. Elke andere methode kan schade en/of letsel veroorzaken!
- Probeer het apparaat niet zelf te onderhouden of te repareren!

1. Schakel de stroom uit

Alvorens het apparaat te monteren, schakelt u de stroomonderbrekers uit en gebruikt u een fasetester of multimeter om te controleren of er geen spanning op hun aansluitingen staat.

- ❗ U kunt alleen doorgaan met het monteren en bedraden van het apparaat als u zeker weet dat er geen spanning op het apparaat staat.




2. Sluit de draden aan

Als covercontroller kan het apparaat in 2 modi werken: de vrijstaande modus of de dubbele invoermodus.

In de vrijstaande modus kan het apparaat alleen via de EZVIZ-app worden bediend. Zelfs als knoppen of schakelaars op het apparaat zijn aangesloten, mogen ze de motorrotatie niet in de vrijstaande modus regelen.


Voor Schakelmodus

Vrijstaande Modus



1. Sluit beide L-aansluitingen aan op de Live-kabel en de N-aansluiting op de Neutrale kabel.
2. Sluit de eerste belastingscircuits aan op de O1-aansluiting en de neutrale kabel. Sluit de tweede belastingscircuits aan op de O2-aansluiting en de neutrale kabel.

Dubbele ingangsmodus




1. Sluit beide L-aansluitingen aan op de Live-kabel en de N-aansluiting op de Neutrale kabel.
2. Sluit de eerste belastingscircuits aan op de O1-aansluiting en de neutrale kabel. Sluit de tweede belastingscircuits aan op de O2-aansluiting en de neutrale kabel.
3. Sluit de eerste knop/schakelaar aan op de S1-aansluiting en de Live-kabel. Sluit de tweede knop/schakelaar aan op de S2-aansluiting en de Live-kabel.

- Als de invoer is geconfigureerd als een knop in de Apparaatinstellingen, wordt elke druk op de knop geopend, gesloten, geopend, gesloten...
- Als de ingang is geconfigureerd als een schakelaar in de Apparaatinstellingen, schakelt elke schakelaar cycli open, dicht, open, dicht...


Voor Motormodus

Vrijstaande Modus



1. Sluit beide L-aansluitingen aan op de Live-kabel en de N-aansluiting op de Neutrale kabel.
2. Sluit de gemeenschappelijke motoraansluiting/kabel aan op de neutrale kabel. Sluit motorrichtingsklemmen/kabels aan op de O1- en O2-aansluitingen.

Dubbele Modus



1. Sluit beide L-aansluitingen aan op de Live-kabel en de N-aansluiting op de Neutrale kabel.
2. Sluit de gemeenschappelijke motoraansluiting/kabel aan op de neutrale kabel. Sluit motorrichtingsklemmen/kabels aan op de O1- en O2-aansluitingen.
3. Sluit de eerste knop/schakelaar aan op de S1-aansluiting en de Live-kabel. Sluit de tweede knop/schakelaar aan op de S2-aansluiting en de Live-kabel.

- i** In het geval dat de ingangen zijn geconfigureerd als knoppen:
 - Druk op een knop wanneer de motor statisch is en draai de motor in de overeenkomstige richting totdat het eindpunt is bereikt.
 - Wanneer de motor draait en de knop voor dezelfde richting wordt ingedrukt, stopt de motor.
 - Door op de knop voor de omgekeerde richting te drukken terwijl de motor draait, keert de motorrotatie om tot het eindpunt bereikt is.
- i** In het geval dat de ingangen zijn geconfigureerd als schakelaars:
 - Als u een schakelaar inschakelt, wordt de motor in de overeenkomstige richting verplaatst totdat een eindpunt is bereikt. Als u de schakelaar uitschakelt, stopt de rotatie van de motor.
 - Als beide schakelaars zijn ingeschakeld, zal het apparaat de laatst ingeschakelde schakelaar respecteren. Als u de laatst ingeschakelde schakelaar uitschakelt, stopt de motorrotatie, zelfs als de andere schakelaar nog steeds is ingeschakeld.
 - Om de motor in de tegenovergestelde richting te draaien, moet de andere schakelaar worden uit- en weer ingeschakeld.

3. Installeer het apparaat

Nadat de bedrading is voltooid, installeert u het apparaat achter de schakelaar of knop door naar de volgende afbeelding te verwijzen en gebruikt u vervolgens een schroevendraaier om de schakelaar of knop aan te draaien en is de installatie voltooid.




Bewerkingen in de EZVIZ-app

i De app-interface kan verschillen als gevolg van een versie-update. Degene die u op uw telefoon heeft geïnstalleerd, prevaleert.

1. Wi-Fi-Relaispagina

Wanneer u de EZVIZ-app start, kunt u uw EZVIZ app naar behoefte beheren.



Pictogram	Beschrijving
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Pagina wisselen. Tik op om de schakelpagina te openen (raadpleeg "2. Pagina wisselen").
	Motorpagina. Tik op om de motorpagina te openen (raadpleeg "3. Motorpagina").

U kunt op het pictogram tikken om de volgende parameters te configureren.

Parameter	Beschrijving
Naam	Wijzig de naam van uw apparaat.
Apparaatmodus	Selecteer de apparaatmodus voor uw apparaat.
Netwerkinstellingen	Bekijk de wi-fi waarmee uw apparaat is verbonden.
Apparaatinformatie	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Verwijderen	Tik om het apparaat uit uw EZVIZ-app te verwijderen.

2. Pagina wisselen



Pictogram	Beschrijving
	Deel. Deel uw apparaat met wie u maar wilt.
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Schakelaar. Tik om het licht in/uit te schakelen.
	Timer. Tik om een gepland abonnement in te stellen.
	Vermogensmeter. Tik om de vermogensmeter te bekijken.

U kunt op het pictogram tikken om de volgende parameters te configureren.

Parameter	Beschrijving
Naam	Wijzig de naam van uw apparaat.
Omgekeerde Vertragsingsactie Schakelaar	Het apparaat wordt automatisch omgekeerd met een kleine tijdsvertraging.
Instellingen voor Apparaattype	Stel het invoertype van het apparaat en de bijbehorende parameters in.

Parameter	Beschrijving
Beveiligingsinstellingen	Stel elektriciteitsbeveiliging, spanningsbeveiliging, stroombeveiliging en de maximale waarde ervan in.
Geschiedenisgegevens Exporteren	Tik om geschiedenisgegevens naar uw e-mailbox te exporteren.
Apparaatinformatie	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Apparaat delen	U kunt het apparaat delen met uw familieleden of gasten.

3. Motorpagina



Pictogram	Beschrijving
	Deel. Deel uw apparaat met wie u maar wilt.
	Instellingen. Bekijk of wijzig de apparaatinstellingen.
	Voorwaarts. Tik om de motor te bedienen om naar voren te draaien.
	Omkeren. Tik om de motor te bedienen om naar achter te rijden.
	Pauze. Tik om de rotatie van de motor te pauzeren.
	Timer. Tik om een gepland abonnement in te stellen.

U kunt op het pictogram  tikken om de volgende parameters te configureren.

Parameter	Beschrijving
Naam	Wijzig de naam van uw apparaat.
Motor achteruit	Tik om de bedrijfsrichting van de motor om te keren.
Instellingen rotatie-knop	Stel de uitvoerbewerkingen in voor twee knoppen.
Reiskalibratie	Volg de instructies om de kalibratie te voltooien.
Beveiligingsinstellingen	Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de maximale stroom die u hebt ingesteld wordt bereikt.
Apparaatinformatie	Hier kunt u de apparaatgegevens zien.
Apparaat delen	U kunt het apparaat delen met uw familieleden of gasten.

Specificaties

Parameter	Beschrijving
Productomvang (H*B*D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Stroomvoorziening	100-240 VAC, 50/60 Hz
Vermogensmeter	Ondersteuning
Electriciteitsverbruik	<1,5W
Bedrijfstemperatuur	-10°C~ 45°C
Controleren van Elementen	2 relais
Gecontroleerde elementen	2 circuits of een bidirectionele AC-motor
Max. schakelspanning	250 VAC
Max Stroom Per Kanaal	10A
Totale Max Stroom	16A
Wi-Fi	Ondersteuning
Radioprotocol	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (alleen ondersteund door T36-R200-model)

1. Gebruik Amazon Alexa

Met deze instructies leert u uw EZVIZ-apparaten bedienen met Amazon Alexa. Raadpleeg **Probleemoplossing** als u tijdens het proces problemen ondervindt.

Zorg voordat u start dat:

1. EZVIZ-apparaten zijn verbonden met de EZVIZ-app.
2. U een Alexa-apparaat hebt (bijv. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (alle generaties), Fire TV-stick (alleen tweede generatie) of Fire TV Edition smart tv's).
3. De Amazon Alexa-app is al op uw smartapparaat geïnstalleerd en u hebt een account aangemaakt.

Doe het volgende om EZVIZ-apparaten te bedienen met Amazon Alexa:

1. Open de Alexa-app en selecteer "Vaardigheden en spelletjes" in het menu.
2. Zoek op het scherm van Vaardigheden en spelletjes naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
3. Selecteer de vaardigheid van uw EZVIZ-apparaat en tik op **INSCHAKELEN VOOR GEBRUIK**.
4. Voer uw EZVIZ-gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op **Aanmelden**.
5. Tik op de **Autoriseren**-knop om Alexa te autoriseren voor toegang tot uw EZVIZ-account, zodat Alexa uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
6. Wanneer u "EZVIZ is met succes gekoppeld" ziet staan, tikt u op **APPARATEN ONTDEKKEN** om Alexa al uw EZVIZ-apparaten te laten ontdekken.
7. Ga terug naar het menu van de Alexa-app en selecteer "Apparaten". Hier zullen al uw EZVIZ-apparaten te zien zijn.

Spraakfunctie

Ontdek een nieuw smartapparaat via het menu "Slimme woning" in de Alexa-app of Alexa-spraakbedieningsfunctie.

Zodra het apparaat is gevonden, kunt u het met uw stem bedienen. Geef Alexa eenvoudige opdrachten.

- ① Uw apparaatnaam bijvoorbeeld: "toon xxx apparaat", kan in de EZVIZ-app worden gewijzigd. Elke keer dat u de naam van het apparaat wijzigt, dient u het apparaat opnieuw op te zoeken om de naam bij te werken.

Probleemoplossing

- V: Wat moet ik doen als Alexa mijn apparaat niet kan vinden?
- A: 1. Controleer of er problemen zijn met de internetverbinding.
2. Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek het apparaat opnieuw op Alexa.
- V: Waarom is de status van het apparaat "Offline" op Alexa?
- A: 1. De verbinding van uw apparaat met het netwerk, is mogelijk verbroken. Start het smartapparaat opnieuw op en ontdek opnieuw op Alexa.
2. Controleer of uw router is verbonden met internet en probeer het opnieuw.

- ❶ Raadpleeg de officiële website van Amazon Alexa voor details over de landen waar Amazon Alexa beschikbaar is.

2. Gebruik Google Assistant

Met de Google Assistant kunt u uw EZVIZ-apparaat activeren en live kijken met behulp van de Google Assistant-spraakfunctie.

U hebt de volgende apparaten en apps nodig:

1. Een werkende EZVIZ-app.
2. Een tv waarop een werkende Chromecast is aangesloten.
3. De Google Assistant-app op uw telefoon.

Volg de onderstaande stappen om aan de slag te gaan:

1. Installeer het EZVIZ-apparaat en zorg dat het correct werkt in de app.
2. Download de Google Home-app uit de App Store of Google Play™ en log in op uw Google-account.
3. Tik in het startscherm op "+" in de linkerbovenhoek en selecteer "Apparaat instellen" in de menulist om naar de instellingeninterface te gaan.
4. Tik op **"Werkt met Google"** en zoek naar "EZVIZ" om vaardigheden voor "EZVIZ" te vinden.
5. Voer uw EZVIZ-gebruikersnaam en wachtwoord in en tik op **Aanmelden**.
6. Tik op de **Autoriseren**-knop om Google toegang te verlenen tot uw EZVIZ-account, zodat Google uw EZVIZ-apparaten kan bedienen.
7. Tik op **"Terugkeren naar app"**.
8. Volg de bovenstaande stappen om de autorisatie te voltooien. Wanneer de synchronisatie is voltooid, wordt de EZVIZ-service vermeld onder uw lijst met services. Tik op het pictogram van de EZVIZ-service om een lijst met compatibele apparaten onder uw EZVIZ-account te zien.
9. Probeer eens wat opdrachten. Gebruik de naam van het apparaat dat u hebt aangemaakt toen u het systeem installeerde.

Gebruikers kunnen apparaten beheren als een enkele entiteit of in een groep. Door apparaten aan een ruimte toe te voegen kunnen gebruikers een groep apparaten tegelijkertijd bedienen met één enkele opdracht.

Lees meer informatie via de onderstaande link:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- ❶ Amazon Alexa en Google Assistant zijn niet beschikbaar voor het apparaat in de motormodus.