

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ.

Όλες οι πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατυπώσεων, των εικόνων και των γραφικών, αποτελούν ιδιοκτησία της Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (εφεξής η «EZVIZ»). Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, τροποποίηση, μετάφραση ή διανομή του παρόντος εγχειριδίου χρήστη (εφεξής «το Εγχειρίδιο») στο σύνολό του ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της EZVIZ. Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, η EZVIZ δεν παρέχει καμία εγγύηση και δεν προβαίνει σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με το Εγχειρίδιο.

Σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει οδηγίες για τη χρήση και τη διαχείριση του προϊόντος. Οι φωτογραφίες, τα διαγράμματα, οι εικόνες και όλες οι άλλες πληροφορίες που ακολουθούν προορίζονται μόνο για περιγραφή και επεξήγηση. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο υπόκεινται σε αλλαγές, χωρίς προειδοποίηση, λόγω ενημερώσεων υλικολογισμικού ή για άλλους λόγους. Για την τελευταία έκδοση, ανατρέξτε στον ιστότοπο της EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ιστορικό αναθεωρήσεων

Νέα έκδοση — Ιανουάριος 2025

Αναγνώριση εμπορικών σημάτων

Τα EZVIZ™,  και άλλα εμπορικά σήματα και λογότυπα της EZVIZ αποτελούν ιδιοκτησία της EZVIZ σε διάφορες δικαιοδοσίες. Λοιπά εμπορικά σήματα και λογότυπα που αναφέρονται παρακάτω αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών.

Νομική αποποίηση ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ, ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ, ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ, ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ», ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. Η EZVIZ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ Ή ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ Ή ΕΜΜΕΣΗ ΖΗΜΙΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η EZVIZ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ EZVIZ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ Ή ΥΛΙΚΗ ΒΛΑΒΗ ΩΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ ΣΕ: Α) ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗΣ, Β) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ Ή ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ, Γ) ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ, Δ) ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗΣ, ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΕΙΣΒΟΛΕΑ, ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΑΠΟ ΙΟ Ή ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΩΣΤΟΣΟ, Η EZVIZ ΘΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΕΡΟΥΝ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΑΣ, ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ, ΓΙΑ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. Η EZVIZ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΥΧΟΝ ΔΙΕΝΕΞΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ Η ΔΕΥΤΕΡΗ.

Πίνακας περιεχομένων

Επισκόπηση	1
1. Περιεχόμενο συσκευασίας	1
2. Βασικά	2
Βασικό διάγραμμα καλωδίωσης	3
Λήψη της εφαρμογής EZVIZ	4
Προσθήκη της συσκευής σας στην εφαρμογή EZVIZ	4
Εγκατάσταση συσκευής	5
1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία	5
2. Σύνδεση καλωδίων.....	6
3. Τοποθέτηση της συσκευής	8
Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ	9
1. Σελίδα ρελέ Wi-Fi	9
2. Σελίδα μεταγωγής	10
3. Σελίδα κινητήρα	11
Προδιαγραφές	13
EZVIZ Connect	14
1. Χρήση της Amazon Alexa	14
2. Χρήση του Google Assistant	15


Επισκόπηση

Το ρελέ Wi-Fi T36 είναι ένας έξυπνος διακόπτης μικρού μεγέθους με 2 κανάλια και μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα τηλεχειρισμού ηλεκτρικών συσκευών μέσω κινητού τηλεφώνου, τάμπλετ, υπολογιστή ή συστήματος αυτοματοποίησης σπιτιού. Μπορεί να λειτουργεί μεμονωμένα σε ένα τοπικό δίκτυο Wi-Fi ή να λειτουργεί μέσω υπηρεσιών cloud για την αυτοματοποίηση σπιτιού.

Η πρόσβαση, ο έλεγχος και η παρακολούθησή του είναι δυνατό να γίνουν από οπουδήποτε έχει σύνδεση στο Διαδίκτυο ο χρήστης, αρκεί η συσκευή να είναι συνδεδεμένη σε δρομολογητή Wi-Fi και στο Διαδίκτυο.

Είναι δυνατή η εκ των υστέρων τοποθέτησή του σε ηλεκτρικούς πίνακες, πίσω από κουμπιά λειτουργίας και διακόπτες φώτων ή σε άλλους περιορισμένους χώρους.

1. Περιεχόμενο συσκευασίας



Ρελέ Wi-Fi (x1)



Καρφί (x1)



Ρυθμιστικές πληροφορίες (x1)




Οδηγός γρήγορης εκκίνησης (x1)

- ❗ Η εμφάνιση όλων των εξαρτημάτων της συσκευής εξαρτάται από το μοντέλο που αγοράσατε.

2. Βασικά



Προβολή μπροστά



Πίσω όψη

* Ενδεικτική λυχνία LED

- Σταθερό μπλε: Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi.
- • Αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα: Η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο Wi-Fi.
- • • • Αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα: Η συσκευή είναι έτοιμη για ρύθμιση παραμέτρων Wi-Fi.

❗ Η λειτουργία του κουμπιού RESET διαφέρει μεταξύ των μοντέλων T36-R100 και T36-R200. Παρακαλώ επαληθεύστε το μοντέλο της συσκευής σας πριν χρησιμοποιήσετε το κουμπί RESET.

* Κουμπί RESET (για το μοντέλο T36-R100)

Χρησιμοποιήστε την ακίδα για να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί RESET για 5 δευτερόλεπτα, η συσκευή θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

* Κουμπί RESET (για το μοντέλο T36-R200)

Εισαγωγή στη λειτουργία διαμόρφωσης Wi-Fi:

Χρησιμοποιήστε την ακίδα για να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί RESET για 4 δευτερόλεπτα, ο δείκτης γίνεται γρήγορα αναβοσβήνων μπλε, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι έτοιμη για διαμόρφωση Wi-Fi.

- ❶ Η λειτουργία διαμόρφωσης Wi-Fi διαρκεί για 180 δευτερόλεπτα. Εάν δεν ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi εντός αυτής της χρονικής περιόδου, η συσκευή επανασυνδέεται αυτόματα στο αρχικό δίκτυο Wi-Fi.

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις:

Χρησιμοποιήστε την ακίδα για να πιέσετε και να κρατήσετε πατημένο το κουμπί RESET για 10 δευτερόλεπτα μέχρι η ένδειξη να γίνει ξανά γρήγορα αναβοσβήνουσα μπλε, και στη συνέχεια αφήστε το κουμπί. Η συσκευή θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

* Οδηγία σύνδεσης



Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικά φωτιστικά φθορισμού με μπάλαστ (0 - 500W για 2 ρελέ, 0 - 250W για κάθε ρελέ).




Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με λαμπτήρες πυρακτώσεως (0 - 1000W για 2 ρελέ, 0 - 500W για κάθε ρελέ).



Το προϊόν μπορεί να συνδεθεί με κινητήρα ισχύος 0 - 250W.

Βασικό διάγραμμα καλωδίωσης



Τερματικά		Καλώδια	
N	Ακροδέκτης ουδέτερου	N	Καλώδιο ουδέτερου
L	Καλώδια Φάσης (100 - 240 VAC) Τερματικά	L	Καλώδια Φάσης (100 - 240 VAC) Καλώδια
O1, O2	Ακροδέκτες εξόδου κυκλώματος φορτίου		
S1, S2	Ακροδέκτες εισόδου μεταγωγής		

Λήψη της εφαρμογής EZVIZ

1. Συνδέστε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi (προτείνεται).
2. Πραγματοποιήστε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής EZVIZ, αναζητώντας τον όρο «EZVIZ» στο App Store ή το Google Play™.
3. Εκκινήστε την εφαρμογή και δημιουργήστε έναν λογαριασμό χρήστη EZVIZ.



- i** Αν χρησιμοποιείτε ήδη την εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την πλέον πρόσφατη έκδοση. Για να μάθετε αν υπάρχει κάποια διαθέσιμη ενημέρωση, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ».

Προσθήκη της συσκευής σας στην εφαρμογή EZVIZ

1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Στην αρχική οθόνη, πατήστε «+» στην πάνω δεξιά γωνία για να μεταβείτε στη σελίδα σάρωσης κωδικού QR.
3. Σαρώστε τον κωδικό QR στο πίσω μέρος της συσκευής ή στο εξώφυλλο του οδηγού γρήγορης εκκίνησης.



4. Ακολουθήστε τον οδηγό της εφαρμογής EZVIZ για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση Wi-Fi και να προσθέσετε τη συσκευή στον λογαριασμό σας στην εφαρμογή EZVIZ.

- i** Μετά την επιτυχή προσθήκη της συσκευής, η ένδειξη LED της συσκευής θα ανάβει σταθερά με μπλε χρώμα.

Εγκατάσταση συσκευής




- Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ζημιά στη μόνωση του καλωδίου.
- Η εγκατάσταση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από αδειούχο ηλεκτρολόγο.
- Πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στις συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση στους ακροδέκτες της συσκευής!
- Η σύνδεση και η χρήση της συσκευής για έλεγχο ηλεκτρικών κυκλωμάτων και συσκευών επιτρέπεται μόνον εφόσον συμμορφώνεται με τα εκάστοτε πρότυπα και κανονισμούς ασφαλείας!
- Μην συνδέετε τη συσκευή με οικιακές συσκευές που υπερβαίνουν το μέγιστο φορτίο!
- Η σύνδεση της συσκευής πρέπει να γίνεται μόνο με τον τρόπο που υποδεικνύεται στις παρούσες οδηγίες. Η χρήση οποιουδήποτε άλλου τρόπου μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές και/ή τραυματισμό!
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να επιδιορθώσετε τη συσκευή μόνος/μόνη σας!

1. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία

Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής, κλείστε τους διακόπτες κυκλώματος και χρησιμοποιήστε δοκιμαστικό φάσης ή πολύμετρο για να ελέγξετε αν υπάρχει τάση στους ακροδέκτες.

- 1 Μπορείτε να συνεχίσετε την τοποθέτηση και την καλωδίωση της συσκευής μόνο εφόσον είστε βέβαιοι/-η ότι δεν υπάρχει τάση στη συσκευή.




2. Σύνδεση καλωδίων

Ως ελεγκτής εποπτείας, η συσκευή έχει τη δυνατότητα λειτουργίας με 2 τρόπους: απομονωμένα ή με διπλή είσοδο.

Στην απομονωμένη λειτουργία, ο έλεγχος της συσκευής είναι δυνατός μόνο μέσω της εφαρμογής EZVIZ. Ακόμα και αν συνδέσετε κουμπιά ή διακόπτες στη συσκευή, στην απομονωμένη λειτουργία δεν θα είναι δυνατός ο έλεγχος περιστροφής μοτέρ.


Λειτουργία μεταγωγής

Απομονωμένη λειτουργία



1. Συνδέστε και τους δύο ακροδέκτες L με το καλώδιο ρεύματος και τον ακροδέκτη ουδέτερου με το καλώδιο ουδέτερου.
2. Συνδέστε το πρώτο κύκλωμα φορτίου με τον ακροδέκτη O1 και το καλώδιο ουδέτερου. Συνδέστε το δεύτερο κύκλωμα φορτίου με τον ακροδέκτη O2 και το καλώδιο ουδέτερου.

Λειτουργίας διπλής εισόδου




1. Συνδέστε και τους δύο ακροδέκτες L με το καλώδιο ρεύματος και τον ακροδέκτη ουδέτερου με το καλώδιο ουδέτερου.
2. Συνδέστε το πρώτο κύκλωμα φορτίου με τον ακροδέκτη O1 και το καλώδιο ουδέτερου. Συνδέστε το δεύτερο κύκλωμα φορτίου με τον ακροδέκτη O2 και το καλώδιο ουδέτερου.
3. Συνδέστε το πρώτο κουμπί/διακόπτη με τον ακροδέκτη S1 και το καλώδιο ρεύματος. Συνδέστε το δεύτερο κουμπί/διακόπτη με τον ακροδέκτη S2 και το καλώδιο ρεύματος.

- Αν στις Ρυθμίσεις συσκευής η είσοδος έχει διαμορφωθεί ως κουμπί, κάθε πάτημα του κουμπιού εκτελεί διαδοχικά άνοιγμα, κλείσιμο, άνοιγμα, κλείσιμο...
- Αν στις Ρυθμίσεις συσκευής η είσοδος έχει διαμορφωθεί ως διακόπτης, κάθε εναλλαγή θέσης του διακόπτη εκτελεί διαδοχικά άνοιγμα, κλείσιμο, άνοιγμα, κλείσιμο...


Λειτουργία μοτέρ

Απομονωμένη λειτουργία



1. Συνδέστε και τους δύο ακροδέκτες L με το καλώδιο ρεύματος και τον ακροδέκτη ουδέτερου με το καλώδιο ουδέτερου.
2. Συνδέστε τον κοινό ακροδέκτη/το κοινό καλώδιο του μοτέρ στο καλώδιο ουδέτερου. Συνδέστε τους ακροδέκτες/τα καλώδια κατεύθυνσης του μοτέρ στους ακροδέκτες O1 και O2.

Λειτουργίας διπλής εισόδου



1. Συνδέστε και τους δύο ακροδέκτες L με το καλώδιο ρεύματος και τον ακροδέκτη ουδέτερου με το καλώδιο ουδέτερου.
2. Συνδέστε τον κοινό ακροδέκτη/το κοινό καλώδιο του μοτέρ στο καλώδιο ουδέτερου. Συνδέστε τους ακροδέκτες/τα καλώδια κατεύθυνσης του μοτέρ στους ακροδέκτες O1 και O2.
3. Συνδέστε το πρώτο κουμπί/διακόπτη με τον ακροδέκτη S1 και το καλώδιο ρεύματος. Συνδέστε το δεύτερο κουμπί/διακόπτη με τον ακροδέκτη S2 και το καλώδιο ρεύματος.

i Στην περίπτωση που οι εισοδοί έχουν οριστεί ως κουμπιά:

- Πατώντας το κουμπί όταν το μοτέρ είναι ακίνητο, περιστρέφεται το μοτέρ στην αντίστοιχη κατεύθυνση μέχρι να φτάσει στο τελικό σημείο.
- Πατώντας το κουμπί για την ίδια κατεύθυνση ενώ ο κινητήρας περιστρέφεται, ο κινητήρας σταματά.
- Πατώντας το κουμπί της αντίθετης κατεύθυνσης ενώ το μοτέρ περιστρέφεται, αντιστρέφεται η περιστροφή του μοτέρ μέχρι να φτάσει στο τελικό σημείο.

- ❶ Στην περίπτωση που οι είσοδοι έχουν οριστεί ως διακόπτες:
- Γυρίζοντας τον διακόπτη στο ON, περιστρέφεται το μοτέρ στην αντίστοιχη κατεύθυνση μέχρι να φτάσει στο τελικό σημείο. Γυρίζοντας τον διακόπτη στο OFF, σταματά η περιστροφή του μοτέρ.
 - Αν και οι δύο διακόπτες είναι γυρισμένοι στο ON, η συσκευή ακολουθεί τον διακόπτη που ενεργοποιήθηκε τελευταίος. Γυρίζοντας τον διακόπτη που ενεργοποιήθηκε τελευταίος στο OFF, σταματά η περιστροφή του μοτέρ, ακόμα και αν ο άλλος διακόπτης εξακολουθεί να είναι στο ON.
 - Για την περιστροφή του μοτέρ στην αντίθετη κατεύθυνση, πρέπει να γυρίσει στο OFF και μετά ξανά στο ON ο άλλος διακόπτης.

3. Τοποθέτηση της συσκευής

Αφού ολοκληρωθεί η καλωδίωση, τοποθετήστε τη συσκευή πίσω από τον διακόπτη ή το κουμπί, ανατρέχοντας στην ακόλουθη εικόνα. Στη συνέχεια, σφίξτε τον διακόπτη ή το κουμπί με κατσαβίδι και η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.




Λειτουργίες στην εφαρμογή EZVIZ

i Η διεπαφή της εφαρμογής ενδέχεται να διαφέρει λόγω ενημέρωσης της έκδοσης. Προτεραιότητα έχει η διεπαφή της εφαρμογής που εγκαταστήσατε στο τηλέφωνό σας.

1. Σελίδα ρελέ Wi-Fi

Αφού κάνετε εκκίνηση της εφαρμογής EZVIZ, μπορείτε να διαχειριστείτε κατά πώς θέλετε τη συσκευή σας.



Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Σελίδα μεταγωγής. Πατήστε για να εισέλθετε στη σελίδα διακόπτη (ανατρέξτε στο "2. Σελίδα μεταγωγής").
	Σελίδα κινητήρα. Πατήστε για να εισέλθετε στη σελίδα του κινητήρα (ανατρέξτε στο "3. Σελίδα κινητήρα").

Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο για να διαμορφώσετε τις παρακάτω παραμέτρους.

Παράμετροι	Περιγραφή
Ονομασία	Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.
Τρόπος λειτουργίας συσκευής	Επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας της συσκευής σας.

Παράμετροι	Περιγραφή
Ρυθμίσεις δικτύου	Δείτε το Wi-Fi στο οποίο είναι συνδεδεμένη η συσκευή σας.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Διαγραφή	Πατήστε για να διαγραφεί η συσκευή από την εφαρμογή EZVIZ.

2. Σελίδα μεταγωγής



Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Διακόπτης. Πατήστε το για να ανάψετε/σβήσετε το φως.
	Χρονοδιακόπτης. Πατήστε το για να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα.
	Μετρητής ισχύος. Πατήστε το για να προβάλετε τον μετρητή ισχύος.

Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο  για να διαμορφώσετε τις παρακάτω παραμέτρους.

Παράμετροι	Περιγραφή
Ονομασία	Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.
Διακόπτης αντιστροφής με καθυστέρηση	Θα γίνει αυτόματη αντιστροφή της συσκευής, με μια μικρή χρονική καθυστέρηση.
Ρυθμίσεις τύπου συσκευής	Ορίστε τον τύπο της συσκευής εισόδου και τις σχετικές παραμέτρους.
Ρυθμίσεις ασφάλειας	Ορίστε την προστασία ισχύος, την προστασία τάσης, την προστασία ρεύματος και τις μέγιστες τιμές τους.
Εξαγωγή ιστορικού δεδομένων	Πατήστε το για εξαγωγή του ιστορικού δεδομένων προς τη θυρίδα email σας.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλη της οικογένειας ή επισκέπτες.

3. Σελίδα κινητήρα



Εικονίδιο	Περιγραφή
	Κοινή χρήση. Μοιραστείτε τη συσκευή σας με όποιον θέλετε.
	Ρυθμίσεις. Προβάλετε ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
	Προς τα εμπρός. Πατήστε το για περιστροφή του μοτέρ προς τα εμπρός.
	Αντιστροφή. Πατήστε το για αντίστροφη περιστροφή του μοτέρ.
	Παύση. Πατήστε το για παύση περιστροφής του μοτέρ.
	Χρονοδιακόπτης. Πατήστε το για να ορίσετε ένα χρονοδιάγραμμα.

Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο  για να διαμορφώσετε τις παρακάτω παραμέτρους.

Παράμετροι	Περιγραφή
Ονομασία	Προσαρμόστε το όνομα της συσκευής σας.
Αντιστροφή μοτέρ	Πατήστε το για αντιστροφή της κατεύθυνσης λειτουργίας του μοτέρ.
Ρυθμίσεις Περιστροφής Κουμπιού	Ορίστε τις ενέργειες που θα εκτελούνται με τα δύο κουμπιά.
Βαθμονόμηση διαδρομής	Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε τη βαθμονόμηση.
Ρυθμίσεις ασφάλειας	Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα όταν φτάσει στο μέγιστο ρεύμα που έχετε ρυθμίσει.
Πληροφορίες συσκευής	Εδώ μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες συσκευής.
Κοινοποίηση Συσκευής	Μπορείτε να επιλέξετε κοινή χρήση της συσκευής με μέλη της οικογένειας ή επισκέπτες.

Προδιαγραφές

Παράμετροι	Περιγραφή
Διαστάσεις προϊόντος (Υ×Π×Β)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Τροφοδοσία	100-240 V AC, 50/60 Hz
Μετρητής ισχύος	Υποστηρίζεται
Κατανάλωση ρεύματος	<1,5 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως 45 °C
Στοιχεία ελέγχου	2 ρελέ
Ελεγχόμενα στοιχεία	2 κυκλώματα ή ένα μοτέρ AC αμφίδρομης περιστροφής
Μέγιστη τάση μεταγωγής	250 VAC
Μέγιστο ρεύμα ανά κανάλι	10 A
Συνολικό μέγιστο ρεύμα	16 A
Wi-Fi	Υποστηρίζεται
Πρωτόκολλο ραδιοσυχνοτήτων	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (υποστηρίζεται μόνο από το μοντέλο T36-R200)

1. Χρήση της Amazon Alexa

Αυτές οι οδηγίες θα σας βοηθήσουν να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ σας με την Amazon Alexa. Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ανατρέξτε στην ενότητα **Αντιμετώπιση προβλημάτων**.

Προτού ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι:

1. Οι συσκευές EZVIZ είναι συνδεδεμένες στην εφαρμογή EZVIZ.
2. Διαθέτετε συσκευή με δυνατότητα Alexa (δηλ. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (όλες οι γενιές), Fire TV stick (μόνο δεύτερης γενιάς) ή έξυπνες τηλεοράσεις Fire TV Edition).
3. Η εφαρμογή Amazon Alexa είναι ήδη εγκατεστημένη στην έξυπνη συσκευή σας και έχετε δημιουργήσει λογαριασμό.

Για να ελέγχετε τις συσκευές EZVIZ με την Amazon Alexa:

1. Ανοίξτε την εφαρμογή Alexa και επιλέξτε «Δεξιότητες και παιχνίδια» από το μενού.
2. Από την οθόνη του Δεξιότητες και παιχνίδια, αναζητήστε τον όρο «EZVIZ» και εντοπίστε τις δεξιότητες «EZVIZ».
3. Επιλέξτε τη δεξιότητα της συσκευής EZVIZ σας και, στη συνέχεια, πατήστε **Ενεργοποίηση για χρήση**.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε **Είσοδος**.
5. Πατήστε το κουμπί **Εξουσιοδότηση** για να εξουσιοδοτήσετε την Alexa να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
6. Θα εμφανιστεί το μήνυμα «Επιτυχής ζεύξη EZVIZ». Στη συνέχεια, πατήστε **Ανακάλυψη συσκευών** για να επιτρέψετε στην Alexa να ανακαλύψει όλες τις συσκευές EZVIZ σας.
7. Επιστρέψτε στο μενού εφαρμογής Alexa και επιλέξτε «Συσκευές». Εδώ θα μπορείτε να δείτε όλες τις συσκευές EZVIZ σας.

Φωνητικές εντολές

Ανακαλύψτε μια νέα έξυπνη συσκευή μέσω του μενού «Έξυπνο σπίτι» στην εφαρμογή Alexa ή μέσω της λειτουργίας Φωνητικός έλεγχος της Alexa.

Αφού εντοπιστεί η συσκευή, θα μπορείτε να την ελέγχετε φωνητικά. Εκφωνήστε απλές εντολές στην Alexa.

- ❶ Το όνομα της συσκευής σας, για παράδειγμα: εμφάνιση συσκευής xxxx, μπορεί να αλλάξει στην εφαρμογή EZVIZ. Κάθε φορά που αλλάζετε το όνομα της συσκευής, θα χρειαστεί να την ανακαλύψετε ξανά για ενημέρωση του ονόματός της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Ερ.: Τι πρέπει να κάνω εάν η Alexa δεν εντοπίζει τη συσκευή μου;

- Απ.: 1. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης στο Διαδίκτυο.
2. Δοκιμάστε να επανεκκινήσετε την έξυπνη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.
- Ερ.: Γιατί η κατάσταση συσκευής είναι «Εκτός σύνδεσης» στην Alexa;
- Απ.: 1. Η συσκευή σας ενδέχεται να έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή και επαναλάβετε τη διαδικασία εντοπισμού της στην Alexa.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο δρομολογητής είναι συνδεδεμένος στο Διαδίκτυο και προσπαθήστε ξανά.

 Για λεπτομέρειες σχετικά με τις χώρες στις οποίες είναι διαθέσιμη η εφαρμογή Amazon Alexa, ανατρέξτε στην επίσημη τοποθεσία web του Amazon Alexa.

2. Χρήση του Google Assistant

Με τον Google Assistant, μπορείτε να ενεργοποιείτε τη συσκευή EZVIZ σας και να παρακολουθείτε ζωντανά, εκφωνώντας φωνητικές εντολές στον Google Assistant.

Απαιτούνται οι παρακάτω συσκευές και εφαρμογές:

- 1.Μια λειτουργική εφαρμογή EZVIZ.
- 2.Μια τηλεόραση με συνδεδεμένο λειτουργικό Chromecast.
- 3.Η εφαρμογή Google Assistant στο τηλέφωνό σας.

Για να ξεκινήσετε, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- 1.Ρυθμίστε τη συσκευή EZVIZ και βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά στην εφαρμογή.
- 2.Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής Google home από το App Store ή το Google Play™ και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google.
- 3.Από την οθόνη myhome, πατήστε «+» στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε «Ρύθμιση συσκευής» από τη λίστα μενού για να μεταβείτε στη διεπαφή Ρύθμιση.
- 4.Πατήστε «Λειτουργεί με το Google» και αναζητήστε τον όρο «EZVIZ». Εκεί θα εντοπίσετε τις δεξιότητες «EZVIZ».
- 5.Πληκτρολογήστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης EZVIZ και πατήστε

Είσοδος.

- 6.Πατήστε το κουμπί **Εξουσιοδότηση** για να εξουσιοδοτήσετε το Google να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό EZVIZ σας και να μπορεί να ελέγχει τις συσκευές EZVIZ σας.
- 7.Πατήστε **Επιστροφή στην εφαρμογή**.
- 8.Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να ολοκληρώσετε την εξουσιοδότηση. Όταν ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός, η υπηρεσία EZVIZ θα αναγράφεται στη λίστα υπηρεσιών σας. Για να δείτε μια λίστα των συμβατών συσκευών στον λογαριασμό EZVIZ σας, πατήστε το εικονίδιο υπηρεσίας EZVIZ.
- 9.Δοκιμάστε κάποιες εντολές. Χρησιμοποιήστε το όνομα της συσκευής που δημιουργήσατε όταν ρυθμίσατε το σύστημα.

Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τις συσκευές μεμονωμένα ή ομαδικά. Προσθέτοντας συσκευές σε ένα δωμάτιο, οι χρήστες μπορούν να ελέγχουν μια ομάδα συσκευών ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας μία εντολή.

Ανατρέξτε στον παρακάτω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- ❗ Τα Amazon Alexa και Google Assistant δεν είναι διαθέσιμα κατά τη λειτουργία μοτέρ της συσκευής.