

DREPTURI DE AUTOR © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOATE DREPTURILE REZERVATE.

Orice informație, inclusiv, printre altele, formulări, imagini, grafice sunt proprietățile Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (denumite în continuare „EZVIZ”). Acest manual de utilizare (denumit în continuare „Manualul”) nu poate fi reprodus, modificat, tradus sau distribuit, parțial sau în întregime, prin niciun fel de mijloc, fără permisiunea prealabilă scrisă a EZVIZ. Cu excepția cazului în care se stipulează altfel, EZVIZ nu face nicio garanție sau reprezentare, expresă sau implicită, cu privire la Manual.

Despre acest manual

Manualul include instrucțiuni pentru utilizarea și gestionarea produsului. Fotografii, diagramele, imaginile și toate celelalte informații de mai jos sunt doar pentru descriere și explicații. Informațiile conținute în Manualul pot fi modificate, fără notificare prealabilă, din cauza actualizărilor firmware-ului sau din alte motive. Puteți consulta cea mai recentă versiune pe site-ul web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Înregistrare revizuire

Versiune nouă — Ianuarie 2025

Recunoașterea mărcilor comerciale

EZVIZ™, ™ și alte mărci comerciale și sigle ale EZVIZ reprezintă proprietatea EZVIZ în diferite jurisdicții. Alte mărci comerciale și sigle menționate mai jos reprezintă proprietatea respectivelor deținători.

Declinarea răspunderii legale

ÎN MĂSURA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, PRODUSUL DESCRIS, ÎMPREUNĂ CU COMPONENTELE HARDWARE, SOFTWARE ȘI FIRMWARE ALE ACESTUIA, ESTE FURNIZAT „AȘA CUM ESTE”, CU TOATE DEFECTELE ȘI ERORILE, IAR EZVIZ NU GARANTEAZĂ NICI ÎN MOD EXPRES, NICI SUBÎNȚELES, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, VANDABILITATEA, CALITATEA SATISFĂCĂTOARE, ADECVAREA PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. ÎN NICIO SITUAȚIE EZVIZ, DIRECTORII, FUNCȚIONARII, ANGAJAȚII SAU AGENȚII SĂI NU VOR RĂSPUNDE PENTRU NICIUN FEL DE DAUNE CONSECUTIVE, ACCIDENTALE SAU INDIRECTE, INCLUSIV, PRINTRE ALTELE, DAUNE PENTRU PIERDEREA PROFITULUI ACTIVITĂȚII, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, SAU PIERDEREA DE DATE SAU DOCUMENTE ÎN LEGĂTURĂ CU UTILIZAREA ACESTUI PRODUS, CHIAR DACĂ EZVIZ A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR ASTFEL DE DAUNE.

ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ DE LEGEA APLICABILĂ, RĂSPUNDEREA TOTALĂ A EZVIZ PENTRU TOATE DAUNELE NU VA DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL ÎNIȚIAL DE ACHIZIȚIE AL PRODUSULUI.

EZVIZ NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU VĂTĂMĂRI CORPORALE SAU DAUNE MATERIALE CA URMARE A ÎNTRERUPERII PRODUSULUI SAU A ÎNCETĂRII SERVICIULUI CAUZATE DE: A) INSTALAREA SAU UTILIZAREA NECORESPUNZĂTOARE, ALTELE DECÂT CELE SOLICITATE; B) PROTECȚIA INTERESELOR NAȚIONALE SAU PUBLICE; C) FORȚA MAJORĂ; D) UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. SAU TERȚI, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, UTILIZAREA PRODUSELOR, SOFTWARE-ULUI, APLICAȚIILOR TERȚILOR ȘI ALTELE.

ÎN CEEA CE PRIVEȘTE PRODUSUL CU ACCES LA INTERNET, UTILIZAREA PRODUSULUI SE VA FACE ÎN ÎNTREGIME DOAR PE RISC PROPRIU. EZVIZ NU ÎȘI VA ASUMA RESPONSABILITATEA PENTRU FUNCȚIONAREA NECORESPUNZĂTOARE, SCURGERILE DE INFORMAȚII CONFIDENȚIALE SAU ALTE DAUNE CARE POT REZULTA DIN ATACURILE CIBERNETICE, ATACURILE HACKERILOR, INFECTAREA CU VIRUȘI SAU ALTE RISCURI DE SECURITATE PE INTERNET; CU TOATE ACESTE, EZVIZ VA OFERI ASISTENȚĂ TEHNICĂ OPORTUNĂ DACĂ ESTE NECESAR. LEGILE DE SUPRAVEGHERE ȘI LEGILE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR VARIAZĂ ÎN FUNCȚIE DE JURISDICȚIE. VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAȚI TOATE LEGILE RELEVANTE DIN JURISDICȚIA DVS. ÎNAINTE DE A UTILIZA ACEST PRODUS PENTRU A VĂ ASIGURA CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. RESPECTĂ LEGEA APLICABILĂ. EZVIZ VA FI RĂSPUNZĂTOARE ÎN EVENTUALITATEA ÎN CARE ACEST PRODUS ESTE UTILIZAT ÎN SCOPURI NELEGITIME.

ÎN CAZUL UNOR CONFLICTE ÎNTRE CELE DE MAI SUS ȘI LEGEA APLICABILĂ, ACEASTA DIN URMĂ PREVALEAZĂ.

Cuprins

Prezentare generală	1
1. Conținutul pachetului	1
2. Noțiuni de bază	2
Plan de cablaj de bază	3
Obțineți aplicația EZVIZ	4
Adăugarea dispozitivului la aplicația EZVIZ	4
Instalarea dispozitivului	5
1. Opriți alimentarea cu energie	5
2. Conectarea cablurilor	6
3. Instalarea dispozitivului	8
Operațiuni în aplicația EZVIZ	9
1. Pagina releului Wi-Fi	9
2. Pagină de comutare	10
3. Pagina motorului	11
Specificații	12
Conectare EZVIZ	13
1. Utilizarea Amazon Alexa	13
2. Utilizarea Google Assistant	14

Prezentare generală

Releul Wi-Fi T36 este un comutator de mici dimensiuni cu 2 canale cu factor de formă, cu capacitate de măsurare a puterii, ce permite controlul de la distanță al aparatelor electrice printr-un telefon mobil, tabletă, PC sau sistem domotic. Poate funcționa independent într-o rețea Wi-Fi locală sau, de asemenea, poate fi operat prin servicii de domotică în cloud.

Poate fi accesat, controlat și monitorizat la distanță din orice loc în care utilizatorul are conectivitate la internet, cu condiția ca dispozitivul să fie conectat la un router Wi-Fi și la internet.

Poate fi montat în cutii electrice standard de perete, în spatele butoanelor de alimentare și al comutatoarelor de lumină sau în alte locuri cu spațiu limitat.

1. Conținutul pachetului



Releu Wi-Fi (1 buc.)



Pin (1 buc.)




Informații de reglementare (1 buc.)




Ghid de pornire rapidă (1 buc.)

i Aspectul dispozitivului diferă în funcție de modelul achiziționat.

2. Noțiuni de bază



Vedere frontală



Vedere din spate

* Indicator LED

- Albastru continuu: Dispozitivul este conectat la rețeaua Wi-Fi.
- • Albastru intermitent lent: Dispozitivul este deconectat de la rețeaua Wi-Fi.
- • • Albastru intermitent rapid: Dispozitivul este pregătit pentru configurarea Wi-Fi.

i Funcționalitatea butonului RESET diferă între modelele T36-R100 și T36-R200. Verificați modelul dispozitivului înainte de a utiliza butonul RESET.

* Buton RESET (pentru modelul T36-R100)

Utilizați pinul pentru a apăsa și menține apăsat butonul RESET timp de 5 secunde, dispozitivul va fi restabilit la setările din fabrică.

* Buton RESET (pentru modelul T36-R200)

Accesați modul de configurare Wi-Fi:

Folosiți un ac pentru a apăsa și a menține butonul RESET timp de 4 secunde.

Indicatorul devine albastru cu intermitență rapidă, ceea ce indică faptul că dispozitivul este pregătit pentru configurarea Wi-Fi.

- 1 Modul de configurare Wi-Fi durează 180 de secunde. Dacă nu finalizați configurarea Wi-Fi în acest interval de timp, dispozitivul se reconectează automat la rețeaua Wi-Fi originală.

Restabilire setări din fabrică:

Folosiți un ac pentru a apăsa și a menține butonul RESET timp de 10 secunde, până când indicatorul devine din nou albastru cu intermitență rapidă, apoi eliberați butonul. Dispozitivul va fi restaurat la setările de fabrică.

* Instrucțiuni de conectare



Produsul se poate conecta la lămpi fluorescente cu balast extern (0 - 500 W pentru 2 relei, 0 - 250 W pentru fiecare releu).




Produsul se poate conecta la lămpi cu incandescență (0 - 1000 W pentru 2 relei, 0 - 500 W pentru fiecare releu).



Produsul se poate conecta la motorul cu 0 - 250 W.

Plan de cablaj de bază



Terminale		Cabluri
N	Terminal neutru	N Cablu neutru
L	Terminale live (100 - 240 VAC)	L Cabluri live (100 - 240 V c.a.)
O1, O2	Borne de ieșire circuit de sarcină	
S1, S2	Borne de intrare comutator	

Obțineți aplicația EZVIZ

1. Conectați telefonul mobil la Wi-Fi (sugerat).
2. Descărcați și instalați aplicația EZVIZ căutând „EZVIZ” în App Store sau Google Play™.
3. Lansați aplicația și înregistrați un cont de utilizator EZVIZ.



- i** Dacă ați folosit deja aplicația, asigurați-vă că este cea mai recentă versiune. Pentru a afla dacă este disponibilă o actualizare, accesați magazinul de aplicații și căutați EZVIZ.

Adăugarea dispozitivului la aplicația EZVIZ

1. Conectați-vă la contul dvs. din aplicația EZVIZ.
2. Pe ecranul de pornire, atingeți „+” în colțul din dreapta sus pentru a accesa interfața Scanază codul QR.
3. Scanați codul QR de pe spatele dispozitivului sau de pe coperta ghidului de începere rapidă.



4. Urmați expertul aplicației EZVIZ pentru a finaliza configurarea Wi-Fi și pentru a adăuga soneria la contul aplicației EZVIZ.
- i** După adăugarea cu succes, indicatorul LED al dispozitivului va ilumina continuu în albastru.

Instalarea dispozitivului




- Înainte de instalare, asigurați-vă că izolația cablului nu este deteriorată.
- Asigurați-vă că instalarea este efectuată de un electrician calificat.
- Orice modificare a conexiunilor trebuie efectuată după ce vă asigurați că nu există tensiune la bornele dispozitivului!
- Dispozitivul poate fi conectat la și poate controla circuitele și aparatele electrice numai dacă respectă standardele și normele de siguranță aplicabile!
- Nu conectați dispozitivul la aparate care depășesc sarcina max. dată!
- Conectați dispozitivul numai în conformitate cu aceste instrucțiuni. Orice altă metodă poate cauza avariarea și/sau vătămarea!
- Nu încercați să reparați singur dispozitivul!

1. Opriți alimentarea cu energie

Înainte de a monta dispozitivul, opriți disjunctoarele și utilizați un fazmetru sau un multimetru pentru a verifica lipsa de tensiune pe bornele acestora.

- 1 Puteți începe să montați și să cablați dispozitivul când sunteți sigur(ă) că dispozitivul nu se află sub tensiune.




2. Conectarea cablurilor

Ca controler cu capac, dispozitivul poate funcționa în 2 moduri: mod detașat sau mod intrare duală.

În modul detașat, dispozitivul poate fi controlat numai prin aplicația EZVIZ. Chiar dacă la dispozitiv sunt conectate butoane sau comutatoare, nu trebuie permis ca acestea să controleze rotația motorului în modul detașat.


Pentru modul comutator

Mod detașat



1. Conectați cele două borne L la cablul sub tensiune și borna N la cablul neutru.
2. Conectați primul circuit de sarcină la borna 1 și cablul neutru. Conectați al doilea circuit de sarcină la borna O2 și la cablul neutru.

Mod de intrare dual




1. Conectați cele două borne L la cablul sub tensiune și borna N la cablul neutru.
2. Conectați primul circuit de sarcină la borna 1 și cablul neutru. Conectați al doilea circuit de sarcină la borna O2 și la cablul neutru.
3. Conectați primul buton/comutator la borna S1 și cablul sub tensiune. Conectați al doilea buton/comutator la borna S2 și cablul sub tensiune.

- Dacă intrarea este configurată ca buton în setările dispozitivului, fiecare apăsare a butonului are ca efect alternarea stărilor deschis, închis, deschis, închis...
- Dacă intrarea este configurată ca comutator în setările dispozitivului, fiecare basculare a comutatorului are ca efect alternarea stărilor deschis, închis, deschis, închis...


Pentru modul motor

Mod detașat



1. Conectați cele două borne L la cablul sub tensiune și borna N la cablul neutru.
2. Conectați borna/cablul comun al motorului la cablul neutru. Conectați bornele/cablurile de sens al motorului la bornele O1 și O2.

Mod dual



1. Conectați cele două borne L la cablul sub tensiune și borna N la cablul neutru.
2. Conectați borna/cablul comun al motorului la cablul neutru. Conectați bornele/cablurile de sens al motorului la bornele O1 și O2.
3. Conectați primul buton/comutator la borna S1 și cablul sub tensiune. Conectați al doilea buton/comutator la borna S2 și cablul sub tensiune.

- i** Dacă intrările sunt configurate ca butoane:
 - Apăsarea unui buton când motorul este în repaus are ca efect rotirea motorului în sensul respectiv până la atingerea poziției finale.
 - Apăsând butonul pentru aceeași direcție în timp ce motorul se rotește, motorul se oprește.
 - Apăsarea butonului pentru direcția opusă, în timp ce motorul se rotește, inversează rotația motorului până când este atins punctul final.
- i** Dacă intrările sunt configurate ca comutatoare:
 - Pornirea unui comutator care rotește motorul în direcția corespunzătoare până la atingerea poziției finale. Oprirea comutatorului oprește rotația motorului.
 - Dacă ambele comutatoare sunt pornite, dispozitivul va reacționa doar la comutatorul acționat ultimul. Oprirea comutatorului oprit ultimul are ca efect oprirea rotației motorului, chiar dacă celălalt comutator încă este pornit.
 - Pentru a roti motorul în sens opus, celălalt comutator trebuie să fie oprit și pornit din nou.

3. Instalarea dispozitivului

După terminarea cablării, instalați dispozitivul în spatele comutatorului sau butonului consultând figura de mai jos și apoi utilizați o șurubelniță pentru a fixa comutatorul sau butonul și instalarea este terminată.




Operațiuni în aplicația EZVIZ

- i** Interfața aplicației poate fi diferită din cauza actualizării versiunii, iar interfața aplicației pe care ați instalat-o pe telefon va prevala.

1. Pagina releului Wi-Fi

Când lansați aplicația EZVIZ, puteți gestiona dispozitivul după cum este necesar.



Pictogramă	Descriere
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Pagina de comutare. Atingeți pentru a intra în pagina de comutare (consultați "2. Pagină de comutare").
	Pagina motorului. Atingeți pentru a intra în pagina motorului (consultați "3. Pagina motorului").

Puteți apăsa pe pictograma pentru a configura următorii parametri.

Parametru	Descriere
Nume	Personalizați numele dispozitivului dvs.
Mod dispozitiv	Selectați modul dispozitiv pentru dispozitivul dvs.
Setări de rețea	Vizualizați Wi-Fi-ul dispozitivului conectat.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Șterge	Apăsați pentru a șterge dispozitivul din aplicația EZVIZ.

2. Pagină de comutare



Pictogramă Descriere



Partajare. Împărtășiți dispozitivul cu oricine doriți.



Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.



Comutator. Atingeți pentru a aprinde/stinge lumina.



Temporizator. Atingeți pentru a seta un program.



Wattmetru. Atingeți pentru a vedea wattmetrul.

Puteți apăsa pe pictograma  pentru a configura următorii parametri.

Parametru

Descriere

Nume

Personalizați numele dispozitivului dvs.

Comutator de
inversare cu
întârziere

Dispozitivul va fi inversat automat cu o mică întârziere.

Setări tip dispozitiv

Setați tipul de intrare a dispozitivului și parametrii aferenți.

Parametru	Descriere
Setări de securitate	Setați protecția pentru putere, protecția pentru tensiune, protecția pentru curent și valoarea maximă a acestora.
Export date istorice	Atingeți pentru a exporta datele istorice în caseta dvs. de e-mail.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteți partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu oaspeții.

3. Pagina motorului



Pictogramă	Descriere
	Partajare. Împărtășiți dispozitivul cu oricine doriți.
	Setări. Vizualizați sau modificați setările dispozitivului.
	Înainte. Atingeți pentru a face motorul să se rotească înainte.
	Inversare. Atingeți pentru a face motorul să se rotească în sens invers.
	Pauză. Atingeți pentru a opri rotația motorului.
	Temporizator. Atingeți pentru a seta un program.

Puteți apăsa pe pictograma  pentru a configura următorii parametri.

Parametru	Descriere
Nume	Personalizați numele dispozitivului dvs.
Inversarea rotației motorului	Atingeți pentru a inversa sensul de funcționare a motorului.
Buton Setări rotire	Setați executarea operațiunilor pentru două butoane.
Calibrare cursă	Urmați instrucțiunile pentru a finaliza calibrarea.
Setări de securitate	Dispozitivul se va opri automat când va atinge curentul maxim setat.
Informații despre dispozitiv	Aici puteți vedea informațiile despre dispozitiv.
Partajare dispozitiv	Puteți partaja dispozitivul cu membrii familiei sau cu oaspeții.

Specificații

Parametru	Descriere
Dimensiuni produs (H*I*a)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Sursă de alimentare	100-240 V c.a., 50/60 Hz
Măsurare putere	Asistență
Consum electric	<1,5 W
Temperatură de lucru	-10 °C - 45 °C
Elemente de control	2 rele
Elemente controlate	2 circuite sau un motor c.a. bidirecțional
Tensiune de comutare maximă	250 VAC
Curent max. per canal	10 A
Curent max. total	16 A
Wi-Fi	Asistență
Protocol radio	Wi-Fi 802,11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (acceptat numai de modelul T36-R200)

Conectare EZVIZ

1. Utilizarea Amazon Alexa

Aceste instrucțiuni vă vor permite să controlați dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa. Dacă întâmpinați dificultăți în timpul procesului, vă rugăm să consultați **Remediarea defecțiunilor**.

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

1. Dispozitivele EZVIZ sunt conectate la aplicația EZVIZ.
2. Aveți un dispozitiv compatibil cu Alexa (de exemplu, Echo Spot, Echo-Show, All-New Echo-Show, Fire TV (toate generațiile), Fire TV stick (numai a doua generație) sau televizoare inteligente Fire TV Edition).
3. Aplicația Amazon Alexa este deja instalată pe dispozitivul dvs. inteligent și ați creat un cont.

Pentru a controla dispozitivele EZVIZ cu Amazon Alexa:

1. Deschideți aplicația Alexa și selectați „Abilități și jocuri” din meniu.
2. Pe ecranul Abilități și jocuri, căutați „EZVIZ” și veți găsi abilități „EZVIZ”.
3. Selectați abilitățile dispozitivului EZVIZ, apoi atingeți **ACTIVAȚI PENTRU A UTILIZA**.
4. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați **Conectare**.
5. Atingeți butonul **Autorizare** pentru a autoriza Alexa să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Alexa să poată controla dispozitivele EZVIZ.
6. Veți vedea „EZVIZ a fost conectat cu succes”, apoi apăsați **DESCOPERĂ DISPOZITIVE** pentru a permite Alexa să descopere toate dispozitivele EZVIZ.
7. Reveniți la meniul aplicației Alexa și selectați „Dispozitive”, iar sub dispozitive veți vedea toate dispozitivele EZVIZ.

Comandă vocală

Descoperiți un nou dispozitiv inteligent prin meniul „Smart Home” din aplicația Alexa sau Funcția de control vocal Alexa.

Odată ce dispozitivul este găsit, îl puteți controla cu vocea. Rostiți comenzi simple pentru Alexa.

- ❗ Numele dispozitivului, de exemplu: „arată soneria xxxx,” poate fi modificat în aplicația EZVIZ. De fiecare dată când schimbați numele dispozitivului, va trebui să descoperiți din nou dispozitivul pentru a actualiza numele.

Remediarea defecțiunilor

- Î: Ce trebuie să fac dacă Alexa nu reușește să descopere dispozitivul meu?
- R: 1. Verificați dacă există probleme de conectare la Internet.
2. Încercați să reporniți dispozitivul inteligent și să redescoperiți dispozitivul pe Alexa.
- Î: De ce starea dispozitivului este „Offline” pe Alexa?

- R: 1. Este posibil ca dispozitivul să fi fost deconectat de la rețea. Reporniți dispozitivul inteligent și redescoperiți-l pe Alexa.
2. Verificați dacă routerul este conectat la internet și încercați din nou.

❶ Pentru detalii despre țările în care Amazon Alexa este disponibil, consultați site-ul oficial al Amazon Alexa.

2. Utilizarea Google Assistant

Cu ajutorul Google Assistant, puteți activa dispozitivul EZVIZ și puteți viziona în direct prin intermediul comenzilor vocale Google Assistant.

Sunt necesare următoarele dispozitive și aplicații:

1. O aplicație EZVIZ funcțională.
2. Un televizor cu Chromecast funcțional care se conectează la acesta.
3. Aplicația Google Assistant de pe telefon.

Pentru a începe, urmați pașii de mai jos:

1. Configurați dispozitivul EZVIZ și asigurați-vă că acesta funcționează corect în aplicație.
2. Descărcați aplicația Google Home din App Store sau Google Play™ și conectați-vă la contul dvs. Google.
3. În ecranul Myhome, atingeți „+” din colțul din stânga sus și selectați „Configurare dispozitiv” din lista de meniu pentru a accesa interfața Configurare.
4. Apăsați **Funcționează cu Google**, și căutați „EZVIZ”, unde veți găsi abilități „EZVIZ”.
5. Introduceți numele de utilizator și parola EZVIZ și apăsați **Conectare**.
6. Atingeți butonul **Autorizare** pentru a autoriza Google să vă acceseze contul EZVIZ, astfel încât Google să poată controla dispozitivele EZVIZ.
7. Atingeți **Revenire la aplicație**.
8. Urmăriți pașii de mai sus pentru a finaliza autorizarea. Când sincronizarea este finalizată, serviciul EZVIZ va fi enumerat în lista dvs. de servicii. Pentru a vedea o listă de dispozitive compatibile în contul dvs. EZVIZ, atingeți pictograma de serviciu EZVIZ.
9. Acum încercați câteva comenzi. Utilizați numele dispozitivului pe care l-ați creat când configurați sistemul.

Utilizatorii pot gestiona dispozitivele ca o singură entitate sau într-un grup. Adăugarea de dispozitive într-o cameră permite utilizatorilor să controleze simultan un grup de dispozitive utilizând o singură comandă.

Consultați linkul pentru mai multe informații:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

❶ Amazon Alexa și Google Assistant nu sunt disponibile pentru dispozitiv în modul motor.