

AUTORSKÉ PRÁVA © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.

Všetky informácie, okrem iného vrátane textov, obrázkov, grafov sú vlastníctvom spoločnosti Hangzhou EZVIZ Software Co, Ltd. (ďalej len „EZVIZ“). Táto používateľská príručka (ďalej len „príručka“) sa bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti EZVIZ nemôže žiadnym spôsobom reprodukovateľ, meniť, prekladať ani distribuovať, čiastočne ani úplne. Pokiaľ nie je stanovené inak, spoločnosť EZVIZ neposkytuje žiadne záruky, garancie ani vyhlásenia, výslovné ani predpokladané, týkajúce sa príručky.

O tomto návode

Táto príručka obsahuje pokyny na používanie a správu produktu. Obrázky, grafy, nákresy a všetky ďalšie informácie, ktoré sú v ňom uvedené, slúžia len na opis a vysvetlenie. Informácie uvedené v návode sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia v dôsledku aktualizácií firmvéru alebo iných príčin. Najnovšiu verziu nájdete na lokalite [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Záznam o revíziách

Nová verzia – január 2025

Záznam o revíziách

EZVIZ™,  a iné ochranné známky a logá spoločnosti EZVIZ sú vlastníctvom spoločnosti EZVIZ v rôznych jurisdikciách. Iné nižšie uvedené ochranné známky a logá sú vlastníctvom príslušných majiteľov.

Právne vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, SA OPÍSANÝ PRODUKT, SPOLU S JEHO HARDVÉROM, SOFTVÉROM A FIRMVÉROM, DODÁVA V STAVE „AKO JE“ SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A CHYBAMI A SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLICITNÉ ZÁRUKY OKREM INÉHO VRÁTANE ZÁRUKY PREDAJNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHDNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL A NEPORUŠENIA PRÁV TRETEJ STRANY. SPOLOČNOSŤ EZVIZ ANI JEJ RIADIACI PRACOVNÍCI, ZÁSTUPCOVIA, ZAMESTNANCI ALEBO AGENTI V ŽIADNOM PRÍPADE NENESÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOL'VEK OSOBITNÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ALEBO NEPRIAME ŠKODY, OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD Z UŠLÉHO PODNIKATEĽSKÉHO ZISKU, PRERUŠENIA PODNIKANIA, STRATY ÚDAJOV ALEBO DOKUMENTÁCIE V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU, A TO ANI V PRÍPADE, AK BOLA SPOLOČNOSŤ EZVIZ UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD.

V MAXIMÁLNO M ŽOŽNOM ROZSAHU, KTORÝ POVOUJÚ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY, CELKOVÁ SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI EZVIZ ZA VŠETKY ŠKODY NEPREKROČÍ PÔVODNÚ KÚPNU CENU PRODUKTU.

SPOLOČNOSŤ EZVIZ NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA ZRANENIA OSÔB ANI MAJETKOVÉ ŠKODY V PRÍPADE PRERUŠENIA PREVÁDZKY PRODUKTU ALEBO UKONČENIA SLUŽBY V DÔSLEDKU: A) NESPRÁVNEJ INŠTALÁCIE ALEBO INÉKO AKO URČENÉHO ÚČELU POUŽÍVANIA; B) OCHRANY ŠTÁTNEHO ALEBO VEREJNÉHO ZÁUJMU; C) VÝŠSEJ MOCI; D) VÁS ALEBO TRETEJ STRANY OKREM INÉHO VRÁTANE POUŽÍVANIA AKÝCHKOL'VEK PRODUKTOV, SOFTVÉRU, APLIKÁCIÍ TREŤÍCH STRÁN A ĎALŠÍCH.

POUŽÍVANIE PRODUKTU S PRÍSTUPOM NA INTERNET JE ÚPLNE NA VAŠE VLASTNÉ RIZIKO. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA NEŠTANDARDNÚ PREVÁDZKU, ÚNIK OSOBNÝCH ÚDAJOV ANI ZA INÉ ŠKODY V DÔSLEDKU KYBERNETICKÉHO ÚTOKU, HEKERSKÉHO ÚTOKU, VÍRUSOVEJ INFEKCIE ALEBO INÝCH BEZPEČNOSTNÝCH RIZÍK SIETE INTERNET; V PRÍPADE POTREBY VŠAK SPOLOČNOSŤ EZVIZ POSKYTNE VČASNÚ TECHNICKÚ PODPORU. PRÁVNE PREDPISY OHĽADOM BEZPEČNOSTNÉHO MONITOROVANIA A OCHRANY ÚDAJOV SA V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCIÁCH LÍŠIA. PRED POUŽÍVANÍM TOHTO PRODUKTU SI OVERTE VŠETKY PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY VO VAŠEJ JURISDIKCII, ABY BOLO VAŠE POUŽÍVANIE PRODUKTU V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI. SPOLOČNOSŤ EZVIZ NENESIE ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ V PRÍPADE POUŽÍVANIA PRODUKTU NA NEZÁKONNÉ ÚČELY.

V PRÍPADE AKÉHOKOL'VEK NESÚLAHU MEDZI USTANOVENIAMÍ UVEDENÝMI VÝŠSIE A PRÍSLUŠNÝMI PRÁVNÝMI PREDPISMI MAJÚ PREDNOSŤ PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY.

Obsah

Prehľad	1
1. Obsah balenia	1
2. Základy	2
Základný schéma zapojenia	3
Získanie aplikácie EZVIZ	4
Pridanie zariadenia do aplikácie EZVIZ	4
Montáž zariadenia	5
1. Vypnite napájanie	5
2. Pripojte vodiče	6
3. Nainštalujte zariadenie	8
Operácie v aplikácii EZVIZ	9
1. Stránka Wi-Fi relé	9
2. Prepnúť stránku	10
3. Stránka motora	11
Špecifikácie	12
EZVIZ Connect	13
1. Používanie služby Amazon Alexa	13
2. Používanie služby Google Assistant	14

Prehľad

T36 Wi-Fi relé je malý dvojkanálový inteligentný spínač s meraním výkonu, ktorý umožňuje diaľkové ovládanie elektrických spotrebičov prostredníctvom mobilného telefónu, tabletu, PC alebo systému domácej automatizácie. Môže pracovať samostatne v miestnej Wi-Fi sieti alebo môže byť ovládaný prostredníctvom cloudových služieb domácej automatizácie.

Môže byť prístupné, ovládané a monitorované na diaľku z akéhokoľvek miesta, kde má používateľ pripojenie na internet, pokiaľ je zariadenie pripojené k Wi-Fi routeru a internetu.

Môže byť dodatočne namontované do štandardných elektrických nástenných boxov, za tlačidlami napájania a vypínačmi svetiel alebo na iné miesta s obmedzeným priestorom.

1. Obsah balenia



Wi-Fi relé (x1)



PIN ihla (x1)



Regulačné informácie (x1)



Stručná úvodná príručka (x1)

i Všetky vyobrazenia zariadenia je potrebné konfrontovať s konkrétnym zakúpeným zariadením.

* Tlačidlo RESET (pre model T36-R200)

Zadajte režim konfigurácie Wi-Fi:

Pomocou páky potiahnite a podržte tlačidlo RESET na 4 sekundy, indikátor sa rýchlo blikajúc namodro, čo znamená, že zariadenie je pripravené na konfiguráciu siete Wi-Fi.

- 1 Režim konfigurácie Wi-Fi trvá 180 sekúnd. Ak počas tohto časového obdobia nedokončíte konfiguráciu Wi-Fi, zariadenie sa automaticky pripojí späť k pôvodnej Wi-Fi sieti.

Obnoviť na nastavenia z výroby:

Použite PIN ihlu na stlačenie a podržanie tlačidla RESET na 10 sekúnd, kým indikátor opäť nezačne rýchlo blikat modrou farbou, a potom tlačidlo uvoľnite. Zariadenie bude obnovené na továrenské nastavenia.

* Pokyny na pripojenie



Produkt sa môže pripojiť k externým fluorescenčným lampám s predradníkom (0 - 500 W pre 2 relé, 0 - 250 W pre každé relé).




Produkt sa môže pripojiť k žiarovkám (0 - 1000 W pre 2 relé, 0 - 500 W pre každé relé).



Produkt sa môže pripojiť k motoru s výkonom 0 - 250 W.

Základný schéma zapojenia



Terminály		Káble	
N	Neutrálna svorka	N	Neutrálny kábel
L	Živé (100 - 240 VAC) svorky	L	Živé (100 - 240 VAC) káble
O1, O2	Výstupný terminál obvodu zaťaženia		
S1, S2	Vstupný terminál prepínača		

Získanie aplikácie EZVIZ

1. Pripojte mobilný telefón k sieti Wi-Fi (odporúčané).
2. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu EZVIZ vyhľadáním slova „EZVIZ“ v obchode App Store alebo Google Play™.
3. Spustíte aplikáciu a zaregistrujte používateľský účet EZVIZ.



- i** Ak už aplikáciu používate, skontrolujte, či máte najnovšiu verziu. Ak chcete zistiť, či je dostupná aktualizácia, prejdite do obchodu s aplikáciami a vyhľadajte názov „EZVIZ“.

Pridanie zariadenia do aplikácie EZVIZ

1. Prihláste sa do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.
2. Na domovskej obrazovke klepnite na "+" v pravom hornom rohu, aby ste prešli na rozhranie Scan QR Code.
3. Naskenujte QR kód na zadnej strane zariadenia alebo na obale príručky rýchleho štartu.



4. Postupujte podľa sprievodcu v aplikácii EZVIZ na dokončenie konfigurácie Wi-Fi a pridanie zariadenia do vášho účtu v aplikácii EZVIZ.

- i** Po úspešnom pridaní bude LED indikátor zariadenia svietiť na modro.

Montáž zariadenia




- Pred inštaláciou sa uistite, že izolácia kábla nie je poškodená.
- Uistite sa, že inštaláciu by mal vykonať kvalifikovaný elektrikár.
- Každá zmena v pripojeniach musí byť vykonaná až po zabezpečení, že na svorkách zariadenia nie je prítomné napätie!
- Zariadenie môže byť pripojené k elektrickému obvodu a spotrebičom a môže ich ovládať iba v prípade, že spĺňajú príslušné normy a bezpečnostné predpisy!
- Nepripájajte zariadenie k spotrebičom presahujúcim uvedené maximálne zaťaženie!
- Pripojte zariadenie iba spôsobom uvedeným v týchto pokynoch. Akákoľvek iná metóda môže spôsobiť poškodenie a/alebo zranenie!
- Nepokúšajte sa zariadenie servisovať alebo opravovať sami!

1. Vypnite napájanie

Pred montážou zariadenia vypnite ističe a pomocou fázového testera alebo multimetra skontrolujte, či na ich svorkách nie je napätie.

- ❶ Môžete pokračovať v montáži a zapojení zariadenia iba vtedy, keď ste si istí, že na zariadení nie je žiadne napätie.




2. Pripojte vodiče

Ako ovládač krytu môže zariadenie pracovať v 2 režimoch: oddelený režim alebo režim dvojitého vstupu.

V oddelenom režime je možné zariadenie ovládať iba prostredníctvom aplikácie EZVIZ. Aj keď sú k zariadeniu pripojené tlačidlá alebo spínače, nebude im umožnené ovládať otáčanie motora v odpojenom režime.


Pre režim prepínača

Oddelený režim



1. Pripojte oba L terminály k fázovému vodiču a N terminál k nulovému vodiču.
2. Pripojte prvé zaťažovacie obvody k svorke O1 a neutrálnemu káblu. Pripojte druhé zaťažovacie obvody k svorke O2 a neutrálnemu káblu.

Dvojitý vstupný režim




1. Pripojte oba L terminály k fázovému vodiču a N terminál k nulovému vodiču.
2. Pripojte prvé zaťažovacie obvody k svorke O1 a neutrálnemu káblu. Pripojte druhé zaťažovacie obvody k svorke O2 a neutrálnemu káblu.
3. Pripojte prvé tlačidlo/spínač k svorke S1 a fázovému vodiču. Pripojte druhé tlačidlo/spínač k svorke S2 a k fázovému vodiču.

- Ak je vstup nakonfigurovaný ako tlačidlo v nastaveniach zariadenia, každé stlačenie tlačidla cyklicky prepína otvorenie, zatvorenie, otvorenie, zatvorenie...
- Ak je vstup nakonfigurovaný ako prepínač v nastaveniach zariadenia, každé prepnutie prepínača cyklicky otvára, zatvára, otvára, zatvára...


Pre režim motora

Oddelený režim



1. Pripojte oba L terminály k fázovému vodiču a N terminál k nulovému vodiču.
2. Pripojte spoločný motorový terminál/kábel k neutrálnemu káblu. Pripojte svorky/káble smeru motora k svorkám O1 a O2.

Dvojitý režim



1. Pripojte oba L terminály k fázovému vodiču a N terminál k nulovému vodiču.
2. Pripojte spoločný motorový terminál/kábel k neutrálnemu káblu. Pripojte svorky/káble smeru motora k svorkám O1 a O2.
3. Pripojte prvé tlačidlo/spínač k svorke S1 a fázovému vodiču. Pripojte druhé tlačidlo/spínač k svorke S2 a k fázovému vodiču.

- i** V prípade, že vstupy sú nakonfigurované ako tlačidlá:
 - Stlačením tlačidla, keď je motor statický, otočte motor v príslušnom smere, kým sa nedosiahne koncový bod.
 - Stlačením tlačidla v rovnakom smere počas otáčania motora sa motor zastaví.
 - Stlačenie tlačidla opačného smeru počas otáčania motora zmení pohyb motora na opačný, až kým sa nedosiahne koncový bod.
- i** V prípade, že vstupy sú nakonfigurované ako spínače:
 - Zapnutie spínača pohybuje motorom v príslušnom smere, kým sa nedosiahne koncový bod. Vypnutie spínača zastaví otáčanie motora.
 - Ak sú oba spínače zapnuté, zariadenie bude rešpektovať posledný aktivovaný spínač. Vypnutie posledného zapnutého spínača zastaví rotáciu motora, aj keď je druhý spínač stále zapnutý.
 - Ak chcete otočiť motor opačným smerom, druhý spínač musí byť vypnutý a znovu zapnutý.

3. Nainštalujte zariadenie

Po dokončení zapojenia nainštalujte zariadenie za vypínač alebo tlačidlo podľa nasledujúceho obrázka, potom pomocou skrutkovača utiahnite vypínač alebo tlačidlo a inštalácia je dokončená.




Operácie v aplikácii EZVIZ

i Rozhranie aplikácie sa môže líšiť v dôsledku aktualizácie verzie a rozhranie aplikácie nainštalovanej v telefóne má prednosť.

1. Stránka Wi-Fi relé

Po spustení aplikácie EZVIZ môžete podľa potreby spravovať svoje zariadenie.



Ikona	Popis
	Nastavenia. Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia.
	Prepnúť stránku. Klepnite na vstup do stránky prepínača (pozrite "2. Prepnúť stránku").
	Stránka motora. Klepnite na vstup do stránky motora (pozrite "3. Stránka motora").

Môžete klepnúť na ikonu a nakonfigurovať nasledujúce parametre.

Parameter	Popis
Názov	Môžete prispôbiť názov svojho zariadenia.
Režim zariadenia	Vyberte režim zariadenia pre vaše zariadenie.
Nastavenia siete	Môžete vidieť Wi-Fi, ku ktorému je vaše zariadenie pripojené.
Informácie o zariadení	Tu sa zobrazujú informácie o danom zariadení.
Odstrániť	Ťuknutím odstránite zariadenie z aplikácie EZVIZ.

2. Prepnúť stránku



Ikona	Popis
	Zdieľanie. Zariadenie môžete zdieľať s kýmkoľvek chcete.
	Nastavenia. Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia.
	Prepínač. Klepnutím zapnete/vypnete svetlo.
	Časovač. Klepnite na nastavenie plánovaného plánu.
	Merač výkonu. Klepnite na zobrazenie merača výkonu.

Môžete klepnúť na ikonu  a nakonfigurovať nasledujúce parametre.

Parameter	Popis
Názov	Môžete prispôbiť názov svojho zariadenia.
Opačný oneskorený akčný spínač	Zariadenie sa automaticky otočí s malým časovým oneskorením.
Nastavenia typu zariadenia	Nastavte typ vstupu zariadenia a súvisiace parametre.

Parameter	Popis
Nastavenia zabezpečenia	Nastavte ochranu napájania, ochranu napätia, ochranu prúdu a ich maximálne hodnoty.
Exportovať údaje histórie	Klepnite na exportovanie historických údajov do vašej e-mailovej schránky.
Informácie o zariadení	Tu sa zobrazujú informácie o danom zariadení.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo hosťami.

3. Stránka motora



Ikona	Popis
	Zdieľanie. Zariadenie môžete zdieľať s kýmkoľvek chcete.
	Nastavenia. Zobrazenie alebo zmena nastavení zariadenia.
	Vpred. Klepnutím ovládajte motor na otáčanie dopredu.
	Otočiť. Klepnutím ovládajte motor na spätný chod.
	Pozastaviť. Klepnite na pozastavenie otáčania motora.
	Časovač. Klepnite na nastavenie plánovaného plánu.

Môžete klepnúť na ikonu  a nakonfigurovať nasledujúce parametre.

Parameter	Popis
Názov	Môžete prispôbiť názov svojho zariadenia.
Motor obrátenie	Klepnutím zmeníte smer činnosti motora.
Tlačidlo Otočiť Nastavenia	Nastavte vykonávacie operácie pre dve tlačidlá.
Kalibrácia cestovania	Postupujte podľa pokynov na dokončenie kalibrácie.
Nastavenia zabezpečenia	Zariadenie sa automaticky vypne, keď dosiahne maximálny prúd, ktorý ste nastavili.
Informácie o zariadení	Tu sa zobrazujú informácie o danom zariadení.
Zdieľať zariadenie	Zariadenie môžete zdieľať so svojimi rodinnými príslušníkmi alebo hosťami.

Špecifikácie

Parameter	Popis
Veľkosť produktu (V×Š×H)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Zdroj napájania	100 až 240 V stried., 50/60 Hz
Meranie výkonu	Technická podpora
Spotreba elektrickej energie	< 1,5 W
Prevádzková teplota	-10 °C až 45 °C
Ovládacie prvky	2 relé
Ovládané prvky	2 obvody alebo obojsmerný AC motor
Maximálne prepínacie napätie	250 VAC
Maximálny prúd na kanál	10 A
Celkový maximálny prúd	16 A
Wi-Fi	Technická podpora
Rádiový protokol	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (podporované iba modelom T36-R200)

1. Používanie služby Amazon Alexa

Tieto pokyny vám umožnia ovládať svoje zariadenia EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa. Ak sa počas tohto procesu vyskytnú nejaké problémy, informácie nájdete v časti **Riešenie problémov**.

Pred začatím práce skontrolujte, či sú splnené tieto podmienky:

1. Zariadenia EZVIZ sú pripojené k aplikácii EZVIZ.
2. Máte zariadenie so službou Alexa (napr. Echo Spot, Echo-Show, všetky nové produkty Echo-Show, Fire TV (všetky generácie), kľúč Fire TV (len druhá generácia), inteligentné televízory s edíciou Fire TV).
3. Aplikácia Amazon Alexa je už nainštalovaná v inteligentnom zariadení a máte vytvorené konto.

Ovládanie zariadení EZVIZ pomocou služby Amazon Alexa:

1. Spustíte aplikáciu Alexa a z ponuky vyberte „Zručnosti a hry“.
2. Na obrazovke Zručnosti a hry vyhľadajte text „EZVIZ“ a zobrazia sa zručnosti „EZVIZ“.
3. Vyberte si zručnosť svojho zariadenia EZVIZ a ťuknite na položku **POVOLÍŤ POUŽÍVANIE**.
4. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
5. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Alexa prístup k svojmu kontu EZVIZ na ovládanie zariadení EZVIZ.
6. Zobrazí sa správa „Konto EZVIZ bolo úspešne prepojené“. Potom ťuknite na položku **VYHĽADAŤ ZARIADENIA** a umožníte službe Alexa vyhľadať všetky zariadenia EZVIZ.
7. Vráťte sa do ponuky aplikácie Alexa, vyberte položku „Zariadenia“ a medzi zariadeniami uvidíte všetky svoje zariadenia EZVIZ.

Hlasové ovládanie

Vyhľadajte nové inteligentné zariadenie prostredníctvom ponuky „Inteligentná domácnosť“ v aplikácii Alexa alebo pomocou funkcie hlasového ovládania Alexa.

Po vyhľadaní zariadenia ho budete môcť ovládať hlasom. Službe Alexa zadávajte jednoduché povely.

- ❗ Napríklad názov vášho zariadenia: Zobraziť zariadenie xxxx je možné zmeniť v aplikácii EZVIZ. Vždy, keď zmeníte názov zariadenia, budete musieť zariadenie znova nájsť a aktualizovať názov.

Riešenie problémov

Otázka: Čo mám robiť, ak sa aplikácii Alexa nepodarí vyhľadať moje zariadenie?

Odpoveď: 1. Skontrolujte prípadné problémy s pripojením k sieti Internet.
2. Skúste reštartovať inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v službe Alexa.

Otázka: Prečo sa v aplikácii Alexa zobrazuje stav zariadenia „offline“?

Odpoveď: 1. Je možné, že zariadenie bolo odpojené od siete. Reštartujte inteligentné zariadenie a znova ho skúste vyhľadať v aplikácii Alexa.
2. Skontrolujte, či je smerovač pripojený na internet, a skúste to znova.

- ❶ Podrobnosti o krajinách, kde je k dispozícii služba Amazon Alexa, nájdete na oficiálnej webovej stránke Amazon Alexa.

2. Používanie služby Google Assistant

Vďaka službe Google Assistant môžete aktivovať zariadenie EZVIZ a zobraziť živý náhľad pomocou vyslovenia hlasových príkazov Google Assistant.

Vyžadujú sa nasledujúce zariadenia a aplikácie:

1. Funkčná aplikácia EZVIZ.
2. Televízor s pripojenou funkčnou službou Chromecast.
3. Aplikácia Google Assistant v telefóne.

Začnite nasledujúcim postupom:

1. Nastavte zariadenie EZVIZ a uistite sa, že v aplikácii funguje správne.
2. Stiahnite si aplikáciu Google Home z lokality App Store alebo Google Play™ a prihláste sa do svojho konta Google.
3. Na domovskej obrazovke ťuknite na ikonu „+“ v ľavom hornom rohu, vyberte položku „Nastaviť zariadenie“ zo zoznamu ponuky a prejdite do rozhrania s nastaveniami.
4. Ťuknite na položku **Pracuje so službou Google**, vyhľadajte text „EZVIZ“, aby ste našli možnosti „EZVIZ“.
5. Zadaťte používateľské meno a heslo EZVIZ a ťuknite na položku **Prihlásenie**.
6. Ťuknutím na tlačidlo **Autorizovať** umožníte službe Google prístup k svojmu kontu EZVIZ, aby služba Google mohla ovládať vaše zariadenia EZVIZ.
7. Ťuknite na položku **Návrat do aplikácie**.
8. Postupujte podľa vyššie uvedených krokov na dokončenie autorizácie. Po dokončení synchronizácie bude služba EZVIZ uvedená v zozname služieb. Ak chcete zobraziť zoznam kompatibilných zariadení v konte EZVIZ, ťuknite na ikonu služby EZVIZ.
9. Teraz vyskúšajte niektoré príkazy. Použite názov zariadenia, ktorý ste vytvorili pri nastavení systému.

Používatelia môžu spravovať zariadenia ako samostatné jednotky alebo ako skupinu. Pridanie zariadení do miestnosti umožňuje používateľom ovládať skupinu zariadení súčasne jedným príkazom.

Ďalšie informácie nájdete kliknutím na prepojenie:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- ❶ Amazon Alexa a Google Assistant nie sú k dispozícii pre zariadenie v režime motora.