

Вся информация, включая, помимо прочего, формулировки, изображения и графики, является собственностью компании Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (далее именуемой EZVIZ). Никакая часть настоящего руководства пользователя (в дальнейшем называемого «Руководство») не может быть воспроизведена, скопирована, переведена или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании EZVIZ. Если иное не указано, EZVIZ не дает никаких гарантий, поручительств или заявлений, прямо выраженных или подразумеваемых, в отношении Руководства.

Об этом руководстве

В Руководстве содержатся инструкции по эксплуатации Изделия. Фотографии, схемы, иллюстрации и прочие материалы приведены исключительно в качестве описаний и пояснений. Информация, приведенная в Руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с обновлением микропрограммы или по другим причинам. Актуальную версию см. на веб-сайте EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

История Редакций

Новая версия – январь 2025 г.

Признание товарных знаков

™ и все другие товарные знаки и логотипы EZVIZ являются собственностью компании EZVIZ в различных юрисдикциях. Другие торговые марки и логотипы, упоминаемые в настоящем руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

Заявление Об Ограничении Ответственности

В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОПИСЫВАЕМОЕ ЗДЕСЬ ИЗДЕЛИЕ, А ТАКЖЕ ПРИЛАГАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», С ВОЗМОЖНЫМИ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. КОМПАНИЯ EZVIZ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДИРЕКТОРЫ, СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ) В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ EZVIZ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА. В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EZVIZ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.

EZVIZ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЯ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАЛО СЛЕДУЮЩЕЕ: А) НЕНАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ; Б) ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ; В) ФОРС-МАЖОР; Г) ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ КИБЕРАТАКАМИ, ХАКЕРАМИ, КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ ИЛИ СЕТЕВЫМИ УГРОЗАМИ; ОДНАКО НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. ЗАКОНЫ О ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СОБЛЮДАЮТСЯ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ.

В СЛУЧАЕ РАЗНОЧТЕНИЙ МЕЖДУ ИЗЛОЖЕННЫМИ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.

Оглавление

Инструкция	1
Комплект поставки	2
Обзор.....	3
1. Передняя панель	3
2. Задняя панель	4
Установка	6
1. Просмотр видео установки.....	6
2. Полностью зарядить батарею	6
Установите батарею	7
Установка направления открытия двери	7
Создать нового администратора.....	8
Загрузка приложения EZVIZ.....	8
Добавление замка в EZVIZ.....	8
Настройка замка	9
1. Язык голосовых подсказок	9
2. Клавиатура	9
3. Добавление администратора/пользователя.....	10
4. Добавление человеческого лица.....	10
5. Добавление вены ладони	11
6. Добавление отпечатка пальца	11
7. Добавить пароль	12
8. Удаление администраторов/пользователей.....	12
9. Вход в режим сопряжения.....	12
Различные способы разблокировки	13
1. Разблокировка с помощью распознавания лиц	13
2. Разблокировка распознаванием вен в ладони	14
3. Разблокировка отпечатком пальца.....	14
4. Разблокировка паролем	14
5. Механическая разблокировка ключом	15
6. Синхронизированная разблокировка	15
7. Одноразовый код доступа	15

Несколько способов блокировки.....	16
Эксплуатация и управление	16
1. Аварийная разблокировка	16
2. Сигналы оповещения	16
3. Режим конфиденциальности.....	16
4. Датчик двери и управление пультом ДУ	17
5. Однократное выключение звука.....	17
6. Восстановление заводских настроек	17
Операции в приложении EZVIZ	18
Техническое обслуживание	19
1. Ежедневное обслуживание	19
2. Часто задаваемые вопросы	19
Инициативы по использованию видеопродуктов.....	21

Инструкция

- От правильной установки умного замка EZVIZ (далее – «замок») зависят его правильная работа и срок службы. Рекомендуется доверить установку профессионалам, а сверление отверстия для замка выполнять по приложенному шаблону.
- В случае ремонта в помещении рекомендуется снять замок и повторно установить его по окончании ремонта, чтобы избежать его повреждения и сокращения срока службы.
- Обратите внимание – дезинфицирующее средство может вызывать повреждение корпуса замка.
- Обратите внимание, что коррозионные чистящие жидкости могут повредить или разъесть корпус замка.
- Не устанавливайте замок на открытом воздухе.
- После завершения инициализации замок очистит всю пользовательскую информацию. После установки и настройки замка добавьте лицо человека, отпечаток пальца или пароль, если это необходимо.
- В случае падения уровня заряда батарей после использования в течение некоторого времени сработает сигнал оповещения о низком уровне заряда. Своевременно заряжайте батарею.
- Если вы уезжаете из дома или не пользуетесь замком в течение долгого времени, берите механический ключ с собой, не оставляйте его внутри помещения. В этом случае необходимо вынуть батареи, чтобы продлить срок службы замка.
- Учитывая, что замок устанавливается в открытой среде, мы рекомендуем обращать внимание на безопасность использования, включая хранение небольших деталей, таких как механический ключ. Перед разблокировкой необходимо проверить окружающую среду и своевременно обновить настройки пароля, а также в случае риска незаконной кражи или копирования информации для разблокировки.
- Технология биоразпознавания в этом продукте работает ВСЕГДА ЛОКАЛЬНО на продукте, который вы контролируете и управляете самостоятельно, и служит исключительной целью поддержки вашего решения по разблокировке. В течение всего курса сохраненные данные всегда содержат только технические данные, то есть биометрические данные, полученные с помощью шаблонов, которые вы предоставили заранее (таких как изображения лиц, шаблоны отпечатков пальцев, шаблоны вен ладоней), которые не могут использоваться для реконструкции исходных данных.
- Для пользователей с плоским или тонким отпечатком пальца рекомендуется использовать большой палец для регистрации отпечатка пальца для повышения успешности, а также для регистрации более одного отпечатка пальца для каждого пользователя. Каждый пользователь может использовать не более 5 отпечатков пальцев.
- В замке может храниться до 50 человеческих лиц, 50 венок ладони, 50 отпечатков пальцев и 50 паролей.


Комплект поставки

Номер	Имя детали	Количество
1	Передняя панель	1 шт.
2	Задняя панель	1 шт.
3	Шаблон отверстий	1 шт.
4	Корпус замка	1 шт.
5	Пакет с винтами для корпуса замка	1 шт.
6	Пакет со стандартными шурупами	1 шт.
7	Батарея	1 шт.
8	Крышка отсека батарейного отсека	1 шт.
9	Пакет с ключом	1 шт.
10	Квадратный штифт	1 шт.
11	Кнопка для датчика	1 шт.
12	Наклейка	1 шт.
13	Нормативная информация.	1 шт.
14	руководство по быстрой настройке	1 шт.

 Данное руководство применимо как к версиям 6068 и 5085. Из-за схожих функций иллюстрации основаны на корпусе замка 6068.


Обзор

1. Передняя панель




2. Задняя панель

• Версия 6068



• Версия 5085



Установка


1. Просмотр видео установки

Нажмите , чтобы посмотреть видео по установке.




2. Полностью зарядить батарею

- Перед первым использованием зарядите литиевую батарею.
 - Перед зарядкой батареи извлеките ее с задней панели.
 - Розетка должна быть установлена рядом с адаптером питания и быть легкодоступной.
- Подключите батарею (входит в комплект поставки) к розетке электросети через адаптер питания (поверхностное напряжение 5 В, 2 А, приобретается отдельно).



Установите батарею

1. После установки снимите крышку отсека батареи с задней панели.
2. Установите литиевую батарею (входит в комплект поставки) в отсек для батареи.
3. Установите крышку на место.





Установка направления открытия двери

После завершения установки следуйте голосовым подсказкам для установки направления открытия двери.

1. Нажмите "v".
2. "1" и "2" на клавиатуре загораются.

- Нажмите "1", чтобы установить положение Право открытия двери.
- Нажмите "2" для установки параметра Открытие слева.



Открытие влево

Открытие вправо

Открытие влево наружу


Открытие вправо наружу

Создать нового администратора

Для создания первого администратора следуйте голосовым подсказкам.


1. Коснитесь зоны клавиатуры, чтобы активировать замок.
2. Включается индикатор "⊸" "√" на клавиатуре. Нажмите "⊸" для выхода и "√" для добавления администратора.
3. Введите пароль с 6-10 цифрами и нажмите "√" для подтверждения.
4. Введите пароль еще раз и нажмите "√" для подтверждения.

- !** Не допускается использование 6-10 последовательных или повторяющихся цифр.
- 6-10 последовательных цифр, например 123456/654321.
 - 6-10 повторяющихся цифр, например 111111.



Загрузка приложения EZVIZ

1. Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi 2,4 ГГц (рекомендуется).
2. Найдите приложение EZVIZ по запросу «EZVIZ» в App Store или Google Play™, загрузите и установите его.
3. Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.



- !** Если вы уже используете приложение, убедитесь, что установлена его последняя версия. Для этого проверьте наличие доступных обновлений на странице EZVIZ в магазине приложений.

Добавление замка в EZVIZ

- !** Интерфейс приложения может изменяться по мере обновления версий, и приоритетным будет интерфейс приложения, установленного на вашем телефоне.

Пожалуйста, добавьте замок в приложение EZVIZ, следуя шагам:

1. Войдите в аккаунт приложения EZVIZ.
2. На главном экране нажмите + в правом верхнем углу, чтобы открыть интерфейс сканирования QR-кода.
3. Чтобы снять крышку задней панели, нажмите кнопку в нижней части задней панели.
4. Нажмите и удерживайте кнопку SET (CET) на задней панели до тех пор, пока замок не отправит голосовое сообщение и светодиодный индикатор не начнет мигать, что означает включение режима сопряжения.
5. Отсканируйте QR-код, отображаемый на экране.
6. Чтобы завершить настройку сети Wi-Fi, следуйте инструкциям мастера приложения EZVIZ и добавьте замок в аккаунт приложения EZVIZ.



Настройка замка


После добавления замка вы можете настроить его в приложении EZVIZ.

- Перед установкой убедитесь, что вы добавили администратора.
- Перед первым использованием снимите с замка защитную пленку.
- После активирования зоны клавиатуры она автоматически отключится примерно через 20 секунд, если не будет обнаружена никакая операция.

1. Язык голосовых подсказок

Вы можете выбрать язык голосовой связи замка в приложении EZVIZ. Перейдите в раздел Настройки > Информация об устройстве > Язык, выберите язык и нажмите кнопку Save (Сохранить).

2. Клавиатура



Значок	Описание
0 ~ 9	Цифровые кнопки
↶	Отмена, возврат или выход
✓	подтвердить
🏡	Режим ухода из дома
钤	дверной звонок
🔋	Индикатор низкого заряда батареи

3. Добавление администратора/пользователя

Пользователи могут разблокировать дверь только после настройки способа разблокировки.

1. Активируйте Bluetooth на мобильном телефоне.

2. Войдите в аккаунт приложения EZVIZ.

3. Чтобы добавить администратора или пользователя, нажмите на главной странице устройства "Управление пользователями > Добавить пользователя".



4. Добавление человеческого лица

Добавление до 3 человеческих лиц на одного пользователя.

1. Войдите в аккаунт приложения EZVIZ.

2. На главной странице устройства выберите "Управление пользователями" и выберите администратора или пользователя.

3. Нажмите кнопку Лицо и последуйте голосовым подсказкам и следующим инструкциям, чтобы добавить лицо.

- Стойте прямо перед передней панелью замка и держитесь на расстоянии одной руки от замка (выход за пределы этого расстояния может привести к сбоям в распознавании лиц).
- Для завершения работы с функцией распознавания лиц выполните голосовые подсказки (при необходимости регулировки см. фактическое содержание голосового сообщения), как показано на рисунке ниже.
- Важно следить за тем, чтобы в процессе изготовления не было никаких препятствий на лице.
- Во избежание сбоев во время процесса не трясите или не двигайте свое тело. В противном случае это может привести к сбоям.
- После добавления лица вы можете использовать функцию распознавания лиц для разблокировки двери.

1 Смотрите прямо на замок.

2 Небольшое поднятие головы.

3 Немного опустите голову.



4 Слегка поверните в левый бок.

5 Слегка поверните вправо.

6 Операция выполнена успешно.



5. Добавление вены ладони

ⓘ Добавление до 2 кнопок пальмовой вены на одного пользователя.

1. Войдите в аккаунт приложения EZVIZ.
2. На главной странице устройства выберите "Управление пользователями" и выберите администратора или пользователя.
3. Нажмите на "Вены ладоней" и FПоследуйте голосовым подсказкам и следующим инструкциям, чтобы добавить вену ладоней.

- ① Допустимой областью для распознавания вен в ладони является центр ладони.




- ② Когда красный свет в верхней части замка включится, вы сможете начать добавлять или распознавать.




Модуль распознавания вен ладони

- ③ Рекомендуется держать ладонь вертикально передней панели и касаться красного света в модуле распознавания вен ладоней.



- ④ Поднимите ладонь, чтобы она совпадала с красным светом, а затем, расслабленная, начните добавлять или распознавать.

- ⓘ Держите ладонь на расстоянии около 20 см. Детская ладонь может находиться на расстоянии около 10 см от ребенка.



6. Добавление отпечатка пальца

ⓘ Добавление до 5 отпечатков пальцев на одного пользователя.


- Поместите палец, полностью закрывая сканер отпечатков пальцев, избегая чрезмерного давления или наклонных углов.

1. Войдите в аккаунт приложения EZVIZ.

2. На главной странице устройства выберите "Управление пользователями" и выберите администратора или пользователя.

3. Коснитесь "отпечатка пальца" и следуйте голосовым подсказкам замка для добавления отпечатка пальца.

- ⓘ Вы можете добавить отпечаток пальца с помощью принудительного обнаружения, следуя приведенным выше шагам. В опасной ситуации вы можете открыть дверь с помощью отпечатка пальца, и замок отправит сигнал тревоги на мобильный телефон членов вашей семьи или друзей, если они были добавлены в качестве администраторов/пользователей.



7. Добавить пароль

ⓘ Добавьте до 1 пароля на одного пользователя.

1. Войдите в аккаунт приложения EZVIZ.
2. На главной странице устройства выберите "Управление пользователями" и выберите администратора или пользователя.
3. Коснитесь цифрового кода. Когда кнопочная панель передней панели загорается, введите пароль из 610 цифр. Если входной ключ с кодом \geq 6 цифр, нажмите "v" для подтверждения.
4. Повторно введите пароль, нажмите "v" для подтверждения. Прозвучит сигнал, указывающий на то, что пароль успешно добавлен.



- ⓘ Не допускается использование 6-10 последовательных или повторяющихся цифр.
 - 6-10 последовательных цифр, например 123456/654321.
 - 6-10 повторяющихся цифр, например 111111.
- ⓘ Вы можете добавить пароль принудительного доступа, выполнив указанные выше действия. В опасной ситуации можно разблокировать дверь, используя принудительный пароль, и замок отправит сигнал тревоги на мобильный телефон членов вашей семьи или друзей, если они были добавлены в качестве администраторов/пользователей.


8. Удаление администраторов/пользователей

1. Включите Bluetooth на мобильном телефоне и войдите в аккаунт приложения EZVIZ.
2. На главной странице устройства выберите "Управление пользователями" и выберите администратора или пользователя.
3. Нажмите "Удалить пользователя", чтобы удалить администратора или пользователя.

ⓘ Последнего администратора нельзя удалить.

9. Вход в режим сопряжения

Нажмите и удерживайте кнопку SET на задней панели до тех пор, пока замок не отправит голосовую подсказку и клавиатура с номером 0 не начнет мигать, чтобы войти в режим сопряжения. Чтобы завершить сопряжение в течение 3 минут, следуйте инструкциям в руководстве по системе.



ⓘ После 3 минут система автоматически выйдет из режима сопряжения.

Различные способы разблокировки

Значок	Способ разблокировки
	Разблокировка при распознавании лиц
	Разблокировка распознавания вен ладоней
	Разблокировка отпечатком пальца
	Разблокировка паролем
	Открытие механическим ключом
	Разблокировка с помощью кнопки Bluetooth
	Удаленное открытие

1. Разблокировка с помощью распознавания лиц

Автоматическое срабатывание

Когда лицо находится в зоне обнаружения замка, он автоматически распознает лицо и разблокирует дверь.


Ручное срабатывание

Чтобы активировать функцию распознавания лиц, необходимо прикоснуться к кнопочной панели, чтобы активировать замок. В режиме распознавания лиц ИК-подсветка для распознавания лиц мигает, как показано на рисунке ниже.




2. Разблокировка распознаванием вен в ладони

1. Коснитесь зоны клавиатуры, чтобы активировать замок.
2. Поставьте ладонь на расстояние 20 см перед модулем распознавания вен ладоней.
3. Замок автоматически распознает вашу вену ладонью и разблокирует дверь.



3. Разблокировка отпечатком пальца


Поместите палец на сканере отпечатков пальцев. Замок проверит отпечаток пальца и разблокирует дверь.



4. Разблокировка паролем

- i**
- Замок поддерживает пароль для защиты от подглядывания: просто добавьте случайные цифры перед или после пароля, чтобы другие не могли его угадать. Ваша дверь все равно будет разблокирована.
 - Для защиты конфиденциальности рекомендуется регулярно изменять пароли и очищать зону клавиатуры на случай, если на ней видны следы нажатия клавиш.

1. Коснитесь зоны клавиатуры, чтобы активировать замок.
2. Введите пароль и нажмите для подтверждения.
3. Замок проверит пароль и разблокирует дверь.



5. Механическая разблокировка ключом

ⓘ Храните механический ключ надлежащим образом для его дальнейшего использования.

1. Откройте крышку отверстия для механического ключа.

2. Вставьте механический ключ и поверните его, чтобы открыть дверь.



6. Синхронизированная разблокировка

ⓘ Вы активируете функцию «Синхронизированная разблокировка» («Функция»). Пожалуйста, обратите внимание, что:

1. Учитывая функцию автоматической разблокировки The Function, мы рекомендуем вам:
 - активируйте функцию только в тех случаях, когда это необходимо и безопасно;
 - сообщите об этом пользователям устройства (если таковые имеются), чтобы они знали, что произойдет.
2. Функцией должен управлять пользователь-администратор, и на нее могут распространяться другие настройки устройства (например, функция Bluetooth). Подробную информацию см. в инструкциях к данной странице.
3. Функция предоставляется «КАК ЕСТЬ». EZVIZ настоящим явно исключает любые обещания или гарантии относительно стабильности, точности и своевременности Функции. EZVIZ может периодически изменять, приостанавливать или отменять Функцию и/или данную страницу, но обязательно уведомляет об этом Вас заранее.

Активация синхронизированного разблокирования:

1. Войдите в аккаунт приложения EZVIZ.
2. Перейдите в «Настройки» -> «Настройки разблокировки» -> «Синхронизированная разблокировка» и нажмите, чтобы включить «Синхронизированную разблокировку».
3. Нажмите Подтвердить использование -> Соединиться сейчас -> Соединиться сейчас.
4. Коснитесь, чтобы выбрать замок, который вы хотите привязать, и нажмите Присоединить.
5. Перед окончанием обратного отсчета разблокируйте связанный дверь с помощью ключа аутентификации администратора, чтобы завершить связывание замка.
6. Успешно подключено.

- ⓘ
- Когда функция включена, разблокировка двери снаружи одновременно разблокирует связанный замок.
 - Не забудьте нажать на ручку связанного замка в течение 10 секунд (по умолчанию время разблокировки), иначе он автоматически заблокируется снова.
 - Продолжительность синхронизации можно настроить через приложение EZVIZ.

7. Одноразовый код доступа

Вы можете создать одноразовый пароль для посетителей.

- ⓘ
- После генерации одноразовый пароль вступает в силу.
 - После включения одноразовые пароли могут генерироваться, даже если замок находится оффлайн.

Несколько способов блокировки

• Корпус замка с датчиком

После закрытия дверь автоматически блокируется.

• Корпус механического замка

1. Внешний замок: При открытии двери изнутри загорится кнопочная панель передней панели и нажмите кнопку  для подтверждения замка.

2. Внутренний замок: После закрытия двери нажмите кнопку электронного замка на задней панели для подтверждения замка.

3. Блокировка обратного отсчета: В приложении EZVIZ включите функцию Блокировка обратного отсчета. Если эта опция включена, дверь автоматически заблокируется после окончания обратного отсчета.

Эксплуатация и управление

1. Аварийная разблокировка

Когда батарея разряжена, подключите экстренный источник питания передней панели к электросети, зарядите замок кабелем Type-C и откройте дверь.

 Видео недоступно, когда заряд батареи падает ниже 20%.



2. Сигналы оповещения

1. Сигнал оповещения о взломе

В случае демонтажа с применением силы замок будет издавать сигнал тревоги в течение примерно одной минуты.

2. Сигнал оповещения о блокировке системы

Если вы проверили неправильное лицо, вену ладони, отпечаток пальца или пароль 5 раз подряд, система заблокируется на 3 минуты. Вы можете разблокировать в приложении EZVIZ. Для отключения функции перейдите в раздел Настройки > Настройки конфиденциальности > Блокировка попыткам и ошибкам в приложении EZVIZ.

3. Предупреждение о низком заряде батареи

Когда уровень заряда батареи будет низким, голосовая подсказка напомнит вам зарядить батарею.

3. Режим конфиденциальности

При включении режима конфиденциальности дверь может быть разблокирована только ключом аутентификации администратора или механическим ключом. Одновременно отключится звуковое оповещение в системе замка. Для включения/отключения режима перейдите в раздел Настройки>Настройки конфиденциальности>Режим конфиденциальности.

 После включения режима конфиденциальности только администратор может разблокировать дверь.

4. Датчик двери и управление пультом ДУ

Вы можете добавить дополнительные устройства, такие как Двери Bluetooth и пульт ДУ, чтобы управлять замком. Для добавления дополнительных устройств перейдите в раздел Настройки > Управление принадлежностями.

- Датчик двери Bluetooth После добавления состояние двери, обнаруженное датчиком двери, отображается на главной странице замка.
- Пульт ДУ Bluetooth: После добавления дверь можно разблокировать с помощью пульта ДУ.

5. Однократное выключение звука

1. Коснитесь зоны клавиатуры, чтобы активировать ее.
 2. Нажмите и удерживайте 0, пока кнопочная панель не мигнет дважды, чтобы указать, что функция включена.
-  • Когда включена одноразовая функция выключения звука, замок переходит в режим беззвучка.
- Когда замок находится в спящем режиме, он автоматически выйдет из этого режима.


6. Восстановление заводских настроек

1. Снимите крышку отсека батареи на задней панели и извлеките батарею.
2. Нажмите кнопку SET и удерживайте ее 5 секунд, затем вставьте батарею обратно в отсек.
3. Отпустите кнопку SET и нажмите √ для подтверждения после голосовых подсказок.

Операции в приложении EZVIZ

Интерфейс приложения может изменяться по мере обновления версий, и приоритетным будет интерфейс приложения, установленного на вашем телефоне.

При запуске приложения EZVIZ и нажатия на замок можно просматривать замок и управлять им необходимым образом на главной странице.



Параметр	Описание
	Коснитесь значка, чтобы просмотреть или изменить настройки устройства.
Батарея	Здесь отображается остаток заряда батареи.
Wi-Fi	Здесь показана мощность сигнала Wi-Fi замка.
Bluetooth	Вы можете просмотреть состояние подключения по Bluetooth.
В реальном времени	Нажмите для просмотра наружной видео.
Разблокировка с помощью кнопки Bluetooth	Нажмите, чтобы разблокировать замок через Bluetooth/удаленное разблокирование.  Для удаленного разблокирования двери отключите Bluetooth и включите Дистанционная разблокировка в меню Настройки > Настройки разблокировки.
Управление пользователями	Здесь можно нажать, чтобы управлять пользователями.
Код доступа для посетителя	Нажмите для создания одноразового пароля или периодического пароля для посетителей.
Кнопка Bluetooth	Нажмите для генерации кода Пара Bluetooth для открытия/заключения двери посетителями через Bluetooth.
Все события	Изучите все события, произошедшие с замком.

Техническое обслуживание

1. Ежедневное обслуживание

- Не очищайте корпус замка дезинфицирующими средствами, поскольку это может привести к повреждению.
- Во избежание повреждения замка и потускнения его поверхности избегайте его контакта с корродирующими веществами.
- При деформации двери усиливается трение, из-за чего защелка не входит в запорную планку на косяке двери и не может полностью выдвинуться. В этом случае необходимо отрегулировать положение запорной планки.
- Немедленно зарядите аккумулятор, когда зарядное напряжение батареи будет низким, чтобы обеспечить нормальное использование замка.
- Храните механический ключ надлежащим образом.
- Если замок не проворачивается, обратитесь к специалистам для проверки замка.
- Смазывайте вращающиеся детали замка для облегчения их вращения и продления срока службы устройства.
- Рекомендуется проверять замок каждые шесть месяцев или раз в год, а также проверять затяжку крепежных шурупов.
- Регулярно (один раз в год или полгода) добавляйте небольшое количество графитового порошка или растолченного стержня простого карандаша в отверстие личинки замка, чтобы избежать застревания ключа. Но не наносите никакую смазку во избежание ее налипания на пружину сжатия замка.

2. Часто задаваемые вопросы

Неисправность	Причина	Решение
Дверь не может быть открыта нормально при проверке с помощью распознавания лиц, вены ладони, отпечатка пальца или пароля.	Проблема установки замка	Проверьте установку повторно профессионалом.
	Авторизация пользователя не входит в срок действия.	Используйте лицо, пальмовую вену, отпечатки пальцев или пароли других пользователей или обновляйте срок действия пользователя через приложение EZVIZ.
Дверь не открывается механическим ключом.	Неправильный механический ключ.	Используйте правильный механический ключ.
	Цилиндр замка поврежден.	После открытия двери обратитесь к специалистам, чтобы проверить и заменить поврежденные компоненты.
	Невозможно полностью вставить механический ключ.	
Сканер отпечатков пальцев не отвечает.	Считыватель отпечатков пальцев поврежден.	Проверьте установку повторно профессионалом.
Замок всегда открыт.	Ошибка установки	Проверьте замену профессионалами.
	Суммарка повреждена.	Проверьте установку повторно профессионалом.
Дверь не может быть открыта с помощью ручки на задней панели.	Проблема с установкой	Проверьте установку повторно профессионалом.

Неисправность	Причина	Решение
Не удается подключить мобильный телефон по Bluetooth.	Мобильный телефон Bluetooth отключен.	Включите Bluetooth на мобильном телефоне и попробуйте подключиться еще раз.
	Расстояние между замком и мобильным телефоном не соответствует диапазону Bluetooth (50 м).	Приблизьтесь к дверному замку и повторите попытку.
	Другие причины	Попробуйте снова после перезагрузки Bluetooth мобильного телефона. b. Повторите попытку после выхода и повторного входа в приложение EZVIZ.
Пользователи, пальмовые вены, отпечатки пальцев и пароли не могут быть добавлены в приложении EZVIZ.	Сетевое подключение нестабильное.	Подключите замок Bluetooth сначала, а затем добавьте их в управлении пользователями в приложении EZVIZ.
Устройство часто находится офлайн.	Замок не подключен к сети.	Подключите замок к сети с лучшим и стабильным сигналом.
Быстрое потребление заряда от батареи.	Сетевая среда нестабильна.	Отключите переключатель Wi-Fi в приложении EZVIZ. Переключите сигнал на стабильный.

ⓘ Для получения дополнительной информации об устройстве посетите сайт www.ezviz.com/ru.

Инициативы по использованию видеопродуктов

Уважаемые пользователи EZVIZ,

Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни. Как компания, ориентированная на будущее, мы все больше осознаем роль технологий в повышении эффективности и качества нашей жизни. В то же время мы осознаем потенциальный вред, связанный с неправильным использованием данных. Например, видеопродукты могут записывать реальные, полные и четкие изображения, поэтому они имеют большую ценность в представлении фактов. Тем не менее, неправильное распределение, использование и/или обработка видеозаписей могут нарушить приватность, законные права и интересы других.

Мы в EZVIZ, стремящиеся к инновационным технологиям, настоятельно рекомендуем каждому пользователю использовать видеопродукты надлежащим образом и ответственно, чтобы совместно создавать благоприятную среду, в которой все связанные с ними практики и использование соответствуют действующим законам и правилам, уважают интересы и права людей и способствуют общественной нравственности.

Мы хотели бы обратить ваше внимание на следующие инициативы EZVIZ:

1. Каждый человек имеет обоснованные права на неприкосновенность частной жизни, и использование видеопродуктов не должно противоречить этим обоснованным правам. Поэтому предупреждение, уточняющее диапазон мониторинга, должно отображаться разумно и эффективно при установке видеопродукции в общественных местах. Для непубличных зон права и интересы участующих лиц должны быть тщательно оценены, включая, но не ограничиваясь установкой видеопродуктов только после получения согласия заинтересованных сторон, и не устанавливая высоко невидимые видеопродукты без знания других.
2. Видеопродукты объективно записывают материалы реальной деятельности в определенное время и пространство. Пользователи заранее обозначить лица и права, связанные с данной сферой, чтобы избежать нарушения прав на портрет, конфиденциальность или других законных прав других лиц при защите себя с помощью видеопродуктов. Если вы включите функцию записи звука на камере, она будет записывать звуки, включая разговоры, в пределах зоны наблюдения. Мы настоятельно рекомендуем провести всестороннюю оценку потенциальных источников звука в зоне мониторинга, чтобы полностью понять необходимость и обоснованность включения функции аудиозаписи.
3. Используемые видеопродукты будут генерировать аудио- или визуальные данные из реальных сцен, возможно, включая биометрическую информацию, такую как изображения лиц, в зависимости от выбора пользователем функций продукта. Такие данные могут использоваться или обрабатываться для использования. Видеопродукты являются лишь технологическими инструментами, которые не соответствуют нормам и стандартам, регулирующим законное использование данных. Важное значение имеют методы и цели людей, которые управляют и используют генерируемые данные. Следовательно, контроллеры данных должны не только строго соблюдать действующие законы и нормативные акты, но и полностью уважать необязательные правила, включая международные конвенции, моральные стандарты, культурные нормы, общественный порядок и местные обычаи. Кроме того, мы всегда должны отдавать приоритет защите конфиденциальности и прав на изображение, а также другим разумным интересам.
4. Видеоданные, постоянно генерируемые видеопродуктами, несут в себе права, ценности и другие требования различных заинтересованных сторон. Таким образом, крайне важно обеспечить безопасность данных и защитить продукты от злонамеренных вторжений. Каждый пользователь и контроллер данных должен принимать все разумные и необходимые меры для максимальной безопасности продуктов и данных, избегая утечки данных, ненадлежащего раскрытия или злоупотребления, включая, помимо прочего, установку контроля доступа, выбор подходящей сетевой среды для подключения видеопродуктов, создание и постоянную оптимизацию безопасности сети.
5. Видеоустройства внесли большой вклад в повышение безопасности нашего общества, и мы верим, что они будут продолжать играть позитивную роль в различных аспектах нашей повседневной жизни. Любая попытка злоупотребить этими продуктами для нарушения прав человека или заняться незаконной деятельностью противоречит самой сути технологических инноваций и разработки продуктов. Мы рекомендуем каждому пользователю устанавливать собственные методы и правила оценки и мониторинга использования видеопродуктов, чтобы гарантировать, что эти продукты всегда используются надлежащим образом, продуманно и добросовестно.