

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDSES.

Alle oplysninger, inkl. bl.a. formuleringer, billeder og diagrammer, ejes af Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (herefter kaldt "EZVIZ"). Denne brugervejledning (omtales herefter som "vejledningen") må ikke mangfoldiggøres, ændres, oversættes eller distribueres helt eller delvist på nogen måde uden EZVIZ's forudgående skriftlige tilladelse. Medmindre det er angivet på anden vis, afgiver EZVIZ ingen garantier eller erklæringer, hverken udtrykkelige eller underforståede, med hensyn til vejledningen.

Om denne vejledning

Vejledningen indeholder anvisninger om brug og håndtering af produktet. Billeder, diagrammer, illustrationer og alle øvrige oplysninger herefter tjener kun som beskrivelse og forklaring. Oplysningerne i vejledningen er med forbehold for ændring uden varsel på grund af opdateringer af firmware eller andre årsager. Find den seneste version på webstedet for EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Revisionshistorik

Ny udgivelse – januar 2025

Varemærkeanerkendelse

EZVIZ™, ™ og andre EZVIZ-varemærker og -logoer tilhører EZVIZ i forskellige jurisdiktioner. Andre varemærker og logoer nævnt nedenfor tilhører deres respektive ejere.

Juridisk ansvarsfraskrivelse

I STØRST MULIGT OMFANG, SOM TILLADT VED GÆLDENDE LOV, LEVERES DET BESKREVE PRODUKT MED TILHØRENDE HARDWARE, SOFTWARE OG FIRMWARE "SOM DET ER OG FOREFINDES" MED ALLE DEFEKTER OG FEJL, OG EZVIZ UDSTEDER INGEN GARANTIER, HVERKEN UDTRYKKELEGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKL. UDEN BEGRÆNSNING, VEDRØRENDE SALGBARHED, TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ER EZVIZ, DETS BESTYRELSESLEDMMER, DETS DIREKTION, ANSATTE ELLER AGENTER ANSVARLIG OVER FOR DIG FOR SÆRLIGE, HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, INKL. BL.A. SKADER SOM FØLGE AF DRIFTSTAB, DRIFTSFORSTYRELSE ELLER TAB AF DATA ELLER DOKUMENTATION I FORBINDELSE MED BRUGEN AF DETTE PRODUKT, SELVOM EZVIZ ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

I DET MAKSIMALE OMFANG, SOM DET ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, VIL EZVIZS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE SKADER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE PRODUKTETS OPRINDELIGE KØBSPRIS.

EZVIZ ER IKKE ANSVARLIG FOR PERSONSKADER ELLER SKADER PÅ EJENDOM SOM FØLGE AF PRODUKTAFBRYDELSE ELLER TJENESTEOPHØR, DER ER FORÅRSAGET AF: A) FORKERT INSTALLATION ELLER ANDEN BRUG END, SOM DET ER ANMODET; B) BESKYTTELSE AF NATIONALE ELLER OFFENTLIGE INTERESSER; C) FORCE MAJEURE; D) DIG ELLER EN TREDJEPART, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF EVT. TREDJEPARTS PRODUKTER, SOFTWARE, PROGRAMMER M.FL. VEDRØRENDE PRODUKTET MED ADGANG TIL INTERNET SKER ANVENDELSEN AF PRODUKTET HELT FOR EGEN RISIKO. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UNORMAL DRIFT, LÆKAGE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER ELLER ANDRE SKADER FRA CYBERANGREB, HACKERANGREB, VIRUSKONTROL ELLER ANDRE INTERNETSIKKERHEDSRISICI. EZVIZ VIL DOG YDE EVENTUEL NØDVENDIG OG RETTIDIG TEKNISK SUPPORT. OVERVÅGNINGSLOVE OG LOVE OM DATABESKYTTELSE ER FORSKELLIGE FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. KONTROLLÉR AL RELEVANT LOVGIVNING I DIN JURISDIKTION, FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT, FOR AT SIKRE, AT ANVENDELSEN HERAF ER I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE LOVGIVNING. EZVIZ PÅTAGER SIG INTET ANSVAR, SÅFREMT PRODUKTET BRUGES TIL ULOVLIGE FORMÅL.

I TILFÆLDE AF UOVERENSSTEMMELSE MELLEM OVENSTÅENDE OG GÆLDENDE LOVGIVNING HAR SIDSTNÆVNTE FORRANG.

Indholdsfortegnelse

Oversigt	1
1. Indholdet i pakken	1
2. Grundlæggende oplysninger	2
Grundlæggende ledningsdiagram	3
Hent appen EZVIZ	4
Føj din enhed til EZVIZ-appen	4
Installation af enhed	5
1. Sluk for strømmen	5
2. Tilslut ledningerne	6
3. Installér enheden	8
Betjening med appen EZVIZ	9
1. Side til Wi-Fi-relæ	9
2. Kontaktens side	10
3. Motor side	11
Specifikation	12
EZVIZ Connect	13
1. Brug Amazon Alexa	13
2. Brug Google Assistant	14


Oversigt

Wi-Fi-relæet T36 er en 2-kanals smart kontakt i lille formfaktor med strømmåling, som gør det muligt at fjernstyre elektriske apparater via en mobiltelefon, tablet, pc eller et hjemmeautomatiseringssystem. Det kan fungere selvstændigt i et lokalt Wi-Fi-netværk, eller det kan betjenes via cloud-tjenester for hjemmeautomatisering.

Det kan tilgås, styres og overvåges eksternt fra alle steder, hvor brugeren har internetforbindelse, så længe enheden er forbundet til en Wi-Fi-router og internettet.

Det kan efterfølgende monteres i almindelige elforgreningsdåser, bag tænd/sluk-knapper og lyskontakter eller andre steder med begrænset plads.

1. Indholdet i pakken



Wi-Fi-relæ (x1)



Spidst værktøj (x1)




Lovgivningsmæssige oplysninger (x1)




Startvejledning (x1)

i Alle enheders udseende afhænger af det faktiske produkt.

2. Grundlæggende oplysninger



Set forfra



Set bagfra

* LED-kontrollampe

- Lyser konstant blå: Enheden er tilsluttet Wi-Fi-netværket.
- • Blinker langsomt blå: Enheden er afbrudt fra Wi-Fi-netværket.
- • • Blinker hurtigt blå: Enheden er klar til Wi-Fi-konfiguration.

❶ Funktionen for RESET-knappen varierer mellem T36-R100- og T36-R200-modellerne. Bekræft venligst din enhedsmodel, før du bruger RESET-knappen.

* RESET-knap (til T36-R100-model)

Brug stiften til at trykke og holde RESET-knappen nede i 5 sekunder, enheden vil blive gendannet til fabriksindstillingerne.

* RESET-knap (til T36-R200-model)

Indtast Wi-Fi-konfigurationsmodus:

Brug stiften til at trykke og holde RESET-knappen nede i 4 sekunder, indikatoren bliver hurtigt blinkende blå, hvilket indikerer, at enheden er klar til Wi-Fi-konfiguration.

- ❶ Wi-Fi-konfigurationsmodus varer i 180 sekunder. Hvis du ikke fuldfører Wi-Fi-konfigurationen inden for denne tidsperiode, genopretter enheden automatisk forbindelsen til det oprindelige Wi-Fi-netværk.

Gendan til fabriksindstillinger:

Brug en nål til at trykke og holde RESET-knappen nede i 10 sekunder, indtil indikatoren blinker hurtigt blå igen, og slip derefter knappen. Enheden vil blive gendannet til fabriksindstillingerne.

* Tilslutningsvejledning



Produktet kan tilsluttes eksternt ballastede fluorescerende lamper (0 - 500W for 2 relæer, 0 - 250W for hvert relæ).




Produktet kan tilsluttes glødelamper (0 - 1000W for 2 relæer, 0 - 500W for hvert relæ).



Produktet kan tilsluttes motoren med 0 - 250W.


Grundlæggende ledningsdiagram



Terminaler		Kabler	
N	Nulterminal	N	Nulkabel
L	Live (100 - 240 VAC) Terminaler	L	Live (100 - 240 VAC) Kabler
O1, O2	Udgangsterminaler til belastningskredsløb		
S1, S2	Kontaktindgangsterminaler		

Hent appen EZVIZ

1. Slut mobiltelefonen til Wi-Fi (anbefales).
2. Hent og installér appen EZVIZ ved at søge efter "EZVIZ" i App Store eller Google Play™.
3. Start appen, og opret en EZVIZ-brugerkonto.



- i** Hvis du allerede bruger appen, skal du sikre dig, at du har den nyeste version. For at søge efter en opdatering skal du gå til App Store og søge efter EZVIZ.

Føj din enhed til EZVIZ-appen

1. Log ind på din EZVIZ-app-konto.
2. Tryk på "+" i øverste højre hjørne af startskærmen for at gå til siden Scan QR-kode.
3. Scan QR-koden på bagsiden af enheden eller på omslaget af startvejledningen.



4. Følg EZVIZ-appens guide for at afslutte Wi-Fi-konfigurationen og tilføj enheden til din EZVIZ-app-konto.

- i** Når tilføjjelsen er lykkedes, lyser enhedens lysdiode konstant blå.

Installation af enhed




- Før installationen skal du sikre dig, at kablets isolering ikke er beskadiget.
- Sørg for, at installationen udføres af en kvalificeret elektriker.
- Enhver ændring i forbindelserne skal foretages, efter at det er sikret, at der ikke er spænding på enhedens terminaler!
- Enheden må kun slutes til og styre elektriske kredsløb og apparater, der overholder de respektive standarder og sikkerhedsnormer!
- Slut ikke enheden til apparater, der overskrider den angivne maksimale belastning!
- Tilslut kun enheden på den måde, der er angivet i denne vejledning. Enhver anden metode kan medføre skade og/eller personskaade!
- Forsøg ikke selv at servicere eller reparere enheden!

1. Sluk for strømmen

Inden du monterer enheden, skal du slå afbryderen fra og bruge en fasetester eller et multimeter til at kontrollere, om der er spænding på deres terminaler.

- 1 Du kan først fortsætte med at montere og tilslutte enheden, når du er sikker på, at der ikke er spænding på enheden.




2. Tilslut ledningerne

Som en dækselcontroller kan enheden fungere i 2 tilstande: fritstående tilstand eller dobbelt input-tilstand.

I fritstående tilstand kan enheden kun styres via EZVIZ-appen. Selv om der er sluttet knapper eller kontakter til enheden, kan de ikke styre motorens rotation i fritstående tilstand.


For kontaktilstand

Fritstående tilstand



1. Slut begge L-terminaler til det strømførende kabel og N-terminalen til nulkablet.
2. Slut de første belastningskredsløb til O1-terminalen og nulkablet. Slut de andre belastningskredsløb til O2-terminalen og nulkablet.

Dobbelt input-tilstand




1. Slut begge L-terminaler til det strømførende kabel og N-terminalen til nulkablet.
2. Slut de første belastningskredsløb til O1-terminalen og nulkablet. Slut de andre belastningskredsløb til O2-terminalen og nulkablet.
3. Slut den første knap/kontakt til S1-terminalen og det strømførende kabel. Slut den anden knap/kontakt til S2-terminalen og det strømførende kabel.

- Hvis inputtet er konfigureret som en knap i enhedsindstillingerne, vil hvert tryk på knappen åbne, lukke, åbne, lukke ...
- Hvis inputtet er konfigureret som en kontakt i enhedsindstillingerne, vil hvert skift mellem kontakterne være åben, lukket, åben, lukket ...


For motortilstand

Fritstående tilstand



1. Slut begge L-terminaler til det strømførende kabel og N-terminalen til nulkablet.
2. Slut den fælles motorterminal/det fælles motorkabel til nulkablet. Slut motorretningsterminaler/-kabler til O1- og O2-terminalerne.

Dobbelt tilstand



1. Slut begge L-terminaler til det strømførende kabel og N-terminalen til nulkablet.
2. Slut den fælles motorterminal/det fælles motorkabel til nulkablet. Slut motorretningsterminaler/-kabler til O1- og O2-terminalerne.
3. Slut den første knap/kontakt til S1-terminalen og det strømførende kabel. Slut den anden knap/kontakt til S2-terminalen og det strømførende kabel.

i Hvis inputtene er konfigureret som knapper:

- Et tryk på en knap, når motoren er statisk, roterer motoren i den tilsvarende retning, indtil slutpunktet er nået.
- Hvis du trykker på knappen for samme retning, mens motoren kører, stopper motoren.
- Et tryk på knappen for den modsatte retning, mens motoren roterer, vender motorens bevægelse, indtil slutpunktet er nået.

i Hvis inputtene er konfigureret som kontakter:

- Hvis en kontakt slås til, roterer motoren i den pågældende retning, indtil der nås et slutpunkt. Hvis kontakten slås fra, stopper motorens rotation.
- Hvis begge kontakter tændes, følger enheden den sidst aktiverede kontakt. Deaktivering af den sidst aktiverede kontakt stopper motorens rotation, selv om den anden kontakt stadig er tændt.
- For at rotere motoren i den modsatte retning skal den anden kontakt slukkes og tændes igen.

3. Installér enheden

Når ledningerne er trukket, skal du installere enheden bag kontakten eller knappen i henhold til følgende figur og derefter bruge en skrueetrækker til at stramme kontakten eller knappen for at færdiggøre installationen.




Betjening med appen EZVIZ

- i** Appens grænseflade kan afvige i udseende pga. opdatering af version, og grænsefladen i den app, du har installeret på din telefon, gælder.

1. Side til Wi-Fi-relæ

Når du starter EZVIZ-appen, kan du styre din enhed efter behov.



Ikon	Beskrivelse
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Kontaktens side. Tryk for at åbne kontaktsiden (se "2. Kontaktens side").
	Motor side. Tryk for at åbne motorsiden (se "3. Motor side").

Du kan trykke på -ikonet for at konfigurere følgende parametre.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Tilpas navnet på din enhed.
Enhedstilstand	Vælg enhedstilstand for din enhed.
Netværksindstillinger	Vis Wi-Fi-netværket, som din enhed er forbundet til.
Enhedsinformation	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Slet	Tryk for at slette enheden fra appen EZVIZ.

2. Kontaktens side



Ikon	Beskrivelse
	Del. Del din enhed med enhver, du har lyst til.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Kontakt. Tryk for at tænde/slukke lyset.
	Timer. Tryk for at indstille en skemalagt plan.
	Strømmåler. Tryk for at vise strømmåler.

Du kan trykke på -ikonet for at konfigurere følgende parametre.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Tilpas navnet på din enhed.
Omvendt kontakt med forsinkelse	Enheden vender automatisk med en lille tidsforsinkelse.
Enhedstypeindstillinger	Indstil enhedens inputtype og relaterede parametre.

Parameter	Beskrivelse
Sikkerhedsindstillinger	Indstil effektbeskyttelse, spændingsbeskyttelse, strømbeskyttelse og deres maksimale værdi.
Eksportér historikdata	Tryk for at eksportere historikdata til din postkasse.
Enhedsinformation	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Del enhed	Du kan dele enheden med dine familiemedlemmer eller gæster.

3. Motor side



Ikone	Beskrivelse
	Del. Del din enhed med enhver, du har lyst til.
	Indstillinger. Vis eller skift enhedsindstillingerne.
	Forlæns. Tryk for at styre motoren til at rotere forlæns.
	Baglæns. Tryk for at styre motoren til at rotere baglæns.
	Pause. Tryk for at sætte motorens rotation på pause.
	Timer. Tryk for at indstille en skemalagt plan.

Du kan trykke på -ikonet for at konfigurere følgende parametre.

Parameter	Beskrivelse
Navn	Tilpas navnet på din enhed.
Motor baglæns	Tryk for at vende motorens driftsretning.
Knap Drej Indstillinger	Indstil udførelse af handlinger for to knapper.
Kalibrering af vandring	Følg instruktionerne for at fuldføre kalibreringen.
Sikkerhedsindstillinger	Enheden slukkes automatisk, når den maksimale strøm, du har indstillet, er nået.
Enhedsinformation	Her kan du se oplysningerne om enheden.
Del enhed	Du kan dele enheden med dine familiemedlemmer eller gæster.

Specifikation

Parameter	Beskrivelse
Produktmål (H×B×D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Strømforsyning	100-240 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømmåling	Understøttet
Strømforbrug	<1,5 W
Driftstemperatur	-10 °C til 45 °C
Kontrollementer	2 relæer
Kontrollerede elementer	2 kredsløb eller en tovejs vekselstrømsmotor
Maks. skiftespænding	250 VAC
Maks. strøm pr. kanal	10 A
Maks. strøm i alt	16 A
Wi-Fi	Understøttet
Radioprotokol	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (kun understøttet af T36-R200 modellen)

1. Brug Amazon Alexa

Denne vejledning gør det muligt at styre dine EZVIZ-enheder med Amazon Alexa. Hvis du oplever problemer undervejs, se afsnittet **Fejlfinding**.

Inden du starter, skal du kontrollere, at:

1. EZVIZ-enhederne er sluttet til appen EZVIZ.
2. Du har en Alexa-enhed (fx Echo Spot, Echo-Show, den helt nye Echo-Show, Fire TV (alle generationer), Fire TV-Stick (kun 2. generation) eller et Fire TV Edition smart-TV).
3. Appen Amazon Alexa er allerede installeret på din intelligente enhed, og at du har oprettet en konto.

Sådan styres EZVIZ-enheder med Amazon Alexa:

1. Åbn appen Alexa, og vælg "Færdigheder og spil" i menuen.
2. På skærmen Færdigheder og spil skal du søge efter "EZVIZ", hvor du vil finde "EZVIZ"-færdigheder.
3. Vælg EZVIZ-enhedens færdighed, og tryk derefter på **AKTIVÉR FOR AT BRUGE**.
4. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Log ind**.
5. Tryk på knappen **Godkend** for at give Alexa adgang til din EZVIZ-konto, så Alexa kan styre dine EZVIZ-enheder.
6. Du får vist meddelelsen "EZVIZ er blevet tilknyttet". Tryk dernæst på **OPDAG ENHEDER** for at lade Alexa finde alle dine EZVIZ-enheder.
7. Gå tilbage til menuen i appen Alexa, og vælg "Enheder", hvor du nu kan se alle dine EZVIZ-enheder.

Stemmekommando

Find en ny intelligent enhed via menuen "Det intelligente hjem" i appen Alexa eller med Alexas stemmekontrollfunktion.

Når enheden er fundet, kan du styre den med din stemme. Giv Alexa enkle kommandoer.

- ❗ Fx din enheds navn: vis xxxx enhed, kan ændres i EZVIZ-appen. Hver gang, du ændrer navnet på enheden, skal du finde enheden igen og opdatere navnet.

Fejlfinding

Spørgsmål: Hvad skal jeg gøre, hvis Alexa ikke kan finde min enhed?

- Svar:
1. Kontrollér, om der er problemer med internetforbindelsen.
 2. Prøv at genstarte den intelligente enhed og finde enheden igen i Alexa.

Spørgsmål: Hvorfor vises enhedens status som "Offline" i Alexa?

- Svar:
1. Din enhed kan have mistet forbindelsen til netværket. Genstart smartenheden, og find den igen med Alexa.
 2. Kontrollér, om din router er sluttet til internettet, og prøv igen.

- ❗ For nærmere oplysninger om lande, hvor Amazon Alexa er tilgængelig, se det officielle websted for Amazon Alexa.

2. Brug Google Assistant

Med Google Assistant kan du aktivere dine EZVIZ-enheder og se livevisning ved hjælp af Google Assistant stemmekommandoer.

Der kræves følgende enheder og apps:

1. En driftsklar EZVIZ-app.
2. Et tv med tilsluttet Chromecast.
3. Appen Google Assistant på telefonen.

Følg vejledningen herunder for at komme i gang:

1. Sæt din EZVIZ-enhed op, og kontrollér, at den fungerer korrekt med appen.
2. Hent appen Google Home fra App Store eller Google Play™, og log ind på din Google-konto.
3. På skærmen Mit hjem skal du trykke på "+" i øverste venstre hjørne og vælge "Konfigurer enhed" på menulisten for at åbne skærmen Konfiguration.
4. Tryk på **Fungerer med Google**, og søg efter "EZVIZ", hvor du finder "EZVIZ" skills.
5. Indtast dit brugernavn og din adgangskode til EZVIZ, og tryk på **Log ind**.
6. Tryk på knappen **Godkend** for at give Google adgang til din EZVIZ-konto, så Google kan styre dine EZVIZ-enheder.
7. Tryk på **Vend tilbage til appen**.
8. Følg vejledningen herover for at færdiggøre autoriseringen. Når synkroniseringen er gennemført, vil EZVIZ service findes på listen over dine tjenester. For at se en liste over compatible enheder under din EZVIZ-konto skal du trykke på ikonet for tjenesten EZVIZ.
9. Prøv nu nogle kommandoer. Brug navnet på den enhed, du oprettede, da du konfigurerede systemet.

Brugere kan administrere enheder som enkelt enhed eller i gruppe. Hvis du føjer enheder til et rum, tillader det brugere at styre en gruppe enheder samtidig med én kommando.

Find yderligere oplysninger i linket herunder:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Amazon Alexa og Google Assistant er ikke tilgængelige for enheden i motortilstand.