

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuluotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite EZVIZ™ svetainėje (<http://www.ezviz.com>).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. sausio mėn

Prekių ženklų pripažinimas

EZVIZ™, ™ ir kiti EZVIZ prekių ženklai bei logotipai priklauso EZVIZ įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU APARATINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEJPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIKADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.

Turinys

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai	2
Bazinė elektros laidų schema	3
Gaukite EZVIZ programėlę	4
Įrenginio įtraukimas į EZVIZ programėlę	4
Įrenginio montavimas	5
1. Išjunkite maitinimą	5
2. Laidų prijungimas	6
3. Įrenginio montavimas	8
Veiksmai su EZVIZ programėle	9
1. „Wi-Fi“ relės puslapis	9
2. Jungiklio puslapis	10
3. Variklio puslapis	11
Specifikacija	12
EZVIZ Connect	13
1. „Amazon Alexa“ naudojimas	13
2. „Google Assistant“ naudojimas	14


Apžvalga

„Wi-Fi“ relė T36 yra mažos formos 2 kanalų išmanusis jungiklis su galios matavimu, kuris leidžia nuotoliniu būdu valdyti elektros įrenginius per mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį, kompiuterį ar namų automatikos sistemą. Ji gali veikti atskirai vietiniame „Wi-Fi“ tinkle arba ją taip pat galima valdyti per debesysse veikiančias namų automatizavimo paslaugas.

Ją galima pasiekti, valdyti ir stebėti nuotoliniu būdu iš bet kurios vietos, kurioje naudotojas turi interneto ryšį, jei įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“ kelvedžio ir interneto.

Ją galima montuoti standartinėse elektros sieninėse dėžutėse, už maitinimo mygtukų ir šviesos jungiklių ar kitose vietose, kur mažai erdvės.

1. Pakuotės turinys



„Wi-Fi“ relė (1 vnt.)



Kabliukas (1 vnt.)




Teisinė informacija (1 vnt.)




Greito parengimo vadovas (1 vnt.)

i Visa prietaiso išvaizda priklauso nuo konkretaus prietaiso, kurį įsigijote.

2. Pagrindai



Vaizdas iš priekio



Vaizdas iš galo

* LED indikatorius

- Šviečianti mėlyna: Įrenginys prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- • Lėtai mirksinti mėlyna spalva: Įrenginys atsijungė nuo „Wi-Fi“ tinklo.
- • • Greitai mirksinti mėlyna: įrenginys parengtas „Wi-Fi“ konfigūracijai.

i RESET mygtuko funkcionalumas skiriasi tarp T36-R100 ir T36-R200 modelių. Prašome patikrinti savo įrenginio modelį prieš naudodami RESET mygtuką.

* RESET mygtukas (T36-R100 modelis)

Naudokite smeigtuką, kad paspaustumėte ir palaikytumėte RESET mygtuką 5 sekundes, įrenginys bus atkurtas į gamyklinius nustatymus.

* RESET mygtukas (T36-R200 modelis)

Pateikite „Wi-Fi“ konfigūracijos režimą:

Spaudimo kaiščiu laikykite nuspaudę mygtuką RESET 4 sekundes, indikatorius pradeda mirti mėlynai, o tai rodo, kad įrenginys yra pasirengęs „Wi-Fi“ konfigūravimui.

- 1 „Wi-Fi“ konfigūracijos režimas trunka 180 sekundžių. Jei per šį laikotarpį nebaigsite „Wi-Fi“ konfigūravimo, įrenginys automatiškai prisijungs prie pradinio „Wi-Fi“ tinklo.

Gamyklinių nuostatų atkūrimas:

Naudodami kabliuką, laikykite nuspaudę mygtuką RESET 10 sekundžių, kol indikatorius vėl pradės intensyviai mirkčioti mėlynai, tada atleiskite mygtuką. Įrenginys bus atkurtas į gamyklinius nustatymus.

* Prijungimo instrukcija



Produktas gali prisijungti prie išorinių balastinių fluorescencinių lempų (0–500 W dviem relėms, 0–250 W kiekvienai relėi).




Produktas gali būti prijungtas prie kaitrinių lempų (0–1000 W dviem relėms, 0–500 W kiekvienai relėi).



Produktas gali prisijungti prie variklio su 0–250 W.

Bazinė elektros laidų schema



Terminalai		Kabeliai	
N	Neutralus gnybtas	N	Neutralus kabelis
L	Gyvi (100 - 240 VAC) gnybtai	L	Gyvi (100 - 240 VAC) kabeliai
O1, O2	Apkrovos grandinės išvesties gnybtai		
S1, S2	Jungiklio įvesties gnybtai		

Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobiliąjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite „EZVIZ“ programėlę ieškodami „EZVIZ“ programėlės parduotuvėje ar „Google Play™“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



- i** Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujinsys, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite „EZVIZ“.

Įrenginio įtraukimas į EZVIZ programėlę

1. Prisijunkite prie savo EZVIZ programėlės paskyros.
2. Namų ekrane bakstelėkite „+“ dešinėje viršutinėje kampe, kad patektumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį įrenginio galinėje pusėje arba ant greitojo pradžios vadovo viršelio.



4. Vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte Wi-Fi konfigūraciją ir pridėtumėte įrenginį prie savo EZVIZ programėlės paskyros.

- i** Sėkmingai įtraukus, įrenginio LED indikatorius bus švies mėlyna spalva.

Įrenginio montavimas




- Prieš montuodami įsitikinkite, kad nėra pažeista kabelio izoliacija.
- Montavimą būtinai turi atlikti kvalifikuotas elektrikas.
- Kiekvieną jungčių pakeitimą reikia atlikti įsitikinus, kad įrenginio gnybtuose nėra įtampos!
- Įrenginį galima prijungti ir valdyti elektros grandines ir prietaisus tik tuo atveju, jei jie atitinka atitinkamus standartus ir saugos normas!
- Neprijunkite įrenginio prie prietaisų, viršijančių nurodytą didžiausią apkrovą!
- Prijunkite įrenginį tik taip, kaip parodyta šiose instrukcijose. Bet koks kitas būdas gali sugadinti ir (arba) sužaloti!
- Nebandykite patys atlikti įrenginio techninės priežiūros ar taisymo darbų!

1. Išjunkite maitinimą

Prieš montuodami įrenginį, išjunkite jungtuvus ir fazės bandikliu arba multimetru patikrinkite, ar jų gnybtuose nėra įtampos.

- ❗ Galite prijungti ir prijungti įrenginį tik tada, kai esate tikri, kad įrenginyje nėra įtampos.




2. Laidų prijungimas

Kaip dengimo valdiklis, įrenginys gali veikti 2 režimais: atjungties ir dvigubos įvesties režimais.

Veikiant atjungties režimu prietaisą galima valdyti tik naudojant EZVIZ programėlę. Net jei prie įrenginio prijungti mygtukai ar jungikliai, jie negalės valdyti variklio sukimosi atjungimo režimu.


Jungiklio režimas

Atjungties režimas



1. Prijunkite abu L gnybtus prie fazinio kabelio, o N gnybtą – prie neutralaus kabelio.
2. Prijunkite pirmąsias apkrovos grandines prie O1 gnybto ir neutralaus kabelio. Prijunkite antrąsias apkrovos grandines prie O2 gnybto ir neutralaus kabelio.

Dvigubos įvesties režimas




1. Prijunkite abu L gnybtus prie fazinio kabelio, o N gnybtą – prie neutralaus kabelio.
2. Prijunkite pirmąsias apkrovos grandines prie O1 gnybto ir neutralaus kabelio. Prijunkite antrąsias apkrovos grandines prie O2 gnybto ir neutralaus kabelio.
3. Prijunkite pirmąjį mygtuką / jungiklį prie S1 gnybto ir maitinimo kabelio. Prijunkite antrąjį mygtuką / jungiklį prie S2 gnybto ir maitinimo kabelio.

- Jei įrenginio nustatymuose įvestis sukonfigūruota kaip mygtukas, kiekvienu mygtuko paspaudimu nustatomi ciklai atidaryta, uždaryta, atidaryta, uždaryta...
- Jei įrenginio nustatymuose įvestis sukonfigūruota kaip jungiklis, kiekvienu jungiklio perjungimu nustatomi ciklai atidaryta, uždaryta, atidaryta, uždaryta...


Variklio režimas

Atjungties režimas



1. Prijunkite abu L gnybtus prie fazinio kabelio, o N gnybtą – prie neutralaus kabelio.
2. Prijunkite bendrą variklio gnybtą / kabelį prie neutralaus kabelio. Prijunkite variklio krypties gnybtus / kabelius prie O1 ir O2 gnybtų.

Dvigubas režimas



1. Prijunkite abu L gnybtus prie fazinio kabelio, o N gnybtą – prie neutralaus kabelio.
2. Prijunkite bendrą variklio gnybtą / kabelį prie neutralaus kabelio. Prijunkite variklio krypties gnybtus / kabelius prie O1 ir O2 gnybtų.
3. Prijunkite pirmąjį mygtuką / jungiklį prie S1 gnybto ir maitinimo kabelio. Prijunkite antrąjį mygtuką / jungiklį prie S2 gnybto ir maitinimo kabelio.

i Įvadai sukonfigūruoti kaip mygtukai:

- Paspaudę mygtuką, kai motoras nesisuka, sukite motorą atitinkama kryptimi, kol pasieksite galutinį tašką.
- Paspaudus mygtuką ta pačia kryptimi, kai variklis sukasi, variklis sustoja.
- Paspaudus mygtuką priešinga kryptimi, kai variklis sukasi, variklio judėjimas pakeičiamas priešinga kryptimi, kol pasiekiamas galutinis taškas.

i Įvadai sukonfigūruoti kaip jungikliai:

- Įjungus jungiklį, motoras sukamas atitinkama kryptimi, kol pasiekiamas galutinis taškas. Išjungus jungiklį, motoro sukimas sustabdomas.
- Jei abu jungikliai įjungti, įrenginys paisys paskutinio įjungto jungiklio. Išjungus paskutinį įjungtą jungiklį sustabdomas motoro sukimas, net jei kitas jungiklis vis dar įjungtas.
- Norint pasukti motorą priešinga kryptimi, kitas jungiklis turi būti išjungtas ir vėl įjungtas.

3. Įrenginio montavimas

Baigę laidų montavimą, sumontuokite įrenginį už jungiklio ar mygtuko, kaip parodyta toliau pateiktame paveikslėlyje, tada atsuktuvu priveržkite jungiklį ar mygtuką ir montavimas bus baigtas.




Veiksmai su EZVIZ programėle

- i** Programėlės sąsaja gali skirtis dėl versijos naujinimo, ir viršesnė bus jūsų telefone įdiegtos programėlės sąsaja.

1. „Wi-Fi“ relės puslapis

Paleidę EZVIZ programėlę, galėsite pagal poreikį valdyti prietaisą.




Piktograma	Aprašas
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Jungiklio puslapis. Bakstelėkite, kad atidarytumėte jungiklio puslapį (žr. "2. Jungiklio puslapis").
	Variklio puslapis. Bakstelėkite, kad atidarytumėte variklio puslapį (žr. "3. Variklio puslapis").

Galite paspausti piktogramą, kad sukonfigūruotumėte šiuos parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Įrenginio režimas	Įrenginiui parinkite įrenginio režimą.
Tinklo nustatymai	Peržiūrėkite prijungto įrenginio „Wi-Fi“.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Naikinti	Bakstelėkite, kad panaikintumėte įrenginį iš EZVIZ programėlės.

2. Jungiklio puslapis



Piktograma	Aprašas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Jungiklis. Palieskite, kad įjungtumėte (išjungtumėte) lemputę.
	Laikmatis. Palieskite, kad nustatytumėte numatytą planą.
	Galios matuoklis. Palieskite, norėdami peržiūrėti galios matuoklį.

Galite paspausti piktogramą, kad sukonfigūruotumėte šiuos parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Atvirkštinio veikimo uždelstas jungiklis	Įrenginys bus automatiškai perjungtas atvirkštiniu būdu su nedidele delsa.
Įrenginio tipo nuostatos	Nustatykite įrenginio įvesties tipą ir susijusius parametrus.

Parametras	Aprašas
Saugos nuostatos	Nustatykite maitinimo apsaugą, įtampos apsaugą, srovės apsaugą ir maksimalią jų vertę.
Eksportuoti retrospektyvos duomenis	Palieskite, norėdami eksportuoti retrospektyvos duomenis į el. pašto dėžutę.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Dalintis įrenginiu	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariais ar svečiais.

3. Variklio puslapis



Piktograma	Aprašas
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Pirmyn. Bakstelėkite, norėdami nustatyti, kad variklis suktųsi į priekį.
	Atvirkštinė eiga. Bakstelėkite norėdami nustatyti, kad variklis suktųsi atvirkštine eiga.
	Pristabdyti. Bakstelėkite norėdami pristabdyti variklio sukimąsi.
	Laikmatis. Palieskite, kad nustatytumėte numatytą planą.

Galite paspausti  piktogramą, kad sukonfigūruotumėte šiuos parametrus.

Parametras	Aprašas
Pavadinimas	Pritaikykite savo įrenginio pavadinimą.
Variklio atvirkštinė eiga	Bakstelėkite norėdami pakeisti variklio veikimo kryptį.
Mygtuko pasukimo nustatymai	Nustatykite dviejų mygtukų vykdymo operacijas.
Eigos kalibravimas	Laikykitės instrukcijų, kad užbaigtumėte kalibravimą.
Saugos nuostatos	Įrenginys automatiškai išsijungs, kai pasieksite nustatytą maksimalią srovę.
Įrenginio informacija	Įrenginio informaciją galite peržiūrėti čia.
Dalintis įrenginiu	Galite bendrinti įrenginį su savo šeimos nariais ar svečiais.

Specifikacija

Parametras	Aprašas
Produkto dydis (aukštis x plotis x gylis)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Maitinimo šaltinis	100–240 V (KS), 50/60 Hz
Galios matavimas	Palaikoma
Elektros energijos sąnaudos	<1,5 W
Darbinė temperatūra	–10 °C – 45 °C
Valdantys elementai	2 relės
Valdomi elementai	2 grandinės arba dvikryptis KS variklis
Aukščiausia perjungimo įtampa	250 VAC
Maksimali srovė vienam kanalui	10 A
Bendra didžiausia srovė	16 A
Wi-Fi	Palaikoma
Radijo protokolas	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (palaikoma tik T36-R200 modelio)

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su sunkumais, žr. **Trikčių šalinimas**.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
3. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo EZVIZ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite **ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ**.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Prisijungti**.
5. Palieskite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite **APTIKTI ĮRENGINIUS**, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu, pasirinkite „Įrenginiai“, o įrenginių skiltyje pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

- ❗ Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx įrenginį“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Kl. Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

1. Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.
2. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kl. Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

1. Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Perkraukite išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikite naudodami „Alexa“.
2. Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

- 1 Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

- 1.veikianti EZVIZ programėlė.
- 2.Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
- 3.„Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus:

- 1.Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
- 2.Atsisakykite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play™“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
- 3.„Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašą pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
- 4.Bakstelėkite **„Veikia su Google“** ir ieškokite EZVIZ, kur rasite EZVIZ įgūdžius.
- 5.Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **„Prisijungti“**.
- 6.Palieskite mygtuką **Autorizuoti**, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
- 7.Bakstelėkite **„Grįžti į programėlę“**.
- 8.Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
- 9.Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite įrenginio pavadinimą, kurį sukūrėte nustatydami sistemą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- i „Amazon Alexa“ ir „Google Assistant“ nėra pasiekiami įrenginiui Motor režimu.