

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, uttryck, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om bruksanvisningen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgrädering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny version – Januari 2025

Varumärkeserkännande

EZVIZ™,  och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS DIREKTÖRER, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA SKADEANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKNANDE FRÅN TREDJE PART.

GÄLLANDE PRODUKT MED INTERNETANSLUTNING SKER ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTEN HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN OVANSTÅENDE OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMND.

Innehållsförteckning

Översikt	1
1. Innehåll i förpackningen	1
2. Grundläggande information	2
Grundläggande kopplingsschema	3
Hämta appen EZVIZ	4
Lägg till enheten i EZVIZ-appen	4
Enhetsinstallation	5
1. Stäng av strömmen	5
2. Ansluta kablarna	6
3. Montera enheten	8
Funktioner i appen EZVIZ	9
1. Sida för Wi-Fi-relä	9
2. Omkopplarsida	10
3. Motorsida	11
Specifikation	12
Ansluta med EZVIZ	13
1. Använd Amazon Alexa	13
2. Använda Google Assitant	14


Översikt

T36 Wi-Fi-relä är en smart omkopplaren med liten formfaktor och 2 kanaler med effektmätning. Den möjliggör fjärrstyrning av elektriska apparater via en mobiltelefon, surfplatta, dator eller system för hemautomation. Det kan fungera helt fristående i ett lokalt Wi-Fi-nätverk eller kan drivas via molntjänster för hemautomation.

Den kan kommas åt, kontrolleras och övervakas på distans från valfri plats där användaren har en internetuppkoppling. Detta gäller så länge enheten är ansluten till en Wi-Fi-router och internet.

Den kan eftermonteras i elektriska väggdosor, bakom strömbrytare och ljusknappar eller andra platser med begränsat utrymme.

1. Innehåll i förpackningen



Wi-Fi-relä (1 st.)



Stift (1 st.)




Föreskrifter (1 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)

i Alla enheters utseende beror på den enhet du har köpt.

2. Grundläggande information



Vy framifrån



Baksida

* LED-indikering

- Lyser blått: Enheten är ansluten till Wi-Fi-nätverket.
- • Blinkar långsamt blått: Enheten är frångkopplad från Wi-Fi-nätverket.
- • • Blinkar snabbt blått: Enheten är redo för konfigurering av trådlöst nätverk.

i Funktionen för RESET-knappen skiljer sig mellan modellerna T36-R100 och T36-R200. Vänligen kontrollera din enhetsmodell innan du använder RESET-knappen.

* RESET-knapp (för T36-R100-modellen)

Använd stiftet för att trycka och hålla in RESET-knappen i 5 sekunder, enheten återställs till fabriksinställningar.

* RESET-knapp (för T36-R200-modellen)

Ange Wi-Fi-konfigurationsläge:


Använd stiftet för att trycka och hålla in RESET-knappen i 4 sekunder, indikatorn börjar blinka snabbt blått, vilket indikerar att enheten är redo för Wi-Fi-konfiguration.

- ❶ Wi-Fi-konfigurationsläget varar i 180 sekunder. Om du inte slutför Wi-Fi-konfigurationen inom denna tidsperiod, ansluter enheten automatiskt till det ursprungliga Wi-Fi-nätverket.

Återställning till fabriksinställningar:

Använd stiften för att trycka och hålla ned RESET-knappen i 10 sekunder tills indikatorn blir snabbt blinkande blå igen, och släpp sedan knappen. Enheten kommer att återställas till fabriksinställningar.

* Anslutningsinstruktion



Produkten kan anslutas till externt ballastade lysrörlampor (0–500 W för 2 reläer, 0–250 W för varje relä).




Produkten kan anslutas till glödlampor (0 - 1000W för 2 reläer, 0 - 500W för varje relä).



Produkten kan anslutas till motorn med 0–250W.


Grundläggande kopplingsschema



Terminaler		Kablar	
N	Neutral terminal	N	Neutral kabel
L	Live (100 - 240 VAC) Terminaler	L	Live (100 - 240 VAC) Kablar
O1, O2	Utmatningsterminaler med förbrukningskrets		
S1, S2	Inmatningsterminaler för omkopplare		

Hämta appen EZVIZ

1. Anslut din mobiltelefon till Wi-Fi (rekommenderas).
2. Ladda ned och installera EZVIZ-appen genom att söka efter EZVIZ i App Store eller Google Play™.
3. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.



- i** Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

Lägg till enheten i EZVIZ-appen

1. Logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Tryck på "+" i det övre högra hörnet av startsidan och gå till gränssnittet för att skanna QR-koden.
3. Skanna QR-koden på baksidan av enheten eller på omslaget till snabbstartsguiden.



4. Följ EZVIZ-appens guide för att slutföra Wi-Fi-konfigurationen och lägg till enheten till ditt EZVIZ-appkonto.

- i** När den har lagts till lyser enhetens LED-indikator blått.

Enhetsinstallation




- Se till att kablarnas isolering inte är skadad innan monteringen.
- Se till att installationen utförs av en behörig elektriker.
- Säkerställ att det inte finns någon spänning i enhetens terminaler innan några ändringar utförs på anslutningarna!
- Enheten får anslutas till och styra elektriska kretsar och apparater om de uppfyller respektive standarder och säkerhetsnormer!
- Anslut inte enheten till apparater som överskrider den indikerade maximala belastningen!
- Anslut enheten endast på det sätt som visas i dessa anvisningar. Alla andra metoder kan orsaka skada och/eller personskada!
- Försök inte att utföra underhåll på eller reparera den här enheten själv!

1. Stäng av strömmen

Innan du monterar enheten måste du stänga av strömbrytarna och använda en fastestare eller multimeter för att kontrollera att det inte finns någon spänning i terminalerna.

- 1 Du får endast fortsätta med att montera och ansluta enheten när du är säker på att det inte finns någon spänning till den.




2. Ansluta kablarna

Som en överordnad kontrollenhet kan den fungera i två lägen: fristående läge eller läge med dubbla ingångar.

I fristående läge kan enheten endast styras via EZVIZ-appen. Även om knappar eller omkopplare är anslutna till enheten tillåts den inte styra motorns rotation i fristående läge.


För läge med omkopplare

Fristående läge



1. Anslut båda L-terminalerna till den strömförande kabeln och N-terminalen till den neutrala kabeln.
2. Anslut de första belastningskretsarna till O1-terminalen och den neutral kabeln. Anslut de andra belastningskretsarna till O2-terminalen och den neutral kabeln.

Dubbelt ingångsläge




1. Anslut båda L-terminalerna till den strömförande kabeln och N-terminalen till den neutrala kabeln.
2. Anslut de första belastningskretsarna till O1-terminalen och den neutral kabeln. Anslut de andra belastningskretsarna till O2-terminalen och den neutral kabeln.
3. Anslut den första knappen/omkopplaren till S1-terminalen och den strömförande kabeln. Anslut den andra knappen/omkopplaren till S2-terminalen och den strömförande kabeln.

- Om ingången är konfigurerad som en knapp i Enhetsinställningarna växlar varje knapptryckning mellan öppna, stänga, öppna, stänga osv.
- Om ingången är konfigurerad som en omkopplare i Enhetsinställningarna växlar varje omkoppling mellan öppna, stänga, öppna, stänga osv.


För motoriserat läge

Fristående läge



1. Anslut båda L-terminalerna till den strömförande kabeln och N-terminalen till den neutrala kabeln.
2. Anslut den gemensamma motorterminalen/-kabeln till den neutrala kabeln. Anslut motorns riktningsterminaler/-kablar till O1- och O2-terminalerna.

Dubbelt läge



1. Anslut båda L-terminalerna till den strömförande kabeln och N-terminalen till den neutrala kabeln.
2. Anslut den gemensamma motorterminalen/-kabeln till den neutrala kabeln. Anslut motorns riktningsterminaler/-kablar till O1- och O2-terminalerna.
3. Anslut den första knappen/omkopplaren till S1-terminalen och den strömförande kabeln. Anslut den andra knappen/omkopplaren till S2-terminalen och den strömförande kabeln.

i Om ingångarna är konfigurerade som knappar:

- Att trycka på en knapp när motorn är statisk, roterar den i motsvarande riktning till ändpunkten nås.
- Om du trycker på knappen för samma riktning medan motorn roterar, stannar motorn.
- Om du trycker på knappen för motsatt riktning medan motorn roterar vänds motorns rörelse tills ändpunkten nås.

i Om ingångarna är konfigurerade som omkopplare:

- Om du slår på en omkopplare roterar motorn i motsatt riktning tills en ändpunkt nås. Om du stänger av omkopplaren slutar motorn rotera.
- Om båda strömbrytarna är påslagna respektera enheten den senast aktiverade strömbrytaren. Att stänga av den senast aktiverade strömställaren stoppar motorns rotation, även om den andra strömbrytaren fortfarande är påslagen.
- För att rotera motorn i motsatt riktning måste den andra strömbrytaren stängas av och slås på igen.

3. Montera enheten

När dragningen av kablarna är slutförd kan enheten monteras bakom strömbrytaren eller knappen enligt följande bild. Använd sedan en skruvmejsel för att dra åt omkopplaren eller knappen och monteringen är slutförd.




Funktioner i appen EZVIZ

i Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

1. Sida för Wi-Fi-relä

När EZVIZ-appen startas kan du hantera enheten efter behov.



Symbol	Beskrivning
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Omkopplarsida. Tryck för att öppna switch-sidan (se "2. Omkopplarsida").
	Motorsida. Tryck för att öppna motorsidan (se "3. Motorsida").

Du kan trycka på -ikonen för att konfigurera följande parametrar.

Parameter	Beskrivning
Namn	Anpassa namnet på din enhet.
Enhetsläge	Välj enhetsläget för din enhet.
Nätverksinställningar	Visa det Wi-Fi som enheten är anslutet till.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Radera	Tryck för att radera enheten från EZVIZ-appen.

2. Omkopplarsida



Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Switch. Tryck för att tända/släcka lampan.
	Timer. Tryck för att ställa in en schemalagd plan.
	Effektmätare. Tryck för att visa effektmätaren.

Du kan trycka på -ikonen för att konfigurera följande parametrar.

Parameter	Beskrivning
Namn	Anpassa namnet på din enhet.
Omkopplare för omvänd åtgärd efter fördröjning	Enheten reverserat åtgärden automatiskt med en kort tidsfördröjning.
Inställningar för enhetstyp	Ställ in enhetens ingångstyp och relaterade parametrar.

Parameter	Beskrivning
Säkerhetsinställningar	Ställ in effektskydd, spänningsskydd, strömskydd och de maximala värdena för dem.
Exportera historiska data	Tryck för att exportera historiska data till en e-postadress.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Dela enhet	Du kan dela enheten med dina familjemedlemmar och gäster.

3. Motorsida



Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet med vem du vill.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Framåt. Tryck för att kontrollera motorn att rotera framåt.
	Bakåt. Tryck för att kontrollera motorn att rotera bakåt.
	Paus. Tryck för att pausa motorns rotation.
	Timer. Tryck för att ställa in en schemalagd plan.

Du kan trycka på -ikonen för att konfigurera följande parametrar.

Parameter	Beskrivning
Namn	Anpassa namnet på din enhet.
Invertera motorns rotationsriktning	Tryck för att invertera motorns rotationsriktning.
Knapp Roteraställningar	Ställ in åtgärderna med två knappar.
Rotationskalibrering	Följ instruktionerna för att slutföra kalibreringen.
Säkerhetsinställningar	Enheten stängs av automatiskt när den maximala strömmen du har ställt in uppnås.
Enhetsinformation	Du kan se enhetens information här.
Dela enhet	Du kan dela enheten med dina familjemedlemmar och gäster.

Specifikation

Parameter	Beskrivning
Produktstorlek (H × B × D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Strömförsörjning	100–240 VAC, 50/60 Hz
Effektmätning	Stöds
Elförbrukning	< 1,5 W
Arbetstemperatur	-10–45 °C
Kontrollelement	2 reläer
Kontrollerade element	2 kretsar eller en dubbelriktad AC-motor
Maximal kopplingsspänning	250 VAC
Maximal ström per kanal	10 A
Total maximal ström	16 A
Wi-Fi	Stöds
Radioprotokoll	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (endast kompatibel med T36-R200-modellen)

Ansluta med EZVIZ

1. Använd Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du får problem under processen, se **Felsökning**.

Se till att följande är klart, innan du börjar:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Du har en enhet med stöd för Alexa (dvs. Echo Spot, Echo-Show, helt nya Echo-Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV-sticka (endast andra generationen) eller smarta TV-apparater med Fire TV Edition).
3. Amazon Alexa-appen är redan installerad på din smarta enhet och du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa och välj "Kunskaper och spel" i menyn.
2. Sök efter "EZVIZ" på skärmen kunskaper och spel, så finner du "EZVIZ" -kunskaper.
3. Välj din EZVIZ-enhets skill och tryck sedan på **AKTIVERA FÖR ATT ANVÄNDA**.
4. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på **Logga in**.
5. Tryck på knappen **Auktorisera** för att auktorisera att Alexa får åtkomst till ditt EZVIZ-konto. Detta låter Alexa styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ har länkats", tryck då på **UPPTÄCK ENHETER** för att låta Alexa upptäcka alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Enheter", så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röstkommando

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart hem" i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa.

När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

- ❗ Exempelvis enhetens namn: visa xxxx-enhet, kan ändras i EZVIZ-appen. Varje gång du ändrar namn på enheten, måste du upptäcka enheten igen för att uppdatera namnet.

Felsökning

- F: Vad ska jag göra om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?
- S: 1. Kontrollera om det finns några problem med internetanslutningen.
2. Försök att starta om den smarta enheten och upptäcka enheten med Alexa igen.
- F: Varför är enhetens status "Offline" i Alexa?
- S: 1. Din enhet kan ha kopplats bort från nätverket. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.
2. Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.
- ❗ Gå till Amazon Alexas officiella webbplats för att få information om i vilka länder Amazon Alexa finns.

2. Använda Google Assitant

Med Google Assistant, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google Assistant.

Följande enheter och appar krävs:

- 1.En fungerande EZVIZ-app.
- 2.En tv med en fungerande anslutning till Chromecast.
- 3.Appen Google Assistant i din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

- 1.Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
- 2.Hämta Google Home-appen från App Store eller Google Play™ och logga in på ditt Google-konto.
- 3.Tryck på "+" i det övre vänstra hörnet på skärmen "Min startsida" och välj "Konfigurera enhet" på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
- 4.Tryck på **Fungerar med Google** och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
- 5.Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på **Logga in**.
- 6.Tryck på knappen **Auktorisera** för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto. Sedan kan Google styra dina EZVIZ-enheter.
- 7.Tryck på **Gå tillbaka till app**.
- 8.Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Tryck på symbolen för EZVIZ, om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto.
- 9.Prova nu några kommandon. Använd namnet på enheten som du skapade när du satte upp systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Du kan få mer information via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Amazon Alexa och Google Assistant är inte tillgängliga för enheten under motoriserat läge.