

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas lera ksts

Jaunā versija — 2025. gada septembris

Preču zīmju atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā atruna

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS „TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP, BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZŅĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA DARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKALPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKAŅĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP, BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR DARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM. JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPRIEKŠ MINĒTĀJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Pārskats	1
1. Iepakojuma saturs	1
2. Pamatinformācija	1
EZVIZ lietotnes lejupielāde	2
Sagatavošana	2
1. Noņemiet apakšējo vāku	2
2. Noņemiet izolācijas sloksni	2
Pievienojiet ierīci	3
Uzstādīšana	4
Akumulatora nomaina	5

Pārskats

1. Iepakojuma saturs



Atvēršanas/aizvēršanas sensors (1 gab.)



Abpusējā līmēnte (3 gab.)




Normatīvā informācija (1 gab.)



Ātrās palīdzības rokasgrāmata (1 gab.)


2. Pamatinformācija



Nosaukums	Apraksts
Poga RESET	Nospiediet un turiet pogu 5 sekundes. Ierīce pāries pievienošanas režīmā.
LED indikators	- Nepārtraukti ātri mirgojoša zila: Ierīce ir pievienošanas režīmā (efektīvais ilgums: 180 sekundes). - Vienreiz mirgo zils: ir aktivizēts durvju atvēršanas/aizvēršanas signāls.

EZVIZ lietotnes lejupielāde

1. Pievienojiet savu mobilo telefonu Wi-Fi tīklam (ieteicams).
2. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
3. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.




i Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

Sagatavošana


1. Noņemiet apakšējo vāku

Noņemiet apakšējo vāku no sensora pie atdalīšanas rievas.



2. Noņemiet izolācijas sloksni

Noņemiet akumulatora izolācijas joslu, kā norādīts attēlā tālāk.




- i**
- Pieskaroties shēmas platei, rokām jābūt sausām un tīrām.
 - Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, uz EZVIZ lietotni tiek nosūtīts paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni, lai atgādinātu par akumulatora nomaiņu. Lai uzzinātu, kā nomainīt baterijas, lūdzu, skatiet ["Akumulatora nomaiņa"](#).

Pievienojiet ierīci

Pievienojiet atvēršanas/aizvēršanas sensoru citām ierīcēm, ievērojot šādas darbības. Šeit kā piemēru izmanto EZVIZ durvju slēdzeni.


- Novietojiet atvēršanas/aizvēršanas sensoru pēc iespējas tuvāk durvju slēdzenei, kad to pievienojat.
- Pārliecinieties, ka durvju slēdzene ir pareizi uzstādīta un pievienota EZVIZ lietotnei.

1. Pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā.
2. Pieskarieties **durvju slēdzenes** ierīces kartei lapā “Ierīces”.
3. Durvju slēdzes ierīces lapā izvēlieties Iestatījumi > Piederumu pārvaldība > Bluetooth durvju sensors, lai pārvērstu QR koda skenēšanas lapā.
4. Nospiediet un turiet atvēršanas/aizvēršanas sensora RESET pogu 5 sekundes, līdz LED indikators sāk ātri mirgot zilā krāsā. Sensors aktivizē pievienošanas režīmu.



- Pievienošanas režīma efektīvais ilgums ir 180 sekundes. Lūdzu, pabeidziet pievienošanu 180 sekunžu laikā. Ja pievienošanas režīms beidzas, nospiediet un turiet RESET pogu vēlreiz 5 sekundes.
- Ja pievienojat sensoru DL01 durvju slēdzenei, tiklīdz sensors nonāk pievienošanas režīmā, tas automātiski tiks savienots ar durvju slēdzeni un nebūs nepieciešama QR koda skenēšana. Jūs varat turpināt tieši uz 6. soli.

5. Skenējiet QR kodu uz sensora apakšējā vāka vai uz ātrās palaišanas rokasgrāmatas vāka.




6. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pabeigtu pievienošanu un pievienotu ierīci durvju slēdzenei.
7. Uztādiat apakšējo vāku atpakaļ pie sensora.


Uzstādīšana

- Sensoram jābūt uzstādītam tālāk no magnētiskā lauka, un, kad durvis vai logi ir aizvērti, attālumam starp sensoru un magnētu jābūt mazākam par 20 mm.
- Pirms sensora pielīmēšanas notīriet putekļus no durvju vai loga virsmas. Nelīmējiet sensoru uz kaļķotām sienām.
- Uzstādīšanas augstums nedrīkst pārsniegt 1,8 metrus.
- Sensora darba temperatūras diapazons ir -10 °C~55 °C.

1. Izvēlieties vietu, kur sensors var tikt uzstādīts.
2. Uzlieciet vienu no lielākajām divpusējām līmlentēm (iekļautas komplektā) uz sensora apakšējā vāka.



3. Noņemiet aizsargplēvi no abpusējās līmlentes gan uz sensora, gan uz magnēta.
4. Piestipriniet sensoru un magnētu izvēlētajā uzstādīšanas vietā, pārbaudot, ka sensora un magnēta izlīdzināšanas sloti ir horizontāli izlīdzināti.



5. Nospiediet sensoru pret uzstādīšanas virsmu ar spēku apmēram 20 sekundes, lai nodrošinātu tā drošu nostiprināšanu.

- Pēc uzstādīšanas iesakām aizvērt durvis un pārbaudīt, vai EZVIZ lietotnē parādās paziņojums "Durvis aizvērtas". Ja paziņojums parādās, lai gan durvis nav pilnībā aizvērtas, tas var būt saistīts ar to, ka sensors ir pārāk tuvu magnētam. Šajā gadījumā, lūdzu, palieliniet attālumu starp tiem.


Akumulatora nomaiņa

- ⚠ • Izmantojiet CR1632 baterijas nomaiņai. Pastāv sprādziena risks, ja akumulators tiek nomainīts pret nepareiza veida.
- Neatbilstoša baterijas nomaiņa pret nepareiza tipa bateriju var negatīvi ietekmēt drošību (piemēram, dažu litija bateriju tipu gadījumā).
- Nemetiet bateriju ugunī vai karstā krāsnī, kā arī mehāniski nespiediet vai nesagrieziet bateriju, jo tādējādi var izraisīt eksploziju.
- Neatstājiet bateriju apkārtējā vidē ar ārkārtīgi augstu temperatūru vai ārkārtīgi zemu gaisa spiedienu, jo šādās vidēs pastāv sprādziena vai uzliesmojoša šķidruma/gāzes noplūdes risks.
- Izlietotās baterijas utilizējiet saskaņā ar norādījumiem.
-  identificē baterijas turētāju patstāvīgi un identificē šūnu(-s) novietojumu iekšpusē baterijas turētājā.
- "+" identificē pozitīvo terminālu(-us) ierīces, kas tiek izmantota ar vai ražo tiešo strāvu, "-" identificē negatīvo terminālu(-us) ierīces, kas tiek izmantota ar vai ražo tiešo strāvu.

- 1 Noņemiet apakšējo vāku no sensora pie atdalīšanas rievas.



- 2 Noņemiet baterijas no sensora, izspiežot tās norādītajā virzienā, kā parādīts zemāk.



- 3 Ievietojiet jaunas baterijas nodalījumos, ar pozitīvo pusi uz augšu.



- 4 Uzstādiet apakšējo vāku atpakaļ uz sensora.



Pēc nomaiņas pārbaudiet ierīces pareizu darbību. Ja ierīce nedarbojas pareizi, lūdzu, pievienojiet ierīci EZVIZ lietotnei vēlreiz vai sazinieties ar mūsu tehnisko atbalstu.