

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.

Diğerlerinin yanı sıra ifadeler, resimler, grafikler de dahil olmak üzere tüm bilgiler Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. şirketinin (bundan sonra "EZVIZ" olarak anılacaktır) malıdır. Bu kullanım kılavuzu (bundan böyle "Kılavuz" olarak anılacaktır), EZVIZ'un önceden yazılı izni olmaksızın herhangi bir şekilde kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, değiştirilemez, çevrilemez veya dağıtılamaz. Aksi belirtilmedikçe, EZVIZ Kılavuz ile ilgili olarak açık veya zımni herhangi bir garanti, taahhüt veya beyanda bulunmaz.

Bu kılavuz hakkında

Kılavuz, ürünün kullanımı ve yönetimi ile ilgili talimatları içerir. Resimler, çizelgeler, görüntüler ve buradaki diğer tüm bilgiler, yalnızca tanımlama ve açıklama amaçlıdır. Kılavuzda bulunan bilgiler, yazılım güncellemeleri veya başka nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. En son sürüm için lütfen EZVIZ™ web sitesine göz atın (<http://www.ezviz.com>).

Revizyon kaydı

Yeni sürüm – Ocak, 2025

Ticari marka kabulü

EZVIZ™, ™, diğer EZVIZ ticari markaları ve logoları, çeşitli yargı alanlarında EZVIZ'in mülkiyetindedir.

Aşağıda bahsedilen diğer ticari markalar ve logolar kendi ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Yasal uyarı

YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARCA İZİN VERİLEN AZAMI ÖLÇÜDE DONANIMI, YAZILIMI VE AYGIT YAZILIMI İLE BİRLİKTE AÇIKLANAN ÜRÜN TÜM HATALAR VE ARIZALARLA BİRLİKTE "OLDUĞU GİBİ" SUNULMUŞTUR VE EZVIZ PAZARLANABİLİRLİK, TATMİN EDİCİ KALİTE, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS HAKLARINI İHLAL ETMEME DAHİL OLMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR. HİÇBİR SURETTE EZVIZ, YÖNETİCİLERİ, MEMURLARI, ÇALIŞANLARI VEYA TEMSİLCİLERİ, SİZE KARŞI BU ÜRÜNÜN KULLANILMASI İLE BAĞLANTILI OLARAK ORTAYA ÇIKAN İŞ KÂRLARININ KAYBEDİLMESİ, İŞ KESİNTİSİ VEYA VERİ VEYA BELGELERİN KAYBEDİLMESİ DAHİL OLMAK ÜZERE HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, TESADÜFİ VEYA DOLAYLI ZARAR İÇİN EZVIZ SÖZ KONUSU ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DAHİ SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YÜRÜRLÜKTEKİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, EZVIZ'IN TÜM HASARLAR İÇİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇBİR ŞEKİLDE ÜRÜNÜN İLK SATIN ALMA FİYATINI AŞMAYACAKTIR.

EZVIZ, AŞAĞIDAKİ NEDENLER SONUCU ORTAYA ÇIKAN ÜRÜN ARIZASI VEYA HİZMETİN SONLANMASI SONUCU FİZİKSEL YARALANMA VEYA MÜLK HASARI İÇİN HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEMEKTEDİR: A) TALEP EDİLENİN DIŞINDA YANLIŞ KURULUM VEYA KULLANIM; B) ULUSAL VEYA KAMU MENFAATİNİN KORUNMASI; C) MÜCBİR SEBEP; D) HERHANGİ BİR SINIRLAMA OLMAKSIZIN SİZİN VEYA ÜÇÜNCÜ TARAFIN HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ TARAF ÜRÜNÜNÜ, YAZILIMINI, UYGULAMASINI VE DİĞER ŞEYLERİ KULLANMASI.

İNTERNET ERIŞİMİ OLAN ÜRÜNLE İLGİLİ OLARAK ÜRÜNÜN KULLANIMI İLE İLGİLİ RİSKLER TAMAMEN SİZE AİT OLACAKTIR. EZVIZ SİBER SALDIRI, HACKER SALDIRISI, VİRÜS DENETİMİ VEYA DİĞER İNTERNET GÜVENLİĞİ RİSKLERİNDEN KAYNAKLANAN ANORMAL ÇALIŞMA, GİZLİLİK SIZINTISI VEYA DİĞER HASARLAR İÇİN HERHANGİ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEYECEKTİR; ANCAK EZVIZ GEREKMEŞİ HALİNDE ZAMANINDA TEKNİK DESTEK SUNACAKTIR. GÖZETİM YASALARI VE VERİ KORUMA YASALARI ÜLKEDEN ÜLKEYE DEĞİŞİR. KULLANIMINIZIN YÜRÜRLÜKTE OLAN YASALARA UYGUN OLDUĞUNDAN EMİN OLMAK İÇİN LÜTFEN BU ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE ÜLKENİZDEKİ İLGİLİ TÜM YASALARI KONTROL EDİN. EZVIZ BU ÜRÜNÜN YASA DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASI HALİNDE HİÇBİR SURETTE SORUMLU OLMAYACAKTIR.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR İLE YÜRÜRLÜKTEKİ YASA ARASINDA HERHANGİ BİR ÇELİŞKİ OLMASI DURUMUNDA YASA GEÇERLİ OLACAKTIR.

İçindekiler tablosu

Genel bakış	1
1. Kutu içeriği	1
2. Temel bilgiler	2
Temel kablo bağlantısı şeması	3
EZVIZ uygulamasını indirme	4
Cihazınızı EZVIZ uygulamasına ekleyin	4
Cihaz kurulumu	5
1. Gücü kapatın	5
2. Kabloları bağlayın	6
3. Cihazı takın	8
EZVIZ uygulamasındaki işlemler	9
1. Wi-Fi rölesi sayfa	9
2. Sayfa değiştirin	10
3. Motor sayfası	11
Teknik özellikler	12
EZVIZ bağlantısı	13
1. Amazon Alexa kullanın	13
2. Google Asistant kullanın	14


Genel bakış

T36 Wi-Fi rölesi, elektrikli cihazların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya ev otomasyonu sistemi aracılığıyla uzaktan kontrol edilmesini sağlayan, güç ölçümü ile birlikte küçük bir form faktörü 2 kanallı akıllı anahtardır. Yerel bir Wi-Fi ağında bağımsız olarak çalışabilir veya bulut ev otomasyon hizmetleri aracılığıyla da çalıştırılabilir.

Cihaz, Wi-Fi yönlendiriciye ve internete bağlı olduğu sürece, kullanıcının internet bağlantısı olduğu herhangi bir yerden uzaktan erişilebilir, kontrol edilebilir ve izlenebilir.

Standart elektrikli duvar kutularına, güç düğmelerinin ve ışık anahtarlarının arkasına veya sınırlı alanı olan diğer yerlere takılabilir.

1. Kutu içeriği



Wi-Fi rölesi (x1)



Pim çıkarıcı (x1)




Düzenleyici bilgi (x1)




Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

i Cihazın görünümü, satın aldığınız cihaza bağlıdır.

2. Temel bilgiler



Ön Görünüm



Arkadan Görünüm

* LED göstergesi

- Sürekli mavi: Cihaz, Wi-Fi ağına bağlandı.
- • Yavaş yanıp sönen mavi: Cihaz, Wi-Fi ağından bağlantısı kesildi.
- • • Hızlı yanıp sönen mavi: Cihaz Wi-Fi yapılandırmasına hazır.

❶ RESET düğmesi işlevselliği T36-R100 ve T36-R200 modelleri arasında farklılık gösterir. RESET düğmesini kullanmadan önce lütfen cihaz modelinizi doğrulayın.

* RESET düğmesi (T36-R100 modeli için)

RESET düğmesini 5 saniye basılı tutmak için iğneyi kullanın, cihaz fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

* RESET düğmesi (T36-R200 modeli için)

Wi-Fi yapılandırma moduna girin:

RESET düğmesini 4 saniye basılı tutmak için iğneyi kullanın, gösterge hızlı yanıp sönen mavi renkte olur, cihazın Wi-Fi yapılandırmasına hazır olduğunu gösterir.

- ❗ Wi-Fi yapılandırma modu 180 saniye sürer. Bu süre içinde Wi-Fi yapılandırmasını tamamlamazsanız cihaz otomatik olarak orijinal Wi-Fi ağına yeniden bağlanır.

Fabrika ayarlarına geri yükleyin:

Gösterge tekrar hızlı yanıp sönen mavi renklere gelene kadar SIFIRLAMA düğmesine 10 saniye basılı tutmak için iğneyi kullanın, ardından düğmeyi bırakın. Cihaz fabrika ayarlarına geri yüklenecektir.

* Bağlantı talimatı



Ürün harici olarak balastlı floresan lambalara (0 - 500W 2 röle için, 0 - 250W her röle için) bağlanabilir.




Ürün, kızıl lambasına bağlanabilir (2 röle için 0 - 1000W, her röle için 0 - 500W).



Ürün, 0 - 250 W ile motora bağlanabilir.

Temel kablo bağlantısı şeması



Terminaller		Kablolar
N	Nötr Terminal	N Nötr Kablo
L	Canlı (100 - 240 VAC) Terminaller	L Canlı (100 - 240 VAC) Kablolar
O1, O2	Yük Devresi Çıkış Terminalleri	
S1, S2	Anahtar Giriş Terminalleri	

EZVIZ uygulamasını indirme

1. Cep telefonunuzu Wi-Fi'ye bağlayın (önerilen).
2. App Store veya Google Play™ üzerinde "EZVIZ" araması yaparak EZVIZ uygulamasını indirin ve yükleyin.
3. Uygulamayı başlatın ve bir EZVIZ kullanıcı hesabı oluşturun.



- i** Uygulamayı daha önce kullanmışsanız lütfen son sürüm olduğundan emin olun. Güncelleme olup olmadığını öğrenmek için app store'a gidin ve "EZVIZ" araması yapın.

Cihazınızı EZVIZ uygulamasına ekleyin

1. EZVIZ uygulamanızın hesabına giriş yapın.
2. Ana ekranda, QR Kodunu Tarama arayüzüne gitmek için sağ üst köşedeki "+" düğmesine dokunun.
3. Cihazın arkasındaki veya hızlı başlangıç kılavuzu kapağındaki QR kodu tarayın.



4. EZVIZ uygulama sihirbazını takip ederek Wi-Fi yapılandırmasını tamamlayın, cihazı EZVIZ uygulama hesabına ekleyin.

- i** Başarılı ekledikten sonra cihazın LED göstergesi sabit mavi renkte olacaktır.

Cihaz kurulumu




- Kurulumdan önce, kablo yalıtımının zarar görmediğinden emin olun.
- Lütfen kurulumun kalifiye bir elektrikçi tarafından yapıldığından emin olun.
- Bağlantılarda yapılan her değişiklik, cihaz terminallerinde gerilim olmadığından emin olduktan sonra yapılmalıdır!
- Cihaz, yalnızca ilgili standartlara ve güvenlik normlarına uygunsa elektrik devrelerine ve cihazlarına bağlanabilir ve bunları kontrol edebilir!
- Cihazı verilen maksimum yükü aşan cihazlara bağlamayın!
- Cihazı yalnızca bu talimatlarda gösterilen şekilde bağlayın. Diğer yöntemler hasara ve/veya yaralanmaya neden olabilir!
- Cihazı kendiniz servis veya onarım yapmaya çalışmayın!

1. Gücü kapatın

Cihazı monte etmeden önce, devre kesiciyi kapatın ve terminallerinde gerilim olmadığını kontrol etmek için faz test cihazı veya multimetreden kullanın.

- ❶ Cihaz üzerinde gerilim olmadığına emin olduğunuzda cihazı monte etmeye ve kablolamaya başlayabilirsiniz.




2. Kabloları bağlayın

Kapaklı bir denetleyici olarak cihaz 2 modda çalışabilir: bağımsız mod veya çift giriş modu.

Ayrı modda cihaz yalnızca EZVIZ Uygulaması ile kontrol edilebilir. Düğmeler veya anahtarlar cihaza bağlı olsa bile, ayrı modda motor rotasyonunu kontrol etmelerine izin verilmez.


Anahtar modu için

Ayrı mod



1. Her iki L terminalini Canlı kabloya ve N terminalini Nötr kabloya bağlayın.
2. İlk yük devrelerini O1 terminaline ve Nötr kabloya bağlayın. İkinci yük devrelerini O2 terminaline ve Nötr kabloya bağlayın.

Çift giriş modu




1. Her iki L terminalini Canlı kabloya ve N terminalini Nötr kabloya bağlayın.
2. İlk yük devrelerini O1 terminaline ve Nötr kabloya bağlayın. İkinci yük devrelerini O2 terminaline ve Nötr kabloya bağlayın.
3. İlk düğmeyi/anahtarı S1 terminaline ve Canlı kabloya bağlayın. İkinci düğmeyi/anahtarı S2 terminaline ve Canlı kabloya bağlayın.

- Giriş, Cihaz Ayarları'nda bir düğme olarak yapılandırılmışsa, her düğmeye basmak açma, kapanma, açma, kapanma döngüsünü yapar...
- Giriş, Cihaz Ayarlarında bir anahtar olarak yapılandırılmışsa, her anahtar geçiş döngüsü açılır, kapanır, açılır, kapanır...


Motor modu için

Ayrı mod



1. Her iki L terminalini Canlı kabloya ve N terminalini Nötr kabloya bağlayın.
2. Ortak motor terminalini/kabloyu Nötr kabloya bağlayın. Motor yönü terminallerini/kablolarını O1 ve O2 terminallerine bağlayın.

Çift mod



1. Her iki L terminalini Canlı kabloya ve N terminalini Nötr kabloya bağlayın.
2. Ortak motor terminalini/kabloyu Nötr kabloya bağlayın. Motor yönü terminallerini/kablolarını O1 ve O2 terminallerine bağlayın.
3. İlk düğmeyi/anahtarı S1 terminaline ve Canlı kabloya bağlayın. İkinci düğmeyi/anahtarı S2 terminaline ve Canlı kabloya bağlayın.

i Girişler düğme olarak yapılandırılmışsa:

- Motor statikken bir düğmeye basarak, son noktaya ulaşana kadar motoru ilgili yönde döndürün.
- Motor dönerken aynı yönde düğmeye basıldığında motor durur.
- Motor dönerken ters yönde düğmeye basmak, son noktaya ulaşana kadar motor hareketini tersine çevirir.

i Girişler anahtar olarak yapılandırılmışsa:

- Anahtar açıldığında, bir son noktaya ulaşana kadar motor ilgili yönde hareket eder. Anahtar kapatıldığında motor dönmesi durur.
- Her iki anahtar da açıksa cihaz son etkin anahtarı izler. Son kullanılan anahtarı kapatmak, diğer anahtar hala açık olsa bile motorun dönmesini durdurur.
- Motoru ters yönde döndürmek için diğer anahtarı kapatıp tekrar açmak gerekir.

3. Cihazı takın

Kablo bağlantısı tamamlandıktan sonra cihazı aşağıdaki şekle bakarak anahtarın veya düğmenin arkasına takın ve ardından anahtarı veya düğmeyi sıkmak için tornavidayı kullanın. Kurulum tamamlanmıştır.



EZVIZ uygulamasındaki işlemler

- ❗ Sürüm güncellemesi nedeniyle Uygulama arayüzü farklı olabilir, telefonunuza yüklediğiniz Uygulamanın arayüzü geçerlidir.

1. Wi-Fi rölesi sayfa

EZVIZ uygulamasını başlattığınızda, cihazınızı ihtiyacınıza göre yönetebilirsiniz.




Simge	Açıklama
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	Sayfa değiştirin. Anahtar sayfasına girmek için dokunun (" 2. Sayfa değiştirin "e bakın).
	Motor sayfası. Motor sayfasına girmek için dokunun (" 3. Motor sayfası "e bakın).



Aşağıdaki parametreleri yapılandırmak için simgesine dokunabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirin.
Cihaz Modu	Cihazınız için cihaz modunu seçin.
Ağ Ayarları	Cihazınızın bağlı olduğu Wi-Fi'yi görebilirsiniz.
Cihaz Bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Sil	Cihazı EZVIZ Uygulamasından silmek için dokunun.

2. Sayfa deęiřtirin



Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı istedięiniz kiřiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya deęiřtirin.
	Anahtar. Iřığı açmak/kapatmak için dokununuz.
	Zamanlayıcı. Programlı bir planı ayarlamak için dokununuz.
	Güç ölçer. Güç sayacını görüntülemek için dokununuz.

Ařağıdaki parametreleri yapılandırmak için simgesine dokunabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleřtirin.
Ters Gecikme Hareketi Anahtarı	Cihaz, biraz zaman gecikmesi ile otomatik olarak tersine çevrilecektir.
Cihaz türü ayarları	Cihaz giriř türünü ve ilgili parametreleri ayarlayın.

Parametreler	Açıklama
Güvenlik Ayarları	Güç korumasını, gerilim korumasını, akım korumasını ve bunların maksimum değerini ayarlayın.
Geçmiş Verilerini Dışa Aktarma	Geçmiş verilerini e-posta kutusuna aktarmak için dokununuz.
Cihaz Bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı Paylaş	Cihazı aile üyeleriniz veya misafirlerinizle paylaşabilirsiniz.

3. Motor sayfası



Simge	Açıklama
	Paylaş. Cihazınızı istediğiniz kişiyle paylaşın.
	Ayarlar. Cihaz ayarlarını görüntüleyin veya değiştirin.
	İleri. İleri dönmek için motoru kontrol etmek için dokununuz.
	Ters. Ters gitmesi için motoru kontrol etmek için dokununuz.
	Durdur. Motorun döndürülmesini durdurmak için dokununuz.
	Zamanlayıcı. Programlı bir planı ayarlamak için dokununuz.

Aşağıdaki parametreleri yapılandırmak için  simgesine dokunabilirsiniz.

Parametreler	Açıklama
İsim	Cihazınızın adını özelleştirin.
Ters Motor	Motorun çalışma yönünü tersine çevirmek için dokununuz.
Düğme Döndürme Ayarları	İki düğme için işlemleri yürütmeyi ayarlayın.
Seyahat Kalibrasyonu	Kalibrasyonu tamamlamak için talimatları takip edin.
Güvenlik Ayarları	Ayarladığınız maksimum akıma ulaştığında cihaz otomatik olarak kapanacaktır.
Cihaz Bilgileri	Cihaz bilgilerini burada görebilirsiniz.
Cihazı Paylaş	Cihazı aile üyeleriniz veya misafirlerinizle paylaşabilirsiniz.

Teknik özellikler

Parametreler	Açıklama
Ürün Boyutu (Y*G*D)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Güç Kaynağı	100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
Güç ölçer	Desteklenen
Elektrik Tüketimi	<1,5 W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 45°C
Kontrol Etkenleri	2 röle
Kontrollü Elemanlar	2 devre veya iki yönlü AC motor
Maksimum Anahtarlama Gerilimi	250 VAC
Kanal başına Maksimum Akım	10 A
Toplam Maksimum Akım	16 A
Wi-Fi	Desteklenen
Telsiz Protokolü	Wi-Fi 802.11b/g/n Wi-Fi 802.11ax (yalnızca T36-R200 modeli tarafından desteklenir)

1. Amazon Alexa kullanın

Bu talimatlar EZVIZ cihazlarınızı Amazon Alexa ile kontrol etmenizi sağlar. İşlem sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen **Sorun Giderme** bölümüne bakın.

Başlamadan önce şunlardan emin olun:

- 1.EZVIZ cihazları EZVIZ uygulamasına bağlıdır.
- 2.Alexa özellikli bir cihaza sahipsiniz (yani Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (tüm jenerasyonlar), Fire TV stick (sadece ikinci jenerasyon) veya Fire TV Edition akıllı TV'ler).
- 3.Amazon Alexa uygulaması akıllı cihazınıza zaten yüklü ve bir hesap oluşturduunuz.

Amazon Alexa ile EZVIZ cihazlarınızı kontrol etmek için:

- 1.Alexa uygulamasını açın ve menüden "Beceri ve Oyunlar"ı seçin.
- 2.Beceri ve Oyunlar ekranında, "EZVIZ" kelimesini aratınca "EZVIZ" becerilerine ulaşacaksınız.
- 3.EZVIZ cihazınızın becerisini seçin, ardından **KULLANIMI ETKİNLEŞTİR** seçeneğine dokunun.
- 4.EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Oturum aç**'a dokunun.
- 5.Alexa'nın EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Yetki Ver** düğmesine dokunun. Böylece Alexa EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
- 6."EZVIZ başarıyla bağlandı" mesajını göreceksiniz, ardından Alexa'nın tüm EZVIZ cihazlarınızı keşfetmesine izin vermek için **CİHAZLARI KEŞFET**'e dokunun.
- 7.Alexa uygulama menüsüne geri dönün. "Cihazlar"ı seçin ve cihazların altında tüm EZVIZ cihazlarınızı görüntüleyin.

Sesli Komut

Alexa uygulamasındaki veya Alexa Sesli Kontrol işlevindeki "Akıllı Ev" menüsünden yeni bir akıllı cihazı keşfedin.

Cihaz bulunduğunda, sesinizle kontrol edebilirsiniz. Alexa'ya basit komutlar söyleyin.

- ❗ Örneğin, cihazınızın adı: "xxxx cihazı göster", EZVIZ uygulamasında değiştirilebilir. Cihazın adını her değiştirdiğinizde, adı güncellemek için cihazı tekrar keşfetmeniz gerekir.

Sorun Giderme

- S: Alexa cihazımı bulamazsa ne yapmalıyım?
 - C: 1. İnternet bağlantısı sorunları olup olmadığını kontrol edin.
 - 2. Akıllı cihazı yeniden başlatmayı ve Alexa'da cihazı yeniden bulmayı deneyin.
- S: Alexa'da cihazın durumu neden "Çevrimdışı"?
 - C: 1. Cihazınızın ağ bağlantısı kesilmiş olabilir. Akıllı cihazı yeniden başlatın ve Alexa'da yeniden keşfedin.
 - 2. Yönlendiricinizin internete bağlı olup olmadığını kontrol edin ve tekrar deneyin.

- ❗ Amazon Alexa'nın kullanılabildiği ülkelerle ilgili ayrıntılar için Amazon Alexa'nın resmi web sitesine bakın.

2. Google Asistant kullanın

Google Asistant sayesinde Google Asistant sesli komutlarını söyleyerek EZVIZ cihazınızı etkinleştirebilir ve canlı izleyebilirsiniz.

Aşağıdaki cihazlar ve uygulamalar gereklidir:

- 1.İşlevsel bir EZVIZ uygulaması.
- 2.Bağlı ve işlevsel Chromecast'e sahip bir TV.
- 3.Telefonunuzda Google Asistant uygulaması.

Başlarken aşağıdaki adımları izleyin:

- 1.EZVIZ cihazını kurun ve uygulamada düzgün çalıştığından emin olun.
- 2.Google ev uygulamasını App Store'dan veya Google Play™'den indirin ve google hesabınızda oturum açın.
- 3.Myhome ekranında, sol üst köşedeki "+" işaretine dokunun ve Kurulum arayüzüne gitmek için menü listesinden "Cihazı Kur"u seçin.
- 4."Google ile çalıştır"a dokunun ve "EZVIZ" özelliklerini bulmak için "EZVIZ" kelimesini aratın.
- 5.EZVIZ kullanıcı adınızı ve parolanızı girip **Oturum aç**'a dokunun.
- 6.Google'un EZVIZ hesabınıza erişmesine izin vermek için **Yetki Ver** düğmesine dokunun. Böylece Google EZVIZ cihazlarınızı kontrol edebilir.
- 7.Uygulamaya dön'e dokunun.
- 8.İzin verme işlemi tamamlamak için yukarıdaki adımları izleyin. Senkronizasyon tamamlandığında, EZVIZ servisi hizmet listenizde listelenir. EZVIZ hesabınız altında uyumlu cihazların listesini görmek için EZVIZ hizmeti simgesine dokunun.
- 9.Şimdi bazı komutları deneyin. Sistemi kurarken oluşturduğunuz cihazın adını kullanın.

Kullanıcılar cihazları bireysel veya grup olarak yönetebilir. Odaya cihazları eklemek, kullanıcıların komut kullanarak aynı anda bir grup cihazı kontrol etmelerini sağlar.

Daha fazla bilgi için şu bağlantıya bakın:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 Motor modunda cihaz için Amazon Alexa ve Google Asistan kullanılamaz.