

BẢN QUYỀN © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

Mọi thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung văn bản, hình ảnh, biểu đồ đều là tài sản của Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là "EZVIZ"). Không được sao chép, thay đổi, dịch hay phân phối, dù chỉ một phần hay toàn phần trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này (sau đây được gọi tắt là "sách hướng dẫn") bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của EZVIZ. Trừ khi có quy định nào khác, EZVIZ không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm, bảo lãnh hoặc cam đoan nào, cho dù rõ ràng hay không, liên quan đến sách hướng dẫn.

Về cuốn sách hướng dẫn này

Cuốn sách hướng dẫn bao gồm các hướng dẫn sử dụng và quản lý sản phẩm. Hình ảnh, biểu đồ, minh họa và tất cả các thông tin khác sau đây chỉ để mô tả và giải thích. Thông tin trong sách hướng dẫn có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do cập nhật firmware hoặc các lý do khác. Vui lòng tìm đọc bản mới nhất trong trang web của EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Theo dõi Sửa đổi

Phát hành mới – Tháng 8, 2025

Công nhận thương hiệu

EZVIZ™, ™, và các thương hiệu và logo khác của EZVIZ là tài sản của EZVIZ tại các khu vực pháp lý khác nhau. Các thương hiệu và logo khác được đề cập dưới đây là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Từ chối Trách nhiệm Pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, SẢN PHẨM ĐƯỢC MÔ TẢ, CÙNG VỚI PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM VÀ FIRMWARE CỦA NÓ, ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TRẠNG”, VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ SAI SÓ, VÀ EZVIZ KHÔNG ĐẢM BẢO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY KHÔNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CỦA BÊN THỨ BA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, EZVIZ, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN HOẶC GIÁN TIẾP NÀO MÀ BẠN GẶP PHẢI, TRONG ĐÓ BAO GỒM NHỮNG THIẾT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC MẤT DỮ LIỆU HOẶC TÀI LIỆU, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY, NGAY CẢ KHI EZVIZ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA NHỮNG THIẾT HẠI ĐÓ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, EZVIZ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO VƯỢT QUÁ GIÁ MUA BAN ĐẦU CỦA SẢN PHẨM.

EZVIZ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THƯƠNG TẬT VỀ NGƯỜI HAY HƯ HỎNG TÀI SẢN BỜİ SẢN PHẨM HOẶC NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DO: A) LẬP ĐẠT KHÔNG ĐÚNG CÁCH HOẶC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC SO VỚI MỤC ĐÍCH ĐƯỢC YÊU CẦU; B) BẢO VỆ LỢI ÍCH QUỐC GIA HOẶC CÔNG CỘNG; C) TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG; D) BẢN THÂN BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG THỨ KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ QUYỀN TRUY CẬP INTERNET, BẠN PHẢI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG HOẠT ĐỘNG BẤT THƯỜNG, RÕ RỈ QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC NHỮNG THIẾT HẠI KHÁC DO CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG, TIN TẠC TẤN CÔNG, NHIỄM VI-RÚT HOẶC RỦI RO BẢO MẬT INTERNET KHÁC; TUY NHIÊN, EZVIZ SẼ CUNG CẤP HỖ TRỢ KỸ THUẬT KỊP THỜI NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU. LUẬT GIÁM SÁT VÀ LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU KHÁC NHAU TUỖ THUỘC VÀO MỖI KHU VỰC NẪM TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN. VUI LÒNG KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN TẠI KHU VỰC PHÁP LÝ CỦA BẠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN TUÂN THỦ LUẬT HIỆN HÀNH. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH TRÁI PHÁP LUẬT.


TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BẤT KỲ Mâu thuẫn nào GIỮA CÁC ĐIỀU TRÊN VÀ LUẬT HIỆN HÀNH, LUẬT HIỆN HÀNH SẼ ĐƯỢC ƯU TIÊN ÁP DỤNG.

Mục lục

Tổng quan	1
1. Nội dung gói hàng.....	1
2. Thông tin cơ bản.....	2
Sạc thiết bị	3
1. Bộ chuyển đổi nguồn sạc	3
2. Sạc năng lượng mặt trời quang điện.....	3
Thêm thiết bị vào ứng dụng EZVIZ	4
Lắp đặt.....	5
1. Vị trí lắp đặt.....	5
2. Lắp đế gá	6
3. Cài đặt thiết bị	7
4. Kết nối với Camera Pin.....	8

Tổng quan


1. Nội dung gói hàng




Tấm pin năng lượng mặt trời kèm lưu trữ pin (×1)
(sau đây gọi là thiết bị)



Giá treo (×1)



Tấm mẫu khoan (×1)



Bộ vít (×1)




Thông tin quy định (×1)



Hướng dẫn sử dụng nhanh (×1)

 Hình dáng của thiết bị phụ thuộc vào loại bạn đã mua.

2. Thông tin cơ bản



Tên	Mô tả
Đèn báo LED	• • Nháy chậm màu xanh lá: Đang sạc.
	— Sáng xanh lá: Đã sạc đầy.
	• • Xanh lam nhấp nháy chậm: Hoạt động bình thường.
	— Màu xanh dương đậm trong 5 giây: Đặt lại thành công.
	— Sáng đỏ: Pin yếu. (Còn lại: 3%-10%)
Nút Bật/Tắt	• • Nháy nhanh màu đỏ: Pin yếu. (Còn lại < 3%)
	• Bật nguồn: Nhấn và giữ nút trong 2 giây. • Tắt nguồn: Nhấn và giữ nút trong 4 giây.
	❗ Thiết bị không thể tắt khi đang sạc.
Nút RESET	Nhấn nút ngắn 3 lần để đặt tất cả các thông số về mặc định. ❗ Hoạt động này sẽ xóa thông tin kết nối và liên kết lịch sử của thiết bị. Vui lòng tiến hành thận trọng.
Cổng đầu ra	Kết nối và cung cấp nguồn cho camera pin EZVIZ.

Sạc thiết bị


Thiết bị này hỗ trợ hai phương thức sạc: sạc bằng bộ chuyển đổi nguồn và sạc bằng năng lượng mặt trời quang điện.

Để sử dụng ban đầu, nên sạc đầy thiết bị.

- Vui lòng không sạc thiết bị khi nhiệt độ vượt quá 50 °C hoặc thấp hơn -20 °C.
- Thiết bị tự động bật khi đang sạc và không thể tắt nguồn. Để tắt, trước tiên hãy ngắt kết nối nguồn điện.

1. Bộ chuyển đổi nguồn sạc

Kết nối thiết bị với ổ cắm điện bằng bộ chuyển đổi nguồn (DC5V 2A, mua riêng) và cáp nguồn để sạc.



- Không được phép sạc thiết bị bằng bộ chuyển đổi nguồn ở ngoài trời.
- Khi sạc, thiết bị sẽ tự động bật.
- Ổ cắm điện sẽ được lắp đặt gần bộ chuyển đổi nguồn và dễ dàng tiếp cận.

2. Sạc năng lượng mặt trời quang điện

Đặt thiết bị dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp để tự động chuyển đổi năng lượng mặt trời thành điện năng. Trong quá trình sạc, đèn LED sẽ nhấp nháy theo trạng thái pin.

- Nếu thiết bị tắt nguồn nhưng vẫn nằm dưới ánh sáng mặt trời liên tục, chế độ sạc im lặng có thể được kích hoạt (không có chỉ báo nào sẽ hiển thị). Để kiểm tra trạng thái sạc, nhấn nhanh nút BẬT/TẮT trong 2 giây hoặc bật thiết bị thông qua sạc bằng bộ chuyển đổi nguồn.


Thêm thiết bị vào ứng dụng EZVIZ

- Thiết bị này được thiết kế cho camera pin EZVIZ. Trước khi thêm, vui lòng thêm camera pin tương thích vào ứng dụng EZVIZ trước. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của camera tương ứng.
- Để biết thêm thông tin về các camera pin tương thích, vui lòng truy cập [EZVIZ support.ezviz.com](https://EZVIZ.support.ezviz.com).
- Giao diện ứng dụng có thể khác nhau do cập nhật phiên bản và giao diện ứng dụng bạn đã cài đặt trên điện thoại của mình sẽ được ưu tiên.

1. Đi đến trang xem trước của camera pin, và nhấn “Cài đặt -> Pin -> Tắt pin năng lượng mặt trời với bộ lưu trữ pin” để chuyển đến trang Tắt pin năng lượng mặt trời với bộ lưu trữ pin.
2. Nhấn “Liên kết” và quét mã QR của thiết bị.
3. Nhấn “Bước tiếp theo” để hoàn tất liên kết.



4. Nhấn vào "Settings -> Battery-> The Solar Panel with Battery Storage" (Cài đặt -> Pin -> Bảng năng lượng mặt trời có bộ nhớ pin) để kiểm tra mức pin hoặc hủy liên kết thiết bị nếu cần.




Lắp đặt

1. Vị trí lắp đặt

❶ Yêu cầu về vị trí lắp đặt:


- Chọn một vị trí có ánh sáng mặt trời không bị cản trở suốt cả ngày, tránh bóng râm từ cây cối, mái hiên tòa nhà hoặc các vật thể khác.
- Duy trì khoảng cách không quá 3 mét (chiều dài tối đa của dây nguồn trên thiết bị) giữa thiết bị và camera pin, đảm bảo dây nằm tự nhiên mà không bị căng.
- Không lắp đặt ở khu vực dễ bị nước hoặc gần các bề mặt có độ phản chiếu cao (ví dụ: trong phạm vi 1 mét từ tường kính) để tránh hư hại do nước hoặc nhiễu loạn do ô nhiễm ánh sáng.
- Giữ khoảng cách ít nhất 1,5 mét với các thiết bị phát nhiệt (ví dụ: dàn nóng điều hòa) để tránh làm giảm khả năng tản nhiệt của thiết bị.




Tránh che bóng từ mái hiên của tòa nhà



Không lắp đặt ở khu vực dễ bị ngập nước



Giữ khoảng cách ít nhất 1,5 mét với các thiết bị phát nhiệt




Đảm bảo cáp nằm tự nhiên mà không bị căng

2. Lắp đế giá

Gắn tường


1. Dán tấm mẫu khoan lên bề mặt sạch và phẳng.
2. (Chỉ áp dụng cho tường/trần xi măng) Chọn một bức tường sạch và phẳng, khoan lỗ vít và lắp tắc kê.
3. Sử dụng vít để cố định giá đỡ lắp đặt.



i Khi khoan lỗ để lắp bu lông nở, vui lòng đảm bảo đường kính đầu khoan là 6 mm và độ sâu lỗ không nhỏ hơn 35 mm.

Gắn trên cột

Sử dụng vòng (mua riêng) để cố định giá đỡ lên cột.




3. Cài đặt thiết bị

1. Căn chỉnh phần trên của giá đỡ với rãnh ở mặt sau của thiết bị, trượt xuống cho đến khi bạn nghe thấy tiếng "click", cho biết thiết bị đã được lắp đặt hoàn toàn vào giá đỡ.




2. Nới lỏng bánh răng theo hướng được chỉ trong hình, điều chỉnh thiết bị và đảm bảo nó hướng về phía mặt trời. Sau khi điều chỉnh, vui lòng siết chặt bánh răng để tránh bị lỏng.




4. Kết nối với Camera Pin

- **THẬN TRỌNG:** Là một thiết bị sạc thay thế, lượng điện năng được tạo ra bởi thiết bị này có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh thực tế, chủ yếu là cường độ ánh sáng mặt trời và thời gian chiếu sáng. Nếu một camera dùng pin sắp hết năng lượng, xin lưu ý rằng thiết bị này không thể đảm bảo camera duy trì trạng thái hoạt động.
- Để bảo vệ pin của camera pin, việc sạc sẽ tự động dừng khi pin bên trong vượt quá giới hạn nhiệt độ an toàn (bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ môi trường, cường độ ánh sáng mặt trời, v.v.).
- Thường xuyên làm sạch bụi và mảnh vụn trên bề mặt tấm pin năng lượng mặt trời để tránh giảm hiệu suất phát điện.

1. Kết nối cáp nguồn đầu ra của thiết bị với cổng nguồn của camera pin.



2. Nếu dây nguồn quá dài, các kẹp dây trên giá đỡ có thể được sử dụng để lưu trữ.



• Để biết thông tin chi tiết khác, vui lòng truy cập www.ezviz.com/vn.