

TAM

Návod k obsluze



COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

Jakékoli a veškeré informace, včetně, mimo jiné, textů, obrázků a grafů, jsou vlastnictvím společnosti Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (dále uváděno jako „EZVIZ“). Žádnou část tohoto návodu k obsluze (dále uváděného jako „návod“) ani návod jako celek nelze bez předchozího písemného souhlasu společnosti EZVIZ jakýmkoli způsobem reprodukovat, měnit, překládat ani šířit. Pokud není jinak výslovně uvedeno, společnost EZVIZ neposkytuje ve vztahu k návodu žádné záruky ani ujištění, a to ani výslovné, ani vyplývající.

O tomto manuálu

V návodu jsou obsaženy pokyny k používání a obsluze výrobku. Obrázky, schémata, snímky a veškeré ostatní zde uvedené informace slouží pouze jako popis a vysvětlení. Informace obsažené v tomto návodu podléhají vzhledem k aktualizacím firmwaru nebo z jiných důvodů změnám bez upozornění. Nejnovější verzi naleznete na webových stránkách EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Záznam revizí

Nové vydání srpen 2025

Označení ochranných známek

EZVIZ™,  a ostatní ochranné známky a loga společnosti EZVIZ jsou vlastnictvím společnosti EZVIZ v různých jurisdikcích. Ostatní níže uvedené ochranné známky a loga jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

POPISOVANÝ VÝROBEK JE DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY SPOLU SE SVÝM HARDWAREM, SOFTWAREM A FIRMWAREM POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“ SE VŠEMI SVÝMI ZÁVADAMI A CHYBAMI A SPOLEČNOST EZVIZ NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ VYJÁDŘENÉ ANI VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, PRODEJNOSTI, USPOKOJIVÉ KVALITY, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A BEZ NEOPRÁVNĚNÉHO ZÁSAHU DO PRÁV TŘETÍ STRANY. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST EZVIZ, JEJÍ ŘEDITELÉ, MANAŽEŘI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ZODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY, VČETNĚ, MIMO JINÉ, ŠKOD ZE ZTRÁTY OBCHODNÍHO ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI NEBO ZE ZTRÁTY DAT NEBO DOKUMENTACE VE SPOJENÍ S POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST EZVIZ BYLA NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA.

DO MAXIMÁLNÍHO ROZSAHU POVOLENÉHO PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI EZVIZ PŘESAHOVAT PŮVODNÍ KUPNÍ CENU PRODUKTU. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA ZRANĚNÍ OSOB ANI ŠKODY NA MAJETKU, KTERÉ VZNIKLY NÁSLEDKEM VÝPADKU POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU NEBO UKONČENÍ SLUŽEB ZPŮSOBENÝMI: A) NESPRÁVNOU INSTALACÍ NEBO JINÝM NEŽ POŽADOVANÝM POUŽÍVÁNÍM; B) OCHRANOU NÁRODNÍCH ZÁJMŮ NEBO VEŘEJNÉHO ZÁJMU; C) VYŠŠÍ MOCÍ; D) VÁMI NEBO TŘETÍ STRANOU VČETNĚ, ALE NIKOLI VÝHRADNĚ, V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ MIMO JINÉ PRODUKTŮ, SOFTWARE A APLIKACÍ TŘETÍ STRANY.

POUŽÍVÁNÍ VÝROBKŮ S PŘÍSTUPEM NA INTERNET JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST EZVIZ NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA NEOBVKLÉ FUNGOVÁNÍ, ÚNIK OSOBNÍCH ÚDAJŮ ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z KYBERÚTOKU, ÚTOKU HACKERŮ, NAPADENÍ VIRY NEBO JINÝCH BEZPEČNOSTNÍCH RIZIK INTERNETU. SPOLEČNOST EZVIZ VŠAK V PŘÍPADĚ POTŘEBY POSKYTNE OKAMŽITOU TECHNICKOU PODPORU. ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE SLEDOVÁNÍ A ZÁKONY TÝKAJÍCÍ SE OCHRANY ÚDAJŮ SE LIŠÍ DLE JURISDIKCE. PŘED POUŽÍVÁNÍM TOHOTO VÝROBKU SI PŘEČTĚTE VŠECHNY PŘÍSLUŠNÉ ZÁKONY VAŠÍ JURISDIKCE, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE POUŽÍVÁNÍ JE V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY. SPOLEČNOST EZVIZ NEPONESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST V PŘÍPADĚ, ŽE SE TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ K NELEGÁLNÍM ÚČELŮM.

V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLI ROZPORU MEZI VÝŠE UVEDENÝM A PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY PLATÍ DRUHÉ ZMÍNĚNÉ.

Obsah

Důležité bezpečnostní pokyny	1
Přehled	2
1. Obsah balení	2
2. Základy	3
Instalace aplikace EZVIZ	6
Stručná příručka	6
1. Příprava.....	6
2. Umístěte a zapněte základní stanici	7
3. Zapnutí kamery	8
4. Přidání do aplikace EZVIZ	9
5. Sestavte návnadu (volitelné)	10
Ovládání v aplikaci EZVIZ	11
1. Domovská stránka.....	11
2. Živý náhled.....	11
3. Dálkové ovládání	13
Údržba	14
1. Čištění koleček	14
2. Čištění důležitých součástí.....	15
Nejčastější dotazy	16
EZVIZ Connect	17
1. Používání asistentky Amazon Alexa.....	17
2. Použití Google Assistant	18
Iniciativa ohledně používání videoproduktů	19

Důležité bezpečnostní pokyny

- Při provozu kamery v aplikaci EZVIZ věnujte pozornost prostředí kamery a rychlosti, abyste zabránili pádům způsobeným nadměrnou rychlostí. Je doporučeno provozovat kameru na rovném povrchu.
- Upozornění k dobíjení: Umístěte základnovou stanici na rovný povrch, zajistěte, aby před ní byl 1 metr volného prostoru a po obou stranách 30 centimetrů volného prostoru. Vyhněte se umístění před velká okna nebo jiné oblasti s intenzivním světlem, abyste zabránili přexponování v zorném poli kamery, což by mohlo ztížit rozpoznání základní stanice. Dále se ujistěte, že základnová stanice není přímo obrácena nebo poblíž zrcadel, abyste zabránili chybným úsudkům způsobeným odrazy.
- Vzhledem k omezením velikosti kamery nemusí být schopna překonat práh nebo jiné překážky. Používejte ho na rovných površích, pokud je to možné.
- Vzhledem k omezením designu se může kamera na kobercích nebo podobných površích nepohybovat přesně. Buďte si toho vědomi.
- Kamera je určena pouze pro vnitřní použití a není vodotěsná. Nepoužívejte ho ve venkovních prostředích.
- Pokud se kamera nepohne nebo se pohybuje neobvykle, odstraňte kola a vyčistěte veškeré vlasy nebo nečistoty.
- Kamera obsahuje přesné elektronické součástky. Děti by neměly upouštět nebo házet fotoaparátem.
- Kamera má mikrofon. Nepokrývejte to.
- Je normální, že během používání bude kamera teplejší než okolní teplota. Používejte ho s důvěrou.
- Udržujte čistý a bez škrábanců objektiv, senzor pro vyhýbání se překážkám a senzor pro nabíjení.
- Nezkratujte nabíjecí kontakty základnové stanice.
- Varování: Tento přívěsek není hračka a obsahuje malé díly, které představují riziko udušení; udržujte mimo dosah dětí (skladujte minimálně ve výšce 1,2 m/4 stopy) a zajistěte neustálý dohled dospělé osoby
- Produkt splňuje požadavky na laserový produkt třídy 1. Produkty třídy 1 jsou bezpečné během používání, včetně dlouhodobého přímého vystavení paprsku, i při použití optických přístrojů (jako jsou malé lupy nebo dalekohledy).



- Laserová značka je připevněna na spodní část výrobku poblíž nabíjecích kontaktů
- Podle normy EN 50689:2021 je tento výrobek klasifikován jako laserový výrobek třídy 1 a nevyzařuje nebezpečné laserové záření.
- Jakákoli neoprávněná úprava funkce nebo výkonu laserového modulu může vést k nebezpečnému laserovému záření.
- Upozornění – při používání ovládacích prvků nebo nastavení či provádění postupů, které nejsou výslovně uvedené v tomto návodu, může dojít k vystavení nebezpečnému záření.
- Neprovádějte údržbu produktu, když je zapnutý, protože to může způsobit elektrický šok! Pokud výrobek nefunguje správně, kontaktujte nejbližší servisní středisko. Nerozebírejte ani nijak neupravujte výrobek. Společnost nebude zodpovědná za žádné problémy vyplývající z neoprávněných úprav nebo oprav.


1. Obsah balení



Kamera (1×)



Základnová stanice (1×)



Upoutávka (1×)



Upevňovací prvek (1×)



Přívěsek (1×)



Adaptér napájení pro základnovou stanici (1×)



Pin (1×)



Zákonné informace (2×)




Stručná příručka (1×)

 Vzhled napájecího adaptéru závisí na typu zakoupeného výrobku.

2. Základy

Kamera




Přední pohled



Pohled zezadu


Název	Popis
Resetovací otvor	Vložte poskytnutý pin do resetovacího otvoru po dobu 4 sekund pro restart a připravenost k nastavení sítě. 1 Resetování kamery vymaže veškeré uživatelské informace. Prosím, postupujte opatrně.
Napájecí port	Port Type-C, použijte napájecí adaptér (DC5V 2A, zakoupit samostatně) k nabíjení kamery.
Otvor pro upevňovací prvek	Oprave teaser vložení do otvoru pomocí upevňovacího prvku.
Tlačítko napájení	• Zapnutí: Stiskněte a podržte po dobu 2 sekund. • Vypnutí: Stiskněte a podržte po dobu 4 sekund. • Restartovat: Stiskněte a podržte po dobu 8 sekund.




Spodní pohled

Název	Popis
Indikátor zvonění	Svítil červená: Kamera se spouští.
	Červené dýchání bliká: Výjimka v síti.
	Červený tvar rybízového keře: Detekován snímek kamery.
	Červené blikání v polo-kruhu: Zjištěna překážka.
	Svítil modrá: Kamera se spouští nebo probíhá živé sledování v aplikaci EZVIZ.
	Modré dýchání bliká: Konfigurace sítě dokončena.
	Modrá ve tvaru proudu: Připraven k nastavení sítě.
	Postupné osvětlení: Rozsvěčujte se postupně ve směru hodinových ručiček podle průběhu nabíjení.
	Rovnoměrně ukazuje úroveň baterie 0 %–100 % od +180° do -90° na kruhovém indikátoru.
	Modré sledování: Kamera funguje správně.


Základnová stanice



Pohled shora



Spodní pohled




Pohled zezadu

Název	Popis
Indikátor LED	Svítlí modrá: Základnová stanice se zapíná. Modré dýchání blíká: Kamera se nabíjí.
Napájecí port	Pro nabíjení základnové stanice.

Instalace aplikace EZVIZ

1. Připojte mobilní telefon k síti Wi-Fi (doporučeno).
2. Zadáním textu „EZVIZ“ vyhledejte v obchodech App Store nebo Google Play™ aplikaci EZVIZ. Stáhněte ji a nainstalujte.
3. Spusťte aplikaci a zaregistrujte svůj uživatelský účet EZVIZ.




- i** Pokud jste aplikaci již používali, zajistěte, aby se jednalo o nejnovější verzi. Chcete-li zjistit, zda je dostupná aktualizace, přejděte do obchodu s aplikacemi a vyhledejte text „EZVIZ“.

Stručná příručka

1. Příprava


- i**
- Nepoužívejte kameru v prostředí se schody (pokud je to nevyhnutelné, použijte zábradlí).
 - Před použitím odstraňte veškeré překážky na podlaze.
 - Prosím používejte kameru na rovném povrchu, pokud je to možné, jinak by nemusela projít prahy dveří a další překážky.
 - Prosím, nepoužívejte kameru venku, protože kamera není vodotěsná.
 - Pro zajištění optimálního výkonu a dlouhé životnosti kamery se vyhněte provozování na kobercových površích.



2. Umístěte a zapněte základní stanici


- Před umístěním základnové stanice se ujistěte, že napájecí kabel je umístěn v kabelovém žlabu a základnová stanice je položena naplocho.
- Pro stabilní provoz základnové stanice se doporučuje umístit základnovou stanici ke zdi.
- Pokud není vaše základní stanice umístěna při zdi, použijte nálepku na zadní straně základní stanice k jejímu upevnění a poté postavte a zapněte základní stanici podle následujících kroků.
- Nepokládejte základnu před francouzské okno nebo do jiných oblastí s extrémně silným světlem, abyste zabránili přexponování obrazu kamery a nemožnosti rozpoznat základnu. Zároveň se ujistěte, že základnová stanice není umístěna přímo před zrcadly nebo blízko nich, aby se předešlo chybnému vyhodnocení způsobenému odrazem od zrcadla.

1. Posuňte kryt základnové stanice, aby se otevřel, a poté připojte dodaný napájecí kabel k napájecímu portu základnové stanice.



2. Vložte napájecí kabel do kabelové zásuvky základnové stanice opatrně a protáhněte jej portem pro kabel. Poté připevněte kryt základnové stanice zpět.
3. Sejměte uvolňovací papír ze spodní části základnové stanice a pevně ji připevněte na rovný povrch. Ujistěte se, že před základnovou stanicí je volný prostor 1 metr a na každé straně je volný prostor 30 centimetrů.
4. Připojte napájecí kabel základnové stanice do zásuvky pomocí napájecího adaptéru.

- Zásuvka s napájením musí být nainstalována poblíž napájecího adaptéru a musí být snadno dostupná.



3. Zapnutí kamery

1. Otevřete silikonový kryt na kameře.
2. Je-li kamera vypnutá, zapnete ji stisknutím vypínače a jeho podržením po dobu 2 sekund.
3. Nasadíte kryt zpět.
4. Když je Indikátor zvonění modrého tvaru, znamená to, že kamera je spuštěna a připravena k nastavení sítě. Postupujte podle průvodce aplikací EZVIZ k dokončení konfigurace Wi-Fi a přidání kamery do vašeho účtu EZVIZ. (Pro více podrobností se prosím podívejte na ["Přidání do aplikace EZVIZ"](#))

3.1 Nabíjení kamery

Při prvním použití kamery se doporučuje kameru plně nabít. Existují dvě možnosti nabíjení kamery. Když je indikátor kamery ve formě pevně modrého kruhu, znamená to, že je kamera plně nabitá.

- Prosím, nenabíjejte kameru venku.
- Nepoužívejte nabíjení kamery, pokud teplota přesahuje 50 stupňů Celsia nebo klesne pod 0 stupňů Celsia.
- Při nabíjení se kamera automaticky zapne.
- Při nabíjení se pokud možno vyhněte používání zařízení. Pokud je nutná manipulace, nejprve odpojte napájecí kabel.

Možnost 1: Nabíjení pomocí základnové stanice

Když je baterie kamery téměř vybitá, automaticky se vrátí k základnové stanici k nabíjení.

- Zarovnejte nabíjecí kontakty na spodní straně kamery s nabíjecími pružinami na základnové stanici. Když se indikační kroužek postupně rozsvítí modře ve směru hodinových ručiček podle průběhu nabíjení, znamená to, že kamera se nabíjí.
- Efektivní komunikační vzdálenost mezi základnovou stanicí a kamerou je 4 metry.
- Pokud se kamera nevrátí zpět k základnové stanici, zkontrolujte, zda není kamera příliš daleko od základnové stanice. Pokud ano, přesuňte prosím kameru ručně blíže k základní stanici, nebo klepněte na  Dálkové ovládání v aplikaci EZVIZ a upravit polohu kamery.



Možnost 2: Nabíjení pomocí adaptéru k elektrické síti


Připojte kameru k elektrické zásuvce pomocí napájecího adaptéru (DC5V 2A, zakoupit samostatně) pro nabíjení.



- Zásuvka s napájením musí být nainstalována poblíž napájecího adaptéru a musí být snadno dostupná.
- Aby byla zajištěna bezpečnost kamery a prodloužena životnost baterie, nabíjení se automaticky zastaví, pokud přes port Type-C přesáhne 24 hodin nepřetržitě.

4. Přidání do aplikace EZVIZ


1. Přihlaste se do svého účtu pomocí aplikace EZVIZ.
2. Na domovské obrazovce klepněte na tlačítko "+" v pravém horním rohu, abyste přešli na rozhraní pro skenování QR kódu.
3. Naskenujte QR kód na obálce průvodce rychlým startem nebo na zadní straně těla kamery.




4. Postupujte podle průvodce aplikace EZVIZ a dokončete konfiguraci sítě Wi-Fi. Přidejte kameru ke svému účtu EZVIZ.
 - Pokud se kamera nepřipojí k vaší Wi-Fi síti, použijte pin k stisknutí a podržení Resetovací otvor po dobu přibližně 4 sekund, aby se kamera restartovala, a zopakujte výše uvedené kroky.
 - Pokud chcete připojit kameru k jiné síti Wi-Fi, přejděte prosím do "Nastavení > Nastavení sítě" v aplikaci EZVIZ pro změnu Wi-Fi sítě.

5. Sestavte návnadu (volitelné)


1. Vložte teaser do upevňovače, jak je znázorněno na následujícím obrázku, a poté upravte teaser tak, aby byl kolmý na upevňovač.



2. Sundejte lepicí pásku na zadní straně upevňovače, vložte závěs do otvoru upevňovače kamery a nastavte ho na vhodnou pozici.



3. Stiskněte upevňovací tlačítko, abyste se ujistili, že je pevně připevněno ke kameře.
4. Nainstalujte přívěsek na závěs.



- Návnada lze ohnout do libovolného úhlu. Nastavte jej podle svých potřeb.
- Náhrdelník lze nahradit jinými hračkami pro domácí mazlíčky. Doporučujeme používat hračky, které jsou podobné velikostí a váhou přívěsku.
- Pokud nainstalujete návnadu před objektiv kamery, nepoužívejte příliš velké hračky pro domácí mazlíčky, protože by mohly blokovat pohled kamery.

Ovládání v aplikaci EZVIZ

i Rozhraní aplikace se může lišit kvůli aktualizaci verze a rozhraní aplikace nainstalované na vašem telefonu má přednost.

1. Domovská stránka


Když spustíte aplikaci EZVIZ, můžete zde zobrazit stav baterie, stav sítě a nastavit parametry pohybu.

Ikona	Popis
100%	Baterie. Zobrazení zbývajících kapacity baterie.
	Sítě. Zobrazte aktuální stav síťového připojení kamery.
	Škádlení domácích mazlíčků. Sledujte živý přenos, nahrávejte videa, hrajte si se zvířaty různými způsoby podle vašich potřeb.
	Nastavení pohybu. Nastavte relevantní nastavení pohybu, jako je výška domácích mazlíčků, rychlost pohybu kamery a podobně.

2. Živý náhled

Po spuštění aplikace EZVIZ se zobrazí stránka kamery, jak je znázorněno níže.

Podle potřeby můžete sledovat živý přenos, pořizovat snímky, nahrávat videa nebo vybírat rozlišení videa.



i Přejítím přes obrazovku doleva nebo doprava zobrazíte více ikon.


Ikona	Popis
	Baterie. Zobrazení zbývajících kapacity baterie.
	Sdílet. Sdílejte své zařízení s kýmkoli chcete.
	Nastavení. Zobrazení nebo změna nastavení zařízení.
	Snímek. Pořízení snímku.
	Záznam. Ruční spuštění a zastavení nahrávání.
	Dálkové ovládání. Klepnutím ovládáte kameru na dálku pro pohyb.
	Automatické škádlení. Vyberte různé interakce s provokováním, které si chcete hrát se svým domácím zvířetem.
	Mluvit. Klepněte na ikonu a pak postupujte podle pokynů na obrazovce, abyste mohli mluvit nebo poslouchat domácí mazlíčky před kamerou.
	Najít domácí mazlíček. Kamera se bude pohybovat, aby našla vašeho domácího mazlíčka.
	Nabíjení. Kamera se automaticky vrátí k základnové stanici k nabíjení.
	Sledovat. Kamera bude aktivně sledovat, když detekuje lidi nebo domácí mazlíčky.
	Laser. Kamera vysílá laserový bod k interakci s vaším mazlíčkem.
	Cesta. Můžete přizpůsobit pohybové trasy pro svou kameru
	Rozlišení. Vyberte si různá rozlišení videa podle potřeby.
	Obraz v obraze. Sledování videa zobrazeného před jinou používanou aplikací.
	Poblíž zařízení. Klepněte pro výběr dostupných blízkých kamer pro živý přenos na více obrazovkách.
	Tip. Klepnutím se dozvíte o některých funkcích zařízení.

3. Dálkové ovládání

Na stránce živého zobrazení můžete kdykoli klepnout na možnost  a ovládat ovládání a hrát si se svým domácím zvířetem.


Nastavení zobrazení kamery

Přetáhněte tlačítko nahoru a dolů pro nastavení pohledu kamery
(Platí pouze při stacionárním použití)



Dráždit

Klepněte, aby Tamo zavibroval a přilákal vaše domácí mazlíčky
(Funguje lépe při použití s upoutávkou)



Zpět/Vpřed

Klepnutím ovládejte Tamo pro pohyb vpřed nebo vzad



Vlevo/Vpravo

Klepnutím ovládejte Tamo pro otočení doleva nebo doprava




- Před údržbou vypněte kameru a odpojte ji od napájení.
- Údržba kamery je při zapnutí přísně zakázána, protože hrozí riziko úrazu elektrickým proudem!
- Když se kamera nemůže pohybovat nebo je pohyb abnormální, nebo je na kolečkách příliš mnoho vlasů, odstraňte pneumatiky a vyčistěte vlasy.

1. Čištění koleček


1. Použijte šroubovák k odstranění pneumatik z okraje kamerových kol, jak je znázorněno na obrázku níže.



2. Sundejte pneumatiky, použijte čisticí nástroj jako malý nůž k odstrižení zamotaných vlasů a odstranění nečistot z kol.




3. Očistěte pneumatiky čistou vodou a nechte je úplně uschnout.



4. Nainstalujte čisté pneumatiky zpět do kamery.

2. Čištění důležitých součástí

Otřete senzory, čočku a nabíjecí kontakty kamery měkkým a suchým hadříkem.



- i Ujistěte se, že jsou čočka, senzor pro vyhýbání se překážkám a senzor nabíjení čisté a bez škrábanců.

Nejčastější dotazy

Ot. : Pokud kamera přejde v aplikaci do stavu offline, bude nahrávání videa pokračovat?

A : Pokud je kamera zapnutá, ale odpojená od internetu, místní záznam bude pokračovat, ale záznam do cloudu se zastaví (platí pouze pro režim neustálého napájení). Dojde-li k vypnutí kamery, zastaví se nahrávání videa a oba druhy ukládání.

Ot. : Kamera je online a mobilní telefon nepřijímá signály o alarmu.

- A :**
1. Ujistěte se, že aplikace EZVIZ běží na vašem mobilním telefonu a že jsou povoleny oznámení z aplikace.
 2. U operačního systému Android zkontrolujte, zda aplikace běží na pozadí. U operačního systému iOS povolte v nabídce Nastavení > Oznámení funkci odesílání zpráv.
 3. Pokud se stále neobjeví žádný poplach, použijte špendlík k podržení Resetovací otvor na kameře po dobu asi 4 sekund pro obnovení nastavení kamery.

Ot. : Živé zobrazení nebo přehrávání se nezdařilo.

A : Zkontrolujte, zda je síť řádně připojena. Sledování živého videa vyžaduje velkou šířku pásma. Můžete obnovit video nebo změnit síť a zkusit to znovu.

 Další informace o zařízení naleznete na webu www.ezviz.com/eu.

1. Používání asistentky Amazon Alexa

Tyto pokyny vám umožní ovládat zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa. Setkáte-li se během postupu s jakýmkoli problémem, přečtěte si část **Řešení potíží**.

Než začnete, ujistěte se, že:

1. Zařízení EZVIZ jsou připojena k aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Nastavení zařízení vypnuta možnost „Šifrování videa“ a zapnuta možnost „Zvuk“.
3. Máte zařízení s podporou asistentky Alexa (tj. Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (všechny generace), Fire TV stick (pouze druhá generace) nebo chytré televizory edice Fire TV Edition).
4. Aplikace Amazon Alexa je již nainstalovaná na vašem chytrém zařízení a máte vytvořený účet.

Ovládání zařízení EZVIZ pomocí asistentky Amazon Alexa:

1. Otevřete aplikaci Alexa a z nabídky vyberte „Dovednosti a hry“.
2. Na obrazovce „Dovednosti a hry“ vyhledejte text „EZVIZ“ a naleznete dovednosti „EZVIZ“.
3. Vyberte dovednost zařízení EZVIZ a poté klepněte na možnost **POVOLIT POUŽITÍ**
4. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost **Přihlásit se**.
5. Klepnutím na tlačítko **Autorizovat** povolte asistentce Alexa přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohla ovládat vaše zařízení EZVIZ.
6. Zobrazí se zpráva „Aplikace EZVIZ byla úspěšně propojena“. Poté klepnutím na možnost **ZJISTIT ZAŘÍZENÍ** povolte asistentce Alexa zjistit všechna zařízení EZVIZ.
7. Přejděte zpět do nabídky aplikace Alexa a vyberte možnost „Zařízení“. Mezi zařízeními se zobrazí všechna vaše zařízení EZVIZ.

Hlasový příkaz

Zjistíte nové chytré zařízení pomocí nabídky „Chytrá domácnost“ v aplikaci Alexa nebo pomocí funkce ovládání asistentky Alexa hlasem.

Jakmile zařízení najdete, můžete jej ovládat svým hlasem. Říkejte asistentce Alexa jednoduché příkazy.

-  Chcete-li zobrazit například název kamery: Řekněte „zobraz kameru xxxx“. Název lze poté v aplikaci EZVIZ změnit. Při každé změně názvu zařízení musíte zařízení opět zjistit, aby se název aktualizoval.

Řešení potíží

Co mám dělat, když asistentka Alexa nezjistí moje zařízení?

Zkontrolujte, zda nemáte nějaké problémy s připojením k internetu.

Zkuste restartovat chytré zařízení a zařízení v aplikaci Alexa znovu zjistit.

Proč je stav zařízení v aplikaci Alexa „Offline“?

Vaše zařízení mohlo být odpojeno od sítě. Restartujte chytré zařízení a znovu jej v aplikaci Alexa zjistěte.

Zkontrolujte, zda je router připojen k internetu, a zkuste to znovu.

-  Podrobnosti o zemích, kde je asistent Amazon Alexa k dispozici, najdete na oficiálních stránkách Amazon Alexa.

2. Použití Google Assistant

Díky asistentovi Google Assistant můžete aktivovat své zařízení EZVIZ a živě jej sledovat pomocí hlasových příkazů asistenta Google Assistant.

Potřebujete následující zařízení a aplikace:

1. Funkční aplikaci EZVIZ.
2. V aplikaci EZVIZ je na stránce Nastavení zařízení vypnuta možnost „Šifrování videa“ a zapnuta možnost „Zvuk“.
3. Televizor s připojeným funkčním zařízením Chromecast.
4. Aplikaci Google Assistant v telefonu.

Začněte postupováním podle níže uvedených kroků:

1. Nastavte zařízení EZVIZ a ujistěte se, že v aplikaci funguje správně.
2. Stáhněte si aplikaci Google Home z obchodu App Store nebo Google Play™ a přihlaste se ke svému účtu Google.
3. Na obrazovce Myhome (moje domácnost) klepněte v levém horním rohu na tlačítko „+“ a ze seznamu nabídek vyberte možnost „Nastavit zařízení“, abyste zobrazili okno nastavení.
4. Klepnutím na možnost „**Funguje s Google**“ a vyhledáním textu „EZVIZ“ naleznete dovednosti „EZVIZ“.
5. Zadejte své uživatelské jméno a heslo EZVIZ a klepněte na možnost **Přihlásit se**.
6. Klepnutím na tlačítko **Autorizovat** povolte asistentovi Google přístup k vašemu účtu EZVIZ tak, aby mohl ovládat vaše zařízení EZVIZ.
7. Klepněte na **možnost Návrat do aplikace**.
8. Postupujte podle výše uvedených kroků a dokončete autorizaci. Po dokončení synchronizace bude služba EZVIZ uvedena v seznamu služeb. Chcete-li zobrazit seznam kompatibilních zařízení v účtu EZVIZ, klepněte na ikonu služby EZVIZ.
9. Nyní zkuste nějaké příkazy. Používejte název kamery, který jste vytvořili při nastavení systému.

Uživatelé mohou spravovat zařízení jako jednu entitu nebo ve skupině. Přidání zařízení do místnosti umožňuje uživatelům ovládat skupinu zařízení současně jedním příkazem.

Další informace viz odkaz:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Iniciativa ohledně používání videoproduktů

Vážení uživatelé EZVIZ,

Technologie ovlivňuje každý aspekt našeho života. Jako technologicky zaměřená společnost se stále více uvědomujeme úlohu, kterou technologie hraje při zvyšování efektivity a kvality našeho života. Zároveň jsme si vědomi potenciálního škodlivého dopadu jeho nesprávného použití. Například video produkty mohou zaznamenávat skutečné, kompletní a jasné obrazy, a proto mají velkou hodnotu při zobrazování faktů. Neoprávněná distribuce, používání a zpracování videaznamů však může vést k porušení soukromí, legitimních práv a zájmů jiných osob. Společnost EZVIZ se zavazuje inovovat technologie pro dobro a tímto vážně prosazuje, aby každý uživatel používal videoprodukty řádně a zodpovědně, a tak kolektivně vytvářel pozitivní prostředí, kde všechny související praktiky a používání vyhovují příslušným zákonům a předpisům, respektuje zájmy a práva jednotlivců a podporuje společenskou morálku.

Zde jsou iniciativy EZVIZ, na které bychom rádi vzdali vaši pozornost:

1. Každý jednotlivec má oprávněnou očekávanou míru soukromí a použití videoproduktů by nemělo být v rozporu s touto oprávněnou očekávanou mírou. Proto by mělo být zobrazeno varování, které objasňuje dohledový rozsah, v přiměřený a účinný způsob, při instalaci video produktů na veřejných místech. Pro neveřejné prostory budou práva a zájmy zúčastněných osob pečlivě posouzeny, včetně, ale nejen toho, že se videoprodukty budou instalovat pouze po získání souhlasu zainteresovaných stran a nebudou se instalovat videoprodukty s vysokou neviditelností bez vědomí ostatních.

2. Video produkty objektivně zaznamenávají záběry skutečných aktivit v určitém čase a prostoru. Uživatelé by měli rozumně identifikovat osoby a práva zapojená do tohoto rozsahu předem, aby se vyhnuli jakémukoli porušení portréту, soukromí nebo jiných právních práv ostatních, zatímco se chrání pomocí video produktů. Pokud zvolíte funkci záznamu zvuku, zachytí kamera zejména zvuky v rámci sledovaného rozsahu, včetně konverzací. Důrazně doporučujeme provedení komplexního posouzení potenciálních zdrojů zvuku v monitorovaném rozsahu, abyste plně porozuměli nutnosti a rozumnosti před zapnutím funkce nahrávání zvuku.

3. Video produkty používané budou pravidelně generovat zvuková nebo vizuální data z reálných scén - možná včetně biometrických informací, jako jsou obličejové obrazy - na základě uživatelského výběru produktových funkcí. Taková data lze použít nebo zpracovat k využití. Video produkty jsou pouze technologické nástroje, které nedokáží lidsky uplatňovat právní a morální normy k řízení zákonného a správného použití dat. Je to způsob, který lidé, kteří ovládají a využívají generovaná data, co dělá rozdíl. Proto správci dat nesmí pouze přísně dodržovat platné zákony a předpisy, ale také plně respektovat nezávazná pravidla včetně mezinárodních dohod, morálních standardů, kulturních norm, veřejného pořádku a místních zvyklostí. Dále bychom měli vždy dávat přednost ochraně soukromí a právům na portrét a dalším rozumným zájmům.

4. Video data, která je nepřetržitě generována video produkty, nese práva, hodnoty a další požadavky různých zúčastněných stran. Je tedy extrémně důležité zajistit bezpečnost dat a chránit výrobky před zlomyslnými intruzemi. Každý uživatel a správce dat musí podniknout veškerá rozumná a nezbytná opatření k maximalizaci bezpečnosti produktu a dat, zabránění úniku dat, nevhodnému zveřejnění nebo zneužití, včetně, ale neomezeně, nastavení kontrol přístupu, výběru vhodného síťového prostředí, kde jsou propojeny video produkty, a zřízení a neustálé optimalizace síťové bezpečnosti.

5. Video produkty významně přispěly k zvýšení bezpečnosti naší společnosti a věříme, že budou i nadále hrát pozitivní roli v různých oblastech našeho každodenního života. Jakýkoli pokus zneužít tyto produkty k porušení lidských práv nebo k zapojení do nezákonných aktivit odporuje samé podstatě hodnot v technologické inovaci a vývoji produktů. Každý uživatel je vyzván k tomu, aby si vytvořil vlastní metody a pravidla hodnocení a sledování používání videoproduktů tak, aby bylo zajištěno, že tyto produkty budou vždy používány správně, přemýšlivě a s dobrou vůlí.