

АВТОРСКОЕ ПРАВО © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

Вся информация, включая, помимо прочего, формулировки, изображения и графики, является собственностью компании Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (далее именуемой EZVIZ). Никакая часть настоящего руководства пользователя (в дальнейшем называемого «Руководство») не может быть воспроизведена, скопирована, переведена или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании EZVIZ. Если иное не указано, EZVIZ не дает никаких гарантий, поручительств или заявлений, прямо выраженных или подразумеваемых, в отношении Руководства.


О данном руководстве

В Руководстве содержатся инструкции по эксплуатации Изделия. Фотографии, схемы, иллюстрации и прочие материалы приведены исключительно в качестве описаний и пояснений. Информация, приведенная в Руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с обновлением микропрограммы или по другим причинам. Актуальную версию см. на веб-сайте EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

История редакций

Новая версия – сентябрь 2025 г.

Подтверждение товарных знаков

EZVIZ™,  и все другие товарные знаки и логотипы EZVIZ являются собственностью компании EZVIZ в различных юрисдикциях. Другие торговые марки и логотипы, упоминаемые в настоящем руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

Заявление об ограничении ответственности

В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОПИСЫВАЕМОЕ ЗДЕСЬ ИЗДЕЛИЕ, А ТАКЖЕ ПРИЛАГАЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», С ВОЗМОЖНЫМИ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. КОМПАНИЯ EZVIZ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ) В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ EZVIZ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EZVIZ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.

EZVIZ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЯ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАЛО СЛЕДУЮЩЕЕ: А) НЕНАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ; Б) ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ; В) ФОРС-МАЖОР; Г) ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ КИБЕРАТАКАМИ, ХАКЕРАМИ, КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ ИЛИ СЕТЕВЫМИ УГРОЗАМИ; ОДНАКО НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. ЗАКОНЫ О ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СОБЛЮДАЮТСЯ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ.

В СЛУЧАЕ РАЗНОЧТЕНИЙ МЕЖДУ ИЗЛОЖЕННЫМИ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.

Содержание

Обзор	1
1. Комплектация	1
2. Основные Сведения	1
Скачайте приложение EZVIZ.....	2
Подготовка	2
1. Снимите нижнюю крышку	2
2. Извлеките изоляционную прокладку	2
Добавьте устройство	3
Установка	3
Замена батарей	5

1. Комплектация



Датчик открытия/закрытия (1 шт.)



Двухсторонняя лента (3 шт.)



Нормативная информация (1 шт.)



Быстрое руководство по началу работы (1 шт.)


2. Основные Сведения



Наименование	Описание
Кнопка RESET	нажать и удерживать кнопку 5 секунд. Устройство перейдет в режим добавления.
Светодиодный индикатор	<ul style="list-style-type: none">Постоянно быстро мигает синим: Устройство находится в режиме добавления (действительная продолжительность: 180 секунд).Мигает синим цветом один раз: Сработали сигналы открытия/закрытия двери.

Скачайте приложение EZVIZ

1. Подключите ваш мобильный телефон к Wi-Fi (рекомендуется).
2. Найдите приложение EZVIZ по запросу «EZVIZ» в App Store или Google Play™, **загрузите и установите его**.
3. Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.




i Если вы уже используете приложение, убедитесь, что установлена его последняя версия. Для этого проверьте наличие доступных обновлений на странице EZVIZ в магазине приложений.

Подготовка


1. Снимите нижнюю крышку

Отсоедините нижнюю крышку от датчика на отсоединительном канаве.



2. Извлеките изоляционную прокладку

Извлеките изолирующую пленку батарей, как показано на изображении ниже.



- i** Прикасаться к печатной плате только сухими и чистыми руками.
- При низком уровне заряда батарей в приложении EZVIZ появится соответствующее предупреждение, напоминающее о необходимости заменить их. Сведения о способах замены батарей см. в "Замена батарей".

Добавьте устройство

Добавьте датчик открытия/закрытия к другим устройствам, следуя следующим шагам. В качестве примера приведен замок EZVIZ.


- При установке датчика открытия/закрытия расположите его как можно ближе к дверному замку.
- Убедитесь, что дверной замок установлен надлежащим образом и добавлен в приложение EZVIZ.

1. Войдите в свою учетную запись в приложение EZVIZ.
2. Коснитесь карты устройства дверного замка на странице Устройства.
3. На странице устройства дверного замка выберите Настройки > Управление аксессуарами > Датчик двери Bluetooth, чтобы перейти на страницу сканирования QR-кода.
4. Нажмите и удерживайте кнопку сброса датчика открытия/закрытия в течение 5 секунд, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать синим цветом. Датчик переходит в режим добавления.



- Эффективная продолжительность режима добавления составляет 180 секунд. Добавьте в течение 180 секунд. Если режим добавления задерживается, нажмите кнопку сброса и удерживайте ее еще 5 секунд.
- Если вы добавляете датчик к дверному замку DL01, он автоматически будет сопряжен с дверным замком, когда перейдет в режим добавления, и сканирование QR-кода не потребуется. Вы можете перейти непосредственно к шагу 6.

5. Отсканируйте QR-код на нижней крышке датчика или на обложке руководства по быстрому запуску.




6. Для завершения добавления и добавления устройства к дверному замку следуйте инструкциям мастера приложения EZVIZ.
7. Установите нижнюю крышку на задний слой датчика.


Установка

- Датчик должен устанавливаться в месте, где магнитное поле не влияет на его положение. При закрытии дверей или окон расстояние между датчиком и магнитом должно быть менее 20 мм.
- Перед тем, как приклеить датчик, необходимо очистить поверхность двери или окна от пыли. Не приклеивайте датчик к стене, промытой известковой смолой.
- Высота установки не должна превышать 1,8 м.
- Диапазон рабочих температур датчика составляет от -10 до +55 °C.

1. Выберите место для установки датчика.
2. Приклейте одну из крупных двусторонних лент (входит в комплект поставки) к нижней крышке датчика.



3. Снимите защитную пленку с двусторонней ленты на датчике и магните.
4. Прикрепите датчик и магнит к желаемому месту установки, убедившись, что выравнивающие отверстия на датчике и магните выровнены горизонтально.



5. Нажмите на датчик и нажмите крепко на монтажное устройство в течение примерно 20 секунд, чтобы убедиться, что он надежно зафиксирован.

- После установки рекомендуется закрыть дверь и проверить, не отображается ли в приложении EZVIZ уведомление о закрытии двери. Если уведомление отображается, хотя дверь не полностью закрыта, это может быть связано с тем, что датчик находится слишком близко к магниту. В этом случае увеличьте расстояние между ними.


Замена батарей

- ⚠ Для замены используйте батарейки CR1632. При замене батареи ненадлежащего типа существует риск взрыва.
- Установка батареи неподходящего типа может создать угрозу для безопасности (например, в случае некоторых типов литиевых батарей).
- Не бросайте батарею в огонь или горячую печь, не сдавливайте и не разрезайте батарею, поскольку это может привести к взрыву.
- Не подвергайте аккумулятор чрезвычайно высокой температуре внешней среды или чрезвычайно низкому давлению воздуха, поскольку это может привести к взрыву или утечке горячей жидкости или газа.
- Утилизируйте отслужившие батареи в соответствии с инструкциями.
- ⊕ обозначает сам батарейный отсек и расположение элементов в этом отсеке.
- На тех устройствах, которые потребляют постоянный ток или генерирует его, знак «+» обозначает положительные клеммы, а знак «-» обозначает отрицательные клеммы.

- 1 Отсоедините нижнюю крышку от датчика на отсоединительном канале.



- 2 Удалите батареи от датчика, выдвинув их наружу в направлении, показанном ниже.



- 3 Вставьте новые батареи в отверстия, положительная сторона которых должна быть обращена вверх.



- 4 Установите нижнюю крышку на задний слой датчика.



После замены проверьте исправность устройства. Если устройство не работает должным образом, снова добавьте его в приложение EZVIZ или свяжитесь с нашей службой технической поддержки.