

Igasugune ja kogu teave, muuhulgas sõnastused, pildid ja joonised, kuulub ettevõttele Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (siin ja edaspidi „EZVIZ“). Seda kasutusjuhendit (edaspidi „juhend“) on keelatud mis tahes viisil ilma ettevõtte EZVIZ eelneva kirjaliku loata osaliselt või täielikult paljundada, muuta, tõlkida või levitada. Kui pole sätestatud teisiti, ei anna ettevõtte EZVIZ käesoleva juhendi osas mingeid otseseid ega kaudseid garantiisid ega tagatisi.

Selle käsiraamatu kohta

Juhend sisaldab toote kasutamise ja haldamise juhiseid. Pildid, tabelid, kujutised ja kogu muu edaspidine teave on mõeldud üksnes kirjeldamiseks ja selgitamiseks. Juhendis sisalduvat teavet võidakse püsivara uuendamisel või muudel põhjustel etteteatamata muuta. Uusima versiooni saate hankida ettevõtte [ezviz™](http://www.ezviz.com) veebisaidilt (<http://www.ezviz.com>).

Redaktsiooni kirje

Uus väljalase – august 2025

Kaubamärkide tunnustus

EZVIZ™,  ja muud ettevõtte EZVIZ kaubamärgid ning logod on ettevõtte EZVIZ eri kohtualluvustes registreeritud omand. Muud allpool mainitud kaubamärgid ja logod kuuluvad nende vastavatele omanikele.

Õigusvastutusest loobumine

KOHALDATAVA SEADUSEGA LUBATUD MAKSIMAALSES ULATUSES PAKUTAKSE KIRJELDATUD TOODET KOOS SELLE RIIST, TARKVARA JA PÜSIVARAGA „SELLISENA, NAGU SEE ON“, KOOS KÕIGI VIGADE JA VIGADEGA NING EZVIZ EI ANNA OTSESEID EGA KAUDSEID GARANTIISID, SEALHULGAS ILMA PIIRANGUTETA TURUSTATAVUSE, RAHULDAV KVALITEET, SOBIVUS KONKREETSEKS OTSTARBEKS JA KOLMANDATE ISIKUTE ÕIGUSI MITTERIKKUMINE. EZVIZ, SELLE DIREKTORID, AMETNIKUD, TÖÖTAJAD JA AGENDID EI VASTUTA TEIE EES MITTE MINGIL JUHUL ERILISTE, KAUDSETE, JUHUSLIKE VÕI TULENEVATE KAHJUDE EEST, SH ÄRIKASUMI KAO TUSEST, ÄRITEGEVUSE KATKEMISEST VÕI ANDMETE VÕI DOKUMENTATSIOONI KAO TUSEST TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS ON SEOTUD SELLE TOOTE KASUTAMISEGA; ISEGI MITTE JUHUL, KUI EZVIZI ON SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST TEAVITATUD.

EZVIZI KOGUVASTUTUS MIS TAHES KAHJUDE EEST EI ÜLETA KOHALDATAVATE ÕIGUSAKTIDEGA LUBATUD SUURIMAS ULATUSES MITTE MINGIL JUHUL TOOTE ALGSET OSTUHINDA.

EZVIZ EI VÕTA MINGIT VASTUTUST KEHAVIGASTUSE VÕI VARALISE KAHJU EEST, MILLE ON PÕHJUSTANUD TOOTE VÕI TEENUSE MITTETÖÖTAMINE, MIS TULENEB JÄRGMISEST: A) EBAÕIGE PAIGALDAMINE VÕI KASUTAMINE, MIS EI VASTA NÕUTULE; B) RIIKLIKE VÕI AVALIKE HUVIDE KAITSE; C) VÄÄRAMATU JÕUD; D) TEIE ISE VÕI KOLMAS ISIK, SH PIIRANGUTA MIS TAHES KOLMANDA ISIKU TOODETE, TARKVARA, RAKENDUSTE JA MUU KASUTAMINE.


INTERNETIÜHENDUSEGA TOOTE PUHUL ON SELLE KASUTAMINE TÄIELIKULT TEIE ENDA VASTUTUSEL. EZVIZ EI VÕTA MITTE MINGIT VASTUTUST EBATAVALISE TOIMIMISE, PRIVAATSUSLEKKE VÕI MUUDE KAHJUDE EEST, MIS TULENEVAD KÜBERRÜNNAKUST, HÄKKERIRÜNNAKUST, VIIRUSKONTROLLIST VÕI MUUDEST INTERNETITURBE RISKIDEST; SAMAS PAKUB EZVIZ VAJADUSEL ÕIGEAEGETE TEHNILIST TUGE. ERI KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ERINEVAD JÄRELEVALVET JA ANDMEKAITSET REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID. ENNE TOOTE KASUTAMIST KONTROLLIGE PALUN KÕIKI TEIE KOHTUALLUVUSTES KEHTIVAD ASJAKOHASEID ÕIGUSAKTE, ET TOOTE KASUTUS VASTAKS KEHTIVATELE SEADUSTELE. EZVIZ EI VASTUTA TOOTE EBASEADUSLIKEL EESMÄRKIDEL KASUTAMISE EEST.

EELTOODU JA KEHTIVA ÕIGUSE VAHELISE VASTUOLU KORRAL KEHTIB VIIMANE.

Sisukord

Ülevaade	1
1. Pakendi sisu.....	1
2. Alused.....	2
Seadme laadimine	3
1. Toiteadapteri laadimine	3
2. Päikese fotogalvaaniline laadimine.....	3
Lisa seade EZVIZ rakendusse.....	4
Paigaldamine	5
1. Paigaldamise koht.....	5
2. Paigalda kinnitusklamber	6
3. Seadme paigaldamine	7
4. Ühenda akukaameraga	8


1. Pakendi sisu




Päikesepaneel koos akusalvestusega (1 tk)
(edaspidi viidatud kui seade)



Paigalduskandur (1 tk)



Puuri šabloon (1 tk)



Kruvikomplekt (1 tk)




Regulatiivteave(1 tk)



Kiirjuhend (1 tk)

 [Seadme välimus sõltub ostetud mudelist.](#)

2. Alused



Nimi	Kirjeldus
LED-indikaator	Aeglaselt vilkuv roheline: laadimine.
	Püsiv roheline: Täielikult laetud.
	Aeglaselt vilkuv sinine: Töötab korralikult.
	Sinine, 5 sekund: Lähtestamine õnnestus
	Püsiv punane: Aku on nõrk. (Järelejäänud: 3%-10%)
Lülituv/ väljalülitav nupp	Kiiresti vilkuv punane: Aku on nõrk. (Järelejäänud< 3%)
	• Toite sisselülitamine: Vajutage nuppu ja hoidke seda all 2 sekundit.
	• Välja lülitamine: Vajutage nuppu ja hoidke seda all 4 sekundit.
RESET nupp	Seadet ei saa laadimise ajal välja lülitada.
Väljundport	Vajutage nuppu lühidalt 3 korda, et lähtestada kõik parameetrid vaikeseadetele.
	See toiming kustutab seadme ajaloolise ühenduse ja sidumise teabe. Palun ole ettevaatlik.
	Ühendage ja varustage EZVIZ akukaamerad vooluga.


Seadme laadimine

See seade toetab kahte laadimismeetodit: vooluadapteriga laadimist ja päikesepaneeliga laadimist. Esialgselt kasutamiseks on soovitatav seade täielikult laadida.

- Palun ärge laadige seadet, kui temperatuur ületab 50 °C või on alla -20 °C.
- Seade lülitub laadimise ajal automaatselt sisse ja seda ei saa välja lülitada. Sulgemiseks ühendage esmalt toiteallikas lahti.

1. Toiteadapteri laadimine

Ühendage seade vooluvõrku toiteadapteri (DC5V 2A, ostke eraldi) ja toitekaabli abil laadimiseks.



- Seadet ei tohi välitingimustes toiteadapteriga laadida.
- Laadimise ajal lülitub seade automaatselt sisse.
- Toitepistik tuleb paigaldada vooluadapteri lähedale ja see peab olema kergesti ligipääsetav.

2. Päikesevalguslaadimine

Asetage seade otsese päikesevalguse kätte, et päikeseenergia automaatselt elektriiks muundada. Laadimise ajal vilgub LED-indikaator vastavalt aku olekule.

- Kui seade on välja lülitatud, kuid jääb pideva päikesevalguse kätte, võib vaikne laadimine aktiveeruda (indikaatorit ei kuvata). Laadimise oleku kontrollimiseks vajutage lühidalt ON/OFF nuppu 2 sekundiks või lülitage seade sisse vooluadapteri laadimise kaudu.


Lisa seade EZVIZ rakendusse

- See seade on loodud EZVIZ-i akukaameratele. Enne selle lisamist lisage esmalt EZVIZ rakendusse ühilduv akukaamera. Üksikasjade saamiseks vaadake vastava kaamera kasutusjuhendit.
- Lisateabe saamiseks ühilduvate akukaamerate kohta külastage EZVIZ-i support.ezviz.com.
- Rakenduse liides võib versiooniuuenduse tõttu erineda ja ülimuslik on teie telefoni paigaldatud rakenduse liides.

1. Minge akukaamera eelvaate lehele ja puudutage „Seaded -> Aku -> Päikesepaneel akusalvestusega“, et avada Päikesepaneel akusalvestusega leht.
2. Puudutage "Link" ja skannige seadme QR-kood.
3. Puudutage „Järgmine samm“, et sidumine lõpetada.



4. Puudutage „Seaded -> Aku -> Päikesepaneel akusalvestusega“, et kontrollida aku taset või tühistada seadme ühendamine vastavalt vajadusele.



Paigaldamine


1. Paigaldamise koht

1. Paigalduskoha nõuded:


- Valige koht, kus päikesevalgust pole kogu päeva vältel takistata, vältige puude, hoonete katuse või muude objektide varju.
- Hoidke seadme ja akukaamera vahel kaugust, mis ei ületa 3 meetrit (seadme toitekaabli maksimaalne pikkus), tagades, et kaabel asetseb loomulikult ilma pingeta.
- Vee kahjustuse või valgusallika häire vältimiseks ärge paigaldage seda vee suhtes vastuvõtlikesse kohtadesse ega väga peegeldavate pindade lähedusse (nt klaasist kardina seinast 1 meetri kaugusel).
- Hoidke vähemalt 1,5 meetri kaugusel soojust eraldavatest seadmetest (nt konditsioneerid välisseadmed), et vältida seadme soojust hajumise häirimist.




Vältige hoone räästa varju
katvust



Ärge paigaldage
veele kalduvatesse
piirkondadesse



Hoidke vähemalt 1,5
meetri kaugusel soojust
eraldavatest seadmetest




Tagades, et kaabel asetseb
loomulikult ilma pingeta

2. Paigalda kinnitusklamber

Seinakinnitus


1. Kleepige puurimisšabloon puhtale ja tasasele pinnale.
2. (Ainult tsementseina/lae jaoks) Valige puhas ja tasane sein, puurige kruviaugud ja sisestage tüüblid.
3. Kasutage kruvisid paigaldusklambri kinnitamiseks.



i Kui puurite auke paisupoltide jaoks, veenduge, et puuripea läbimõõt oleks 6 mm ja augu sügavus vähemalt 35 mm.

Paigaldamine postile

Kasutage rõngast (ostetakse eraldi), et kinnitada paigaldusklamber posti külge.




3. Seadme paigaldamine

1. Joonda paigaldusklambri ülemine osa seadme tagaküljel oleva soonega, libista see alla, kuni kuuled "klõpsu", mis näitab, et seade on täielikult paigaldusklambrile kinnitatud.




2. Lõdvendage hammasrattast joonisel näidatud suunas, reguleerige seadet ja veenduge, et see oleks suunatud päikese poole. Pärast reguleerimist pingutage hammasrattas, et vältida lahtitulekut.




4. Ühenda akukaameraga

- **ETTEVAATUST:** Alternatiivse laadimiseseadmena võib selle seadme poolt genereeritud energiakogus olla mõjutatud selle tegelikust ümbritsevast keskkonnast, peamiselt päikesevalguse intensiivsusest ja valgustuse kestusest. Kui akutoitega kaamera hakkab peagi tühjaks saama, pidage meeles, et ainult see seade ei suuda tagada kaamera töökorras olekut.
- Aku kaamera aku kaitsmiseks peatub laadimine automaatselt, kui sisemine aku ületab ohutud temperatuuripiirid (mõjutatud ümbritseva õhu temperatuurist, päikesevalguse intensiivsusest jne).
- Puhastage regulaarselt tolmu ja prahti päikesepaneeli pinnalt, et vältida energiatootmise efektiivsuse vähenemist.

1. Ühendage seadme väljundtoitejuhe kaamera aku toitepordiga.



2. Kui toitekaabel on liiga pikk, saab kinnitusalususe kaablipidemeid kasutada hoiustamiseks.



• Muu üksikasjaliku teabe saamiseks külastage palun võrgulehte www.ezviz.com/eu.