

BẢN QUYỀN © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.

Mọi thông tin bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung văn bản, hình ảnh, biểu đồ đều là tài sản của Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (sau đây gọi tắt là 'EZVIZ'). Không được sao chép, thay đổi, dịch hay phân phối, dù chỉ một phần hay toàn phần trong cuốn sách hướng dẫn sử dụng này (sau đây được gọi tắt là "sách hướng dẫn") bằng bất kỳ phương tiện nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của EZVIZ. Trừ khi có quy định nào khác, EZVIZ không đưa ra bất kỳ sự bảo đảm, bảo lãnh hoặc cam đoan nào, cho dù rõ ràng hay không, liên quan đến sách hướng dẫn.

Về cuốn sách hướng dẫn này

Cuốn sách hướng dẫn bao gồm các hướng dẫn sử dụng và quản lý sản phẩm. Hình ảnh, biểu đồ, minh họa và tất cả các thông tin khác sau đây chỉ để mô tả và giải thích. Thông tin trong sách hướng dẫn có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do cập nhật firmware hoặc các lý do khác. Vui lòng tìm đọc bản mới nhất trong trang web của EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Theo dõi Sửa đổi

Ấn bản mới – Tháng 9 năm 2025

Công nhận thương hiệu

EZVIZ™, ™, và các thương hiệu và logo khác của EZVIZ là tài sản của EZVIZ tại các khu vực pháp lý khác nhau. Các thương hiệu và logo khác được đề cập dưới đây là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.

Từ chối Trách nhiệm Pháp lý

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, SẢN PHẨM ĐƯỢC MÔ TẢ, CÙNG VỚI PHẦN CỨNG, PHẦN MỀM VÀ FIRMWARE CỦA NÓ, ĐƯỢC CUNG CẤP “NHƯ HIỆN TRẠNG”, VỚI TẤT CẢ CÁC LỖI VÀ SAI SÓ, VÀ EZVIZ KHÔNG ĐẢM BẢO, CHO DÙ RÕ RÀNG HAY KHÔNG, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, KHẢ NĂNG SỬ DỤNG, CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG, MỨC ĐỘ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ SỰ KHÔNG VI PHẠM CỦA BÊN THỨ BA. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, EZVIZ, CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, NHÂN VIÊN HOẶC ĐẠI LÝ CỦA MÌNH SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI ĐẶC BIỆT, DO HẬU QUẢ, NGẪU NHIÊN HOẶC GIÁN TIẾP NÀO MÀ BẠN GẶP PHẢI, TRONG ĐÓ BAO GỒM NHỮNG THIẾT HẠI DO MẤT LỢI NHUẬN KINH DOANH, GIÁN ĐOẠN KINH DOANH HOẶC MẤT DỮ LIỆU HOẶC TÀI LIỆU, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY, NGAY CẢ KHI EZVIZ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG XÂY RA NHỮNG THIẾT HẠI ĐÓ.

TRONG PHẠM VI TỐI ĐA MÀ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN CHO PHÉP, TRONG BẤT KỲ HOÀN CẢNH NÀO, EZVIZ KHÔNG PHẢI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ THIẾT HẠI NÀO VƯỢT QUÁ GIÁ MUA BAN ĐẦU CỦA SẢN PHẨM.

EZVIZ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO THƯƠNG TẬT VỀ NGƯỜI HAY HƯ HỒNG TÀI SẢN BỒI SẢN PHẨM HOẶC NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DO: A) LẮP ĐẶT KHÔNG ĐÚNG CÁCH HOẶC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH KHÁC SO VỚI MỤC ĐÍCH ĐƯỢC YÊU CẦU; B) BẢO VỆ LỢI ÍCH QUỐC GIA HOẶC CÔNG CỘNG; C) TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG; D) BẢN THÂN BẠN HOẶC BÊN THỨ BA, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN, SỬ DỤNG BẤT KỲ SẢN PHẨM, PHẦN MỀM, ỨNG DỤNG VÀ NHỮNG THỨ KHÁC CỦA BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO.

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM CÓ QUYỀN TRUY CẬP INTERNET, BẠN PHẢI HOÀN TOÀN CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG SẢN PHẨM. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO NHỮNG HOẠT ĐỘNG BẤT TRƯỜNG, RÕ RỈ QUYỀN RIÊNG TƯ HOẶC NHỮNG THIẾT HẠI KHÁC DO CÁC CUỘC TẤN CÔNG MẠNG, TIN TÁC TẤN CÔNG, NHIỄM VI-RÚT HOẶC RỦI RO BẢO MẬT INTERNET KHÁC; TUY NHIÊN, EZVIZ SẼ CUNG CẤP HỖ TRỢ KỸ THUẬT KỊP THỜI NẾU ĐƯỢC YÊU CẦU. LUẬT GIÁM SÁT VÀ LUẬT BẢO VỆ DỮ LIỆU KHÁC NHAU TUỖ THUỘC VÀO MỖI KHU VỰC NẪM TRONG PHẠM VI QUYỀN HẠN. VUI LÒNG KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN TẠI KHU VỰC PHÁP LÝ CỦA BẠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG SẢN PHẨM NÀY ĐỂ ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG CỦA BẠN TUÂN THỦ LUẬT HIỆN HÀNH. EZVIZ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRONG TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM ĐƯỢC SỬ DỤNG VỚI MỤC ĐÍCH TRÁI PHÁP LUẬT.

TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ BẤT KỲ Mâu thuẫn nào giữa các điều trên và luật hiện hành, luật hiện hành sẽ được ưu tiên áp dụng.

Mục lục

Tổng quan	1
1. Nội dung gói hàng.....	1
2. Thông tin cơ bản.....	1
Tài ứng dụng EZVIZ	2
Chuẩn bị	2
1. Tháo nắp dưới cùng	2
2. Loại bỏ dải cách điện.....	2
Thêm thiết bị	3
Lắp đặt.....	4
Thay pin.....	5

Tổng quan

1. Nội dung gói hàng



Cảm biến đóng/mở (×1)



Bảng dính hai mặt (×3)




Thông tin quy định (×1)



Hướng dẫn sử dụng nhanh (×1)

2. Thông tin cơ bản



Tên	Mô tả
Nút RESET	Nhấn và giữ nút trong 5 giây. Thiết bị sẽ vào chế độ thêm.
Đèn chỉ thị LED	- Nháy nhanh liên tục màu xanh dương: Thiết bị đang ở chế độ thêm (thời gian thực hiện: 180 giây). - Nháy xanh dương một lần: Tín hiệu đóng/mở cửa được kích hoạt.

Tải ứng dụng EZVIZ

1. Kết nối điện thoại di động của bạn với Wi-Fi (được đề xuất).
2. Tải và cài đặt ứng dụng EZVIZ bằng cách tìm kiếm "EZVIZ" trên App Store hoặc Google Play™.
3. Khởi chạy ứng dụng và đăng ký tài khoản EZVIZ.




i Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng từ trước, hãy đảm bảo rằng bạn đang dùng bản mới nhất. Để biết có bản cập nhật hay không, truy cập Cửa hàng Ứng dụng và tìm EZVIZ.

Chuẩn bị


1. Tháo nắp dưới cùng

Tháo nắp dưới cùng khỏi cảm biến tại rãnh tháo.



2. Loại bỏ dải cách điện

Tháo dải cách điện của pin như hướng dẫn trong hình bên dưới.



- i**
- Giữ tay khô và sạch khi chạm vào bảng mạch.
 - Khi mức pin yếu, thông báo pin yếu sẽ được chuyển đến ứng dụng EZVIZ để nhắc bạn thay pin. Để biết cách thay pin, vui lòng tham khảo "[Thay pin](#)".

Thêm thiết bị

Thêm cảm biến mở/đóng vào các thiết bị khác theo các bước sau. Ví dụ khóa cửa EZVIZ.


- Đặt cảm biến mở/đóng càng gần khóa cửa càng tốt khi thêm vào.
- Đảm bảo rằng khóa cửa đã được lắp đặt đúng cách và đã được thêm vào ứng dụng EZVIZ.

1. Đăng nhập vào tài khoản ứng dụng EZVIZ của bạn.
2. Nhấn thẻ thiết bị khóa cửa trên trang Thiết bị.
3. Trên trang thiết bị của khóa cửa, chọn Settings (Cài đặt) > Accessory Management (Quản lý phụ kiện) > Bluetooth Door Sensor (Cảm biến cửa Bluetooth) để truy cập trang Quét mã QR.
4. Nhấn và giữ nút CÀI ĐẶT LẠI của cảm biến mở/đóng trong 5 giây cho đến khi đèn báo LED chuyển sang màu xanh dương nhấp nháy nhanh. Cảm biến vào chế độ thêm.



- Thời gian hiệu quả của chế độ thêm là 180 giây. Vui lòng hoàn tất thêm trong vòng 180 giây. Nếu thời gian chế độ thêm trôi qua, hãy nhấn và giữ nút ĐT LẠI thêm trong 5 giây.
- Nếu bạn đang thêm cảm biến vào khóa cửa DL01, khi cảm biến vào chế độ thêm, nó sẽ tự động được ghép nối với khóa cửa và không cần quét mã QR. Bạn có thể tiếp tục trực tiếp bước 6.

5. Quét mã QR trên nắp dưới cùng của cảm biến hoặc trên nắp của hướng dẫn sử dụng nhanh.




6. Làm theo trình hướng dẫn ứng dụng EZVIZ để hoàn tất việc thêm và thêm thiết bị vào khóa cửa.
7. Lắp nắp dưới cùng vào sau cảm biến.


Lắp đặt

- Cảm biến phải được lắp đặt cách xa từ trường và khi cửa ra vào hoặc cửa sổ được đóng, khoảng cách giữa cảm biến và nam châm phải nhỏ hơn 20 mm.
- Trước khi dán cảm biến, trước tiên hãy làm sạch bụi trên bề mặt cửa ra vào hoặc cửa sổ. Không dán cảm biến lên tường bị rửa bằng vòi.
- Chiều cao lắp đặt không được vượt quá 1,8 mét.
- Phạm vi nhiệt độ làm việc của cảm biến là -10°C~55°C.

1. Chọn một vị trí có thể lắp đặt cảm biến.
2. Dán một trong những băng dính hai mặt lớn hơn (bao gồm trong gói) vào nắp dưới cùng của cảm biến.



3. Tháo màng bảo vệ của băng dính hai mặt trên cả cảm biến và nam châm.
4. Dán cảm biến và nam châm vào vị trí lắp đặt mong muốn của bạn, đảm bảo rằng khe căn chỉnh trên cảm biến và nam châm được căn chỉnh ngang.



5. Nhấn mạnh cảm biến vào bề mặt lắp đặt trong khoảng 20 giây để đảm bảo rằng nó được cố định chắc chắn.

- Sau khi lắp đặt, bạn nên đóng cửa và kiểm tra xem thông báo "Cửa đóng" có xuất hiện trên ứng dụng EZVIZ hay không. Nếu thông báo xuất hiện mặc dù cửa chưa được đóng hoàn toàn, có thể do cảm biến quá gần nam châm. Trong trường hợp này, vui lòng tăng khoảng cách giữa chúng.

Thay pin




- Sử dụng pin CR1632 để thay thế. Có nguy cơ nổ nếu thay pin bằng loại không chính xác.
- Thay pin không đúng loại sai cách có thể làm hỏng biện pháp bảo vệ (ví dụ: trong trường hợp một số loại pin lithium).
- Không ném pin vào lửa hoặc lò nung đang nóng, hoặc nghiền nát hoặc cắt pin bằng máy, điều này có thể dẫn đến cháy nổ.
- Không để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao hoặc áp suất không khí cực thấp, điều này có thể dẫn đến cháy nổ hoặc rò rỉ chất lỏng hoặc khí dễ cháy.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn.
-  xác định ngăn chứa pin và xác định vị trí của (các) ô bên trong ngăn chứa pin.
- "+" xác định cực dương của thiết bị được sử dụng cùng hoặc tạo ra dòng điện một chiều, "-" xác định cực âm của thiết bị được sử dụng cùng hoặc tạo ra dòng điện một chiều.

- 1 Tháo nắp dưới cùng khỏi cảm biến tại rãnh tháo.



- 2 Tháo pin khỏi cảm biến bằng cách đẩy pin ra ngoài theo hướng như minh họa dưới đây.



- 3 Lắp pin mới vào khe cắm, đặt mặt tích cực hướng lên trên.



- 4 Lắp nắp dưới cùng vào cảm biến.



Sau khi thay thế, hãy kiểm tra thiết bị để đảm bảo hoạt động đúng. Nếu thiết bị không hoạt động bình thường, vui lòng thêm thiết bị vào ứng dụng EZVIZ một lần nữa hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi.