

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Minden jog fenntartva.

Minden információ (beleértve többek közt a szövegeket, a képeket és a grafikonokat) a Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (a továbbiakban „EZVIZ”) tulajdonát képezi. Ez a felhasználói kézikönyv (a továbbiakban „a kézikönyv”) semmilyen módon nem sokszorozható, nem módosítható, nem fordítható le és nem terjeszthető az EZVIZ előzetes írásos engedélye nélkül, sem részben sem egészben. Eltérő rendelkezés hiányában az EZVIZ nem vállal sem kifejezett, sem vélelmezett garanciát és jótállást a kézikönyvre vonatkozóan.

Jelen útmutatóval kapcsolatban

A Kézikönyv a termék használatával és kezelésével kapcsolatos utasításokat tartalmaz. Az itt szereplő képek, diagramok, ábrák és minden további információ csupán leírásként és magyarázatként szolgál. A kézikönyvben szereplő információk a firmware-frissítések és egyéb okok miatt előzetes értesítés nélkül változhatnak. A legújabb verzió a EZVIZ™ webhelyén (<http://www.eviz.com>) található.

Felülvizsgálati feljegyzés

Új kiadás – 2025. Január

Védjegynyilatkozat

EZVIZ™, ™, valamint a EZVIZ egyéb védjegyei és logói a EZVIZ tulajdonát képezik különböző joghatóságok területén. Az alább említett egyéb védjegyek és logók a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

Jogi nyilatkozat

AZ ITT ISMERTETETT TERMÉK, VALAMINT ANNAK HARDVERE, SZOFTVERE ÉS FIRMWARE– JE A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG „AZ ADOTT ÁLLAPOTBAN”, MINDEN ESETLEGES HIBÁJÁVAL EGYÜTT ÁLL RENDELKEZÉSRE, ÉS AZ EZVIZ EZEKRE SEM KIFEJEZETT, SEM A TÖRVÉNY ÁLTAL VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A KIELÉGÍTŐ MINŐSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, TOVÁBBÁ A HARMADIK FELEK JOGAINAK MEGSÉRTÉSÉRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁST. A EZVIZ, ANNAK IGAZGATÓI, TISZTSÉGVISELŐI, ALKALMAZOTTAI VAGY ÜGYNÖKEI SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐSEK ÖN FELÉ SEMMILYEN KÜLÖNLGES, KÖVETKEZMÉNYES, JÁRULÉKOS VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ ÜZLETI HASZON ELVESZTÉSÉBŐL, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁBÓL, ILLETVE AZ ADATOK VAGY DOKUMENTUMOK ELVESZTÉSÉBŐL EREDŐ KÁROKAT, MÉG AKKOR SEM, HA A EZVIZ VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL.

AZ EZVIZ TELJES KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE – AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN – SEMMILYEN ESETBEN NEM HALADHATJA MEG A TERMÉK EREDETI VÉTELÁRÁT. AZ EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A TERMÉK MŰKÖDÉSÉNEK MEGSZAKADÁSA VAGY SZOLGÁLTATÁSKIMARADÁS KÖVETKEZTÉBEN AZ ALÁBBI OKOKBÓL FELMERÜLT SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT VAGY ANYAGI KÁRÉRT: A) AZ UTASÍTÁSOKTÓL ELTÉRŐ, NEM MEGFELELŐ TELEPÍTÉS VAGY HASZNÁLAT; B) A NEMZETBIZTONSÁG VAGY A KÖZREND VÉDELME; C) VIS MAIOR; D) ÖN VAGY A KÜLSŐ FÉL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMELY KÜLSŐ FÉL ÁLTAL FORGALMAZOTT TERMÉK, SZOFTVER, ALKALMAZÁS STB. HASZNÁLATA.

AZ INTERNETELÉRÉSSEL RENDELKEZŐ TERMÉKEK ESETÉN A TERMÉK HASZNÁLATÁNAK KOCKÁZATAIT KIZÁRÓLAG ÖN VISELI. A EZVIZ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL A RENDELLENES MŰKÖDÉSÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK KISZIVÁRGÁSÁÉRT VAGY MÁS OLYAN KÁROKÉRT, AMELYEKET KIBERTÁMADÁSOK, HACKERTÁMADÁSOK, VÍRUSFERTŐZÉSEK VAGY MÁS INTERNETES BIZTONSÁGI VESZÉLYEK OKOZTAK; A EZVIZ AZONBAN KÉRÉSRE IDŐBEN MŰSZAKI TÁMOGATÁST NYÚJT. A TÉRFIGYELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ADATVÉDELMI TÖRVÉNYEK JOGHATÓSÁGONKÉNT ELTÉRŐEK. MIELŐTT A TERMÉKET HASZNÁLTATBA VENNÉ, TANULMÁNYOZZON ÁT A JOGHATÓSÁGÁBAN HATÁLYOS MINDEN VONATKOZÓ TÖRVÉNYT ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATA MEGFELELJEN EZEKNEK A TÖRVÉNYNEK. AZ EZVIZ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET ABBAN AZ ESETBEN, HA EZT A TERMÉKET JOGELLENES CÉLOKRA HASZNÁLJÁK.

HA A FENTIEK ÉS AZ ALKALMAZANDÓ JOG KÖZÖTT ELLENTMONDÁS TAPASZTALHATÓ, AKKOR AZ UTÓBBI AZ IRÁNYADÓ.

Tartalomjegyzék

Figyelem.....	1
A csomag tartalma	1
Áttekintés.....	2
1. Panel.....	2
2. Kamera.....	2
3. Rögzítőtalp.....	3
Beállítás	3
Az EZVIZ alkalmazás beszerzése	3
1. Telepítsen egy microSD kártyát (Opcionális).....	4
2. A kukucskáló telepítése.....	4
Bekapcsolás	7
Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz	8
Karbantartás	8
1. A panel feltöltése.....	8
2. Gyári beállítások visszaállítása.....	9
Az eszköz megtekintése	10
EZVIZ Connect.....	12
1. Amazon Alexa használata.....	12
2. A Google Segéd használata	13
A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések.....	14

Figyelem



- Ne tegye ki a kamerát olyan zord környezetnek, mint a magas hőmérséklet, párá s, sós köd vagy eső, különben a készülék károsodhat.
- Ne nyomja meg a kamera érzékelőjét vagy objektívjét, különben a készülék megsérülhet.
- Ne húzza meg erősen a kamera vezetékét, és legyen óvatos, nehogy a vezeték megvágja. A garancia nem vonatkozik a vezeték helytelen használatából eredő károsodására.
- Használja a kizárólagos tápegységet a panel töltéséhez, ellenkező esetben a rendszer megsérülhet.

A csomag tartalma




Panel (x1)




Csat (x1)



Tápkábel (x1)




Rögzítőtálc (x1)



Csavarok (x6)



Szabályozási információk (x2)



Kamera (x1)



Alapburkolat (x1)




Gyors használatba vételi útmutató (x1)

i A termék és a tartozékok megjelenése a vásárolt modelltől függően eltérhet.


Áttekintés

1. Panel




Név	Leírás
Tápcsatlakozó	Csatlakoztassa egy hálózati aljzathoz egy tápegységgel (DC5 V 2,5 A, külön megvásárolható) a panel töltéséhez.
Kezdőgomb	• Bekapcsolás/Kikapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3-5 másodpercig. • Képernyő be/ki: Nyomja meg egyszer.
LED jelző	Amikor megnyomják a kezdőgomb, vagy amikor a kamera érzékeli, hogy valaki van az ajtó előtt, az indikátorfény bekapcsol.
microSD kártyahely	• Helyezzen be egy microSD kártyát (külön megvásárolható) ebbe a nyílásba. Inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban annak használata előtt. • Ajánlott jellemzők: 10-es osztály, maximális tárhely: 512 GB.
Adatillesztőfelület	A kamerához való csatlakozáshoz.

2. Kamera



 Ne blokkolja az érzékelőket.

3. Rögzítőtalp




Beállítás

Kövesse ezeket a lépéseket a kukucskaló beállításához:

1. Szerezze be az EZVIZ alkalmazást, és jelentkezzen be EZVIZ-fiókjába.
2. Telepítse a kukucskalót és csatlakoztassa be.
3. Csatlakoztassa a kukucskalót az internethez.
4. Adja hozzá a kukucskalót az EZVIZ-fiókjához.

Az EZVIZ alkalmazás beszerzése


1. Keresse meg az „EZVIZ” alkalmazást az App Store-ban vagy a Google Play™-en, töltsse le, majd telepítse.
2. Indítsa el az alkalmazást, majd regisztráljon egy EZVIZ felhasználói fiókot.



- 1 Ha már használja az alkalmazást, kérjük, győződjön meg arról, hogy telepítve van a legújabb verzió. Elérhető frissítések kereséséhez látogasson el az App Store-ba, és keressen rá az EZVIZ kifejezésre.

1. Telepítsen egy microSD kártyát (Opcionális)

1. Helyezze a microSD-kártyát (külön megvásárolható) a kártyanyílásba az alábbi ábra szerint.



i A microSD-kártya behelyezése után használat előtt inicializálja a kártyát az EZVIZ alkalmazásban:


2. Az EZVIZ alkalmazásban koppints a Felvétel lista elemre az Eszközbeállítások felületen, hogy ellenőrizd az SD kártya állapotát.
3. Ha a memóriakártya állapota Inicializálatlan, koppints ide az inicializálásához.
4. Az állapot Normálra változik, és képes videókat tárolni.

2. A kukucskáló telepítése

Ha már van kukucskálója, szerelje be a készüléket ugyanoda. Ha nincs, fúrjon egy kb. 14 mm (de kevesebb mint 50 mm) átmérőjű lyukat a talajtól 145 cm távolságban a megfelelő látótér elérése érdekében.


1. Mérje meg az ajtó vastagságát, és válassza ki a megfelelő csavarokat.

Vastagság	Csavar
35 mm – 60 mm	
60mm – 85mm	
85mm – 105mm	




2. Csavarja be a csavarokat a kamera hátuljába anélkül, hogy meghúzná.

i Csak javítsd meg, nincs szükség meghúzásra.




3. Tépje le az elválasztólapot.




4. A csavarokat és a vezetéket vezesse át az ajtón.


i Tekerje őket papírcsőbe a könnyebb behelyezés érdekében.




5. Állítsa be a kamera helyzetét, és óvatosan tolja közel az ajtóhoz.




6. Vegye ki az alapot, és csatlakoztassa a kamera csatlakozóját az alap alján lévő nyílásba.




7. Rögzítse az alapburkolatot (a csomagban található) a kábelcsatlakozáshoz




8. Helyezzen csavarokat a szerelőlyukakba.




9. Óvatosan húzza át a kamera csatlakozókábelét a rögzítőalap nyílásán.




10. Állítsa be a rögzítőalap helyzetét, és húzza meg a csavarokat.




11. Helyezze a vezetékeket az adatkábel nyílásába, és illessze be a csatot.



12. Igazítsa vissza a panelt a rögzítőalaphoz, és illessze a panel kampóit a rögzítőalap hornyaihoz.




13. Csúsztassa a panelt lefelé, amíg biztonságosan nem illeszkedik a rögzítőalapra.




14. A telepítés után távolítsa el az összes védőfóliát a kamera lencséről és a panelről.

Bekapcsolás

1. Nyomja tartson a kezdőgombot 3–5 másodpercig a panel bekapcsolásához.




2. Érintse meg az érintőképernyőt a nyelv kiválasztásához.



3. (Ajánlott) Kövesse a varázslót a Wi-Fi csatlakoztatásához.

i A panel nem támogatja az 5 GHz-es Wi-Fi-t, kérjük, csatlakoztassa a 2,4 GHz-es Wi-Fi-hez.



Hozzáadás az EZVIZ alkalmazáshoz

1. A smartphoneodon jelentkezze be az EZVIZ App fiókodba, a Kezdőképernyőn koppints a jobb felső sarokban lévő "+" gombra, hogy a QR-kód beolvasó felületre menj.
2. Olvassa be a panel képernyőjén lévő QR-kódot.




3. Az EZVIZ alkalmazásvarázsló utasításait követve adja hozzá a panelt az EZVIZ-fiókjához.

i Ha nem sikerült beszereznie a QR-kódot, vagy újra szeretné konfigurálni a Wi-Fi-t, az érintőképernyőn koppintson a Beállítások -> Firmware pontra a QR-kód megjelenítéséhez.

Karbantartás

1. A panel feltöltése


Ha a panel akkumulátora lemerült, csatlakoztassa a panelt egy hálózati aljzathoz a tápegységen keresztül (DC5 V 2,5 A, külön megvásárolható).



- i** • Távolítsa el a panelt a rögzítőalapról töltés előtt.
- Töltés közben a panel automatikusan bekapcsol.
- A konnektorot a hálózati adapter közelében kell felszerelni, és az könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- A panelt egy hordozható töltőről is töltheti, melyet a horogba akaszthat.
- Ne töltsen a panelt, ha a környezeti hőmérséklet meghaladja a 45°C-ot, vagy 0°C alá csökken.

2. Gyári beállítások visszaállítása

Érintse meg a „Beállítások -> Firmware -> Alapértelmezett” lehetőséget, majd a „Megerősítés” gombot a készülék gyári beállításainak visszaállításához.




Figyelem! Minden beállítás visszaáll a gyári beállításokra.

Az eszköz megtekintése

1. Élő nézet

i Az alkalmazás felülete a verziófrissítés miatt eltérhet, és a telefonjára telepített alkalmazás felülete fog érvényesülni.

Indítsa el az EZVIZ alkalmazást, koppintson az Élő nézet gombra, rákapcsolódhat az élő képre vagy hangra, pillanatfelvételeket vagy videófelvételeket készíthet, és kiválaszthatja a kívánt videófelbontást.



i További ikonok megjelenítéséhez csúsztassa jobbra és balra a képernyőt.

Ikon	Leírások
	Megosztás. A készülék megosztása.
	Beállítások. Az eszköz beállításainak megtekintése vagy módosítása.
	Teljes képernyős nézet. Koppintson ide a látótér teljes képernyős megjelenítéséhez.
	Pillanatkép. Pillanatkép készítése.
	Videófelvétel. A felvétel kézi indítása/leállítása.
	Hívásnapló. Hívásnaplók megtekintése.
	Beszélgetés. Érintse meg az ikont, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, hogy beszéljen vagy hallgassa meg a kamera előtt álló embereket.
	Felbontás. Válassza ki a szükséges videófelbontást.
	Közelbi eszköz. Koppintson, hogy ellenőrizze a közelben elérhető eszközöket.
	PiP. A videó megjelenítése egy másik használt alkalmazás tetején.
	Tipp. Koppintson a ikonra az eszközzel kapcsolatos további információk megtekintéséhez.
	Átrendezés. Átrendezze a fenti funkciók sorrendjét.

2. Beállítások

A beállítások oldalon megadhatja a készülék paramétereit.

Paraméter	Leírások
Név	Itt megtekintheti, illetve megérintéssel egyedi nevet adhat a készüléknek.
Akkumulátor	Itt láthatja a készülék akkumulátorának maradék töltöttségét, és kiválaszthatja annak üzemmódját.
Intelligens észlelés	Itt válthat a készülék különböző észlelési módjai között.
Üzenetértésítés	Kezelheti az eszköz üzeneteit és az EZVIZ alkalmazás értesítéseit.
Hangbeállítások	Itt állíthatja be az audio- és eszközhangutasításokat.
Képbeállítások	Itt állíthatja be a készülék különböző képalkotási paramétereit.
Képernyőbeállítások	Itt állíthatja be a képernyő fényerejét és a képernyő automatikus zárolásának idejét.
Világítási beállítások	Itt állíthatja be az eszköz különböző fényparamétereit.
Felvétel lista	Itt megtekintheti a microSD kártya állapotát, valamint engedélyezheti vagy letilthatja a felhőalapú tárolási szolgáltatást.
Adatvédelmi beállítások	Itt kódolhatja a videókat egy kódolási jelszóval, és megadhatja az egyedi adatvédelmi beállításokat.
Hálózati beállítások	Itt láthatja a kapcsolat állapotát, illetve az itt használt adatokat.
Eszköz Információ	Itt láthatja a készülék információit, beleértve a felhasználói útmutatót.
EZVIZ Cloud	Előfizethet és kezelheti a felhőalapú tárhelyet.
Eszköz megosztása	Megoszthatja az eszközt családtagjával vagy vendégével.
Eszköz törlése	Koppintson a kamera törléséhez az EZVIZ alkalmazásból.

1. Amazon Alexa használata

Ezek az utasítások lehetővé teszik az EZVIZ-eszközök vezérlését Amazon Alexával. Ha bármilyen nehézségbe ütközik a művelet során, lapozzon a Hibaelhárítás részhez.

Kezds előtt ellenőrizze a következőket:

1. Az EZVIZ-eszközök csatlakoztatva vannak-e az EZVIZ alkalmazáshoz.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Ön rendelkezik Alexa-kompatibilis eszközzel (például Echo Spot, Echo Show, Új Echo Show, Fire TV (minden generáció), Fire TV Stick (csak második generáció), vagy Fire TV Edition okostévével).
4. Az Amazon Alexa alkalmazás már telepítve van okoseszközüre, és létrehozott egy fiókot.

Az EZVIZ-eszközök vezérlése az Amazon Alexával:

1. Nyissa meg az Alexa alkalmazást, és válassza ki a „Funkciók és játékok” lehetőséget a menüből.
2. A Funkciók és játékok képernyőn keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, és megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
3. Válassza ki a kívánt EZVIZ-eszkőzfunkciót, majd koppintson az HASZNÁLAT ENGEDÉLYEZÉSE **lehetőségre**.
4. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.
5. Koppintson az Engedélyezés gombra, hogy az Alexa hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
6. Ekkor az „EZVIZ sikeres összekapcsolása” üzenet jelenik meg. Most koppintson a ESZKÖZÖK FELFEDEZÉSE lehetőségre, hogy az Alexa felismerhesse az összes EZVIZ-eszközt.
7. Menjen vissza az Alexa alkalmazás menüjébe, és válassza a „Eszközök” lehetőséget. Ekkor az eszközök alatt megtalálja az összes EZVIZ-eszközét.

Hangutasítás

Új okoseszköz felfedezéséhez használja az Alexa alkalmazás „Smart Home” (Okosotthon) menüjét, vagy az Alexa hangvezérlő funkciót.

A megtalált eszköz készen áll a hangvezérlésre. Adjon egyszerű parancsokat az Alexának.

Hibaelhárítás

Mit tegyek, ha Alexa nem találja meg a készülékemet?

Ellenőrizze az internetkapcsolatot.

Próbálja meg újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexán.

Miért "Offline" az eszköz állapota az Alexa alkalmazásban?

Előfordulhat, hogy a készülék lekapcsolódott a hálózatról. Próbálja újraindítani az okoseszközt, és fedezze fel újra az eszközt az Alexával.

Ellenőrizze, hogy a kiszolgáló csatlakozik-e az internethez, és próbálja újra.

 Azon országokat részletes listáját, ahol az Amazon Alexa elérhető, az Amazon Alexa hivatalos honlapján találja.

2. A Google Segéd használata

A Google Segéddel aktiválhatja EZVIZ-eszközét, és bekapcsolhatja az élő nézetet a Google Segéd hangparancsainak használatával.

A következő eszközökre és alkalmazásokra van szükség:

1. Egy működő EZVIZ alkalmazás.
2. Az EZVIZ alkalmazásban az Eszközbeállítások oldalon kapcsolja ki a „Videótitkosítás”, és kapcsolja be az „Audiót”.
3. Egy tévé, működő Chromecast kapcsolattal.
4. A Google Segéd alkalmazás telepítve a telefonján.

A kezdéshez kövesse az alábbi lépéseket:

1. Állítsa be az EZVIZ-eszközt, és ellenőrizze az alkalmazáson, hogy megfelelően működik-e.
2. Töltse le a Google Home alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play™-ből, és jelentkezzen be Google-fiókjába.
3. A Myhome képernyőn koppintson a „+” elemre a bal felső sarokban, és válassza a menüből a „Eszköz beállítása” lehetőséget, hogy a beállítási felületre lépjen.
4. Koppintson a „Works with Google” (Együttműködik a Google-lal) elemre, és keressen rá az „EZVIZ” kifejezésre, hogy megtalálja az „EZVIZ”-funkciókat.
5. Írja be EZVIZ-felhasználónevét és -jelszavát, majd koppintson a Bejelentkezés lehetőségre.
6. Koppintson az Engedélyezés gombra, hogy a Google hozzáférhessen az EZVIZ-fiókjához, és vezérelhesse az EZVIZ-eszközeit.
7. Koppintson a Vissza az alkalmazáshoz elemre.
8. Kövesse a fenti lépéseket az engedélyezés végrehajtásához. A szinkronizálás befejeztével az EZVIZ-szolgáltatás megtalálható lesz a szolgáltatások listájában. Az EZVIZ-fiók alatt található kompatibilis eszközök listájának megtekintéséhez koppintson az EZVIZ-szolgáltatás ikonra.
9. Most próbáljon ki néhány parancsot. Használja a rendszer beállításakor létrehozott kameranevet.

A felhasználók külön-külön vagy csoportosan is kezelhetik az eszközöket. Az eszközök hozzáadása egy szobához lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egyszerre vezéreljenek egy egész eszközcsoportot egyetlen paranccsal.

További információkért tanulmányozza a hivatkozást:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

 A készülékre vonatkozóan további információkat a www.ezviz.com/eu weboldalon talál.

A videotermékek használatára vonatkozó kezdeményezések

Kedves Tisztelt EZVIZ Felhasználók,

A technológia érinti életünk minden területét. Előretételező technológiai vállalatként egyre inkább tudatában vagyunk annak a szerepnek, amit a technológia játszik életünk hatékonyságának és minőségének javításában. Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal is, hogy helytelen használat esetén milyen potenciális károkat okozhat. A videokamerák például valós, teljes és tiszta képeket rögzíthetnek, ezért kiválóan alkalmasak tények reprezentálására. Ennek ellenére a videofelvételek helytelen terjesztése, felhasználása és/vagy feldolgozása sérti mások magánéletét, jogos jogait és érdekeit.

Elköteleztük magunkat az innovatív technológia fejlesztése mellett a jó ügy érdekében, és ezért az EZVIZ-nél határozottan támogatjuk, hogy minden felhasználó helyesen és felelősségteljesen használja a videotermékeket, ezzel közösen pozitív környezetet teremtve, ahol minden kapcsolódó gyakorlat és felhasználás megfelel az alkalmazandó törvényeknek és szabályozásoknak, tiszteletben tartja az egyének érdekeit és jogait, valamint elősegíti a társadalmi erkölcsöt.

Itt vannak az EZVIZ kezdeményezései, amelyekre nagyra értékeljük figyelmét:

1. Minden egyes személy jogosult arra, hogy magánéletét védje, és a videokamerák használata nem kerülhet ellentétbe ezekkel a jogos elvekkel. Ezért egyszerű és hatékony módon kell megjeleníteni egy figyelmeztető értesítést, amely tisztázza a megfigyelési tartományt, amikor videotermékeket telepítenek nyilvános helyeken. Nem nyilvános területek esetében alaposan meg kell mérni az érintett személyek jogait és érdekeit, ideértve többek között azt, hogy a videokamerákat csak az érdekelt felek beleegyezése után telepítheti, és a rendkívül láthatatlan videokamerákat nem szabad mások tudomása nélkül telepíteni.
2. A videotermékek objektíven rögzítik a valós tevékenységek felvételeit meghatározott időben és térben. A videokamerákkal történő önvédelem érdekében a felhasználóknak egyszerű módon előre meg kell jelölniük az érintett személyeket és jogokat, hogy elkerüljék mások képalkotási, magánélethez kapcsolódó vagy egyéb joguk megsértését. Megjegyzendő, ha a kamerán engedélyezi a hangfelvétel funkciót, a kamera a figyelési tartományon belüli hangokat rögzíti, beleértve a beszélgetéseket is. Javasoljuk, hogy a térfelvételek tartományban található potenciális hangforrásokról végezzon átfogó értékelést, hogy a hangfelvétel bekapcsolása előtt teljesen megérthesse a szükségességet és a egyszerűséget.
3. A használatban lévő videokamerák folyamatosan generálnak hang- és vizuális adatokat valós helyszínekről - lehetőség szerint biometrikus adatokat is tartalmazva, például arcképeket - a felhasználó termékjellemzéseinek alapján. Ilyen adatokat lehet használni vagy feldolgozni a használatra. A videotermékek csupán technológiai eszközök, amelyek nem képesek és nem is tudnak emberi módon jogi és erkölcsi normákat gyakorolni az adatok törvényes és megfelelő használatának irányítására. Azoknak a módszereknek és céloknak a különbséget jelentik, amelyeket az adatokat generáló emberek irányítására és felhasználására használnak. Ezért az adatkezelőknek nemcsak az alkalmazandó törvényeket és rendeleteket kell szigorúan betartaniuk, hanem teljes mértékben tiszteletben kell tartaniuk a nem kötelező érvényű szabályokat is, beleértve a nemzetközi egyezményeket, az erkölcsi normákat, a kulturális normákat, a közrendet és a helyi szokásokat is. Továbbá mindig előtérbe kell helyezni az adatvédelemet, a képalkotási jogokat és más egyszerű érdekeket.
4. A videokamerák által folyamatosan generált videóadatok a különböző érdekelt felek jogait, értékeit és egyéb igényeit hordozzák. Ezért rendkívül fontos az adatbiztonság biztosítása és a termékek rosszindulatú behatolás elleni védelem. Minden felhasználónak és adatkezelőnek minden egyszerű és szükséges intézkedést meg kell tennie a termék- és adatbiztonság maximalizálása érdekében, elkerülve az adatszivárgást, helytelen közzétételt vagy visszaélést, beleértve, de nem kizárólag, a hozzáférési ellenőrzés beállítását, a megfelelő hálózati környezet kiválasztását, ahol a videotermékek csatlakoznak, a hálózati biztonság létrehozását és folyamatos optimalizálását.
5. A videokamerák nagy mértékben hozzájárultak társadalmunk biztonságának fokozásához, és úgy gondoljuk, hogy továbbra is pozitív szerepet játszanak majd mindennapi életünk különböző aspektusaiban. A termékekkel való visszaélés bármilyen kísérlete emberi jogok megsértésére vagy törvénytelen tevékenységek folytatására ellentmond a technológiai innováció és a termékfejlesztés értékének lényegének. Minden felhasználót arra ösztönzünk, hogy saját módszereket és szabályokat állítson fel a videokamerák használatának értékelésére és felügyeletére, hogy a videokamerák mindig megfelelően, gondosan és jó szándékkal használják őket.