

AUTORTIESĪBAS © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. VISAS TIESĪBAS PATURĒTAS.

Visa informācija, tostarp formulējumi, attēli, grafiki, ir Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (turpmāk saukts „EZVIZ”) īpašums. Šo lietotāja rokasgrāmatu (turpmāk saukta „Rokasgrāmata”) nedrīkst reproducēt, mainīt, tulkot vai izplatīt, daļēji vai pilnībā, nekādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas EZVIZ atļaujas. Ja vien nav noteikts citādi, EZVIZ nesniedz nekādas garantijas, galvojumus vai apliecinājumus, tiešus vai netiešus, attiecībā uz rokasgrāmatu.

Par šo rokasgrāmatu

Rokasgrāmatā ir iekļauti norādījumi par produkta lietošanu un pārvaldību. Attēli, diagrammas, bildes un visa cita informācija turpmāk ir paredzēta tikai aprakstam un skaidrojumam. Rokasgrāmatā ietvertā informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma aparātprogrammatūras atjauninājumu vai citu iemeslu dēļ. Jaunāko versiju skatiet EZVIZ™ tīmekļa vietnē (<http://www.ezviz.com>).

Pārskatīšanas leračsts

Jaunā versija — 2025. gada janvāris

Rādījumu atzīšana

EZVIZ™, ™, un citas EZVIZ preču zīmes un logotipi ir EZVIZ īpašums dažādās jurisdikcijās. Citas turpmāk minētās preču zīmes un logotipi ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.

Juridiskā Atruna

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, APRAKSTĪTAIS PRODUKTS AR TĀ APARATŪRU, PROGRAMMATŪRU UN APARĀTPROGRAMMATŪRU TIEK NODROŠINĀTS “TĀDS, KĀDS IR”, AR VISIEM TRŪKUMIEM UN KĻŪDĀM, UN EZVIZ NESNIEDZ NEKĀDAS GARANTIJAS, SKAIDRAS VAI NETIEŠAS, TOSTARP BET NE TIKAI, PAR PĀRDOŠANU, APMIERINOŠU KVALITĀTI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN TREŠO PERSONU TIESĪBU NEIEVĒROŠANU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ EZVIZ, TĀS DIREKTORI, AMATPERSONAS, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM VAI NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ, CITA STARPĀ, ZAUDĒJUMUS PAR UZNĒMĒJDARBĪBAS PEĻŅAS ZUDUMU, UZNĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM VAI DATU VAI DOKUMENTĀCIJAS ZUDUMU SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANU, PAT JA EZVIZIR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJU.

CIKTĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI, EZVIZ KOPĒJĀ ATBILDĪBĀ PAR VISIEM ZAUDĒJUMIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEDRĪKST PĀRSNIEGT SĀKOTNĒJO PRODUKTA PIRKUMA CENU.

EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES PRODUKTA ĀARBĪBAS PĀRTRAUKUMA VAI PAKĀLPOJUMA PĀRTRAUKŠANAS REZULTĀTĀ, KO IZRAISĪJUŠI: A) NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA VAI LIETOŠANA, KAS NAV SASKANĀ AR PIEPRASĪJUMU; B) VALSTS VAI SABIEDRĪBAS INTEREŠU AIZSARDZĪBA; C) NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI; D) JŪS PATS VAI TREŠĀ PERSONA, TOSTARP BET NE TIKAI, IZMANTOJOT JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTUS, PROGRAMMATŪRU, LIETOTNES UN CITUS.

ATTIECĪBĀ UZ PRODUKTU AR PIEKĻUVI INTERNETAM, PRODUKTA LIETOŠANA IR PILNĪBĀ UZ JŪSU PAŠA RISKU. EZVIZ NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU PAR ĀARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM, PRIVĀTUMA NOPLŪDI VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES KIBERUZBRUKUMA, HAKERU UZBRUKUMA, VĪRUSU PĀRBAUDES VAI CITU INTERNETA DROŠĪBAS RISKU REZULTĀTĀ; TOMĒR EZVIZ NEPIECIEŠAMĪBAS GADĪJUMĀ SNIEGS SAVLAICĪGU TEHNISKO ATBALSTU. UZRAUDZĪBAS LIKUMI UN DATU AIZSARDZĪBAS LIKUMI DAŽĀDĀS JURISDIKCIJĀS ATŠKIRAS. PIRMS ŠĪ PRODUKTA LIETOŠANAS PĀRBAUDIET VISUS ATTIECĪGOS JŪSU JURISDIKCIJĀ SPĒKĀ ESOŠOS LIKUMUS, LAI PĀRLIECINĀTOS, KA TĀ LIETOŠANA ATBILST PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM. EZVIZ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU GADĪJUMĀ, JA ŠIS PRODUKTS TIEK IZMANTOTS NELIKUMĪGIEM MĒRĶIEM.

JA PASTĀV PRETRUNAS STARP IEPIEKŠ MINĒTAJIEM UN PIEMĒROJAMAJIEM TIESĪBU AKTIEM, NOTEICOŠIE IR PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI.

Satura rādītājs

Uzmanību	1
Iepakojuma saturs	1
Pārskats	2
1. Panelis	2
2. Kamera	2
3. Montāžas pamatne	3
Iestatīšana	3
EZVIZ lietotnes lejupielāde	3
1. microSD kartes uzstādīšana (pēc izvēles)	4
2. Actiņas uzstādīšana	4
Ieslēgšana	7
Pievienošana EZVIZ lietotnei	8
Apkope	8
1. Paneļa uzlāde	8
2. Atjaunot uz ražotāja iestatījumiem	9
Skatīt ierīci	10
EZVIZ savienošana	12
1. Amazon Alexa izmantošana	12
2. Google Assistant izmantošana	13
Iniciatīvas par video produktu izmantošanu	14



- Nepakļaujiet kameru nelabvēlīgiem vides apstākļiem, piemēram, augstai temperatūrai, mitrumam, sāls miglai vai lietum, pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta.
- Nespiediet kameras sensoru vai objektīvu, pretējā gadījumā ierīce var tikt bojāta.
- Nevelciet kameras vadu ar spēku; izvairieties no sagriešanās ar vadu. Garantija neattiecas uz vada bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Lai uzlādētu paneli, izmantojiet ekskluzīvu strāvas adapteri, pretējā gadījumā sistēma var tikt bojāta.

Iepakojuma saturs




Panelis (×1)




Sprādze (×1)



Strāvas kabelis (×1)




Montāžas pamatne (×1)



Skrūves (×6)



Normatīvā informācija (×2)



Kamera (×1)



Pamatnes vāks (×1)




Īsā lietošanas pamācība (×1)

i Produkta un piederumu izskats var atšķirties atkarībā no iegādātā modeļa.


Pārskats

1. Panelis




Nosaukums	Apraksts
Strāvas ports	Pievienojiet to strāvas kontaktligzdai ar barošanas adapteri (DC5 V 2,5 A, jāiegādājas atsevišķi), lai uzlādētu paneli.
Mājas pogas	• Ierīces ieslēgšana/izslēgšana: Nospiediet un turiet 3 līdz 5 sekundes. • Ekrāns ieslēgts/izslēgts: Nospiediet vienu reizi.
LED indikators	Kad tiek nospiesta mājas poga vai kamera pie durvīm konstatē kādu cilvēku, indikatora gaismas iedegas.
microSD kartes ievietotājs	• Ievietojiet microSD karti (pārdod atsevišķi) šajā slotā. Inicializējiet karti EZVIZ lietotnē pirms to lietot. • Ieteicamā saderība: Class 10, maksimālā ietilpība: 512 GB.
Datu saskarne	Lai izveidotu savienojumu ar kameru.

2. Kamera



 Neaizsedziet sensorus.

3. Montāžas pamatne




Iestatīšana

Lai iestatītu actiņu, rīkojieties šādi:

1. Lejupielādējiet lietotni EZVIZ un pierakstieties jūsu EZVIZ lietotnes kontā.
2. Uzstādiet uz ieslēdziet actiņu.
3. Savienojiet actiņu ar internetu.
4. Pievienojiet actiņu savam EZVIZ kontam.

EZVIZ lietotnes lejupielāde


1. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni EZVIZ, meklējot „EZVIZ” veikalā App Store vai Google Play™.
2. Atveriet lietotni un reģistrējiet EZVIZ lietotāja kontu.



- ❶ Ja lietotni jau izmantojat, pārliecinieties, vai tā ir atjaunināta. Lai uzzinātu, vai pieejams atjauninājums, veikalā meklējiet „EZVIZ”.

1. microSD kartes uzstādīšana (pēc izvēles)

1. Ievietojiet microSD karti (iegādājama atsevišķi) kartes slotā, kā redzams tālāk esošajā attēlā.



i Pēc microSD kartes uzstādīšanas jums vajadzētu inicializēt karti EZVIZ lietotnē pirms to lietošanas:


2. EZVIZ lietotnē pieskarieties ierakstu sarakstam ierīces iestatījumu saskarnē, lai pārbaudītu SD kartes statusu.
3. Ja atmiņas kartes statuss ir „Neinicializēts”, pieskarieties tam, lai to inicializētu.
4. Status mainās uz Normālu un tas var saglabāt video.

2. Actiņas uzstādīšana

Ja jums jau ir actiņa, uzstādiet ierīci tajā pašā vietā. Ja nē, izurbiet caurumu ar diametru aptuveni 14 mm (ne vairāk kā 50 mm) un aptuveni 145 cm attālumā no zemes, lai nodrošinātu labu redzamību.


1. Izmēriet durvju biezumu un izvēlieties piemērotas skrūves.

Biezums	Skrūve
35 mm līdz 60 mm	
60mm līdz 85mm	
85mm līdz 105mm	




2. Pieskrūvējiet skrūves kameras aizmugurē, tās nepievilkot.

i Vienkārši salabo, pievilkšana nav nepieciešama.




4. Izduriert skrūves un vadu caur durvju caurumu.


i Ietiniet tos papīra caurulē, lai vieglāk ievietotu.




3. Noņemiet papīra kārtu.




5. Pielāgojiet kameras novietojumu un viegli piespiediet to pie durvīm.




6. Izņemiet pamatni un pievienojiet kameras savienotāju pamatnes apakšā esošajā slotā.




7. Piestipriniet pamatnes vāku (iekļauts komplektā) pie kabeļa savienojuma




8. Ielieciet skrūves uzstādīšanas atverēs.




9. Maigi izvelciet kameras savienotāja kabeli caur montāžas pamatnes atveri.




10. Pielāgojiet montāžas pamatnes pozīciju un pievelciet skrūves.




11. Ievietojiet vadus datu vadu atverē un nostipriniet sprādzi.



12. Saskaņojiet paneli ar montāžas pamatni un pieskaņojiet paneļa āķus montāžas pamatnes rievām.




13. Nobīdiet paneli uz leju, līdz tas ir droši nostiprināts uz montāžas pamatnes.




14. Pēc uzstādīšanas noņemiet visas aizsargplēves no kameras objektīva un paneļa.

Ieslēgšana

1. Nospiediet un turiet sākuma pogu 3 līdz 5 sekundes, lai ieslēgtu paneli.




2. Pieskarieties skārienekrānam, lai izvēlētos savu valodu.



3. (ieteicams) Izpildiet vedni, lai izveidotu savienojumu ar Wi-Fi

i Panelis neatbalsta 5GHz Wi-Fi, lūdzu, pieslēdziet to 2.4GHz Wi-Fi.



Pievienošana EZVIZ lietotnei

1. Uz savu viedtālruni pierakstieties savā EZVIZ lietotnes kontā, sākumekrānā pieskarieties "+" labajā augšējā stūrī, lai pārietu uz skenētās QR koda saskarni.
2. Ieskenējiet paneļa ekrānā attēloto QR kodu.




3. Izpildiet EZVIZ lietotnes vedni, lai pievienotu paneli savam EZVIZ kontam.

i Ja neizdevās iegūt QR kodu vai vēlaties pārkonfigurēt Wi-Fi, lūdzu, skārienekrānā pieskarieties „Iestatījumi” -> „Aparātprogrammatūra”, lai redzētu QR kodu.

Apkope

1. Paneļa uzlāde


Ja panelim ir izlādējusies baterija, pievienojiet paneli strāvas kontaktligzdai, izmantojot strāvas adapteri (DC5 V 2,5 A, tiek pārdots atsevišķi).



- i** • Noņemiet paneli no montāžas pamatnes pirms uzlādes.
- Uzlādes laikā paneļsistēma tiks automātiski ieslēgta.
- Strāvas kontaktligzdu novieto blakus strāvas adapteram un tā ir viegli pieejama.
- Varat arī uzlādēt paneli, izmantojot portatīvo lādētāju, ko varat pakarināt uz āķa.
- Nelādējiet paneli, ja apkārtējās vides temperatūra pārsniedz 45°C vai ir zemāka par 0°C.

2. Atjaunot uz ražotāja iestatījumiem

Pieskarieties "Iestatījumi -> Programmatūra -> Noklusējums" un "Apstiprināt", lai atjaunotu ierīci rūpnīcas iestatījumos.




Uzmanību! Visi iestatījumi tiks atjaunoti uz rūpnīcas iestatījumiem.

Skatīt ierīci

1. Tiešraide

 Programmas saskarne var atšķirties versijas atjaunināšanas dēļ. Noteicošā ir tālrunī instalētās programmas saskarne.

Palaidiet EZVIZ lietotni, noklikšķiniet uz “Tiešraides” pogas, lai skatītos un klausītos tiešraidi, veidotu momentuzņēmumus, ierakstītu video un pēc nepieciešamības izvēlētos video izšķirtspēju.



 Lai skatītu citas ikonas, ekrānā pavelciet pa kreisu vai pa labi.

Ikona	Apraksts
	Koplietot. Koplietojiet jūsu ierīci.
	Iestatījumi. Apskatiet vai mainiet ierīces iestatījumus.
	Pilna ekrāna displejs. Pieskarieties, lai izbaudītu pilnekrāna displeja iespējas.
	Momentuzņēmums. Uzņemiet momentuzņēmumu.
	Ierakstīt. Manuāli sāciet/apturiet ierakstīšanu.
	Zvanu žurnāls. Skatiet zvanu žurnālu.
	Runāt. Pieskarieties ikonai un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai runātu ar cilvēkiem kameras priekšā vai klausītos viņus.
	Izšķirtspēja. Izvēlieties video izšķirtspēju pēc vajadzības.
	Tuvumā esoša ierīce. Pieskarieties, lai pārbaudītu pieejamās ierīces tuvumā.
	Attēls attēlā. Skatiet videoklipu, kas parādīts virs citas izmantojamās lietotnes.
	Piezīme. Pieskarieties, lai redzētu vairāk informācijas par ierīci.
	Pārkārtot. Pārkārtot visu augstāk minēto funkciju secību.

2. Iestatījumi

Iestatījumu sadaļā varat iestatīt ierīces parametrus.

Parametrs	Apraksts
Nosaukums	Skatiet vai pieskarieties, lai šeit pielāgotu savas ierīces nosaukumu.
Akumulators	Šeit jūs varat redzēt akumulatora atlikušo ietilpību un izvēlēties savas ierīces darba režīmu.
Viedā uztveršana	Varat izvēlēties dažādus ierīces noteikšanas veidus.
Ziņojuma paziņojums	Jūs varat pārvaldīt ierīces ziņojumus un EZVIZ lietotnes paziņojumus.
Audio iestatījumi	Šeit varat iestatīt audio un ierīces balss uzvedni.
Attēla iestatījumi	Varat iestatīt attiecīgos ierīces attēla parametrus.
Ekrāna iestatījumi	Šeit varat iestatīt ekrāna spilgtumu un ekrāna automātiskās bloķēšanas laiku.
Gaismas iestatījumi	Jūs varat iestatīt atbilstošus gaismas parametrus savai ierīcei.
Ierakstu saraksts	Jūs varat apskatīt microSD kartes statusu, kā arī šeit iespējot vai atspējot mākoņkrātuves pakalpojumu.
Privātuma iestatījumi	Varat šifrēt videoklipus ar šifrēšanas paroli un pielāgot konfidencialitātes zonu.
Tīkla iestatījumi	Šeit varat redzēt savienojuma statusu un izmantotos datus.
Ierīces informācija	Šeit varat skatīt ierīces informāciju, kā arī lietotāja rokasgrāmatu.
EZVIZ Cloud	Varat abonēt un pārvaldīt mākoņkrātuvi.
Kopīgot ierīci	Varat koplietot ierīci ar ģimenes locekļiem vai viesiem.
Lerīces dzēšana	Pieskarieties, lai izdzēstu kameru no EZVIZ lietotnes.

1. Amazon Alexa izmantošana

Šie norādījumi ļaus jums kontrolēt EZVIZ ierīces ar Amazon Alexa. Ja procesa laikā rodas grūtības, skatiet sadaļu „Problēmu novēršana”.

Pirms sākat, pārliecinieties, ka:

1. EZVIZ ierīces ir savienotas ar EZVIZ lietotni.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā ieslēdziet „Audio”.
3. Jums ir ierīce ar Alexa atbalstu (piemēram, Echo Spot, Echo Show, All-new Echo Show, Fire TV (visas paaudzes), Fire TV stick (tikai otrā paaudze) vai Fire TV Edition viedtelevizori).
4. Jūsu viedierīcē jau ir instalēta lietotne Amazon Alexa un ir izveidots konts.

EZVIZ ierīču vadība ar Amazon Alexa:

1. Atveriet lietotni Alexa un izvēlnē izvēlieties „Prasmes un spēles”.
2. Ekrānā „Prasmes un spēles” meklējiet „EZVIZ”, un tur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
3. Izvēlieties EZVIZ ierīces prasmi, pēc tam pieskarieties „ATĻAUT IZMANTOT”.
4. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
5. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Alexa piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Alexa kontrolēt EZVIZ ierīces.
6. Jūs redzēsiet „EZVIZ ir veiksmīgi sasaistīts”, pēc tam pieskarieties „ATKLĀT IERĪCES”, lai Alexa varētu atklāt visas jūsu EZVIZ ierīces.
7. Atgriezieties Alexa lietotnes izvēlnē un izvēlieties „Ierīces”, kur redzēsiet visas EZVIZ ierīces.

Balss komanda

Atklājiet jaunu viedierīci, izmantojot Alexa lietotnes izvēlni „Smart Home” vai Alexa balss vadības funkciju. Kad ierīce ir atrasta, varat to vadīt ar balsi. Uzdodiet Alexa vienkāršas komandas.

Problēmu novēršana

Ko darīt, ja Alexa neizdodas atklāt manu ierīci?

Pārbaudiet, vai nav radušās interneta savienojuma problēmas.

Mēģiniet restartēt viedierīci un atkārtoti atklāt ierīci Alexa.

Kāpēc Alexa ierīcē ir redzams ierīces statuss „Bezsaistē”?

Ierīce var būt atvienota no tīkla. Restartējiet viedierīci un atkārtoti atklājiet to Alexa.

Pārbaudiet, vai maršrutētājs ir savienots ar internetu, un mēģiniet vēlreiz.

 Sīkāku informāciju par valstīm, kurās ir pieejama Amazon Alexa, skatiet Amazon Alexa oficiālajā vietnē.

2. Google Assistant izmantošana

Izmantojot Google Assistant, varat aktivizēt savu EZVIZ ierīci un skatīties tiešraidi, izmantojot Google Assistant balss komandas.

Nepieciešamas šādas ierīces un lietotnes:

1. Funkcionāla EZVIZ lietotne.
2. Lietotnē EZVIZ izslēdziet „Video šifrēšana” un ierīces iestatījumu lapā izslēdziet „Audio”.
3. Televizors ar funkcionālu Chromecast, kas tam pieslēgts.
4. Google Assistant lietotne tālrunī.

Lai sāktu darbu, izpildiet tālāk norādītās darbības:

1. Iestatiet EZVIZ ierīci un pārliecinieties, ka tā pareizi darbojas lietotnē.
2. Lejupielādējiet lietotni Google Home no App Store vai Google Play™ un pierakstieties savā Google kontā.
3. Mana sākuma ekrāna augšējā kreisajā stūrī pieskarieties „+” un izvēlņu sarakstā atlasiet „Iestatīt ierīci”, lai pārietu uz iestatīšanas saskarni.
4. Pieskarieties „Darbojas ar Google” un meklējiet „EZVIZ”, kur atradīsiet „EZVIZ” prasmes.
5. Ievadiet savu EZVIZ lietotājvārdu un paroli un pieskarieties „Pierakstīties”.
6. Pieskarieties pogai „Autorizēt”, lai pilnvarotu Google piekļūt jūsu EZVIZ kontam, tādējādi ļaujot Google kontrolēt jūsu EZVIZ ierīces.
7. Pieskarieties „Atgriezties lietotnē”.
8. Lai pabeigtu autorizāciju, izpildiet iepriekš minētās darbības. Kad sinhronizācija ir pabeigta, EZVIZ pakalpojums tiks iekļauts pakalpojumu sarakstā. Lai skatītu saderīgo ierīču sarakstu savā EZVIZ kontā, pieskarieties EZVIZ pakalpojuma ikonai.
9. Tagad izmēģiniet dažas komandas. Izmantojiet kameras nosaukumu, ko izveidojāt, iestatot sistēmu.

Lietotāji var pārvaldīt ierīces kā vienu vienību vai vairākas kopā. Pievienojot ierīces telpā, lietotāji var vienlaikus vadīt vairākas ierīces, izmantojot vienu komandu.

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet saiti:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

-  Papildinformāciju par ierīci skatiet vietnē www.ezviz.com/eu.

Iniciatīvas par video produktu izmantošanu

Cienījamie EZVIZ lietotāji,

Tehnoloģijas ietekmē katru mūsu dzīves jomu. Kā uz priekšu vērsta tehnoloģiju uzņēmums, mēs arvien vairāk esam apzinīgi par tehnoloģijas lomu efektivitātes un mūsu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Vienlaikus mēs esam arī apzinīgi par tā nepareizas lietošanas potenciālo kaitējumu. Piemēram, video produkti var ierakstīt reālas, pilnīgas un skaidras attēlus, tāpēc tie ir lielā vērtībā faktu atspoguļošanā. Tomēr, nepareiza video ierakstu izplatīšana, izmantošana un/vai apstrāde var pārkāpt citu privātumu, likumīgās tiesības un intereses.

Apņēmīgi inovēt tehnoloģijas labā, mēs, EZVIZ, šeit nopietni aicinām katru lietotāju izmantot video produktus pareizi un atbildīgi, lai kopīgi radītu pozitīvu vidi, kur visi saistītie darbības un lietošanas veidi atbilst piemērojamiem likumiem un noteikumiem, ciena indivīdu intereses un tiesības un veicina sociālo morāli.

Še ir EZVIZ iniciatīvas, par kurām mēs novērtētu jūsu uzmanību:

1. Katram indivīdam ir pamatota privātuma sagaidīšana, un video produktu izmantošana nedrīkst būt pretrunā ar šādu pamatotu sagaidīšanu. Tāpēc, uzstādot video produktus publiskajās vietās, ir jāiekļauj racionāls un efektīvs brīdinājuma paziņojums, kurā ir precizēta monitoringa diapazons. Nepubliskajās vietās iesaistīto personu tiesības un intereses jānovērtē pārdomāti, iekļaujot, bet neierobežojoties ar, video produktu uzstādīšanu tikai pēc ieinteresēto personu piekrišanas iegūšanas un neuzstādot ļoti neredzamus video produktus bez citu zināšanām.
2. Video produkti objektīvi ierāda reālu darbību materiālus konkrētā laikā un vietā. Lietotāji iepriekš pamatoti identificē personas un tiesības, kas ir saistītas ar šo darbības jomu, lai izvairītos no portretu, privātuma vai citu citu juridisko tiesību pārkāpuma, vienlaikus aizsargājot sevi ar video produktiem. Ievērojami, ja izvēlaties iespējot skaņas ieraksta funkciju savā kamerā, tā uzverēs skaņas, ieskaitot sarunas, ietilpstotās uzraudzības diapazonā. Mēs ļoti iesakām veikt visaptverošu novērtējumu par potenciālajiem skaņas avotiem uzraudzības diapazonā, lai pilnībā saprastu nepieciešamību un saprātību pirms ieslēdzat audio ierakstīšanas funkciju.
3. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šis ir teikums un to nevajadzētu pievienot tulkojuma beigās. Lūdzu, tulkojiet kā pieprasīts un tiks atgriezts tikai tulkojuma teksts. Tulkojumā nedrīkst būt oriģinālais teksts vai izvēles pamatojums, nedrīkst pievienot citus vārdus vai simbolus. Oriģinālais teksts, kas jātulko, ir: Videoprodukti lietošanā pastāvīgi ģenerēs audio vai vizuālus datus no reālām ainām - iespējams, iekļaujot biometrisku informāciju, piemēram, sejas attēlus - balstoties uz lietotāja izvēlētiem produkta funkcijām. Šādus datus var izmantot vai apstrādāt, lai izmantotu. Video produkti ir tikai tehnoloģiski rīki, kas nevar un nevar cilvēciski praktizēt likumīgus un morālus standartus, lai vadītu likumīgu un pareizu datu izmantošanu. Tas ir metodes un mērķi cilvēkiem, kas kontrolē un izmanto ģenerētos datus, kas rada atšķirību. Tādēļ datu apstrādes operatori ne tikai stingri ievēro piemērojamos normatīvos aktus, bet arī pilnībā ievēro neobligatoriskus noteikumus, tostarp starptautiskās konvencijas, morāles standartus, kultūras normas, sabiedrisko kārtību un vietējos ieradumus. Turklāt mums vienmēr jānodrošina priekšroka privātuma un portreta tiesību aizsardzībai, kā arī citiem saprātīgiem interešu aspektiem.
4. Video produktu nepārtraukti radītie video dati nes dažādu ieinteresēto personu tiesības, vērtības un citas prasības. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt datu drošību un pasargāt produktus no ļaunprātīgām iejaukšanās. Katrs lietotājs un datu kontrolieris pienāk veikt visas saprātīgas un nepieciešamās darbības, lai maksimāli nodrošinātu produktu un datu drošību, novēršot datu noplūdi, nepareizu atklāšanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ieskaitot, bet neierobežojoties ar, piekļuves kontroles iestatīšanu, izvēloties piemērotu tīkla vidi, kur tiek pieslēgti video produkti, un nodrošinot un pastāvīgi optimizējot tīkla drošību.
5. Video produkti ir būtiski veicinājuši mūsu sabiedrības drošību, un mēs uzskatām, ka tie arī turpmāk būs pozitīva nozīme dažādos mūsu ikdienas dzīves aspektos. Jebkurš mēģinājums ļaunprātīgi izmantot šos produktus, lai pārkāptu cilvēktiesības vai iesaistītos nelikumīgajos darbos, ir pretrunā ar tehnoloģisko inovāciju un produktu izstrādes vērtību būtību. Mēs iedrošinām katru lietotāju izveidot savus veidus un noteikumus, lai novērtētu un uzraudzītu video produktu lietošanu, lai nodrošinātu, ka šie produkti vienmēr tiek izmantoti pareizi, pārdomāti un ar labu gribu.