

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Alla rättigheter förbehålles.

All information, inklusive, bland annat, ordval, bilder och diagram tillhör Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hädanefter kallat "EZVIZ"). Bruksanvisningen för användare (nedan kallad "bruksanvisning") får inte kopieras, ändras, översättas eller distribueras, helt eller delvis, på något sätt, utan EZVIZ på förhand skriftliga tillstånd. Såvida inte annat anges lämnar EZVIZ inga garantier eller utfästelser, uttalade eller underförstådda, avseende denna bruksanvisning.

Om den här manualen

Bruksanvisningen innehåller anvisningar om produktens användning och underhåll. Bilder, diagram, illustrationer och all övrig information är enbart avsedda som beskrivningar och förklaringar. Informationen i bruksanvisningen kan komma att ändras, utan föregående meddelande, vid uppgradering av firmware eller av andra skäl. Den senaste versionen finns på webbplatsen för EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Ändringshistorik

Ny version – Januari 2025

Erkännande avseende varumärken

EZVIZ™, ™ och övriga EZVIZ-varumärken och -logotyper tillhör EZVIZ i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken och logotyper som omnämns nedan tillhör sina respektive ägare.

Juridisk friskrivning

DEN BESKRIVNA PRODUKTEN, MED HÅRDVARA, PROGRAMVARA OCH FIRMWARE, TILLHANDAHÅLLES "I BEFINTLIGT SKICK" MED FEL OCH BRISTER, OCH EZVIZ GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER, UTTALADE ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. EZVIZ, DESS LEDNING, TJÄNSTEMÄN, ANSTÄLLDA ELLER REPRESENTANTER SKA INTE I NÅGOT FALL HÅLLAS SKADESTÅNDSANSVARIGA AV DIG FÖR SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, INKLUSIVE BLAND ANNAT SKADESTÅND FÖR FÖRLORAD AFFÄRSVINST, VERKSAMHETSAVBROTT ELLER FÖRLUST AV INFORMATION ELLER DOKUMENTATION, I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PRODUKTEN, ÄVEN OM EZVIZ HAR MEDDELATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADESTÅND.

EZVIZ TOTALA ANSVAR FÖR SAMTLIGA SKADOR SKA INTE I NÅGOT FALL ÖVERSKRIDA DET URSPRUNGLIGA INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN, SÅ LÅNGT DETTA ÄR MÖJLIGT ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

EZVIZ ÅTAR SIG INGET ANSVAR FÖR SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV STÖRNINGAR I PRODUKTEN ELLER AVSLUTANDE AV TJÄNST SOM ORSAKATS AV: A) FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANVÄNDNING UTÖVER DEN AVSEDDA B) SKYDD FÖR NATIONELLA OCH OFFENTLIGA INTRESSEN C) FORCE MAJEURE D) DIG ELLER NÅGON TREDJE PART, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ANVÄNDNING AV NÅGON PRODUKT, NÅGOT PROGRAM, NÅGON APPLIKATION ELLER LIKANDE FRÅN TREDJE PART.

ALL ANVÄNDNING AV PRODUKTER MED INTERNETANSLUTNING SKER HELT OCH HÅLLET PÅ EGEN RISK. EZVIZ TAR INGET ANSVAR FÖR ONORMAL DRIFT, INTEGRITETSÖVERTRÄDELSER ELLER ANDRA SKADOR SOM ORSAKAS AV CYBERATTACK, HACKERATTACK, VIRUSANGREPP ELLER ANDRA SÄKERHETSRISKER FÖRKNIPPADE MED INTERNET. EZVIZ KOMMER DOCK ATT TILLHANDAHÅLLA TEKNISK SUPPORT I RÄTTAN TID OM SÅ KRÄVS. LAGSTIFTNING KRING ÖVERVAKNING OCH DATASKYDD VARIERAR I OLIKA JURISDIKTIONER. KONTROLLERA ALLA TILLÄMPLIGA LAGAR I DITT LAND INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN FÖR ATT GARANTERA ATT DIN ANVÄNDNING SKER I ENLIGHET MED TILLÄMPLIGA LAGAR. EZVIZ KAN INTE HÅLLAS ANSVARIGA OM PRODUKTEN ANVÄNDS FÖR OLAGLIGA ÄNDAMÅL.

I HÄNDELSE AV EVENTUELLA KONFLIKTER MELLAN DET OVAN NÄMNDA OCH TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING, SÅ GÄLLER DEN SISTNÄMNDA.

Innehåll

Obs	1
Innehåll i förpackningen	1
Översikt.....	2
1. Panel.....	2
2. Kamera.....	2
3. Monteringsplatta.....	3
Inställning	3
Hämta appen EZVIZ	3
1. Sätt i ett microSD-kort (tillval).....	4
2. Montera dörrögat	4
Strömtilslag.....	7
Lägg till i EZVIZ-appen	8
Underhåll.....	8
1. Ladda panelen.....	8
2. Återställning av fabriksinställningar	9
Visa din enhet.....	10
Ansluta med EZVIZ	12
1. Använd Amazon Alexa	12
2. Använda Google Assistant.....	13
Initiativ för användningen av videoprodukter	14

Obs



- Utsätt inte kameran för hårda miljöer med hög temperatur, hög luftfuktighet, salt dimma eller regn, då detta kan skada enheten.
- Tryck inte på kamerans sensor eller objektiv, då detta kan skada enheten.
- Dra inte för hårt i kamerans kabel, för att undvika att kabeln går av eller skadas. Garantin täcker inte skador på kabeln som orsakas av felaktig användning.
- Använd den exklusiva strömadaptern för att ladda panelen, annars kan systemet skadas.

Innehåll i förpackningen




Panel (1 st.)




Spänne (1 st.)



Strömkabel(1 st.)




Monteringssockel (1 st.)



Skrudar (6 st.)



Föreskrifter (2 st.)



Kamera (1 st.)



Sockelskydd (1 st.)




Snabbstartsguide (1 st.)

i Utseendet på produkten och tillbehören kan variera beroende på vilken modell du köper.


Översikt

1. Panel




Namn	Beskrivning
Strömport	Anslut den till ett eluttag med en strömadapter (DC5V 2,5A, köps separat) för att ladda panelen.
Hemknapp	• Ström på/av: Tryck och håll ned i 3 till 5 sekunder. • Skärm på/av: Tryck en gång.
LED-indikator	När hemknapp trycks in, eller när någon upptäcks utanför dörren av kameran, tänds indikatorlampan.
microSD-kortsplats	• Sätt in ett microSD-kort (säljs separat) i denna plats. Initialisera kortet i EZVIZ-appen innan du använder det. • Rekommenderad kompatibilitet: Klass 10, maximalt utrymme 512 GB.
Data-gränssnitt	För anslutning till kameran.

2. Kamera



 Blockera inte sensorerna.

3. Monteringsplatta




Inställning

Följ stegen nedan för att konfigurera ditt dörröga:

1. Ladda ned EZVIZ-appen och logga in på ditt EZVIZ-appkonto.
2. Installera ditt dörröga och slå på strömmen.
3. Anslut dörrögat till internet.
4. Lägg till dörrögat i ditt EZVIZ-konto.

Hämta appen EZVIZ


1. Ladda ned och installera appen EZVIZ genom att söka efter "EZVIZ" på App Store eller Google Play™ Butik.
2. Starta appen och registrera ett EZVIZ-användarkonto.



- ❶ Om du redan har använt appen, bör du kontrollera att det är den senaste versionen. Kontrollera om det finns en uppdatering genom att gå till appbutiken och söka efter EZVIZ.

1. Sätt i ett microSD-kort (tillval)

1. Sätt i ett microSD-kort (säljs separat) i kortplatsen enligt bilden nedan.



i Efter att ha installerat microSD-kortet bör du initialisera kortet i EZVIZ-appen innan du använder det:


2. I EZVIZ-appen, tryck på Inspelningslista i enhetsinställningarna för att kontrollera SD-kortets status.
3. Om minneskortets status visas som Inte initialiserad, trycker du för att initialisera det.
4. Statusen ändras till Normal och den kan lagra videor.

2. Montera dörrögat

Om du redan har ett titthål, installera enheten på samma plats. Om du inte har det, borrar du ett hål med en diameter på cirka 14 mm (inte större än 50 mm) ungefär 145 cm från golvet för att få en bra visningseffekt.


1. Mät dörrrens tjocklek och välj lämpliga skruvar.

Tjocklek	Skruv
35 mm till 60 mm	
60mm till 85mm	
85mm till 105mm	




2. Skruva in skruvarna på baksidan av kameran utan att dra åt.

i Fixa det bara, ingen åtdragning krävs.




3. Dra loss skyddspapperet.




4. För skruven och kabeln genom hålet i dörren.


i Linda dem i ett papprör för enklare insättning.




5. Justera kamerans position och tryck den försiktigt mot dörren.




6. Ta ut basen och anslut kamerans kontakt till uttaget på undersidan av basen.




7. Fäst baslocket (inkluderat i paketet) på kabelanslutningen




8. För skruvarna genom monteringshålen.




9. Dra försiktigt kamerans anslutningskabel genom öppningen i monteringsplatta.




10. Justera monteringsplatta position och dra åt skruvarna.




11. Placera kablarna i datakabelhålet och sätt i spännet.



12. Justera panelen tillbaka med monteringsplatta och matcha panelens krokar med spåren på monteringsplatta.




13. Skjut panelen nedåt tills den sitter ordentligt på monteringsplatta.




14. Efter installationen, ta bort alla skyddsfilmer från kameralinsen och panelen.

Strömtillslag

1. Håll ned hemknapp i 3 till 5 sekunder för att slå på panelen.




2. Tryck på pekskärmen för att välja ditt språk.



3. (Rekommenderas) Följ guiden för att ansluta till Wi-Fi

i Panelen har inget stöd för 5 GHz Wi-Fi, anslut den till ett 2,4 GHz Wi-Fi.



Lägg till i EZVIZ-appen

1. På din smartphone, logga in på ditt EZVIZ App-konto, på startsidan tryck på "+" i övre högra hörnet för att gå till skanna QR-kod-gränssnittet.
2. Skanna QR-koden på panelskärmen.




3. Följ EZVIZ-appens guide för att lägga till panelen i ditt EZVIZ-konto.

i Tryck på Inställningar -> Firmware på pekskärmen för att se QR-koden, om det inte gick att läsa av QR-koden eller om du vill konfigurera om Wi-Fi-nätverket.

Underhåll

1. Ladda panelen


Om panelen är utan batteri, anslut panelen till ett eluttag via strömadapter (DC5V 2,5A, säljs separat).



- i** • Ta bort panelen från monteringsplatta innan laddning.
- När laddning sker, kommer panelen att aktiveras automatiskt.
- Strömuttaget ska installeras nära strömadaptern och ska vara lättillgängligt.
- Du kan också ladda panelen med en bärbar laddare och hänga den på kroken.
- Ladda inte panelen när omgivningstemperaturen överstiger 45°C eller understiger 0°C.

2. Återställning av fabriksinställningar

Tryck på "Inställningar" -> "Firmware" -> "Standard" och "Bekräfta" för att återställa enheten till fabriksinställningar.




Varning! Alla inställningar kommer att återställas till fabriksinställningar.

1. Realtidsvisning

Appens gränssnitt kan skilja sig något beroende på versionsuppdateringar. Gränssnittet till appen som har installerats på telefonen är den som gäller.

Starta appen EZVIZ, tryck på knappen Realtidsvisning, så kan du titta på och lyssna till en realtidsvisning, ta bilder, spela in videor och välja videoupplösning efter behov.



Svep till vänster eller höger på skärmen för att se fler symboler.

Symbol	Beskrivning
	Dela. Dela din enhet.
	Inställningar. Se eller ändra enhetens inställningar.
	Helskärmvisning. Tryck för att uppleva en helskärm för ditt synfält.
	Stillbild. Ta en stillbild.
	Spela in. Starta/stoppa inspelning manuellt.
	Anropslogg. Visa anropsloggar.
	Prata. Tryck på ikonen och följ sedan instruktionerna på skärmen för att prata med eller lyssna på personer framför kameran.
	Upplösning. Välj videoupplösning efter behov.
	Närliggande enhet. Tryck för att kontrollera tillgängliga enheter i närheten.
	BiB. Se videon som visas ovanför en annan app som du använder.
	Tips. Tryck för att se mer information om enheten.
	Omorganisera. Ordna om sekvensen för alla funktioner ovan.

2. Inställningar

På sidan för inställningar, kan du ställa in enhetens parametrar.

Parameter	Beskrivning
Namn	Visa eller tryck på för att anpassa enhetens namn här.
Batteri	Du kan se den återstående batterikapaciteten här och välja arbetsläget för din enhet.
Intelligent detektering	Du kan välja mellan olika detekteringstyper för din enhet.
Meddelandeavisering	Du kan hantera enhetsmeddelanden och EZVIZ-appnotiser.
Ljudinställningar	Här kan du ställa in ljudet och enhetens röstuppmaning.
Bildinställningar	Du kan ställa in relevanta bildparametrar för din enhet.
Skärminställningar	Du kan ställa in skärmens ljusstyrka och tiden till automatisk låsning här.
Ljusinställningar	Du kan ställa in relevanta ljusparametrar för din enhet.
Inspelningslista	Du kan se status för microSD-kortet och även aktivera eller inaktivera molnlagringstjänsten här.
Integritetsinställningar	Du kan kryptera dina videor med krypteringslösenord och anpassa sekretessområdet.
Nätverksinställningar	Du kan se anslutningens status och använd data här.
Enhetens information	Du kan se enhetsinformationen här, inklusive användarhandboken.
EZVIZ Cloud	Du kan prenumerera på och hantera molnlagringen.
Dela enhet	Du kan dela enheten med en familjemedlem eller en gäst.
Radera enhet	Tryck för att radera kameran från EZVIZ-appen.

1. Använd Amazon Alexa

Anvisningarna låter dig styra dina EZVIZ-enheter med Amazon Alexa. Om du får problem under processen, se Felsökning.

Innan du börjar ser du till att följande är klart:

1. EZVIZ-enheterna är anslutna till EZVIZ-appen.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för Enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. Du har en Alexa-aktiverad enhet (dvs. Echo Spot, Echo Show, Nya Echo Show, Fire TV (alla generationer), Fire TV Stick (endast andra generationen) eller Fire TV Edition smarta TV-apparater).
4. Amazon Alexa-appen är redan installerad på din smarta enhet och du har skapat ett konto.

Styra EZVIZ-enheter med Amazon Alexa:

1. Öppna Alexa och välj "Kunskaper och spel" i menyn.
2. Sök efter "EZVIZ" på skärmen kunskaper och spel, så finner du "EZVIZ" -kunskaper.
3. Välj din EZVIZ-enhets skill och tryck sedan på aktivera för att använda.
4. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på Logga in.
5. Tryck på knappen Auktorisera för att auktorisera att Alexa får åtkomst till ditt EZVIZ-konto. Detta låter Alexa styra dina EZVIZ-enheter.
6. Du kommer att se meddelandet "EZVIZ har länkats". Tryck sedan på DETEKTERA ENHETER för att låta Alexa detektera alla dina EZVIZ-enheter.
7. Gå tillbaka till menyn i Alexa och välj "Enheter", så ser du alla dina EZVIZ-enheter.

Röstkommando

Upptäck en ny smart enhet via menyn "Smart hem" i Alexa eller med funktionen för röststyrning av Alexa. När enheten hittas kan du styra den med din röst. Säg enkla kommandon till Alexa.

Felsökning

Vad ska jag göra om Alexa inte lyckas upptäcka min enhet?

Kontrollera om det finns några problem med internetanslutningen.

Försök att starta om den smarta enheten och upptäck enheten på nytt i Alexa.

Varför är enhetens status "Offline" i Alexa?

Din enhet kan ha kopplats bort från nätverket. Starta om den smarta enheten och upptäck den med Alexa igen.

Kontrollera om din router är ansluten till internet och försök igen.

 Gå till Amazon Alexas officiella webbplats för att få information om i vilka länder Amazon Alexa finns.

2. Använda Google Assitant

Med Google-assistenten, kan du aktivera din EZVIZ-enhet och titta i realtid genom att tala med Google-assistenten.

Följande enheter och appar krävs:

1. En fungerande EZVIZ-app.
2. Aktivera "Videokryptering" och "Ljud" på sidan för Enhetsinställningar i appen EZVIZ.
3. En tv med en fungerande anslutning till Chromecast.
4. Appen Google-assistenten i din telefon.

Följ stegen nedan, för att komma igång:

1. Konfigurera EZVIZ-enheten och se till att den fungerar korrekt i appen.
2. Hämta Google Home-appen från App Store eller Google Play™ och logga in på ditt Google-konto.
3. Tryck på "+" i det övre vänstra hörnet på skärmen "Min startsida" och välj "Konfigurera enhet" på menyn för att öppna konfigurationsgränssnittet.
4. Tryck på Fungerar med Google och sök efter "EZVIZ", så visas "EZVIZ"-kunskaper.
5. Ange ditt användarnamn och lösenord för EZVIZ och tryck på Sign in (Logga in).
6. Tryck på knappen Auktorisera för att auktorisera att Google får åtkomst till ditt EZVIZ-konto. Sedan kan Google styra dina EZVIZ-enheter.
7. Tryck på Gå tillbaka till app.
8. Följ de ovanstående stegen för att slutföra auktoriseringen. När synkroniseringen är slutförd, kommer tjänsten EZVIZ att finnas i listan över dina tjänster. Om du vill se en lista med kompatibla enheter under ditt EZVIZ-konto trycker du på EZVIZ-tjänstikonen.
9. Prova nu några kommandon. Använd namnet på den kamera som du skapade när du konfigurerade systemet.

Användarna kan hantera enheter som en enskild enhet eller som en grupp. Genom att lägga till enheter i ett rum kan användarna styra en grupp enheter samtidigt med ett kommando.

Du kan få mer information via länken:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

- 1 Se www.ezviz.com/eu, för mer information om apparaten.

Initiativ för användningen av videoprodukter

Kära uppskattade EZVIZ-användare,

Teknik påverkar alla delar av vårt liv. Som ett framåtriktade teknikföretag är vi alltmer medvetna om den roll tekniken spelar för att förbättra effektiviteten och livskvaliteten. Samma tid är vi också medvetna om den potentiella skadan av dess felaktiga användning. Videoprodukter kan exempelvis spela in riktiga, fullständiga och tydliga bilder, därför har de stora värden när det gäller att visa fakta. Trots detta kan felaktig distribution, användning och/eller behandling av videoregistreringar kränka integritet, legitima rättigheter och intressen hos andra.

EZVIZ är engagerade i att innovera teknik för det goda och förespråkar härmed att varje användare ska använda videoprodukter på ett korrekt och ansvarsfullt sätt, för att kollektivt skapa en positiv miljö där alla relaterade metoder och användning följer tillämpliga lagar och förordningar, respekterar individernas intressen och rättigheter och främjar social moral.

Här är några av EZVIZ:s initiativ som vi vill att du ska uppmärksamma:

1. Varje individ har en rimlig förväntning om integritet, och användningen av videoprodukter får inte strida mot en sådan rimlig förväntning. Därför bör ett varningsmeddelande som anger övervakningsområdet visas på ett rimligt och effektivt sätt vid installation av videoprodukter på offentliga platser. För icke-offentliga områden ska de berörda personernas rättigheter och intressen utvärderas noggrant, inklusive men inte begränsat till, installation av videoprodukter endast efter samtycke från intressenterna och inte installera mycket osynliga videoprodukter utan andras vetskap.
2. Videoprodukter registrerar objektivt bilder av verkliga aktiviteter inom en viss tid och ett specifikt utrymme. Användare ska identifiera personerna och rättigheterna som är inblandade i detta område i förväg, för att undvika eventuell kränkning av porträtt, integritet eller andra lagstadgade rättigheter som andra har när de skyddar sig själva med videoprodukter. Märkbart, om du väljer att aktivera ljudinspelningsfunktionen på din kamera, kommer den att fånga ljud, inklusive samtal, inom övervakningsområdet. Vi rekommenderar starkt en omfattande bedömning av potentiella ljudkällor inom övervakningsområdet, för att förstå nödvändigheten och rimligheten innan du slår på ljudinspelningsfunktionen.
3. Videoprodukter som används kommer alltid att generera ljud- eller bilddata från verkliga scener möjligen inklusive biometrisk information såsom ansiktsbilder baserat på användarens val av produktfunktioner. Sådana data kan användas eller bearbetas för användning. Videoprodukter är endast tekniska verktyg som inte och inte kan mänskligt praktisera lagliga och moraliska normer för att vägleda laglig och korrekt användning av data. Det är metoderna och syftena hos de personer som kontrollerar och använder den genererade datan som gör skillnaden. Därför ska dataskyddsansvariga inte bara strikt följa gällande lagar och förordningar, utan också fullt ut respektera icke-obligatoriska regler inklusive internationella konventioner, moraliska normer, kulturella normer, allmän ordning och lokala sedvänjor. Dessutom bör vi alltid prioritera skyddet av integritet och porträtt rättigheter, samt andra rimliga intressen.
4. Den videodata som kontinuerligt genereras av videoprodukter innehåller rättigheter, värderingar och andra krav från olika intressenter. Det är därför ytterst viktigt att säkerställa dataskydd och skydda produkterna från skadliga intrång. Varje användare och dataskyddsansvarig ska vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att maximera produktsäkerhet och datasäkerhet, undvika dataläckage, felaktig avslöjande eller missbruk, inklusive men inte begränsat till att sätta upp åtkomstkontroll, välja en lämplig nätverksmiljö där videoprodukter är anslutna, etablera och ständigt optimera nätverkssäkerheten.
5. Videoprodukter har bidragit starkt till att förbättra säkerheten i vårt samhälle, och vi tror att de kommer att fortsätta att spela en positiv roll i olika aspekter av vårt dagliga liv. Alla försök att missbruka dessa produkter för att kränka mänskliga rättigheter eller delta i olagliga aktiviteter strider mot själva kärnan i värdet i teknisk innovation och produktutveckling. Vi uppmanar varje användare att etablera dina egna metoder och regler för att utvärdera och övervaka användningen av videoprodukter, för att säkerställa att dessa produkter alltid används på rätt sätt, eftertänksamt och med god vilja.