

COPYRIGHT © „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ VISOS TEISĖS SAUGOMOS.

Bet kokia informacija, įskaitant, be kita ko, formuliuotes, paveikslėlius, grafikus, yra „Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd.“ (toliau – „EZVIZ“) nuosavybė. Šio naudotojo vadovo (toliau – „vadovas“) jokių būdu negalima atgaminti, keisti, versti ar platinti iš dalies ar visiškai be išankstinio raštiško EZVIZ leidimo. Išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip, EZVIZ nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų, tiesioginių ar numanomų, susijusių su Vadovu.

Apie šį vadovą

Šiame vadove pateikti gaminio naudojimo ir tvarkymo nurodymai. Nuotraukos, schemos, vaizdai ir visa kita informacija pateikta tik aprašymo ir paaiškinimo tikslais. Šiame vadove pateikta informacija gali būti pakeista be įspėjimo dėl programinės aparatinės įrangos atnaujinimo ar kitų priežasčių. Naujausią versiją rasite [ezviz™ svetainėje \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

Peržiūros įrašas

Nauja laida – 2025 m. rugsėjis

Prekių ženklų patvirtinimas

EZVIZ™,  ir kitų „EZVIZ“ prekių ženklai bei logotipai yra „EZVIZ“ nuosavybės įvairiose jurisdikcijose. Kiti toliau nurodyti prekių ženklai ir logotipai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

Teisinis atsakomybės ribojimo pareiškimas

TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, APRAŠYTAS PRODUKTAS SU TECHNINE ĮRANGA, PROGRAMINE ĮRANGA IR PROGRAMINE APARATINE ĮRANGA PATEIKIAMAS TOKS, KOKS YRA, SU VISOMIS TRIKTIMIS IR KLAIDOMIS, IR „EZVIZ“ NESUTEIKIA JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BE APRIBOJIMŲ, GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, PATENKINAMOS KOKYBĖS, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU „EZVIZ“, JOS DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, DARBUOTOJAI AR ATSTOVAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, ATSIKITYTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BE KITA KO, NUOSTOLIUS DĖL VERSLO PELNO PRARADIMO, VERSLO SUTRIKDYMO, DUOMENŲ AR DOKUMENTŲ PRARADIMO, KURIE YRA SUSIJĘ SU ŠIO PRODUKTO NAUDOJIMU, NET JEI „EZVIZ“ BUVO INFORMUOTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ.

TIEK, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIAMA PAGAL TAIKYTINĄ TEISĘ, JOKIU ATVEJU „EZVIZ“ BENDRA ATSAKOMYBĖ UŽ VISĄ ŽALĄ NEVIRŠYS PRADINĖS PRODUKTO PIRKIMO KAINOS.

„EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ ASMENS SUŽALOJIMĄ AR TURTINĘ ŽALĄ, PATIRTĄ DĖL PRODUKTO TIEKIMO AR PASLAUGOS NUTRAUKIMO, KURĮ SUKĖLĖ: A) NETINKAMAS DIEGIMAS ARBA NAUDOJIMAS, IŠSKYRUS TAI, KAS PRAŠOMA; B) NACIONALINIŲ ARBA VIEŠŲJŲ INTERESŲ APSAUGA; C) FORCE MAJEURE; D) JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTŲ, PROGRAMINĖS ĮRANGOS, PROGRAMŲ IR KT. NAUDOJIMĄ.

JEI GAMINYS TURI INTERNETO PRIEIGĄ, GAMINĮ JŪS NAUDOJATE TIK SAVO RIZIKA. „EZVIZ“ NEPRISIIMA JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ NEĮPRASTĄ VEIKIMĄ, PRIVATUMO NUTEKĖJIMĄ AR KITĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ DĖL KIBERNETINĖS ATAKOS, ĮSILAUŽĖLIŲ ATAKOS, VIRUSŲ PATIKRINIMO AR KITOS INTERNETO SAUGOS RIZIKOS, TAČIAU PRIREIKUS „EZVIZ“ LAIKU SUTEIKS TECHNINĘ PAGALBĄ. PRIEŽIŪROS ĮSTATYMAI IR DUOMENŲ APSAUGOS ĮSTATYMAI PRIKLAUSO NUO KONKREČIOS JURISDIKCIJOS. PRIEŠ NAUDODAMI ŠĮ PRODUKTĄ, PATIKRINKITE VISUS JŪSŲ JURISDIKCIJOJE GALIOJANČIUS ĮSTATYMUS, KAD ĮSITIKINTUMĖTE, JOG JŪSŲ NAUDOJIMAS ATITINKA TAIKOMUS ĮSTATYMUS. JEI ŠIS GAMINYS NAUDOJAMAS NETEISĖTAIS TIKSLAIS, „EZVIZ“ UŽ TAI NEATSAKO.

ESANT BET KOKIEMS NEATITIKIMAMS TARP PIRMIAU IŠDĖSTYTŲ NUOSTATŲ IR TAIKYTINOS TEISĖS, VADOVAUJAMASI PASTARĄJA.


Turinio lentelė

Apžvalga	1
1. Pakuotės turinys	1
2. Pagrindai.....	2
Sąranka	4
1. Gaukite EZVIZ programėlę	4
2. Kameros įjungimas.....	4
Prisijungimas prie interneto.....	5
A variantas: Wi-Fi prisijungimas	5
B variantas: 4G ryšys	5
Kameros su akumuliatoriumi įkrovimas	7
1. Įkrovimas naudojant maitinimo adapterį	7
2. Įkrovimas naudojant saulės skydelį	7
Įrengimas	8
1. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)	8
2. Pasirinkite montavimo vietą	9
3. Nuimkite montavimo pagrindą.....	10
4. Įdėkite kamerą ir saulės bateriją	10
5. Prijunkite kamerą ir saulės bateriją.....	13
Įrenginio peržiūra	14
1. Tiesioginė peržiūra	14
2. Tinklo nustatymai.....	15
EZVIZ connect	16
1. „Amazon Alexa“ naudojimas.....	16
2. „Google Assistant“ naudojimas	17
DUK.....	18
Iniciatyvos dėl video produktų naudojimo	19

Apžvalga
1. Pakuotės turinys



Kamera (1 vnt.)



Saulės kolektorius (1 vnt.)



Reguliuojamas montavimo laikiklis (1 vnt.)



Gręžimo šablonas (1 vnt.)



Lanką (2 vnt.)



Adapterio laikiklis (2 vnt.)



Maitinimo kabelis(1 vnt.)



Varžtų komplektas (2 vnt.)



Trumpasis montavimo vadovas (1 vnt.)



Reguliavimo informacija (3 vnt.)




Sparčiosios paleisties vadovas (1 vnt.)

2. Pagrindai


Kamera



Pavadinimas	Aprašymas
LED indikatorius	• • Lėtai mirksinti raudona: Tinklo išimtis.
	••• Greitai mirksinti raudona: Kameros išimtis. / Išsikrovė akumulatorius.
	— Šviečianti mėlyna: kamera paleidžiama arba naudojama tiesioginei peržiūra „EZVIZ“ programėlėje.
	• • Lėtai mirksinti mėlyna spalva: kamera veikia tinkamai.
	••• Greitai mirksinti mėlyna: Kamera pasiruošęs tinklo konfigūracijai.
	— Šviečia žalias: kamera visiškai įkrauta.
	• • Lėtai mirksinti žalia: Kamera įkraunama.



Pavadinimas	Aprašymas
AOV ženklas	Tai reiškia, kad įrenginys yra aprūpintas naujausiu EZVIZ nuolatinio vaizdo įrašu (AOV) funkcija, leidžianti nuolat įrašyti baterijomis maitinamą kamerą ilgesniam laikui.



Pavadinimas	Aprašymas
RESET mygtukas	Kai kamera veikia, paspauskite ir 4 sekundes palaikykite mygtuką, kad paleistumėte iš naujo ir nustatytumėte visus parametrus į numatytuosius.
microSD™ kortelės lizdas	- Įdėkite microSD™ kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą. Kad galėtumėte naudotis, inicijuokite kortelę EZVIZ programėlėje. - Rekomenduojamas suderinamumas: 10 klasė, maksimali talpa 512 GB.
„Nano SIM“ kortelės lizdas	Įdėkite galiojantį Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į šį kortelės lizdą prieš įjungdami įrenginį.
Maitinimo mygtukas	- Įjungti: Paspauskite ir palaikykite 2 sekundes. - Maitinimo išjungimas: Paspauskite ir palaikykite 4 sekundes.
Įkrovimo lizdas	Skirta kamerai įkrauti.

Saulės kolektorius



Pavadinimas	Aprašymas
Išvesties maitinimo kabelis	Prijunkite prie EZVIZ baterinės kameros įkrovimo lizdo, kad įkrautumėte.

1. Gaukite EZVIZ programėlę

1. Prijunkite mobilųjį telefoną prie Wi-Fi (siūloma).
2. Atsisiųskite ir įdiekite EZVIZ programėlę ieškodami „EZVIZ“ parduotuvėje „App Store“ arba „Google Play“.
3. Paleiskite programėlę ir užregistruokite EZVIZ naudotojo paskyrą.



i Jei jau naudojote programėlę, įsitikinkite, kad tai yra naujausia jos versija. Norėdami sužinoti, ar yra naujins, eikite į programėlių parduotuvę ir ieškokite EZVIZ.

2. Kameros įjungimas

1. Atidarykite vandeniui atsparų kameros kištuką.



2. Išjungimo būsenoje paspauskite ir 2 sek. palaikykite maitinimo mygtuką, kad įjungtumėte maitinimą.
3. Įdėkite vandeniui atsparų kištuką atgal.


Prisijungimas prie interneto

- Wi-Fi prisijungimas: prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“. Žr. A variantas.
- 4G prisijungimas: Prijunkite kamerą prie 4G. Žr. B variantas.

A variantas: Wi-Fi prisijungimas

- Prijunkite kamerą prie „Wi-Fi“, prie kurio prijungtas jūsų mobilusis telefonas.

1. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.
2. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.
3. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



4. Bakstelėkite „Wi-Fi tinklas“ ir vadovaukitės EZVIZ programėlės vedliu, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją ir pridėtumėte kamerą prie savo EZVIZ paskyros.

- Rekomenduojama įjungti 4G tinklą, kad kamera visada būtų prisijungusi. Atkreipkite dėmesį, kad ši operacija gali sunaudoti nedidelį kiekį 4G duomenų.
- Jei norite pereiti prie 4G arba kito „Wi-Fi“ tinklo, prašome kreiptis į [„Tinklo nustatymai“](#).

B variantas: 4G ryšys

- 4G tinklo ryšys gali sukelti duomenų mokesčius, prašome atkreipti dėmesį į duomenų sunaudojimą. Galite paliesti 4G tinklą, kad peržiūrėtumėte duomenų sunaudojimą.

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.

- a. Naudodami atsuktuką atlaisvinkite kameros juodojo plastiko dangtelį.



- b. Nuimkite kameros dangtelį.

c. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (pirkite atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas, kaip parodyta toliau esančiame paveikslėlyje.



Mikroschema
nukreipta į viršų
Įpjova nukreipta į
dešinę

d. Uždėkite dangtelį atgal.

e. Naudokite atsuktuvą, kad tvirtai pritvirtintumėte dangtelį prie kameros.


1. Įdiegus Nano SIM kortelę, kamera automatiškai prisijungs prie 4G tinklo. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.

2. Įtraukite kamerą į EZVIZ.

a. Naudodamiesi EZVIZ programėle, prisijunkite prie savo paskyros.

b. Pagrindiniame ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame dešiniajame kampe, kad pereitumėte į QR kodo nuskaitymo sąsają.

c. Nuskaitykite QR kodą, esantį ant trumposios instrukcijos viršelio arba ant kameros korpuso.



d. Sekite EZVIZ programėlės vedlį ir įtraukite kamerą į EZVIZ programėlės paskyrą.

- 1. • Jei kamera vis dar rodo „Ryšys nepavyko“, bakstelėkite APN tinklo nustatymus tinklo nustatymų sąsajoje ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte APN konfigūraciją. (APN informaciją prašome pateikti savo vežėjui.)
- Jei norite pereiti prie „Wi-Fi“ tinklo, prašome kreiptis į „Perjungimas iš 4G į „Wi-Fi“ tinklą“.

Kameros su akumuliatoriumi įkrovimas

Pirmą kartą naudojant kamerą, rekomenduojama ją visiškai įkrauti.

- Nekraukite įrenginio, kai temperatūra viršija 50 laipsnius arba yra žemesnė nei 0 laipsnių.
- Kraunant kamera bus automatiškai įjungta.

LED indikatorius

- Lėtai mirksinti žalia: Kamera įkraunama.
- Šviečia žalias: kamera visiškai įkrauta.

1. Įkrovimas naudojant maitinimo adapterį

Prijunkite kamerą prie elektros lizdo su maitinimo adapteriu (DC5V 2A, perkamas atskirai) įkrovimui.

- Prieš įkraunant maitinimo adapteriu, pašalinkite kamerą iš montavimo vietos.
- Lauke neleidžiama krauti kameros maitinimo adapteriu.
- Maitinimo lizdas turi būti įrengtas šalia maitinimo adapterio ir lengvai pasiekiamas.



2. Įkrovimas naudojant saulės skydelį

Prijunkite kamerą prie pridėto saulės kolektoriaus nuolatiniam įkrovimui.


- Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "[Prijunkite kamerą ir saulės bateriją](#)".



Įrengimas

1. „microSD™“ kortelės įrengimas (pasirinktinai)

1. Naudodami atsuktuką atlaisvinkite kameros juodojo plastiko dangtelį.



2. Nuimkite kameros dangtelį.

3. Įdėkite microSD™ kortelę (pirkite atskirai) į kortelės lizdą.



Mikroschema
nukreipta į viršų
Įpjova nukreipta į
dešinę

4. Uždėkite dangtelį atgal.

5. Naudokite atsuktuvą, kad tvirtai pritvirtintumėte dangtelį prie kameros.

❶ Įdiegus microSD™ kortelę, prieš naudodamiesi ja, programėlėje EZVIZ atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad inicializuotumėte kortelę.


1. „EZVIZ“ programėlėje įrenginio nuostatų sąsajoje palieskite Įrašų sąrašas, kad patikrintumėte SD kortelės būseną.

2. Jei „microSD™“ kortelės būseną rodoma kaip Uninitialized (Neinicijuota), spustelėkite, kad ją inicijuotumėte. Tada būseną pasikeis į Įprasta, kad vaizdo įrašai būtų saugomi.

2. Pasirinkite montavimo vietą

Pasirinkite vietą su aiškiu, neužblokuotu matymo lauku, stipriu 4G tinklo signalo padengimu ir netrukdoma šviesos ekspozicija visą dieną.

Norint geresnio judesio aptikimo veikimo, rekomenduojama kamerą pastatyti statmenai laukinės gamtos judėjimo kryptčiai.



Atkreipkite dėmesį į šias gaires:

- Norint optimalaus stebėjimo, įrenkite kamerą atviroje vietoje, kur yra minimalus medžių dengimas, kad būtų išvengta kliūčių.
- Venkite montavimo esant nepalankioms oro sąlygoms, kad užtikrintumėte saugumą ir įrenginio veikimą.

Saulės panelė:

- Išlaikykite ne didesnę kaip 3 metrų atstumą (maksimalus saulės baterijos maitinimo laido ilgis) tarp saulės baterijos ir kameros, užtikrindami, kad laidas būtų natūraliai be įtampos.
- Nedėkite drėgnose vietose arba šalia labai atspindinčių paviršių (pvz., per mažiau nei 1 metrą nuo stiklo fasadų), kad išvengtumėte vandens pažeidimo ar šviesos taršos trukdžių.
- Laikykite saulės bateriją bent 1,5 metro atstumu nuo šilumą skleidžiančių įrenginių (pvz., oro kondicionieriaus lauko bloko), kad išvengtumėte šilumos išsklaidymo sutrikimų.

Kamera:

- Įsitikinkite, kad medžio kamienas yra pakankamai tvirtas, kad atlaikytų tris kartus didesnę kameros svorį.
- Rekomenduojamas montavimo aukštis: 6,5–10 pėdų (2–3 m) virš žemės.
- Aptikimo atstumo diapazonas: 2–10 m.
- Rekomenduojama nustatyti aptikimo jautrumą EZVIZ programėlėje, kai pasirenkama vieta. Taip galite patikrinti, ar kameros vietoje galima aptikti judesį, ir reguliuoti jautrumą pagal aptikto objekto dydį ir atstumą.




Svarbios pastabos, kaip sumažinti per dažnus pavojaus signalus:

- nemontuokite kameros esant stipriam apšvietimui, įskaitant saulės šviesą, ryšias lempų šviesas ir t. t.
- Nemontuokite kameros vietose, kur yra stiprus vėjas.
- Nemontuokite kameros priešais veidrodį.
- Laikykite kamerą bent 1 metro atstumu nuo bet kokių belaidžių prietaisų, įskaitant „Wi-Fi“ kelvedžius ir telefonus, kad išvengtumėte belaidžio ryšio trukdžių.

3. Nuimkite montavimo pagrindą

Paspauskite kameros laikiklio klipsą, kad nuimtumėte montavimo laikiklį.




4. Įdiekite kamerą ir saulės bateriją

- Prieš tvirtinant montavimo laikiklį, nukreipkite kameros objektyvą į tikslią sritį (pvz., vandens šaltinį, gyvūnų takus).
- Jei pasirinksite kamerą montuoti ant stulpo, pasirinkite medį, kurio skersmuo atitinka, vengdami gyvūnų trynimosi zonų.


Montavimas ant medžio (idealu miško aplinkoje)

1. Pritvirtinkite adapterio laikiklį prie medžio su lankais.




2. Naudokite pridėtus varžtus, kad pritvirtintumėte montavimo laikiklį prie adapterio laikiklio.

- Neperveržkite lankų, kad išvengtumėte medžio pažeidimų.
- Rekomenduojama naudoti maskuojamąją plėvelę, kad sumažintumėte lankų metalo atspindį.




3. Įdėkite kamerą ant tvirtinimo laikiklio, kol išgirsite spragtelėjimo garsą.




4. Naudokite lanką (įsigijamas atskirai), kad pritvirtintumėte reguliuojamą saulės baterijos tvirtinimo laikiklį prie medžio.


i Įdėkite saulės bateriją ir kamerą ant to paties medžio arba gretimų medžių.



5. Suderinkite reguliuojamo tvirtinimo laikiklio viršų su grioveliu saulės baterijos gale, nuleiskite saulės bateriją žemyn, kol išgirsite „spragtelėjimą“, kuris parodys, kad saulės baterija visiškai pritvirtinta prie reguliuojamo tvirtinimo laikiklio.




6. Paleiskite ❶ pavarą, kaip parodyta paveikslėlyje, reguliuokite saulės bateriją ❷ ir įsitikinkite, kad ji nukreipta į saulę. Po reguliavimo užsukite pavarą, kad išvengtumėte atsipalaidavimo.




Lubų/sienų montavimas (tinka medinėms kabinoms arba stacionarioms konstrukcijoms)


1. Pritvirtinkite gręžimo šablono ant švaraus ir lygaus paviršiaus.
2. (Tik cementiniam lubai / sienoms) Išgręžkite varžtų angais pagal šablono ir įkiškite tvirtinimo elementus.
3. Naudodami varžtus (PA4×25) pritvirtinkite montavimo laikiklį prie montavimo paviršiaus.




4. Įdėkite kamerą ant tvirtinimo laikiklio, kol išgirsite spragtelėjimo garsą.
5. Naudokite pridėtus varžtus, kad pritvirtintumėte reguliuojamą tvirtinimo laikiklį prie sienos.



6. Suderinkite reguliuojamo tvirtinimo laikiklio viršų su grioveliu saulės baterijos gale, nuleiskite saulės bateriją žemyn, kol išgirsite „spragtelėjimą“, kuris parodys, kad saulės baterija visiškai pritvirtinta prie reguliuojamo tvirtinimo laikiklio.




7. Paleiskite ❶ pavarą, kaip parodyta paveikslėlyje, reguliuokite saulės bateriją ❷ ir įsitikinkite, kad ji nukreipta į saulę. Po reguliavimo užsukite pavarą, kad išvengtumėte atsipalaidavimo.



5. Prijunkite kamerą ir saulės bateriją

Prijunkite saulės baterijos išvesties maitinimo kabelį prie kameros įkrovimo lizdo.

- ❶ Jei maitinimo kabelis yra per ilgas, reguliuojamo tvirtinimo laikiklio kabelių spaustukai gali būti naudojami laikymui.




Įrenginio peržiūra

 Programėlės sąsaja gali pasikeisti dėl versijos naujinimo. Žr. faktinę sąsają.

1. Tiesioginė peržiūra


Paleidus EZVIZ programėlę, įrenginio puslapis rodomas, kaip parodyta toliau. Galite peržiūrėti ir klausytis tiesioginės sklaidos kanalo, daryti momentines nuotraukas ar įrašus ir, jei reikia, pasirinkti vaizdo įrašo apibrėžimą.



 Braukite kairėn ir dešinėn per ekraną, norėdami pamatyti daugiau piktogramų.

Piktograma	Aprašymas
	Baterija. Patikrinkite likusią akumuliatoriaus talpą.
	Bendrinimas. Bendrinkite savo įrenginį su bet kuo.
	Nuostatos. Peržiūrėkite arba pakeiskite įrenginio nuostatas.
	Momentinė kopija. Padarykite momentinę kopiją.
	Įrašykite. Rankiniu būdu pradėkite / sustabdykite įrašymą.
	PTZ. Sukite kamerą, kad gautumėte platesnį regėjimo lauką.
	Kalba. Palieskite, kad kalbėtumėte su žmonėmis prieš kamerą.
	Apibrėžimas. Bakstelėkite, kad pasirinktumėte reikiamą vaizdo įrašo skiriamąją gebą.
	Pavojaus signalas. Bakstelėkite piktogramą ir įrenginys ims skleisti garsus ir mirksėti, kad atgrasytų įsibrovėlius.
	Netoliese esantis įrenginys. Spustelėkite, kad pasirinktumėte esamus šalia esančius įrenginius, skirtus vaizdo peržiūrai keliuose ekranuose.
	PiP. Peržiūrėkite vaizdo įrašą, rodomą virš kitos naudojamos programos.
	Patarimas. Bakstelėkite, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie įrenginį.
	Pertvarkykite. Pertvarkykite visų aukščiau nurodytų funkcijų seką.

2. Tinklo nustatymai



Kamera palaiko du tinklo ryšio režimus: 4G ir Wi-Fi. Šioje sąsajoje galite perjungti tarp 4G ir „Wi-Fi“ tinklų pagal savo poreikius.

Perjungimas iš 4G į „Wi-Fi“ tinklą

Jei kamera jau buvo pridėta prie EZVIZ programėlės per 4G tinklą, prašome atlikti šiuos veiksmus:

1. Jjungti Wi-Fi tinklą.
2. Bakstelėkite „Nekonfigūruota“, kad užbaigtumėte „Wi-Fi“ konfigūraciją, vadovaudamiesi programėlės vedliu.

Perjungimas iš „Wi-Fi“ į 4G tinklą

Jei kamera jau buvo pridėta prie EZVIZ programėlės per „Wi-Fi“ tinklą, prašome atlikti šiuos veiksmus:

1. Jjunkite 4G tinklą ir išjunkite „Wi-Fi“ tinklą.
 - Galite vienu metu įjungti tiek 4G tinklą, tiek „Wi-Fi“ tinklą. Tai pagerina kameros tinklo našumą, tačiau gali padidinti energijos suvartojimą.
2. Įdėkite 4G Nano SIM kortelę (parduodama atskirai) į „Nano SIM“ kortelės lizdas. (Daugiau informacijos apie veiksmus žr. "[B variantas: 4G ryšys](#)".)
3. Kai išgirsite balso pranešimą „Platformos registracija sėkminga“, tai reiškia, kad kamera sėkmingai prisijungė prie 4G tinklo.
 - Jei kamera vis dar rodo „Ryšys nepavyko“, bakstelėkite APN tinklo nustatymus tinklo nustatymų sąsajoje ir vadovaukitės programėlės vedliu, kad užbaigtumėte APN konfigūraciją. (APN informaciją prašome pateikti savo vežėjui.)
 - 4G tinklo ryšys gali sukelti duomenų mokesčius, prašome atkreipti dėmesį į duomenų sunaudojimą. Galite paliesti 4G tinklą, kad peržiūrėtumėte duomenų sunaudojimą.

Perjungimas į kitą „Wi-Fi“ tinklą

1. Bakstelėkite „Wi-Fi“ tinklą.
2. Pasirinkite „Wi-Fi“ tinklą, prie kurio norite prisijungti, ir užbaikite „Wi-Fi“ konfigūraciją vadovaudamiesi programėlės vedliu.

1. „Amazon Alexa“ naudojimas

Šios instrukcijos leis jums valdyti savo EZVIZ įrenginius naudojant „Amazon Alexa“. Jei proceso metu susiduriate su kokiais nors sunkumais, žr. skyrių Trikčių šalinimas.

Prieš pradėdami, įsitikinkite, kad:

1. EZVIZ įrenginiai prijungti prie EZVIZ programėlės.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Turite įrenginį, kuriame veikia „Alexa“ (pvz., „Echo Spot“, „Echo-Show“, naująjį „Echo-Show“, „Fire TV“ (visos kartos), „Fire TV stick“ (tik antrosios kartos) arba „Fire TV Edition“ išmaniuosius televizorius).
4. „Amazon Alexa“ programėlė jau įdiegta jūsų išmaniajame įrenginyje, ir jūs sukūrėte paskyrą.

Norėdami valdyti EZVIZ įrenginius naudodami „Amazon Alexa“:

1. Atverkite „Alexa“ programėlę ir meniu pasirinkite „Įgūdžiai ir žaidimai“.
2. Įgūdžių ir žaidimų ekrane, ieškokite EZVIZ ir rasite EZVIZ įgūdžius.
3. Pasirinkite savo „EZVIZ“ įrenginio įgūdžius, tada bakstelėkite ĮJUNGTI NAUDOJIMĄ.
4. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prijungti“.
5. Bakstelėkite mygtuką „Autorizuoti“, kad leistumėte „Alexa“ pasiekti jūsų „EZVIZ“ paskyrą, kad „Alexa“ galėtų valdyti jūsų „EZVIZ“ įrenginius.
6. Pamatysite pranešimą „EZVIZ sėkmingai susietas“, tada bakstelėkite APTIKTI ĮRENGINIUS, kad „Alexa“ galėtų aptikti visus jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Grįžkite į „Alexa“ programėlės meniu ir pasirinkite „Įrenginiai“, o po įrenginiais pamatysite visus savo EZVIZ įrenginius.

Balso komanda

Atraskite naują išmanųjį įrenginį naudodami „Alexa“ programėlės meniu „Išmanieji namai“ arba „Alexa“ balso valdymo funkciją.

Kai įrenginys bus surastas, galėsite jį valdyti balsu. Funkcijai „Alexa“ sakykite paprastas komandas.

- Jūsų įrenginio pavadinimą, pvz. „rodyti xxxx kamerą“, galima keisti EZVIZ programėlėje. Kaskart pakeitę įrenginio pavadinimą, turėsite jį aptikti iš naujo, kad atnaujintumėte pavadinimą.

Trikčių šalinimas

Ką daryti, jei „Alexa“ nepavyksta aptikti mano įrenginio?

Patikrinkite, ar nėra interneto ryšio problemų.

Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Kodėl paslaugoje „Alexa“ įrenginio būseną yra „Atsijungęs“?

Jūsų įrenginys galėjo būti atjungtas nuo tinklo. Pabandykite iš naujo paleisti išmanųjį įrenginį ir iš naujo aptikti įrenginį naudojant „Alexa“.

Patikrinkite, ar kelvedis prijungtas prie interneto ir mėginkite dar kartą.

- Daugiau informacijos apie šalis, kuriose galima naudotis „Amazon Alexa“, rasite oficialioje „Amazon Alexa“ svetainėje.

2. „Google Assistant“ naudojimas

Naudodami „Google Assistant“, galite suaktyvinti savo EZVIZ įrenginį ir stebėti tiesioginę transliaciją, sakydami „Google Assistant“ balso komandas.

Reikalingi šie įrenginiai ir programėlės:

1. veikianti EZVIZ programėlė.
2. „EZVIZ“ programėlės puslapyje „Įrenginio nuostatos“ išjunkite parinktį „Video šifravimas“ ir įjunkite „Garsas“.
3. Televizorius, prie kurio prijungtas veikiantis „Chromecast“.
4. „Google Assistant“ programėlė telefone.

Norėdami pradėti, atlikite toliau pateiktus veiksmus.

1. Nustatykite EZVIZ įrenginį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai veikia programėlėje.
2. Atsisiųskite „Google Home“ programėlę iš „App Store“ arba „Google Play“ ir prisijunkite prie savo „Google“ paskyros.
3. „Myhome“ ekrane bakstelėkite „+“ viršutiniame kairiajame kampe ir meniu sąrašą pasirinkite „Nustatyti įrenginį“, kad pereitumėte į sąrankos sąsają.
4. Bakstelėkite „Veikia su „Google“ ir ieškokite EZVIZ programėlės, kurioje rasite EZVIZ įgūdžius.
5. Įveskite savo EZVIZ naudotojo vardą ir slaptažodį, tada bakstelėkite „Prisijungti“.
6. Bakstelėkite mygtuką Autorizuoti, kad leistumėte „Google“ pasiekti jūsų EZVIZ paskyrą, kad „Google“ galėtų valdyti jūsų EZVIZ įrenginius.
7. Bakstelėkite „Grįžti į programėlę“.
8. Atlikite pirmiau nurodytus veiksmus, kad užbaigtumėte autorizavimą. Kai sinchronizavimas bus baigtas, EZVIZ paslauga bus įtraukta į jūsų paslaugų sąrašą. Norėdami peržiūrėti suderinamų įrenginių sąrašą savo EZVIZ paskyroje, palieskite EZVIZ tarnybos piktogramą.
9. Dabar pabandykite keletą komandų. Naudokite kameros, kurią sukūrėte nustatydami sistemą, pavadinimą.

Naudotojai gali valdyti įrenginius kaip vieną objektą arba kaip grupę. Įrenginių įtraukimas į patalpą leidžia naudotojams valdyti prietaisų grupę vienu metu, naudojant vieną komandą.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. nuorodą:

<https://support.google.com/googلهome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Q : Jei programėlėje kamera neprisijungusi, ar vaizdo įrašymas bus tęsiamas?


A : Jei kamera įjungta, bet atjungta nuo interneto, vietinis įrašymas bus tęsiamas, bet debesies įrašymas sustos. Jei kamera išjungta, abu vaizdo įrašymai bus sustabdyti.

Q : Kodėl suveikė pavojaus signalas, kai vaizde nieko nėra?

A : Pabandykite sumažinti pavojaus signalo jautrumą. Atkreipkite dėmesį, kad suveikdinimo šaltinis taip pat gali būti transporto priemonės ir gyvūnai.

Q : Kas yra Nano SIM kortelė?

A : Nano SIM kortelės yra 12,3 mm × 8,8 mm × 0,67 mm, todėl jos yra mažiausios iš trijų tipų.




Jei SIM kortelės PIN užrakintas, prieš įdedant į prietaisą jį reikia atrakinti.

Q : Kaip atrakinti mano Nano SIM kortelės PIN kodą?

A : Daugumą SIM kortelės PIN kodų galima išjungti taip:


• „iOS“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Važiukite į savo telefoną ir nujunkite į Nustatymai -> Telefoninė ryšys -> SIM -> SIM PIN.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



• „Android“ sistema:

1. Įdėkite Nano SIM kortelę.
2. Telefone eikite į Nustatymai -> Saugumas -> Daugiau nustatymų -> SIM PIN.
3. Dalyje „SIM PIN“ palieskite, kad išjungtumėte „SIM PIN“, įvesdami PIN kodą.



Jei SIM kortelės PIN kodo negalima atrakinti arba jis netinkamas, susisieki su savo operatoriumi.

 Daugiau informacijos apie įrenginį žr. www.ezviz.com/eu.

Initiatyvos dėl video produktų naudojimo

Brangieji EZVIZ naudotojai,

Technologijos veikia kiekvieną mūsų gyvenimo sritį. Kaip į priekį žvelgianti technologijų įmonė, vis labiau suvokiame technologijų vaidmenį gerinant mūsų gyvenimo efektyvumą ir kokybę. Tuo pačiu metu mes taip pat žinome apie galimą žalą, kurią gali sukelti netinkamas naudojimas. Pavyzdžiui, vaizdo produktai gali įrašyti tikrus, išsamius ir aiškius vaizdus, todėl jie turi didelę vertę faktų vaizduojimui. Tačiau netinkamas vaizdo įrašų platinimas, naudojimas ir/arba tvarkymas gali pažeisti kitų privatumą, teisėtus teises ir interesus.

Mes, EZVIZ, įsipareigojame kurti naujoves technologijose, kad būtų naudinga visuomenei, nuoširdžiai raginame kiekvieną naudotoją tinkamai ir atsakingai naudoti vaizdo produktus, kad kartu sukurtume teigiamą aplinką, kurioje visos susijusios praktikos ir naudojimas atitiktų galiojančius įstatymus ir reglamentus, gerbtų asmenų interesus ir teises ir skatintų socialinę moralę.

Štai EZVIZ iniciatyvos, į kurias norėtume atkreipti jūsų dėmesį:

1. Kiekvienas individas turi teisėtą privatumo lūkesčių, ir vaizdo produktų naudojimas neturėtų prieštarauti tokiam teisėtam lūkesčiui. Todėl, montuojant vaizdo produktus viešose vietose, pagrįstai ir veiksmingai turi būti rodomas įspėjamas pranešimas, kuriame paaiškinamas stebėjimo diapazonas. Neviešose vietose, žmonių, kurie yra susiję, teisės ir interesai turi būti atidžiai įvertinti, įskaitant, bet neapsiribojant, vaizdo produktų įdiegimu tik gavus suinteresuotųjų sutikimą, ir neįdiegiant labai nematomų vaizdo produktų be kitų žinių.
2. Video produktai objektyviai užrašo tikrosios veiklos vaizdus konkrečiu laiku ir erdve. Naudotojai turi iš anksto pagrįstai nustatyti asmenis ir teises, susijusias su šia apimtimi, kad būtų išvengta portreto, privatumo ar kitų teisinių teisių pažeidimo, kai jie apsaugo save per vaizdo produktus. Svarbu žinoti, kad įjungus garso įrašymo funkciją savo kameroje, ji užfiksuos garsus, įskaitant pokalbius, esančius stebėjimo diapazone. Labai rekomenduojame išsamiai įvertinti galimus garso šaltinius stebėjimo diapazone, kad visiškai suprastumėte būtinybę ir pagrįstumą prieš įjungdami garso įrašymo funkciją.
3. Naudojami vaizdo produktai nuolat generuos garso ar vaizdo duomenis iš realių scenų, įskaitant biometrinę informaciją, pvz., veido vaizdus, atsižvelgiant į naudotojo pasirinktas gaminio savybes. Tokius duomenis galima naudoti arba apdoroti naudojant. Vaizdo produktai yra tik technologiniai įrankiai, kurie negali ir negali žmogiškai taikyti teisinių ir moralinių standartų, siekdami teisėto ir tinkamo duomenų naudojimo. Svarbu yra žmonių, kurie kontroliuoja ir naudoja sugeneruotus duomenis, metodai ir tikslai. Todėl duomenų valdytojai turi ne tik griežtai laikytis taikomų įstatymų ir reglamentų, bet ir visiškai gerbti neprivalomus taisykles, įskaitant tarptautinius susitarimus, moralinius standartus, kultūrinius normas, viešąją tvarką ir vietines papročius. Be to, visada turime teikti pirmenybę privatumo ir portreto teisių apsaugai bei kitiems pagrįstiems interesams.
4. Video produktais nuolat generuojami vaizdo duomenys apima įvairių suinteresuotųjų šalių teises, vertybes ir kitus reikalavimus. Taigi labai svarbu užtikrinti duomenų saugumą ir apsaugoti produktus nuo kenksmingų įsibrovimų. Kiekvienas vartotojas ir duomenų valdytojas privalo imtis visų pagrįstų ir būtinų priemonių, kad būtų maksimaliai užtikrintas produkto ir duomenų saugumas, vengiant duomenų nutekėjimo, netinkamo atskleidimo ar piktnaudžiavimo, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigos kontrolės nustatymą, pasirinkimą tinkamos tinklo aplinkos, kurioje yra prijungti vaizdo produktai, nustatant ir nuolat optimizuojant tinklo saugumą.
5. Video gaminiai labai prisidėjo prie mūsų visuomenės saugumo didinimo ir mes tikime, kad jie ir toliau atliks teigiamą vaidmenį įvairiuose mūsų kasdienio gyvenimo aspektuose. Bet koks bandymas piktnaudžiauti šiais produktais pažeidžiant žmogaus teises ar vykdant neteisėtą veiklą prieštarauja pačiai technologijų inovacijų ir produkto kūrimo vertės esmei. Mes skatiname kiekvieną naudotoją nustatyti savo metodus ir taisykles, kaip įvertinti bei stebėti vaizdo produktų naudojimą, kad būtų užtikrinta, jog šie produktai visada būtų naudojami tinkamai, apgalvotai ir geranoriškai.