

Segala informasi, termasuk, antara lain, susunan kata, gambar, grafik adalah milik Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai "EZVIZ"). Manual pengguna ini (selanjut disebut "Manual") tidak boleh digandakan, diubah, diterjemahkan, atau didistribusikan, sebagian atau seluruhnya, dengan cara apa pun, tanpa persetujuan EZVIZ. Kecuali ditentukan lain, EZVIZ tidak memberikan garansi, jaminan, atau pernyataan apa pun, tersurat maupun tersirat, terkait dengan Panduan ini.

Manual ini berisi petunjuk untuk menggunakan dan mengelola produk. Foto, diagram, gambar, dan semua informasi lain di dalam dokumen ini hanya untuk gambaran dan penjelasan. Informasi yang ada di dalam Manual ini dapat berubah, tanpa pemberitahuan, akibat adanya pembaruan firmware atau sebab lain. Temukan versi terbaru di situs web EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Rilis baru – Maret 2026

EZVIZ™, ™, dan merek dagang serta logo EZVIZ lainnya adalah milik EZVIZ di berbagai wilayah hukum. Merek dagang dan logo lain yang disebutkan di bawah ini adalah milik pemilik yang bersangkutan.

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PRODUK YANG DIJELASKAN, BERSERTA PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK, DAN FIRMWARE, DISEDIAKAN "APA ADANYA", DENGAN SEMUA KEGAGALAN DAN KESALAHANNYA, DAN EZVIZ TIDAK MEMBUAT JAMINAN APA PUN, BAIK TERSTURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK TANPA BATASAN, JAMINAN KELAYAKAN JUAL, KUALITAS YANG MEMUASKAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DAN KETIADAAN PELANGGARAN OLEH PIHAK KETIGA. DALAM SEGALA HAL, EZVIZ, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, ATAU AGENNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB KEPADA ANDA ATAS KERUGIAN KHUSUS, KONSEKUENSIAL, INSIDENTAL, ATAU TIDAK LANGSUNG, TERMASUK, ANTARA LAIN, KERUGIAN AKIBAT HILANGNYA LABA USAHA, TERGANGGUNYA KEGIATAN USAHA, ATAU HILANGNYA DATA ATAU DOKUMENTASI, KEMUBNGAN DENGAN PENGGUNAAN PRODUK INI, MESKIPUN KETIKA EZVIZ SUDAH DIBERI TAHU ADANYA SEMUNGKINAN KERUGIAN SEMACAM ITU.

SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU,DALAM KEADAAN APA PUN, TOTAL GANTI RUGI EZVIZ TIDAK AKAN MELAMPAUI HARGA PEMBELIAN ASLI PRODUK.

ENZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS CEDERA PRIBADI ATAU KERUSAKAN PROPERTI SEBAGAI AKIBAT GANGGUAN PRODUK ATAU PENGHENTIAN LAYANAN YANG DISEBABKAN OLEH: A) PEMASANGAN ATAU PENGGUNAAN YANG TIDAK TEPAT DI LUAR INSTRUKSI; B) PERLINDUNGAN KEPENTINGAN NASIONAL ATAU PUBLIK; C) KEADAAN KAHAR; D) ANDA ATAU PIHAK KETIGA, TERMASUK, TANPA BATASAN, MENGGUNAKAN PRODUK, PERANGKAT LUNAK, APLIKASI, DAN LAIN-LAIN DARI PIHAK KETIGA.

TERKAIT PRODUK DENGAN AKSES INTERNET, PENGGUNAAN PRODUK SEPENUHNYA MENJADI RISIKO ANDA SENDIRI. EZVIZ TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENGOPERASIAN YANG TIDAK NORMAL, KEBOCORAN PRIVASI, ATAU KERUGIAN LAIN YANG MERUPAKAN AKIBAT DARI SERANGAN CYBER, SERANGAN PERETAS, INSPEKSI VIRUS, ATAU RISIKO KEAMANAN INTERNET LAINNYA; AKAN TETAPI, EZVIZ AKAN SEGERA MEMBERIKAN BANTUAN TEKNIS JIKA DIBUTUHKAN. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. HARAP PERIKSA SEMUA HUKUM TERKAIT DI WILAYAH HUKUM ANDA SEBELUM MENGGUNAKAN PRODUK INI UNTUK MEMASTIKAN BAHWA PENGGUNAANNYA SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

JIKA ADA KETIDAKSAMAAN ANTARA MANUAL INI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU, MAKA HUKUM YANG AKAN BERLAKU.

Daftar Isi

Ikhtisar	1
1. Isi kemasan	1
2. Dasar	2
Dapatkan aplikasi EZVIZ	3
Diagram pengkabelan dasar	3
Tambah perangkat	4
1. Tambahkan relai Wi-Fi	4
2. Pengaturan Matter	4
Pemasangan perangkat	5
1. Matikan daya	5
2. Menghubungkan Kabel	6
3. Instal perangkat	7
Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ	8
1. Halaman relai Wi-Fi	8
2. Beralih halaman	9
EZVIZ Connect	10
1. Menggunakan Amazon Alexa	10
2. Menggunakan Google Assistant	11
Spesifikasi	12


Ikhtisar

Relai Wi-Fi T35 adalah sakelar pintar berformat kecil, yang memungkinkan pengendalian jarak jauh peralatan listrik melalui ponsel, tablet, PC, atau sistem otomasi rumah. Perangkat ini dapat bekerja secara mandiri dalam jaringan Wi-Fi lokal atau dapat dioperasikan melalui layanan otomatisasi rumah cloud.

Perangkat ini dapat diakses, dikendalikan, dan dimonitor dari jarak jauh dari mana saja dengan akses internet, selama perangkat terhubung ke router Wi-Fi.

Alat ini dapat dipasang di dalam kotak dinding listrik standar, di belakang tombol daya dan sakelar lampu atau di tempat lain dengan ruang terbatas.

1. Isi kemasan



Relai Wi-Fi (x1)



Pin (x1)



Instruksi Pengaturan Matter (x1)




Informasi peraturan (x1)




Buku panduan (x1)

2. Dasar



Tampilan Depan



Tampilan Belakang

* Indikator LED

- Biru Pekat: Perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi.
- • Biru Berkedip Pelan: Perangkat tidak tersambung ke jaringan Wi-Fi.
- • • Biru berkedip cepat: Perangkat siap untuk konfigurasi Wi-Fi.

* Tombol RESET

Ubah Wi-Fi:

Gunakan pin untuk menusuk dan menahan tombol RESET selama 4 detik, indikator akan berkedip biru dengan cepat, menandakan perangkat siap untuk konfigurasi Wi-Fi.

- ❗ Mode konfigurasi Wi-Fi berlangsung selama 180 detik. Jika Anda tidak menyelesaikan konfigurasi Wi-Fi dalam jangka waktu ini, perangkat akan terhubung kembali ke jaringan Wi-Fi asli secara otomatis.

* Tombol RESET

Kembalikan ke pengaturan pabrik:

Gunakan peniti untuk menekan dan menahan tombol RESET selama 10 detik hingga indikator berkedip biru cepat kembali, lalu lepaskan tombol. Perangkat akan dikembalikan ke pengaturan pabrik.


Dapatkan aplikasi EZVIZ

1. Sambungkan telepon seluler Anda ke Wi-Fi (disarankan).
2. Unduh dan pasang Aplikasi EZVIZ dengan mencari "EZVIZ" di App Store atau Google Play™.
3. Jalankan aplikasi dan daftarkan akun pengguna EZVIZ.



- ❗ Jika Anda sudah menggunakan aplikasi ini, pastikan aplikasi tersebut adalah versi terbaru. Untuk mencari pembaruan yang tersedia, buka App Store dan cari EZVIZ.

Diagram pengkabelan dasar



Terminal		Kabel	
N	Terminal Netral	N	Kabel Netral
L	Terminal Live (100 - 240 V AC)	L	Kabel Live (100 - 240 V AC)
+12V	Terminal Positif DC 12 V	+12V	Kabel Positif DC 12 V
⊥	Terminal di darat (12 V DC)	GND	Kabel Tanah DC 12 V
SW	Terminal Input Switch		
O	Terminal Output Sirkuit Muatan		
I	Terminal Input Sirkuit Muat		

Tambah perangkat

1. Tambahkan relai Wi-Fi

1. Masuk ke akun Anda melalui aplikasi EZVIZ, ketuk ikon penambahan perangkat untuk menampilkan antarmuka pemindaian kode QR.
2. Pindai kode QR di bagian belakang perangkat atau di sampul panduan awal cepat.




3. Tambahkan perangkat dengan mengikuti panduan di aplikasi.

➤ Setelah penambahan berhasil, indikator LED perangkat akan berwarna biru pekat.

2. Pengaturan Matter

- Untuk mengatur Matter, relai Wi-Fi dan ponsel Anda harus terhubung ke jaringan Wi-Fi yang sama.
- Simpan kode untuk referensi lebih lanjut.

1. Setelah rel Wi-Fi ditambahkan ke aplikasi EZVIZ, buka Aplikasi yang mendukung Matter.
2. Menurut instruksi pada aplikasi, pindai Kode Pengaturan Matter atau masukkan kode pengaturan numerik pada sampul Instruksi Pengaturan Matter atau di bagian belakang relai Wi-Fi.



3. Ikuti panduan untuk menambahkan relai Wi-Fi Anda ke Aplikasi.
4. Setelah pengaturan selesai, relai Wi-Fi akan tercantum di Aplikasi Anda.

Pemasangan perangkat




- Sebelum pemasangan, pastikan insulasi kabel tidak rusak.
- Pastikan pemasangan dilakukan oleh tukang listrik yang berkualitas.
- Setiap perubahan pada sambungan harus dilakukan setelah memastikan tidak ada tegangan pada terminal perangkat!
- Perangkat dapat terhubung ke dan mengontrol sirkuit dan peralatan listrik hanya jika sesuai dengan standar dan norma keselamatan masing-masing!
- Jangan sambungkan perangkat ke peralatan yang melebihi beban maksimum yang ditentukan!
- Hubungkan perangkat hanya dengan cara yang ditunjukkan dalam petunjuk ini. Metode lain dapat menyebabkan kerusakan dan/atau cedera!
- Jangan mencoba untuk melakukan servis atau perbaikan perangkat sendiri!

1. Matikan daya


Sebelum memasang perangkat, matikan pemutus sirkuit, dan gunakan penguji fase atau multimeter untuk memeriksa apakah tidak ada tegangan pada terminalnya.

- ❗ Pasang dan kabel perangkat hanya setelah memastikan tidak ada tegangan.




2. Menghubungkan Kabel

Hubungkan kabel ke perangkat berdasarkan catu daya yang Anda gunakan.



1. Jika Anda menggunakan catu daya AC untuk perangkat, hubungkan kabel Live ke terminal L, dan kabel Netral ke terminal N.
2. Sambungkan sakelar/tombol ke terminal SW dan kabel Live.
3. Hubungkan sirkuit beban ke terminal O dan I.



1. Jika Anda menggunakan catu daya DC 12 V yang stabil, hubungkan kabel + ke terminal +12V, dan kabel GND ke terminal $\perp$.
2. Sambungkan sakelar/tombol ke terminal SW dan kabel GND.
3. Hubungkan sirkuit beban ke terminal O dan I.

3. Instal perangkat

Setelah kabel selesai dipasang, pasang perangkat di belakang sakelar atau tombol dengan merujuk pada gambar berikut, lalu gunakan obeng untuk mengencangkan sakelar atau tombol, dan pemasangan selesai.




Pengoperasian pada Aplikasi EZVIZ

i Antarmuka aplikasi dapat berubah karena pembaruan versi.

1. Halaman relai Wi-Fi

Saat Anda membuka aplikasi EZVIZ, Anda dapat mengelola perangkat Anda sesuai kebutuhan.



Ikon	Deskripsi
	Pengaturan. Menampilkan atau mengubah pengaturan perangkat.
	Beralih Halaman. Ketuk untuk masuk ke halaman detail perangkat Anda.

Anda dapat mengetuk ikon  untuk mengonfigurasi parameter berikut.

Parameter/Ikon	Deskripsi
Nama	Sesuaikan nama perangkat Anda.
Ekologi Matter	Lihat kode Matter perangkat dan ekologi Matter tempat perangkat telah ditambahkan.
Pengaturan Jaringan	Lihat jaringan Wi-Fi yang terhubung ke perangkat Anda.
Informasi Perangkat	Anda dapat melihat informasi perangkat di sini.
Hapus	Ketuk untuk menghapus perangkat dari aplikasi EZVIZ.
	Ketuk ikon ini di sudut kanan atas untuk melihat log perangkat.

2. Beralih halaman



Ikon	Deskripsi
	Bagikan. Bagikan perangkat Anda dengan siapa pun yang Anda inginkan.
	Pengaturan. Menampilkan atau mengubah pengaturan perangkat.
	Saklar. Ketuk untuk Buka/tutup lampu.
	Pengatur waktu. Ketuk untuk mengatur jadwal.

Anda dapat mengetuk ikon  untuk mengonfigurasi parameter berikut.

Parameter	Deskripsi
Nama Perangkat	Sesuaikan nama perangkat Anda.
Saklar Tindak Delay Balik	Perangkat akan dibalik secara otomatis dengan sedikit waktu yang terlambat.
Pengaturan Tipe Perangkat	Atur jenis input perangkat dan parameter terkait.
Penautan Cerdas	Buat hubungan cerdas antara perangkat Anda.
Informasi Perangkat	Anda dapat melihat informasi perangkat di sini.
Bagikan Perangkat	Anda dapat berbagi perangkat dengan anggota keluarga atau tamu Anda.

1. Menggunakan Amazon Alexa

Instruksi ini akan membantu Anda mengendalikan perangkat EZVIZ Anda dengan Amazon Alexa. Jika Anda mengalami kesulitan selama proses, lihat bagian **Penyelesaian Masalah**.

Sebelum Anda mulai, pastikan:

1. Perangkat EZVIZ terhubung dengan aplikasi EZVIZ.
2. Anda memiliki perangkat yang diaktifkan Alexa (yakni Echo Spot, Echo-Show, Echo-Show baru, Fire TV (semua generasi), stik Fire TV (hanya generasi kedua), atau Fire TV (Edisi TV pintar)).
3. Aplikasi Amazon Alexa terpasang pada perangkat pintar Anda, dan Anda telah membuat satu akun.

Untuk mengendalikan perangkat EZVIZ menggunakan Amazon Alexa:

1. Buka aplikasi Alexa dan pilih "Kemahiran dan Permainan" dari menu.
2. Pada layar Kemahiran dan Permainan, cari "EZVIZ". Anda akan menemukan kemampuan "EZVIZ".
3. Pilih kemahiran perangkat EZVIZ Anda, lalu ketuk **AKTIFKAN UNTUK MENGGUNAKAN**.
4. Masukkan nama pengguna dan kata sandi EZVIZ Anda, lalu ketuk **Masuk**.
5. Ketuk tombol **Otorisasi** untuk mengizinkan Alexa mengakses akun EZVIZ Anda, sehingga Alexa dapat mengendalikan perangkat EZVIZ Anda.
6. Anda akan melihat pesan "EZVIZ telah berhasil terhubung", lalu ketuk **TEMUKAN PERANGKAT** untuk memungkinkan Alexa menemukan semua perangkat EZVIZ Anda.
7. Kembali ke menu aplikasi Alexa dan pilih "Perangkat", dibawah pilihan perangkat Anda akan melihat semua perangkat EZVIZ Anda.

Perintah suara

Temukan perangkat pintar baru melalui menu "Rumah Pintar" di aplikasi Alexa atau fungsi Perintah Suara Alexa.

Setelah perangkat ditemukan, Anda dapat mengendalikannya dengan suara Anda. Sebutkan perintah sederhana kepada Alexa.

- ① Nama perangkat Anda misalnya: "show xxxx device", dapat diubah dalam aplikasi EZVIZ. Setiap kali Anda mengganti nama perangkat, Anda perlu mencari kembali perangkat tersebut untuk memperbarui namanya.

Penyelesaian masalah

Apa yang harus saya lakukan jika Alexa gagal menemukan perangkat saya?

Periksa apakah ada masalah koneksi Internet.

Mulai ulang perangkat pintar dan temukan kembali di Alexa.

Mengapa status perangkat "Offline" di Alexa?

Perangkat Anda mungkin telah terputus dari jaringan. Mulai ulang perangkat pintar dan temukan kembali di Alexa.

Periksa apakah router Anda terhubung ke Internet dan coba lagi.

1. Untuk mengetahui detail tentang negara tempat Amazon Alexa tersedia, lihat situs web resmi Amazon Alexa.

2. Menggunakan Google Assistant

Dengan menggunakan Google Assistant, Anda dapat mengaktifkan perangkat EZVIZ dan menonton secara langsung dengan memberikan perintah suara kepada Google Assistant.

Berikut perangkat dan aplikasi yang dibutuhkan:

1. Aplikasi EZVIZ yang fungsional.
2. TV yang terhubung dengan Chromecast yang fungsional.
3. Aplikasi Google Assistant pada ponsel Anda.

Untuk memulai, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Atur perangkat EZVIZ dan pastikan perangkat dapat berfungsi dengan baik di aplikasi.
2. Unduh aplikasi Google Home dari App Store atau Google PlayTM masuk ke akun Google Anda.
3. Pada layar Myhome, ketuk "+" di sudut kiri atas, dan pilih "Atur perangkat" dari daftar menu untuk masuk ke antarmuka Pengaturan.
4. Ketuk "**Bekerja dengan Google**", lalu cari "EZVIZ" untuk menemukan kemampuan "EZVIZ".
5. Masukkan nama pengguna dan kata sandi EZVIZ Anda, lalu ketuk **Masuk**.
6. Ketuk tombol **Otorisasi** untuk mengotorisasi Google agar dapat mengakses akun EZVIZ Anda, sehingga Google dapat mengendalikan perangkat EZVIZ Anda.
7. Ketuk **Kembali ke aplikasi**.
8. Ikuti langkah-langkah di atas untuk menyelesaikan proses otorisasi. Ketika proses otorisasi selesai, layanan EZVIZ akan muncul di daftar layanan Anda. Untuk melihat daftar perangkat yang kompatibel di bawah akun EZVIZ Anda, ketuk ikon layanan EZVIZ.
9. Cobalah menggunakan perintah suara Anda. Gunakan nama perangkat yang Anda buat saat menyiapkan sistem.

Pengguna dapat mengelola perangkat sebagai satu entitas atau sebagai grup. Penambahan perangkat di dalam ruangan memungkinkan pengguna untuk mengendalikan sejumlah perangkat sekaligus dengan satu perintah.

Lihat tautan berikut untuk informasi lebih lanjut:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Spesifikasi

Parameter	Deskripsi
Ukuran Produk (H*B*D)	43,8 * 38,5 * 18,5 mm
Catu Daya	100 - 240 V AC, 50/60 Hz atau 12 V DC
Konsumsi Listrik	<1,5W
Suhu kerja	-10°C ~ 45°C
Elemen Kontrol	Relai 16A
Tegangan Pemindaian Maksimum	250 V AC atau 30 V DC
Protokol Radio	IEEE 802.11b/g/n/ax