

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

Toutes les informations (y compris, entre autres, les libellés, les images, les graphiques) appartiennent à Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (ci-après dénommée « EZVIZ »). Ce manuel de l'utilisateur (ci-après dénommé « le manuel ») ne peut pas être reproduit, modifié, traduit ou publié, en partie ou dans sa totalité, en aucune façon que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de EZVIZ. Sauf disposition contraire, EZVIZ ne donne aucune garantie ou ne fait aucune représentation, expresse ou implicite, concernant le manuel.

À propos de ce manuel

Ce manuel fournit des instructions d'utilisation et de gestion du produit. Les images, les tableaux, les figures et toutes les autres informations ci-après ne sont donnés qu'à titre de description et d'explication. Les informations contenues dans ce manuel sont modifiables sans préavis, en raison d'une mise à jour d'un micrologiciel ou pour d'autres raisons. Vous trouverez la dernière version de ce manuel sur le site Internet [ezviz™](http://www.ezviz.com) (<http://www.ezviz.com>).

Révisions

Nouvelle version – mars 2026

Reconnaissance des marques déposées

ezviz™, ™, et les autres marques déposées et logos d'EZVIZ sont la propriété de la compagnie EZVIZ dans différents pays. Toutes les autres marques et tous les logos mentionnés ci-après appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Mentions légales

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, LE PRODUIT DÉCRIT, AVEC SON MATÉRIEL, LOGICIEL ET MICROLOGICIEL, EST FOURNI « EN L'ÉTAT », AVEC CES FAIBLESSES ET ERREURS, ET EZVIZ N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, ENTRE AUTRES, LES GARANTIES TACITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE SPÉCIFIQUE ET DE NON- VIOLATION DES DROITS DE TIERS. EZVIZ, SES DIRECTEURS, OFFICIERS, EMPLOYÉS OU AGENTS NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, CONSÉCUTIF, ACCIDENTEL OU INDIRECT, Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR PERTE DE BÉNÉFICES COMMERCIAUX, INTERRUPTION D'ACTIVITÉ, OU PERTE DE DONNÉES OU DE DOCUMENTATION, EN RELATION AVEC L'UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI EZVIZ A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

DANS LES LIMITES AUTORISÉES PAR LA LOI EN VIGUEUR, EN AUCUN CAS LA RESPONSABILITÉ TOTALE CUMULÉE D'EZVIZ NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D'ORIGINE DU PRODUIT.

EZVIZ N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES CORPORELS OU MATÉRIELS RÉSULTANT D'UNE PANNE DE PRODUIT OU D'UN ARRÊT DE SERVICE CAUSÉ PAR : A) UNE INSTALLATION INCORRECTE OU UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE DEMANDÉE ; B) LA PROTECTION DES INTÉRÊTS NATIONAUX OU PUBLICS ; C) UN CAS DE FORCE MAJEURE ; D) VOUS-MÊME OU UN TIERS, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, L'UTILISATION DE PRODUITS, LOGICIELS, APPLICATIONS ET AUTRES DE TIERS.

EN CE QUI CONCERNE LE PRODUIT AVEC UN ACCÈS À INTERNET, L'UTILISATION DU PRODUIT EST TOTALEMENT À VOS PROPRES RISQUES. EZVIZ N'ASSUMERA AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT FONCTIONNEMENT ANORMAL, FUITES DE DONNÉES PRIVÉES OU AUTRES DOMMAGES RÉSULTANT DE CYBERATTAQUES, D'ATTAQUES DE PIRATES, DE VIRUS OU DE TOUT AUTRE RISQUE DE SÉCURITÉ LIÉ À INTERNET ; TOUTEFOIS, EZVIZ FOURNIRA UNE ASSISTANCE TECHNIQUE RAPIDE LE CAS ÉCHÉANT. LES LOIS SUR LA SÉCURITÉ ET LA PROTECTION DES DONNÉES VARIENT EN FONCTION DE VOTRE PAYS. VEUILLEZ APPLIQUER TOUTES LES LOIS DE VOTRE PAYS AVANT D'UTILISER CE PRODUIT AFIN DE GARANTIR UN USAGE CONFORME AU REGARD DE LA LOI. EZVIZ NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE EN CAS D'UTILISATION DE CE PRODUIT À DES FINS ILLÉGALES.

EN CAS DE CONFLIT ENTRE LES DISPOSITIONS PRÉCÉDENTES ET LES LOIS EN VIGUEUR, CES DERNIÈRES PRÉVALENT.

Table des matières

Vue d'ensemble	1
1. Contenu de l'emballage	1
2. Notions de base	2
Obtenir l'application EZVIZ	3
Schéma de câblage de base	3
Ajouter un appareil	4
1. Ajouter un relais Wi-Fi	4
2. Configurer Matter	4
Installation des appareils	5
1. Coupure de l'alimentation	5
2. Connexion des câbles	6
3. Installation de l'appareil	7
Opérations sur l'application EZVIZ	8
1. Page du relais Wi-Fi	8
2. Page de l'interrupteur	9
EZVIZ Connect	10
1. Utiliser Amazon Alexa	10
2. Utiliser Google Assistant	11
Spécification	12

2. Notions de base





Schéma de câblage de base

Bornes de câblage

Vue de face



* Bouton RESET /
Indicateur lumineux

Vue arrière

* Indicateur LED

- Bleu fixe : L'appareil est connecté au réseau Wi-Fi.
- • Clignotement lent Bleu : L'appareil est déconnecté du réseau Wi-Fi.
- • • Rapide-clignotant Bleu : L'appareil est prêt pour la configuration Wi-Fi.

* Bouton de RESET

Modifier le Wi-Fi :

Utilisez la broche pour pousser et maintenir le bouton RESET enfoncé pendant 4 secondes, l'indicateur devient bleu clignotant rapidement, indiquant que l'appareil est prêt pour la configuration Wi-Fi.

- ❗ Le mode de configuration Wi-Fi dure 180 secondes. Si vous ne terminez pas la configuration Wi-Fi dans ce délai, l'appareil se reconnecte automatiquement au réseau Wi-Fi d'origine.


* Bouton de RESET

Pour restaurer les paramètres d'usine :

Utilisez la broche pour appuyer et maintenir le bouton RESET pendant 10 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote à nouveau rapidement en bleu, puis relâchez le bouton. L'appareil sera réinitialisé aux paramètres d'usine.


Obtenir l'application EZVIZ

1. Connectez votre téléphone mobile à votre réseau Wi-Fi (recommandé).
2. Téléchargez et installez l'application EZVIZ en recherchant « EZVIZ » dans l'App Store ou dans Google Play™.
3. Lancez l'application et créez un compte utilisateur EZVIZ.



- ❗ Si vous possédez déjà l'application, vérifiez que vous utilisez la dernière version. Pour savoir si une mise à jour est disponible, allez sur App Store et cherchez EZVIZ.

Schéma de câblage de base



Terminaux		Câble	
N	Borne neutre	N	Câble neutre
L	Terminal sous tension (100 - 240 V CA)	L	Câbles sous tension (100 - 240 V CA)
+12 V	Borne positive 12 V CC	+12 V	Câbles positifs 12 V CC
⊥	bornier de mise à la terre (12 V CC)	GND	Câbles de mise à la terre 12 V CC
SW	Borne d'entrée de commutateur		
O	Borne de sortie du circuit de charge		
I	Terminal d'entrée de circuit de chargement		

Ajouter un appareil

1. Ajouter un relais Wi-Fi

1. Connectez-vous à votre compte sur l'application EZVIZ, appuyez sur l'icône d'ajout d'un appareil, puis l'interface de lecture du code QR s'affiche.
2. Scannez le code QR à l'arrière de l'appareil ou sur la couverture du guide de démarrage rapide.




3. Ajoutez l'appareil en suivant l'assistant dans l'application.

❗ Après l'ajout réussi, l'indicateur lumineux de l'appareil sera bleu fixe.

2. Configurer Matter

- ❗ • Pour configurer Matter, le relais Wi-Fi et votre téléphone portable doivent être connectés au même réseau Wi-Fi.
- Veuillez conserver le code pour référence ultérieure.

1. Une fois que le relais Wi-Fi a été ajouté à l'application EZVIZ, ouvrez l'application qui prend en charge Matter.
2. Selon les instructions de l'application, scannez le code de configuration Matter ou entrez le code numérique de configuration sur la couverture des instructions de configuration Matter ou à l'arrière du relais Wi-Fi.



3. Suivez l'assistant pour ajouter votre relais Wi-Fi à l'application.
4. Une fois la configuration terminée, le relais Wi-Fi apparaîtra dans votre application.

Installation des appareils




- Avant l'installation, assurez-vous qu'il n'y a pas de dommage de l'isolation du câble.
- Veuillez vous assurer que l'installation est effectuée par un électricien qualifié.
- Chaque modification des connexions doit être effectuée après s'être assuré qu'il n'y a aucune tension présente aux bornes de l'appareil !
- L'appareil peut être connecté à des circuits électriques et des appareils et les contrôler uniquement s'ils sont conformes aux normes et standards de sécurité respectifs !
- Ne connectez pas l'appareil à des appareils dépassant la charge maximale indiquée !
- Connectez l'appareil uniquement de la manière indiquée dans ces instructions. Toute autre méthode pourrait causer des dommages et/ou des blessures !
- Ne tentez pas de réparer ou d'entretenir l'appareil vous-même !

1. Coupure de l'alimentation


Avant de monter l'appareil, coupez les disjoncteurs et utilisez un testeur de phase ou un multimètre pour vérifier qu'il n'y a pas de tension sur leurs bornes.

- ❗ Montez et câblez l'appareil uniquement après avoir confirmé l'absence de tension.




2. Connexion des câbles

Veillez connecter les câbles à l'appareil en fonction de l'alimentation que vous utilisez.



1. Si vous utilisez une alimentation CA pour l'appareil, connectez le câble Live au bornier L et le câble Neutral au bornier N.
2. Connectez un commutateur/bouton au bornier SW et au câble Live.
3. Connectez le circuit de charge aux borniers O et I.



1. Si vous utilisez une alimentation CC stabilisée de 12 V, connectez le câble + au bornier de 12 V, et le câble GND au bornier $\perp$.
2. Connectez un commutateur/bouton au bornier SW et au câble GND.
3. Connectez le circuit de charge aux borniers O et I.

3. Installation de l'appareil

Après avoir terminé le câblage, installez l'appareil derrière l'interrupteur ou le bouton en vous référant à la figure suivante, puis utilisez un tournevis pour serrer l'interrupteur ou le bouton, et l'installation est terminée.



Opérations sur l'application EZVIZ

i L'interface de l'application peut changer en raison de la mise à jour.

1. Page du relais Wi-Fi

Lancez l'application EZVIZ pour gérer votre appareil selon vos besoins sur la page d'accueil.



Icône	Description
	Paramètres. Afficher ou modifier les paramètres de l'appareil.
	Page de l'interrupteur. Appuyez pour accéder à la page détaillée de votre appareil.

Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour configurer les paramètres suivants.

Paramètre/icône	Description
Nom	Personnalisez le nom de votre appareil.
Écologie Matter	Affichez le code Matter de l'appareil et l'écologie Matter à laquelle l'appareil a été ajouté.
Paramètres du réseau	Affichez le réseau Wi-Fi auquel votre appareil est connecté.
Informations sur l'appareil	Vous pouvez voir les informations sur l'appareil ici.
Supprimer	Appuyez pour supprimer l'appareil de l'application EZVIZ.
	Appuyez sur cette icône dans le coin supérieur droit pour afficher le journal des appareils.

2. Page de l'interrupteur



Icône	Description
	Partager. Partagez votre appareil avec qui vous voulez.
	Paramètres. Afficher ou modifier les paramètres de l'appareil.
	Commutateur. Appuyez pour allumer/éteindre la lumière.
	Minuteur. Appuyez pour définir un plan programmé.

Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour configurer les paramètres suivants.

Paramètre	Description
Nom de l'appareil	Personnalisez le nom de votre appareil.
Interrupteur à action différée inversée	L'appareil sera inversé automatiquement avec un petit délai de temps.
Paramètres du type de périphérique	Définissez le type d'entrée de l'appareil et les paramètres associés.
Liaison intelligente	Créez la liaison intelligente de vos appareils.
Informations sur l'appareil	Vous pouvez voir les informations sur l'appareil ici.
Partager l'appareil	Vous pouvez partager l'appareil avec un membre de votre famille ou un invité.

1. Utiliser Amazon Alexa

Ces instructions vous permettront de contrôler vos appareils EZVIZ avec Amazon Alexa. Si vous rencontrez des difficultés au cours de la procédure, veuillez vous reporter à la section **Dépannage**.

Avant de commencer, assurez-vous que :

1. Les appareils EZVIZ sont connectés à l'application EZVIZ.
2. Vous disposez d'un appareil compatible avec Alexa (c'est-à-dire l'Echo Spot, l'Echo Show, le tout nouvel Echo Show, le Fire TV [toutes générations], le Fire TV Stick [deuxième génération uniquement] ou le téléviseur intelligent Fire TV Edition).
3. L'application Amazon Alexa est déjà installée sur votre appareil intelligent, et vous avez créé un compte.

Pour contrôler les appareils EZVIZ avec Amazon Alexa :

1. Ouvrez l'application Alexa et sélectionnez « Compétences et jeux » dans le menu.
2. Depuis l'écran « Compétences et jeux », cherchez « EZVIZ », et vous trouverez les compétences EZVIZ.
3. Sélectionnez la compétence de votre appareil EZVIZ, puis appuyez sur **ACTIVER POUR UTILISER**.
4. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Se connecter**.
5. Appuyez sur le bouton **Autoriser** pour autoriser Alexa à accéder à votre compte EZVIZ, afin qu'Alexa puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
6. Le message « EZVIZ a été associé avec succès » s'affichera ; appuyez ensuite sur **DÉCOUVRIR LES APPAREILS** pour permettre à Alexa de découvrir tous vos appareils EZVIZ.
7. Retournez au menu de l'application Alexa et sélectionnez « Appareils » ; dans le menu « Appareils », vous verrez tous vos dispositifs EZVIZ.

Commande vocale

Découvrez un nouvel appareil intelligent en utilisant le menu « Maison intelligente » de l'application Alexa ou la fonction de commande vocale d'Alexa.

Une fois l'appareil trouvé, vous pourrez le contrôler avec votre voix. Dites des commandes simples à Alexa.

- ❗ Le nom de votre appareil, par exemple : « afficher l'appareil XXXX » peut être modifié dans l'application EZVIZ. Chaque fois que vous changez le nom de l'appareil, vous devrez le découvrir à nouveau pour mettre à jour le nom.

Résolution des problèmes

Que dois-je faire si Alexa ne trouve pas mon appareil ?

Vérifiez la présence de problèmes de connexion à Internet.

Redémarrez l'appareil intelligent et redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Pourquoi l'état de l'appareil affiche-t-il « Hors ligne » sur Alexa ?

Votre appareil a peut-être été déconnecté du réseau. Redémarrez l'appareil intelligent et

redécouvrez l'appareil sur Alexa.

Vérifiez si votre routeur est connecté à Internet et réessayez.

- ❗ Pour plus d'informations sur les pays où Amazon Alexa est disponible, consultez le site Web officiel d'Amazon Alexa.

2. Utiliser Google Assistant

Grâce à Google Assistant, vous pouvez activer votre appareil EZVIZ et le regarder en direct en utilisant les commandes vocales de Google Assistant.

Les appareils et applications suivants sont nécessaires :

1. Une application EZVIZ fonctionnelle.
2. Un téléviseur avec un appareil Chromecast fonctionnel connecté à celui-ci.
3. L'application Assistant Google installée sur votre téléphone.

Pour commencer, suivez les étapes ci-dessous :

1. Configurez l'appareil EZVIZ et assurez-vous qu'il fonctionne correctement dans l'application.
2. Téléchargez l'application Google Home depuis l'App Store ou Google Play™, puis connectez-vous à votre compte Google.
3. Depuis l'écran « My Home », appuyez sur l'icône « + » dans le coin supérieur gauche, puis sélectionnez « Configurer un appareil » dans la liste du menu pour accéder à l'interface de configuration.
4. Appuyez sur « **Fonctionne avec Google** », puis recherchez « EZVIZ » ; vous trouverez les compétences EZVIZ.
5. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe EZVIZ, puis appuyez sur **Se connecter**.
6. Appuyez sur le bouton **Autoriser** pour autoriser Google à accéder à votre compte EZVIZ, afin que Google puisse contrôler vos appareils EZVIZ.
7. Appuyez sur « **Retour à l'application** ».
8. Suivez les étapes ci-dessus pour effectuer l'autorisation. Une fois la synchronisation terminée, le service EZVIZ sera répertorié sous votre liste de services. Pour voir la liste des appareils compatibles sur votre compte EZVIZ, appuyez sur l'icône du service EZVIZ.
9. Maintenant, essayez quelques commandes. Utilisez le nom de l'appareil que vous avez créé lors de la configuration du système.

Les utilisateurs peuvent gérer les appareils en tant qu'entité distincte ou en tant que groupe. L'ajout d'appareils à une pièce permet aux utilisateurs de contrôler un groupe d'appareils en même temps à l'aide d'une seule commande.

Consultez ce lien pour plus d'informations :

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

Spécification

Paramètre	Description
Dimensions du produit (H*L*P)	43,8 × 38,5 × 18,5 mm
Alimentation électrique	100 - 240 V CA, 50/60 Hz ou 12 V CC
Consommation électrique	< 1,5 W
Température de fonctionnement	-10 à 45 °C
Éléments de contrôle	Relais 16 A
Tension d'interruption max	250 V CA ou 30 V CC
Protocole radio	IEEE 802.11b/g/n/ax